

15. 01. 92

Archivvermerk

Außer Kraft

2,80 €

ZDv 65/101

**Wörterbuch der Bundeswehr
Kraftfahrwesen
(mit Gerätaufgliederungsplan)**

November 1990

DSK AS340100129

Vereinnahmt	Datum	LfdNr

Ich erlasse die Zentrale Dienstvorschrift

**Wörterbuch der Bundeswehr
Kraftfahrwesen
(mit Gerätaufgliederungsplan)**

ZDv 65/101

In Vertretung



Dr. Carl

Die ZDv 65/101 „Wörterbuch der Bundeswehr Kraftfahrwesen“, Ausgabe September 1970, tritt hiermit außer Kraft und ist zu vernichten.

Federführung **Sozialabteilung III 4**

Vorbemerkung

1. Diese Dienstvorschrift enthält die Ergebnisse der Arbeit des **Terminologieausschusses der Bundeswehr Kraftfahrwesen**. Sie soll den Bearbeitern englischer Fachtexte auf dem Gebiet Kraftfahrwesen die entsprechende Fachterminologie in beiden Sprachrichtungen an die Hand geben und einen einheitlichen Sprachgebrauch sicherstellen.

2. Die vom Terminologieausschuß festgelegten deutschen Entsprechungen für englische Ausdrücke sind bei der Übersetzung einschlägiger Texte **für den Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung verbindlich**. Auch Stellen, die im Auftrag der Bundeswehr Übersetzungen anfertigen, sind gehalten, die festgelegte Terminologie zu verwenden.

3. Von dieser Dienstvorschrift unberührt bleibt die Übersetzung von Versorgungsartikelnamen, für die die im Rahmen der Einheitlichen Materialkatalogisierung in der Bundesverwaltung festgelegten deutschen Benennungen zu verwenden sind.

4. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu dieser Dienstvorschrift sind **mit Begründung auf dem Dienstweg** an das

Bundessprachenamt
Horbeller Straße 52
5030-Hürth-

zu richten.

50354 Hürth




Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Allgemeines	101-103
Kapitel 2	Hinweise für die Benutzung	201-211
I.	Allgemeines	201
II.	Anordnung der Einträge	202-209
	a Einfache Einträge	202
	b Einträge in umgestellter Wortfolge ...	203-205
	c Einträge mit Klammerzusätzen	206-208
	d Verweisungen	209
Kapitel 3	Wörterbuch	
	Teil 1: Englisch – Deutsch	1-83
	Teil 2: Deutsch – Englisch	1-77
	Teil 3: Abkürzungen	1
 Anhang		
Anlage 1	Quellenverzeichnis	1/1-2
Anlage 2	Gerätaufgliederungsplan	

Änderungsnachweis

Änderungsvorschlag



Kapitel 1

Allgemeines

101. Die Terminologieausschüsse der Bundeswehr haben die Aufgabe, Übersetzern und Bearbeitern mit Fremdsprachenkenntnissen die für das Verständnis und die Übersetzung von Fachtexten benötigte Terminologie an die Hand zu geben.

102. Der Terminologieausschuß der Bundeswehr Kraftfahrwesen besteht seit 1959. In ihm sind die fachlich zuständigen Stellen aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung vertreten.

103. Die Terminologieausschüsse der Bundeswehr stützen sich bei ihrer Arbeit auf nationale und internationale Normen, Druckschriften und Standardisierungsübereinkommen (STANAG) der NATO, deutsche und ausländische Dienstvorschriften und sonstige einschlägige Fachliteratur aller Art. Die vom Terminologieausschuß der Bundeswehr Kraftfahrwesen im wesentlichen benutzten Quellen sind in Anlage 1 aufgeführt.

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5. 5.

Kapitel 2

Hinweise für die Benutzung

I. Allgemeines

201. Das für den Druck des Kapitels 3 verwendete Datenverarbeitungsverfahren läßt nur einen sehr begrenzten Zeichenvorrat zu. **Kleinbuchstaben** und **diakritische Zeichen** (Akzente) können nicht dargestellt werden. In folgenden Fällen werden daher Ersatzzeichen verwendet:

- (1) Die **Umlaute Ä, Ö, und Ü** werden als AE, OE und UE geschrieben und entsprechend eingeordnet, also nach AD, OD bzw. UD.
- (2) Der Buchstabe **ß** wird durch SS wiedergegeben (z. B. Maßstab = MASSSTAB) und entsprechend eingeordnet.

II. Anordnung der Einträge

a Einfache Einträge

202. Das folgende Beispiel zeigt die **Anordnung einfacher Einträge**, d. h. von Einträgen ohne Klammerzusätze und ohne umgestellte Teile:

ENGINE 0190 MOTOR

Erläuterungen:

1. Das **Stichwort** ist halbfett gesetzt. Darunter stehen vor der Entsprechung in der Zielsprache Definitionszeichen (*), laufende Nummer oder Übernahmeerkennung.
2. Das **Definitionszeichen *** unter dem ersten Zeichen des halbfett gesetzten Stichworts weist darauf hin, daß zu diesem Stichwort

dem Terminologieausschuß eine Definition vorlag, auf die er sich bei der Festlegung des Eintrages gestützt hat:

DUAL IGNITION
* 4980 DOPPELZÜNDUNG

Das Definitionszeichen * unmittelbar vor der zielsprachigen Benennung weist darauf hin, daß zu dieser Benennung eine Definition vorgelegen hat:

VERTEILERLAEUFER
5182 * DISTRIBUTOR ROTOR

3. Eine vierstellige Zahl vor der zielsprachigen Entsprechung ist die **laufende Nummer** des Eintrags laut Ergebnislisten des Terminologieausschusses.
4. Bei Einträgen, die von einem anderen Terminologieausschuß der Bundeswehr übernommen wurden, steht an Stelle der laufenden Nummer oder der Nummer der Arbeitstagung eine sechsstellige **Übernahmeerkennung**:

RUBBER SEAL
+ ==>903 GUMMIDICHTUNG

Die nach dem Pfeil ==> stehenden drei Ziffern geben an, von welchem Terminologieausschuß der Eintrag übernommen wurde:

- 900 Terminologieausschuß der Bundeswehr Luft- und Raumfahrt
- 902 Terminologieausschuß der Bundeswehr Fernmeldewesen und Elektronik
- 903 Terminologieausschuß der Bundeswehr Flugkörper
- 904 Terminologieausschuß der Bundeswehr Waffen und Munition
- 905 Terminologieausschuß der Bundeswehr Militärisches Geowesen
- 906 Terminologieausschuß der Bundeswehr Feinmechanik und Optik (aufgelöst)

- 907 Terminologieausschuß der Bundeswehr Taktik des Heeres (aufgelöst)
- 908 Terminologieausschuß der Bundeswehr Sanitätswesen (aufgelöst)
- 909 Terminologieausschuß der Bundeswehr Logistik und Rüstung
- 910 Terminologieausschuß der Bundeswehr Marine

b Einträge in umgestellter Wortfolge

203. Die Einträge erscheinen grundsätzlich in natürlicher Wortfolge. In einigen Fällen sind Einträge jedoch in umgestellter Wortfolge aufgeführt, damit sie unter einem sinnvollen Suchelement auffindbar sind.

VERSCHLEISS /AUF - PRUEFEN
1410 CHECK FOR WEAR, TO

Statt der in Wörterbüchern üblicherweise verwendeten Tilde (~) wird ein Gleichheitszeichen (=) gesetzt, um anzuzeigen, daß an dieser Stelle der vor dem Schrägstrich stehende Ausdruck einzusetzen ist.

204. Substantivierte Infinitive, Partizipien und Adjektive im deutschen Teil des Eintrags werden wie folgt dargestellt:

WATEN /DAS -
7078 FORDING

Gelegentlich wird auf dieselbe Weise das **Genus eines Substantivs** angegeben:

FILTER /DAS -
6014 * FILTER

205. Bei englischen Verben im Infinitiv wird „TO“ nachgestellt und durch Komma abgesetzt:

SUPPRESS TO
1363 ENTSTOEREN (GERAET)

c Einträge mit Klammerzusätzen

206. Erläuternde Zusätze stehen in runden Klammern. Als erläuternde Zusätze kommen vor:

1. Hinweise auf den sprachlichen Geltungsbereich:

BANJO UNION (UK)
2206 ABSTANDSTUECK

2. Sachliche Erläuterungen und Hinweise auf den Anwendungsbereich:

KLEMMROLLE (BREMS)
2842 BRAKE APPLY ROLLER

WALKZONE (REIFEN)
7761 FLEXING AREA

COMMANDER
2864 BERGETRUPPFUEHRER (BPZ M88 A1)

3. Quellenhinweise:

LICHTHAUPTSCHALTER (DIN 70024, 1987)
* 1189 MAIN LIGHT SWITCH
* 7553 VEHICLE LIGHT SWITCH
* 7554 VEHICULAR LIGHT SWITCH

207. Das in runden Klammern hinter einer Benennung stehende Zeichen * kennzeichnet **Nebenbedeutungen**:

VORDERACHSAUFHÄNGUNG

6813 * FRONT SUSPENSION (*)
6811 FRONT-AXLE SUSPENSION

Fremdsprachige oder deutsche Benennungen, die in dieser Weise gekennzeichnet sind, können in fremdsprachigen oder deutschen Fachtexten vorkommen und sind daher im Wörterbuch enthalten, sollten jedoch bei Übersetzungen **in** die Fremdsprache bzw. **in** das Deutsche möglichst nicht gewählt werden. Statt dessen sollten die anderen aufgeführten Benennungen verwendet werden.

208. **Abkürzungen** der deutschen oder fremdsprachigen Benennung stehen in spitzen Klammern hinter der Langform:

HORSEPOWER PER TON (HP/TON)

6443 * SPEZIFISCHE LEISTUNG

d Verweisungen

209. Auf Benennungen gleicher Bedeutung (**Synonyme**) oder vorzuziehende Benennungen wird in folgender Form verwiesen:


DRIVING RANGE

7056 ~-> CRUISING RANGE



Kapitel 3
Wörterbuch
Teil 1
Englisch – Deutsch

Seite 1–83



A-FRAME

3039 GABELSTUETZE
3040 STUETZRAHMEN (A-FOERMIG)

ACCELERATING JET

* 6733 BESCHLEUNIGUNGSDUESE

ACCELERATING PUMP

* 4878 BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

ACCELERATING-PUMP CHARGE

* 8732 FUELLMENGE DER BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

ACCELERATING-PUMP LEVER LINKAGE

* 6734 BESCHLEUNIGUNGSPUMPENGSTAENGE

ACCELERATING-PUMP PISTON

* 8735 BESCHLEUNIGUNGSPUMPENKOLBEN

ACCELERATING-PUMP SYSTEM

2347 BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

ACCELERATOR

* 6547 FAHRPEDAL

ACCELERATOR AND THROTTLE CONTROL LINKAGE

2604 REGELKLAPPENGSTAENGE (EINSPRITZMOTOR)

ACCELERATOR CONTROL LINKAGE

8956 DREHZAHREGULIERGESTAENGE

8957 DREHZAHREGULIERZUG

ACCELERATOR LINKAGE

3420 DROSSELKLAPPENGSTAENGE

3421 REGELKLAPPENGSTAENGE (EINSPRITZMOTOR)

3419 VERGASERGSTAENGE (VERGASERMOTOR)

ACCELERATOR PEDAL

0090 FAHRPEDAL

ACCELERATOR PLUG

2605 BESCHLEUNIGUNGSKOLBEN

ACCESS

5888 HANDLOCH (#)

3029 ZUGANG

ACCESS COVER

5889 ABDECKPLATTE

5870 HANDLOCHDECKEL

+ -->900 ZUGANGSDECKEL

ACCESS DOOR

5872 DECKEL

5673 KLAFFE

ACCESS DOOR COVER

5871 ABDECKPLATTE

5872 HANDLOCHDECKEL

ACCESS HOLE

5873 HANDLOCH

7311 WARTUNGSOEFFNUNG

ACCESSORIES

+ -->900 ZUBEHOER

ACCESSORY

* 6548 ANBAUGERAET

+ -->909 ZUBEHOERTEIL

ACCESSORY CASE

5874 HILFSANTRIEBSGEHAUESE

5875 STEUERGEHAUESE

ACCESSORY CASE POWER TAKEOFF SHAFT

2606 ANTRIEBSWELLE FUER NEBENANTRIEB

ACCESSORY DRIVE GEAR

0082 HILFSANTRIEBSHAUPTRAD

ACCESSORY DRIVE SHAFT

0083 HILFSANTRIEBSWELLE

ACCESSORY EQUIPMENT

5877 ZUSATZAUSRUESTUNG

5108 ZUSATZGERAET

ACCESSORY GEAR

0097 HILFSANTRIEB

ACCESSORY GEAR CASE

5878 HILFSANTRIEBSGEHAUESE

7618 STEUERGEHAUESE

ACCESSORY GEAR CASE COVER

5879 HILFSANTRIEBSGEHAUESEDECKEL

5880 STEUERGEHAUESEDECKEL

ACCESSORY IDLER GEAR

2820 HILFSANTRIEBSZWISCHENRAD

ACCESSORY OIL PUMP ASSEMBLY

0833 SCHMIEROLPUMPE (CD-GETRIEBE)

ACCESSORY OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR

0834 SCHMIEROLPUMPENANTRIEBSRAD

(CD-GETRIEBE)

ACCESSORY OIL PUMP SCAVENGE INTAKE LINE

0835 ABSAUGLEITUNG DER SCHMIEROLPUMPE

(CD-GETRIEBE)

ACCESSORY OUTLET RECEPTACLE

2348 STECKDOSE FUER ZUSATZGERAETE

ACCESSORY PANEL

7330 SCHALTAFEL FUER ZUSATZGERAETE (BPZ M88 A1)

ACCESSORY SHAFT

* 6736 HILFSANTRIEBSWELLE

ACCOMMODATION BUSHING

2199 DICHTBUCHSE

ACCUMULATOR

0836 DRUCKSPEICHER

ACCUMULATOR DRAIN VALVE

0837 DRUCKSPEICHERABLASSVENTIL

ACCUMULATOR HAND PUMP

0838 DRUCKSPEICHERHANDPUMPE

ACCUMULATOR PRESSURE INDICATING GAGE

0839 DRUCKSPEICHERMANOMETER

ACETYLENE COMPARTMENT

7331 ACETYLENFLASCHENKASTEN (BPZ M88 A1)

ACETYLENE CYLINDER

7582 ACETYLENFLASCHE (FUER SCHWEISSARBEITEN)

ACKERMAN STEERING

* 4879 * ACHSSCHENKELLENKUNG

ACTIVE BRAKING TIME

* 7893 * BREMSWIRKUNGSDAUER (DIN ISO 811)

ACTUATING LEVER

4545 UEBERTRAGUNGSHEBEL

ACTUATING PIN

3031 KONTAKTSTIFT

ACTUATING ROD

3032 DRUCKSTUECK (STARTSPERRSCHALTER)

ACTUATING SHAFT

7979 BETAETIGUNGSWELLE

ACTUATING SWITCH

7558 BETAETIGUNGSSCHALTER

ADAPTER

5881 ADAPTER

4734 ANSCHLUSSFLANSCH

5882 ANSCHLUSSSTUECK

7333 VERTEILER (BPZ M88 A1)

3745 ZWISCHENFLANSCH

5884 ZWISCHENSTECKER

5885 ZWISCHENSTUECK

ADAPTER FLANGE		AIR CLEANER BLOWER	
3746	ANSCHLUSSFLANSCH	3749	STAUBABSAUGGEBLAESE
ADAPTER HEATER PIPE		AIR CLEANER ELEMENT	
5886	VORWAERMROHR	2350	LUFTFILTEREINSATZ
ADAPTER RING		AIR CLEANER INLET CONTROL	
2925	ZWISCHENRING	0111	LUFTFILTERKLAPPE
ADDITIONAL RETARDING BRAKING SYSTEM		AIR CLEANER INLET DUCT	
* 7894	* DAUERBREMSANLAGE (DIN ISO 611)	0108	LUFTFILTERSTUTZEN
ADHESION COEFFICIENT		AIR CLEANER LOWER BODY	
7740	KRAFTSCHLUSSBEIWERT	2351	LUFTFILTERUNTERTEIL
ADJUST, TO		AIR CLEANER RESTRICTION GAGE	
6959	EINSTELLEN (GLEISKETTENSPIANUNG)	7334	LUFTFILTER-VERSCHMUTZUNGSANZEIGER
ADJUSTABLE CLUTCH NUT		AIR CLEANER UPPER BODY	
1736	EINSTELLMUTTER DER RUTSCHKUPPLUNG	2353	LUFTFILTEROBERTEIL
ADJUSTABLE RELIEF VALVE		AIR COMPRESSOR	
0842	EINSTELLBARES UEBERDRUCKVENTIL	4196	LUFTPRESSER
ADJUSTING IDLER WHEEL		AIR COMPRESSOR CHECK VALVE	
3038	AUSGLEICHROLLE (*)	6378	KOMPRESSOR-RUECKSCHLAGVENTIL
0299	LEITRAD (EINSTELLBAR)	AIR COMPRESSOR GOVERNOR	
ADJUSTING NUT		4197	DRUCKREGLER (DRUCKLUFTANLAGE)
0104	EINSTELLMUTTER	AIR CONDITIONING DUCT	
ADJUSTING SCREW		* 5418	LUFTFUEHRUNGSKANAL (KLIMAAANLAGE)
0106	EINSTELLSCHRAUBE	AIR COOLING	
+ --> 900	STELLSCHRAUBE	4883	LUFTKUEHLUNG
ADJUSTMENT ECCENTRIC		AIR DEFLECTOR	
7895	NACHSTELLEXZENTER	0114	LUFTLEITBLECH
ADJUSTMENT OF BEAM SETTING (UJK)		AIR DRAG	
6900	SCHNITTWERFEREINSTELLUNG	6864	LUFTWIDERSTAND
ADJUSTMENT OF BEARING		AIR DUCT	
1384	EINSTELLEN DES LAGERSPIELS	* 6965	LUFTFUEHRUNG
ADVANCE CAM		AIR DUCTING	
* 5110	ZUENDNOCKEN	6968	LUFTFUEHRUNG
ADVANCE WEIGHT		AIR EXHAUST STACK	
* 5111	FLIEHGEWICHT (ZUENDVERTEILER)	* 4888	LUFTABFUEHRSCHACHT
ADVANCE, TO		AIR FILTER	
* 6549	VORVERSTELLEN (ZUENDZEITPUNKT)	* 4887	LUFTFILTER
ADVANCED FUEL POSITION		AIR FILTER CASE	
3849	VOLLFOERDERSTELLUNG	6967	LUFTFILTERGEHAEUSE
ADVANCED RIM		6968	LUFTFILTERKASTEN (*)
7747	SCHRAEGSCHULTERFELGE	AIR FILTER CASING	
AERIAL CLAMP (UJK)		6969	LUFTFILTERGEHAEUSE
6961	ANTENNENSCHELLE	6970	LUFTFILTERKASTEN (*)
AEROSOL FILTER		AIR FILTER ELEMENT	
6962	SCHWEBSTOFFFILTER	7619	LUFTFILTEREINSATZ
AIMING CHART		AIR GOVERNOR	
1234	EINSTELLTADEL MIT PRUEFFLAECHE (SCHNITTWERFER)	4198	DRUCKREGLER (DRUCKLUFTANLAGE)
AIR BOX		AIR HORN	
3950	LADELUFTKAMMER	* 4888	ANSAUGSTUTZEN
AIR BOX COVER		AIR HOSE	
3951	LADELUFTKAMMERDECKEL	+ --> 903	LUFTSCHLAUCH
AIR BRAKE		AIR INJECTION	
* 7895	DRUCKLUFTBREMSANLAGE	* 6737	LUFTINSPRITZUNG
* 4880	DRUCKLUFTBREMSE	AIR INLET HOOD	
AIR BRAKE RESERVOIR		* 5419	LUFTINLASSHUTZE
7898	LUFTBEHAELTER (BREMSANLAGE)	AIR INLET HOSE	
AIR BREATHER VALVE		7880	LUFTANSAUGSCHLAUCH
4195	ENTLUFTUNGSVENTIL	AIR INLET HOUSING	
AIR CLEANER		2608	REGELKLAPPENSTUTZEN (EINSPRITZMOTOR)
* 4881	LUFTFILTER	AIR INLET PORT	
		3955	LUFTINLASSSCHLITZ

AIR INLET SCREEN

- * 5115 KUEHLERJALOUSIE (*)
5114 LUFTINTRITTSGITTER

AIR INLET SHUTTER

- * 5118 KUEHLERJALOUSIE

AIR INTAKE DUCT

- 3752 LUFTSAUGKRUEMMER
3753 LUFTSAUGGROHR
3754 LUFTSAUGSTUTZEN

AIR INTAKE GRILLE

- 2354 LUEFTERROST

AIR INTAKE MANIFOLD

- 6581 LUFTSAUGGROHR

AIR INTAKE SCREEN

- 3856 LADELUFTSIEB

AIR INTAKE STACK

- * 4889 LUFTANSAUGSCHACHT

AIR INTAKE TUBE

- 2082 LUFTSAUGGROHR

AIR LINE

- * 6550 DRUCKLUFTLEITUNG

AIR OUTLET HOUSING

- 4548 LUFTAUSLASSKRUEMMER

AIR PRESSURE

- + -->900 LUFTDRUCK

AIR PRESSURE GAGE

- 7620 LUFTDRUCKMESSER
4202 LUFTMANOMETER

AIR PRESSURE GAGE SENDING UNIT

- 4203 LUFTDRUCKGEBER

AIR PRESSURE VENT VALVE

- 6379 LUFTDRUCKAUSGLEICHVENTIL

AIR PRESSURE WARNING BUZZER

- 4204 WARNDRUCKSUMMER

AIR PUMP

- 7637 LUFTPUMPE

AIR PURIFIER

- 7336 LUFTREINIGER

AIR SCOOP

- 7951 LUFTANSAUGHUTZE

AIR SHAFT

- 7982 LUFTSCHACHT

AIR SHIFT CYLINDER

- 4205 DRUCKLUFTSCHALTZYLINDER

AIR SHIFT LINE

- 4206 DRUCKLUFTSCHALTLEITUNG

AIR SILENCER

- 3958 ANSAUGGERAEUSCHDAEMPFER

AIR SUPPLY VALVE

- 4207 REIFENUELLANSCHLUSS

AIR VALVE

- * 6551 BELUEFTUNGSVENTIL
* 6552 ENTLUEFTUNGSVENTIL

AIR VENT

- 0843 ENTLUEFTUNGSBOHRUNG

AIR-ACTUATED BRAKE

- * 7696 DRUCKLUFTBREMSANLAGE
* 6971 DRUCKLUFTBREMSE

AIR-CLEANER-TO-CARBURETOR PIPE

- 3427 LUFTSAUGGROHR

AIR-COOLED

- + -->900 LUFTGEKUEHLT

AIR-COOLED BRAKE

- 5675 LUFTGEKUEHLTE BREMSE

AIR-COOLED ENGINE

- * 4882 LUFTGEKUEHLTER MOTOR

AIR-HYDRAULIC CYLINDER

- 4547 DRUCKLUFTBETAETIGTER
BREMSKRAFTVERSTAERKER
4546 DRUCKLUFTBREMSKRAFTVERSTAERKER

AIR-WATER HEAT EXCHANGER

- 6872 LUFT-WASSER-WAERMETAUSCHER

AIRDOME

- 4885 DRUCKLUFTBEHAELTER

AIRFLOW TESTER

- 7335 PRUEFGERAET FUER SCHWEBSTOFFFILTER (BP2
1188 A1)

ALCOHOL EVAPORATOR

- * 5420 ALKOHOLVERDAMPFER

ALIGN TO

- + -->900 AUSRICHTEN
+ -->900 FLUCHTEN

ALIGNING ARBOR

- 4549 ZENTRIERDORN

ALIGNING MANDREL

- 6973 AUSRICHTDORN

ALIGNING PUNCH

- + -->906 AUSRICHTDORN

ALIGNMENT GAGE

- + -->993 PRUEFLEHRE

ALIGNMENT RING

- 2822 PASSRING

ALIGNMENT WIRE

- 3755 PASSSTIFT

ALKALINE BATTERY

- 7782 ALKALISCHE BATTERIE

ALL-WHEEL DRIVE

- 5118 ALLRADANTRIEB

ALLEN WRENCH

- 3043 VIERKANTSTIFTSCHLUESSEL

ALLOWANCE

- * 6553 TOLERANZ

AMMETER

- + -->900 AMPEREMETER

AMMUNITION COMPARTMENT

- 7312 MUNITIONSRAUM

AMMUNITION RACK

- 5888 MUNITIONSHALTER

AMMUNITION READY RACK

- 5889 BEREITSCHAFTSMUNITIONSHALTER

AMMUNITION STOWAGE RACK

- 7337 MUNITIONSGESTELL
5890 MUNITIONSHALTER

AMPERAGE

- * 6554 AMPEREZAHL

AMPERE-HOUR

- * 6555 AMPERESTUNDE

AMPHIBIOUS VEHICLE

- * 4890 AMPHIBIENFAHRZEUG

ANCHOR PLATE

- 0005 BREMSSTAEGER

ANGLE OF APPROACH

* 4891 * VORDERER UEBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1 1976)

ANGLE OF ARTICULATION

6974 EINSCHLAGWINKEL (RAEDER)

ANGLE OF DEPARTURE

* 4892 * HINTERER UEBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1 1976)

ANGLE VALVE

7748 WINKELVENTIL

ANGULAR CONTACT BALL BEARING

2824 SCHRAEGKUGELLAGER

ANGULAR GRINDER

7983 WINKELSCHLEIFER

ANNULAR GROOVE

5119 RINGNUT

ANNULAR VENTURI

* 6738 VENTURIRING

ANNULUS (UK)

2199 HOHLRAD

ANTENNA LEAD-IN CABLE

0372 ANTENNENZULEITUNG

ANTIBACKDRIVE CLUTCH

0390 RUECKLAUFSPERRE

ANTIBACKFIRE (*)

* 6739 FLAMMENRUECKSCHLAGSICHERUNG

ANTIBACKLASH MECHANISM

1790 SPIELAUSGLEICH
3044 SPIELAUSGLEICHVORRICHTUNG

ANTICORROSION AGENT

6975 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

ANTICORROSIVE AGENT

6976 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

ANTICORROSIVE COMPOUND

6977 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

ANTIFREEZE

* 4893 * FROSTSCHUTZMITTEL

ANTIFREEZE COMPOUND

* 5120 FROSTSCHUTZMITTEL

ANTIFREEZE RESERVOIR

7898 FROSTSCHUTZMITTELBEHAELTER

ANTIFREEZE SOLUTION

* 5121 FROSTSCHUTZMITTEL

ANTIFRICTION BEARING (AFB)

* 4894 WAEELZLAGER

ANTIFRICTION COLLAR (UK)

2200 SCHNEIDRING

ANTIKNOCK

+ -->900 ANTIKLOPFMITTEL

ANTIKNOCK QUALITY

* 4895 KLOPFESTIGKEIT

ANTISKID CHAIN

7749 GLEITSCHUTZKETTE

APPLIQUE ARMOR

* 4550 ZUSATZPANZERUNG

APPROACH PLATE

4210 AUFLAUFSCHIENE

APU COMPARTMENT

7338 HILFSMOTORRAUM

APU CONTROL BOX

7339 SCHALTKASTEN FUER HILFSMOTOR

APU EMERGENCY WINCH CONTROL LEVER

7341 WINDENNOTBETRIEBSSHEBEL (BPZ M88 A1)

APU EMERGENCY WINCH CONTROL VALVE

7340 STEUERVERTIL FUER WINDENNOTBETRIEB (BPZ M88 A1)

ARBOR

+ -->900 DORN
* 6556 SPINDEL

ARBOR PRESS RAM

3423 STEMPEL DER SPINDELPRESSE

ARMATURE COIL

1235 ANKERWICKLUNG

ARMATURE GROWLER

5676 ANKERPRUEFGERAET

ARMATURE WINDING

1236 ANKERWICKLUNG

ARMORED CAR

5421 GEPAENZERTES FAHRZEUG

ARMORED PERSONNEL CARRIER (APC)

+ -->907 MANNSCHAFTSTRANSPORTWAGEN (MTW)

ARTICULATED ROD

* 4896 NEBENPLEUELSTANGE

ARTICULATED-TYPE CONNECTING ROD

* 8740 NEBENPLEUELSTANGE

ARTICULATING LINK

3048 GELENKSTUECK

ASCENDING ABILITY

6978 STEIGFAEHIGKEIT

ASPIRATING NOZZLE

* 6741 SAUGDUESE (VERGASER)

ASSEMBLY FIXTURE

6979 ZUSAMMENBAUVORRICHTUNG

ASSEMBLY FLOWCHART

6980 MONTAGEFOLGEPLAN
6981 MONTAGEPLAN

ASSEMBLY LIFE CARD

6982 GERAETBEGLEITKARTE

ASSEMBLY OF POWER PACK

6984 ZUSAMMENBAU DES TRIEBWERKS

ASSEMBLY TRIAL (UK)

6985 PROBEWEISER EINBAU

ATOMIZATION

* 4897 ZERSTAEUBUNG

AUGER

+ -->904 ERDSOHRER

AUTOADJUSTMENT

2201 NACHSTELLAUTOMATIK

AUTOMATIC BRAKING SYSTEM

* 7899 * AUTOMATISCHE BREMSANLAGE (DIN ISO 811)

AUTOMATIC CHOKE

* 4898 STARTAUTOMATIK

AUTOMATIC CONTROL SHOCK ABSORBER

* 6742 SELBSTVERSTELLENDER
SCHWINGUNGSDAEMPFER

AUTOMATIC HORN

7342 SIGNALHORN (KZF)

AUTOMATIC LOADER

6381 AUTOMATISCHE LADEVORRICHTUNG

AUTOMATIC SPARK ADVANCE GOVERNOR
3048 AUTOMATISCHER
ZUENDZEITPUNKTVERSTELLER

AUTOMATIC SPARK CONTROL
* 6557 AUTOMATISCHER
ZUENDZEITPUNKTVERSTELLER

AUTOMATIC TRANSMISSION
* 4899 AUTOMATISCHES GETRIEBE

AUTOMOTIVE ENGINE
4900 KRAFTFAHRZEUGMOTOR

AUXILIARY CONTROL PANEL
2084 SCHALTAFEL

AUXILIARY DRIVE
3756 HILFSANTRIEB

AUXILIARY DRIVE CLUTCH
3757 HILFSANTRIEBSKUPPLUNG

AUXILIARY DRIVE GEAR HOUSING
3759 HILFSANTRIEBSGEHAEUSE

AUXILIARY ENGINE
0573 HILFSMOTOR

AUXILIARY EQUIPMENT
+ -- 909 ZUSATZ AUSSTATTUNG (ZDV 30/41)

AUXILIARY FUEL PUMP
7621 HILFSKRAFTSTOFFPUMPE

AUXILIARY GENERATOR
3049 HILFSGENERATOR

AUXILIARY HAND PUMP
3760 HANDHILFSPUMPE

AUXILIARY HYDRAULIC MOTOR
7343 HYDRAULIKMOTOR FUER BE- UND
ENTTANKUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

AUXILIARY HYDRAULIC PUMP
7344 HILFSHYDRAULIKPUMPE

AUXILIARY HYDRAULIC SYSTEM
7345 HILFSHYDRAULIK
7345 HILFSHYDRAULIKANLAGE

AUXILIARY INSTRUMENT PANEL
7697 INSTRUMENTENTAFEL FUER HILFSMOTOR
(PANZER)
6383 INSTRUMENTENZUSATZTAFEL (PANZER)

AUXILIARY OUTLET RECEPTACLE
3761 FREMDSTROMANSCHLUSSSTECKDOSE

AUXILIARY POWER RECEPTACLE
2358 FREMDSTROMANSCHLUSSSTECKDOSE

AUXILIARY POWER SLAVE RECEPTACLE
7348 FREMDSTROMSTECKDOSE

AUXILIARY POWER UNIT (APU)
7347 HILFSMOTOR

AUXILIARY POWER UNIT COMPARTMENT
7348 HILFSMOTORRAUM

AUXILIARY PRESSURE REGULATOR
1794 HILFSDRUCKREGLER

AUXILIARY TRANSMISSION
5423 ZUSATZGETRIEBE

AUXILIARY WINCH
0373 HILFSWINDE

AVERAGE GOING (UGO)
6986 FAHREN IN MITTELSCHWEREM GELAENDE / DAS

AXIAL-FLOW PUMP
7984 AXIALPUMPE

AXLE
* 6558 ACHSE

AXLE ARM
6987 SCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6988 TRAGARM

AXLE ARM BEARING
6989 SCHWINGARMLAGER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6990 TRAGARMLAGER

AXLE BEAM
* 6743 ACHSKOERPER

AXLE HOUSING
* 6558 ACHSGEHAEUSE

AXLE SHAFT
* 6744 ACHSWELLE

AXLE TUBE
5424 ACHSROHR

BACK CUSHION
4211 RUECKENPOLSTER

BACK PANEL
* 5425 RUECKWAND

BACK PRESSURE
+ -- 910 GEGENDRUCK
* 6560 STAUDRUCK

BACK REST
6891 RUECKENLEHNE (KFZ)

BACK REST ADJUSTMENT
6892 RUECKENLEHNENVERSTELLUNG

BACKFIRE
+ -- 900 FLAMMENRUECKSCHLAG (VERGASER)

BACKFIRE FLAME ARRESTER
* 6745 FLAMMENRUECKSCHLAGSICHERUNG

BACKFIRING
* 4901 FLAMMENRUECKSCHLAG (VERGASER)
* 4902 PATSCHEN / DAS -- (VERGASER)

BACKFLASH
+ -- 900 FLAMMENRUECKSCHLAG (VERGASER)

BACKING LIGHT
* 5123 RUECKFAHRSCHWEINWERFER

BACKLASH
* 3959 FLANKENSPIEL (ZAHNRAD)
3960 RUECKFEDERN / DAS -- (ZAHNRAD)
3961 TOTGANG
3962 ZAHNFLANKENSPIEL

BACKLASH GEAR SPRING
1737 SPIELAUSGLEICHFEDER

BACKUP RING
6385 STUETZRING

BAFFLE
* 5864 LEITBLECH
* 5878 LUFTLEITBLECH
5895 PRALLBLECH

BAFFLE PLATE
* 6983 PRALLBLECH
7622 SCHWALLBLECH

BAFFLE SUPPORT
* 5878 STUETZE FUER LUFTLEITBLECH

BAIL
* 5880 SPANNBUEGEL

BAIL NUT
0118 SPANNMUTTER

BAIL SCREW
0119 SPANNSCHRAUBE

BALANCE TUBE
* 5661 LUFTAUSGLEICHROHR

BALANCE WEIGHT
3963 AUSGLEICHGEWICHT

BALANCE WHEELS, TO
5696 AUSWUCHTEN (RAEDER)

BALANCED CARBURETOR
0120 GELAENDEVERGASER

BALANCED-CENTER VALVE
2625 VENTIL MIT MITTENZENTRIERUNG

BALL BEARING
+ -->900 KUGELLAGER

BALL CHECK VALVE
0846 KUGELRUECKSCHLAGVENTIL

BALL COCK
7985 KUGELHAHN

BALL MOUNT
5902 KUGELBLENDE

BALL SOCKET
* 4903 KUGELPFANNE

BALL SOCKET WASHER
6386 KUGELPFANNENSCHIBE

BALL STUD
4551 * KUGELZAPFEN (DIN 71831, 1964)

BALL-AND-SOCKET JOINT
6994 KUGELGELENK

BALL-AND-TRUNNION-TYPE UNIVERSAL JOINT
* 5426 SCHUBKUGELGELENK

BALLAST LAMP
1241 WIDERSTANDSLAMPE

BALLISTIC DRIVE INTERFERENCE SWITCH
5899 SCHALTER ZUM HECKABWEISER (AM UEBERTRAGUNGSGESTAENGE)

BALLOON TIRE
7750 BALLONREIFEN

BAND BRAKE
7900 BANDBREMSE

BANJO AXLE
7751 BANJO-ACHSE

BANJO BOLT
2206 * HOHLSCHRAUBE (DIN 7623, 1970)

BANJO UNION (UK)
2206 ABSTANDSTUECK

BANK
5903 ZYLINDERREIHE (MOTOR)

BASE SEPARATION
4553 ABLOESUNG (VON DER REIFENUNTERLAGE)

BASIC ENGINE
7623 BASISMOTOR
3965 GRUNDAUSGERUESTETER MOTOR
7624 GRUNDMOTOR

BASKET FLOOR
6387 DREHBUEHNENBODEN (PANZER)

BATTERY
+ -->902 BATTERIE

BATTERY CELL VENT CAP
1242 VERSCHLUSSSTOPFEN (BATTERIE)

BATTERY CLAMP ASSEMBLY
0121 BATTERIEHALTERUNG

BATTERY CLAMP HOOK
0122 SPANNSCHRAUBE (BATTERIEHALTERUNG)

BATTERY COMPARTMENT
+ -->903 BATTERIERAUM

BATTERY COMPARTMENT DOOR
3763 BATTERIERAUMKLAPPE
4212 BATTERIERAUMTUER

BATTERY HOLDDOWN FRAME
4213 BATTERIEBEFESTIGUNGSRAMMEN

BATTERY IGNITION
3437 BATTERIEZUENDUNG

BATTERY IGNITION SYSTEM
* 6748 BATTERIEZUENDSYSTEM

BATTERY MASTER SWITCH
1243 BATTERIEHAUPTSCHALTER

BATTERY TERMINAL
5905 BATTERIEKLEMME

BATTERY TERMINAL CLIP
5908 BATTERIEKLEMME

BATTERY TERMINAL POST
5907 ENDPOL (BATTERIE)

BATTERY TIEDOWN CHANNEL
3967 BATTERIEHALTESCHIENE

BATTERY TRAY
3764 BATTERIETRAEGER

BATTERY VOLTAGE
+ -->902 BATTERIESPANNUNG

BATTERY-GENERATOR INDICATOR
2357 SPANNUNGSMESSER

BAYONET BASE
+ -->902 BAJONETTSTOCKEL

BAYONET PIN
1239 BAJONETTVERSCHLUSSSTIFT

BAYONET RING
3969 BAJONETTVERSCHLUSS

BEAD
4554 WULST (REIFEN)

BEAD CORE
7752 WULSTKERN (REIFEN)

BEAD HEEL
7753 WULSTFERSE (REIFEN)

BEAD LOCK RING
* 6747 VERSCHLUSSRING (FELGE)

BEAD TOE
7754 WULSTZEHE (REIFEN)

BEARING
* 6561 * LAGER

BEARING BOLT
+ -->900 LAGERBOLZEN

BEARING BRACKET
7570 LAGERBOCK

BEARING CAP
* 6562 LAGERDECKEL

BEARING CARRIER
3768 LAGERGEHAEUSE

BEARING CONE
2057 LAGERINNENRING

BEARING CUP		
2088	LAGERAUSSENRING	
BEARING HOUSING		
2207	LAGERSCHILD	
BEARING INNER RACE		
2810	LAGERINNENRING	
BEARING JOURNAL		
* 5883	LAGERZAPFEN	
BEARING LOCKNUT		
5909	LAGERSICHERUNGSMUTTER	
BEARING NUT		
5910	LAGERSICHERUNGSMUTTER	
BEARING OUTER RACE		
2611	LAGERAUSSENRING	
BEARING PRELOAD		
3970	LAGERVORSPANNUNG	
BEARING RETAINER		
1390	LAGERDECKEL	
1391	LAGERSTUETZRING	
BEARING RETAINING PLATE		
2209	LAGERSCHILD	
BEARING SEAL		
1393	RADIALDICHTRING	
BEARING SPACER		
5811	ABSTANDBUCHSE	
5912	ABSTANDHUELSE	
5813	ABSTANDRING	
BEARING SUPPORT		
+ -- 7800	LAGERBOCK	
BELL CRANK		
0737	WINKELHEBEL	
BELL CRANK ROLLER		
0848	WINKELHEBELROLLE	
BELLEVILLE SPRING		
0849	TELLERFEDER	
BELLOWS		
5682	FALTENSALG	
0129	FEDERROHRDRUCKDOSE	
* 5684	WELLROHR	
BELLOWS-TYPE THERMOSTAT		
1394	FEDERROHRTHERMOSTAT	
BELLY CLEARANCE		
6998 *	RAMPENWINKEL (DIN 70029 T1 1976)	
BELT TENSION ADJUSTING ARM		
4214	RIEMENSPANNNSCHIENE	
BELT TENSION BRACKET		
4215	RIEMENSPANNNSCHIENE	
BELT TENSIONER		
3767	RIEMENSPANNVORRICHTUNG	
BENCH VISE		
7571	PARALLELSCHRAUBSTOCK	
BENDIX DRIVE		
* 4904	BENDIXTRIEB	
BENDIX DRIVE STARTER		
4905	BENDIXSTARTER	
4906	SCHRAUBTRIEBSTARTER	
BEVEL DRIVE GEAR		
5429	KEGELRADAUSGLEICHGETRIEBE	
* 5428	TELLERRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)	
BEVEL DRIVE PINION		
5430	ANTRIEBSKEGELRAD	
BEVEL GEAR		
2359	ABTRIEBSKEGELRAD	
	(AUSGLEICHLENKGETRIEBE)	
+ -- 7903	KEGELRAD (DIN 3971, 1980)	
BEVEL GEAR FINAL DRIVE		
5431	KEGELRADACHSANTRIEB	
BEVEL GEAR SHOULDERED SHAFT		
2380	ABTRIEBSKEGELRADWELLE MIT FLANSCH	
	(AUSGLEICHLENKGETRIEBE)	
BEVEL WASHER		
6388	KEILSCHEIBE	
BEZEL		
5915	EINFASSUNG (FUER SICHTBLOCK)	
BEZEL (*)		
2210	ABDECKRING	
BEZEL RING		
* 6563	ABDECKRING	
BIAS TIRE		
4555	DIAGONALREIFEN	
BIG-END BEARING		
* 6564	PLEUELLAGER	
BILGE PUMP		
0008	LENZPUMPE	
BILGE PUMP ASSEMBLY		
7886	LENZANLAGE	
BILGE PUMP OUTLET		
2361	LENZWASSERABFLUSS	
BILGE PUMP OUTLET HOUSING		
2089	LENZPUMPENABFLUSSSTUTZEN	
BILGE PUMP SYSTEM		
5885	LENZPUMPENANLAGE	
BIMETAL ARM		
* 6748	BIMETALLSTREIFEN	
BINDING POST		
* 5918	ANSCHLUSSKLEMME	
BLACKOUT CLEARANCE LIGHT		
3788	TARNSCHLUSSLEUCHTE	
BLACKOUT DRIVE INFRARED SELECTOR SWITCH		
7348	INFRAROT/TARNLICHT-SCHALTER	
BLACKOUT DRIVE LIGHT		
2090	TARNSCHWEINWERFER	
BLACKOUT DRIVE POSITION		
2091	SCHALTERSTELLUNG TARNBELEUCHTUNG	
BLACKOUT DRIVING LIGHT		
1249	TARNSCHWEINWERFER	
BLACKOUT MARKER LIGHT		
2092	TARNBEGRENZUNGSLEUCHTE	
BLACKOUT PANEL		
* 5432	VERDUNKLUNGSBLENDE	
BLACKOUT RECEIVER SWITCH		
2812	INFRAROTHAUPTSCHALTER	
BLACKOUT SELECTOR SWITCH		
2813	INFRAROT/TARNLICHT-SCHALTER	
BLACKOUT SERVICE HEADLIGHT		
2093	INFRAROTSCHWEINWERFER	
BLACKOUT STOPLIGHT		
2094	TARNBREMSLEUCHTE	
BLACKOUT SWITCH		
5433	TARNLICHTSCHALTER	
* 5434	VERDUNKELUNGSSCHALTER	

BLACKOUT TAILLIGHT

2095 TARNSCHLUSSLEUCHTE

BLACKSMITH HAMMER

7350 VORSCHLAGHAMMER

BLACKSMITH SLEDGE

7351 VORSCHLAGHAMMER

BLADE CONTACT

7793 FLACHSTECKKONTAKT

BLADE-TYPE ELECTRIC FUSE UNIT

7794 FLACHSICHERUNGSEINSATZ

BLADE-TYPE FUSE

7795 FLACHSICHERUNG

BLADE-TYPE FUSE HOLDER

7798 FLACHSICHERUNGSHALTER

BLEED HOSE

2826 ABFLUSSSCHLAUCH

BLEED PLUG

5480 ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE

BLEED POINT

6389 ENTLUEFTUNGSTELLE

BLEED VALVE

6390 ABLASSVENTIL
6391 ENTLUEFTUNGSVENTIL

BLEED, TO

* 6749 ENTLUEFTEN

BLEEDER PORT

0850 ENTLUEFTUNGSBOHRUNG

BLEEDER VALVE

0851 ENTLUEFTUNGSVENTIL

BLOCKING RELAY

* 5685 SPERRRELAIS

BLOW-BY

* 5435 DURCHBLASEN /DAS = (ZYLINDER)

BLOWER

+ --> 900 GEBLAESE

BLOWER ROTOR

3874 LADEGEBLAESEROTOR

BLOWER ROTOR LOBE

3875 LADEGEBLAESEFLUEGEL

BLOWER SCREEN

3876 LADEGEBLAESESIEB

BLOWOUT

4556 AUFPLATZEN /DAS = (VOLLGUMMIREIFEN)
4557 PLATZEN /DAS = (REIFEN)

BO DRIVE POSITION

2097 SCHALTERSTELLUNG TARNBELEUCHTUNG

BO DRIVING LIGHT

7352 TARNSCHEINWERFER

BO MARKER LIGHT

7353 TARNBEGRENZUNGSLEUCHTE

BO MARKER POSITION

2098 SCHALTERSTELLUNG
TARNBEGRENZUNGSLEUCHTEN

BO RECEIVER SWITCH

7354 1R-HAUPTSCHALTER

BO SELECTOR SWITCH

2619 INFRAROT/TARNLICHT-SCHALTER

BO SERVICE LIGHT

7355 INFRAROTSCHNOWERFER

BO STOPLIGHT

7356 TARNBREMSLEUCHTE

BOGIE

5436 DOPPELACHSE (1-2 M MITTENABSTAND)
5437 TANDEMACHSE

BOGIE AXLE

5438 DOPPELACHSE (1-2 M MITTENABSTAND)
5439 TANDEMACHSE

BOLT CUTTER

7357 BOLZENSCHNEIDER

BOLTED JOINT

6997 VERSCHRAUBUNG

BOND STRAP

4216 MASSEBAND

BONDING

1254 MASSEVERBINDUNG

BOOM

0377 AUSLEGER (KRAN)
7358 HEBEBAUM (BPZ M88 A1)

BOOM ACTUATING CYLINDER

7359 HEBEBAUMZYLINDER (BPZ M88 A1)

BOOM CABLE

0378 HUBWINDENSEIL (BPZ M88 A1)

BOOM COMBINATION CONTROL VALVE

7360 HEBEBAUMVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

BOOM CONTROL HANDLE

1173 AUSLEGERSCHALTHEEL

BOOM CONTROL LEVER

2827 AUSLEGERSCHALTHEEL

BOOM CONTROL VALVE LEVER

2828 AUSLEGERSCHALTHEEL

BOOM CRANK ARM

7818 HALTESEILWINKELHEBEL (BPZ M88 A1)

BOOM CROSS MEMBER

7361 HEBEBAUMQUERROHR (BPZ M88 A1)

BOOM CYLINDER

7362 HEBEBAUMZYLINDER (BPZ M88 A1)

BOOM END

0382 AUSLEGERKOPF

BOOM FLOODLIGHT

4217 ARBEITSSCHEINWERFER AM AUSLEGER

BOOM FOOT

0383 AUSLEGERFUSS

BOOM HEAD

4219 AUSLEGERKOPF

BOOM HYDRAULIC CYLINDER

0853 AUSLEGERZYLINDER

BOOM HYDRAULIC SYSTEM

7787 AUSLEGERHYDRAULIK

BOOM LIMIT PILOT VALVE

7363 HEBEBAUMBEGRENZUNGSVENTIL (BPZ M88 A1)

BOOM LIMIT VALVE

7364 HEBEBAUMBEGRENZUNGSVENTIL (BPZ M88 A1)

BOOM LOCK

7572 HEBEBAUMVERRIEGELUNG (BPZ M88 A1)

BOOM OPERATING LEVER

2514 HEBEBAUMBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

BOOM RELEASE LATCH

2615 AUSLEGERZURRUNG

BOOM SAFETY CONTROL LEVER
2616 BEDIENTHEBEL FUER
HEBEBAUMSICHERHEITSVENTIL (BPZ M88 A1)

BOOM SAFETY CONTROL VALVE
2830 AUSLEGERSICHERHEITSVENTIL

BOOM SAFETY VALVE
2617 HEBEBAUMSICHERHEITSVENTIL (BPZ M88 A1)

BOOM SAFETY VALVE LEVER
2831 SCHALTHEBEL FUER
AUSLEGERSICHERHEITSVENTIL

BOOM SHEAVE
0384 HUBWINDENSEILROLLE (BPZ M88 A1)

BOOM STAYLINE ACTUATING CYLINDER
7365 HEBEBAUM-HALTESEILZYLINDER (BPZ M88 A1)

BOOM SUPPORT
7368 HEBEBAUMAUFLAGE (BPZ M88 A1)

BOOM TRAVEL LOCK
7367 HEBEBAUMMARSCHZURRUNG (BPZ M88 A1)

BOOM TRAY
7368 HEBEBAUMKORB (BPZ M88 A1)

BOOSTER AND FILTER COIL ASSEMBLY
1258 ZUENDVERSTAERKERSPULE UND ENTSTOERER
(KFZ-ELEKTRIK)

BOOSTER CABLE
1255 ZUENDVERSTAERKERLEITUNG (KFZ-ELEKTRIK)

BOOSTER COIL
1257 ZUENDVERSTAERKERSPULE (KFZ-ELEKTRIK)

BOOSTER SPRING
3977 VERSTAERKERFEDER

BOOSTER SWITCH
2618 ZUENDVERSTAERKERSCHALTER (KFZ-ELEKTRIK)

BOOT
3088 FALTENBALG
3089 MANSCHETTE

BORE
4907 BOHRUNG

BOTTLE ACTUATION CABLE
6383 AUSLÖSESEIL FUER DRUCKGASFLASCHE
(FEUERLÖSCHANLAGE)

BOTTOM COVER PLATE
2211 ABDECKPLATTE (GANGWAHLSCHALTER)

BOTTOM DEAD CENTER (BDC)
3443 UNTERER TOTPUNKT (KOLBEN)

BOTTOM OF NULL
0010 WANNENBODEN

BOWDEN CABLE
6898 BOWDENZUG

BOWL VENT
2620 AUSGLEICHBOHRUNG (SCHWIMMERKAMMER)

BOX-TYPE FRAME
* 8750 KASTENRAHMEN

BRACKET
+ --> 800 HALTERUNG

BRAIN BOX
0555 GETRIEBESTEUERBLOCK (CD-GETRIEBE)

BRAKE
* 6585 * BREMSE (DIN ISO 611)

BRAKE ACCUMULATOR
6999 BREMSDRUCKSPEICHER

BRAKE ADJUSTING BOLT ASSEMBLY
0855 BREMSEINSTELLBOLZEN (CD-GETRIEBE)

BRAKE ADJUSTING BRACKET
0856 BREMSEINSTELLHALTERUNG (CD-GETRIEBE)

BRAKE ADJUSTING WORM
0857 BREMSEINSTELLSCHRAUBE (CD-GETRIEBE)

BRAKE ADJUSTING WORM CAP
0858 SCHUTZKAPPE FUER
BREMSEINSTELLSCHRAUBE (CD-GETRIEBE)

BRAKE ADJUSTMENT GAGE
7398 BREMSEINSTELLEHRE

BRAKE AIR VALVE
2832 BREMSLUFTVENTIL

BRAKE AIR-HYDRAULIC CYLINDER
4560 DRUCKLUFTBETAETIGTER
BREMSKRAFTVERSTAERKER
4559 DRUCKLUFTBREMSKRAFTVERSTAERKER

BRAKE AIR-VALVE LINKAGE
2621 BREMSLUFTVENTILGESTÄNGE

BRAKE AIR-VALVE SHAFT
2834 BREMSLUFTVENTILWELLE

BRAKE AIR-VALVE SHAFT BRACKET
2835 LAGERBOCK DER BREMSLUFTVENTILWELLE

BRAKE ANCHOR PLATE
0011 BREMSSTRAEGER

BRAKE APPLY BALL
0860 SPREIZKUGEL (BREMSE) (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY CAM BRACKET
0861 DRUCKBOLZENGEGENLAGER (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY CAM ROTATING RING
0862 BREMSNOCKENRING

BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING
0863 BREMSSTELLRING (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING BLOCK
0864 STELLKLOTZ ZUM BREMSSTELLRING
(CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING LOCATOR
0865 STELLKLOTZPLATTE (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY LEVER
0866 BREMSHEBEL (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY MECHANISM
0867 BREMSSCHLIESSE (WINDE)

BRAKE APPLY PISTON
0868 BREMSDRUCKKOLBEN (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY PRESSURE PLATE
0869 DRUCKRING (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY ROLLER
2842 KLEMMROLLE (BREMSE)

BRAKE APPLY SHAFT
0870 BREMSWELLE

BRAKE APPLY SHAFT BRACKET
0871 BREMSWELLENHALTERUNG (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY STRUT
0872 BREMSDRUCKBOLZEN (CD-GETRIEBE)

BRAKE APPLY SYSTEM
5687 BREMSBETAETIGUNGSEINRICHTUNG

BRAKE BAND
* 4908 BREMSBAND

BRAKE CAM
7902 BREMSNOCKEN

BRAKE CAM RETURN SPRING
0887 RUECKHOLFEDER (BREMSNOCKENRING)

BRAKE CAM RING LOCATOR

0873 STELLKLOTZPLATTE (CD-GETRIEBE)

BRAKE CAMSHAFT

+ -->804 BREMSNOCKENWELLE

BRAKE CONTROL LINE

* 7903 * BREMSLEITUNG (DIN ISO 611)

BRAKE CONTROL ROD

5919 BREMSSTOSSTANGE (LENKBREMSE)
5920 BREMSZUGSTANGE (LENKBREMSE)

BRAKE CONTROLS

3772 BREMSBETAETIGUNGSTEILE

BRAKE COOLANT PUMP

2845 BREMSKUEHLOELPUMPE

BRAKE COOLANT VALVE

2846 BREMSKUEHLOELVENTIL

BRAKE COOLING OIL

3450 BREMSKUEHLOEL

BRAKE COOLING OIL PUMP

2848 BREMSKUEHLOELPUMPE

BRAKE COOLING OIL VALVE

3451 BREMSKUEHLOELVENTIL

BRAKE COOLING OIL VALVE LINKAGE

3452 BREMSKUEHLOELVENTILGESTAENGE

BRAKE CYLINDER

0133 BREMSLOESEZYLINDER (WINDE)

BRAKE DAMPER ASSEMBLY

2849 BREMSSCHWINGUNGSDAEMPPER

BRAKE DISK

+ -->900 BREMSSCHEIBE

BRAKE DRUM

3074 BREMSTROMMEL

BRAKE DRUM LINER

3075 BREMSTROMMELRING

BRAKE FLUID

* 4909 BREMSFLUESSIGKEIT

BRAKE FLUID PUMP

7904 BREMSFLUESSIGKEITSPUMPE

BRAKE FLUID RESERVOIR

+ -->900 BREMSFLUESSIGKEITSBEHAELTER

BRAKE HEADER

5921 LECKOELSAMMLER (LENKBREMSE)

BRAKE HORSEPOWER (BHP)

* 5922 BREMSLEISTUNG

BRAKE HORSEPOWER TEST

* 6751 BREMSLEISTUNGSPRUEFUNG (MOTOR)

BRAKE HOSE

* 6666 BREMSSCHLAUCH

BRAKE HOUSING

2850 BREMSGEHAEUSE

BRAKE HUB

0877 BREMSNABE

BRAKE HUB AND OUTPUT PLANET CARRIER ASSEMBLY

0878 BREMSNABE UND
ABTRIEBSPLANETENRADTRAEGER
(CD-GETRIEBE)

BRAKE HYDRAULIC SYSTEM

5923 BREMSHYDRAULIK

BRAKE LINING

* 4912 BREMSBELAG

BRAKE MAJOR ADJUSTMENT

4221 BREMSGRUNDEINSTELLUNG

BRAKE MASTER CYLINDER

4561 HAUPTBREMSZYLINDER

BRAKE MINOR ADJUSTMENT

4222 BREMSNACHSTELLUNG

BRAKE OIL METERING JET

0860 BREMSKUEHLOELSTEUERVENTIL (CD-GETRIEBE)

BRAKE OPERATING CYLINDER

7000 BREMSZYLINDER

BRAKE PEDAL

0614 BREMSPEDAL

BRAKE PEDAL RETURN SPRING

4223 BREMSPEDALRUECKHOLFEDER

BRAKE PLATE

0882 BREMSSCHEIBE

BRAKE PLATE RELEASE SPRING

0881 BREMSRUECKSTELLFEDER (CD-GETRIEBE)

BRAKE PRESSURE ACCUMULATOR

7001 BREMSDRUCKSPEICHER

BRAKE PULL ROD

5924 BREMSZUGSTANGE

BRAKE REACTION PLATE

2852 BREMSSTUETZPLATTE

BRAKE RELEASE PUMP

5925 BREMSLOESEPUMPE (PANZER)

BRAKE ROD ADJUSTING LEVER

3076 BREMSINSTELLHEBEL

BRAKE SHIELD

0140 BREMSDECKBLECH
2104 BREMSSTRAEGER (#)

BRAKE SHOE

4224 BREMSBACKE

BRAKE SHOE ADJUSTING CAM

4225 BREMSBACKENEINSTELLNocken

BRAKE SHOE ADJUSTMENT

* 6752 BREMSBACKENEINSTELLUNG

BRAKE SHOE ANCHOR BOLT

4226 BREMSBACKENLAGERBOLZEN

BRAKE SHOE ANCHOR PIN

* 5441 BREMSBACKENLAGERBOLZEN

BRAKE SHOE ASSEMBLY

2364 BREMSBAND (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

BRAKE SHOE BEARING

+ -->804 BREMSBACKENLAGER

BRAKE SHOE CLEARANCE

* 6753 BREMSBACKENABSTAND

BRAKE SHOE LEVER

3077 BREMSINSTELLHEBEL

BRAKE SHOE WEB

* 6754 BREMSBACKENSTEG

BRAKE STATIONARY PRESSURE PLATE

0863 GEGENDRUCKRING (BREMSE) (CD-GETRIEBE)

BRAKE SUPPORT

3774 HALTERUNG FUER
BREMSFESTSTELLVORRICHTUNG

BRAKE TESTING MACHINE

* 6755 BREMSPRUEFSTAND

BRAKE TESTING STAND

* 6756 BREMSPRUEFSTAND

BRAKE VALVE
7905 BREMSVENTIL

BRAKE WHEEL
7573 BREMSRAD

BRAKE-AND-END COVER ASSEMBLY
0859 SEITENDECKEL MIT BETRIEBSBREMSE
(CD-GETRIEBE)

BRAKING DECELERATION
* 7002 * BREMSVERZÖGERUNG (DIN ISO 611)

BRAKING DISTANCE
+ ==>900 BREMSWEG (DIN ISO 611)

BRAKING EFFECT
7003 BREMSWIRKUNG

BRAKING EQUIPMENT
* 7908 * BREMSAUSRÜSTUNG (DIN ISO 611)

BRAKING FACTOR
* 7907 * ABBREMSUNG (DIN ISO 611)

BRAKING SYSTEM
+ ==>903 BREMSANLAGE (DIN ISO 611)

BRAKING TORQUE
* 7908 * BREMSMOMENT (DIN ISO 611)

BREAKER
4563 ZWISCHENBAU (REIFEN)

BREAKER ADJUSTING PLATE
* 5688 UNTERBRECHERVERSTELLPLATTE

BREAKER ARM
* 5127 UNTERBRECHERHEBEL (KFZ)

BREAKER CAP ACCESS COVER
2622 ABSCHIRMHAUBE FÜR UNTERBRECHER

BREAKER CAP COVER
2623 ABSCHIRMHAUBE FÜR UNTERBRECHER

BREAKER LEVER
7726 UNTERBRECHERHEBEL (KFZ)

BREAKER OF FLEXIBLE STEEL CABLE
4564 ELASTISCHER STAHLGEWEBEZWISCHENBAU
(REIFENZWISCHENBAU)
4565 ELASTISCHER STAHLGURTEL
(REIFENZWISCHENBAU)

BREAKER PLATE
7798 UNTERBRECHERPLATTE

BREAKER POINT
7729 UNTERBRECHERKONTAKT

BREAKING TOOTH
7574 REISSZAHN

BREAKING-ENERGY VALUE
4566 ZERREISSWERT (REIFEN)

BREATHER
2213 BELUEFTER
2214 ENTLUEFTER

BREATHER CAP
* 0567 LUEFTERKAPPE

BREATHER HOSE
2105 BELUEFTUNGSSCHLAUCH
3078 LUEFTERSCHLAUCH

BREATHER SHUTOFF VALVE
* 5130 LUEFTERSCHLIESSVENTIL

BREATHING TUBE
5129 LUEFTERROHR

BREATHING VALVE
4228 ENTLUEFTUNGSVENTIL

BREATHING/VENTILATING FITTING
* 5689 LUEFTUNGSSNIPPEL

BREATHING EQUIPMENT
7987 ATEMGERÄT

BREATHING TUBE
7988 ATEMSCHLAUCH

BRIDGING ABILITY
7004 GRABENUEBERSCHREITFÄHIGKEIT

BRITISH ASSOCIATION STANDARD THREAD (BA)
2215 BA (BRITISCHE GEWINDENORM)

BRITISH STANDARD FINE THREAD SERIES (BSF)
2216 BSF (BRITISCHE GEWINDENORM)

BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL THREAD (BSPP)
2218 BSPP (BRITISCHE GEWINDENORM)

BRITISH STANDARD PIPE THREAD (BSP)
2217 BSP (BRITISCHE GEWINDENORM)

BRITISH STANDARD TAPER PIPE THREAD (BSPT)
2219 BSPT (BRITISCHE GEWINDENORM)

BRITTLE BEHAVIOR
7005 SPROEDBRUCHVERHALTEN

BRITTLE POINT
4567 BRUECHIGKEITSPUNKT (REIFEN)

BRUSH
* 0568 KONTAKTBUERSTE

BRUSH GUARD
4229 SCHUTZGITTER (KUEHLER)

BRUSH HOLDER
1259 BUERSTENHALTER (ELEKTRISCHE MASCHINEN)

BRUSH SPRING
7799 BUERSTENFEDER

BUCKLING
4568 KNICKEN / DAS = (STAB)
4569 VERFORMEN / DAS =
4570 VERZIEHEN / DAS =

BUCKLING POINT
4571 KNICKPUNKT

BUFFER SCREW
3981 ANSCHLAGSCHRAUBE

BULGE
0599 TURMHECK (PANZER)

BULKHEAD
2108 TRENNWAND

BUMP STOP
5690 ENDANSCHLAG (SCHWINGARM)

BUMPER
4230 STOSSFAENGER

BUMPER SPRING
0384 PUFFERFEDER

BUMPER SPRING BRACKET
0385 PUFFERFEDERBOCK

BURNER
+ ==>903 BRENNER (TRIEBWERK)

BUSBAR
* 1260 SAMMELSCHIENE

BUSHING
+ ==>900 BUCHSE

BUSHING JOINT
3982 STOSSFUGE DER BUCHSE

BUTTERFLY VALVE
* 0569 DROSSELKAPPE

+ -->903 DROSSELKLAPPENVENTIL
* 6570 DROSSELVENTIL (*)

BYPASS FILTER
3983 NEBENSTROMFILTER

BYPASS HOLE
3469 UMGEHUNGSBOHRUNG

BYPASS SAFETY VALVE
5935 UMGEHUNGSVENTIL

BYPASS VALVE
5938 UMGEHUNGSVENTIL

C-WASHER
4279 SICHERUNGSSCHEIBE

CAB
7370 AUFBAU
* 4913 FAHRERHAUS

CAB COWL
4233 TRENNWAND ZUM FAHRERHAUS

CAB FLOOR
4234 FAHRERHAUSBODEN

CAB FLOOR TUNNEL
4235 GETRIEBETUNNEL

CAB LOCK PILLAR
4239 TUERSCHLOSSSAEULE

CABLE
1261 LEITUNG
+ -->900 SEIL

CABLE ADJUSTER
+ -->900 SEILSPANNVORRICHTUNG

CABLE ANCHOR PIN
4236 SEILBEFESTIGUNGSBOLZEN

CABLE CHUTE
2625 SEILFUEHRUNGSSCHACHT

CABLE CONNECTOR
1282 LEITUNGSVERBINDER

CABLE DEFLECTOR
7575 SEILABWEISER

CABLE DOOR
0388 SEILKLAPPE

CABLE DRUM
+ -->903 SEILTROMMEL

CABLE GROOVE
7576 SEILFUEHRUNGSRILLE

CABLE GUARD
4237 SEILSCHUTZBUEGEL

CABLE GUIDE PLATE
2854 SEILFUEHRUNGSPLATTE

CABLE LEVEL WINDER ASSEMBLY
7371 AUFSPULVORRICHTUNG (WINDE)

CABLE LEVEL WINDER VALVE
7372 STEUERSCHIEBER FUER
AUFSPULVORRICHTUNG

CABLE LINK
0389 KAUSCHE

CABLE LOCK
0390 SEILKLEMME

CABLE LUG
7800 KABELSCHUH

CABLE ROLLER ASSEMBLY
2855 SEILFUEHRUNGSSROLLE (BPZ MGR A1)

CABLE TENSIONER
7577 SEILSPANNVORRICHTUNG

CABLE TIE
+ -->902 KABELBINDER

CABLE WEDGE
4238 SEILVERANKERUNGSKIEL

CALIPERS
* 6571 TASTER

CAM
+ -->900 KURVENSCHNEIBE
+ -->900 MITNEHMER
+ -->900 NOCKEN

CAM ANGLE
2386 OEFFNUNGSWINKEL (ZUENDVERTEILER)

CAM FOLLOWER
2112 ABTASTHEBEL
* 1932 ABTASTROLLE
3984 ROLLENSTOESSEL (*)
* 2111 STOESSEL (*)
* 1797 STOESSELROLLE

CAM FOLLOWER GUIDE
3985 STOESSELFUEHRUNG

CAM LEVER
+ -->900 NOCKENHEBEL

CAM RING
* 4915 NOCKENRING
2858 STATOR (HYDRAULIKMOTOR)

CAM RING LUG
0886 NASE DES BREMSNOCKENRINGS
(ICD-GETRIEBE)

CAM SPROCKET
* 6757 NOCKENWELLENKETTENRAD

CAM-AND-LEVER STEERING GEAR
4573 FINGERLENKUNG
4572 LENKGETRIEBE MIT LENKFINGER

CAM-GROUND PISTON
* 4914 OVAL GESCHLIFFENER KOLBEN

CAMBER
1400 STURZ (RAEDER)

CAMBER ANGLE
* 6572 STURZ (RAEDER)

CAMSHAFT
* 0143 NOCKENWELLE

CAMSHAFT HOUSING
2113 ZYLINDERKOPFHAUBE

CAMSHAFT INTEGRAL GEAR
2367 OELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSRAD
(NOCKENWELLE IM 113)

CAMSHAFT SPROCKET
* 4916 NOCKENWELLENKETTENRAD

CANNIBALIZATION
* 1401 * AUSSCHLACHTEN /DAS -- (VON GERAET) (ZDV
30/41)
1402 AUSSCHLACHTUNG

CAPACITOR DISCHARGE IGNITION SYSTEM
7801 HOCHSPANNUNGSKONDENSATORZUENDUNG

CAPACITY
1403 FASSUNGSVERMOEGEN (BEHAELTER)
1404 FUELLMENGE
1405 KAPAZITAET

CAPILLARY TUBE 0145 KAPILLARROHR	CARRYING STRAP 6395 TRAGEGURT
CARBON BRUSH 7802 KOHLEBÜRSTE	CARTRIDGE 6396 AUFNAHMEHULSE (AUSLÖSEANLAGE) (FEUERLÖSCHANLAGE)
CARBON DEPOSIT 5991 OELKOHLEABLAGERUNG	CASE AND ELEMENT GROUP 6387 FILTERTOPF MIT EINSATZ
CARBURETOR-INTAKE SILENCER * 6759 ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER	CASTELLATED NUT + -->900 KRONENMUTTER
CARBURETOR + -->900 VERGASER	CASTER 1406 NACHLAUF (RAEDER)
CARBURETOR AIR CLEANER * 5131 VERBRENNUNGSLUFTFILTER	CASTER ANGLE * 6574 NACHLAUF (RAEDER)
CARBURETOR AIR INTAKE 3473 LUFTSAUGROHR	CASTER WHEEL 7909 LENKROLLE
CARBURETOR AIR-INLET SLEEVE 4240 LUFTSAUGSTUTZEN	CELL CONNECTOR * 4918 ZELLENVERBINDER
CARBURETOR AIR-INLET VELOCITY * 6760 ANSAUGLUFTGESCHWINDIGKEIT	CELL COVER * 4919 ZELLEDECKEL
CARBURETOR AIR-INTAKE ELBOW 3099 LUFTSAUGSTUTZEN	CENTER GUIDE 4582 FÜHRUNGSAHNE (GLEISKETTE)
CARBURETOR BARREL * 6761 MISCHKAMMER * 6762 SAUGKANAL	CENTER-CLOSED VALVE 7730 VENIL MIT SPERRNULLSTELLUNG
CARBURETOR BOWL * 5892 SCHWIMMERGEHÄUSE (VERGASER)	CENTER-OPEN VALVE 2898 VENIL MIT DURCHFLUSSNULLSTELLUNG
CARBURETOR CHOKE * 6763 STARTERKLAPPE	CENTERING ARM 6889 ZENTRIERARM
CARBURETOR FLOAT 5893 SCHWIMMER (VERGASER)	CENTERING BUTTON * 5442 ZENTRIERSTÜCK
CARBURETOR GOVERNOR 2371 DREHZAHLBEGRENZER	CENTERPUNCH, TO 1407 ANKOERNEN
CARBURETOR IDLE-SPEED STOP SCREW 4577 LEERLAUF-EINSTELL-SCHRAUBE	CENTRAL ELECTRODE 3565 MITTELELEKTRODE (KFZ-ELEKTRO)
CARBURETOR INTAKE ELBOW 3097 LUFTSAUGSTUTZEN	CENTRAL WARNING LAMP 6398 HAUPTWARNLEUCHTE DER FEUERLÖSCHANLAGE
CARBURETOR MIXING CHAMBER * 6764 MISCHKAMMER	CENTRIFUGAL ADVANCE 3478 FLIEHKRAFTVERSTELLER (ZUENDVERTEILER)
CARBURETOR PIPE 5938 VORWÄRMROHR	CENTRIFUGAL ADVANCE MECHANISM * 5133 * FLIEHKRAFTVERSTELLEINRICHTUNG * 5134 FLIEHKRAFTVERSTELLER (ZUENDVERTEILER)
CARBURETOR THROAT * 6573 LUFTTRICHTER (VERGASER)	CENTRIFUGAL AIR CLEANER 3887 ZYKLONLUFTFILTER
CARBURETOR THROTTLE ROD 2372 DROSSELKLAPPENSTANGE	CENTRIFUGAL CASTING 1408 SCHLEUDERGUSS
CARCASS 7755 UNTERBAU (REIFEN)	CENTRIFUGAL CLUTCH * 5135 FLIEHKRAFTKUPPLUNG
CARCASS RING 4580 KARKASSENRING (REIFENHERSTELLUNG)	CENTRIFUGAL FLYBALL-TYPE GOVERNOR 3480 FLIEHKRAFTREGLER
CARGO BODY 4241 LASTKRAFTWAGENAUFBAU	CENTRIFUGAL GOVERNOR 7731 FLIEHKRAFTREGLER
CARGO HATCH 2373 LADELÜKE	CENTRIFUGAL IMPELLER 3888 VERDICHTERRAD
CARRIER FLATE (UK) 5939 PLANETENRADTRÄGER	CENTRIFUGAL PUMP * 5136 * KREISELPUMPE (DIN 24250, 1984)
CARRYING CAPACITY 4581 TRAGFÄHIGKEIT	CENTRIFUGAL SPARK ADVANCE * 6765 FLIEHKRAFTVERSTELLER (ZUENDVERTEILER)
CARRYING CASE 6394 TRANSPORTBEHÄLTER	CENTRIFUGAL-TYPE SUPERCHARGER + -->900 RADIALVERDICHTER
CARRYING HANDLE + -->904 TRAGEGRIFF	

CENTRIFUSE 1409 SCHLEUDERGUSS	CHEESE-HEAD BOLT (UK) 3100 ZYLINDERSCHRAUBE
CERAMIC SEAT 3889 KERAMIKSITZ	CHEMICAL AND BIOLOGICAL WARNING EQUIPMENT 5694 B- UND C-WARNANLAGE 5695 WARNANLAGE FÜR BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE KAMPFSTOFFE
CHAIN DRIVE * 8576 KETTENANTRIEB * 8577 KETTENTRIEB (MOTORSTEUERUNG)	CHEVRON GROUSER 4587 V-PROFIL (GLEISKETTENGLED)
CHAIN RETAINING CLIP 4583 KETTENHALTEKLAMMER	CHEVRON-GROUSER SHOE 4589 GLEISKETTENGLED MIT V-PROFIL
CHAIN SAW 7578 KETTENSÄGE	CHIPPING HAMMER 7579 MEISSELHAMMER 7580 SCHWEISSERHAMMER
CHANGE DOWN, TO (UK) 7007 ZURÜCKSCHALTEN	CHOKE 0152 LUFTKLAPPE (VERGASER)
CHANGE LEVER 7989 UMSCHALTHEBEL	CHOKE BUTTON * 6766 STARTERKLAPPENZUGKNOPF
CHANGE UP, TO (UK) 7009 HOCHSCHALTEN	CHOKE CONTROL 3101 STARTERKLAPPENGRIF 3102 STARTERKLAPPENZUG
CHANGE-OVER COCK 7990 UMSCHALTAHN	CHOKE CONTROL BUTTON * 4923 STARTERKLAPPENZUGKNOPF
CHANGE-OVER SWITCH (COS) + --7902 UMSCHALTER	CHOKE CONTROL CABLE 2628 STARTERKLAPPENZUG
CHANNEL RIM 4584 TIEFBETTFELGE	CHOKE LEVER * 5698 LUFTKLAPPENHEBEL
CHARGE + --7902 LADUNG	CHOKE LINKAGE 0153 STARTERKLAPPENGESTÄNGE
CHARGE CONTROL LAMP 5940 LADESTROMWARNLEUCHE	CHOKE SHAFT * 5987 STARTERKLAPPENWELLE
CHARGE INDICATOR * 4920 LADESTROMANZEIGER	CHOKE VALVE 7625 STARTERKLAPPE
CHARGE TIME 7803 AUFLADEZEIT (BATTERIE)	CHOKE VALVE PLATE * 5698 LUFTKLAPPE (VERGASER)
CHARGE-AIR COOLER 7010 LADELUFTKÜHLER	CHUNKING 4591 AUSBRECHEN / DAS - (VON GUMMIBROCKEN)
CHARGING GAS 6399 DRUCKGAS (FEUERLOSCHANLAGE)	CIRCLIP 1411 SICHERUNGSRING
CHARGING RATE * 4921 LADESTROMSTÄRKE	CIRCUIT + --7900 STROMKREIS (ZDV 50/100)
CHARGING VALVE 8400 FÜELLVENTIL	CIRCUIT BREAKER (CB) + --7902 SCHUTZSCHALTER * 4924 SELBSTAUSSCHALTER * 4925 SELBSTSCHALTER + --7902 SICHERUNGSAUTOMAT * 4926 STROMKREISUNTERBRECHER
CHASSIS * 4922 FAHRGESTELL	CIRCUIT BREAKER WITH RESET BUTTON 0893 SCHUTZSCHALTER MIT EINSCHALTKNOPF
CHASSIS NUMBER 7011 FAHRGESTELLNUMMER	CIRCUIT DIAGRAM 4245 SCHALTPLAN
CHASSIS SERIAL NUMBER 7012 FAHRGESTELLNUMMER	CIRCULATING PUMP 5137 UMWÄELZPUMPE
CHECK 4585 RISS	CIRCULATION * 6578 UMWÄELZUNG
CHECK ASSEMBLY 7013 PROBLEMONTAGE 7014 PROBEWEISER EINBAU	CIRCUMFERENCE 7786 ABROLLUMFANG (REIFEN)
CHECK FOR WEAR, TO 1410 VERSCHLEISS / AUF - PRÜFEN	CIRCUMFERENTIALLY WOUND BREAKER 4592 LAENGS LAUFENDER ZWISCHENBAU (REIFEN)
CHECK VALVE + --7903 RUECKSCHLAGVENTIL	CLAMP + --7903 KLEMMSCHELLE
CHECK VALVE MANIFOLD 3780 RUECKSCHLAGVENTILBLOCK	CLAMP NUT (UK) 2228 SICHERUNGSMUTTER
CHECK VALVE SEAT BODY 0891 GEHÄUSE DES UMSTEUERVENTILS	
CHECKING PLUG 0151 KONTROLLSCHRAUBE	

CLAMPING KNOB

0746 KLEMMSCHRAUBE

CLASP-TYPE HAND BRAKE LEVER

2273 HANDBREMSHEBEL MIT SPERRKLINKE

CLEAN BURNING

+ -->904 RUECKSTANDARMER ABBRAND

CLEARANCE

+ -->900 SPIEL

CLEARANCE AREA

7561 SCHWENKBEREICH

CLEVIS

1412 GABELKOPF

CLEVIS PIN

1413 GABELBOLZEN

CLIMATIC CHAMBER

7015 KLIMAKAMMER

CLOSED CRANKCASE VENTILATION SYSTEM2376 GESCHLOSSENE
KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNG**CLOSED-DOWN DRIVING**

7016 FAHREN MIT GESCHLOSSENEN LUKEN / DAS -

CLOSED-LOOP COOLING SYSTEM

7695 GESCHLOSSENES KUEHLSYSTEM

CLUTCH

3487 KUPPLUNG

CLUTCH ACTUATION PIN

2231 KUPPLUNGSBETAETIGUNGSBOLZEN

CLUTCH ADJUSTMENT

* 6787 KUPPLUNGSEINSTELLUNG

CLUTCH AIRVENT COVER

0154 KUPPLUNGSBELUEFTUNGSDECKEL

CLUTCH ANCHOR

2859 KUPPLUNGSSCHEIBENTRAEGER

CLUTCH BEARING HUB BAFFLE5941 ABDECKBLECH DER LENKBREMSNABE
(CD-GETRIEBE)**CLUTCH BEVEL GEAR**

1738 ANTRIEBSKEGELRAD DER RUTSCHKUPPLUNG

CLUTCH BRAKE

7699 KUPPLUNGSBREMSE

CLUTCH CASE

* 3761 KUPPLUNGSGEHAEUSE

CLUTCH COLLAR

* 5443 SCHALTMUFFE

CLUTCH CONTROL ROD

4247 KUPPLUNGZUGSTANGE

CLUTCH CONTROL VALVE

4248 KUPPLUNGSSCHALTVENTIL

CLUTCH COVER

* 5140 KUPPLUNGSDECKEL

CLUTCH DISK

+ -->900 KUPPLUNGSSCHEIBE

CLUTCH DISK FACING

* 5141 KUPPLUNGSBELAG

CLUTCH DRIVEN MEMBER

2232 KUPPLUNGSNABE

CLUTCH DRIVEN SPIDER

* 5142 KUPPLUNGSSCHEIBENTRAEGER

CLUTCH FACING

* 6579 KUPPLUNGSBELAG

CLUTCH FLANGE

3782 KUPPLUNGSNABE

CLUTCH FORK

* 6789 AUSRUECKGABEL

CLUTCH GEAR

* 5143 SCHALTRAD (GETRIEBE)

CLUTCH HOUSING

* 5144 KUPPLUNGSGEHAEUSE

CLUTCH HUB

5145 KUPPLUNGSNABE

CLUTCH INNER MEMBER

2233 KUPPLUNGSNABE

CLUTCH INNER PLATE

2234 KUPPLUNGSSCHEIBE (INNENVERZAHNT)

CLUTCH LINING

3104 KUPPLUNGSBELAG

CLUTCH MAIN DRIVE PLATE ASSEMBLY

0155 KUPPLUNGSDECKEL MIT DRUCKPLATTE

CLUTCH OPERATING LEVER

2236 KUPPLUNGSHBEL

CLUTCH PEDAL

* 6580 KUPPLUNGSPEDAL

CLUTCH PEDAL ADJUSTMENT

* 6769 KUPPLUNGSPEDALEINSTELLUNG

CLUTCH PILOT BEARING

4249 KUPPLUNGSFUEHRUNGSLAGER

CLUTCH PISTON HOUSING2378 SCHALTkolbengehaeuse (ALLISON-
GETRIEBE)**CLUTCH PISTON RELEASE SPRING RETAINER**

2883 GEGENLAGER FUER KUPPLUNGSLOSESEFEDERN

CLUTCH PIVOT PIN2237 SICHERUNGSBOLZEN ZUM
KUPPLUNGSDRUCKRING**CLUTCH PRESSURE PLATE**

3493 KUPPLUNGSDRUCKPLATTE

CLUTCH PRESSURE PLATE COVER

4593 KUPPLUNGSDECKEL

CLUTCH PRESSURE PLATE RELEASE LEVER

4594 KUPPLUNGSausrueckhebel

CLUTCH PRESSURE PLATE SPRING

4595 KUPPLUNGSDRUCKFEDER

CLUTCH REACTION HOUSING

2379 KUPPLUNGSKORB (ALLISON-GETRIEBE)

CLUTCH RELEASE BEARING SLEEVE

5147 AUSRUECKMUFFE (KUPPLUNG)

CLUTCH RELEASE LEVER

4250 KUPPLUNGSausrueckhebel

CLUTCH SHAFT

* 5148 KUPPLUNGSWELLE

CLUTCH SHOE ASSEMBLY

2238 KUPPLUNGSBREMSE

CLUTCH SPRING

* 6581 KUPPLUNGSFEDER

CLUTCH SPRING SEAT

3784 KUPPLUNGSEFEDERGELENLAGER

CLUTCH THROWOUT SHAFT LEVER

4251 KUPPLUNGSausrueckhebel

CLUTCH VIBRATION DAMPER

* 6770 TORSIONSDAEMPFER

CLUTCH YOKE
 * 6771 AUSRUECKGABEL

COARSE STRAINER
 * 5149 GROBSIEB
 * 5150 GROBSIEBFILTER (M)

COEFFICIENT OF EXPANSION
 * 5151 AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT

COEFFICIENT OF FRICTION
 * 6582 REIBUNGSBEWERT
 * 6583 REIBUNGSKOEFFIZIENT

COIL
 7804 WENDEL (GLUEHDRAHT)

COIL CLAMPING WEDGE
 1414 ZUENDANKERHALTER

COIL IGNITION
 7805 SPULENZUENDUNG

COIL TUBE
 + -->900 ROHRWENDEL

COIL-TO-SEGMENT RISER
 5700 KOLLEKTORANSATZ

COINCIDENTAL STARTER
 * 8772 FAHRPEDAL-KOMBINATIONSSTARTER

COLD PLUG
 * 6773 ZUENDKERZE MIT HOHEM WAERMEWERT

COLD-STARTING AID KIT
 * 5444 KALTSTARTHILFSGERAET

COLD-WEATHER STARTING
 7626 KALTSTART
 3496 STARTEN BEI KALTEM WETTER /DAS --

COLLAR
 0895 MUFFE
 1941 STELLRING
 0308 STELLSPERRING (LEITRAD)

COLLAR STUD
 2241 * STIFTSCHRAUBE MIT RILLE (DIN 917, 1977)

COLLECTOR RESERVOIR
 3990 SAMMELBEHAELTER

COLLECTOR TANK
 3991 SAMMELBEHAELTER

COMBAT LOCK
 2381 GEFECHTSVERRIEGELUNG

COMBAT TIRE
 2242 COMBAT-REIFEN (GEFECHTSREIFEN)

COMBAT VEHICLE
 * 5153 KAMPFFAHRZEUG

COMBAT WHEEL
 2243 SCHEIBENRAD (FUER GEFECHTSREIFEN)

COMBINATION VALVE
 2832 VENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

COMBUSTIBLE MIXTURE
 * 6584 BRENNBARES GEMISCH

COMBUSTION
 + -->903 VERBRENNUNG

COMBUSTION AIR
 + -->900 VERBRENNUNGSLUFT

COMBUSTION AIR BLOWER
 5942 VERBRENNUNGSLUFTGEBLAESE (HEIZGERAET)

COMBUSTION AIR DUCT
 7017 VERBRENNUNGSLUFTFUEHRUNG

COMBUSTION AIR INTAKE
 7018 VERBRENNUNGSLUFTINTRITT

COMBUSTION AIR INTAKE ADAPTER
 2633 ANSAUGSTUTZEN FUER VERBRENNUNGSLUFT

COMBUSTION AREA
 * 8774 VERBRENNUNGSRAUM

COMBUSTION BLOWER
 5943 VERBRENNUNGSLUFTGEBLAESE (HEIZGERAET)

COMBUSTION CHAMBER
 + -->903 BRENNKAMMER
 * 4927 * VERBRENNUNGSRAUM

COMBUSTION CHAMBER BOWL
 3992 BRENNRAUMMULDE

COMBUSTION HEATER
 5701 VERBRENNUNGSHHEIZGERAET

COMMANDER
 2894 BERGETRUPPFUEHRER (BPZ M88 A1)

COMMANDER'S CUPOLA
 2635 KOMMANDANTENKUPPEL (PANZER)
 7373 KUPPEL FUER BERGETRUPPFUEHRER

COMMANDER'S HANDLE
 6402 KOMMANDANTENRICHTGRIFF (PANZER)

COMMANDER'S HATCH
 7313 KOMMANDANTENLUKE (PANZER)

COMMANDER'S PANEL
 6403 KOMMANDANTENSCHALTAFEL (PANZER)

COMMANDER'S PLATFORM
 2382 KOMMANDANTENPLATTFORM (PANZER)

COMMANDER'S SEAT
 7314 KOMMANDANTENSITZ (PANZER)

COMMUTATOR BAR
 5702 KOLLEKTORLAMELLE

COMMUTATOR END COVER
 4252 KOLLEKTORSEITIGE SCHUTZKAPPE

COMMUTATOR END FRAME
 3993 KOLLEKTORSEITIGER LAGERSCHILD

COMMUTATOR END HEAD
 * 4928 KOLLEKTORSEITIGER LAGERSCHILD

COMMUTATOR SEGMENT
 5703 KOLLEKTORLAMELLE

COMPANION FLANGE
 4253 GEGENFLANSCH

COMPANION GEAR
 5155 GEGENRAD

COMPANION SEAT
 4254 BEIFAHRSITZ

COMPENSATING DIFFERENTIAL
 3497 AUSGLEICHGETRIEBE

COMPENSATING IDLER ARM
 5944 AUSGLEICHROLLENSCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 5704 LEITRADTRAGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING IDLER WHEEL
 3112 AUSGLEICHROLLE (M)
 3111 LEITRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING IDLER WHEEL ARM
 7374 LEITRADSCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING IDLER WHEEL HUB
 5705 LEITRADNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING IDLER WHEEL RIM
 7274 LEITRADKOERPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING NOZZLE

* 6775 AUSGLEICHDUSE (VERGASER)

COMPENSATING PORT

* 6776 AUSGLEICHOEFFNUNG (BREMSZYLINDER)

COMPENSATING RESERVOIR

5945 AUSGLEICHBEHALTER

COMPENSATING SPRING

* 5445 AUSGLEICHFEDER

COMPENSATING WHEEL RIM

7275 LEITRADKOERPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)

COMPENSATING WINDING

1265 AUSGLEICHWICKLUNG

COMPONENT

+ -->900 BAUTEIL

COMPOSITION-TYPE SEAL RING

2885 MEHRSTOFFDICHTRING

COMPRESSED AIR

+ -->910 DRUCKLUFT

COMPRESSION BRAKING

* 6777 MOTORBREMSUNG

COMPRESSION CHAMBER

* 6585 VERDICHTUNGSRAUM

COMPRESSION CUP

2383 DICHTMANSCHETTE

COMPRESSION GAGE

4255 VERDICHTUNGSDRUCKPRUEFGERAET

COMPRESSION IGNITION

* 8588 EIGENZUENDUNG

* 8587 SELBSTZUENDUNG

COMPRESSION PRESSURE

5708 VERDICHTUNGSDRUCK

COMPRESSION RATIO

1416 VERDICHTUNGSVERHAELTNIS

COMPRESSION RING

* 4929 VERDICHTUNGSRING

COMPRESSION STROKE

* 4930 VERDICHTUNGSHUB

* 4931 VERDICHTUNGSTAKT

COMPRESSION-CHAMBER RELIEF

* 6778 DEKOMPRESSIONSEINRICHTUNG

COMPRESSION-IGNITION ENGINE

+ -->900 DIESELMOTOR

COMPRESSOR

+ -->903 KOMPRESSOR

3994 VERDICHTER

COMPRESSOR IMPELLER

3995 VERDICHTERRAD

COMPRESSOR WHEEL

+ -->900 VERDICHTERRAD

CONCAVE WASHER

6404 KONKAVSCHEIBE

CONDENSER

* 6589 KONDENSATOR

CONDITION RESERVATION CODE

* 4586 ZUSTANDSKODE

CONE CLUTCH

* 8589 KEGELKUPPLUNG

CONFIGURATION

+ -->902 AUSFUEHRUNG

CONNECT, TO

7276 SCHLIESSEN (GLEISKETTE)

CONNECTING ROD

0158 PLEUELSTANGE

1901 VERBINDUNGSSTANGE
(UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG)**CONNECTING ROD BEARING**

0159 PLEUELLAGER

CONNECTING ROD BEARING CAP

7020 PLEUELLAGERDECKEL

CONNECTING ROD BEARING JOURNAL

4597 KURBELZAPFEN

CONNECTING ROD BOLT

7021 * PLEUELSCHRAUBE (DIN 6260, 1973)

CONNECTING ROD BOLT NUT

* 5707 PLEUELMUTTER

CONNECTING ROD CAP

4598 PLEUELLAGERDECKEL

CONNECTING ROD CAP BOLT

* 4599 PLEUELSCHRAUBE (DIN 6260, 1973)

CONNECTING ROD CAP NUT

4600 PLEUELMUTTER

CONNECTING ROD JOURNAL

3996 KURBELZAPFEN

CONNECTING ROD PISTON PIN BUSHING

* 4932 PLEUELBUCHSE

CONNECTOR

+ -->902 STECKVERBINDER (DIN 41630, 1966)

3113 STECKVORRICHTUNG

1902 VERBINDER

CONNECTOR PLUG

3118 STECKER

CONNECTOR RECEPTACLE

3120 STECKDOESE

CONSTANT-MESH GEAR

* 5445 ZAHNRAD MIT STAENDIGEM EINGRIFF

CONSTANT-MESH TRANSMISSION

* 5155 GETRIEBE MIT DAUEREINGRIFF

CONSTANT-SPEED UNIVERSAL JOINT

* 6779 DOPPELGELENK

CONSTANT-VELOCITY UNIVERSAL JOINT

5449 * DOPPELGELENK

5450 GLEICHGANGGELENK

CONTACT

7806 KONTAKTELEMENT (STECKVERBINDER)

CONTACT BRACKET

* 5157 KONTAKTTAEGER

CONTACT BREAKER

1268 UNTERBRECHER

CONTACT BREAKER ASSEMBLY

1269 UNTERBRECHERSATZ

CONTACT BREAKER CAM

1270 UNTERBRECHERNOCKEN

CONTACT BREAKER CAP

1271 UNTERBRECHERDECKEL

CONTACT BREAKER CAP ACCESS COVER

2639 ABSCHIRMHAUBE FUER UNTERBRECHER

CONTACT BREAKER CAP COVER

2639 ABSCHIRMHAUBE FUER UNTERBRECHER

CONTACT BREAKER POINT

1273 UNTERBRECHERKONTAKT

CONTACT PANEL 2384 KONTAKTTRAEGER	CONTROL VALVE MANIFOLD 3786 STEUERVENTILBLOCK
CONTACT PATCH 7757 AUFSTANDSFLAECHE (REIFEN)	CONTROL WIRE HOUSING 2387 SEILZUGSCHLAUCH
CONTACT PIN + -->900 KONTAKTSTIFT	CONTROLLED AND COMPENSATING DIFFERENTIAL 0171 LENKGETRIEBE
CONTACT POINT OPENING * 5708 KONTAKTABSTAND	CONTROLLED BRAKING 7025 DOSIERTE BREMSUNG
CONTACT POINT PRESSURE * 6780 AUFLAGEDRUCK	CONTROLLED DIFFERENTIAL 2385 AUSGLEICHLENKGETRIEBE
CONTACT PROBE 6405 KONTAKTSONDE	CONTROLLED FLANGE 2386 AUSGLEICHSTIRNRADTRAEGER (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)
CONTROL + -->900 BEDIENELEMENT	CONTROLLER ASSEMBLY 5452 BREMSKRAFTREGLER
CONTROL BLOCK + -->804 STEUERBLOCK	CONTROLS AND DISPLAYS 5710 BEDIEN- UND ANZEIGEGERAETE
CONTROL BOX 5850 SCHALTAKASTEN	CONTROLS AND INDICATORS 7891 BEDIEN- UND ANZEIGETEILE
CONTROL CABLE 5951 SEILZUG	CONVERTER 1714 STROMRICHTER 1715 UMFORMER (ELEKTROTECHNIK) 1716 WANDLER (HYDRAULIK)
CONTROL CAM 7022 SCHALTNOCKEN 7023 STEUERNOCKEN	CONVERTER GROUND SLEEVE BUSHING 2388 LAGERBUCHSE FUER WANDLERABTRIEBSWELLE
CONTROL COVER 5158 SCHALTDECKEL (GETRIEBE)	CONVERTER HOUSING 2245 WANDLERGEHAUESE
CONTROL HOUSING 4801 STEUERGEHAUESE	CONVERTER IMPELLER 2246 WANDLERPUMPENRAD
CONTROL LAMP 5852 KONTROLLEUCHE	CONVERTER INPUT SHAFT 0908 WANDLERANTRIEBSWELLE (CD-GETRIEBE)
CONTROL LEVER 3126 BEDIENHEBEL 5953 STEUERHEBEL	CONVERTER LOCK-UP CLUTCH 2247 WANDLERUEBERBRUECKUNGSKUPPLUNG
CONTROL LEVER SHAFT 5954 UEBERTRAGUNGSWELLE	CONVERTER OUTPUT SHAFT 0907 WANDLERABTRIEBSWELLE (CD-GETRIEBE)
CONTROL PANEL + -->900 BEDIENPULT 2078 SCHALTAFEL	CONVERTER PRESSURE REGULATOR VALVE 3501 WANDLEROELED RUCKREGELVENTIL
CONTROL PISTON 2119 STEUERKOLBEN	CONVERTER PUMP 3502 PUMPENRAD (WANDLER)
CONTROL ROD TRAVEL * 7024 REGELSTANGENWEG	CONVERTER TURBINE 3503 TURBINENRAD (DREHMOMENTWANDLER)
CONTROL SHAFT 5955 UEBERTRAGUNGSWELLE	CONVEX WASHER 6406 KONVEXSCHEIBE
CONTROL SIDE OF SERVO PISTON 0162 STEUERKAMMER (PANZER)	COOLANT * 4933 KUEHLMITTEL
CONTROL TIRE 4602 VERGLEICHSSREIFEN	COOLANT EXPANSION TANK 7026 KUEHLFLUESSIGKEITSAUSGLEICHBEHAELTER
CONTROL UNIT + -->903 REGELGERAET	COOLANT FILLER NECK 7027 KUEHLFLUESSIGKEITSEINFUELLSTUTZEN
CONTROL VALVE + -->903 STEUERVENTIL	COOLANT PREHEAT SYSTEM 7892 KUEHLFLUESSIGKEITSVORWAERMANLAGE
CONTROL VALVE ADAPTER 4503 STEUERVENTILZWISCHENSTUECK	COOLANT PUMP 5182 KUEHLFLUESSIGKEITSPUMPE 5161 KUEHLMITTELPUMPE
CONTROL VALVE BODY 2642 STEUERSCHIEBERBLOCK 4604 STEUERVENTILGEHAUESE	COOLANT RETURN PIPE 7028 KUEHLFLUESSIGKEITSRUECKLAUFLEITUNG
CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY 2643 HAUPTSTEUERBLOCK (ALLISON-GETRIEBE)	COOLING AIR + -->900 KUEHLUFT
CONTROL VALVE CAP 4605 STEUERVENTILGEHAUESEDECKEL	COOLING FAN * 4934 KUEHLGERBLAESE

6006 LUEFTER (FLUESSIGKEITSKUEHLUNG)

COOLING FAN DRIVE SHAFT
5958 KUEHLGEBLAESEANTRIEBSWELLE

COOLING FAN IDLER PULLEY
2389 LUEFTERKEILRIEMENSANNHOLE

COOLING FAN STATIONARY VANE
5959 KUEHLGEBLAESELEITSCHAUFELKRANZ

COOLING FIN
* 4936 KUEHLRIFFE
* 5957 LUEFTER (FLUESSIGKEITSKUEHLUNG)

COOLING LIQUID
* 5164 KUEHLFLUESSIGKEIT

COOLING MEDIUM
* 5165 KUEHLMITTEL

COOLING PASSAGE
* 5166 KUEHLKANAL

COOLING SYSTEM
5711 KUEHLSYSTEM

CORE HOLE PLUG
* 4837 KERNLOCHSTOPFEN

CORE-BUILDING DRUM
4606 WICKELTROMMEL (REIFENHERSTELLUNG)

CORNERING TEST
4807 KURVENHAFTFAEHIGKEITSVERSUCH (REIFEND)

CORROSION INHIBITOR
7029 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

CORROSION PREVENTIVE COMPOUND
+ -->900 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

COTTER PIN
1418 SPLINT

COUNTERBALANCE
* 8590 AUSGLEICHGEWICHT
+ -->906 GEGENGEWICHT
+ -->906 GEWICHTSAUSGLEICH

COUNTERBALANCE MECHANISM
* 5453 GEWICHTSAUSGLEICHVORRICHTUNG

COUNTERBALANCE VALVE
7375 AUSGLEICHVENTIL

COUNTERSHAFT
0168 VORGELEGEWELLE

COUNTERSHAFT GEAR
* 8781 VORGELEGE

COUPLING
* 6591 VERBINDUNG

COVER PLATE
+ -->900 GEHAEUSEDECKEL

COWL
4284 LUFTLEITBLECH

CRACKING
+ -->900 RISSBILDUNG

CRADLE ASSEMBLY
3506 STUETZE (ROHRZUHRUNG)

CRANE
+ -->910 KRAN (PLURAL: KRANE)

CRANE BASE PLATE
4265 KRANGRUNDPLATTE

CRANE BLOCK
4287 SEILFLASCHE

CRANE BOOM
+ -->903 KRANAUSLEGER

CRANE SYSTEM
7582 KRANANLAGE

CRANK
* 6592 KURBEL
* 6593 KURBELWELLENKROEPFUNG

CRANK ARM
1739 KURBELARM

CRANK ARM PIN
7376 WINKELHEBELBOLZEN

CRANK CHEEK
3998 KURBELWANGE

CRANK HANDLE
1740 KURBELGRIFF

CRANKCASE
* 4938 KURBELGEHAEUSE

CRANKCASE BREATHER
4268 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTER

CRANKCASE BREATHER CAP
4269 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTERDECKEL

CRANKCASE CASTING
* 6782 KURBELGEHAEUSEBLOCK

CRANKCASE CROSS BOLT
* 4939 ANKERSCHRAUBE FUEER KURBELGEHAEUSE

CRANKCASE DILUTION
* 4940 MOTOROELVERDUNNUNG

CRANKCASE VENTILATING METERING VALVE
4270 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSREGELVENTIL

CRANKCASE VENTILATING SHUTOFF VALVE
4271 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSABSPERRHAHN

CRANKCASE VENTILATION VALVE
4608 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSVENTIL

CRANKCASE VENTILATOR
* 5167 KURBELGEHAEUSEENTLUEFTER

CRANKCASE WEB
1420 KURBELGEHAEUSEVERSTEIFUNG

CRANKING SPEED
5712 STARTDREHZAHN

CRANKPIN
0168 KURBELZAPFEN

CRANKSHAFT
+ -->900 KURBELWELLE

CRANKSHAFT BEARING SEAL
2381 KURBELWELLENDICHTUNG

CRANKSHAFT MAIN BEARING
4272 KURBELWELLENLAGER

CRANKSHAFT THROW
0545 KURBELWELLENKROEPFUNG

CRANKSHAFT VIBRATION DAMPER
4001 KURBELWELLENSCHWINGUNGSDAEMPFER

CRASH PAD
5440 SCHUTZPOLSTER

CRAZING
+ -->900 HAARRISSBILDUNG

CREW COMPARTMENT
7377 BEDIENERRAUM (BPZ M88 A1)
7315 BESATZUNGSRAUM
7318 KAMPFRAUM (PANZER)

CREW COMPARTMENT HEATER
0388 KAMPFRAUMHEIZGERAET (PANZER)

CROCUS CLOTH
0653 POLIERLEINEN (SCHLEIFGEWEBE)

CROSS SLOPE DRIVING
7030 SCHRAEGHANGFAHRT

CROSS TILT
7031 QUERVERKANTUNG

CROSS-CONNECTED STEERING DIFFERENTIAL
7910 UEBERLAGERUNGSLENKUNG

CROSS-COUNTRY CAPABILITY
7032 GELAEDEGAENGIGKEIT

CROSS-COUNTRY MOBILITY
7033 GELAEDEGAENGIGKEIT

CROSS-COUNTRY PERFORMANCE
7034 GELAEDEGAENGIGKEIT

CROSS-COUNTRY RANGE
7035 FAHRBEREICH (IM GELAEDE)

CROSS-COUNTRY TRACK
7037 GELAEDESTRECKE

CROSS-COUNTRY TRAVEL
7036 GELAEDEFABRT

CROSS-COUNTRY TRAVELING
7038 GELAEDEFABRT

CROSS-COUNTRY VEHICLE
6783 GELAEDEFABRZEUG

CROSS-DRIVE TRANSMISSION
7780 CD-GETRIEBE

CROSSBEAM
3130 QUERTRAEGER

CROSSCRAFT CARBURATOR
4941 FLACHSTROMVERGASER

CROSSHEAD PIVOT
3507 GLEITROLLENBOLZEN

CROWBAR
7563 BRECHSTANGE

CRUISING RANGE
1421 FAHRBEREICH (KFFZ)

CRUSH GASKET
6407 DRUCKDICHTUNG

CRUSH WASHER
6408 DRUCKRING

CUBIC CAPACITY
7627 HUBRAUM

CUP PLUG
* 5713 FEDERND E VERSCHLUSSSCHEIBE

CUP STRAINER
4273 SCHALENSIEB

CUPOLA
7039 KUPPEL
7040 LUKE (#)

CUPOLA HOOK
3789 FESTSTELLHAKEN FUER LUKENDECKEL

CUPOLA LID (LUK)
7041 LUKENDECKEL

CUPOLA OPEN-POSITION HOOK
3790 FESTSTELLHAKEN FUER LUKENDECKEL

CURE ON, TO
4610 AUFVULKANISIEREN

CURED-ON-TYPE TIRE
7277 AUFVULKANISIERTE GUMMIBANDAGE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

4609 AUFVULKANISIERTER REIFEN

CURRENT INDUCED AT BREAK
7907 UNTERBRECHUNGSSTROM

CURRENT REGULATOR
7628 STROMREGLER

CURRENT-AND-VOLTAGE REGULATOR
3134 GENERATORREGLER

CURTAIN
4274 VORHANGPLANE (KFFZ)

CUSHION
4277 DAEMPFUNGSSCHEIBE

CUSHION-RUBBER TIRE
4611 HOCHELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN
7700 SUPERELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN

CUSHION-TYPE SOLID-RUBBER TIRE
4612 HOCHELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN
7701 SUPERELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN

CUSHION-TYPE TIRE
4613 HOCHELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN
7702 SUPERELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN

CUTOUT LINE SWITCH
4278 RUECKSTROMSCHALTER

CUTTER PISTON
6409 SCHNEIDKOLBEN (FEUERLOESCHANLAGE)

CYCLE
* 4942 * ARBEITSSPIEL
+ --> 7902 TAKT

CYLINDER
* 6564 ZYLINDER

CYLINDER ADAPTER
4614 ZYLINDERANSCHLUSSFLANSCH

CYLINDER AIR DEFLECTOR
5960 LEITBLECH

CYLINDER ARRANGEMENT
0169 ZYLINDERANORDNUNG

CYLINDER BANK
7042 ZYLINDERREIHE (MOTOR)

CYLINDER BLOCK
* 6565 ZYLINDERBLOCK

CYLINDER BLOCK AND CRANKCASE ASSEMBLY
4615 ZYLINDERKURBELGEHAUSE

CYLINDER BOLT
* 6784 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE (STEBBOLZEN)

CYLINDER CAPACITY
7629 HUBRAUM

CYLINDER COOLANT CHAMBER
4280 ZYLINDERKUEHLFLUESSIGKEITSMANTEL

CYLINDER DECK
4617 ZYLINDERBLOCKOBERFLAECHE

CYLINDER HEAD
+ --> 7900 ZYLINDERKOPF

CYLINDER LINER
3135 ZYLINDERBUCHSE

CYLINDER SCREW
* 6785 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE

CYLINDER STRAINER
4281 ROLLENSIEB

CYLINDER-HEAD GASKET
* 4943 ZYLINDERKOPFDICHTUNG

CYLINDER-HEAD STUD

4006 ZYLINDERKOPFSTIFTSCHRAUBE

DAMPER

* 4944 DAEMPFER

DASH PANEL

4945 INSTRUMENTENTAFEL
* 4946 SPRITZWAND

DASHPOT

* 5173 DAEMPFUNGSVORRICHTUNG
(DROSSELKLAPPE)

DASHPOT PLUNGER

2871 DAEMPUNGSKOLBEN

DC GENERATOR

7808 GLEICHSTROMGENERATOR

DE DION AXLE

7758 DE-DION-ACHSE

DEAD AXLE

* 4947 FESTSTEHENDE ACHSE

DEAD CENTER

* 0596 TOTPUNKT

DEAD VEHICLE TIME

4948 FAHRZEUGAUSFALLZEIT

DECELERATION

* 4949 VERLANGSAMUNG
* 4950 VERZOEGERUNG

DECELEROMETER

* 6598 VERZOEGERUNGSMESSGERAET

DECLUTCH, TO

5174 AUSKUPPELN

DEEP FORDING

7043 TIEFWATEN /DAS = (HDV 100/900)

DEEP FORDING SWITCH

7044 SICHERHEITSSCHALTER (GEGEN UNTERDRUCK
IM KAMPFRAUM)
7045 TAUCHSCHALTER

DEEP-FORDING EQUIPMENT

7993 TIEFWATAUSSTATTUNG

DEEP-FORDING KIT

7994 TIEFWATAUSSTATTUNG

DEEP-WATER FORDING

4006 TIEFWATEN /DAS = (HDV 100/900)

DEEP-WATER FORDING KIT

* 5454 TIEFWATRUESTSATZ

DEFLECTION

5961 ABLENKUNG
5962 ABWEICHUNG
4819 EINFEDERUNG (REIFEN)
4820 VERFORMUNG (REIFEN)

DEFLECTOR GUIDE

5963 LEITBLECH

DEFROSTER

6410 ENTFROSTER

DEFROSTER DUCT

* 5455 ENTFROSTERSCHLAUCH

DEGASSER

0593 GEMISCHDROSSEL
2120 KRAFTSTOFFSPERRE (*)

DEGASSER SWITCH

2121 MOTORABSTELLSCHALTER

DEGRADATION IN FUNCTION

7899 FUNKTIONSMINDERUNG

DEICING PUMP

7811 FROSTSCHUTZPUMPE

DEMOUNTABLE RIM

* 6786 ABNEHMBARE FELGE

DEPOSIT

* 6599 ABLAGERUNG (IM VERBRENNUNGSRAUM)

DEPRESSED BEAM

5828 FAHRLICHT

DESICCANT CAP

6411 HALTER FUER TROCKENPATRONE

DESICCANT MATERIAL

3138 ENTFEUCHTERMATERIAL

DESICCATOR

3139 ENTFEUCHTER

DESICCATOR CARTRIDGE

3140 ENTFEUCHTERPATRONE
3141 TROCKENPATRONE

DESIGN CHANGE

7048 KONSTRUKTIONSAENDERUNG

DESIGN MODIFICATION

7047 KONSTRUKTIONSAENDERUNG

DETACHABLE RIM

6787 ABNEHMBARE FELGE

DETACHABLE-TREAD BELTED RADIAL TIRE

4621 GUETELREIFEN MIT AUSWECHSELBAREM
LAUFSTREIFEN

DETACHABLE-TREAD RADIAL PLY TIRE

4622 GUETELREIFEN MIT AUSWECHSELBAREM
LAUFSTREIFEN

DETECTOR

+ -- 3903 GLEICHRICHTER

DETENT

0914 SPERRKLINKE

DETENT ASSEMBLY

2872 ARRETIERUNG
2873 RASTVORRICHTUNG

DETENT GEAR

0915 SCHALTSEGMENT

DETENT LEVER

2874 RASTHEBEL

DEVIATION

* 2651 ABWEICHUNG

DIAL INDICATOR

4823 MESSUHR

DIAMOND TREAD

4624 RAUTENPROFIL

DIAPHRAGM RETURN SPRING

2392 MEMBRANFEDER

DIAPHRAGM SPRING

5176 MEMBRANFEDER
5177 SCHEIBENFEDER (KUPPLUNG)
* 5865 TELLERFEDER

DIAPHRAGM SPRING CLUTCH

* 5178 SCHEIBENFEDERKUPPLUNG
* 5966 TELLERFEDERKUPPLUNG

DIESEL ENGINE

0198 DIESELMOTOR

DIFFERENTIAL

3509 AUSGLEICHGETRIEBE

DIFFERENTIAL BRAKE LEVER

2393 BREMSHEBEL (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

DIFFERENTIAL CAGE GEAR1741 ANTRIEBSSTIRNRAD DES
AUSGLEICHGETRIEBES**DIFFERENTIAL CARRIER**

* 5458 AUSGLEICHGETRIEBETRAEGER

DIFFERENTIAL CASE

* 5179 AUSGLEICHGEHAUESE

DIFFERENTIAL DOUBLE OUTPUT GEAR1742 ANTRIEBSDOPPELSTIRNRAD DES
AUSGLEICHGETRIEBES (PANZER)**DIFFERENTIAL DOUBLE PLANET GEAR**

1743 AUSGLEICHDOPELSTIRNRAD

DIFFERENTIAL DRIVE PINION

* 5459 ANTRIEBSKEGELRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)

DIFFERENTIAL DRIVE RING GEAR

* 5459 TELLERRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)

DIFFERENTIAL GEAR

* 5460 AUSGLEICHGETRIEBE

DIFFERENTIAL HOUSING

* 6800 AUSGLEICHGEHAUESE

DIFFERENTIAL LEVER

4007 AUSGLEICHHEBEL (DREHZAHLREGLER)

DIFFERENTIAL LOCK

* 5461 AUSGLEICHSPERRE

DIFFERENTIAL PINION* 5462 AUSGLEICHRAD
0917 AUSGLEICHSTIRNRAD**DIFFERENTIAL RING GEAR**

* 5463 TELLERRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)

DIFFERENTIAL SHAFT

3793 AUSGLEICHGETRIEBEANTRIEBSWELLE

DIFFERENTIAL SIDE GEAR

* 5464 HINTERACHSWELLENRAD

DIFFERENTIAL SPIDER

5465 AUSGLEICHSTERN

DIFFERENTIAL SPIDER PINION GEAR

* 5466 AUSGLEICHKEGELRAD

DIFFERENTIAL SPUR GEAR

3794 AUSGLEICHGETRIEBEABTRIEBSRAD

DIMMER SWITCH

7049 FAHRLICHTSCHALTER

DIPSTICK

* 2652 MESSSTAB

DIPSWITCH

1605 FAHRLICHTSCHALTER

DIRECT DRIVE5468 DIREKTER GANG
5469 STRASSENGANG (GRUPPEN-VERTEILER-
GETRIEBE)**DIRECT-ACTING SHOCK ABSORBER**

* 5467 TELESKOPSCHWINGUNGSDAEMPFER

DIRECTIONAL TREAD

4825 LAENGSPROFIL (REIFEN)

DIRECTIONAL VALVE

7965 WEGEVENTIL

DISARM, TO

6412 SICHERN (FEUERLOESCHANLAGE)

DISCHARGE

+ -->903 ENTLADUNG

DISCHARGE CURRENT

7810 ENTLADESTROM

DISCHARGE HEAD

7996 VENTILKOPF (LOESCHMITTELBEHALTER)

DISCHARGE NOZZLE

0399 SPRITZDUESE (FEUERLOESCHER)

DISCHARGE NOZZLE ASSEMBLY

2394 HAUPTDUESENSYSTEM

DISCHARGE TUBING

7630 EINSPRITZLEITUNG

DISCONNECT POINT

0173 TRENNSTELLE

DISCONNECT, TO

7278 TRENNEN (GLEISKETTE)

DISENGAGE, TO

7703 AUSKUPPELN

DISK BRAKE

* 4851 * SCHEIBENBREMSE (DIN ISO 611)

DISK CLUTCH

* 6601 SCHEIBENKUPPLUNG

DISK WHEEL

* 5470 SCHEIBENRAD

DISK-TYPE OIL FILTER

* 4952 SPALTFILTER

DISMANTLE, TO

* 6602 ZERLEGEN

DISPLACEMENT

7631 HUBRAUM

DISPLACEMENT PISTON PUMP

7812 VERSTELLPUMPE

DISTANCE PIECE

5987 ABSTANDRING

DISTANCE RING

5968 ABSTANDRING

DISTANCE TUBE

5969 ABSTANDHUELSE

DISTRIBUTOR

1276 ZUENDVERTEILER

DISTRIBUTOR BLOCK

2123 KRAFTSTOFFVERTEILER

0175 VERTEILERBLOCK

1277 VERTEILERSCHEIBE

DISTRIBUTOR BREAKER CAM

4282 UNTERBRECHERNOCKEN

DISTRIBUTOR CAM

4283 UNTERBRECHERNOCKEN

DISTRIBUTOR CAM ELECTRODE

1278 ZUENDVERTEILERELEKTRODE

DISTRIBUTOR CAP

* 5181 VERTEILERKAPPE (#)

* 5180 VERTEILERSCHEIBE

DISTRIBUTOR DRIVE SHAFT

2395 OELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSWELLE

DISTRIBUTOR ELECTRODE

1279 VERTEILERELEKTRODE (KFZ-ELEKTRO)

DISTRIBUTOR FINGER

+ -->903 VERTEILERFINGER

DISTRIBUTOR POINT

2386 UNTERBRECHERKONTAKT

DISTRIBUTOR ROTOR

- * 5182 VERTEILERLAEUFER
- * 5183 ZUENDVERTEILERFINGER

DISTRIBUTOR VALVE

- 2124 STEUERSCHEIBE (EINSPRITZPUMPE)

DISTRIBUTOR-TYPE INJECTION PUMP

- 4853 VERTEILEREINSPRITZPUMPE

DISTRIBUTORLESS SEMICONDUCTOR IGNITION

- 7811 VOLLELEKTRONISCHE ZUENDUNG

DITCH CROSSING ABILITY

- 7051 GRABENUEBERSCHREITFAEHIGKEIT

DITHER PUMP

- 0177 PULSATIONSPUMPE

DOG CLUTCH

- * 5186 KLAUENKUPPLUNG

DOLLY

- * 4954 ANHAENGERDREHGESTELL FUER SATTELANHAENGER
- * 4955 UNTERSETZFAHRGESTELL FUER SATTELANHAENGER

DOLLY BLOCK

- * 6788 GEGENHALTER (AUSBEULWERKZEUG)

DOME FIN DEFLECTOR

- 5970 ZYLINDERKOPFLEITBLECH

DOME LIGHT

- 0918 DECKENLEUCHTE
- 3147 INNENLEUCHTE

DOOR

- 2653 DECKELRING (SCHEINWERFER UND LEUCHTEN)
- 5971 LUKENDECKEL
- 7732 TUER (KFD)

DOOR LATCH TRIGGER

- 3148 LUKENDECKELSPERRE

DOOR LOCKING PLUNGER LEVER

- 3149 LUKENDECKELVERSCHLUSSHEBEL

DOUBLE OPEN-END WRENCH

- 7379 DOPPELMAULSCHLUESSEL

DOUBLE-ACTING SHOCK ABSORBER

- 4285 DOPPELTWIRKENDER SCHWINGUNGSDAEMPFER

DOUBLE-BEVEL GEAR

- * 5476 DOPPELKEGELRAD

DOUBLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

- 7052 ZWEIKREISBREMSANLAGE

DOUBLE-CONTACT REGULATOR

- 7812 ZWEIKONTAKTREGLER

DOUBLE-END PISTON ROD

- 7378 BEIDSEITIGE KOLBENSTANGE

DOUBLE-FILAMENT HEADLIGHT LAMP

- 5189 ZWEIFADENLAMPE

DOUBLE-FILAMENT LAMP

- 4286 ZWEIFADENLAMPE

DOUBLE-JET NOZZLE

- 4010 ZWEILOCHDUESE

DOUBLE-PIN TRACK

- 4828 VERBINDERGLEISKETTE

DOUBLE-PLATE CLUTCH

- * 5190 ZWEIFACHENKUPPLUNG

DOUBLE-REDUCTION AXLE

- 5477 ACHSE MIT VORGELEGE

DOUBLE-REDUCTION DUAL RATIO REAR AXLE

- * 5478 DOPPELT UEBERSETZTE ZWEIFACH-HINTERACHSE

DOUBLE-REDUCTION FRONT AXLE

- 5478 VORDERACHSE MIT VORGELEGE

DOUBLE-REDUCTION REAR AXLE

- * 5480 HINTERACHSE MIT VORGELEGE

DOUBLE-ROW BALL BEARING

- * 5191 ZWEIFACHES KUGELLAGER

DOUBLE-SPRAG UNIT

- * 5481 DOPPELFREILAUF
- * 5482 DOPPELUEBERHOLKUPPLUNG

DOUBLE-TRACK SUPPORT ROLLER

- 5972 DOPPELSTUETZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

DOWEL

- 1423 PASSSTIFT

DOWEL BOLT

- 2255 PASSSTIFT

DOWEL PIN

- 0178 PASSSTIFT

DOWEL SLEEVE

- 4818 PASSHUELSE

DOWNCHANGE INHIBITOR (UK)

- 7053 RUECKSCHALTSPERRE

DOWNDRAFT CARBURETOR

- * 4956 FALLSTROMVERGASER

DOWNSHIFT INHIBITOR

- 7054 RUECKSCHALTSPERRE

DOWNSHIFT, TO

- 5193 ZURUECKSCHALTEN

DOZER BLADE

- 7733 RAEUMSCHAUFEL

DOZER BLADE ARM

- 7593 RAEUMSCHAUFELARM

DOZER KIT

- 5714 RAEUMSCHILDRUESTSATZ

DRAG BRAKE

- 2397 REIBUNGSBREMSE

DRAG LINK

- 4287 LENKSTANGE (LENKGETRIEBE)

DRAIN COCK

- 0027 ABLASSHAHN

DRAIN HEADER

- 5973 LECKOELSAMMLER

DRAIN PLUG

- 5974 ABLASSSCHRAUBE

DRAIN PORT

- 3150 ABFLUSSOEFFNUNG
- 3151 ABLASOEFFNUNG

DRAIN RESERVOIR

- 4011 AUFFANGBEHAELTER

DRAIN TUBE

- 8413 ABLASSROHR

DRAIN VALVE

- + -->900 ABLASSVENTIL
- 0028 BODENVENTIL

DRAIN VALVE HANDLE

- 0028 BODENVENTILHEBEL

DRAIN VALVE LEVER

- 7380 BODENVENTILHEBEL

DRAW ROPE

4288 PLANENSEIL

DRAWBAR COUPLING

7317 ABSCHLEPPKUPPLUNG

DRAWBAR PULL

* 5483 ZUGHAKENKRAFT
 * 4957 ZUGKRAFT

DRILL RODS

+ -->905 BOHRGESTAENGE

DRILLED HIGH-PRESSURE PASSAGE

3152 BOHRUNG FUER HOHE DRUECKE
 3153 STEUERÖLBOHRUNG (CD-GETRIEBE)

DRILLED PASSAGE

2656 BOHRUNG

DRIVE ASSEMBLY

7584 ANTRIEB

DRIVE BELT

+ -->810 KEILRIEMEN

DRIVE BELT ADJUSTING ARM

2396 KEILRIEMENS PANNVORRICHTUNG

DRIVE COUPLING CAM

4013 ANTRIEBSNOCKEN

DRIVE FLANGE

2399 AUSGLEICHSTIRNRADTRAEGER
 (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

DRIVE PINION GEAR

0920 ANTRIEBSRITZEL

DRIVE PINION SHAFT

5975 ANTRIEBSWELLE

DRIVE PLATE

2400 KUPPLUNGSSCHEIBE (ZWISCHENTRIEB)

DRIVE RANGE

2401 FAHRSTUFE

DRIVE SHAFT

5976 ANTRIEBSWELLE

DRIVE SHAFT ASSEMBLY

5977 ANTRIEBSWELLE

DRIVE SHAFT GEAR BEARING HOUSING

3800 ANTRIEBSWELLENGEHAEUSE

DRIVE SHAFT HOUSING

3901 ANTRIEBSWELLENGEHAEUSE

DRIVE SHAFT LOCKING MECHANISM

* 5484 ANTRIEBSWELLEN-SPERRVORRICHTUNG

DRIVE SPROCKET

7381 TRIEBRADZAHNKRANZ

DRIVE UNIT

4631 ANTRIEBSTEIL

DRIVEN CLUTCH DISK

5194 KUPPLUNGSSCHEIBE

DRIVEN MEMBER PLATE

2257 MITNEHMERPLATTE

DRIVEN SHAFT

+ -->900 ABTRIEBSWELLE

DRIVER'S AUXILIARY PANEL

6414 SCHALTAFEL FUER FEUERLOESCHANLAGE
 (PANZER)

DRIVER'S COMPARTMENT

3795 FAHRERRAUM

DRIVER'S CUPOLA COVER

4017 FAHRERLUKENECKEL

DRIVER'S HATCH

7318 FAHRERLUKE

DRIVER'S HATCH COVER

4019 FAHRERLUKENECKEL

DRIVER'S ROTABLE CAPSULE

5718 DREHBARER FAHRERSTAND

DRIVER'S SEAT

7055 FAHRERSITZ

DRIVER'S STATION

5719 FAHRERSTAND

DRIVING CAGE

* 5485 ANTRIEBSKAEFIG

DRIVING COMPARTMENT

5197 FAHRERRAUM

DRIVING CONTROLS

5721 STEUERANRICHTUNG DES FAHRERS

DRIVING DISK

* 5198 DRUCKSCHEIBE (SCHEIBENKUPPLUNG)

DRIVING KEY

4289 MITNEHMERNAESE

DRIVING LIGHT

5722 FAHRSCHNOWERFER

DRIVING LIGHTS SWITCH

7832 FAHRLICHTSCHALTER

DRIVING MEMBER

2258 MITNEHMER

DRIVING PIN

* 5199 MITNEHMER

DRIVING RANGE

7056 --> CRUISING RANGE

DRIVING SPEED

+ -->907 FAHRGESCHWINDIGKEIT

DRIVING SPEED RANGE

7057 FAHRGESCHWINDIGKEITSBEREICH

DRIVING THRUST

* 5200 ANTRIEBSKRAFT
 * 5201 SCHUBKRAFT

DROP FORGING

* 6603 GESENKSCHMIEDEN

DROP-CENTER RIM

* 6789 TIEFBETTELGE

DRUM BRAKE

* 7913 * TROMMELBREMSE (DIN ISO 611)

DRUM SPEED

+ -->902 TROMMELDREHZAHL

DRY CLUTCH

* 5204 TROCKENKUPPLUNG

DRY FILTER

7633 TROCKENLUFTFILTER

DRY WEIGHT

+ -->900 TROCKENMASSE

DRY-SUMP FORCE-FEED LUBRICATION SYSTEM

7059 TROCKENSUMPF-DRUCKUMLAUFSCHMIERUNG

DRY-SUMP LUBRICATION SYSTEM

7061 TROCKENSUMPF-SCHMIERUNG

DRY-TYPE AIR CLEANER

4020 TROCKENLUFTFILTER

DRY-TYPE CLUTCH

* 5205 TROCKENKUPPLUNG

DRY-TYPE LINER

4958 TROCKENE ZYLINDERBUCHSE

DUAL CARBURETOR

* 4959 DOPPELVERGASER

DUAL IGNITION

* 4960 DOPPELZUENDUNG

DUAL OIL FILTER

4290 OELDOPPELFILTER

DUAL REAR AXLE

5487 DOPPELHINTERACHSE

DUAL TIE ROD

* 5488 GETEILTE SPURSTANGE

DUAL TIRES

7759 ZWILLINGSBEREIFUNG

DUAL WHEEL

5489 ZWILLINGSRAD

DUAL-CIRCUIT BRAKE SYSTEM

7082 ZWEIKREISBREMSANLAGE

DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

7083 ZWEIKREISBREMSANLAGE

DUAL-RANGE GOVERNOR

4021 ZWEISTUFENREGLER

DUAL-RATIO AXLE

* 5488 ZWEIFACH-ANTRIEBSACHSE

DUMMY

6790 TESTPUPPE (AUFPRALLVERSUCH)

DUMMY COUPLING

4281 LEERKUPPLUNG

DUMP BODY

4633 KIPPERAUFBAU

4632 KIPPKASTEN

DUMP BODY ASSEMBLY

4634 KIPPERAUFBAU

DUMP VALVE

5679 DRUCKABLAßVENTIL

DUO-DUPLEX BRAKE

7814 DUO-DUPLEXBREMSE

DUPLEX BEARING

2259 RILLENKUGELLAGER (ZWEIREIHIG)

DUPLEX BRAKE

7915 DUPLEXBREMSE

DUST BOOT

7916 STAUBSCHUTZMANSCHE

DUST EJECTION VALVE

7997 STAUBAUSWURFVENTIL

DUST SHIELD

0030 GLEISKETTENBLEND (SETZLICHT)

DYNAMIC BALANCE

* 6791 DYNAMISCHE AUSWUCHTUNG

DYNAMIC LOADED RADIUS

7790 * DYNAMISCHER HALBMESSE (DREIFACH DIN. 70020 T1 1978)

DYNAMIC UNBALANCE

4961 DYNAMISCHE UNWUCHT

DYNAMO

* 6804 GENERATOR

DYNAMOMETER

+ -- 7800 KRAFTMESSGERÄT

EARPHONE HEADSET

6416 KOPFHÖRER

ECCENTRIC CONTROL SHAFT

2125 EXZENTERWELLE

ECCENTRIC SLEEVE

* 6805 EXZENTERHUELSE

ELASTIC LIMIT

5490 ELASTIZITÄTSGRENZE

ELECTRIC BRAKE

* 6806 ELEKTRISCHE BREMSE

ELECTRIC DRIVING CONTROLS

5723 ELEKTRISCHE STEUERANLEGE (DES FAHRERS)

ELECTRIC MOTOR

3182 ELEKTROMOTOR

ELECTRIC MOTOR-DRIVEN HYDRAULIC PUMP

3803 ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPE

ELECTRICAL CENTER

3159 ELEKTRISCHE NULLSTELLUNG

ELECTRICAL QUICK-RELEASE CONNECTOR

6417 SCHNELLTRENNSTECKER

ELECTRICAL SYSTEM

+ -- 7903 ELEKTRISCHE ANLAGE

ELECTRICAL UNIT

1281 STROMVERBRAUCHER

ELECTROHYDRAULIC SLIP RING

5725 ELEKTROHYDRAULISCHER SCHLEIFRINGUEBERTRAGER

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

+ -- 7900 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE FILTER

+ -- 7902 ENTSTÖRFILTER

ELECTRONIC IGNITION

7813 ELEKTRONISCHE ZUENDUNG

ELECTRONICS COMPARTMENT

+ -- 7900 ELEKTRONIKRAUM

ELEMENT REST

* 5205 PLATTENAUFLEGESE (BATTERIE)

* 4962 PLATTENSTUETZSTEG (BATTERIE)

ELEVATION ACTUATOR

6418 HOEHENRICHTZYLINDER

ELLIOT-TYPE AXLE

* 6782 GABELACHSE

EMERGENCY BRAKE

* 6807 NOTBREMSE

EMERGENCY BRAKING

7064 NOTBREMSEN /DAS =

7065 VOLLBREMSUNG

EMERGENCY DRAIN PLUG

7585 NOTABLAßSCHRAUBE

EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN DEVICE

4024 MOTORNOTABSTELLVORRICHTUNG

EMERGENCY FUEL SHUTOFF VALVE

4292 KRAFTSTOFFNOTABSPERRVENTIL

EMERGENCY REFUELING

7067 NOTBEFÄLLEN /DAS =

EMERGENCY START

7068 ALARMSTART

7089 NOTSTART

EMERGENCY STARTING SYSTEM
7279 NOTSTARTENRICHTUNG

ENCLOSED DRIVE SHAFT
* 6793 GEKAPSELTE ANTRIEBSWELLE

END CONNECTOR
7382 ENDVERBINDER (GLEISKETTE)

END CONNECTOR BOLT
7280 ENDVERBINDERSCHRAUBE (GLEISKETTE)

END CONNECTOR PULLER
7383 ABZIEHER FUER ENDVERBINDER (GLEISKETTE)

END CONNECTOR SCREW
7281 ENDVERBINDERSCHRAUBE (GLEISKETTE)

END COVER
+ ==>900 ABSCHLUSSDECKEL

END DEFLECTOR
5981 AUSSERES LEITBLECH

ENDLESS-BAND RUBBER TRACK
4636 ENDLOSE GUMMIGLEISKETTE

ENERGIZING SPRING
* 5494 RINGZUGFEDER

ENERGY-ASSISTED BRAKING SYSTEM
* 7917 * HILFSKRAFT-BREMSANLAGE (DIN ISO 611)

ENGINE
0190 MOTOR

ENGINE ACCESSORIES
5727 MOTORAUSRUESTUNG

ENGINE ACCESSORY END
5982 MOTORSTIRNSEITE (GEGENUEBER KRAFTABGABE)

ENGINE AIR
7070 VERBRENNUNGSLUFT

ENGINE AIR BOX HEATER
3804 ANSAUGLUFTVORWAERMER
7634 VERBRENNUNGSLUFTVORWAERMER

ENGINE AIR BOX HEATER SWITCH
3805 LUFTVORWAERMSCHALTER

ENGINE AIR CHANGE-OVER
7071 VERBRENNUNGSLUFTUMSCHALTUNG

ENGINE AIR FILTER
7072 VERBRENNUNGSLUFTFILTER

ENGINE AIR INTAKE
7073 VERBRENNUNGSLUFTANSAUGOEFFNUNG
7074 VERBRENNUNGSLUFTANSAUGUNG

ENGINE AIR SEAL FRAME
2660 LUFTFUEHRUNGSKASTENRAHMEN

ENGINE AND TRANSMISSION HIGH-TEMPERATURE LOW-PRESSURE INDICATOR
3806 TEMPERATUR- UND OELDRUCKWARNLEUCHTE FUER MOTOR UND GETRIEBE

ENGINE BLOCK
7835 MOTORBLOCK

ENGINE BLOWER
3807 LADEGEBLAESE

ENGINE BRAKE
7818 MOTORBREMSSE

ENGINE BREATHER
* 6794 KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG

ENGINE COMPARTMENT
+ ==>900 TRIEBWERKRAUM

ENGINE COMPARTMENT DOOR
2406 DECKPLATTE ZUM TRIEBWERKRAUM

ENGINE COOLING AIR DECK
3808 LUEFTERROST

ENGINE COVER SUPPORT
4026 AUFLAGE FUER TRIEBWERKRAUMABDECKUNG

ENGINE DECK
3809 TRIEBWERKRAUMABDECKUNG

ENGINE DECK DOOR
7384 TRIEBWERKRAUMZUGANGSKLAPPE

ENGINE DECK GRILLE
7385 TRIEBWERKRAUMABDECKROST

ENGINE DISCONNECT
2407 TRENNKUPPLUNG (MOTOR)

ENGINE DISCONNECT COLLAR
2408 AUSTRUECKRING DER TRENNKUPPLUNG

ENGINE FLYWHEEL END
5983 MOTORSCHWUNGRADSEITE

ENGINE FRONT
5984 MOTORSTIRNSEITE (GEGENUEBER KRAFTABGABE)

ENGINE GOVERNOR VALVE
2409 DREHZAHLBEGRENZERVENTIL

ENGINE HAND THROTTLE
7387 HANDGASZUG

ENGINE HEATER
* 5495 MOTORHEIZGERAET

ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE LIGHT
5985 ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR
5988 WARNLEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR

ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE LIGHT SWITCH
5987 MOTOROELTEMPERATURSCHALTER

ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE SIGNAL LIGHT
5986 ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR
5989 WARNLEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR

ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE SIGNAL LIGHT SWITCH
5990 MOTOROELTEMPERATURSCHALTER

ENGINE HIGH TEMPERATURE/LOW OIL PRESSURE WARNING LIGHT
2411 MOTOROELKONTROLLEUCHTE (DRUCK UND TEMPERATUR)
2410 MOTOROELWARNLEUCHTE

ENGINE LEFT BANK
5991 LINKE ZYLINDERREIHE

ENGINE LOW OIL PRESSURE LIGHT
5992 ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELDRUCK
5993 KONTROLLEUCHTE FUER MOTOROELDRUCK

ENGINE LOW OIL PRESSURE LIGHT SWITCH
5994 MOTOROELDRUCKSCHALTER

ENGINE LOW OIL PRESSURE SIGNAL LIGHT
5995 ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELDRUCK
5996 KONTROLLEUCHTE FUER MOTOROELDRUCK

ENGINE LOW OIL PRESSURE SWITCH
7388 MOTOROELDRUCKSCHALTER

ENGINE MOUNT
3810 MOTORAUFHAENGUNG
7389 MOTORLAGERUNG

ENGINE MOUNT RELEASE ROD
2661 UEBERTRAGUNGSSPINDEL DER TRIEBWERKLAGERUNG

ENGINE MOUNTING

2129 MOTORAUFHAENGUNG
7390 MOTORLAGERUNG

ENGINE MOUNTING BODY

0290 MOTORLAGERSOCKEL

ENGINE MOUNTING BRACKET

4295 MOTORTRAEGER

ENGINE MOUNTING CUSHION

4027 MOTORDAEMPUNGSLAGER

ENGINE MOUNTING SUPPORT

4296 MOTORTRAEGER

ENGINE OIL COOLER

2412 MOTOROELKUEHLER

ENGINE OIL FILLER TUBE

7391 MOTOROELINFUELLSTUTZEN

ENGINE OIL FILTER

0212 MOTOROELFILTER

ENGINE OIL PRESSURE GAGE

5998 MOTOROELDRUCKMESSER

ENGINE OIL PRESSURE INDICATOR

7392 MOTOROELDRUCKANZEIGER

ENGINE OIL PRESSURE SENDING UNIT

0213 MOTOROELDRUCKGEBER

ENGINE OIL PRESSURE SWITCH

7393 MOTOROELDRUCKSCHALTER

ENGINE OIL TEMPERATURE GAGE

7394 MOTOROELFERNTHERMOMETER

ENGINE OIL TEMPERATURE INDICATOR

7395 MOTOROELTEMPERATURANZEIGER

ENGINE OIL TEMPERATURE SENDING UNIT

7396 MOTOROELTEMPERATURGEBER

ENGINE OIL TEMPERATURE TRANSMITTER

7564 MOTOROELTEMPERATURGEBER

ENGINE REAR

5999 MOTORSCHWUNGRADSEITE

ENGINE REAR SHROUD

0072 MOTORABDECKBLECH

ENGINE RIGHT BANK

0000 RECHTE ZYLINDERREIHE

ENGINE SHUTDOWN CABLE

3811 MOTORABSTELLSEILZUG

ENGINE SHUTDOWN CONTROL HANDLE

3812 MOTORABSTELLGRIFF

ENGINE TIMING

7636 MOTORSTEUERUNG

ENGINE TIMING POINTER

0218 MOTOREINSTELLZEIGER

ENGINE WARNING LIGHT

2415 MOTOROELKONTROLLEUCHTE (DRUCK UND TEMPERATUR)
2414 MOTOROELWARNLEUCHTE

ENGINE WATER TEMPERATURE TRANSMITTER

4297 KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURGEBER

ENGRAVING DEPTH

7282 EINDRINGTIEFE (GLEISKETTE)

ENGRAVING PRESSURE

7283 BODENDRUCK (GLEISKETTE)

ENRICH, TO

* 0608 ANREICHERN (KRAFTSTOFF-LUFTGEMISCH)

ENVIRONMENTAL TRIAL

7075 VERSUCH UNTER UMWELTBEDINGUNGEN

EQUALIZING CIRCUIT

1285 AUSGLEICHSTROMKREIS

EQUALIZING VALVE

0932 DRUCKAUSGLEICHVENTIL

ESCAPE HATCH

5729 NOTAUSSTIEG
+ ==>910 NOTAUSSTIEGSLUKE

ESCAPE HATCH DOOR

0032 NOTAUSSTIEGSLUKENDECKEL

EVAPORATOR

7998 VERDAMPFER

EXCESSIVE REVERSE CURRENT WARNING LIGHT

6002 GENERATORKONTROLLEUCHTE (KfZ)

EXHAUST BACK PRESSURE

5730 ABGASSTAUDRUCK

EXHAUST BYPASS CONTROL VALVE

3813 LADERREGELVENTIL

EXHAUST BYPASS VALVE

3814 LADERREGELVENTIL

EXHAUST CAMSHAFT

0219 AUSLASSNOCKENWELLE

EXHAUST CROSSOVER PIPE

5731 ABGASSAMMELROHR

EXHAUST DEFLECTOR

0400 ABGASABLEITER
+ ==>810 ABGASABWEISER

EXHAUST ELBOW

5732 ABGASROHRWINKELSTUECK

EXHAUST EXTENSION TUBE

5733 ABGASROHRVERLAENGERUNG

EXHAUST GAS

+ ==>900 ABGAS

EXHAUST GAS ASPIRATOR

5734 ABGASROHR

EXHAUST GRILLE

5735 ABGASROST

EXHAUST MANIFOLD

5736 ABGASKRUEMMER

EXHAUST OUTLET

* 5498 ABGASSTUTZEN

EXHAUST PIPE HOUSING

5737 ABGASROHRABDECKUNG

EXHAUST PORT

* 5739 ABGASKANAL
* 5740 ABGASOFFNUNG
5741 AUSLASSKANAL

EXHAUST PUMP

7637 ABSAUGPUMPE

EXHAUST SMOKE GENERATING SYSTEM

7387 ABGASNEBELGENERATOR

EXHAUST STROKE

* 4965 AUSSTOSSHUB
* 4966 AUSSTOSSTAKT

EXHAUST SYSTEM

5742 ABGASANLAGE

EXHAUST THERMOSTAT

* 6785 ABGASTHERMOSTAT

EXHAUST VALVE

0221 AUSLASSVENTIL

EXHAUST VALVE PORT
5743 AUSLASSKANAL

EXPANSION STROKE
7638 ARBEITSTAKT

EXPANSION TANK
6004 AUSGLEICHBEHAELTER

EXPANSION VALVE
7999 EXPANSIONSVENTIL

EXPOSED DRIVE SHAFT
* 6798 FREILIEGENDE ANTRIEBSWELLE

EXPOSED PROPELLER SHAFT
* 6797 FREILIEGENDE GELENKWELLE

EXTERIOR MANUAL CONTROL
6426 AUSSENZUGGRIFF FUER
FEUERLOESCHANLAGE

EXTERIOR MANUAL OVERRIDE CONTROL
6427 AUSSENZUGGRIFF FUER
FEUERLOESCHANLAGE

EXTERNAL SNAP RING
2877 AUSSENSICHERUNGSRING

EXTINGUISHER BOTTLE TRIGGER MECHANISM
6428 AUSLOESKNOFF FUER
FEUERLOESCHFLASCHE (PANZER)

EXTINGUISHING AGENT
8000 LOESCHMITTEL

EXTINGUISHING COMPOUND
8001 LOESCHMITTEL

EYEBOLT
+ -->900 AUGENSCHRAUBE (DIN 444, 1983)

FAN
6006 LAUFRAD (GEBLAESER)

FAN DRIVE PULLEY
* 6609 LUEFTERKEILRIEMENSCHLEIBE

FAN GEAR ASSEMBLY
2419 LUEFTERANTRIEB

FAN PULLEY
* 4867 LUEFTERKEILRIEMENSCHLEIBE

FAN ROTOR HOUSING
0225 LAUFRADGEHAUSE

FAN SHROUD
0226 LUEFTERHAUBE

FANFARE HORN
7814 FANFARE

FASTENING CLAMP
8002 BEFESTIGUNGSSCHLEIBE

FATIGUE
6008 ERMUEDUNG (WERKSTOFF)

FATIGUE CRACK
4037 MATERIALERMUEDUNGSSRISS

FEED CABLE
6009 SPEISELEITUNG
6010 ZULEITUNG

FEED-THROUGH CAPACITOR
4300 DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR

FEELER GAGE
+ -->900 FUEHLERLEHRE

FEELER STOCK
* 6798 FUEHLERLEHRE

FEELER STRIP
* 6799 FUEHLERLEHRENBLATT

FELLOE (*)
4638 FELGE

FELLY (*)
4638 FELGE

FEMALE CLUTCH HOUSING
1751 KONUSHUELSE DER RUTSCHKUPPLUNG

FEMALE SPLINE
* 5497 INNENKEILNUT

FENDER
6011 GLEISKETTENABDECKUNG
6012 KOTFLUEGEL

FENDER EXTENSION
3816 ENDSTUECK DER GLEISKETTENABDECKUNG
(SCHMUTZFAENGER)

FENDER EXTENSION STEP
4039 TRITTBUEGEL AN GLEISKETTENABDECKUNG

FENDER SKIRT
7284 GLEISKETTENBLENDE (SEITLICH)

FERRULE
2878 SEILENDHUELSE

FERRULE (UK)
2281 DICHTKEGEL

FIELD CIRCUIT
1287 ERREGERSTROMKREIS

FIELD COIL
* 4868 ERREGERSPULE (*)
* 4868 FELDSPULE

FIELD CONTROL KNOB
4301 FELDREGELKNOFF

FIELD FRAME
4040 POLGEHAUSE

FIELD TERMINAL
* 4970 FELDSPULENANSCHLUSSKLEMME

FIELD WINDING
4971 FELDWICKLUNG

FIELD-VOLTAGE CONTROL
* 6800 FELDSPANNUNGSREGLER

FIFTH WHEEL
4302 AUFSATTELKUPPLUNG

FIFTH-WHEEL ASSEMBLY
4303 AUFSATTELKUPPLUNG
4304 AUFSATTELVORRICHTUNG

FIFTH-WHEEL BASE
4305 AUFSATTELPLATTE

FIFTH-WHEEL PLATE
4306 AUFSATTELPLATTE

FIFTH-WHEEL STEERING
* 4972 DREHSCHEMELLENKUNG

FIGHTING COMPARTMENT
7319 KAMPFRAUM (PANZER)

FILAMENT
* 6610 GLUEHFADEN

FILLER CAP
7639 VERSCHLUSSDECKEL

FILLER NECK
0036 EINFUELLSTUTZEN

FILLER PLUG
* 6611 EINFUELLSCHRAUBE

FILTER

1288	ENTSTOERDROSSEL (KFZ-ELEKTRIK)
6013	ENTSTOERER (KFZ-ELEKTRIK)
* 6014	FILTER / DAS =

FILTER AND CAPACITOR

1289	ENTSTOERER (KFZ-ELEKTRIK)
------	---------------------------

FILTER BAIL

0117	FILTERSPANNBUEGEL
------	-------------------

FILTER BASE

4309	FILTERSOCKEL
------	--------------

FILTER BASE PLATE

4310	FILTERSOCKELPLATTE
------	--------------------

FILTER BOWL

6015	FILTERGEHAUESE
------	----------------

FILTER BOWL MOUNTING TUBE

4311	FILTERBEFESTIGUNGSROHR
------	------------------------

FILTER BOX

1290	ENTSTOERKASTEN (KFZ-ELEKTRIK)
------	-------------------------------

FILTER CASE

6429	FILTERTOPF
------	------------

FILTER DISK

0174	FILTERSCHEIBE
------	---------------

FILTER ELEMENT

0228	FILTEREINSATZ
------	---------------

FILTER HEAD

0229	FILTERDECKEL
------	--------------

FILTER HOUSING

6430	FILTERGEHAUESE
------	----------------

FILTER LOCKING HANDLE

4041	FILTEREINSATZVERRIEGELUNGSGRIFF
------	---------------------------------

FILTER MOTOR

* 4973	FILTERREINIGUNGSMOTOR (SPALTFILTER)
--------	-------------------------------------

FILTER PAC

3818	FILTEREINSATZ
------	---------------

FILTER PAC SPACER

3819	FILTEREINSATZBEILAGE
------	----------------------

FILTER RUBBER CAP

3820	FILTERDICHTRAHMEN
------	-------------------

FILTER SHELL

6016	FILTERGEHAUESE
------	----------------

FIN

* 6612	KUEHLRIFFE
* 6613	RIPPE

FINAL DRIVE

* 5496	ACHSANTRIEB
* 7704	AUSGLEICHGETRIEBE (*)
* 5508	ENDANTRIEB (ALLGEMEIN)
* 6017	SEITENVORGELEGE

FINAL DRIVE OUTPUT SHAFT

2980	SEITENVORGELEGEABTRIEBSWELLE
------	------------------------------

FINE STRAINER

* 5209	FEINSIEB
* 5210	FEINSIEBFILTER (*)

FINISHING WASHER

6431	ABSCHLUSSSCHEIBE
------	------------------

FIRE ALARM LIGHT

8003	BRANDWARNLEUCHE
------	-----------------

FIRE DETECTION SYSTEM

+ ==> 900	FEUERWARNANLAGE
-----------	-----------------

FIRE DETECTION SYSTEM TESTER

6434	PRUEFGERAET FUER FEUERLOESCHANLAGE (PANZER)
------	---

FIRE EXTINGUISHER

5746	FEUERLOESCHANLAGE
+ ==> 903	FEUERLOESCHER

FIRE EXTINGUISHER CYLINDER

0402	LOESCHMITTELBEHAELTER
------	-----------------------

FIRE EXTINGUISHER HORN

2130	LOESCHHORN (FEUERLOESCHER)
------	----------------------------

FIRE INDICATOR LIGHT

6435	BRANDMELDELEUCHE
------	------------------

FIRE PROTECTION SYSTEM

8004	FEUERWARN- UND LOESCHANLAGE
------	-----------------------------

FIRE SUPPRESSION SYSTEM

8005	BRANDUNTERDRUECKUNGSANLAGE
------	----------------------------

FIRE WALL

* 5501	BRANDSCHOTT
--------	-------------

FIRE WARNING LIGHT

8006	BRANDWARNLEUCHE
------	-----------------

FIRE WIRE

+ ==> 900	FEUERWARNDRAHT
-----------	----------------

FIRING ORDER

0232	ZUENDFOLGE (MOTOR)
------	--------------------

FIRING SQUIB GROUP

6436	AUSLOESEVORRICHTUNG (FEUERLOESCHANLAGE)
------	---

FIRING SWITCH

+ ==> 910	ABFEUERSCHALTER
-----------	-----------------

FIRING VOLTAGE

7815	ZUENDSPANNUNGSBEDARF (ZUENDKERZE)
------	-----------------------------------

FIRST AND SECOND STATOR ASSEMBLY

3207	LEITRAEDER (DREHMOMENTWANDLER)
------	--------------------------------

FIRST STATOR

3208	ERSTES LEITRAD (DREHMOMENTWANDLER)
------	------------------------------------

FISSURING

+ ==> 904	HAARRISSBILDUNG
-----------	-----------------

FIXED AIR OPENING

* 6801	HAUPTDUESENBOHRUNG (VERGASER)
--------	-------------------------------

FIXED CONTROL STEERING

7919 *	BLOCKIERTE LENKUNG (DIN 70003, 1983)
--------	--------------------------------------

FIXED FIRE EXTINGUISHER

7398	FEUERLOESCHANLAGE (EINGEBAUT)
------	-------------------------------

FIXED FIRE EXTINGUISHER SYSTEM

0401	FEUERLOESCHANLAGE (EINGEBAUT)
------	-------------------------------

FIXED JET

5747	DUESE MIT UNVERAENDERLICHEM QUERSCHNITT
------	---

FIXED STUD

4640	STARRER LENKFINGER (LENKGETRIEBE)
------	-----------------------------------

FIXTURE ADAPTER

7389	REDUZIERSTUECK (FUER GLEISKETTENMONTAGE SPINDEL)
------	--

FLAME ARRESTER

* 4974	FLAMMENRUECKSCHLAGSICHERUNG
--------	-----------------------------

FLAME DETECTOR

6437	BRANDMELDER
------	-------------

FLAME DETECTOR SWITCH

6020	THERMOSCHALTER (HEIZUNG)
------	--------------------------

FLANGE

* 6814	FELGENHORN
* 6815	FLANSCH

FLANGE YOKE

* 5502	GELENKFLANSCH
--------	---------------

FLAPPER VALVE
4046 RUECKSCHLAGKLAPPE

FLARED TUBE
8021 KONISCH AUFGEWEITETES ROHR

FLARELESS TUBE
8022 NICHT AUFGEWEITETES ROHR

FLASH GOGGLES
7586 SCHUTZBRILLE (FUER SCHWEISSARBEITEND)

FLASHBACK SCREEN
* 6802 FLAMMENRUECKSCHLAGSICHERUNG

FLASHER
+ -->900 BLINKGEBER

FLASHER LIGHT
7401 BLINKLEUCHTE

FLASHER LIGHT INDICATOR LAMP
7400 BLINKLICHTKONTROLLEUCHTE

FLASHER LIGHT SWITCH
7402 BLINKLICHTSCHALTER

FLASHER MOTOR
7816 BLINKMOTOR

FLASHER WARNING LIGHT
2667 BLINKWARNLEUCHTE

FLASHLIGHT
8024 HANDLEUCHTE
6023 STABLEUCHTE

FLAT ENGINE
7640 BOXERMOTOR

FLAT RIM
4643 FLACHBETTELGE

FLAT TREAD
4644 LAUFFLAECHE OHNE PROFIL

FLAT WASHER
8438 * UNTERLEGSCHLEIBE (DIN 7339, 1974)

FLAT-BED CARGO TRUCK
4312 PRITSCHENWAGEN

FLAT-PLATE FOOTPRINT
4842 BODENAUFSTANDSFLAECHE AUF EBENER STANDFLAECHE (REIFEND)

FLAT-TREAD RUBBER TRACK
4645 GLEISKETTE MIT PROFILLOSER AUSSENLAUFFLAECHE

FLAT-TYPE GASKET
2881 FLACHDICHTUNG

FLEXIBLE COUPLING
+ -->910 ELASTISCHE KUPPLUNG
5504 FLEXIBLE KUPPLUNG
5505 WINKELBEWEGLICHE KUPPLUNG

FLEXIBLE HOSE
8007 SCHLAUCHLEITUNG

FLEXIBLE METAL BELLOWS
* 5211 WELLROHR (THERMOSTAT)

FLEXIBLE SHAFT
1433 BIEGSAME WELLE

FLEXIBLE STEEL CABLE
4848 ELASTISCHER STAHLGUERTEL (REIFENZWISCHENBAU)
4947 ELASTISCHES STAHLGEWEBE (REIFENZWISCHENBAU)

FLEXING AREA
7761 WALKZONE (REIFEN)

FLOAT
2424 SCHWIMMER (VERGASER)

FLOAT ASSEMBLY
0234 SCHWIMMERGRUPPE (VERGASER)

FLOAT BALANCE SPRING
* 5748 SCHWIMMERAUSGLEICHFEDER

FLOAT BOWL
* 4976 SCHWIMMERGEHAUESE (VERGASER)

FLOAT CHAMBER
0233 SCHWIMMERGEHAUESE (VERGASER)
2688 SCHWIMMERKAMMER (AUVERGASER)

FLOAT FULCRUM PIN
7641 SCHWIMMERGELENKBOLZEN

FLOAT HINGE PIN
* 5749 SCHWIMMERGELENKBOLZEN

FLOAT LEVEL
* 6803 SCHWIMMERSTAND (VERGASER)

FLOAT NEEDLE
7642 SCHWIMMERNADEL

FLOAT VALVE NEEDLE
5750 SCHWIMMERNADEL

FLOAT VALVE NEEDLE SEAT
* 5751 SCHWIMMERNADELSITZ

FLOATING AXLE
7762 SCHWEBEACHSE

FLOATING AXLE SHAFT
* 6804 FREITRAGENDE ACHSWELLE

FLOATING OIL INTAKE
4313 OELANSAUGSCHWIMMER

FLOATING PISTON
0681 FREIKOLBEN

FLOODLIGHT
4315 ARBEITSSCHEINWERFER
4314 FLUTLICHTSCHEINWERFER

FLOTATION UNIT PRESSURE
* 4975 SPEZIFISCHER BODENDRUCK

FLOW CHARACTERISTICS
4047 DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK

FLOW CONTROL VALVE
3822 MENGENREGELVENTIL

FLOW DIVIDER
+ -->900 KRAFTSTOFFVERTEILER

FLOW REGULATOR
0941 MENGENREGELVENTIL

FLOW REGULATOR HANDLE
7403 MENGENREGELVENTILHEBEL

FLOW REGULATOR SUBPLATE
7404 MENGENREGELVENTIL-VERTEILERBLOCK

FLOW REGULATOR VALVE
7586 DRUCKMINDERVENTIL (FUER SAUERSTOFF- ODER ACETYLEN-FLASCHE)

FLUID COUPLING
* 5212 FLUESSIGKEITSKUPPLUNG

FLUID DRIVE
* 6805 FLUESSIGKEITSGETRIEBE
* 6806 HYDRAULISCHES GETRIEBE

FLUID EXPANSION RESERVOIR
7920 AUSGLEICHBEHALTER (BREMSANLAGE)

FLUID MOTOR
0942 HYDRAULIKMOTOR
7921 HYDROMOTOR

FLUID PRESSURE FILTER
3823 FLUESSIGKEITS-DRUCKFILTER

FLUID VELOCITY-TYPE GOVERNOR
2659 STAUDRUCKGEBER (ALLISON-GETRIEBE)

FLUX-CRACKING PROPERTY
4648 RISSFESTIGKEIT (REIFEN)

FLYBALL-AND-RACE-TYPE GOVERNOR
3531 FLIEHKRAFTREGLER

FLYWEIGHT
0236 FLIEHGEWICHT

FLYWEIGHT GOVERNOR
7734 FLIEHKRAFTREGLER

FLYWHEEL
* 6616 SCHWUNGRAD

FLYWHEEL BELL HOUSING
3824 SCHWUNGRADGEHÄUSE

FLYWHEEL COMPARTMENT
0943 SCHWUNGRADGEHÄUSE

FLYWHEEL END
0237 MOTOR-SCHWUNGRADSEITE

FLYWHEEL MAGNETO
* 6617 SCHWUNGRADMAGNETZÜENDER

FLYWHEEL MAGNETO GENERATOR
7817 MAGNETZÜENDERGENERATOR

FLYWHEEL MARKING
0238 SCHWUNGRADMARKE
7643 SCHWUNGRADMARKIERUNG

FLYWHEEL STARTER RING GEAR
* 4977 SCHWUNGRADSTARTZAHNKRANZ

FOCUS CONTROL
3212 BILDSCHÄRFEEINSTELLUNG

FOG LIGHT
7818 NEBELSCHEINWERFER

FOOTING CONTACT AREA
7763 AUFSTANDSFLÄCHE (REIFEN)

FOOTPRINT
7764 AUFSTANDSFLÄCHE (REIFEN)

FORCE-CONTROL STEERING
7922 KRAFTABHÄNGIGE LENKUNG

FORCE-FEED LUBRICATION
* 4978 DRUCKUMLAUFSCHMIERUNG

FORCED VENTILATION
5752 ZWANGSLÜFTUNG

FORCING JACK
* 6807 AUSRICHTWERKZEUG

FORDABILITY
7076 WATFAEHIGKEIT

FORDING
7078 WATEN / DAS =

FORDING ABILITY
7077 WATFAEHIGKEIT

FORDING CAPABILITY
7079 WATFAEHIGKEIT

FORDING DEPTH
7080 WATTIEFE

FORDING FLAP
7081 ABDICHTKLAPPE

FORDING HYDRAULICS
7083 HYDRAULISCHE ABDICHTEINRICHTUNG

FORMATION OF SCALE
5213 KESSELSTEINBILDUNG

FORWARD REAR AXLE
* 5508 * ERSTE HINTERACHSE

FORWARD SPEED
5214 VORWAERTSGANG

FORWARD SPRAG UNIT
5507 VORWAERTSFREILAUF
5508 VORWAERTSUEBERHOLKUPPLUNG

FOUR-CYCLE ENGINE
7644 VIERAKTMOTOR

FOUR-STROKE CYCLE ENGINE
0196 VIERAKTMOTOR

FOUR-STROKE ENGINE
0239 VIERAKTMOTOR

FOUR-WAY SELECTOR VALVE
2883 VIERWEGEVENTIL (BPZ M88 A1)

FOUR-WHEEL CAR DRIVE
* 6808 VIERRADANTRIEB

FRAME
+ -- -->910 RAHMEN

FRAME MOUNTING PAD
* 5509 RAHMENAUFLEGE

FREE CONTROL STEERING
7823 * LOSGELASSENE LENKUNG (DIN 70000, 1983)

FREEWHEEL
6618 FREILAUF

FREEWHEEL OUTER RACE
2264 FREILAUF-AUSSENRIEG

FREEWHEELING
* 6619 FREILAUFEN / DAS =

FREEWHEELING BRAKE
2884 FREILAUF-BREMSE

FREEWHEELING CLUTCH
* 5215 FREILAUFKUPPLUNG

FREEWHEELING ROLLER
* 5216 FREILAUFROLLE

FREEZE METER
* 6809 DICHTMESSGERÄT (GEFRIERSCHUTZ)
* 6810 HYDROMETER

FRICTION
+ -- -->905 REIBUNG

FRICTION BRAKE
* 7085 * REIBUNGSBREMSE (DIN ISO 611)

FRICTION CLUTCH
* 6620 REIBUNGSKUPPLUNG

FRICTION CONE CLUTCH
* 5217 REIBKEGELKUPPLUNG

FRICTION HORSEPOWER (FHP)
* 6621 REIBUNGSLEISTUNG

FRICTION LOSS
* 4978 REIBUNGSVERLUST

FRICTION SURFACE
5218 REIBFLÄCHE

FRONT OVERHANG ANGLE
4990 * VORDERER ÜBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1
1970)

FRONT REAR AXLE
* 5219 * ERSTE HINTERACHSE

FRONT SPRING
* 5510 VORDERFEDER

FRONT SUSPENSION (*)

* 6813 VORDERACHSAUFHAENGUNG

FRONT-AXLE SUSPENSION

6811 VORDERACHSAUFHAENGUNG

FRONT-END GEOMETRY

* 6812 VORDERACHSGEOMETRIE

FRONT-WHEEL BRAKE

* 6822 VORDERRADBREMSE

FRONT-WHEEL DRIVE

* 5511 VORDERRADANTRIEB

FRONT-WHEEL SUSPENSION

* 6814 VORDERRADAUFHAENGUNG

FUEL CELL

* 6028 FLEXIBLER KRAFTSTOFFBEHALTER

FUEL CHARGE

* 6815 KRAFTSTOFFUELLUNG

FUEL CONTROL VALVE

3213 KRAFTSTOFFABSPERRHAHN

3214 KRAFTSTOFFFREGELVENTIL

3215 KRAFTSTOFFFREGLER

FUEL CUTOFF SWITCH

7645 KRAFTSTOFFABSPERRSCHALTER

3534 MOTORABSTELLSCHALTER

FUEL CUTOFF SWITCH PLUNGER

3535 MOTORABSTELCKNOPF

FUEL CUTOFF VALVE

2671 KRAFTSTOFFABSPERRHAHN

2672 KRAFTSTOFFABSPERRVENTIL

FUEL DIAPHRAGM

* 4981 KRAFTSTOFFPUMPENMEMBRAN

FUEL FILLER COVER

2428 KRAFTSTOFFEINFUELLSTUTZENDECKEL

FUEL FILTER

+ -->900 KRAFTSTOFFFILTER

FUEL FLOW DIVIDER

+ -->800 KRAFTSTOFFVERTEILER

FUEL GAGE

3538 KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

7405 KRAFTSTOFFVORRATSMESSE (GEBER UND ANZEIGER)

FUEL GAGE INDICATOR

7086 KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

FUEL GAGE SENDING UNIT

7087 TAUCHROHRGEBER

FUEL INDICATOR

7406 KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

FUEL INJECTION PUMP

* 6823 KRAFTSTOFFEINSPIRITZPUMPE

FUEL INJECTOR

4051 KRAFTSTOFFEINSPIRITZGERAET (FUER EINZELZYLINDER)

FUEL INJECTOR BOOSTER PUMP

3216 BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

FUEL INJECTOR NOZZLE

0244 KRAFTSTOFFEINSPIRITZDUESE

FUEL INJECTOR PUMP

0245 KRAFTSTOFFEINSPIRITZPUMPE

FUEL INLET

0246 KRAFTSTOFFEINLASS

FUEL INLET LINE

0483 ANSAUGLEITUNG (HANDFOERDERPUMPE)

FUEL INTERLOCK SWITCH

2430 SICHERHEITSSPERRSCHALTER FUER KRAFTSTOFFZUFUSS

FUEL JET

* 5816 KRAFTSTOFFDUESE

FUEL KNOCK

* 5817 KLOPFEN / DAS = (MOTOR)

FUEL LEAK-OFF LINE

7088 LECKKRAFTSTOFFLEITUNG

FUEL LEVEL GAGE

3537 KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

7407 KRAFTSTOFFVORRATSMESSE (GEBER UND ANZEIGER)

FUEL LEVEL GAGE SELECTOR SWITCH

7408 UMSCHALTER KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

FUEL LEVEL INDICATOR

7409 KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

FUEL LEVEL INDICATOR GAGE SWITCH

2135 SCHALTER FUER KRAFTSTOFFMANGELLEUCHE

FUEL LEVEL SENDING UNIT

7410 KRAFTSTOFFVORRATSGEBER

FUEL LINE

+ -->903 KRAFTSTOFFLEITUNG

FUEL LINE FILTER

7646 KRAFTSTOFFLEITUNGSFILTER

FUEL LOCK

* 6818 DAMPFBLASENBILDUNG (KRAFTSTOFFLEITUNG)

FUEL LOW-LEVEL WARNING SWITCH

7089 TAUCHROHRSCHEITER

FUEL PREFILTER

7647 KRAFTSTOFFVORFILTER

FUEL PUMP

* 6524 KRAFTSTOFFFOERDERPUMPE

+ -->903 KRAFTSTOFFPUMPE

FUEL PUMP CONTROL HANDLE

7411 WAERHEBEL FUER BE- UND ENTANKUNG

FUEL PUMP MOTOR CONTROL VALVE

7412 VIERWEGEVENTIL (BPZ M88 A1)

FUEL PUMP SWITCH

7413 KRAFTSTOFFPUMPENSCHALTER

FUEL RACK

4318 KRAFTSTOFFFREGELSTANGE

FUEL RACK LEVER

4319 KRAFTSTOFFFREGELSTANGENHEBEL

FUEL RETURN LINE

4320 KRAFTSTOFFRUECKLAUFLEITUNG

7090 LECKKRAFTSTOFFLEITUNG

FUEL ROD

4056 KRAFTSTOFFFREGELSTANGE

FUEL ROD COVER

4057 SCHUTZROHR FUER KRAFTSTOFFFREGELSTANGE

FUEL SELECTOR SWITCH

7414 UMSCHALTER KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

FUEL SELECTOR VALVE

2885 VIERWEGEVENTIL (BPZ M88 A1)

FUEL SHUTOFF CLAMP LEVER

4058 MOTORABSTELCKHEBEL

FUEL SHUTOFF CONTROL

4321 KRAFTSTOFFABSPERRVORRICHTUNG

4322 KRAFTSTOFFABSPERRZUCKNOPF

FUEL SHUTOFF LEVER

4059 MOTORABSTELLHEBEL

FUEL SHUTOFF SOLENOID VALVE

2431 KRAFTSTOFFABSPERRMAGNETVENTIL

FUEL SHUTOFF SWITCH6439 KRAFTSTOFFABSPERRSCHALTER
7388 MOTORABSTELLSCHALTER**FUEL SHUTOFF VALVE**+ 2874 KRAFTSTOFFABSPERRHAHN
+ 2800 KRAFTSTOFFABSPERRVENTIL**FUEL SHUTOFF VALVE LEVER**

3538 KRAFTSTOFFABSPERRHEBEL

FUEL STANDPIPE

* 5512 KRAFTSTOFFSTEIGROHR

FUEL STRAINER

+ 2900 KRAFTSTOFFSIEBFILTER

FUEL SUPPLY PUMP

* 4982 KRAFTSTOFFFOERDERPUMPE

FUEL SYSTEM

5753 KRAFTSTOFFANLAGE

FUEL TANK

7415 KRAFTSTOFFBEHALTER

FUEL TANK FILL COVER

7416 KRAFTSTOFFBEHALTERDECKEL

FUEL TANK SENDING UNIT

1293 KRAFTSTOFFVORRATGEBER

FUEL TRANSFER PUMP7417 BE- UND ENTTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)
0249 KRAFTSTOFFFOERDERPUMPE**FUEL TRANSFER SYSTEM**

2675 BE- UND ENTTANKUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

FUEL VALVE3218 KRAFTSTOFFABSPERRHAHN
3219 KRAFTSTOFFREGELVENTIL
3220 KRAFTSTOFFREGLER**FUEL-INJECTION TUBING**

7648 EINSPRITZLEITUNG

FUEL-WATER SEPARATOR FILTER7418 KRAFTSTOFFEINFILTER (BPZ M88 A1)
7649 WASSERABSCHIEDER (BPZ M88 A1)**FULL-FLOATING AXLE SHAFT**

* 5819 VOLLFREITRAGENDE ACHSWELLE

FULL-FLOATING PISTON PIN

* 4983 SCHWIMMENDER KOLBENBOLZEN

FULL-FLOATING REAR AXLE

* 5513 VOLLFLIEGENDE GELAGERTE HINTERACHSNABE

FULL-FLOW FILTER

4061 HAUPTSTROMFILTER

FULL-THROTTLE SHIFT

2432 SCHALTEN BEI VOLLAST / DAS -

FULL-TRUNK-TYPE SKIRT

* 4984 VOLLSCHAFTKOLBEN

FUSE+ 1284 SCHMELZEINSATZ
+ 2800 SCHMELZSICHERUNG
+ 2803 SICHERUNG**FUSE BOX**

7819 SICHERUNGSKASTEN

FUSE HOLDER

+ 2902 SICHERUNGSHALTER

FUSE STRIP

7820 SICHERUNGSSSTREIFEN

FUSE UNIT

7821 * SICHERUNGSENSATZ (DIN 72581, 1878)

FUSIBLE ELEMENT

7822 SCHMELZLEITER

GAGE+ 2908 LEHRE
+ 2906 MESSGERAET**GAGE PANEL**

7419 INSTRUMENTENTAFEL

GAGE PANEL LIGHT

7420 INSTRUMENTENTAFELLEUCHE

GAGE PIN

2433 EINSTELLEHRE

GAP* 6825 ABSTAND
* 6826 RINGSPIEL (KOLBEN)**GARTER SPRING**

4324 RINGZUGFEDER

GAS FILTER

8008 GASFILTER

GAS PARTICULATE FILTER UNIT

6033 ABC-SCHUTZBELUEFTUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

GASKET

6440 DICHTUNG

GASKET CEMENT

5806 DICHTMASSE

GASOLINE

+ 2910 OTTOKRAFTSTOFF

GASOLINE BURNING HEATER

* 5514 FAHRZEUGHEIZGERAET (OTTOKRAFTSTOFF)

GASOLINE ENGINE

D197 OTTOMOTOR

GASOLINE HEATER KIT

5515 FAHRZEUGHEIZGERAET (OTTOKRAFTSTOFF)

GATE PLATE

6034 DECKEL (GANGWAHLSCHALTER)

GAUGE

6035 --> GAGE

GEAR* 6827 GANG
+ 2910 ZAHNRAD**GEAR CLUTCH**

2886 MITNEHMER (ZUGWINDE) (BPZ M88 A1)

GEAR CONTROL HOUSING

* 5159 GETRIEBESCHALTGEHAEUSE

GEAR COUPLING

2887 SCHIEBEMUFFE (ZUGWINDE) (BPZ M88 A1)

GEAR MESH* 6828 EINGRIFF (ZAHNRAEDER)
* 6829 KAEHMEN / DAS = (ZAHNRAEDER)**GEAR OIL PUMP**

5221 ZAHNRADOELPUMPE

GEAR PUMP

0946 ZAHNRADPUMPE

GEAR RACK

7091 ZAHNSTANGE

GEAR RATIO

+ 2900 UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

GEAR REDUCTION

5222 GETRIEBEUNTERSETZUNG

GEAR SELECTOR SWITCH

6036 GANGWAHLSCHALTER

GEAR SET

* 6630 ZAHNRADSATZ

GEAR SHIFTER HOUSING COVER

4325 GETRIEBESCHALTDECKEL

GEAR TRAIN

0250 ZAHNRADVORGELEGE

GEARBOX

+ -->900 GETRIEBE

GEARSHAFT

2435 AUSGLEICHSTIRNRAD

(AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

2434 ZAHNRADWELLE

GEARSHAFT ASSISTER

5223 GETRIEBESCHALTILFE

GEARSHIFT LEVER

4328 GETRIEBESCHALTHEBEL

7587 SCHALTHEBEL

GEARSHIFT LEVER RETAINER SLEEVE

4327 HALTEMUFFE FUER GETRIEBESCHALTHEBEL

GEARSHIFT SELECTOR

7650 VORWAHLHEBEL (GETRIEBE)

GENERATING SYSTEM

5755 STROMERZEUGERANLAGE

GENERATOR

3224 GENERATOR

GENERATOR ADJUSTING STRAP

4650 GENERATOREINSTELLSCIENE

GENERATOR BLOWER

7421 GENERATORLUEFTER

GENERATOR CONTROL BOX

3226 HAUPTSCHALKASTEN

GENERATOR FRAME

* 4985 POLGEHAUSE (GENERATOR)

GENERATOR INDICATOR

7422 SPANNUNGSMESSE

GENERATOR REGULATOR

3227 GENERATORREGLER

GENERATOR SCROLL HOUSING

4147 GENERATORTRAEGER

GENERATOR SWITCH

+ -->900 GENERATORSCHALTER

GENERATOR WARNING LIGHT

6037 LADESTROMANZEIGELEUCHTE

6038 LADESTROMWARNLEUCHTE

GENERATOR-DRIVEN GEAR SHAFT

3827 GENERATORANTRIEBSWELLE

GLARE PROTECTIVE DEVICE

8009 BLENDSCHUTZVORRICHTUNG

GLOW INDICATOR

7651 GLUEHUEBERWACHER

GLOW PLUG

7093 GLUEHKERZE

GLOW PLUG STARTING SWITCH

7094 GLUEHSTARTSCHALTER

GOVERNOR

* 0251 DREHZAHREGLER

GOVERNOR BASE

* 5756 ANSCHLUSSSTUECK FUER DREHZAHREGLER

GOVERNOR CONTROL LEVER

4064 REGLERHEBEL

GOVERNOR CONTROL LINKAGE

0252 REGLERGESTAENGE

GOVERNOR CONTROL SWITCH

* 6039 DREHZAHREGLERSCHALTER

GOVERNOR GAP

4065 REGELABSTAND

GOVERNOR OVERRIDE SOLENOID

4328 REGLERUEBERSTEUERUNGSMAGNETSPULE

4329 REGLERUEBERSTEUERUNGSSOLENOID

GOVERNOR SHAFT

* 8040 DREHZAHREGLERWELLE

GOVERNOR SHUTDOWN CONTROL LINKAGE

4066 GESTAENGE ZUM MOTORABSTELLHEBEL
(DREHZAHREGLER)

GOVERNOR SPINNER SHAFT

* 6041 DREHZAHREGLERWELLE

GOVERNOR THROTTLE CONTROL LEVER

3828 REGLERHEBEL

GOVERNOR VALVE

+ 4330 DREHZAHREGLERVENTIL

+ -->900 REGELVENTIL

GOVERNOR VALVE DRIVE SPRING

* 6042 MITNEHMER FUER DREHZAHREGLERWELLE

4651 MITNEHMERFEDER FUER REGLERVENTIL

GOVERNOR VALVE DRIVE SPRING PLATE

4652 MITNEHMERFEDERPLATTE FUER REGLERVENTIL

GOVERNOR VALVE WEIGHT

* 6043 DREHZAHREGLERFLIEHGEWICHT

GOVERNOR VALVE WEIGHT SEAT

* 6044 FLIEHGEWICHTSITZ (DREHZAHREGLER)

GRAB HANDLE

4331 HALTEGRIF

GRAB OF CLUTCH

0253 RUCKEN DER KUPPLUNG / DAS =

GRADE ASCENDING ABILITY

7095 STEIGFAEHIGKEIT

GRADE CLIMBING ABILITY

7096 STEIGFAEHIGKEIT

GRADEABILITY

* 5516 STEIGFAEHIGKEIT

GRAPHITE COMPOSITION BEARING

* 6820 GRAPHITLAGER

GREASE COVER

* 5517 FETTABDICHTBLECH

GREASE FITTING

+ -->910 SCHMIERNIPPEL

GREASE GUN

7097 FETTPRESSE

7098 SCHMIERPRESSE

GREASE PLUG

* 4986 SCHMIERSTOPFEN

GREASE PUMP

7099 FETTPRESSE

GRILLE

5780 ABDECKROST

GRILLE DOOR

2683 ABDECKROST

GRILLE DOOR SUPPORT

2684 AUFLAGE FUER ABDECKROST

GROOVE PIN

5224 KERBSTIFT

GROOVED TREAD

4653 RILLENPROFIL

GROSS HORSEPOWER

* 4987 BRUTTOLEISTUNG

GROSS OUTPUT

4989 BRUTTOLEISTUNG

GROUND

* 6631 MASSE

GROUND BRAID

4067 MASSEBAND

GROUND CABLE

1296 MASSEBAND
2086 MASSELEITUNG

GROUND CLEARANCE

* 7100 * BODENFREIHEIT (DIN 70020 T1 1976)

GROUND CONTACT AREA

7101 BODENAUFSTANDSFLAECHE

GROUND ELECTRODE

* 5225 MASSEELEKTRODE

GROUND PRESSURE

7102 SPEZIFISCHER BODENDRUCK

GROUND STRAP

* 6632 MASSEBAND
+ -->900 MASSEVERBINDER

GROUNDING SPRING

1287 MASSEKONTAKTFEDER

GROUSER

6045 PROFIL (GLEISKETTENGLIED)
4654 STOLLEN

GROUSER HEIGHT

7423 STOLLENHOEHE

GRUB SCREW (UK)

2271 * GEWINDESTIFT (DIN 918, 1976)

GUARD

* 5518 SCHUTZHAUBE

GUARD BRACE

3549 SCHUTZBUEGEL

GUIDE ROLLER

+ -->903 FUEHRUNGSROLLE

GUN TRAVELING LOCK

0047 ROHRZURRUNG

GUNNER'S STATION

5785 RICHTSCHUETZENSTAND

HALOGEN LAMP

7823 HALOGENGLUEHLAMPE

HAND BRAKE

6050 FESTSTELLBREMSE (HANDBETAETIGT)
7705 HANDBETAETIGTE BREMSE
6051 HANDBREMSE

HAND BRAKE LEVER

6049 * HANDBREMSHEBEL (DIN 70024, 1967)

HAND BRAKE LOCK HANDLE

1188 BREMSFESTSTELLHEBEL (PANZER)

HAND CONTROL VALVE

4333 HANDBREMSVENTIL (FUER ANHAENGER)

HAND IMPACT SCREWDRIVER

7103 * SCHLAGSCHRAUBENDREHER (DIN 838, 1987)

HAND PUMP

+ -->910 HANDPUMPE (DIN 5437, 1988)

HAND SHUTOFF VALVE

3551 HANDBESPERRVENTIL

HAND STARTER

* 5768 HANDSTARTER

HAND STARTER CABLE

5769 STARTERSEIL

HAND STARTER CABLE HANDLE

* 5770 STARTERZUGGRIFF

HAND THROTTLE

* 6633 HANDGASZUG

HAND THROTTLE LEVER

1191 HANDGASHEBEL

HAND-CONTROLLED DIFFERENTIAL LOCK

* 5519 HANDBETAETIGTE AUSGLEICHSPERRE

HAND-DRIVEN HYDRAULIC PUMP

* 6052 HYDRAULIKHANDPUMPE

HAND-OPERATED SUPERCHARGE PUMP

* 6053 DRUCKSPEICHERHANDPUMPE

HANDCRANK

7588 HANDKURBEL

HAND STEERING

4655 SCHWEGAENGIGE LENKUNG

HARDTOP CLOSURE KIT

* 5520 HARDTOP-RUESTSATZ

HARNES

* 2685 KABELBAUM

HARNES CONNECTOR BRACKET

1436 STECKERHALTERUNG

HATCH

5774 LUKE

HATCH DOOR

6054 LUKENDECKEL

HATCH LID (UK)

7104 LUKENDECKEL

HAZARD WARNING LIGHT

7105 WARNBLINKLEUCHE

HAZARD WARNING SYSTEM

7106 WARNBLINKANLAGE

HEADLAMP

7424 SCHEINWERFER (KFZ)

HEADLESS GROOVE PIN

4657 KERBSTIFT

HEADLESS GROOVED PIN

4658 KERBSTIFT

HEADLIGHT

2687 SCHEINWERFER (KFZ)

HEADLIGHT ASSEMBLY

7425 SCHEINWERFERGRUPPE

HEADLIGHT CLUSTER

7426 SCHEINWERFERGRUPPE

HEADLIGHT FLASHER

7824 LICHTHUPE

HEADLIGHT HIGH-BEAM INDICATOR LIGHT

4334 FERNLICHTANZEIGELEUCHE
4335 FERNLICHTKONTROLLEUCHE

HEADLIGHT RIM
4337 SCHEINWERFERDECKELRING

HEADREST
3232 KOPFSTUETZE
6065 STIRNPOLSTER

HEAT BAFFLE
* 6822 WAERMELEITBLECH

HEAT BUILDUP
4658 WAERMEENTWICKLUNG

HEAT CONDUCTIVITY
5226 WAERMELEITFAEHIGKEIT

HEAT CONTROL VALVE
* 8056 VORWAERMKLAPPE

HEAT DIVERTER
* 5521 WARMLUFTVERTEILER

HEAT DUCT
* 5522 WARMLUFTSCHLAUCH

HEAT EXCHANGER
+ -- 7900 WAERMEAUSTAUSCHER
6057 WAERMETAUSCHER

HEAT RANGE
5227 WAERMEBEREICH (ZUENDKERZE)
5228 WAERMEWERT (ZUENDKERZE)

HEAT RATING
7825 WAERMEWERT (ZUENDKERZE)

HEAT SHIELD
4338 WAERMESCHUTZSCHILD

HEAT VALUE
7826 WAERMEWERT (ZUENDKERZE)

HEAT VALVE
* 4990 VORWAERMKLAPPE

HEATER
7427 HEIZGERAET

HEATER CONTROL BOX
2688 HEIZGERAETSCHALTkasten

HEATER CONTROL SWITCH
2689 HEIZUNGSSCHALTER

HEATER ELEMENT CARTRIDGE
* 5775 HEIZSTAB

HEATER EXHAUST STACK
* 5524 HEIZUNGSABGASROHR

HEATER EXHAUST TUBE
* 5525 ABGASSCHLAUCH (HEIZGERAET)

HEATER MASTER SWITCH
2472 HEIZGERAETHAUPTSCHALTER

HEATER PLUG (UK)
7107 GLUEHKERZE

HEATER PLUG AND STARTER SWITCH
7109 GLUEHSTARTSCHALTER

HEATER SWITCH
0406 HEIZUNGSSCHALTER

HEATING DUCT
* 5523 WARMLUFTKANAL

HEATING FLANGE
7827 HEIZFLANSCH (ANSAUGLUFTVORWAERMER)

HEATING SYSTEM
8010 HEIZUNGSANLAGE

HEAVY DUTY (HD)
* 6634 HOCHLEISTUNGS...

HEAVY TRUCK
5529 SCHWERLASTKRAFTWAGEN

HEAVY-DUTY TRUCK
5528 SCHWERLASTKRAFTWAGEN

HEIGHT ADJUSTMENT
2889 HOEHNVERSTELLUNG (SITZ)

HEIGHT RELEASE CONTROL LEVER
2442 HOEHNVERSTELLHEBEL

HELICAL BEVEL GEAR
7652 SCHRAEGVERZAHNTES KEGELRAD

HELICAL GEAR
5230 * SCHRAEGVERZAHNTES RAD

HEMP CORE
4341 HANFSEELE

HI BEAM
6058 ==> HIGH BEAM

HIGH AIR TEMPERATURE LIGHT
7423 UEBERHITZUNGSWARNLEUCHTE

HIGH AIR TEMPERATURE SWITCH
7429 UEBERHITZUNGSWARNSCHALTER

HIGH BEAM
6059 FERNLICHT

HIGH GEAR
3233 GROSSER GANG

HIGH RANGE
3236 GROSSER GANG

HIGH SPEED
2892 SCHNELLGANG (WINDE)

HIGH TREAD
4960 HOHES PROFIL (REIFEN)

HIGH VOLTAGE POWER PACK
7433 HOCHSPANNUNGSERZEUGER

HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LIGHT SWITCH
8060 KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURSCHALTER

HIGH WATER TEMPERATURE WARNING SWITCH
6061 KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURSCHALTER

HIGH-AND-LOW-RANGE PLANETARY GEARING
3552 VORWAERTSPLANETENGETRIEBE (ICD-GETRIEBE)

HIGH-BEAM INDICATOR
7430 FERNLICHTKONTROLLEUCHTE

HIGH-BEAM INDICATOR LIGHT
7431 FERNLICHTKONTROLLEUCHTE

HIGH-BEAM WARNING LIGHT
7110 FERNLICHTKONTROLLEUCHTE

HIGH-CAPACITY PUMP
* 5231 HOCHLEISTUNGSPUMPE

HIGH-PRESSURE FUEL FILTER
3832 KRAFTSTOFFEINFILTER

HIGH-PRESSURE REGULATOR
3235 BETRIEBSDRUCKREGLER

HIGH-RANGE CLUTCH DRIVE PLATE
3556 DRUCKSCHEIBE (GROSSER GANG)

HIGH-RANGE CLUTCH DRIVEN PLATE
3554 KUPPLUNGSSCHEIBE (GROSSER GANG)

HIGH-RANGE CLUTCH DRIVEN PLATE KEY
3555 KUPPLUNGSSCHEIBENMITNEHMER (GROSSER GANG)

HIGH-SPEED GEAR
7432 ZAHNRAD FUER SCHNELLGANG (WINDE)

HIGH-SPEED JET

* 4891 VOLLASTDUESE (VERGASER)

HIGH-SPEED NOZZLE

7653 VOLLASTDUESE (VERGASER)

HIGH-SPEED SPRING

4068 ENDREGELFEDER (DREHZAHLREGLER)

HIGH-SPEED SPRING RETAINER

4070 ENDREGELFEDERHULSE (DREHZAHLREGLER)

HIGH-TENSION CENTER ELECTRODE

3559 MITTELEKTRODE (KFZ-ELEKTRO)

HIGH-TRACTION DIFFERENTIAL

* 5530 AUSGLEICHGETRIEBE MIT DREHMOMENTANPASSUNG

HIGH-VOLTAGE PULSE

+ -->902 HOCHSPANNUNGSIMPULS

+ -->902 HOCHSPANNUNGSSTOSS

HIGH-VOLTAGE SURGE

5232 HOCHSPANNUNGSSTOSS

HOIST CABLE

7434 HUBSEIL

HOIST WINCH

2692 HUBWINDE (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH BALANCE VALVE

7435 HUBWINDENAUSGLEICHVENTIL (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH CABLE

7436 HUBWINDENSEIL (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH COMBINATION CONTROL VALVE

7437 HUBWINDENVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH LIGHT

2894 WINDENRAUMLEUCHE

HOIST WINCH OPERATING LEVER

7438 HUBWINDENBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH SHIFT LEVER

7439 HUBWINDENSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

HOIST WINCH VALVE LEVER

2895 HUBWINDENBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

HOISTING BOOM

7440 HEBEBaum (BPZ M88 A1)

HOLD-OPEN ARM

2446 FESTSTELLER

HOLD-OPEN HOOK

2447 FESTSTELLER

HOLDING COIL

* 4992 HALTEWICKLUNG

HOLLOW DOWEL (UK)

2275 PASSBUCHSE

HONING

+ -->900 HONEN /DAS -

HOOD

* 6635 HAUBE

* 6636 MOTORHAUBE

HOOD HOLDDOWN CATCH

4342 HAUBENHALTERUNG

4343 MOTORHAUBENHALTERUNG

HOOD PANEL

4344 MOTORHAUBE

HOOD SIDE PANEL

4345 MOTORHAUBENSEITENTEIL

HOOD TOP PANEL

4346 MOTORHAUBENOBerteil

HOOD TOP PANEL HOLDDOWN CATCH

4347 HAUBENHALTERUNG

4348 MOTORHAUBENHALTERUNG

HOOD TOP PANEL HOOK

4349 OesenHaken fuer Motorhaube

HOOK SPANNER

1437 Hakenschlüssel

HORIZONTAL ADJUSTMENT

2897 Waagerechte Verstellung (Sitz)

HORIZONTAL DRAFT CARBURETOR

5776 Flachstromvergaser

HORIZONTAL MOUNTING-TYPE CARBURETOR

* 6623 Flachstromvergaser

HORIZONTAL-OPPOSED ENGINE

9083 Boxermotor

HORIZONTALLY OPPOSED ENGINE

9062 Boxermotor

HORN

1192 Signalhorn (KFZ)

HORN BASE

4350 Signalhorngehäuse (KFZ)

HORN BUTTON

1194 Signalhornknopf (KFZ)

HORN RELAY

* 6824 Signalhornrelais (KFZ)

HORN SWITCH

1193 Signalhornschalter (KFZ)

HORSEPOWER CURVE

* 6825 Leistungskurve

HORSEPOWER PER TON (HP/TON)

6443 * Spezifische Leistung

HOSE CLAMP

6064 Schlauchbinder

7828 Schlauchklemme

9005 Schlauchschelle

HOT PLUG

* 6826 Zündkerze mit niedrigem Wärmewert

HOT-SPOT MANIFOLD

3562 Vorwärmer

HOT-SPOT VACUUM CONTROL

3564 Vorwärmerunterdruckregler

HOT-SPOT VACUUM CONTROL VALVE

3238 Vorwärmerklappe

(Unterdruckgesteuert)

HOT-WATER PERSONNEL HEATER

4352 Warmwasserheizgerät

HOUR METER

3833 Motorbetriebsstundenzeiger

HUB BOLT

0319 Radbefestigungsbolzen

HUB CAP

0321 Nabendeckel

HUB CAP BOLT

0322 Nabendeckelschraube

HUB LOCK PIN

0260 Rollennabensperrstift

HUB NUT

0320 Radbefestigungsmutter

HUB STUD

2276 Radbefestigungsbolzen

HUB STUD NUT

2277 RADBEFESTIGUNGSMUTTER

HUB-AND-SPROCKET ASSEMBLY

7441 TRIEBRADKÖRPER MIT ZAHNRAD

HULL

3239 WANNE

HULL BRACKET

5777 HALTERUNG FÜR WANNE

HULL DECK

7111 WANNENDECK

HULL DRAIN VALVE

7442 BODENVENTIL (WANNE)

HULL FLOOR

7112 WANNENBODEN

HULL INTERPHONE

6066 BORDSPRECHANLAGE

HULL SERIAL NUMBER

7320 WANNENNUMMER

HULL SHELL

7113 WANNENGEGÄUßE

HULL STOWAGE

5778 WANNENSTAUHAUS

HULL STRUCTURE

5779 WANNENGEGÄUßE

HULL SUPPORT RING

3834 DREHKRANZ

HUMAN NEEDS EQUIPMENT

5780 SANITÄRE EINRICHTUNG

HUMP RIM

7785 HUMPSELGE

HUNTING LINK

* 6827 AUSGLEICHKETTENGLED

HYDRAULIC ACCUMULATOR

+ -->904 HYDROSPEICHER

HYDRAULIC BRAKE

* 6639 HYDRAULISCHE BREMSE

HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

* 6640 HYDRAULISCHE BREMSANLAGE

HYDRAULIC COMPARTMENT

7443 WINDENRAUM (BPZ M88 A1)

HYDRAULIC CONTROL PANEL

7444 HYDRAULIKBEDIENPANE

HYDRAULIC CYLINDER

7589 HYDRAULIKZYLINDER

HYDRAULIC DISCONNECT

6445 HYDRAULIKVERBINDUNG

HYDRAULIC DISCONNECT CLAMP

6446 HYDRAULIKLEITUNGSVERBINDE

HYDRAULIC DRIVE

* 6841 HYDRAULISCHER ANTRIEB

HYDRAULIC LIFT

* 6642 HYDRAULISCHER HEBER

HYDRAULIC MOTOR

+ -->900 HYDROMOTOR

HYDRAULIC MOTOR BACKUP PISTON

3836 HYDRAULIKMOTORSTUETZKOLBEN

HYDRAULIC MOTOR FLAT VALVE

3839 HYDRAULIKMOTORSTEUERSCHLEIBE

HYDRAULIC MOTOR ROTOR PISTON

3840 HYDRAULIKMOTORRADIALKOLBEN

HYDRAULIC OIL HIGH TEMPERATURE SWITCH

7445 HYDRAULIKÖLUEBERHITZUNGSSCHALTER

HYDRAULIC OIL RESERVOIR

+ -->903 HYDRAULIKBEHÄLTNER

7446 HYDRAULIKÖLBEHÄLTNER

HYDRAULIC OIL TANK

7447 HYDRAULIKÖLBEHÄLTNER

HYDRAULIC POWER SUPPLY (HPS)

5781 HYDRAULIKDRUCKVERSORGUNG

HYDRAULIC POWER TAKEOFF

3587 NEBENANTRIEB FÜR HYDRAULIKANLAGE

HYDRAULIC PRESSURE SWITCH

7448 HYDRAULIKDRUCKSCHALTER

HYDRAULIC PUMP

0985 HYDRAULIKPUMPE

7824 HYDROPUMPE

HYDRAULIC QUICK DISCONNECT

6448 HYDRAULIKSCHNELLVERBINDUNG

HYDRAULIC RESERVOIR

+ -->900 HYDRAULIKBEHÄLTNER

6449 HYDRAULIKÖLBEHÄLTNER

HYDRAULIC RETARDER

2684 WIRBELBREMS (ALLISON-GETRIEBE)

HYDRAULIC RETARDER SHAFT

2448 WÄNDLERABTRIEBSWELLE (ALLISON-GETRIEBE)

HYDRAULIC SUBPLATE

3581 VERTEILERBLOCK

HYDRAULIC SUBPLATE ASSEMBLY

2898 HYDRAULIKBEDIENPANE MIT
HAUPTVERTEILERBLOCK (BPZ M88 A1)

HYDRAULIC SYSTEM

6070 HYDRAULIKANLAGE

HYDRAULIC SYSTEM SCHEMATIC VIEW

1440 HYDRAULIKSCHALTPLAN

HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR CONTROL LEVER

7449 HYDRAULIKUMSCHALTHEBEL

HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR CONTROL VALVE

2900 HYDRAULIKUMSCHALTVENTIL

HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR VALVE

2901 HYDRAULIKUMSCHALTVENTIL

HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR VALVE LEVER

2902 HYDRAULIKUMSCHALTHEBEL

HYDRAULIC TRACK ADJUSTER

2449 HYDRAULISCHE
GLEISKETTENSCHNITTSTANGE

HYDRAULICALLY POWERED STEERING GEAR

4662 HYDRAULISCHE SERVOLENUNG
LENKGETRIEBE MIT HYDRAULISCHER
LENKHILFE

HYDRODYNAMIC RETARDER

* 7114 HYDRODYNAMISCHER RETARDER
* 7708 HYDRODYNAMISCHER VERLANGSAMER (DIN
ISO 811)

HYDROMETER

* 6828 HYDROMETER
* 6829 SÄUREMESSGERÄT

HYDROMETER SYRINGE

* 6830 SPINDEL (SÄUREMESSGERÄT)

HYDRO-PNEUMATIC SUSPENSION SYSTEM

5782 HYDRO-PNEUMATISCHES FEDERUNGSSYSTEM

HYDROSTATIC LOCK

0261 FLUESSIGKEITSSCHLAG

HYPOID AXLE

5533 HYPOIDACHSE

HYPOID FRONT AXLE

5534 VORDERACHSE MIT HYPOIDANTRIEB

HYPOID GEAR

* 5535 HYPOIDKEGELRAD
 * 5536 HYPOIDVERZAHNTES KEGELRAD

HYPOID REAR AXLE

* 5537 HINTERACHSE MIT HYPOIDANTRIEB

IDENTIFICATION PLATE

* 1835 TYPSCILD

IDLE

+ --->900 LEERLAUF

IDLE ADJUSTING NEEDLE

2450 LEERLAUFGEMISCHREGULIERSCHRAUBE

IDLE ADJUSTING SCREW

4953 LEERLAUFGEMISCHREGULIERSCHRAUBE

IDLE AIR BLEED

2451 LEERLAUFLUFTDUESE

IDLE DISCHARGE HOLE

2452 LEERLAUFGEMISCHBOHRUNG

IDLE MIXTURE

0263 LEERLAUFGEMISCH

IDLE MIXTURE ADJUSTING SCREW

3569 LEERLAUFGEMISCHREGULIERSCHRAUBE

IDLE PASSAGE

2453 LEERLAUFDUESE

IDLE RETAINER AND TUBE

* 5783 LEERLAUFKRAFTSTOFFDUESE

IDLE SYSTEM

2454 LEERLAUFSYSTEM

IDLE TRANSFER HOLE

2455 UEBERGANGSBOHRUNG

IDLE-RUNNING CIRCUIT

4983 LEERLAUFEINRICHTUNG

IDLE-SPEED ADJUSTING SCREW

0265 LEERLAUFEINSTELLSCHEIBE

IDLE-SPEED CIRCUIT

* 4994 LEERLAUFEINRICHTUNG

IDLER GEAR

2142 ZWISCHENRAD

IDLER PULLEY

2601 SPANNROLLE (KEILRIEMEN)

IDLER ROLLER

+ --->906 FUEHRUNGSRÖHLE

IDLER WHEEL

3242 AUSGLEICHSROLLE (*)
 0324 LEITRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLER WHEEL ADJUSTER

6071 LEITRADSTELLRING (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLER WHEEL ARM

7118 LEITRADTRAGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLER WHEEL HUB

7117 LEITRADNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLER WHEEL RIM

7285 LEITRADKOERPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLER WHEEL SPINDLE

6072 LEITRADACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

IDLING

+ --->900 LEERLAUF

IDLING CONTROL VALVE

7654 LEERLAUFVENTIL

IDLING JET

* 6643 LEERLAUFDUESE

IDLING MIXTURE

* 6831 LEERLAUFGEMISCH

IDLING SPEED

* 6644 LEERLAUFDREHZAHLE

IDLING-NEEDLE VALVE

* 6832 LEERLAUFNADELVENTIL

IGNITER

0407 ZUENDVORRICHTUNG (FAHRZEUGHEIZUNG)

IGNITER POCKET

0408 ZUENDKAMMER (HEIZUNG)

IGNITION

* 6645 ZUENDUNG

IGNITION BREAKER

* 6833 UNTERBRECHERKONTAKT

IGNITION CABLE

1305 ZUENDLEITUNG (KFZ-ELEKTRIK)

IGNITION COIL

* 5233 ZUENDSPULE

IGNITION DISTRIBUTOR

* 5234 ZUENDVERTEILER

IGNITION DISTRIBUTOR SHAFT

7735 ZUENDVERTEILERWELLE

IGNITION HARNESS

1307 ZUENDLEITUNGSSATZ (KFZ-ELEKTRIK)

IGNITION HARNESS ADAPTER

1308 ZUENDLEITUNGSSTECKER (KFZ-ELEKTRIK)

IGNITION HARNESS MAIN CONDUIT

1309 ZUENDLEITUNGSRÖHRE (KFZ-ELEKTRIK)

IGNITION ORDER

7855 ZUENDFOLGE (MOTOR)

IGNITION POINT

* 7118 ZUENDZEITPUNKT

IGNITION SWITCH

1195 ZUENDSCHALTER

IGNITION SYSTEM

+ --->900 ZUENDANLAGE

IGNITION TIMING

1311 ZUENDZEITPUNKTEINSTELLUNG

IGNITION TIMING POINTER

4354 ZEIGER FUER ZUENDZEITPUNKTEINSTELLUNG

IGNITION-TIMER DISTRIBUTOR

* 6834 ZUENDVERSTELLER

IMPACT SCREWDRIVER

7119 * SCHLAGSCHRAUBENDREHER (DIN 898, 1987)

IMPACT WRENCH

7450 SCHLAGSCHRAUBER

IMPELLER

* 6846 FLUEGELRAD

IMPELLER SUPPORT

2278 PUMPENRADNABE

IMPELLER VANE

4077 VERDICHTERRADSCHAUFEL (TURBOLADER)

IMPELLER-TYPE PUMP

3570 * KREISELPUMPE (DIN 24250, 1984)

IMPULSE COUPLING

1313 ABSCHNAPPKUPPLUNG (KFZ)

IN-LINE CYLINDER ENGINE

7856 REIHENMOTOR

IN-LINE ENGINE

0191 REIHENMOTOR

INBOARD SCRUB RADIUS

7788 POSITIVER LENKROLLHALBMESSE
(RADAUFGHÄNGUNG)

INCANDESCENT LAMP

+ -->910 GLÜHLAMPE

INDENT

6073 DELLE
6074 EINBEULUNG

INDENT, TO

6075 EINBEULEN

INDENTATION

6076 DELLE
6077 EINBEULUNG

INDEPENDENT AXLE

5538 EINZELN AUFGEHÄNGTE AXSE

INDEPENDENT SUSPENSION

* 5539 EINZELRADAUFGHÄNGUNG

INDEPENDENT WHEEL

5540 EINZELN AUFGEHÄNGTES RAD

INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION

* 6835 EINZELRADAUFGHÄNGUNG

INDEX

* 3244 ABLESEMARKE
* 3243 EINSTELLMARKE

INDEX LINE

3247 ABLESEMARKE
3246 EINSTELLMARKE

INDICATED HORSEPOWER

* 4895 INDIZIERTE LEISTUNG

INDICATED OUTPUT

4896 INDIZIERTE LEISTUNG

INDICATOR BUTTON

6450 KONTROLLKNOPF

INDICATOR LIGHT

6078 ANZEIGELEUCHTE
6079 KONTROLLEUCHTE

INDICATOR NEEDLE

8011 TASTSTIFT (LOESCHMITTELBEHÄLTER)

INDICATOR PILOT LAMP

1642 ANZEIGELEUCHTE

INDICATOR PILOT LIGHT

6080 KONTROLLEUCHTE

INDICATOR SIGNAL LIGHT

6081 ANZEIGELEUCHTE
6082 KONTROLLEUCHTE

INDOOR WHEEL TEST

4683 REIFENPRÜFSTANDVERSUCH

INDUCTION COIL

+ -->902 INDUKTIONSSPULE
* 6647 ZUENDSPULE

INDUCTION HARDENING

1717 INDUKTIONSHAERTUNG

INDUCTION SYSTEM

5784 ANSAUGANLAGE

INDUCTION TUBE

* 4987 ANSAUGROHR

INDUCTIVE TACHOMETER SENDING UNIT

7120 DREHZAHLINDUKTIVGEBER

INERTIA BRAKING SYSTEM

* 7925 * AUFLAUFBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

INFLATION

4664 REIFENFUELEN / DAS =

INFLATION PRESSURE

4666 REIFENDRUCK

INFRARED (IR)

+ -->906 INFRAROT (IR)

INFRARED BLACKOUT SELECTOR SWITCH

2686 INFRAROT/TARNLICHT-SCHALTER

INFRARED DRIVING SYSTEM

1441 INFRAROTFAHRGERAET

INFRARED HEADLIGHT

+ -->906 INFRAROTFAHRSCHEINWERFER

INFRARED PERISCOPE

7451 INFRAROTFAHRGERAET

INFRARED RECEIVER SWITCH

3846 INFRAROTGERAETSCHALTER

INHAUL, TO

7590 EINFAHREN (WINDE)

INHIBITOR

5235 INHIBITOR

INITIAL LOAD

4667 ANFANGSBELASTUNG

INITIAL SETTING

5785 GRUNDEINSTELLUNG

INITIAL VALVE ADJUSTING

4355 VENTILGRUNDEINSTELLUNG

INJECTION

7121 EINSPRITZUNG

INJECTION PUMP MAIN BODY

0283 EINSPRITZPUMPENGHAUESE

INJECTION TIMING DEVICE

7122 * SPRITZVERSTELLER (EINSPRITZPUMPE)

INJECTION TIMING MECHANISM

7123 SPRITZVERSTELLER (EINSPRITZPUMPE)

INJECTOR

+ -->900 EINSPRITZDUESE

INJECTOR PUMP SERVO SYSTEM

2697 SERVOEINRICHTUNG DER EINSPRITZPUMPE

INLET CAVITY

3571 SAUGRAUM

INLET CHAMBER

2304 SAUGRAUM

INLET DEPRESSION

7124 ANSAUGUNTERDRUCK

INLET LINE

0286 ANSAUGLEITUNG (HANDFOERDERPUMPE)

INLET LOUVER

7125 EINLASSGITTER (KUEHLLUFT)

INLET NEEDLE

* 5788 SCHWIMMERNADEL

INLET PORT

3572 ZUFLUSSOEFFNUNG

INLET PRESSURE

2143 EINLASSDRUCK

INLET VALVE
+ --->900 EINLASSVENTIL

INLET VALVE SEAT
2698 SCHWIMMERNADELSITZ

INNER ROTOR
* 5238 INNENROTOR (PUMPE)

INPUT DRIVEN BEVEL GEAR CARRIER
0969 TELLERRADGEHÄUSE (CD-GETRIEBE)

INPUT DRIVING BEVEL GEAR CARRIER
0970 KEGELRADGEHÄUSE (CD-GETRIEBE)

INPUT OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR
0971 HAUPTÖLPUMPENANTRIEBSRAD (CD-GETRIEBE)

INPUT OIL PUMP INTERNAL DRIVE GEAR
0972 TREIBENDES ZAHNRAD DER HAUPTÖLPUMPE (CD-GETRIEBE)

INPUT SCAVENGE OIL PUMP
2607 ÖLABSAUGPUMPE

INPUT SCAVENGE OIL PUMP BODY
2908 ÖLABSAUGPUMPENGEHÄUSE

INPUT SHAFT
6083 ANTRIEBSWELLE
6084 EINGANGSWELLE

INPUT TRANSFER ASSEMBLY
4090 ZWISCHENTRIEB

INPUT TRANSFER DRIVING GEAR
0975 ANTRIEBSWELLENSTIRNRAD

INSERT
+ --->900 EINSATZ (*)
+ --->900 GEWINDEEINSATZ

INSPECTION HOLE
7723 SCHAULOCH

INSPECTION HOLE PLUG
2145 SCHAULOCHVERSCHLUSSSCHRAUBE

INSPECTION LAMP
6085 HANDELCHEUTE

INSPECTION PLATE
3094 WARTUNGSDECKEL

INSTALL TO
7286 AUFLEGEN (GLEISKETTE)

INSTRUMENT AND SWITCH PANEL
3847 INSTRUMENTENTAFEL

INSTRUMENT CLUSTER
4358 INSTRUMENTENTRAEGER

INSTRUMENT LIGHT
6086 INSTRUMENTENBELEUCHUNG
1314 INSTRUMENTENLEUCHE

INSTRUMENT PANEL
5787 INSTRUMENTENTAFEL

INSTRUMENT PANEL LIGHT
* 5240 INSTRUMENTENTAFELLEUCHE

INSTRUMENT PANEL LIGHTING
7126 INSTRUMENTENBELEUCHUNG

INSULATING SLEEVE
3251 ISOLIERBUCHSE

INSULATING WASHER
3252 ISOLIERSCHEIBE

INSULATION SLEEVE
7829 ISOLIERKÖRPER (ZUENDKERZE)

INTAKE CAMSHAFT
0269 EINLASSNOCKENWELLE

INTAKE MANIFOLD
0270 ANSAUGKRÜEMMER

INTAKE MANIFOLD CONNECTOR TUBE
2699 ANSAUGROHR

INTAKE MANIFOLD VACUUM
0594 UNTERDRUCK IM ANSAUGKRÜEMMER

INTAKE PORT
5788 EINLASSKANAL

INTAKE SCREEN
6451 ANSAUGSIEB

INTAKE STROKE
* 4998 ANSAUGHUB
* 4999 ANSAUGTAKT

INTAKE VACUUM PRESSURE
7127 ANSAUGUNTERDRUCK

INTAKE VALVE
0271 EINLASSVENTIL

INTAKE VALVE PORT
5789 EINLASSKANAL

INTAKE VALVE ROCKER
3574 EINLASSVENTILKIPHEBEL

INTAKE-ROAR SILENCER
* 5836 ANSAUGGERÄUSCHDAEMPFER

INTEGRAL CRANKCASE AND CYLINDER BLOCK
0167 ZYLINDERKURBELGEHÄUSE

INTEGRAL DISTRIBUTOR AND OIL PUMP DRIVE GEAR
2459 ÖELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSRAD (NOCKENWELLE)

INTERAXLE DIFFERENTIAL
5541 ZWISCHENACHS-AUSGLEICHGETRIEBE

INTERCOMMUNICATION SYSTEM
6087 BORDSPRECHANLAGE

INTERCYLINDER DEFLECTOR
6088 INNERES LEITBLECH

INTERIOR MANUAL OVERRIDE
6452 INNERE HANDAUSLÖSEVORRICHTUNG (FEUERLÖSCHANLAGE)

INTERMEDIATE DRIVING PLATE
* 5242 * MITNEHMERSCHEIBE

INTERMEDIATE GEAR
* 5243 * DRUCKSCHEIBE
* 5244 TREIBSCHEIBE (KUPPLUNG)

INTERMEDIATE PLATE
7107 DRUCKSCHEIBE
4359 KUPPLUNGSSCHEIBE (*)

INTERMEDIATE-SPEED RANGE
4092 TEILLASTBEREICH (MOTOR)

INTERNAL COMBUSTION ENGINE
* 5000 VERBRENNUNGSMOTOR

INTERNAL PUMP GEAR
2280 PUMPENZAHNRAD (INNENVERZAHNT)

INTERNAL SNAP RING
2910 INNENSICHERUNGSRING

INTERNAL SPLINE
5245 INNENNUT

INTERNAL SYSTEM PRESSURE DIFFERENTIAL
6453 INNENDRUCKDIFFERENZ

INTERNAL-GEARED WHEEL
6837 HOHLRAD
6838 INNENVERZAHNTES RAD

INTERPHONE CONTROL BOX

7452 BORDSPRECHBEDIENGERAET

INTERPHONE SYSTEM

* 7708 BORDVERSTAENDIGUNGSANLAGE

INTERPOLE WINDING

1316 WENDEPOLWICKLUNG

INTERVEHICLE STARTING SOCKET BOX

7128 FREMDSTROMANSCHLUSSKASTEN

INTERVEHICULAR SERVICE RECEPTACLE

3848 ANHAENGERSTECKDOSE

INTERWHEEL DIFFERENTIAL

* 5542 ZWILLINGSRAD-AUSGLEICHGETRIEBE

IR BLACKOUT DRIVE SELECTOR SWITCH

2706 INFRAROT/TÄRNLICHT-SCHALTER

IR BO SELECT SWITCH

2707 INFRAROT/TÄRNLICHT-SCHALTER

IR POWER PACK SWITCH

2708 INFRAROTHAUPTSCHALTER

JACK

* 5543 FAHRZEUGSTUETZE
7709 WAGENHEBER

JACK PLATE

* 5544 BODENPLATTE FUER FAHRZEUGSTUETZE

JACK POCKET

* 5545 ANSCHLUSSSTUECK FUER FAHRZEUGSTUETZE

JACKET

4888 MANTELROHR

JACKING SCREW

4098 ABD RUECKSCHRAUBE

JACKKNIFE, TO

1442 EINKNICKEN (ANHAENGER)

JACKSHAFT

* 6648 NEBENWELLE

JAM NUT

0326 SICHERUNGSMUTTER

JAM NUT LOCK

0327 SICHERUNGSBLECH

JEWEL

1317 LEUCHTENABDECKSCHEIBE

JOINT (UK)

2281 DICHTUNG

JOURNAL

0274 ZAPPENKREUZ (KREUZGELENK)

JUMPER CABLE

6091 PRUEFLEITUNG
6092 SCHALTLEITUNG
6093 UEBERBRUECKUNGSLEITUNG

JUMPER TUBE

6094 OELANSCHLUSSSTUTZEN

JUNCTION BOX

6095 ABZWEIGDOSE
6095 ANSCHLUSSKASTEN

KEY

+ == >900 KEIL (DIN 6886, 1967)
+ == >800 PASSFEDER (DIN 6886, 1968)

KEY WASHER

6454 SICHERUNGSSCHEIBE

KEYWAY

+ == >908 FEDERNUT
+ == >906 KEILNUT

KEYWAY WASHER

6455 NUTENSCHIBE

KICKDOWN

5246 KICKDOWN

KICKDOWN SWITCH

5248 KICKDOWN-SCHALTER

KIDNEY WASHER

1443 SICHERUNGSBLECH

KINEMATICS

7826 * KINEMATIK (DIN 70000, 1983)

KINGPIN

* 5548 ACHSSCHENKELBOLZEN
4360 KUPPLUNGSAZEFEN
(AUFSAETTELVORRICHTUNG)

KINGPIN INCLINATION

1444 SPREIZUNG (RAEDER)

KINGPIN OFFSET

7827 * LENKROLLHALBMESSE (DIN 70060, 1983)

KNIFE DISCONNECT-CONNECTOR

1320 MESSERSCHALTER

KNOCKOUT PLUG

* 5547 VERSCHLUSSSCHEIBE

KNUCKLE PIN

* 5001 ANLENKBOLZEN

LAG ANGLE

5781 SCHLIESSWINKEL

LAMINATED COMPRESSION GASKET

4087 MEHRSCICHTDICHTUNG

LAMINATED LEAF SPRING

* 5548 BLATTFEDER

LAMP BASE

7830 * LAMPENSOCKEL (DIN 49601, 1982)

LAMP SOCKET

7831 LAMPENFASSUNG

LASHING ROPE

4364 BEFESTIGUNGSSEIL

LATCH RELEASE HANDLE

7591 ENTRIEGELUNGSGRIFF

LEAD BATTERY

7832 BLEIBATTERIE

LEAD NUT

1718 SPINDELMUTTER

LEADED FUEL

5792 VERBLEITER KRAFTSTOFF

LEADING SIDE

4098 AUFLAUFSEITE

LEAF SPRING

* 6839 BLATTFEDER

LEAF SPRING GUIDE BRACKET

4385 BLATTFEDERGELEITPLATTE

LEAN MIXTURE

6097 MAGERES GEMISCH

LEFT CONTROL ARM

2710 LENKZWISCHENHEBEL
(SCHALTLENKEINRICHTUNG)

LEFT OUTPUT PRIMARY OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR

0953 ANTRIEBSRAD ZUR ZWILLINGSPUMPE
(CD-GETRIEBE)

LEFT OUTPUT SECONDARY OIL PUMP ASSEMBLY

0955 SEKUNDAERPUMPE (CD-GETRIEBE)

LENS

1649 ABDECKSCHEIBE
1321 STREUSCHEIBE (SCHEINWERFER)

LENS AND DOOR UNIT

3581 DECKELRING MIT STREUSCHEIBE
(SCHEINWERFER UND LEUCHTEN)

LEVEL GUIDE ARM

2911 SEILFUEHRUNGSGABEL (WINDE)

LEVEL WIND

4368 AUFSPULVORRICHTUNG (WINDE)

LEVEL WINDER

2711 AUFSPULVORRICHTUNG (WINDE)

LEVEL WINDER CONTROL VALVE

7453 STEUERSCHIEBER FUER
AUFSPULVORRICHTUNG

LEVEL WINDER OPENING FRAME

2712 SEILFUEHRUNGSFENSTER (WINDE)

LEVEL WINDER VALVE

2713 STEUERSCHIEBER FUER
AUFSPULVORRICHTUNG

LEVELING JACK

4571 HEBER MIT HORIZONTIERVORRICHTUNG
* 5549 VERSTELLBARE FAHRZEUGSTUETZE

LICENSE PLATE LIGHT

7833 KENNZEICHENLEUCHE

LIFE JACKET

+ --->900 SCHWIMMWESTE
8012 SICHERUNGSSCHWIMMKRAGEN (*)

LIFTING AXLE

7767 LIFTACHSE

LIFTING CHAIN

7454 LASTKETTE

LIFTING EYE

0055 HEBEOESE

LIFTING LOOP

3585 HEBEOESE

LIFTING MAGNET

7592 HUBMAGNET

LIFTING SHACKLE

4367 SCHAEKEL

LIFTING SLING

1224 HEBEGESCHIRR

LIFTING TACKLE

+ --->910 FLASCHENZUG

LIGHT AND HORN CLUSTER

7455 SCHEINWERFERGRUPPE MIT SIGNALHORN

LIGHT CLUSTER

7596 SCHEINWERFERGRUPPE

LIGHT GUARD

0057 SCHEINWERFERSCHUTZBUEGEL

LIGHT SWITCH MECHANICAL LOCK LEVER

8122 LICHTSCHALTERSPERRE (MECHANISCH)

LIGHTING DEVICE

1323 BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

LIGHTING SYSTEM

+ --->910 BELEUCHTUNGSANLAGE

LIMIT SWITCH

7593 ENDLAGENSCHALTER
+ --->900 ENDSCHALTER

LIMITING SPEED MECHANICAL GOVERNOR

4100 LEERLAUF- UND ENDDREHZAHLEGLER

LINER

* 6849 LAUFBUCHSE (ZYLINDER)

LINK ARM

2912 GABELHEBEL (STUETZSCHILD)

LINKAGE

+ --->900 GESTAENGE

LIQUID COOLING

4887 FLUESSIGKEITSKUEHLUNG

LIQUID-COOLED

6650 FLUESSIGKEITSGEKUEHLT

LIQUID-COOLED ENGINE

* 5250 FLUESSIGKEITSGEKUEHLTER MOTOR

LIVE AXLE

* 5251 ANGETRIEBENE ACHSE
* 5252 ANTRIEBSACHSE

LIVE POSITION

1448 BEWEGLICHE ARBEITSSTELLUNG (BPZ M88 A1)

LOAD

7657 VERBRAUCHER

LOAD BANK

4389 LASTBANK

LOAD BANK KNOB

4370 LASTREGELKNOPF

LOAD BANK SWITCH

4371 LASTSCHALTER

LOAD CAPACITY

4672 TRAGFAEHIGKEIT

LOAD MOMENT

7594 LASTMOMENT

LOAD RATING

4674 TRAGFAEHIGKEIT

LOAD SWITCH

4372 LASTSCHALTER

LOADED RADIUS

4673 WIRKSAMER HALBMESSE (REIFEN)

LOBE

5253 NOCKENKUPPE

LOCATION BUSH

2283 ABSTANDBUCHSE

LOCATION PEG (UK)

2284 HALTESTIFT

LOCK CONTROL VALVE

7595 ENTRIEGELUNGSVENTIL

LOCK HANDLE

0058 ZURRGRIFF

LOCK HINGE

4373 FESTSTELLSCHARNIER

LOCK PLATE

4675 SICHERUNGSBLECH
2913 SICHERUNGSPLATTE

LOCK RING

+ --->904 SPANNRING

LOCK RING LOCK

1449 SICHERUNGSBLECH

LOCK TORQUE TEST

4102 ABBREMSPRUEFUNG

LOCK TORQUE TEST (STARTER)

4103 BLOCKIERUNGSPRUEFUNG
(KURZSCHLUSSSTROMAUFNABME)

LOCK VALVE

3265 SPERRVENTIL

LOCK WASHER

1450 * FEDERRING (DIN 127, 1997)
1451 ZAHNSCHEIBE

LOCK-OUT LEVER

0692 SPERRWELLE (CD-GETRIEBE)

LOCKING DETENT

1447 SPERRSTUECK

LOCKING MECHANISM

6100 VERRIEGELUNG

LOCKING PIN

+ -- 7904 VERRIEGELUNGSBOLZEN

LOCKING VALVE

3264 SPERRVENTIL

LOCKING WIRE

1448 SICHERUNGSDRAHT

LOCKUP

2914 UEBERBRUECKUNG (WANDLER)

LOCKUP CLUTCH

2915 UEBERBRUECKUNGSKUPPLUNG (WANDLER)

LONGITUDINAL LEVEL

3265 LAENGSLIBELLE

LOOSE FIT

6851 GLEITSITZ
6852 SPIELPASSUNG

LOOSE STEERING

4879 UEBERMAESSIGES LENKUNGSSPIEL

LOSS OF OIL

7129 OELVERLUST

LOW DRIVE

5551 GELAEENDEGANG (*)
5552 KLEINER GANG

LOW GEAR

3271 GELAEENDEGANG (*)
3270 KLEINER GANG

LOW PRESSURE INDICATOR

* 7131 WARNDRUCKANZEIGER

LOW RANGE

3276 GELAEENDEGANG (*)
3275 KLEINER GANG

LOW SPEED

2921 LANGSAMGANG (WINDE)

LOW-AIR-PRESSURE SENDING UNIT

4376 GEBER FUER WARNDRUCKSUMMER

LOW-AIR-PRESSURE WARNING BUZZER

7858 DRUCKLUFTWARNSUMMER
4377 WARNDRUCKSUMMER

LOW-ANGLE BREAKER

4877 ZWISCHENBAU MIT KLEINEM FADENWINKEL
(REIFEND)

LOW-GEAR BAND

3592 BREMSBAND (KLEINER GANG)

LOW-LEVEL WARNING SWITCH

7130 TAUCHROHRSCALTER

LOW-OIL-PRESSURE LIGHT

7458 OELDRUCKKONTROLLEUCHTE

LOW-OIL-PRESSURE SWITCH

7457 OELDRUCKSCHALTER

LOW-OIL-PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH

3272 OELDRUCKSCHALTER

LOW-OIL-PRESSURE WARNING SWITCH

3273 OELDRUCKSCHALTER

LOW-PRESSURE FUEL FILTER

3890 KRAFTSTOFFVORFILTER

LOW-PRESSURE REDUCER VALVE

3274 DRUCKMINDERVENTIL

LOW-RANGE DRUM ASSEMBLY

3593 BREMSTROMMEL (KLEINER GANG)

LOW-RANGE SERVO PISTON

3595 SERVOKOLBEN (KLEINER GANG)

LOW-RUNNING CIRCUIT

5003 UEBERGANGSEINRICHTUNG (VERGASER)

LOW-SECTION TIRE

4678 NIEDERQUERSCHNITTREIFEN

LOW-SPEED CIRCUIT

* 5004 UEBERGANGSEINRICHTUNG (VERGASER)

LOW-SPEED GEAR

7458 ZAHNRAD FUER LANGSAMGANG (WINDE)

LOW-SPEED SPRING

4104 LEERLAUFFEDER (DREHZAHLEGLER)

LOW-SPEED WEIGHT

4105 LEERLAUFGEWICHT (DREHZAHLEGLER)

LOW-TEMPERATURE CHAMBER

7132 KAELTEKAMMER

LOWER DEAD CENTER

7659 UNTERER TOTPUNKT (KOLBEN)

LOWER ROD BEARING CAP

* 5002 PLEUELLAGERDECKEL

LUBE

7133 --> LUBRICATING ... (OR LUBRICATION ...) (OR LUBRICANT ...)

LUBRICANT FILTER

7135 OELFILTER

LUBRICATE TO

* 6653 SCHMIEREN

LUBRICATING GUN

3861 SCHMIERMITTELPRESSE

LUBRICATING OIL

+ --> 910 SCHMIEROEL

LUBRICATING OIL CIRCUIT

7136 OELKREISLAUF
7137 SCHMIEROELKREISLAUF

LUBRICATING PLUG

0281 OELINFUELL- UND OELABLASSSCHRAUBE

LUBRICATING POINT

0282 SCHMIERSTELLE

LUBRICATING PRESSURE REGULATOR VALVE

3597 OELDRUCKREGELVENTIL

LUBRICATION CHART

1453 SCHMIERPLAN

LUBRICATION FITTING

6104 DRUCKSCHMIERKOPF
8105 SCHMIERKOPF
3277 SCHMIERNIPPEL

LUBRICATION OIL PRESSURE REGULATOR VALVE

2922 OELDRUCKREGELVENTIL

LUBRICATION ORDER

1455 FRISTENPLAN FUER ABSCHMIERARBEITEN

LUG-BASE

4679 QUERRILLE /MIT =
 4680 QUERRILLEN..
 4681 QUERSTEG /MIT =
 4682 QUERSTEG..

LUG-BASE DIVIDED WHEEL

4683 RAD MIT GETEILTER QUERRILLENFELGE

LUG-BASE RIM

4684 FELGE MIT QUERRILLEN
 4685 QUERRILLENFELGE

MACHINE GUN BRACKET

3599 MASCHINGENGEWEHRHALTERUNG

MAGNETIC BRAKE

1003 MAGNETBREMSE

MAGNETIC BRAKE SWITCH

1001 MAGNETBREMSSCHALTER

MAGNETIC BRAKE TRIGGER

1002 MAGNETBREMSSCHALTERKLINKE

MAGNETIC BUILDUP

5255 MAGNETFELDAUFBAU

MAGNETIC PARTICLE METHOD

4106 MAGNETPULVERPRUEFVERFAHREN

MAGNETIC PLUG

3279 MAGNETSCHRAUBE (OELABLASS)

MAGNETIC SWITCH

* 6654 MAGNETSCHALTER

MAGNETO

1325 MAGNETZUENDER

MAGNETO COIL

1326 ZUENDANKER (KFZ-ELEKTRIK)

MAGNETO GOVERNOR

8108 AUTOMATISCHER
 ZUENDZEITPUNKTVERSTELLER

MAGNETO HOUSING TIMING PAD

1328 STRICHMARKENFELD AM
 MAGNETZUENDERGEHAUESE

MAGNETO IGNITION

7834 MAGNETZUENDUNG

MAGNETO SWITCH

1197 ZUENDSCHALTER

MAGNETO TIMING

1328 MAGNETZUENDEREINSTELLUNG

MAIN ACCUMULATOR

1004 HAUPTDRUCKSPEICHER (HYDRAULIK)

MAIN BATTLE TANK (MBT)

+ = 9907 KAMPPANZER

MAIN BEAM (UK)

7138 FERNLICHT

MAIN BEAM WARNING LIGHT (UK)

7139 FERNLICHTKONTROLLEUCHTE

MAIN BEARING

5257 KURBELWELLENLAGER

MAIN BEARING CAP STABILIZER

4107 KURBELWELLENLAGERSTEG

MAIN BEARING JOURNAL

4108 KURBELWELLENLAGERZAPFEN

MAIN DISCHARGE JET

* 6840 HAUPTDUESE (VERGASER)

MAIN DRIVE SHAFT

1760 HAUPTABTRIEBSWELLE

MAIN ENGINE

7460 FAHRZEUGMOTOR (BPZ M88 A1)

MAIN ENGINE GENERATOR

7459 HAUPTGENERATOR

MAIN FAN

8013 HAUPTGEBLAESE

MAIN GENERATOR

7461 HAUPTGENERATOR

MAIN HYDRAULIC PUMP

7462 HAUPTHYDRAULIKPUMPE

MAIN INJECTION SPLINED SHAFT

2148 EINSPRITZPUMPENANTRIEBSWELLE

MAIN JET

2485 HAUPTDUESE (VERGASER)

MAIN JOURNAL

5258 KURBELWELLENLAGERZAPFEN

MAIN LIGHT SWITCH

1199 * LICHTHAUPTSCHALTER (DIN 70024, 1987)

MAIN METERING JET

* 5794 HAUPTDUESE (VERGASER)

MAIN METERING SYSTEM

2468 TEILLASTSYSTEM

MAIN NOZZLE

5005 HAUPTDUESE

MAIN OIL FILTER ASSEMBLY

1103 HAUPTOELFILTER

MAIN OIL GALLERY

4378 HAUPTOELKANAL

MAIN OIL PUMP

0438 DRUCKOELPUMPE

MAIN OIL SUPPLY LINE

1104 HAUPTOELLEITUNG

MAIN PRESSURE REGULATOR VALVE

1105 HAUPTDRUCKREGELVENTIL

MAIN WARNING LIGHT

1200 ZENTRALWARNLEUCHTE

MAIN WELL

2488 HAUPTKRAFTSTOFFKANAL

MAIN WELL TUBE

2470 MISCHROHR (VERGASER)

MAIN WINCH

7596 HAUPTWINDE
 2727 ZUGWINDE (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH CABLE

7463 ZUGSEIL (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH COMBINATION VALVE

7464 ZUGWINDENVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH CONTROL VALVE

2823 ZUGWINDENSTEUERVENTIL (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH MOTOR

7465 ZUGWINDENMOTOR (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH OPERATING LEVER

7466 ZUGWINDENBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH SHIFT LEVER

7467 ZUGWINDENSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

MAIN WINCH VALVE LEVER

2924 ZUGWINDENSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

MAINTENANCE ALLOCATION CHART (MAC)

6110 MATERIALERHALTUNGSSTUFENKATALOG

MALE CLUTCH SHAFT

1781 KONUS DER RÜTSCHKUPLUNG

MALE SPLINE

* 5553 AUSSENKEILNUT
 * 5554 KEILWELLENPROFIL

MALFUNCTION

1457 FUNKTIONSSTOERUNG

MANDREL

+ -->900 DORN

MANIFOLD

0285 KRUEMMER
 4109 VERTEILERBLOCK

MANIFOLD HEAT CONTROL VALVE ADAPTER

6111 VORWAERMERKLAPPENGEHAUSE

MANIFOLD HEATER

4379 ANSAUGLUFTVORWAERMER

MANIFOLD VACUUM

* 6841 UNTERDRUCK IM ANSAUGKRUEMMER

MANIFOLD VACUUM PASSAGE

2471 UNTERDRUCKKANAL

MANUAL ADJUSTING DEVICE

7928 MANUELLE NACHSTELLEINRICHTUNG

MANUAL CONTROL FREEWHEELING

* 8842 HANDBETAETIGTER FREILAUF

MANUAL CONTROL LEVER

2730 SCHALTLENKHEBEL (GLEISKETTENFAHRZEUG)

MANUAL RELEASE

8014 HANDAUSLOESUNG

MANUAL SHUTOFF VALVE

3602 HANDABSPERRVENTIL

MANUAL STARTING HANDLE

1202 HANDSTARTGRIFF

MANUAL SWITCH

* 8655 SCHALTER (HANDBETAETIGT)

MANUFACTURING TOLERANCE

4110 FERTIGUNGSTOLERANZ

MAP COMPARTMENT

4380 ABLAGEFACH

MARKER LIGHT

7835 BEGRENZUNGSLEUCHTE (KFZ)

MASKING TAPE

4111 ABDECKKLEBEBAND

MASTER JUNCTION BOX

3284 HAUPTSCHALTkasten

MASTER LINK

4382 KETTENSCHLOSS (ANTRIEBSKETTE)

MASTER RELAY

3285 HAUPTRELAIS

MASTER RELAY SWITCH

6120 HAUPTSCHALTER

MASTER ROD

* 5008 HAUPTPLEUELSTANGE

MASTER SWITCH

6121 HAUPTSCHALTER

MASTER SWITCH INDICATOR LIGHT

7468 HAUPTSCHALTERKONTROLLEUCHTE

MASTER WARNING LIGHT

7469 ZENTRALWARNLEUCHTE

MAXIMUM FORWARD SPEED

7140 HOECHSTGESCHWINDIGKEIT VORWAERTS

MAXIMUM GEARBOX INPUT

7141 MAXIMALE GETRIEBEEINGANGSLEISTUNG

MAXIMUM GOVERNED SPEED

2137 GEREGLTE HOECHSTDREHZAHL

MAXIMUM GRADEABILITY

7142 STEIGFAEHIGKEIT

MAXIMUM GRADIENT

7143 STEIGFAEHIGKEIT

MCPHERSON STRUT

7768 MCPHERSON-FEDERBEIN

MEANS OF SUPPRESSION

1332 ENTSTOERMITTEL

MECHANIC

7470 BERGEWART I (BPZ M88 A1)

MECHANIC'S HATCH

7471 LUKE FUER BERGEWART I (BPZ M88 A1)

MECHANICAL ADVANTAGE

* 5259 KRAFTGEWINN
 * 5260 UEBERSETZUNG (HEBEL)

MECHANICAL BRAKE

* 6843 MECHANISCHE BREMSANLAGE

MECHANICAL CENTER

3286 MECHANISCHE NULLSTELLUNG

MECHANICAL EFFICIENCY

* 5007 MECHANISCHER WIRKUNGSGRAD

MECHANICAL GOVERNOR

7736 MECHANISCHER DREHZAHLREGLER

MECHANICAL NO-BACK

6123 MECHANISCHE RUECKLAUFSPERRE

MESH, TO

* 7144 EINGREIFEN (ZAHNRAEDER)
 + -->905 INEINANDERGREIFEN (ZAHNRAEDER)
 + -->906 KAEMMEN (ZAHNRAEDER)

METAL-TO-METAL CONTACT

5261 METALLISCHE BERUEHRUNG

METERING CALIBRATION SPRING

0288 STEUERFEDER (EINSPRITZPUMPE)

METERING ORIFICE

2326 ZUMESSDUESE

METERING PLATE

6124 DROSSELPLATTE (HEIZGERAET)

METERING ROD

* 5008 TEILLASTNADEL (VERGASER)

METRIC PLUG

* 6844 ZUENDKERZE MIT METRISCHEM GEWINDE

MICROMETER

* 6856 * MIKROMETER (10 HOCH MINUS 6 MM) DIN 1301 TY 1985)

MICROSWITCH

3282 MIKROSCHALTER

MILITARY LOAD CLASS (MLC)

1458 MILITAERISCHE LASTENKLASSE (HDV 100/900)

MINIMUM SPEED

7145 KRIECHGESCHWINDIGKEIT
 7146 MINDESTGESCHWINDIGKEIT

MISALIGNMENT

* 6857 AUSRICHTUNGSFEHLER

+ -->906 FLUCHTUNGSFEHLER
MISFIRING
 5795 FEHLZUENDUNG
MIXING TUBE
 7660 MISCHROHR (VERGASER)
MOBILITY TRIAL
 7147 FAHRVERSUCH
MOLD SKID DEPTH
 4689 PROFILTIEFE (REIFEN)
MONITORING DEVICE
 8015 KONTROLLGERÄT
MOTOR GENERATOR
 + -->910 UMFORMER (ELEKTROTECHNIK)
MOTOR POOL
 7148 FAHRBEREITSCHAFT
MOTOR VEHICLE
 * 6658 KRAFTFAHRZEUG
MOUNTING BRACKET
 * 6659 ANBAUKONSOLE
 + -->903 HALTERUNG
MOUNTING CLAMP
 4690 HALTESCHELLE
MOUNTING CUSHION
 0291 DAEMPFUNGSLAGER
MOUNTING PAD
 0292 KONSOLE
MOUNTING PLATE
 0283 BEFESTIGUNGSPLATTE
MOUNTING STRAP
 + -->900 SPANNBAND
MOUNTING STUD
 + -->903 STEHBOLZEN
 1461 STIFTSCHRAUBE
MOVABLE BREAKER PLATE
 7737 BEWEGLICHE UNTERBRECHERPLATTE
MOVABLE POINT BREAKER LEVER
 4385 UNTERBRECHERHEBEL (KFZ)
MOVE OFF, TO
 7149 ANFAHREN
MOVING-OFF
 7150 ANFAHREN /DAS =
MUD APRON
 * 6845 SCHMUTZFAENGER
MUD FLAP
 + -->903 SCHMUTZFAENGER
MUD GUARD
 6125 KOTFLUEGEL
 3897 SCHMUTZFAENGER
MUD SHIELD
 4691 SCHMUTZFAENGER
MUD-SHIELD PLATE
 5555 SCHMUTZFANGBLECH
MUFFLER
 5797 ABGASTOPF (*)
 7710 SCHALLDAEMPFER
MUFFLER AND EXHAUST COMPARTMENT
 5788 ABGASRAUM
MUFFLER SHIELD
 5799 SCHALLDAEMPFERABDECKUNG

MULTICYLINDER ENGINE
 * 5009 MEHRZYLINDERMOTOR
MULTIFUEL ENGINE
 0687 VIELSTOFFMOTOR
MULTIPLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM
 * 7926 * MEHRKREIS-BREMSANLAGE (DIN ISO 611)
MULTIPLE-DISK CLUTCH
 * 5252 MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
MULTIPLE-LINE BRAKING SYSTEM
 * 7930 * MEHRLEITUNGS-BREMSANLAGE (DIN ISO 611)
MUSHROOM VALVE
 * 5010 TELLERVENTIL
MUSHROOM VALVE LIFTER
 * 6646 PILZSTOESSEL
NAMEPLATE
 1463 TYPSCCHILD
NBC FILTER
 8016 ABC-FILTER
 8017 ABC-FILTERTEIL (*)
NBC PROTECTIVE EQUIPMENT
 + -->904 ABC-SCHUTZAUSRÜSTUNG
NBC-SWITCH
 8018 ABC-SCHALTER
NECK TUBE
 7661 EINFUELLSTUTZEN
NEEDLE BEARING
 * 5263 NADPELLAGER
NEEDLE THRUST BEARING
 * 6126 AXIALNADPELLAGER
NEEDLE VALVE
 + -->903 NADDELVENTIL
NEGATIVE CAMBER
 * 6660 NEGATIVER STURZ (RAEDER)
NEGATIVE CASTER
 1464 NEGATIVER NACHLAUF (RAEDER)
 7769 VORLAUF (RAEDER)
NEGATIVE PLATE
 * 5011 MINUSPLATTE (BATTERIE)
NEGATIVE TERMINAL POST
 7836 MINUSPOL (BATTERIE)
NEON-TYPE SPARK TESTER
 3608 ZUENDLICHTPISTOLE (KFZ)
NEOPRENE VENEER
 4692 NEOPREN-BESCHICHTUNG (REIFEN)
 4693 NEOPREN-SCHUTZSCHICHT (REIFEN)
NET HORSEPOWER
 * 5012 NETTOLEISTUNG
NET OUTPUT
 5014 NETTOLEISTUNG
NEUTRAL CONTROL SWITCH
 1108 STARTSPERRSCHALTER
NEUTRAL LOCK
 2149 NULLHUBSPERRE (HYDRAULIK)
NEUTRAL LOCK-OUT SWITCH
 2474 STARTSPERRSCHALTER
NEUTRAL POSITION
 6127 LEERLAUFSTELLUNG
 1264 NEUTRALSTELLUNG
 6128 NULLHUBSTELLUNG (HYDRAULIK)

NEUTRAL POSITION SWITCH

2475 STARTSPERRSCHALTER

NEUTRAL SAFETY SWITCH

7472 STARTSPERRSCHALTER

NEUTRAL START SWITCH

2476 STARTSPERRSCHALTER

NEUTRAL TURN

7151 WENDEN AUF DER STELLE /DAS = (#)

7152 WENDEN UM DIE HOCHACHSE /DAS =

NITROGEN CHARGING KIT

6461 STICKSTOFFUELLGERAET

NITROGEN CYCLE VALVE1946 STICKSTOFFUELLVENTIL (*LEMESSGERAET*)**NO-BACK**

6129 RUECKLAUFSPERRE

NO-LOAD VOLTAGE7837 RUHESpannung (*BATTERIE*)**NO-SPIN DIFFERENTIAL**

* 5553 SELBSTSPERRENDES AUSGLEICHGETRIEBE

NO-SPIN OVERRUNNING CLUTCH

* 5559 SELBSTSPERRENDE UEBERHOLKUPPLUNG

NOMINAL OUTPUT7838 NENNSpannung (*BATTERIE*)**NOMINAL SHIMMING**2927 GRUNDEINSTELLUNG (*MITTELS AUSGLEICHSCHEIBEN*)**NONCONTACT PROBE**

6462 BERUEHRUNGSFREIE SONDE

NONCORROSIVE AGENT

7155 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

NONDETONATING FUEL

* 6647 KLOPPFESTER KRAFTSTOFF

NONFLOATING REAR AXLE

* 5557 NICHTFLIEGEND GELAGERTE HINTERACHSNABE

NONHYGROSCOPIC TAPE

* 5264 WASSERABWEISENDES KLEBEBAND

NONMUSCULAR ENERGY BRAKING SYSTEM* 7931 * FREMDKRAFT-BREMSANLAGE (*DIN ISO 811*)**NONREFLECTIVE**

7153 BLENDFREI

7154 NICHTREFLEKTIEREND

NONRETURN VALVE

2288 RUECKSCHLAGVENTIL

NONREVERSIBLE STEERING GEAR

* 6646 LENKUNGSDAEMPFER

NONSKID CHAIN

7770 GLEITSCHUTZKETTE

NORMAL HORN7839 NORMALHORN (*KFZ*)**NOSECUP**6019 NASENKLEMM (*ATEMGERAET*)**NOZZLE**

+ -->903 DUESE

3668 SPRUEHDUESE (*FEUERLOESCHER*)**NOZZLE PRESSURE**

2150 EINSPRITZDRUCK

NUT LOCK

1465 SICHERUNGSBLECH

O-RING

1468 O-RING

O-RING GASKET

3308 O-RING

O-RING PACKING

1470 O-RING-SATZ

OCTANE RATING

* 5018 OKTANZAHL

ODDMENT COMPARTMENT

7473 STAUBBEHAELTER

ODDMENT TRAY

2828 ABLAGEFACH

OEM TOOL (ON-EQUIPMENT MATERIAL)

6132 BORDWERKZEUG

OFFSET-DISK-TYPE WHEEL

4387 SCHEIBENRAD MIT EINPRESSTIEFE

OIL BAFFLE

6133 OELSIEB

OIL BATH AIR CLEANER

7662 OELBADLUFTFILTER

OIL BATH AIR FILTER

7663 OELBADLUFTFILTER

OIL CAN

+ -->904 OELKANISTER

OIL CLEANER

* 5265 OELFILTER

OIL CONTROL RING

* 6661 OELABSTREIFUNG

OIL COOLER

2477 OELKUEHLER

OIL COOLER BYPASS VALVE+ -->900 OELKUEHLERUEBERDRUCKVENTIL
OELKUEHLERUMGEHUNGVENTIL**OIL COOLER CRADLE**

0440 OELKUEHLERTRAEGER

OIL COOLER FAN6134 LAUFRAED DES OELKUEHLERGEBLAESSES (#)
6135 OELKUEHLERGEBLAESE**OIL COOLER FAN CONTROLLER**

0442 OELKUEHLERGEBLAESEREGLER

OIL COOLER FAN DRIVE

0443 OELKUEHLERGEBLAESEANTRIEB

OIL CUP* 5267 LUFTFILTERUNTERTEIL (*OELBADLUFTFILTER*)
* 5266 OELBADSCHALE**OIL DIPPER**

* 5017 OELSCHOEPPER

OIL DIPSTICK

6137 OELMESSSTAB

OIL DRAIN+ -->903 OELABLAASS
2153 OELRUECKLAUF (#)**OIL DRAIN LINE**3298 OELABFLUSSLEITUNG
3296 OELABLAASSLEITUNG
2736 RUECKOELLEITUNG**OIL DRAIN MANIFOLD**

2737 RUECKOELSAMMLER

OIL DRAIN PLUG		OIL PRESSURE GAGE TRANSMITTER	
6138	OELABLASSSCHRAUBE	7477	OELDRUCKGEBER
6139	OELFANGRING		
OIL DRAIN VALVE		OIL PRESSURE GALLERY	
7474	OELABLASSVENTIL	2481	OELKANAL
OIL DRAIN VALVE PLUG		OIL PRESSURE SENDING UNIT	
7475	OELABLASSVENTILSCHRAUBE	0452	OELDRUCKGEBER
OIL DRIP PAN		OIL PRESSURE WARNING SWITCH	
4694	OELFANGBLECH	7478	OELDRUCKSCHALTER
OIL FEED LINE		OIL PUMP	
1101	OELLEITUNG	3300	OELPUMPE
OIL FILL EXTENSION		OIL PUMP OUTLET PIPE	
* 6144	OELINFEUELLSTUTZEN	* 5019	OELPUMPENDRUCKLEITUNG
OIL FILL PLUG		OIL PUMP PRESSURE ROTOR	
7476	OELINFEUELLSCHRAUBE	4702	OELPUMPENROTOR
OIL FILLER BODY ASSEMBLY		OIL PUMP SCAVENGE BODY	
6140	OELINFEUELLSTUTZEN	4703	OELABSAUGPUMPENGEHAUESE
OIL FILLER NECK		OIL PUMP SCAVENGE INTAKE LINE	
6141	OELINFEUELLSTUTZEN	4704	OELPUMPENSAUGLEITUNG
OIL FILLER PIPE		OIL PUMP SCAVENGE ROTOR	
6142	OELINFEUELLROHR	4705	OELSAUGPUMPENROTOR
6143	OELINFEUELLSTUTZEN		
OIL FILTER		OIL PUMP SCREEN HOUSING	
7134	OELFILTER	1114	OELPUMPENSIEBGEHAUESE
OIL FILTER BYPASS MANIFOLD		OIL PUMP SUCTION PIPE	
4695	OELFILTERUMGEHUNGSBLOCK	* 5020	OELPUMPENSAUGROHR
OIL FILTER BYPASS VALVE		OIL REGULATING RING	
0447	OELFILTERUEBERDRUCKVENTIL	* 5021	OELABSTREIFRING
7664	OELFILTERUMGEHUNGSVENTIL		
OIL FILTER CENTER STUD		OIL RESERVOIR	
4115	OELFILTERSPANNBOLZEN	1015	OELBEHAELTER
OIL FILTER ELEMENT		OIL RING EXPANDER	
0187	OELFILTEREINSATZ	4118	OELABSTREIFRING-EXPANDERFEDER
OIL FILTER JUNCTION		OIL RING WITH EXPANDER	
4116	OELFILTERANSCHLUSSBLOCK	2482	OELABSTREIFRING MIT EXPANDERFEDER
OIL FLOAT		OIL SCRAPER RING	
* 5801	OELSCHWIMMER	0454	OELABSTREIFRING
OIL GAGE		OIL SEAL	
* 6649	OELMANOMETER	3301	DICHTRING
* 6650	OELSTANDANZEIGER	4706	OELDICHTUNG
OIL GALLERY		6152	OELFANGRING
2738	OELKANAL	3302	RADIALDICHTRING
OIL INLET SHIELD		3303	WELLENDICHTRING
* 5018	OELANSAUGGLOCKE	OIL SEAL EXPANDER	
OIL JUMPER TUBE		4119	SPREIZVORRICHTUNG FUER RADIALDICHTRING
1112	OELANSCHLUSSSTUTZEN	OIL SEAL GUARD	
OIL LEAKAGE		6153	OELFANGRING
7158	OELVERLUST	OIL SLINGER RING	
OIL LOSS		1118	OELSCHLEUDERRING
7157	OELVERLUST	OIL STORAGE TANK	
OIL NOZZLE		5269	OELBEHAELTER
1113	OELDUESE	5270	OELVORRATSBELAEHLTER
OIL PAN		OIL STRAINER	
* 6149	OELWANNE	* 6154	OELSIEB
OIL PICKUP TUBE		* 5272	OELSIEBFILTER
4699	OELSAUGROHR	OIL SUMP	
OIL PRESSURE CONTROL VALVE		6291	OELSUMPF
0451	OELDRUCKREGELVENTIL	+ -->900	OELWANNE
OIL PRESSURE GAGE		OIL TANK	
+ -->900	OELDRUCKMESSER	7479	OELBEHAELTER
		OIL TROUGH	
		* 6662	OELWANNE
		OIL-COOLED BRAKE	
		5300	OELGEKUEHLTE BREMSE

OIL-FOULED

7840 VERÖLT (ZUENDKERZE)

OIL-LEVEL GAGE

* 6146 OELMESSSTAB
7665 OELSTANDANZEIGER
7666 OELSTANDSICHTFENSTER (*)

OIL-LEVEL GAGE TUBE

4697 OELMESSSTABFÜHRUNGSRÖHR

OIL-LEVEL INDICATOR

+ 7800 OELMESSSTAB
6146 OELSTANDZEIGER

OIL-LEVEL INDICATOR GAGE

6147 OELMESSSTAB
6148 OELSTANDZEIGER

OIL-LEVEL SIGHT PLUG

2490 OELSTANDSICHTFENSTER

OILED-UP

7841 VERÖLT (ZUENDKERZE)

OILITE BUSH

2290 SELBSTSCHMIERENDE BUCHSE

ON-EQUIPMENT MATERIEL (OEM)

* 6156 BORDAUSRÜSTUNG

ON-VEHICLE MATERIEL (OVM) (OBSOLETE)

6156 BORDAUSRÜSTUNG

OPEN PROPELLER SHAFT

* 6851 FREILIEGENDE GELENKWELLE

OPEN VOLTAGE

4391 KLEMMENSCHNITTSTÄNDE
4392 LEERLAUFSPANNUNG

OPEN-CIRCUIT VOLTAGE

4389 KLEMMENSCHNITTSTÄNDE
4390 LEERLAUFSPANNUNG

OPEN-END SPANNER

* 7458 MAULSCHLÜSSEL

OPEN-END WRENCH

+ 7806 MAULSCHLÜSSEL

OPEN-JAW SPANNER

7159 MAULSCHLÜSSEL

OPEN-JAW WRENCH

7160 MAULSCHLÜSSEL

OPERATING FORK

4120 VERSTELLGABEL (DREHZAHLREGLER)

OPERATING LEVER

2293 BETÄTIGUNGSEBEL

OPERATING PRESSURE

6493 BETRIEBSDRUCK

OPERATING SHAFT

4121 VERSTELLWELLE (DREHZAHLREGLER)

OPERATING SHAFT LEVER

4122 VERSTELLHEBEL (DREHZAHLREGLER)

OPERATING TEMPERATURE

5274 BETRIEBSTEMPERATUR

OPERATOR

7480 FAHRER (BPZ M88 A1)

OPERATOR'S FLOODLIGHT

4393 ARBEITSSCHEINWERFER (FUER KRANFÜHRER)

OPERATOR'S HATCH

7481 FAHRERLUKE (BPZ M88 A1)

OPPOSED-CYLINDER ENGINE

* 5275 BOXERMOTOR

ORIENTATION MARK

4123 EINBAUMARKE

ORIFICE

2829 DROSSELEINSATZ
2741 KALIBRIERTE BOHRUNG

ORIFICE PLATE

6157 DROSSELPLATTE (HEIZGERÄT)

OTTO ENGINE

7667 OTTOMOTOR

OUTBOARD SCRUB RADIUS

7771 NEGATIVER LENKROLLHALBMESSE
(HADAUFHÄNGUNG)

OUTER ROTOR

* 5277 AUSSENROTOR (PUMPE)

OUTLET

7482 STECKDOSE

OUTLET CHAMBER

2930 DRUCKRAUM

OUTLET LINE

6158 EINSPRITZLEITUNG (HANDFÖRDERPUMPE)

OUTLET LOUVER

7161 AUSLASSGITTER

OUTLET TUBE

6159 EINSPRITZLEITUNG (HANDFÖRDERPUMPE)

OUTPUT BEARING

2297 ABTRIEBSSEITIGES LAGER

OUTPUT BEVEL DRIVE GEAR

2931 TREIBENDES KEGELZAHNRAD (HAUPTANTRIEB)

OUTPUT BEVEL DRIVEN GEAR

2932 GETRIEBENES KEGELZAHNRAD
(HAUPTANTRIEB)

OUTPUT BEVEL GEAR MATCHED ASSEMBLY

2933 KEGELZAHNRADSATZ (HAUPTANTRIEB)

OUTPUT COUPLING

2934 KUPPLUNGSSCHIEBESTÜCK

OUTPUT DRIVE SHAFT

2935 GETRIEBEHAUPTWELLE

OUTPUT PLANETARY RING GEAR

2936 HOHLRAD (EINES LENKPLANETENGETRIEBES)

OUTPUT PRESSURE OIL PUMP ASSEMBLY

2837 ABTRIEBSSEITIGE DRUCKÖLPUMPE

OUTPUT REDUCTION DRIVE COUPLING

2742 SEITENVORGELEGTE KUPPLUNG

OUTPUT REDUCTION GEAR COUPLING

2743 SEITENVORGELEGTE KUPPLUNG

OUTPUT REDUCTION PLANETARY RING GEAR

2938 HOHLRAD (EINES
UNTERSETZUNGSPLANETENGETRIEBES)

OUTPUT RING GEAR

1131 ABTRIEBSHOHLRAD

OUTPUT SHAFT

0462 ABTRIEBSWELLE

OUTPUT SHAFT FLANGE

1016 ABTRIEBSFLANSCH

OUTPUT SHAFT RETAINING CAP

2484 ABTRIEBSWELLENLAGERDECKEL

OUTSIDE SPOTLIGHT CONTROL

7483 BEDIENGRIF FÜR ARBEITSSCHEINWERFER
(BPZ M88 A1)

OVERCOOLING

5279 UNTERKÜHLUNG

OVERDRIVE

6160 SCHNELLGANG (KFZ)
6161 SPARGANG (KFZ)

OVERFLOW HOSE

4124 UEBERLAUFSCHLAUCH

OVERFLOW PIPE

5280 * UEBERLAUFROHR

OVERFLOW TANK

* 5023 AUSGLEICHBEHAELTER

OVERFLOW TUBE

4396 UEBERLAUFROHR

OVERFLOW VALVE

7932 UEBERSTROMVENTIL

OVERHAUL STAND

4712 MONTAGEGESTELL

OVERHEAD VALVE

* 6663 HAENGENDES VENTIL

OVERHEAD-CAMSHAFT ENGINE

* 6852 MOTOR MIT OBERLIEGENDER NOCKENWELLE

OVERHEAT SWITCH

0412 UEBERHITZUNGSSCHALTER (HEIZGERAET)

OVERLOAD PROTECTION

7597 UEBERLASTSICHERUNG

OVERLOAD VALVE

4713 UEBERDRUCKVENTIL

OVERRIDE CONTROL

1019 UEBERSTEUERUNG

OVERRIDE LEVER

1020 UEBERSTEUERUNGSKLINKE
(KOMMANDANTENRICHTGRIFF)

OVERRIDE PISTON

1021 UEBERSTEUERUNGSKOLBEN (HYDRAULIK)

OVERRUNNING CLUTCH

4399 FREILAUFKUPPLUNG
0464 UEBERHOLKUPPLUNG (FREILAUF)

OVERRUNNING INNER RACE

* 5560 FREILAUFINNENRING

OVERRUNNING OUTER RACE

* 5561 FREILAUFAUSSENRING

OVERRUNNING SPRAG UNIT

7842 FREILAUF
* 5562 UEBERHOLKUPPLUNG (FREILAUF)

OVERSIZE

+ -->806 UEBERMASS

OVERSPEEDING

4125 UEBERDREHEN /DAS = (MOTOR)

OVERVOLTAGE PROTECTION

+ -->800 UEBERSpannungsschutz

OXYGEN CYLINDER

7484 SAUERSTOFFFLASCHE

OZONE ATTACK

4714 OZONEINWIRKUNG

OZONE RESISTANCE

4715 OZONBESTAENDIGKEIT

PACKING GLAND

* 6664 STOPFBUCHSE

PACKING RING

3312 PACKUNGSRING

PAMPHLET BAG

4125 AUFBEWAHRUNGSBEHAELTER FUER
BEGLEITPAPIERE

PANCAKE ENGINE

6163 BOXERMOTOR

PANEL LAMP ASSEMBLY

7485 INSTRUMENTENTAFELLEUCHE

PANIC STOP

4716 NOTBREMSUNG
4717 VOLLBREMSUNG

PARABOLIC REFLECTOR

* 5282 PARABOLREFLEKTOR
* 5283 PARABOLSPIEGEL

PARALLEL CROUSER

4718 PARALLELPROFIL (GLEISKETTE)

PARALLELING RELAY

1337 PARALLELABGLEICHRELAIS

PARK POSITION SWITCH

2744 STARTSPERRSCHALTER

PARKING BRAKE

6164 BREMSFESTSTELLHEBEL
6165 FESTSTELLBREMSE
6166 HANDBREMSE

PARKING BRAKE HANDLE

3871 BREMSFESTSTELLGRIFF

PARKING BRAKE PEDAL

1205 BREMSFESTSTELLPEDAL (PANZER)

PARKING BRAKE PLATE

4127 BREMSFESTSTELLHEBEL

PARKING BRAKING SYSTEM

* 7933 * FESTSTELLBREMSEANLAGE (DIN ISO 811)

PARKING LIGHT

7843 PARKLEUCHE

PARTIAL LOAD RANGE

7668 TEILLASTBEREICH (MOTOR)

PARTICULATE FILTER

7486 SCHWEBSTOFFFILTER

PASSIVE ARMOR

* 4720 PASSIVPANZERUNG

PATCH PLATE

4400 ABDECKPLATTE

PAULIN (SHORT FOR TARPULIN)

4401 VERDECKPLANE

PAWL RETAINER

5802 MITNEHMERTRAEGER

PAY IN, TO

0413 EINFAHREN (SEILE)

PAY OUT, TO

0414 AUSFAHREN (SEILE)

PEDAL BRAKE

7598 FUSSBREMSE

PEDAL PRESSURE

* 6853 PEDALDRUCK

PEENING HAMMER

4721 AUSBEULHAMMER

PENALTY RUN

5803 PRUEFLAUFWIEDERHOLUNG

PENCIL-TYPE GLOW PLUG

7669 GLUEHSTIFTKERZE

PENETRATING OIL

4404 KRIECHOEL

PERISCOPE

+ == 7906 WINKELSPIEGEL

PERISCOPE HOUSING

7321 WINKELSPIEGELSCHACHT

PERSONNEL COMPARTMENT

2486 MANNSCHAFTSTRANSPORTRAUM

PERSONNEL COMPARTMENT VENT

2487 MANNSCHAFTSTRANSPORTAUMENTLUEFTER

PERSONNEL DOOR

7487 EINSTIEGSTUER

PERSONNEL GASOLINE HEATER

5563 FAHRZEUGHEIZGERAET (OTTOKRAFTSTOFF)

PERSONNEL HEATER

5564 FAHRZEUGHEIZGERAET

PERSONNEL HEATER CONTROL BOX

7488 HEIZGERAETSCHALKASTEN

PERSONNEL HOT-WATER HEATER

5565 FAHRZEUGHEIZGERAET (WARMWASSER)

PICK MATTOCK

1472 KREUZHACKE

PIERCABLE DISK

6404 BERSTSCHIEBE (PANZER)

PILLOW BLOCK

4406 STUETZLAGER

PILOT BEARING

* 5284 FUEHRUNGSLAGER

PILOT LIGHT

+ == 7900 ANZEIGELEUCHTE

PILOT PRESSURE

7489 STEUERDRUCK

PILOT RELAY

1338 STEUERRELAIS

PILOT VALVE

0415 STEUERSCHIEBER
2155 STEUERVENTIL

PILOT-OPERATED VALVE

2942 VORGESTEUERTES VENTIL

PIN SPANNER

1473 ZAPFENSCHLUESSEL

PINCH BAR

+ == 7904 BRECHSTANGE

PINION

+ == 7900 RITZEL

PINION CAGE

* 6167 PLANETENRADTRAEGER

PINTLE HOOK

0062 KUPPLUNGSHAKEN

PINTLE LATCH PIN

0065 SPERRHEBELBOLZEN

PINTLE LOCK

0063 KUPPLUNGSHAKENSPERRE

PINTLE LOCK LATCH

0064 HAKENKUPPLUNGSSPERRHEBEL

PIONEER TOOL RACK

6168 HALTERUNG FUER SCHANZZEUG

PIPE PLUG

0486 VERSCHLUSSSCHRAUBE

PISTOL GRIP SPOTLIGHT

7490 HANDSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

PISTON

* 6665 KOLBEN

PISTON DISPLACEMENT

1474 HUBRAUM

PISTON ENGINE

6169 KOLBENMOTOR

PISTON FRICTION

* 6854 KOLBENREIBUNG

PISTON GROOVE

7670 KOLBENRINGNUT

PISTON PIN

0467 KOLBENBOLZEN

PISTON PIN BORE

5804 KOLBENAUGE

PISTON PIN BOSS

4724 KOLBENAUGE

PISTON PIN BUSHING

3318 KOLBENBOLZENBUCHSE
0468 PLEUELBUCHSE

PISTON PIN BUSHING-TYPE BEARING

* 5805 PLEUELBUCHSE

PISTON PIN LOCK

* 6858 KOLBENBOLZENSICHERUNG

PISTON PIN LOCK RING

* 6859 KOLBENBOLZENSICHERUNGSRING

PISTON PUMP

+ == 7910 KOLBENPUMPE

PISTON RAIL-TYPE SEAL RING ASSEMBLY

2943 FEDERVERSTAERKTER KOLBENRING

PISTON RING

* 6666 KOLBENRING

PISTON RING COMPRESSOR

4725 KOLBENRINGSPANNER

PISTON RING END CAP

4726 KOLBENRINGSTOSSSPIEL

PISTON RING GROOVE

* 5024 KOLBENRINGNUT

PISTON RING SIDE CLEARANCE

4129 KOLBENRINGHOEHENSPIEL

PISTON RING TRAVEL

4130 KOLBENRINGWEG

PISTON ROD

1027 KOLBENSTANGE

PISTON ROD BEARING PIN

2301 KOLBENSTANGENBOLZEN

PISTON SKIRT

* 5025 KOLBENMANTEL
4131 KOLBENSCHAFT

PISTON SLACK

* 6855 KOLBENKIPPEN / DAS ==

PISTON SLAP

* 6856 KOLBENKIPPEN / DAS ==

PISTON TOP LAND

4188 KOLBENBODENSTEG

PISTON TRAVEL

5566 KOLBENHUB
5567 KOLBENWEG

PISTON VISE

* 6857 KOLBENEINSPANNVORRICHTUNG

PISTONHEAD	
5286	KOLBENBODEN
PIT	
1475	ABBRAND
PITCH, TO	
+ == >903	NICKEN (DREHUNG UM QUERACHSE)
PITMAN ARM	
4408	LENKSTOCKHEBEL
PITMAN ARM SHAFT	
4409	LENKWELLE
PITMAN ARM SHAFT LEVER	
4727	LENKFINGERHEBEL
PITMAN ARM SHAFT LEVER BLOCK	
4728	LENKFINGERHEBELGLEITSTEIN
PITOT TUBE	
2748	PITOTROHR
2749	STAUROHR
PITTING	
+ == >802	KONTAKTABBRAND
7724	KRATERBILDUNG
1476 *	LOCHFRASS (DIN 50900, 1982)
1477	NARBE
1478	VERTIEFUNG
PIVOT BRAKE	
2488	WENDEBREMSE
PIVOT BRAKE LEVER	
7934	WENDEBREMSHEBEL
PIVOT BRAKE SUPPORT	
2489	WENDEBREMSTRAEGER
PIVOT INCLINATION	
1479	SPREIZUNG (RAEDER)
PIVOT PIN	
* 6667	DREHZAPFEN
PIVOT POINT	
+ == >900	DREHPUNKT
PIVOT RING	
* 5287	KIPPRING (SCHEIBENFEDERKUPPLUNG)
PIVOT STEERING	
7163	WENDEN AUF DER STELLE /DAS = (*)
7164	WENDEN UM DIE HOCHACHSE /DAS =
PIVOT TURN	
7165	WENDEN AUF DER STELLE /DAS = (*)
7166	WENDEN UM DIE HOCHACHSE /DAS =
PLAIN LIVE AXLE	
5568	ANTRIEBSACHSE MIT NICHTFLIEGEND
	GELAGERTER ACHSNABE
7844	NICHTFLIEGEND GELAGERTE ANTRIEBSACHSE
PLAIN TUBE CARBURETOR	
* 6881	NICHTEINSTELLBARER VERGASER
* 6860	SCHIEBERVERGASER
PLANET CAGE	
6170	PLANETENRADTRAEGER
PLANET CARRIER	
6171	PLANETENRADTRAEGER
PLANET GEAR	
* 5288	PLANETENRAD
PLANET INTERNAL GEAR	
3622	HOHLRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)
PLANET PINION	
0471	PLANETENRAD
PLANET RING	
0473	HOHLRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)

PLANET-PINION CARRIER	
* 6172	PLANETENRADTRAEGER
PLANET-PINION SET	
6173	PLANETENRADSATZ
PLANETARY CARRIER	
7167	PLANETENRADTRAEGER
PLANETARY GEAR	
0469	PLANETENGETRIEBE
PLANETARY GEAR CARRIER	
7168	PLANETENRADTRAEGER
PLANETARY GEAR TRAIN	
3319	PLANETENRADSATZ
PLANETARY HOUSING	
3873	PLANETENGETRIEBEGEHAUESE
PLANETARY RING GEAR	
3620	HOHLRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)
PLANETARY SPINDLE	
2944	PLANETENRADACHSE
PLASTIC MALLET	
1106	KUNSTSTOFFHAMMER
PLATE CLUTCH	
* 5299	SCHEIBENKUPPLUNG
PLATE GRID	
* 6862	PLATTENGITTER (BATTERIE)
PLATE GROUP	
7671	PLATTENSATZ (BATTERIE)
PLUNGER PUMP	
* 6668	TAUCHKOLBENPUMPE
PLUNGER-TYPE HAND BRAKE LEVER	
2274	HANDBREMSHEBEL MIT SPERRSTANGE
PLY RATING (PR)	
4729 *	LAGENKENNZIFFER (REIFEN) (DIN 7798, 1986)
4730	REIFENFESTIGKEIT (*)
PNEUMATIC CAPSULE	
0476	DRUCKDOSE
PNEUMATIC GOVERNOR	
* 5028	PNEUMATISCHER REGLER
* 6175	UNTERDRUCKREGLER (*)
PNEUMATIC TIRE	
4731	LUFTREIFEN
PNEUMATIC TIRE TUBE	
+ == >904	LUFTSCHLAUCH (REIFEN)
PNEUMATIC TUBE	
8020	LUFTSCHLAUCH (REIFEN)
POINT FILE	
5807	KONTAKTFEILE
POINT OPENING	
* 5808	KONTAKTABSTAND
POLE BOX	
5028	POLGEHAUESE (GENERATOR)
POLYFUEL ENGINE	
6178	VIELSTOFFMOTOR
POP PRESSURE	
4132	OFFNUNGSDRUCK
POPPET VALVE	
6669	KEGELVENTIL
8021	SITZVENTIL
* 5029	TELLERVENTIL
PORT PLATE	
2948	PLANDREHSCHIEBER

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

0416 HANDFEUERLOESCHER

PORTABLE SPOTLIGHT

7491 HANDSCHEINWERFER

POSITION CONTROL STEERING

7835 WEGABHAENGIGE LENKUNG

POSITIONING TONGUE

6177 FUEHRUNGSNASE (STECKVERBINDER)

6178 FUEHRUNGSRIPPE (STECKVERBINDER)

POSITIVE CAMBER

* 6853 POSITIVER STURZ (RAEDER)

POSITIVE CASTER

1480 POSITIVER NACHLAUF (RAEDER)

POSITIVE LUBRICATION

5291 ZWANGSSCHMIERUNG

POSITIVE PILOT PRESSURE RELIEF VALVE

2305 DRUCKREGEL- UND VERTEILERVENTIL

POSITIVE PLATE

* 5030 PLUSPLATTE (BATTERIE)

POSITIVE ROTATION RETAINER

3625 VENTILDREHVOORRICHTUNG

POSITIVE TERMINAL POST

7845 PLUSPOL (BATTERIE)

POSITIVE VENTILATION

5292 ZWANGSLUEFTUNG

POSITIVE-DISPLACEMENT PUMP

1028 VERDRAENGERPUMPE

POSITIVE-DISPLACEMENT SLIDING VANE PUMP

3624 FLUEGELZELLENPUMPE

POSITIVE-ENGAGEMENT BRAKE

* 7838 * FORMSCHLUESSIGE BREMSE (DIN ISO 611)

POSITIVE-TYPE SUPERCHARGER

* 6864 LADER (VERDRAENGERBAUART)

* 6865 UMLAUFVERDICHTER

POST STRAP

* 5031 PLATTENVERBINDER (BATTERIE)

* 5032 ZELLENVERBINDER

POWER

+ -- >802 LEISTUNG

POWER BRAKE

7837 SERVOREMSE

POWER BRAKE UNIT

4732 BREMSKRAFTVERSTAERKER

POWER CONTROL LEVER

7492 NEBENANTRIESSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

POWER CYLINDER

4733 ARBEITSZYLINDER

POWER DIVIDER

* 5509 LEISTUNGSVERTEILER

POWER FLOW

* 5571 KRAFTFLUSS

POWER IMPULSE

* 5806 VERBRENNUNGSPULS

POWER JET

* 5033 ANREICHERUNGSDUESE (VERGASER)

POWER JET VALVE

* 5034 ANREICHERUNGSVENTIL (VERGASER)

POWER OUTLET

7493 STECKDOESE

POWER PACK

3320 DRUCKERZEUGER (HYDRAULIK)

3321 HOCHSPANNUNGSERZEUGER

3322 HOCHSPANNUNGSTEIL

3323 NETZTEIL

3324 STROMVERSORGUNGSTEIL

7672 TRIEBWERK

7673 TRIEBWERKBLOCK

POWER PACK COMPARTMENT

7322 TRIEBWERKRAUM

POWER PACK COMPARTMENT COVER

7323 TRIEBWERKRAUMABDECKUNG

POWER PACK WARNING HORN

7494 TRIEBWERKWARNHORN

POWER PLANT

6179 TRIEBWERK

6180 TRIEBWERKBLOCK

POWER PLANT DOOR

2492 TRIEBWERKRAUMKLAPPE

POWER PLANT GRILLE

2493 TRIEBWERKRAUMABDECKROST

POWER PLANT HEATER

* 5572 TRIEBWERKRAUMHEIZGERAET

POWER STEERING

7836 SERVOLENKUNG

POWER STROKE

* 5035 ARBEITSHUB

* 5036 ARBEITSTAKT

POWER SUPPLY

+ -- >803 NETZTEIL

POWER SUPPLY BOX

6465 STROMVERSORGUNGSKASTEN

POWER TAKEOFF (PTO)

3827 NEBENANTRIEB

3828 ZAPFWELLENANTRIEB (#)

POWER TAKEOFF CLUTCH LEVER

3325 SCHALTHEBEL FUER NEBENANTRIEB

POWER TAKEOFF CLUTCH SHIFT LEVER

3326 SCHALTHEBEL FUER NEBENANTRIEB

POWER TAKEOFF ENGAGED LIGHT

7495 KONTROLLEUCHTE HYDRAULIKANLAGE (BPZ M88 A1)

POWER TRAIN

5809 KRAFTUEBERTRAGUNG

5810 TRIEBWERK

POWER TRAIN SUPPORT

3875 TRIEBWERKHALTERUNG

POWER TRANSMISSION

* 6670 KRAFTUEBERTRAGUNG

POWER-ASSISTED STEERING

7939 SERVOLENKUNG

POWER-TO-WEIGHT RATIO

6466 * SPEZIFISCHE LEISTUNG

POWERED WHEEL

5570 ANTRIEBSRAD

PRE-ENGAGED DRIVE STARTING MOTOR

7846 SCHUBSCHRAUBTRIEBSTARTER

PRECOMBUSTION CHAMBER

* 5037 VORKAMMER (DIESELMOTOR)

PREHEAT SWITCH

7496 GLUEHSCHALTER (HILFSMOTOR BPZ M88 A1)

PREHEATER AND STARTER SWITCH

7170 GLEHSTARTSCHALTER

PREIGNITION

* 6671 FRUEHZEUNDUNG

PRESS FIT

* 6673 PRESSPASSUNG

* 6672 PRESSITZ

PRESS ON, TO

4737 AUFFRESSEN (REIFEN)

PRESS-ON-TYPE TIRE

4738 AUFGEPRESSTER REIFEN

PRESSURE ADJUSTING SPACER

2950 DRUCKEINSTELLSCHEIBE

PRESSURE CHANGE

+ -->900 DRUCKAENDERUNG

PRESSURE CONNECTION

6467 DRUCKANSCHLUSS

PRESSURE DUMPING VALVE

3876 DRUCKABLAESSVENTIL

PRESSURE GAGE

6184 DRUCKMESSER

6185 DRUCKMESSGERAET

* 6186 MANOMETER

PRESSURE GREASE FITTING

6187 DRUCKSCHMIERKOPF

PRESSURE OIL PUMP

2951 DRUCKOELPUMPE

PRESSURE RADIATOR CAP

5293 KUEHLERVERSCHLUSSDECKEL (MIT
DRUCKAUSGLEICH)

PRESSURE REDUCER VALVE

3327 DRUCKMINDERVENTIL

PRESSURE REGULATOR

3328 DRUCKREGLER

PRESSURE RELIEF VALVE

+ -->900 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

2366 UEBERDRUCKVENTIL

PRESSURE ROLLER

7699 ANPRESSROLLE

PRESSURE ROTOR SHAFT

* 5284 DRUCKPUMPENWELLE

PRESSURE SPRING

+ -->904 DRUCKFEDER

PRESSURE SWITCH

1042 DRUCKSCHALTER

PRESSURE SYSTEM CHANGEOVER VALVE

7173 DRUCKUMSCHALTVENTIL

PRESSURE TANK

6188 AUSGLEICHBEHAELTER

7940 DRUCKBEHAELTER

PRESSURE VALVE

7174 DRUCKVENTIL (EINSPRITZPUMPE)

PRESSURE-REDUCING VALVE

6469 DRUCKMINDERVENTIL

PRESSURE-TIME CURVE

+ -->904 GASDRUCKVERLAUFKURVE

PREVENTIVE MAINTENANCE

+ -->900 VORBEUGENDE MATERIALERHALTUNG

PRIMARY ACCUMULATOR

6470 HAUPTDRUCKSPEICHER (HYDRAULIK)

PRIMARY CELL

* 6867 PRIMAERELEMENT

PRIMARY CIRCUIT

* 6674 PRIMAERSTROMKREIS

PRIMARY FUEL FILTER

4412 KRAFTSTOFFVORFILTER

PRIMARY GEAR WHEEL

2307 PUMPENANTRIEBSRAD (ALLISON-GETRIEBE)

PRIMARY PUMP

* 5296 PRIMAERPUMPENRAD (WANDLER)

PRIMARY SHOE

7941 PRIMAERBACKE (BREMSSE)

PRIMARY STATOR

* 5296 PRIMAERLEITRAD (WANDLER)

PRIMARY WINDING

5297 PRIMAERWICKLUNG (TRANSFORMATOR)

PRIMER FUEL LINE

6189 EINSPRITZLEITUNG DER HANDFOERDERPUMPE

PRIMER LINE

6190 EINSPRITZLEITUNG DER HANDFOERDERPUMPE
4740 STARTEINSPRITZLEITUNG

PRIMER NOZZLE

* 5038 HANDEINSPRITZDUESE

PRIMER PUMP

7725 HANDFOERDERPUMPE
2158 HILFSKRAFTSTOFFPUMPE

PRIMER PUMP FUEL LINE

6191 EINSPRITZLEITUNG DER HANDFOERDERPUMPE

PRIMER PUMP FUEL OUTLET LINE

0484 EINSPRITZLEITUNG DER HANDFOERDERPUMPE

PROJECTOR

4413 SCHALLTRICHTER (SIGNALHORN)

PRONGED TUBULAR WRENCH

3833 ZAPFENSTECKSCHLUESSEL

PROPELLER SHAFT

0486 GELENKWELLE

PROPELLER SHAFT GUARD

0487 GELENKWELENABDECKUNG

PROTECTIVE CAP

+ -->903 SCHUTZKAPPE

PROTECTIVE COVER

7847 SCHUTZDECKEL

8022 SICHERUNGSKAPPE

PROTECTIVE GOGGLES

7600 SCHUTZBRILLE

PROTECTIVE SHIELD

7601 SCHUTZSCHILD

PROTOTYPE

7175 * ERPROBUNGSMUSTER (ZDV 30/41)

+ -->900 PROTOTYP

PROTOTYPE FOR USER TRIALS

+ -->904 TRUPPENVERSUCHSMUSTER

PULL CABLE

6192 SEILZUG

PULL HANDLE

7497 AUSLOESEGRIF (FEUERLOESCHANLAGE)

PULL-IN COIL

* 5039 EINZUGWICKLUNG

PULLBACK SPRING

* 5298 RUECKZUGFEDER

* 5299 ZUGFEDER

PULLER	
* 6675	ABZIEHER
* 8678	AUSZIEHER
PULLEY	
+ -->900	SEILROLLE
PULSATOR DIAPHRAGM	
* 5040	VERSTAERKERMEMBRAN
PULSING RELAY	
2160	STEUERRELAIS
PUMP BODY	
3834	PUMPENGEHAEUSE
PUMP CAVITY	
5300	PUMPENFUELLRAUM
PUMP COVER PLATE	
2308	PUMPENDECKEL
PUMP CYLINDER	
7874	PUMPENZYLINDER
PUMP DISCHARGE NOZZLE	
2489	EINSPRITZROHR
PUMP DRIVE	
7602	PUMPENANTRIEB
PUMP HANDLE SHAFT	
3635	PUMPENWELLE
PUMP HOUSING	
+ -->900	PUMPENGEHAEUSE
PUMP INLET	
6472	PUMPENEINLASS
PUMP INLET CONNECTION	
.0486	PUMPENEINLAUFSTUTZEN
PUMP LINK	
2501	PUMPENGESTAENGE
PUMP MOTOR	
8023	PUMPENMOTOR
PUMP MOUNT	
.0489	PUMPENSOCKEL
PUMP OUTLET	
6473	PUMPENAUSSLASS
PUMP OUTLET CONNECTION	
0490	PUMPENAUSSLAUFSTUTZEN
PUMP PISTON	
7675	PUMPENKOLBEN
PUMP PLUNGER	
3635	PUMPENKOLBEN
PUMP SEAL NUT	
2872	PUMPENDECKEL
PUMP SPINDLE	
7676	PUMPENWELLE
PUMP SPUR GEAR	
2309	PUMPENZAHNRAD (AUSSENVERZAHNT)
PUMP SUPPORT	
4414	PUMPENSOCKEL
PUMP UNIT	
8024	PUMPENAGGREGAT
PUMP-SHAFT BUSHING	
* 6868	PUMPENWELLENBUCHSE
PUNCTURE RESISTANCE	
4741	DURCHSCHLAGFESTIGKEIT (REIFEN)
PURGE PEDAL	
7498	ENTLUEFTUNGSPEDAL

PURGE PUMP	
7587	ENTLUEFTUNGSPUMPE
PUSH-BUTTON STARTER	
* 6859	DRUCKKNOPFSTARTER
PUSHROD	
8025	DRUCKSTANGE
* 6677	STOESSELSTANGE
+ -->900	STOSSSTANGE
PUSHROD COVER	
* 5041	STOSSSTANGENVERKLEIDUNG
PUSHROD COVER TUBE	
* 5812	STOSSSTANGENSCHUTZROHR
QUICK RELEASE	
2502	SCHNELLVERSCHLUSS
QUICK-DISCONNECT COUPLING	
* 6193	SCHNELLTRENNKUPPLUNG
QUICK-RELEASE FITTING	
7176	PATENT-SCHNELLTRENNKUPPLUNG
QUICK-RELEASE MECHANISM	
6474	SCHNELLTRENNVORRICHTUNG
QUICK-RELEASE PIN	
6475	SCHNELLTRENNBOLZEN
RACK	
* 7177	ZAHNSTANGE
RACK-AND-PINION STEERING	
7942	ZAHNSTANGENLENKUNG
RADIAL BEARING	
* 6678	RADIALLAGER
RADIAL ENGINE	
0164	STERNMOTOR
RADIAL PLY TIRE	
4742	QUERTELREIFEN
7711	RADIALREIFEN
RADIAL RUNOUT	
* 6679	RADIALSCHLAG
RADIAL TIRE	
4743	QUERTELREIFEN
7712	RADIALREIFEN
RADIAL-FLOW PUMP	
8026	RADIALPUMPE
RADIATOR	
* 6880	KUEHLER
RADIATOR BEAM	
4137	KUEHLERHALTEBLECH
RADIATOR CORE	
5302	KUEHLERBLOCK
RADIATOR FILLER COVER	
2506	KUEHLEREINFUELLSTUTZENDECKEL
7713	KUEHLERVERSCHLUSSDECKEL
RADIATOR FILLER NECK	
5304	KUEHLEREINFUELLSTUTZEN
RADIATOR HOSE	
* 5305	KUEHLERSCHLAUCH
RADIATOR INLET CONNECTOR	
0491	KUEHLEREINLAUFSTUTZEN
RADIATOR INLET HOSE	
3330	KUEHLEREINLAUFSCHAUCH

RADIATOR INLET OPENING

0493 KUEHLEREINLAUFOEFFNUNG

RADIATOR OUTLET CONNECTOR

0494 KUEHLERAUSLAUFSTUTZEN

RADIATOR OUTLET HOSE

4417 KUEHLERAUSLAUFSCHLAUCH

RADIATOR OUTLET TUBE

* 5306 KUEHLERAUSLAUFROHR

RADIATOR STAY ROD

4418 KUEHLERHALTESTANGE

RADIATOR UPPER TANK

* 5042 OBERER WASSERKASTEN (KUEHLER)

RADIATOR VENT LINE

6195 KUEHLERUEBERLAUFROHR

RADIO AND INTERPHONE SYSTEM

6476 FUNK- UND BORDVERSTAENDIGUNGSANLAGE

RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION

1345 FUNKENTSTOERUNG

RADIO SET

0417 FUNKGERAET
3637 FUNKGERAETESATZ

RADIO SUPPRESSION

6670 FUNKENTSTOERUNG

RADIOLOGICAL SHIELDING

5813 STRAHLENABSCHIRMUNG

RADIUS ROD

* 5307 ACHSSTREBE
* 5308 LAENGLENKER
* 5309 SCHUBSTANGE

RAMP

2508 RAMPE

RAMP ACTUATING LEVER

2506 RAMPENHEBEL

RAMP CONTROL VALVE

2510 RAMPENSTEUERVENTIL

RAMP DOOR

2511 HECKTUER (MTWM 113)

RAMP DOOR HANDLE

2512 HECKTUERVERRIEGLUNGSGRIFF (MTWM 113)

RAMP DOOR HANDLE LOCK

2513 SPERRE ZUM HECKTUERVERRIEGLUNGSGRIFF
(MTWM 113)

RAMP LOCK LATCH

2515 RAMPENVERRIEGLUNG

RAMP LOCK LEVER

2516 RAMPENVERRIEGLUNGHEBEL

RAMP LOCKING LEVER

2514 RAMPENVERRIEGLUNGHEBEL

RAMP SUMP

2517 HYDRAULIKOELBEHAELTER (MTWM 113)

RANGE

7178 FAHRBEREICH (KFZ)

RANGE CLUTCH

2518 SCHALTKUPPLUNG

RANGE INDICATOR PLATE

3678 SCHALTKULISSE

RANGE SELECTOR

7677 VORWAELHEBEL

RANGE SELECTOR VALVE

2982 SCHALTSTEUERSCHIEBER

RATCHET

* 5573 SPERRAD
* 5574 SPERRITZEL

RATCHET ARRANGEMENT

1484 SPERRVORRICHTUNG

RATCHET ASSEMBLY

1485 SPERRVORRICHTUNG

RATCHET RING

2963 GESPERRERING

RATED CAPACITY

7848 NENNKAPAZITAET (BATTERIE)

RATIO

+ -- 7905 VERHAELTNIS

REACH

7603 AUSLADUNG (KRAN)

REACTION MEMBER

2964 STUETZTEIL (PLANETENGETRIEBE)

REACTION MEMBER (UK)

2310 LEITRAD (HANDLER)

REACTION PLATE

1120 LEITRAD (HANDLER)

REACTION SHAFT

* 5311 STUETZWELLE

REACTION TIME

* 6681 REAKTIONSEIT

READINESS TO MOVE

7179 MARSCHBEREITSCHAFT

READY TO MOVE

7180 FAHRBEREIT

REAR AXLE

* 6682 HINTERACHSE

REAR AXLE DRIVE

6683 HINTERACHSANTRIEB

REAR AXLE FRONT UNIT

* 5575 * ERSTE HINTERACHSE

REAR AXLE PINION

* 6671 HINTERACHSRITZEL

REAR AXLE REAR UNIT

* 5576 ZWEITE HINTERACHSE

REAR FOG LAMP

7849 NEBELSCHLUSSLEUCHTE

REAR MAIN BEARING

6186 KURBELWELLENHAUPTLAGER

REAR OVERHANG ANGLE

5043 * HINTERER UEBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1
1978)

REAR PARALLELOGRAM LINKAGE

7181 HINTERER LENKER

REAR REAR AXLE

* 5313 ZWEITE HINTERACHSE

REAR SPRING

5577 HINTERFEDER

REAR VIEW MIRROR

7324 RUECKSPIEGEL

REBOUND STROKE

* 6872 RUECKFEDERN / DAS -
(SCHWINGUNGSDAEMPFER)

RECESSED WASHER

6477 SCHULTERSCHEIBE (INNEN ABGESETZT)

RECIPROCATING ENGINE

8197 HUBKOLBENMOTOR

RECIRCULATING AIR INTAKE ADAPTER

5579 ABGASFUEHRUNGSSTUECK

RECIRCULATING BALL-TYPE WORM-AND-NUT STEERING GEAR

4744 KUGELUMLAUFLENKGETRIEBE (SONDERFORM
DES SCHRAUBENLENKGETRIEBES)

4745 KUGELUMLAUFLENKUNG

RECIRCULATING COMBUSTION AIR INTAKE ADAPTER

* 5580 ABGASFUEHRUNGSSTUECK

RECIRCULATION BALL-TYPE STEERING

6873 KUGELUMLAUFLENKUNG

RECORDING DISK

7850 DIAGRAMMSCHEIBE
(GESCHWINDIGKEITSSCHREIBER)

RECOVERY EQUIPMENT

7604 BERGEINRICHTUNG (BERGEPANZER)

RECTIFIER

+ ==>910 GLEICHRICHTER

REDUCTION GEAR

+ ==>910 UNTERSATZUNGSGETRIEBE

REDUCTION SHAFT

* 5315 VORGELEGEWELLE

REFACE, TO

* 6874 EINSCHLEIFEN

* 6875 NACHDREHEN

* 6878 NACHSCHLEIFEN

REFLECTOR

1346 REFLEKTOR

* 7182 * RUECKSTRAHLER (KFZ) (DIN 72616, 1975)

REFLEX REFLECTOR

7183 * RUECKSTRAHLER (KFZ) (DIN 72616, 1975)

REFUEL AND DEFUEL SYSTEM

2758 BE- UND ENTANKUNGSANLAGE

REFUEL MOTOR

* 6188 HYDRAULIKMOTOR FUER BE- UND
ENTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)

REFUEL PUMP

2966 BE- UND ENTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)

REFUEL PUMP MOTOR

* 6189 HYDRAULIKMOTOR FUER BE- UND
ENTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)

REGROUND, TO

* 6877 EINSCHLEIFEN

* 6878 NACHSCHLEIFEN

REGULATING LEVER

8027 EINSTELLHEBEL

REGULATOR PANEL

2520 REGLERSCHALTERGRUNDPLATTE

REGULATOR VALVE

+ ==>900 REGELVENTIL

+ ==>900 REGLERVENTIL

RELAY

+ ==>902 RELAIS

RELEASE BEARING

* 5316 AUSRUECKLAGER

RELEASE BUTTON

1488 AUSLOESEKNOPF

RELEASE LEVER

8028 AUSLOESEHEBEL

RELEASE SPRING

2868 LOESEFEDER

RELEASE YOKE

* 5317 AUSRUECKGABEL

RELIEF AND UNLOADING VALVE

7489 HAUPTUEBERDRUCKVENTIL (BPZ M88 A1)

RELIEF VALVE

1045 UEBERDRUCKVENTIL

RELINE, TO

* 6879 BELEGEN (BREMSBACKEN)

* 6880 ERNEuern (BREMSBELAG)

REMOVE, TO

7287 ABLEGEN (GLEISKETTE)

REPAIR ECHELON CATALOGUE (UK)

7184 ERHALTUNGSSTUFENKATALOG

REFRESHING VALVE

6478 FUELLVENTIL

RESEAT, TO

* 6881 NACHSCHLEIFEN (VENTIL)

RESERVOIR BLADDER

6481 BEHAELTERBLASE

RESILIENT MOUNT

4138 DAEMPFUNGSLAGER

RESISTOR-SUPPRESSOR

4421 ENTSTOERWIDERSTAND

RESONANCE CHAMBER

* 5044 RESONANZKAMMER

RESTARTING INHIBITOR

7878 STARTWIEDERHOLSPERRE

RESTRICTION VALVE

0500 DROSSELVENTIL

RESTRICTOR VALVE LINER

2311 DROSSELSCHIEBERBUCHSE

RESTRICTOR VALVE PISTON

2312 DROSSELSCHIEBER

RETAINER

7738 FEDERTELLER (VENTILSTOESSEL)
6486 SCHNEIDKOLBENFUEHRUNGSHUELSE
(FUEHRLOESCHANLAGE)

RETAINING PIN

+ ==>903 HALTESTIFT

RETAINING SLEEVE

6201 ABSTANDHUELSE

RETARDER

* 7185 RETARDER

* 7714 * VERLANGSAMER (DIN ISO 611)

RETRACTABLE BEAM

* 5581 AUSSTELLSCHIENE

RETRACTABLE BEAM SHAFT

5682 AUSSTELLSCHIENENWELLE

RETRACTABLE BEAM SHAFT WRENCH

5583 KURBEL FUER AUSSTELLSCHIENENWELLE

RETRACTING SPRING

* 5318 RUECKHOLFEDER

RETREAD PROCESS

4746 RUNDERNEUERUNG (REIFEN)

RETURN

7500 RUECKLAUF (HEIZUNG)

RETURN CONNECTION

8488 RUECKLAUFANSCHLUSS

RETURN FUEL GALLERY

4139 KRAFTSTOFFRUECKLAUFKANAL

RETURN PIPE
7186 RUECKLAUFLEITUNG

RETURN SPRING
+ ==>900 RUECKHOLFEDER
7715 RUECKSTELLFEDER

RETURN TANK
1047 RUECKLAUFBEHAELTER

REVERSE CURRENT BREAKER
* 5045 RUECKSTROMSCHALTER

REVERSE CURRENT RELAY
1347 RUECKSTROMRELAIS

REVERSE GEAR
7187 WENDEGETRIEBE

REVERSE IDLER GEAR
* 5320 RUECKLAUFRAD (ZWISCHENRAD)

REVERSE SPRAG UNIT
5587 RUECKWAERTSFREILAUF
5588 RUECKWAERTSUEBERHOLKUPPLUNG

REVERSE STOP
2315 RUECKWAERTSGANGSPERRE

REVERSE TRANSMISSION
7189 WENDEGETRIEBE

REVERSE-GEAR BAND
3647 RUECKWAERTSGANGBREMSBAND

REVERSE-RANGE CLUTCH
2523 RUECKWAERTSGANGKUPPLUNG
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

REVERSE-RANGE PLANETARY
2524 RUECKWAERTSPLANETENGETRIEBE

REVERSE-RANGE SERVO LEVER
3648 RUECKWAERTSGANGSERVOKOLBENHEBEL

REVERSE-RANGE SERVO PISTON COVER
3650 RUECKWAERTSGANGSERVOZYLINDERDECKEL

REVERSE-SHIFT COLLAR
* 5586 RUECKWAERTSGANGSCHIEBEHUELSE

REVERSE-SHIFT RAIL
* 5586 RUECKWAERTSGANGSCHALTSCIENE

REVERSE-SHIFTER SHAFT
5584 RUECKWAERTSGANGSCHALTSTANGE

REVERSING GEAR
7188 WENDEGETRIEBE

REVERSING TRANSMISSION
7190 WENDEGETRIEBE

RHEOSTAT
6202 REGELWIDERSTAND
6203 RHEOSTAT

RHEOSTATIC BRAKING
6882 WIDERSTANDSBREMSUNG

RIB TREAD
4747 RIPPENPROFIL

RICH MIXTURE
0499 FETTES GEMISCH

RIDING QUALITY
5589 FAHREIGENSCHAFT

RIGGER
2970 BERGEWART II (BPZ M88 A1)

RIGGER'S AREA
7501 PLATZ DES BERGEWARTS II (BPZ M88 A1)

RIGGER'S BLACKOUT LIGHT
2764 INFRAROTARBEITSSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S BO LIGHT
7502 INFRAROTHECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S HATCH
7503 LUKE FUER BERGEWART II (BPZ M88 A1)

RIGGER'S INFRARED LIGHT
7504 INFRAROTHECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S LIGHT
7505 HECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S PORTABLE SPOTLIGHT
7506 HANDSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S SERVICE LIGHT
2765 WEISSLICHT-HECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGGER'S SPOTLIGHT
7507 ARBEITSSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

RIGHT OUTPUT OIL PUMP ASSEMBLY
1487 ZUSATZPUMPE (CD-GETRIEBE)

RIGHT OUTPUT OIL PUMP CHECK VALVE
1684 RUECKSCHLAGVENTIL (CD-GETRIEBE)
1685 UMSTEUERVENTIL (CD-GETRIEBE)

RIGHT-ANGLE GEARBOX
3651 WINKELTRIEB

RIGID AXLE
5590 STARRACHSE

RIM
4748 FELGE

RIM DIAMETER
7772 FELGENDURCHMESSER

RING GEAR
* 5321 HOHLRAD (INNENVERZAHNT)
3584 INNENZAHNRAD

RING JOINT
* 6884 STOSSENDE (KOLBENRING)

RING REMOVER
* 6885 KOLBENRINGZANGE

RING RETAINER
* 6884 DICHTRINGHALTER
* 6885 DICHTUNGSTRAEGER

RING TOOL
* 6886 KOLBENRINGZANGE

RING-GROOVE CLEARANCE
* 6883 KOLBENRINGSPIEL

RING-TYPE COWLING
* 5322 RINGVERKLEIDUNG

RISER BAR
5814 KOLLEKTORANSATZ

ROAD RANGE
7191 FAHRBEREICH (AUF STRASSEN)

ROAD SHOCK
5591 FAHRBAHNSTOSS

ROAD TEST
+ ==>906 PROBEFAHRT (KFZ)

ROAD WHEEL
6204 LAUFROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL ARM
6205 LAUFROLLENSCHWINGARM
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL ARM SPINDLE
6210 LAUFROLLENSCHWINGARMACHSE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL ARM SUPPORT

6208 LAGERBOCK DES LAUFROLLENSCHWINGARMS
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL HUB

6211 LAUFROLLENNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL RIM

7288 LAUFROLLENKOERPER
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL SPINDLE

6212 LAUFROLLENACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROAD WHEEL TIRE

7193 GUMMIBANDAGE DER LAUFROLLE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

ROADWORTHY

7194 VERKEHRSSICHER

ROCKER

0502 KIPPEBEL

ROCKER ARM

* 5046 ANTRIEBSHEBEL (KRAFTSTOFFPUMPE)
* 3341 KIPPEBEL
* 5047 SCHWINGHEBEL

ROCKER ARM ASSEMBLY COVER

4142 ZYLINDERKOPFHAUBE

ROCKER ARM SHAFT

2526 KIPPEBELACHSE

ROCKER ARM SHAFT SUPPORT

4427 KIPPEBELBOCK

ROCKER ARM SHAFT SUPPORT BRACKET

2527 LAGERBOCK FUER KIPPEBELACHSE

ROCKER BOX

0503 KIPPEBELGEHAEUSE

ROCKER BOX COVER

0504 ZYLINDERKOPFHAUBE

ROCKER PIN

* 6887 KIPPEBELACHSE

ROCKER ROLLER

0505 KIPPEBELROLLE

ROCKER SHAFT

2528 KIPPEBELACHSE

ROCKER SHAFT BRACKET

2529 LAGERBOCK FUER KIPPEBELACHSE

ROCKER STARTING MOTOR

7851 PENDELSTARTER

ROCKER SUPPORT BRACKET

* 5048 * KIPPEBELBOCK

ROLL TO

7943 WANKEN (DREHUNG UM LAENGSSACHSE)

ROLLER

+ -->900 ROLLE (WAEZLAGER)

ROLLER ASSEMBLY

2971 SEILFUEHRUNG (WINDE)

ROLLER GUIDE

8029 ROLLENFUEHRUNG

ROLLER HUB

0508 ROLLENNABE

ROLLER HUB PIN

0507 ROLLENNABENBOLZEN

ROLLER STUD

4750 ROLLENGELAGERTER LENKFINGER
(LENKGETRIEBE)

ROLLER TAPPET

7739 ROLLENSTOESSEL

ROLLER-MOUNTED STUD

4749 ROLLENGELAGERTER LENKFINGER
(LENKGETRIEBE)

ROLLING CONTACT

* 5323 WAEZBERUEHRUNG

ROLLING MEMBER

* 5324 WAEZKOERPER

ROLLING RESISTANCE

5592 ROLLWIDERSTAND

ROOF PANEL

* 5593 DACHTEIL (KFZ)

ROOTS BLOWER-TYPE SUPERCHARGER

* 6888 ROOTS-GEBLAESSE

ROTARY FLOW

1132 RINGSTROMUNG (WANDLER)

ROTARY PISTON ENGINE

6213 ROTATIONSKOLBENMOTOR

ROTATING MAGNET

1349 MAGNETZUENDERLAEUFER

ROTATING MANIFOLD

* 6214 DREHVERTEILER (HYDRAULIK)

ROTATOR CAP

* 5049 VENTILDREHVOORRICHTUNG

ROTOCHAMBER

4428 KUPPLUNGSDRUCKLUFTZYLINDER

ROTOR

* 5325 LAEUFER (ZUENDVERTEILER)
* 2766 ROTOR
1350 ZUENDANKER (KFZ-ELEKTRIK)

ROTOR OIL PUMP

* 5326 ROTOROELPUMPE

ROUGH GROUND

5594 SCHWIERIGES GELAEDE
3695 UNEBENER BODEN

ROUGH STEERING

4751 SCHWIERGAENGIGE LENKUNG

RUBBER BUSHING

8030 GUMMIBUCHSE

RUBBER PAD

4753 LAUFPOLSTER (GLEISKETTE)

RUBBER SEAL

+ -->903 GUMMIDICHTUNG

RUBBER TIRE

7289 GUMMIBANDAGE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

RUBBER TRACK

7728 GUMMIGLEISKETTE
4754 GUMMIUMMANTELTE GLEISKETTE

RUBBER-BACKED SHOE ASSEMBLY

4752 GUMMIERTE INNENLAUFFLAECHEN (GLEISKETTE)

RUBBER-BONDED TRACK PAD

7195 LAUFPOLSTER (GLEISKETTE)

RUBBER-TIRED ROAD WHEEL

7196 LAUFROLLE MIT GUMMIBANDAGE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

RUNNING BOARD

4430 TRITTBRETT

RUNNING NOISE

7187 LAUFGERAEUSCH

RUNNING-IN PERIOD

7198 EINFahrFRIST (*)
7199 EINFahrZEIT

RUNOUT

6886 UNWUCHT

RUST INHIBITOR

1488 ROSTSCHUTZMITTEL

RUST PREVENTIVE

5327 KORROSIONSSCHUTZMITTEL

RUST PREVENTIVE AGENT

1488 ROSTSCHUTZMITTEL

SAE HORSEPOWER

* 5050 LEISTUNG NACH SAE

SAFE LOAD

1491 ZULAESSIGE BELASTUNG (SEIL)

SAFE LOAD DATA PLATE

7605 LASTSCHILD

SAFE LOAD INDICATOR

7608 LASTANZEIGE

SAFETY BELT

6889 SICHERHEITSGURT

SAFETY BUTTON

1209 LICHTSCHALTERSPERRE
(LICHTHAUPTSCHALTER)

SAFETY GOGGLES

7607 SCHUTZBRILLE

SAFETY PLUNGER

6215 LICHTSCHALTERSPERRE (DECKENLEUCHTE)

SAFETY RELIEF VALVE

6489 SICHERHEITSVENTIL
1046 UEBERDRUCKVENTIL

SAFETY VALVE RESET

6216 EINSCHALTKNOPF FUER SICHERHEITSVENTIL

SCAVENGE OIL PUMP

0508 OELABSAUGPUMPE

SCAVENGER BODY

* 5329 ABSAUGPUMPENGEHAUSE

SCAVENGER OUTLET TUBE

* 5330 ABSAUGPUMPENDRUCKLEITUNG

SCAVENGER PUMP

7679 ABSAUGPUMPE

SCHEDULE OF TRIALS

7200 ERPROBUNGSPROGRAMM

SCHEMATIC DIAGRAM

1352 SCHALTSCHEMA

SCREEN WASHER

7325 SCHEIBENWASCHANLAGE

SCREEN, TO

7852 SCHIRMEN (ELEKTRIKO)

SCREW BASE

7653 SCHRAUBSOCKEL

SCREW JOINT

7201 VERSCHRAUBUNG

SCRIBE ALIGNING MARK

4755 EINBAUMARKE

SCRIBE MARK

1813 EINSTELLMARKE

SCRUB RADIUS

7773 * LENKROLLHALBMESSE (DIN 78000, 1983)

SEAL WASHER

5333 DICHTSCHEIBE

SEALED BALL BEARING

* 5051 ABGEDICHTETES KUGELLAGER

SEALED COOLING SYSTEM

* 6218 GESCHLOSSENES KUEHLSYSTEM
* 6219 VERSIEGELTES KUEHLSYSTEM

SEALED-BEAM HEADLIGHT

* 6687 SEALED-BEAM-SCHENWERFER

SEALED-BEAM LAMP UNIT

4431 SEALED-BEAM-LAMPENEINHEIT

SEALED-FOR-LIFE BEARING

* 6880 WARTUNGSMFREIES LAGER

SEALING COMPOUND

1493 DICHTMITTEL
* 5052 VERGUSSMASSE (BATTERIE)

SEALING FLAP

7202 ABDICHTKLAPPE

SEALING VOLTAGE

5817 HALTESPANNUNG

SEARCHLIGHT

2768 SUCHSCHEINWERFER
5819 ZIELSCHEINWERFER

SEARCHLIGHT REGULATOR

6490 ZIELSCHEINWERFERREGLER

SEAT BELT

7326 SICHERHEITSGURT

SEAT CONTROL LEVER

9071 SITZVERSTELLHEBEL

SEAT HEIGHT ADJUSTER

7204 SITZHOEHNVERSTELLER

SEAT HEIGHT CONTROL LEVER

7508 SITZHOEHNVERSTELLHEBEL

SEAT ROTATING FOOT PEDAL

7509 SITZDREHHEBEL

SEAT SUPPORT

3890 SITZTRAEGER

SEAT VALVE

8031 SITZVENTIL

SECONDARY ARMAMENT

* 5820 NEBENBEWAFFNUNG

SECONDARY AVAILABLE VOLTAGE

7854 ZUENDSPANNUNGSANGEBOT

SECONDARY BRAKING SYSTEM

* 7945 * HILFSBREMSANLAGE (DIN ISO 811)

SECONDARY CURRENT

* 5891 SEKUNDAERSTROM

SECONDARY FUEL FILTER

4432 KRAFTSTOFFEINFILTER

SECONDARY PUMP

* 5334 SEKUNDAERPUMPENRAD (WANDLER)

SECONDARY SHOE

7946 SEKUNDAERBACKE (BREMSE)

SECONDARY STATOR

* 5335 SEKUNDAERLEITRAD (WANDLER)

SECONDARY WINDING

* 5336 SEKUNDAERWICKLUNG

SEDIMENT BOWL

4433 FILTERTOPF

SEDIMENT CHAMBER

* 6882 SCHMUTZABSCHIEDER

SEDIMENT SPACE

* 5337 ABLAGERUNGSRAUM (BATTERIE)

SEDIMENT STRAINER

+ ==>903 SCHLAMMSIEB

SELECTIVE TRANSMISSION

* 5338 SCHALTGETRIEBE

SELECTOR COCK

8032 UMSCHALTHAHN

SELECTOR VALVE

6222 UMSCHALTSCHIEBER

6223 UMSCHALTVENTIL

SELF-DISCHARGE

1353 SELBSTENTLADUNG (BATTERIE)

SELF-PRIMING

6492 SELBSTANSUGEND

SEMICONDUCTOR MAGNETO IGNITION

7855 MAGNETTRANSISTORZUENDUNG

SEMIELLIPTIC-TYPE SPRING

4434 HALBFEDER

SEMIFLOATING AXLE

* 6893 HALBFREITRAGENDE ACHSE

SEMIFLOATING AXLE SHAFT

* 6894 HALBFREITRAGENDE ACHSWELLE

SEMIFLOATING PISTON PIN

* 5063 HALBSCHWIMMENDER KOLBENBOLZEN

SEMIFLOATING REAR AXLE

* 5596 HINTERACHSE MIT HALBFLEGEND
GELAGERTER ACHSNABE

SEMIPINEUMATIC TIRE

4759 HOHLRAUMREIFEN

SEMITRAILER

4757 SATTELANHAENGER

SEMITUBULAR RIVET

2317 HOHLNIET

SENDING UNIT

1354 GEBER

SEPARATOR

* 5054 SEPARATOR (BATTERIE)

SEQUENCE VALVE

+ ==>900 ZUSCHALTVENTIL

SERIAL NUMBER

* 5821 SERIENNUMMER

SERRATION

0333 KERBVERZAHNUNG

SERVICE BRAKE

* 0510 * BETRIEBSBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

SERVICE BRAKE PEDAL

1211 BREMSPEDAL

SERVICE BRAKING SYSTEM

* 7947 * BETRIEBSBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

SERVICE DRIVE LIGHT POSITION

3344 SCHALTERSTELLUNG "NORMALBELEUCHTUNG"

SERVICE DRIVE POSITION

3345 SCHALTERSTELLUNG "NORMALBELEUCHTUNG"

SERVICE HEADLIGHT

2773 SCHEINWERFER (KFZ)

SERVICE RECEPTACLE

* 5597 ANSCHLUSSSTECKDOSE

SERVICE STOPLIGHT

2168 BREMSLEUCHTE

SERVICE TAILLIGHT

2169 SCHLUSSLEUCHTE (KFZ)

SERVICE USE

7205 VERWENDUNG BEI DER TRUPPE

SERVICING COWL

7290 WARTUNGSDECKEL

SERVICING SCHEDULE (UK)

7208 FRISTENHEFT

SERVICINGS

7207 WARTUNGSARBEITEN

SERVO COVER

3346 SERVOZYLINDERDECKEL

SERVO LEVER

3347 SERVOKOLBENHEBEL

SERVO PISTON

2170 SERVOKOLBEN

SERVO PRESSURE

2171 SERVODRUCK

SERVO VALVE

3657 SERVOVENTIL

SERVOMOTOR

1886 SERVOMOTOR

3348 STELLMOTOR

SHACKLE

+ ==>803 SCHAEBEL

SHAFT

+ ==>900 WELLE

SHAFT GEAR

2540 ANTRIEBSKEGELRAD
(AUSGLEICHLENKGETRIEBE)
2541 ZAHNRADWELLE

SHAFT JOURNAL

* 6698 WELLENZAPPEN

SHAKEPROOF WASHER (UK)

2318 ZAHNSCHEIBE

SHEAR SEAL

2977 KOLBEN (VERWEGVENTIL)

SHEAVE GUARD

4435 SEILROLLENSCHUTZ

SHIELD CAP

1364 ENTSTOERKAPPE

SHIELDING COVER

2542 ABDECKUNG

SHIFT AIR CYLINDER

* 5598 DRUCKLUFTSCHALTZYLINDER

SHIFT ARM

0521 SCHALTARM

SHIFT CONTROL LEVER

3891 SCHALTSTEUERHEBEL

SHIFT FINGER

3658 SCHALTFINGER

SHIFT FORK

* 5340 SCHALTGABEL

SHIFT INHIBITOR

4148 SCHALTSPERRE

SHIFT INHIBITOR VALVE

2978 SCHALTSPIERRKOLBEN

SHIFT LEVER

* 5055 EINRUECKHEBEL
7608 SCHALTHEBEL
8033 UMSCHALTHEBEL

SHIFT RAIL

* 5342 SCHALTSCHIENE

SHIFT RAIL INTERLOCK

* 5343 SCHALTSCHIENENVERRIEGELUNG

SHIFT RANGE

3352 SCHALTSTUFE

SHIFT ROD LEVER3894 UEBERTRAGUNGSEBEL
(GETRIEBESCHALTHEBEL)**SHIFT ROD STUD**

3895 VERBINDUNGSTANGE (SCHALTGESTAENGE)

SHIFT VALVE BODY

3898 SCHALTSTEUERBLOCK

SHIFT-POSITION INDICATOR

2979 GANGANZEIGER

SHIFTER MECHANISM

1051 UMSCHALTENRICHTUNG

SHIFTER SHAFT

* 5339 SCHALTSTANGE

SHIFTING BELL CRANK

3892 VERBINDUNGSWELLE (SCHALTGESTAENGE)

SHIFTING CONTROL LEVER

6227 SCHALTSTEUERHEBEL

SHIFTING CONTROL LEVER SHAFT

6228 SCHALTSTEUERWELLE

SHIFTING CONTROL LINKAGE

6229 SCHALTGESTAENGE

SHIFTING CONTROL ROD

6230 SCHALTSTANGE

SHIFTING CONTROL SHAFT

6231 SCHALTSTEUERWELLE

SHIFTING CONTROL VALVE

1142 SCHALTSTEUERSCHIEBER

SHIFTING DOG

* 6895 SCHALTCLAUE

SHIFTING FORK

* 6889 SCHALTGABEL

SHIFTING LINKAGE

* 5341 SCHALTGESTAENGE

SHIFTING PISTON

1784 UMSCHALKOLBEN

SHIFTING ROD LEVER3893 UEBERTRAGUNGSEBEL
(GETRIEBESCHALTHEBEL)**SHIFTING VALVE SHAFT**

3351 SCHALTSTEUERWELLE

SHIM

* 6690 BEILAGE
* 6691 BEILAGESCHEIBE

SHIMMY

4758 FLATTERN / DAS = (RAEDER)

SHOCK ABSORBER

* 7716 SCHWINGUNGSDAEMPFER
* 6692 = STOSSDAEMPFER (VERALTETE BENENNUNG)

SHOCK ABSORBER BEARING

0334 SCHWINGUNGSDAEMPFERLAGERBUCHSE

SHOCK ABSORBER FLUID

* 6896 SCHWINGUNGSDAEMPFERFLUESSIGKEIT

SHOCK ABSORBER LINK

* 6693 SCHWINGUNGSDAEMPFERGESTAENGE

SHOCK MOUNT

1052 DAEMPFUNGLAGER

SHOCK WASHER

2076 PUFFERRING

SHOE-TYPE BRAKE

7948 BACKENBREMSE

SHORT-DISTANCE INTERFERENCE SUPPRESSION

7856 NAEMENTSTOERUNG

SHOT-PEENED

1495 KUGELGESTRAHLT

SHOULDERED AND RECESSED WASHER6493 SCHULTERSCHEIBE (INNEN UND AUSSEN
ABGESETZT)**SHOULDERED WASHER**

6494 SCHULTERSCHEIBE (AUSSEN ABGESETZT)

SHRINK FIT

1497 SCHRUMPFSTZ

SHROUD

* 5344 LUFTFUEHRUNGSKASTEN

SHRUNK-FITTED

1498 AUFGESCHRUMFFT

SHUNT

8233 NEBENSCHLUSSWIDERSTAND
6234 NEBENWIDERSTAND
6235 SHUNT / DER =

SHUNT FIELD WINDING

* 5058 NEBENSCHLUSSEERREGERWICKLUNG
* 5059 NEBENSCHLUSSFELD WICKLUNG

SHUNT-WOUND GENERATOR

* 5060 NEBENSCHLUSSGENERATOR

SHUTDOWN LATCH

4151 STARTERKLAPPENSPERRE

SHUTOFF SOLENOID

3659 ABSPIRRVENTIL-MAGNETSPULE

SHUTOFF VALVE

3660 ABSPIRRVENTIL

SHUTTLE VALVE

1053 PENDELVENTIL
+ ==>900 WECHSELVENTIL

SHUTTLE VALVE CHAMBER

6495 PENDELVENTILKAMMER (PANZER)

SIDE LAMP

7857 BEGRENZUNGSLEUCHTE (KFZ)

SIDE LIGHT

7858 BEGRENZUNGSLEUCHTE (KFZ)

SIDE OIL STRAINER

0513 SEITLICHES GETRIEBEOELSIEB (CD-GETRIEBE)

SIDE PANEL

* 5599 SEITENTEIL

SIDE RING

6694 SEITENRING

SIDE VALVE

* 6697 SEITENVENTIL
* 6698 STEHENDES VENTIL

SIDE-MARKER LAMP

7859 BEGRENZUNGSLEUCHTE (Kfz)

SIDEWALL

7774 SEITENGUMMI (REIFEN)

SIDEWALL TREAD

4759 SEITENPROFIL (REIFEN)

SIGHT PLUG

2545 OELSTANDSICHTFENSTER

SIGNAL FLARE RACK

2880 SIGNALMITTELBEHALTER

SIGNAL MOTOR

3358 STEUERMOTOR

SILENT CHAIN

* 8895 GERAUESCHARME KETTE

SILENT ENGINE

7208 GERAUESCHARMER MOTOR

SIMPLEX BRAKE

7949 SIMPLEXBREMSE

SINGLE SOCKET

1357 EINPOLIGE BUCHSE

SINGLE THROW

* 8899 EINFACHGEKROEPFT

SINGLE WIRE

7880 EINADRIG (KABEL)

SINGLE-ACTING SHOCK ABSORBER

* 5600 EINFACH WIRKENDER
SCHWINGUNGSDAEMPFER
* 5601 EINWEG-SCHWINGUNGSDAEMPFER

SINGLE-AXLE CARRIAGE

7209 EINFACHFAHRGESTELL

SINGLE-BARREL CARBURETOR

5822 EINFACHVERGASER

SINGLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

* 7850 * EINKREIS-BREMSEANLAGE (DIN ISO 811)

SINGLE-COIL PRESSURE SPRING CLUTCH

* 5345 ZENTRALFEDERKUPPLUNG

SINGLE-CONTACT REGULATOR

7861 EINKONTAKTREGLER

SINGLE-CYLINDER ENGINE

* 5061 EINZYLINDERMOTOR

SINGLE-ELEMENT REGULATOR

7862 EINELEMENTREGLER

SINGLE-END PISTON ROD

7510 EINSEITIGE KOLBENSTANGE

SINGLE-FILAMENT LAMP

4444 EINFADENLAMPE

SINGLE-JET NOZZLE

4152 EINLOCHDUESE

SINGLE-JOINT SWING AXLE

7775 EINGELENK-PENDELACHSE

SINGLE-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

4761 EINFINGERLENKUNG MIT STARREM
LENKFINGER
4760 LENKGETRIEBE MIT EINEM STARREM
LENKFINGER

SINGLE-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

4763 EINFINGERLENKUNG MIT ROLLENLAGERTUM
LENKFINGER
4762 LENKGETRIEBE MIT EINEM
ROLLENLAGERTUM LENKFINGER

SINGLE-LEVER STEERING GEAR

4764 EINFINGERLENKGETRIEBE

SINGLE-LINE BRAKING SYSTEM

* 7951 * EINLEITUNGSBREMSEANLAGE (DIN ISO 811)

SINGLE-PIN TRACK

7291 SCHARNIERGELEISTETTE

SINGLE-PLATE CLUTCH

* 5346 EINSCHIEBENKUPPLUNG

SINGLE-RATIO REAR AXLE

5802 HINTERACHSE MIT FESTEM
UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

SINGLE-REDUCTION REAR AXLE

5803 EINFACH UEBERSETZTE HINTERACHSE
5804 HINTERACHSE (OHNE VORGELEGT)

SINGLE-ROW BALL BEARING

* 5347 EINREIHIGES KUGELLAGER

SINGLE-SPRAG UNIT

* 5805 EINFACHFREILAUF
* 5808 EINFACHUEBERHOLKUPPLUNG

SINGLE-TRACK SUPPORT ROLLER

6236 EINFACHSTUETZROLLE

SKELETON-TYPE PISTON

* 6800 FENSTERKOLBEN
* 6801 SCHUTZMANTELKOLBEN

SKEW SHAFT

0514 REGELHUELSE (PANZER)

SKID DEPTH

4765 PROFILTIEFE (REIFEN)

SKIRT PLATE

7293 GLEISKETTENBLEND (SEITLICH)

SLAVE BATTERY RECEPTACLE

6237 FREMDSTROMANSCHLUSS
6238 FREMDSTROMSTECKDOSE

SLAVE CYLINDER

8034 NEHRMERZYLINDER

SLAVE RECEPTACLE

7511 FREMDSTROMSTECKDOSE

SLAVE START BOX

7210 FREMDSTROMANSCHLUSSKASTEN

SLAVE VEHICLE

2775 STROMABNEHMENDES FAHRZEUG

SLAVING VEHICLE

2778 STROMABGEBENDES FAHRZEUG

SLEEVE

1914 HUELSE

SLEEVE NUT

4445 HUELSENMUTTER
4446 UEBERWURFMUTTER

SLIDE BLOCK

* 2777 GLEITBLOCK
* 6239 GLEITSTEIN

SLIDE RING

7680 GLEITRING
6240 GLEITSTEIN

SLIDING ARMATURE STARTING MOTOR

7863 SCHUBANKERSTARTER

SLIDING BEARING

7211 GLEITLAGER

SLIDING CLUTCH

5807 AUSRUECKBARE KUPPLUNG

SLIDING GEAR

* 5348 SCHIEBERAD

SLIDING GEAR STARTING MOTOR

7864 SCHUBTRIEBSTARTER

SLIDING GEAR TRANSMISSION

* 5348 SCHIEBERADGETRIEBE

SLIDING RELEASE CONTROL LEVER

2546 LAENGVSVERSTELLHEBEL

SLIDING SHOE

7952 GLEITBACKE (BREMSSE)

SLIDING SLEEVE

* 5350 SCHIEBEHUELSE

SLIDING VANE PUMP

1058 FLUEGELZELLENPUMPE

SLIDING YOKE

7717 SCHIEBESTUECK

SLINGING CHAIN

7609 ANSCHLAGKETTE

SLIP CLUTCH

1059 RUTSCHKUPPLUNG

SLIP JOINT

* 5608 * GLEITKUPPLUNG

SLIP OF CLUTCH

8616 RUTSCHEN DER KUPPLUNG / DAS =

SLIP RING

1060 SCHLEIFRING

SLIP RING BOX

0802 SCHLEIFRINGUEBERTRAGER (PANZER)

SLIP RING INTERFERENCE SWITCH

8241 SCHALTER ZUM HECKABWEISER (AM SCHLEIFRING)

SLIP YOKE

4447 SCHIEBESTUECK

SLIPPER CLUTCH

7718 RUTSCHKUPPLUNG

SLOBBER BOX

7681 LADELUFTKAMMER (MTW M 113)

SLOTTED WASHER

6486 BREITSCHLITZSCHEIBE

SLUG (UK)

2320 SICHERUNGSSTIFT

SMOOTH TREAD4771 GLATTE LAUFFLAECHE
4772 LAUFFLAECHE OHNE PROFIL**SNAP RING**8242 SICHERUNGSRING
8243 SPRENGRING**SNAP RING PLIERS**

1499 SICHERUNGSRINGZANGE

SNATCH BLOCK

3665 AUFKLAPPBARE SEILFLASCHE

SNOW CHAIN

7776 SCHNEEKETTE

SNUBBING WASHER

4153 DAEMPFUNGSSCHEIBE

SOCKET WRENCH

+ --> 906 AUFSTECKSCHLUESSEL

SOFT DRIFT

1139 WEICHMETALLDORN

SOFT HAMMER

1140 KUNSTSTOFFHAMMER

SOLDER CONNECTION

7865 LOETVERBINDUNG

SOLENOID

1061 MAGNETSPULE

SOLENOID PLUNGER

6244 MAGNETSPULENANKER

SOLENOID RELAY* 6686 MAGNETRELAIS
* 6697 SOLENOIDRELAIS**SOLENOID SHIFT STARTER**

* 5062 STARTER MIT MAGNETSCHALTER

SOLENOID SWITCH6246 MAGNETSCHALTER
6247 SOLENOIDSCHALTER**SOLENOID VALVE**

2173 MAGNETVENTIL

SOLID LUG-BASE TIRE

4773 VOLLGUMMIREIFEN MIT QUERSTEGEN AUF DER FELGENBETTSEITE

SOLID OIL

1500 BLASENFREIES OEL

SOLID-RUBBER TIRE

4774 VOLLGUMMIREIFEN

SOLID-SKIRT PISTON

* 6904 VOLLSCHAFTKOLBEN

SOLUTION TESTER

* 6905 SAEUREPRUEFGERAET

SOOT, TO

7866 VERRUSSEN (ZUENDKERZE)

SOOTED

7867 VERRUSST (ZUENDKERZE)

SPACED ARMOR

* 4775 ABSTANDSPANZERUNG

SPACER6248 ABSTANDHUELSE
6249 ABSTANDRING
1503 ABSTANDSTUECK**SPADE**

6250 ERDSPORN

SPADE (PIVOT MOUNTED)6251 RAEUMSCHAUDEL
6252 STUETZSCHILD (BPZ M88 A1)**SPADE ACTUATING CYLINDER**

* 6253 STUETZSCHILDZYLINDER (BPZ M88 A1)

SPADE ARM

* 6254 STUETZSCHILDEHEBEL (BPZ M88 A1)

SPADE COMBINATION CONTROL VALVE

7512 STUETZSCHILDVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

SPADE CONTROL HANDLE

* 6255 STUETZSCHILDBEIDENHEBEL (BPZ M88 A1)

SPADE CONTROL LEVER

* 6256 ERDSPORNSTEUERHEBEL

SPADE CONTROL VALVE

* 6257 STUETZSCHILDVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

SPADE CYLINDER

7513 STUETZSCHILDZYLINDER (BPZ M88 A1)

SPADE CYLINDER DETENT LOCK

* 6258 ERDSPORNZURRUNG

SPADE CYLINDER LOCK

* 6259 ERDSPORNZURRUNG

SPADE EXTENSION

* 6260 STUETZSCHILDSEITENSTUECK (BPZ M88 A1)

SPADE LIFTING CYLINDER

* 6261 ERDSPOHNHYDRAULIKZYLINDER

SPADE LOCK CONTROL

6262 STUETZSCHILDENTRIEGELUNG (BPZ M88 A1)

SPADE LOCK CONTROL HANDLE

6263 STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSGRIFF (BPZ M88 A1)

SPADE LOCK CONTROL VALVE

7810 STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSVENTIL (BPZ M88 A1)

SPADE LOCKING HANDLE

7514 STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSGRIFF (BPZ M88 A1)

SPADE LOCKING RELEASE HANDLE

7515 STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSGRIFF (BPZ M88 A1)

SPADE MOUNT

6264 RAEUMSCHAUFEHALTERUNG
6265 STUETZSCHILDLAGERUNG (BPZ M88 A1)

SPADE OPERATING LEVER

7516 STUETZSCHILDBEDIENTHEBEL (BPZ M88 A1)

SPADE RELEASE PIN

6266 ENTRIEGELUNGSBOLZEN DER
RAEUMSCHAUFE
6267 STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSBOLZEN (BPZ M88 A1)

SPADE STOP BLOCK

* 6258 STUETZSCHILDANSCHLAG (BPZ M88 A1)

SPADE SUBPLATE

7517 VERTEILERBLOCK FUER
STUETZSCHILDVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

SPANNER WRENCH

+ -->908 HAKENSCHLUESSEL
+ -->688 MITNEHMERSCHLUESSEL
+ -->906 ZAPFENSCHLUESSEL

SPARE WHEEL CARRIER

4448 ERGATZRADHALTERUNG

SPARK ADVANCE

* 5351 ZUENDZEITPUNKTVORVERSTELLUNG

SPARK DURATION

7868 FUNKENDAUER (ZUENDKERZE)

SPARK GAP

* 5352 ELEKTRODENABSTAND (ZUENDKERZE)

SPARK PLUG

* 6893 ZUENDKERZE

SPARK PLUG CABLE

6269 ZUENDLEITUNG (KFZ-ELEKTRIKO)

SPARK PLUG ELECTRODE

6806 * ELEKTRODE (ZUENDKERZE)

SPARK PLUG FACE

7868 ZUENDKERZENGESICHT

SPARK PLUG HIGH-TENSION CABLE

5353 ZUENDLEITUNG (KFZ-ELEKTRIKO)

SPARK PLUG HOLE

5824 ZUENDKERZENBOHRUNG

SPECIAL EQUIPMENT

+ -->900 * SONDERAUSRUESTUNG (ZDV 30/41)
5825 SONDERAUSSTATTUNG

SPECIAL PURPOSE KIT

* 5610 SONDERRUESTSATZ

SPEED DROP

7212 DREHZAHLABFALL

SPEED RATIO

* 6700 UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

SPEEDOMETER

+ -->910 GESCHWINDIGKEITSMESSE
+ -->906 TACHOMETER

SPEEDOMETER DRIVE

5811 TACHOMETERANTRIEB

SPEEDOMETER DRIVE GEAR

* 6701 TACHOMETERANTRIEBSRAD

SPEEDOMETER SENDING UNIT

4449 TACHOMETERGEBER

SPHERICAL JOINT

7213 KUGELGELENK

SPIDER

2550 AUSGLEICHSTERN
2549 STUETZBLECH (LUEFTER)

SPIDER GEAR

* 5612 AUSGLEICHRAD

SPIDER TRUNNION

* 5813 AUSGLEICHSTERNZAPPEN

SPIGOT PIN

2324 FUHRUNGSBOLZEN (KUPPLUNGSFEDER)

SPILL VENT

2780 UEBERSTROMBOHRUNG

SPINDLE

* 6702 SPINDEL

SPINNER SHAFT

* 6271 DREHZAHLREGLERWELLE

SPINNING OF WHEELS

6272 DURCHDREHEN DER RAEDE / DAS =
6273 MAHLEN DER RAEDE / DAS =

SPIRAL BEVEL GEAR

* 5814 SPIRALKEGELRAD
* 5815 SPIRALVERZAHNTES KEGELRAD

SPASH LUBRICATION

* 5063 SCHLEUDERSCHMIERUNG
* 5064 SPRITZOELSCHMIERUNG

SPASH SHIELD

4450 SPRITZBLECH

SPASH-FED BEARING

* 6907 LAGER MIT SCHLEUDERSCHMIERUNG

SPASH-FEED LUBRICATION

* 5816 SCHLEUDERSCHMIERUNG
* 5817 SPRITZOELSCHMIERUNG

SPLINE

* 6703 KEILNUT
* 6704 SCHIEBEKEIL

SPLINE CLUTCH

5818 NUTENKUPPLUNG

SPLINED SLEEVE

6274 KUPPLUNGSMUFFE
6275 SCHIEBESTUECK

SPLINED SLIDING YOKE

* 5819 SCHIEBESTUECK MIT KEILNABENPROFIL

SPLINES

6705 VERZAHNUNG (VELKEIL)

SPLIT BUSHING

* 6708 GESCHUTZTE BUCHSE

SPLIT RUBBER TRACK

4777 GUMMIUMMANTELTE VERBINDERKETTE

SPLIT TORQUE

2786 GETEILTER KRAFTFLUSS

SPLIT WASHER 8497 SCHMALSCHLITZSCHEIBE	SPRING PLATE 7682 FEDERTELLER
SPLIT-SKIRT PISTON * 6707 SCHLITZMANTELKOLBEN	SPRING RATE 4780 FEDERKONSTANTE 4781 FEDERSTEIFE
SPLIT-TYPE HOUSING 5620 GETEILTES GEHAEUSE	SPRING REBOUND 5626 RUECKFEDERUNG
SPLITTER CLUTCH 2553 KUPPLUNG FUER HAUPTPLANETENGETRIEBE (ALLISON-GETRIEBE)	SPRING SEAT 4456 FEDERAUFLAGE
SPLITTER PLANETARY 2555 HAUPTPLANETENGETRIEBE (ALLISON-GETRIEBE)	SPRING SEAT CROSS TUBE 4457 TRAGROHR FUER FEDERAUFLAGE
SPOKE WHEEL * 5621 SPEICHENRAD	SPRING SHACKLE 4458 FEDERLASCH
SPOOL VALVE + - -> 900 SCHIEBERVENTIL	SPRING SUSPENSION 5628 FEDERAUFHAENGUNG 5629 RADAUFHAENGUNG (*)
SPOON-TYPE IRON 4779 LOEFFELFOERMIGES REIFENMONTIEREISEN	SPRING WASHER 8277 * FEDERRING (DIN 127, 1987) 6278 * FEDERSCHIBE (DIN 137, 1987)
SPOTLIGHT 7518 ARBEITSSCHEINWERFER (BPZ M88 A1) 5354 PUNKTLICHTSCHEINWERFER 5355 SUCHSCHEINWERFER	SPRING-BALANCED PISTON * 5624 FEDERBELASTETER KOLBEN
SPRAG UNIT 2788 UEBERHOLKUPPLUNG (FREILAUF)	SPRING-LOADED 1507 FEDERDRUCK /UNTER = STEHEND 1508 VORGESpanNT
SPRAG UNIT INNER RACE * 5622 FREILAUFINNENRING	SPRING-LOADED ACCUMULATOR 7210 FEDERSPEICHERZYLINDER
SPRAG UNIT OUTER RACE * 5623 FREILAUF AUSSEN RING	SPRING-LOADED STUD (UK) 3386 FEDERBOLZEN
SPRAY HOLE 6498 SPRUEHDUESE	SPRING-LOADED VALVE * 5356 FEDERBELASTETES VENTIL
SPRAY PATTERN 4156 SPRITZBILD	SPRING-SUSPENDED AXLE 5627 GEFEDERTE ACHSE
SPRAY PIPE + - -> 900 SPRUEHROHR	SPROCKET 1509 KETTENRAD
SPRAY TIP 4157 EINSPRITZDUESE	SPROCKET CARRIER 7294 TRIEBRADTROMMEL
SPRING ACCUMULATOR 7214 FEDERSPEICHERZYLINDER	SPROCKET HUB 5627 TRIEBRADNABE
SPRING BALANCED 1505 FEDERDRUCK /UNTER = STEHEND 1506 VORGESpanNT	SPROCKET MOUNTING BOLT 0348 ZAHNKRANZSCHRAUBE
SPRING BEARING PLATE * 5625 FEDERBOCK	SPROCKET WHEEL 7285 TRIEBRADZAHNKRANZ
SPRING BRAKE ACTUATOR * 7653 * FEDERSPEICHERZYLINDER (DIN ISO 811)	SPUR BEVEL GEAR * 5830 GERADVERZAHNTES KEGELRAD
SPRING CENTER BOLT 4451 FEDERSCHRAUBE	SPUR GEAR * 5357 STIRNRAD
SPRING CHARACTERISTIC 7215 FEDERKENNLINIE	SPUR GEARSHAFT 2557 AUSGLEICHSTIRNRAD (AUSGLEICHLENKGETRIEBE) 2558 ZAHNRADWELLE
SPRING CLAMP PLATE 4452 FEDERSpanNPLATTE	STABILIZER * 6708 STABILISATOR
SPRING CLIP 4453 FEDERKLAMMER	STABILIZER SHAFT * 5831 STABILISATOR
SPRING COMPRESSOR 5825 FEDERSpanNVORRICHTUNG	STAKE MARK 1512 KOERNERSCHLAG
SPRING COVER * 6908 FEDERMANSCHEITE	STAKE, TO 1510 KOERNERSCHLAG /DURCH = SICHERN 1511 VERKOERNEN
SPRING HANGER 4454 FEDERBOCK	STALL CHECK 7683 TRIEBWERKLEISTUNGSPRUEFUNG
SPRING PIN 8035 FEDERSTECKER	

STALL TEST

2789 TRIEBWERKLEISTUNGSPRUEFUNG

STANDARD EQUIPMENT

5829 NORMALAUSSTATTUNG

STANDBY STORAGE

3669 LAGERUNG AUF ABRUF

STANDPIPE

5632 STEIGROHR

START OF INJECTION

7217 EINSPRITZBEGINN

START-REPEATING RELAY

7870 STARTWIEDERHOLRELAIS

STARTER

3670 STARTER

STARTER BUTTON

3671 STARTERKNOPF

STARTER CONTROL ROD

4459 STARTEREINRUECKSTANGE

STARTER CUTOFF SWITCH

2558 STARTSPERRSCHALTER

STARTER DRIVE

4782 STARTERTRIEB

STARTER LINKAGE

4460 STARTEREINRUECKGESTAENGE

STARTER MOTOR

7519 STARTERMOTOR

STARTER PINION

1340 STARTERTRITZEL

STARTER PINION GEAR

1341 STARTERTRITZEL

STARTER SOLENOID

7884 EINRUECKMAGNET
3903 STARTERMAGNET

STARTER SWITCH

3672 STARTERSCHALTER

STARTING

7218 ANFAHREN /DAS -

STARTING A COLD ENGINE

1514 KALTSTARTEN /DAS - (MOTOR)

STARTING ABILITY

* 5085 STARTEIGENSCHAFT
* 5066 STARTVERMOEGEN

STARTING BY TOWING

7219 ANSCHLEPPEN /DAS -

STARTING CONTROL RELAY

4158 STARTSPERRELAIS

STARTING MOTOR

* 6709 STARTMOTOR

STARTING SWITCH

* 6710 STARTSCHALTER

STARTING SYSTEM

3673 STARTANLAGE

STARTING TORQUE

* 5359 ANFAHRDREHMOMENT (KFZ)
7740 ANLAUFMOMENT (ELEKTROMOTOR)

STATIC FRICTION

+ - -> 903 HAFTRIEBUNG

STATIC GROUND SPRING

1369 MASSEKONTAKTFEDER

STATIC LOADED RADIUS

7777 * STATISCHER HALBMESSE (REIFEN) (DIN 70020
T1 1976)

STATIONARY CONTACT BRACKET

* 5360 AMBOSS (ZUENDVERTEILER)
4461 FESTSTEHENDER UNTERBRECHERKONTAKT

STATOR

* 7871 STAENDER
2790 STATOR

STATOR WINDING

7872 STAENDERWICKLUNG

STAY LINE CRANK ARM

2791 HALTESEILHEBEL (BPZ M88 A1)

STAY LINE SHEAVE PIN

3370 HALTESEILROLLENACHSE (BPZ M88 A1)

STAY LINE TREE

2792 HALTESEILDOPPELSCHAEKEL (BPZ M88 A1)

STAY LINE TREE SHOE

2793 HALTESEILSCHAEKEL (BPZ M88 A1)

STAYLINE

0427 HALTESEIL

STAYLINE CYLINDER

7520 HALTESEILZYLINDER (BPZ M88 A1)

STEEL ARMOR APRON

7286 GLEISKETTENBLENDE (SEITLICH)

STEEL TRACK

4783 STAHLGLEISKETTE

STEERABILITY

7220 LENKBARKEIT

STEERING ANGLE

7221 EINSCHLAGWINKEL (LENKUNG)

STEERING ARM

* 5633 LENKHEBEL

STEERING AXIS

7954 * LENKACHSE (DIN 70000, 1983)

STEERING BAR

3904 LENKER

STEERING BAR CONTROL LEVER

3908 LENKERHEBEL

STEERING BAR LEVER

3905 LENKERHEBEL

STEERING BAR SLEEVE MOUNT

3906 LENKERLAGERUNG

STEERING BRAKE SHAFT

2560 BREMSHEBELWELLE
(AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

STEERING CLUTCH

6280 LENKBREMSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6281 LENKKUPPLUNG

STEERING CLUTCH BACKING PLATE

1149 INNERER ABSCHLUSSRING DER LENKBREMSE

STEERING CLUTCH BEARING HUB BAFFLE

6282 ABDECKBLECH DER LENKBREMSNABE
(ICD-GETRIEBE)

STEERING CLUTCH HOUSING

1150 LENKBREMSSGEHAEUSE

STEERING CLUTCH INTERNAL DRIVE PLATE

1152 LENKBREMSSSCHEIBE MIT INNENVERZAHNUNG

STEERING CLUTCH OUTER KEYED PLATE

1151 LENKBREMSSSCHEIBE MIT AUSSENSCHLITZEN

STEERING CLUTCH PLATE		STEERING GEAR RATIO	
1153 LENKBREMSSCHEIBE		* 8912 UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS IM LENKGETRIEBE	
STEERING CLUTCH REACTION PLATE		STEERING GEAR SHAFT	
1085 STUETZRING DER LENKBREMSE (CD-GETRIEBE)		4790 LENKSPINDELSTOCK	
STEERING COLUMN		STEERING GEAR SHAFT BEARING	
7955 LENKSAEULE		4791 LENKSPINDELSTOCKLAGER	
STEERING COLUMN ASSEMBLY		STEERING GEOMETRY	
4159 LENKERLAGERUNG		7958 LENKGEOMETRIE	
STEERING COLUMN CONTROL LEVER		STEERING KINEMATICS	
* 5381 LENKRADSCHALTHEBEL		7959 LENKKINEMATIK	
STEERING COLUMN SHIFT LEVER		STEERING KINGPIN TORQUE	
5382 LENKRADSCHALTHEBEL		7960 * LENKMOMENT (DIN 70002, 1983)	
STEERING COLUMN TRANSMISSION CONTROL LEVER		STEERING KNUCKLE	
* 5393 LENKRADSCHALTHEBEL		4466 ANTRIEBSGELENKGEHAEUSE	
STEERING CONTROL AND LINKAGE		STEERING KNUCKLE ARM	
3907 LENKGESTAENGE MIT LENKER		4487 LENKHEBEL	
STEERING CONTROL DIFFERENTIAL		4468 SPURSTANGENHEBEL (KFZ)	
2581 AUSGLEICHLENKGETRIEBE		STEERING KNUCKLE PIVOT	
STEERING CONTROL LEVER SHAFT		* 5834 ACHSSCHENKELBOLZEN	
6283 LENKSTEUERWELLE		STEERING KNUCKLE SLEEVE	
STEERING CONTROL LINKAGE		4469 LAGERFLANSCH DES ANTRIEBSGELENKGEHAEUSES	
6284 LENKGESTAENGE		STEERING KNUCKLE SPINDLE	
STEERING CONTROL ROD		* 8913 VORDERACHSSCHENKEL	
6285 LENKGESTAENGE		STEERING LEVER	
3910 VERBINDUNGSSTANGE (LENKGESTAENGE)		2563 BREMSHEBEL (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)	
STEERING CONTROL SHAFT		2564 LENKBREMSHEBEL	
2562 LENKBREMSHEBELWELLE (MTW M 113)		STEERING LEVER QUADRANT	
6286 LENKSTEUERWELLE		2565 ZAHNBogen FÜR LENKBREMSHEBEL	
STEERING CONTROL VALVE		STEERING LINKAGE	
3371 LENKSTEUERSCHIEBER		7521 LENKGESTAENGE	
STEERING CROSS BAR		STEERING OUTPUT GEAR	
* 6909 SPURSTANGE (KFZ)		1155 LENKABTRIEBSRAD	
STEERING CROSS ROD		STEERING OUTPUT PINION GEAR	
* 6910 SPURSTANGE (KFZ)		1156 LENKWELLENRITZEL	
STEERING DIFFERENTIAL ASSEMBLY		STEERING PERFORMANCE	
1154 LENKGETRIEBE		7222 LENKVERHALTEN	
STEERING DRAG ROD		STEERING POST	
7956 LENKSCHUBSTANGE		7961 LENKSAEULE	
STEERING DRIVE SHAFT		STEERING PULLEY	
0694 LENKWELLE		7962 LENKROLLE	
STEERING GEAR		STEERING RELAY LEVER	
4785 LENKGETRIEBE		4419 LENKZWISCHENHEBEL (LENKGESTAENGE)	
STEERING GEAR CAM		STEERING RING GEAR	
4786 LENKSCHNECKE		1157 LENKANTRIEBSRAD (INNEN- UND AUSSENVERZAHNT)	
STEERING GEAR CAM SPRING		STEERING ROD	
4787 LENKSCHNECKENZENTRIERFEDER		3911 VERBINDUNGSSTANGE (LENKGESTAENGE)	
STEERING GEAR CAM THRUST BEARING		STEERING ROD LEVER	
4788 LENKSCHNECKENDRUCKLAGER (LENKGETRIEBE)		3912 LENKERHEBEL	
4788 STEUERSCHIEBERDRUCKLAGER (LENKGETRIEBE)		STEERING SENSITIVITY	
STEERING GEAR HOUSING		7863 * LENKEMPFINDLICHKEIT (DIN 70002, 1983)	
4464 LENKGEHAEUSE		STEERING SHAFT	
STEERING GEAR JACKET		4470 LENKSPINDELSTOCK	
4485 MANTELROHR FÜR LENKSPINDELSTOCK		STEERING SHAFT DRIVE GEAR	
STEERING GEAR JACKET BEARING		1158 LENKWELLENZAHNRAD	
4870 LENKSPINDELSTOCKLAGER		STEERING SPINDLE	
STEERING GEAR LINKAGE		7964 LENKSPINDEL	
* 8911 LENKGESTAENGE		STEERING SPUR GEAR	
STEERING GEAR QUADRANT		2566 ABTRIEBSWELLENSTIRNRAD	
7967 LENKSEGMENT			

STEERING SYSTEM

7865 LENKANLAGE
7866 LENKUNG

STEERING UNIT

2567 LENKGETRIEBE

STEERING VALVE BODY

3914 LENKSTEUERBLOCK

STEERING VALVE SHAFT

3372 LENKSTEUERWELLE

STEERING WHEEL

7522 LENKRAD

STEERING WHEEL ANGLE

7967 * LENKRADWINKEL (DIN 70000, 1983)

STEERING WHEEL ANGLE GRADIENT

7968 * LENKRADWINKEL-
QUERBESCHLEUNIGUNGSGRAD (DIN 70000,
1983)

STEERING WHEEL TORQUE

7969 * LENKRADMOMENT (DIN 70000, 1983)

STEERING WHEEL TORQUE GRADIENT

7970 * LENKRADMOMENT-
QUERBESCHLEUNIGUNGSGRADIENT (DIN 70000,
1983)

STELLITE-FACED VALVE

2588 GEPANZERTES VENTIL

STEP-CUT PISTON RING

* 6914 KOLBENRING MIT UEBERLAPPEM STOSS

STIFFENING PLATE

2327 VERSTAERKUNGSSCHEIBE

STIFFNESS OF THE STEERING SYSTEM

7971 * LENKUNGSSTEIFIGKEIT (DIN 70000, 1983)

STOP BLOCK

+ -- 903 ANSCHLAG

STOP CONTROL LINKAGE LEVER

4160 MOTORABSTELLHEBEL

STOP PAWL

1724 SPERRKLINKE

STOPLIGHT

3679 BREMSLEUCHTE

STOPLIGHT SWITCH

4471 BREMSLICHTSCHALTER

STOPLIGHT SWITCH ACTUATOR

2569 MITNEHMERSCHEIBE FUER
BREMSLICHTSCHALTER (MTW M 113)

STOPPING TIME

* 6915 * BREMSZEIT

STORAGE BATTERY

* 5364 AKKUMULATORBATTERIE
* 5365 WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

STORED ENERGY

+ -- 910 GESPEICHERTE ENERGIE

STOVE COMPARTMENT

3005 STAUFACH SCHWEISSAUSSTATTUNG (BPZ M88
A1)

STOVE COMPARTMENT DOOR

3007 KLASPE FUER STAUFACH DER
SCHWEISSAUSSTATTUNG (BPZ M88 A1)

STOW POSITION

1487 STARRE ARBEITSSTELLUNG (BPZ M88 A1)

STOWAGE

7741 STAUHAUM (KFZ)

STOWAGE BASKET

1228 STAUkorb (PANZER)

STOWAGE BOX

7327 STAUkasten (PANZER)

STRAIGHT ROLLER BEARING

* 5634 ZYLINDERROLLENLAGER

STRAIGHTENING JACK

* 6916 AUSRICHTVORRICHTUNG
* 6917 AUSRICHTWERKZEUG

STRAIGHTENING PRESS

* 6918 RICHTPRESSE

STRAINER

* 6289 OELSIEB
4793 SIEBFILTER

STRAINER ELEMENT

3917 FILTEREINSATZ
7685 SIEBEINSATZ

STRAP WRENCH

4161 BANDSCHLUESSEL

STREET ELBOW

* 5365 BOGENSTUECK
* 5367 ROHRBOGEN
4794 WINKELSTUECK

STRIKER PLATE

3008 ANSCHLAGSTUECK

STRIPPED

* 6919 AUSGESCHLAGEN (ZAHNRAD)

STRIPPED ENGINE

4796 RUMPFMOTOR

STROKE

* 5067 HUB
* 5068 TAKT (#)

STRUT

2328 STREBE

STUB-TOOTH GEAR

* 5368 STUMPFVERZAHNTES RAD

STUFFING BOX

5635 STOPFBUCHSE

SUBMERGENCE KIT

5835 UNTERWASSERFAHRAUSSTATTUNG

SUBMERSIBLE PUMP

6499 TAUCHPUMPE

SUBMERSIBLE SELF-PRIMING PUMP

6500 SELBSTANSAUGENDE TAUCHPUMPE

SUBPLATE

8036 ANSCHLUSSPLATTE (VENTIL)
7523 VERTEILERBLOCK

SUCTION STROKE

* 6920 ANSAUGHUB
* 6921 ANSAUGTAKT

SUCTION-PIPE FLANGE

8037 ANSAUGFLANSCH

SUITABILITY FOR MILITARY USE

7223 TRUPPENVERWENDBARKEIT

SUITABILITY FOR SERVICE USE

7224 TRUPPENVERWENDBARKEIT

SULPHATION

7873 SULFATIERUNG (BATTERIE)

SUMP COVER (UK)

6293 OELWANNE

SUN GEAR

0509 SONNENRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)

SUN WHEEL (UK)
3377 SONNENRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)

SUPER BALLOON TIRE
7778 SUPERBALLONREIFEN

SUPERCHARGE AIR COOLER
7225 LADELUFTKUEHLER

SUPERCHARGE LINE SHUTOFF VALVE
3378 FUELLDRUCKABSPERRVENTIL
3379 LAEDRUCKABSPERRVENTIL

SUPERCHARGE PRESSURE
3663 LAEDRUCK

SUPERCHARGE PUMP
6294 SPEICHERPUMPE

SUPERCHARGE SHUTOFF VALVE
3380 FUELLDRUCKABSPERRVENTIL
3381 LAEDRUCKABSPERRVENTIL

SUPERCHARGE, TO
* 6711 LADEN

SUPERCHARGER
* 6712 LADER

SUPERTONE HORN
7874 STARKTONHORN

SUPPLY TANK
* 5389 VORRATSBEHAELTER

SUPPORT PAD
7611 STUETZTEILER

SUPPORT ROLLER
8297 STUETZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER AXLE
7226 STUETZROLLENACHSE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER BEARING
7227 STUETZROLLENLAGER
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER BRACKET
7228 STUETZROLLENLAGERBOCK
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER HUB
7297 STUETZROLLENNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER RIM
7229 STUETZROLLENKOERPER
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT ROLLER STUD AXLE
7288 STUETZROLLENACHSE
(GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUPPORT STRUT
7612 STUETZRASTE

SUPPRESS, TO
1363 ENTSTOEREN (GERAET)

SUPPRESSION
1362 ENTSTOERUNG

SUPPRESSION CAPACITOR
+ == 7900 ENTSTOERKONDENSATOR

SUPPRESSION FILTER
5837 ENTSTOERDROSSEL (KFZ-ELEKTRIKO)

SURGE TANK
* 5370 AUSGLEICHBEHAELTER

SUSCEPTIBILITY TO BREAKDOWNS
7230 STOERANFAELIGKEIT

SUSPENSION
* 5636 AUFHAENGUNG

SUSPENSION ARM
6288 SCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUSPENSION ARM SUPPORT
6299 SCHWINGARMLAGER (GLEISKETTENFAHRZEUG)

SUSPENSION BRACKET
4472 ACHSAUFHAENGBLOCK

SUSPENSION LOCKOUT
7742 FEDERUNGSSPERRE

SUSPENSION LOCKOUT CONTROL
3918 FEDERUNGSSPERRE

SUSPENSION LOCKOUT CYLINDER
3919 FEDERUNGSSPERRZYLINDER

SUSPENSION LOCKOUT INDICATOR LIGHT
3921 KONTROLLEUCHTE FUER FEDERUNGSSPERRE

SUSPENSION LOCKOUT SYSTEM
3922 FEDERUNGSSPERRSYSTEM

SUSPENSION MOUNTING BRACKET
6300 SCHWINGARMLAGERBOCK

SUSPENSION RETAINER
6301 SCHWINGARMHALTER

SUSPENSION SYSTEM
* 5637 AUFHAENGUNG
* 5638 AUFHAENGUNGSSYSTEM
5638 FEDERUNG

SUSPENSION UNIT
* 6922 AUFHAENGUNG

SWAYBAR
* 5639 STABILISATOR

SWING AXLE
7779 PENDELACHSE

SWITCH CAM
7231 SCHALTNOCKEN

SWITCH COVER PLATE
6302 ABDECKPLATE (GANGWAHLSCHALTER)

SWITCH PANEL
7675 SCHALTAFEL

SWITCHING AMPLIFIER
+ == 7902 SCHALTVERSTAERKER

SWITCHING UNIT
+ == 7902 SCHALTEINHEIT

SWIVEL ARM
1089 SCHWENKARM

SWIVEL BEARING
7813 SCHWENKLAGER

SWIVEL JOINT
2181 SCHWENKANSCHLUSS

SWIVEL SHEAVE
4473 SCHWENKBARE SEILROLLE

SWIVEL SHEAVE FRAME
4474 RAHMEN DER SCHWENKBAREN SEILROLLE

SYNCHROMESH TRANSMISSION
* 5371 SYNCHRONGETRIEBE

SYNCHRONIZED SPARK TIMING
* 6923 ZUENDEINSTELLUNG (BEI ZWEIFUNKENZUENDUNG)

SYNCHRONIZER DRUM
* 6924 SYNCHRONKOERPER (GETRIEBE)

SYNCHRONIZING CONE
* 6713 SYNCHRONKEGEL (GETRIEBE)

SYNCHRONIZING MECHANISM

6926 SYNCHRONISIEREINRICHTUNG (GETRIEBE)

SYNTHETIC STOCK

4787 SYNTHETISCHES MATERIAL

SYPHON ASSEMBLY

6502 TAUCHROHR (FEUERLOESCHANLAGE)

SYSTEM RELIEF VALVE

6503 HAUPTUEBERDRUCKVENTIL

SYSTEM RETURN FILTER

6504 RUECKSTROMFILTER

SYSTEM RETURN FILTER OUTLET

6505 RUECKSTROMFILTERAUSGANG

SYSTEM SHUTOFF VALVE

6506 HAUPTABSPERRVENTIL

T HANDLE

6508 AUSSENZUGGRIF FÜR
FEUERLOESCHANLAGE

TAB WASHER

* 5089 * SICHERUNGSBLECH MIT LAPPEN (DIN 432, 1983)
* 5070 * SICHERUNGSBLECH MIT NASE (DIN 432, 1983)

TACHOGRAPH RECORDER

7876 FAHRTSCHREIBER

TACHOMETER

* 1214 DREHZAHLMESSE

TACHOMETER DRIVE COVER

4788 ABDECKUNG FÜR DREHZAHLMESSEANTRIEB

TACHOMETER SENDING UNIT

1371 DREHZAHLEBER

TAIL GATE

4475 RUECKWAND
4476 RUECKWANDKLAPPE

TAILLIGHT

1372 SCHLUSSLEUCHTE (KZ)

TAILLIGHT BODY

1373 SCHLUSSLEUCHTENGELASSE

TAILPIPE

0537 HINTERES ABGASROHR

TAILPIPE EXTENSION

* 6303 ABGASROHRVERLAENGERUNG

TANDEM DRIVE

* 5842 TANDEMANTRIEB

TANK RECOVERY VEHICLE (TRV)

+ == 907 BERGEPANZER (BPZ)

TANK UNIT

* 6714 KRAFTSTOFFVORRATGEBER

TAPER-BASE RIM

7780 SCHRAEGSCHULTERFELGE

TAPERED BUSHING

4163 KEGELBUCHSE

TAPERED PLUG

3015 KLEMMSCHRAUBE

TAPERED ROLLER

* 5372 KEGELROLLE

TAPERED ROLLER BEARING

1517 KEGELROLLENLAGER

TAPERED ROLLER BEARING CONE

2183 KEGELROLLENLAGER-INNENRING

TAPERED ROLLER BEARING CUP

2184 KEGELROLLENLAGER-AUSSENRING

TAPERED STUD

4799 LENKFINGER (LENKGETRIEB)

TAPPED HOLE

* 5071 GEWINDEBOHRUNG
* 5072 GEWINDELOCH

TAPPET

* 6715 STÖSSEL
* 6716 VENTILSTÖSSEL

TAPPET ROLLER

* 5073 STÖSSELROLLE

TAPPET SCREW

* 6927 STÖSSELEINSTELLSCRAUBE

TARPAULIN

7524 VERDECKPLANE

TELEPHONE JACK POST

* 5643 AUSSENBOARDANSCHLUSS (FERNSPRECHER)

TELEPOST

2571 AUSSENBOARDSPRECHANSCHLUSS

TELESCOPIC ARM

8038 TELESKOPARM

TELLTALE LIGHT

6304 ANZEIGELEUCHTE
6305 KONTROLLEUCHTE

TEMPERATURE BULB

0539 WÄRMESFUEHLER

TEMPERATURE SENSOR

+ == 9800 TEMPERATURFUEHLER

TENSION RETAINER

2572 SICHERUNGSDRAHT
2573 SPRENGRING

TENSION SHEAVE

4479 SEILSPANNROLLE

TENSION SHEAVE ADJUSTING FRAME LEVER

4480 SEILSPANNROLLENEINSTELLHEBEL

TENSION WASHER

6507 * FEDERSCHLEIBE (DIN 137, 1987)

TENSIONER SHEAVE

4478 SEILSPANNROLLE

TERMINAL

* 6717 ANSCHLUSSKLEMME
* 6718 KLEMME
* 6719 POLKLEMME

TERMINAL BLOCK

1374 ANSCHLUSSLEISTE

TERMINAL BOX

1375 ANSCHLUSSKASTEN

TERMINAL NUT

* 5373 ANSCHLUSSMUTTER (ZUENDKERZE)

TERMINAL POST

* 5074 BATTERIEPOL

TERMINAL STUD

* 7743 ANSCHLUSSBOLZEN (ZUENDKERZE)
5840 KLEMMENSCHRAUBE

TERMINAL-POST COVER

7877 ENDPOLABDECKKAPPE (BATTERIE) (DIN 72311, 1976)

TEST AGENCY

* 7233 ERPROBUNGSSTELLE

TEST BENCH

* 6720 PRUEFSTAND

TEST CENTER	
7234	ERPROBUNGSSTELLE
TEST CLIP	
1376	PRUEFKLEMM
TEST CONNECTION	
8039	PRUEFANSCHLUSS
TEST CURRENT FOR LOW TEMPERATURE	
7878	KAELEPRUEFSTROM (BATTERIE) (DIN 40720, 1979)
TEST FOR OPERATION, TO	
1518	FUNKTION / AUF = PRUEFEN
TEST GAGE	
6483	PRUEFMANOMETER
TEST POINT	
+	==>900 MESSPUNKT
+	==>900 PRUEFANSCHLUSS
*	6721 PRUEFPUNKT
THERMAL BARRIER KIT	
*	5644 WAERMEISOLIERRUESTSATZ
THERMAL EFFICIENCY	
*	5075 THERMISCHER WIRKUNGSGRAD
THERMOCOUPLE	
5841	THERMOELEMENT
THERMOSIPHON ACTION	
5374	WAERMEUMLAUF
5375	WAERMEUMLAUFWIRKUNG
THERMOSTAT	
8040	TEMPERATURSCHALTER
*	6722 THERMOSTAT
THERMOSTAT BYPASS LINE	
4800	THERMOSTATUMGEHUNGSLAUFUNG
THERMOSTAT CONTROL	
4481	WAERMEREGLER
4482	WAERMEREGLERKNOPF
THERMOSWITCH	
*	5376 THERMOSCHALTER
THERMOSYPHON CIRCULATION COOLING	
*	6928 WAERMEUMLAUFKUEHLUNG
THICKNESS GAGE	
2057	FUEHLERLEHRE
THREAD PROTECTOR	
1521	GEWINDESCHUTZKAPPE
THREE-PHASE GENERATOR	
7879	DREHSTROMGENERATOR
THREE-QUARTER FLOATING AXLE SHAFT	
*	6929 ACHSE MIT DREIERTTEL-FREITRAGENDER ACHSWELLE
THREE-QUARTER FLOATING REAR AXLE	
*	5645 HINTERACHSE MIT DREIERTTELFLIEGEND GELAGERTER ACHSNABE
THROTTLE ADJUSTING SCREW	
4483	LEERLAUFEINSTELLSCHEIBE
THROTTLE AND ACCELERATOR CONTROLS AND LINKAGE	
3923	REGELKLAFFENGESTAENGE UND SEILZUEGE
THROTTLE CONTROL BUTTON	
*	5077 HANDGASEINSTELLKNOPF
THROTTLE CONTROL LINKAGE	
3384	DROSSELKLAFFENGESTAENGE
3385	REGELKLAFFENGESTAENGE (EINSPRITZMOTOR)
3383	VERGASERGESTAENGE (VERGASERMOTOR)
THROTTLE CONTROL VALVE	
6308	DROSSELKLAFFE

THROTTLE CONTROL VALVE ELBOW	
2860	REGELKLAFFENSTUTZEN (EINSPRITZMOTOR)
THROTTLE CONTROL VALVE HOUSING	
2801	REGELKLAFFENSTUTZEN (EINSPRITZMOTOR)
THROTTLE FOOT PEDAL	
4167	FAHRPEDAL
THROTTLE LINKAGE	
3386	DROSSELKLAFFENHEBEL
3927	REGULIERGESTAENGE (#)
THROTTLE PLATE	
6307	DROSSELKLAFFE
THROTTLE SHAFT	
5842	DROSSELKLAFFENWELLE
THROTTLE SHAFT IDLE ADJUSTING SCREW	
*	5843 LEERLAUFBEGRENZUNGSSCHRAUBE
THROTTLE STOP ADJUSTING SCREW	
0543	OFFENUNGSBEGRENZUNGSSCHRAUBE (DROSSELKLAFFE)
THROTTLE SWIVEL LEVER	
*	5845 DROSSELKLAFFENHEBEL
THROTTLE VALVE	
6309	DROSSELKLAFFE
THROTTLE VALVE PLATE LEVER	
4484	DROSSELKLAFFENHEBEL
THROUGH-TYPE AXLE	
*	6930 DURCHGEHENDE ACHSE
THROW, TO	
7299	ABWERFEN (GLEISKETTE)
THROWOUT DEVICE	
3388	AUSRUECKVORRICHTUNG
THROWOUT YOKE	
*	6931 AUSRUECKGABEL
THRUST BEARING	
+	==>900 DRUCKLAGER
THRUST PLATE	
4801	DRUCKSCHEIBE
THRUST WASHER	
2338	DRUCKSCHEIBE
TIE ROD	
4486	SPURSTANGE (KFZ)
TIE ROD BALL	
*	6932 SPURSTANGENKUGELZAPPEN (KFZ)
TIE ROD END	
4487	SPURSTANGENKOPF (KFZ)
TIE-DOWN	
1522	VERSPANNUNG
1523	VERZURRUNG
TIEDOWN EYE	
2574	ZURROESE
TIGHTENING TORQUE	
7880	ANZIEHDREHMOMENT
TILT HANDLE	
7525	SITZKIPPEBEL
TILTING SLING	
4802	HEBEGESCHIRR
TIME TOTALIZING METER	
7526	BETRIEBSSTUNDENZAehler
TIMING ADVANCE DEVICE	
7235	SPRITZVERSTELLER (EINSPRITZPUMPE)

TIMING ARROW

2185 EINSTELLPEIL

TIMING CASE COVER

6311 STEUERGEHAEUSEDECKEL

TIMING CHAIN

* 5078 * STEUERKETTE

TIMING DOT

2186 EINSTELLMARKE

TIMING GEAR

* 5079 STEUERRAD

TIMING GEAR COVER

* 6312 STEUERGEHAEUSEDECKEL

TIMING INDICATOR

* 5080 EINSTELLMARKE

TIMING LIGHT

1524 PRUEFLAMPE (ZUENDZEITPUNKTEINSTELLUNG)
7727 ZUENDLICHTPISTOLE (Kfz)

TIMING MARK

1525 EINSTELLMARKE

TIMING RELAY

1378 ZEITSTEUERRELAIS

TIMING SPROCKET

* 6933 STEUERRAD

TIRE

6313 REIFEN

TIRE BEAD

4488 REIFENWULST

TIRE BODY

4803 REIFENKOERPER

TIRE BOTTOM TOE RING

4538 REIFENWULSTKERN

TIRE CARCASS

4804 REIFENKARKASSE
4805 REIFENUNTERBAU

TIRE FLAP

4489 FELGENBAND (TIEFBETTFELGE)
4490 WULSTBAND (FLACHBETTFELGE)

TIRE IRON

4481 REIFENMONTIEREISEN

TIRE MOLD

4806 REIFENHEIZFORM

TIRE PRESSURE

7781 REIFENLUFTDRUCK

TIRE SHOULDER

+ == >900 REIFENSCHULTER

TIRE SIZE

7782 REIFENGROSSE

TIRE STRUCTURE

7783 REIFENAUFBAU

TIRE TREAD

4807 REIFENLAUFFLAECHE
4808 REIFENLAUFSTREIFEN
4809 REIFENPROFIL

TIRE VALVE

7784 SCHLAUCHVENTIL

TIRE-INFLATION PRESSURE

4695 REIFENDRUCK

TIRE-LOADED RADIUS (TLR)

5846 WIRKSAMER REIFENHALBMESSE

TOE-IN

1526 VORSPUR (RAEDER)

TOE-OUT

* 6934 NACHSPUR (RAEDER)

TOGGLE CLAMP

* 5648 SPANNKLEMME

TOGGLE LEVER

* 5377 KIPPHEBEL (ZENTRALFEDERKUPPLUNG)

TOOL BOX

7527 WERKZEUGKASTEN

TOOTHED CONTACT

* 6935 ZAHNFLANKENKONTAKT

TOOTHED QUADRANT

1483 RASTBOGEN (BREMSHEBEL)

TOOTHED RACK

7235 ZAHNSTANGE

TOP DEAD CENTER (TDC)

3689 OBERER TOTPUNKT (KOLBEN)

TOP ROLLER

7237 STUETZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

TORQUE

+ == >900 ANZIEHMOMENT
+ == >900 DREHMOMENT

TORQUE CONVERTER

6547 DREHMOMENTWANDLER

TORQUE CONVERTER HOUSING

3690 DREHMOMENTWANDLERGEHAEUSE

TORQUE MULTIPLICATION

5378 DREHMOMENTVERSTAERKUNG

TORQUE REACTION

5379 GEGENMOMENT (MOTOR)

TORQUE ROD

4810 LAENGSLENKER
4811 SCHUBSTANGE

TORQUE TUBE

* 5380 SCHUBROHR

TORQUE TUBE DRIVE

* 5381 SCHUBROHRKRAFTUEBERTRAGUNG

TORQUE WRENCH

+ == >903 DREHMOMENTSCHLUESSEL

TORSION BAR

7528 DREHSTAB

TORSION BAR ANCHOR

0349 DREHSTABANKER

TORSION BAR SOCKET

3928 DREHSTABLAGER

TORSIONAL BALANCER

* 5081 DREHSCHWINGUNGSDAEMPFER

TORSIONAL VIBRATION

* 5082 DREHSCHWINGUNG

TOTAL BRAKING TIME

* 7972 * BREMSDAUER (DIN ISO 811)

TOTAL RATED OUTPUT

1527 GESAMTNENNLEISTUNG

TOW BAR

3692 ABSCHLEPPGABEL (FEST)
0429 ABSCHLEPPSCHERE (BEWEGLICH)
3693 ABSCHLEPPSTANGE

TOW CABLE

7529 ABSCHLEPPSEIL

TOW CABLE HOOK

7530 ABSCHLEPPHAKEN

TOW HOOK	
7531	ABSCHLEPPHAKEN
TOW LUG	
7328	ABSCHLEPPOESE
TOW WINCH	
6314	ZUGWINDE (BPZ M86 A1)
TOW WINCH MOTOR	
6316	ZUGWINDENMOTOR (BPZ M86 A1)
TOWED HOWITZER	
+ = > 904	FELDHÄUBITZE
TOWING	
7238	ABSCHLEPPEN / DAS =
TOWING EYE	
7532	ZUGOESE
TOWING LUG	
3929	ZUGOESE
TOWING PINTLE	
0082	HAKENKUPPLUNG
TOWING SHACKLE	
0083	ZUGHAKEN
TRACK	
6317	GLEISKETTE
TRACK ADJUSTER	
5846	GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG
TRACK ADJUSTER BLEEDER VALVE	
2577	ABLAUSSCHRAUBE (HYDRAULISCHE GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG)
TRACK ADJUSTING LINK	
7533	GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG
TRACK ADJUSTING WRENCH	
7534	GLEISKETTENSPANNSCHLUESSEL
TRACK ASSEMBLY	
7239	ZUSAMMENFÜGEN DER GLEISKETTE / DAS =
TRACK CENTER GUIDE	
7535	GLEISKETTENFÜHRUNGSZAHN
TRACK CONNECTING FIXTURE	
6318	GLEISKETTENMONTAGESPINDEL
TRACK CONNECTOR WEDGE	
7300	SICHERUNG (ENDVERBINDER)
TRACK CONNECTOR WEDGE GROOVE	
7301	AUFNAHMENUT FÜR SICHERUNG (ENDVERBINDER)
TRACK COVER	
7302	GLEISKETTENABDECKUNG
TRACK DRIVE SPROCKET	
3393	TRIEBRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)
3394	ZAHNKRANZ (GLEISKETTENFAHRZEUG)
TRACK END CONNECTOR	
3395	GLEISKETTENENDVERBINDER
TRACK EXPANSION	
7303	GLEISKETTENLAENGUNG
TRACK FITTING	
7240	GLEISKETTENMONTAGE (AUFLEGEN DER GLEISKETTE)
TRACK FITTING SPINDLE	
7241	GLEISKETTENMONTAGESPINDEL
TRACK GUARD	
7304	GLEISKETTENABDECKUNG
TRACK GUIDE	
6319	GLEISKETTENFÜHRUNGSZAHN

TRACK GUIDE CAP	
6320	FÜHRUNGSZAHNUNTERTEIL (GLEISKETTE)
TRACK GUIDE FLANGE	
6321	GLEISKETTENFÜHRUNGSFLANSCH
TRACK JACK	
7538	GLEISKETTENMONTAGESPINDEL
TRACK LINK	
4812	GLEISKETTENGLIED
TRACK LINK ADJUSTING WRENCH	
7537	GLEISKETTENSPANNSCHLUESSEL
TRACK LINK END CONNECTOR	
3397	GLEISKETTENENDVERBINDER
TRACK LINK PIN	
7305	GLEISKETTENBOLZEN
TRACK PAD	
7242	LAUFPOLSTER (GLEISKETTE)
TRACK PAD LOCK	
7308	LAUFPOLSTERSICHERUNG (GLEISKETTE)
TRACK PAD REMOVAL LEVER	
7243	LAUFPOLSTERAUSBAUHEBEL (GLEISKETTE)
TRACK PAD SEAT	
7307	LAUFPOLSTERSITZ (GLEISKETTE)
TRACK PAD SEPARATION	
7308	LAUFPOLSTERABLOESUNG (GLEISKETTE)
TRACK PITCH	
4813	GLEISKETTENTEILUNG
TRACK REMOVAL	
7244	ABLEGEN DER GLEISKETTE / DAS =
TRACK SHOE	
4814	GLEISKETTENGLIED
TRACK SHOE BODY	
4815	GLEISKETTENGLIEDKÖRPER
TRACK SHOE END CONNECTOR	
7538	GLEISKETTENENDVERBINDER
TRACK SHOE PIN	
4816	GLEISKETTENBOLZEN
TRACK SHROUD	
2578	GLEISKETTENBLENDE (SEITLICH)
TRACK SUPPORT ROLLER	
6323	STÜTZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
TRACK SUPPORT ROLLER BRACKET	
6324	STÜTZROLLENLAGERBOCK (GLEISKETTENFAHRZEUG)
TRACK TENSION	
0385	GLEISKETTENSPANNUNG
TRACK TENSION ADJUSTING LINK	
7539	GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG
TRACK TENSION WHEEL	
6325	AUSGLEICHROLLE
TRACK THROWING	
7245	ABWERFEN DER GLEISKETTE / DAS =
TRACK TOOL	
7246	GLEISKETTENWERKZEUG
TRACK TREAD	
*	6326
	SPURWEITE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
TRACK WEDGE	
3398	KEILSCHRAUBE (GLEISKETTE)
TRACK WEDGE NUT	
3399	KEILSCHRAUBENMUTTER (GLEISKETTE)

TRACK WRENCH

7540 GLEISKETTENS PANNSCHLUESSEL

TRACKING MOTOR

3396 STEUERMOTOR

TRACKS AND SUSPENSION

6322 LAUFWERK (GLEISKETTENFAHRZEUG)

TRACTION

5650 KRAFTSCHLUSS

TRACTION AID

7785 GLEITSCHUTZEINRICHTUNG

TRACTION BATTERY

7881 ANTRIEBSBATTERIE

TRACTION GEAR

1730 GELAEENDEGANG

TRACTION RELIEF

+ --> 2802 ZUGENTLASTUNG (KABEL)

TRACTIVE FACTOR

* 5083 SPEZIFISCHE ANTRIEBSKRAFT

TRACTIVE PULL

5084 ZUGKRAFT

TRACTOR FACTOR

* 5651 SPEZIFISCHE ANTRIEBSKRAFT

TRAILER

+ --> 903 ANHAENGER

TRAILER DEAD AXLE

5652 NICHTANGETRIEBENE ANHAENGERACHSE

TRAILER LIGHTING RECEPTACLE

2578 ANHAENGERSTECKDOSE

TRAILER LOAD

5653 ANHAENGELAST

TRAILER RECEPTACLE

3930 ANHAENGERSTECKDOSE

TRAILING AXLE

7786 NACHLAUFACHSE

TRAILING IDLER ARM

4169 LEITRADTRAGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

TRAILING IDLER ECCENTRIC SPINDLE

3931 EXZENTRISCH GELAGERTE LEITRADACHSE

TRAILING IDLER WHEEL

3932 LEITRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)

TRAILING IDLER WHEEL SPINDLE

3933 LEITRADACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

TRAILING SIDE

4170 ABLAUFSSEITE

TRAIN, TO

6328 SCHWENKEN (GESCHUETZ)

TRANSFER CASE

0548 VERTEILERGETRIEBE
2586 ZWISCHENTRIEB (*)

TRANSFER HOLE

2581 UEBERGANGSBOHRUNG

TRANSIENT PROTECTION

7882 TRANSIENTSCHUTZ

TRANSISTORIZED IGNITION

7883 TRANSISTORZUENDUNG

TRANSMISSION

5849 GETRIEBE

TRANSMISSION ADAPTER

2809 GETRIEBEANTRIEBSFLANSCH

TRANSMISSION AIR LINE

4497 WECHSELGETRIEBE-
DRUCKLUFTSCHALTLEITUNG

TRANSMISSION AND FINAL DRIVE COUPLING

4498 MITNEHMERVERBINDUNG ZWISCHEN GETRIEBE
UND SEITENVORGELEGE

TRANSMISSION BRAKE

* 6723 GETRIEBEBREMSE

TRANSMISSION COMPARTMENT DECK

4173 GETRIEBERAUMABDECKPLATTE

TRANSMISSION COVER

4174 GETRIEBERAUMABDECKPLATTE

TRANSMISSION DECK

4175 GETRIEBERAUMABDECKPLATTE

TRANSMISSION DIFFERENTIAL OIL COOLER

3400 GETRIEBEOELKUEHLER

TRANSMISSION DIFFERENTIAL OIL FILTER

2583 GETRIEBEOELFILTER

TRANSMISSION GEAR RATIO

5382 GETRIEBEUEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

TRANSMISSION GEARS

* 6724 GETRIEBE

TRANSMISSION LOW OIL PRESSURE WARNING LIGHT SENDING UNIT

1731 DRUCKSCHALTER FUER
GETRIEBEOELWARNLEUCHTE

TRANSMISSION MAIN DRIVE PINION

* 5383 GETRIEBEANTRIEBSWELLE MIT ZAHNRAD

TRANSMISSION MAIN HOUSING

3019 GETRIEBEGEHAUESE

TRANSMISSION MAIN SHAFT

5384 GETRIEBEHAUPTWELLE

TRANSMISSION MOUNTING SADDLE

2811 GETRIEBELAGERBOCK

TRANSMISSION OIL COOLER

7541 GETRIEBEOELKUEHLER

TRANSMISSION OIL FILTER

0552 GETRIEBEOELFILTER

TRANSMISSION OIL HIGH-TEMPERATURE WARNING-LIGHT TRANSMITTER SWITCH

3934 GETRIEBEOELTEMPERATURSCHALTER

TRANSMISSION OIL PRESSURE GAGE

7542 GETRIEBEOELDRUCKMESSER

TRANSMISSION OIL PRESSURE INDICATOR

7543 GETRIEBEOELDRUCKANZEIGER

TRANSMISSION OIL PRESSURE SENDING UNIT

7544 GETRIEBEOELDRUCKGEBER

TRANSMISSION OIL PRESSURE TEST POINT

3402 OELDRUCKMESSSTELLE AM GETRIEBE

TRANSMISSION OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH

1732 DRUCKSCHALTER FUER
GETRIEBEOELWARNLEUCHTE

TRANSMISSION OIL SCREEN

3935 GETRIEBEOELFILTER

TRANSMISSION OIL TEMPERATURE GAGE

7545 GETRIEBEOELFERNTHERMOMETER

TRANSMISSION OIL TEMPERATURE INDICATOR

7546 GETRIEBEOELTEMPERATURANZEIGER

TRANSMISSION REAR

0553 GETRIEBERUECKSEITE

TRANSMISSION REAR HOUSING

6331 HINTERE GETRIEBEGEHAUSEHAELFTE

TRANSMISSION SADDLE

2812 GETRIEBELAGERBOCK

TRANSMISSION SHAFT

* 6725 GETRIEBEWELLE

TRANSMISSION SHIFT LEVER

7547 GETRIEBESCHALTHEBEL

TRANSMISSION SHIFT SELECTOR

7548 GETRIEBESCHALTHEBEL

7688 SCHALTHEBEL

7687 WAELHEBEL (AUTOMATIKGETRIEBE)

TRANSMISSION TUNNEL

4499 GETRIEBETUNNEL

TRANSMISSION VALVE BODY

3895 GETRIEBESTEUEBLOCK

TRANSMISSION VENT CAP

3896 GETRIEBEBELUEFTUNGSKAPPE

TRANSMITTER ADAPTER

3836 GEBERANSCHLUSSSTUECK

TRANSVERSE SPRING

* 6936 QUERFEDER

TRAVEL NUT

1733 SPINDELMUTTER

TRAVELLING TRIAL (UK)

7247 FAHRVERSUCH

TRAVERSE GEAR BOX

6518 SCHWENKGETRIEBE (PANZER)

TRAVERSE NEUTRAL LOCK PISTON HOUSING

1075 NULLHUBSPERRE (HYDRAULIK)

TRAVERSE RELIEF VALVE

1076 GEGENDRUCKVENTIL (HYDRAULIK)

TRAVERSING CYLINDER

3020 QUERVORSCHUBZYLINDER

(AUFSPULVORRICHTUNG) (WINDE)

8041 SCHWENKZYLINDER

TRAVERSING PINION GEAR

6338 TURMANTRIEBSRIEDEL (PANZER)

TREAD

* 6336 SPURWEITE

TREAD BAND

4823 LAUFSTREIFEN (REIFEN)

TREAD PATTERN

4824 PROFILART (REIFEN)

4825 REIFENPROFIL

TREAD SURFACE

4826 LAUFFLAECHE (REIFEN, GLEISKETTE)

TREAD WEAR

4827 LAUFSTREIFENABNUTZUNG (REIFEN)

4828 PROFILABNUTZUNG (REIFEN)

TRENCH CROSSING ABILITY

7248 GRABENUEBERSCHREITFAEHIGKEIT

TRENCH CROSSING CAPACITY

7249 GRABENUEBERSCHREITFAEHIGKEIT

TRENCHING ABILITY

7250 GRABENUEBERSCHREITFAEHIGKEIT

TRIAL FIT (UK)

7251 PROEBEINBAU

TRIALS AGENCY (UK)

7252 ERPROBUNGSSTELLE

TRIGGER CONTROL CROSS SHAFT

1165 INNENWELLE (SCHALTLENKEINRICHTUNG)

TRIGGER SWITCH

3938 DRUCKSCHALTER

TRIGGER-TYPE OILER

4176 SCHMIEROELSPRITZKANNE

TRIM VANE

2585 TRIMMPLATTE

TRIM VANE HANDLE

2586 TRIMMPLATTENHEBEL

TRIMMETAL BEARING

2584 DREISTOFFLAGER

TRIMMER CIRCUIT

2813 SCHALTDRUCKREGELKREIS

TRIMMER PLUG

2814 SCHALTDRUCKREGELKOLBEN

TRIMMER VALVE

2815 SCHALTDRUCKREGELVENTIL

TRIP RECORDER

7884 FAHRTSCHREIBER

TRIP-DISTANCE RECORDER

7885 TAGESKILOMETERZAehler

TRIPLE-JOINTED PROPELLER SHAFT

* 6937 ZWEIFGETEILTE GELENKWELLE

TROPICAL KIT

7744 TROPENRUESTSATZ

TROUBLE LIGHT

6340 HANDLEUCHE

TROUBLESHOOTING

1529 STORUNGSSUCHE UND-BESEITIGUNG

TRUING TOOL

2059 ABRICHTWERKZEUG

TRUNNION

6341 LAGERZAPFEN

5851 SCHILDZAPFEN

TRUNNION AXLE

5654 DREHACHSE (DOPPELACHSAUFHAENGUNG)

TRUNNION BEARING SHAFT

1167 SCHALTGABELACHSE
(SCHALTLENKEINRICHTUNG)

TRUNNION PIN

* 5655 DREHZAPFEN

3408 LAGERBOLZEN (*)

TRUNNION SUPPORT BEARING

1168 KIPPBLOCKLAGER (SCHALTLENKEINRICHTUNG)

TUBE

* 8726 SCHLAUCH (REIFEN)

TUBE TIRE

4830 SCHLAUCHREIFEN

TUBELESS TIRE

4829 SCHLAUCHLOSER REIFEN

TUBULAR AXLE

* 6938 ROHRACHSE

* 6939 ROHRROEHRMIGE ACHSE

TUBULAR RADIATOR CORE

* 5385 * ROEHRRENNKUEHLERBLOCK

TULIP VALVE

* 5085 TELLERVENTIL

TUNING SPRING

0556 STEUERFEDER (KAMPFPANZER M48)

TURBINE ENGINE

6344 TURBINENMOTOR

TURBINE HUB PLATE

2339 TURBINENRADFLANSCH

TURBINE NOZZLE

4178 TURBINENLEITSCHAUFELKRANZ

TURBINE VANE

5387 TURBINENRADSCHAUFEL

TURBINE WHEEL

6345 LAUFRADE
7688 TURBINENRAD

TURBO AIR COOLER

7254 LADELUFTKUEHLER

TURBOCHARGED DIESEL ENGINE

7253 DIESELMOTOR MIT ABGASTURBOLADER

TURBOCHARGER

3940 ABGASTURBOLADER
+ --> 910 TURBOLADER

TURBOCHARGER BYPASS VALVE

3941 LADEREGELVENTIL

TURBOCHARGING

* 7255 ABGASTURBOAUFLADUNG
* 7256 TURBOAUFLADUNG
* 7257 TURBOLADUNG (*)

TURBOSUPERCHARGER

7549 ABGASTURBOLADER

TURBULENCE CHAMBER

* 5088 WIRBELKAMMER (DIESELMOTOR)

TURN SIGNAL

7888 FAHRRICHTUNGSANZEIGE

TURNING ANGLE

4503 RADEINSCHLAG

TURNING STOP

* 6066 LENKANNSCHLAG

TURRET BASKET

6524 DREHBUEHNE (PANZER)
5852 TURMBUEHNE (PANZER)

TURRET BEARING

5853 TURMLAGER (PANZER)

TURRET DISTRIBUTION BOX

6525 TURMVERTEILERKASTEN (PANZER)

TURRET ELECTRICAL SYSTEM

5887 TURMELEKTRIK (PANZER)

TURRET HYDRAULIC POWER SUPPLY

* 6527 TURMHYDRAULIKANLAGE (PANZER)

TURRET INTERFERENCE SWITCH

6347 SCHALTER ZUM HECKABWEISER (AM SCHLEIFRING)

TURRET LOCK

5855 TURMZURRUNG (PANZER)

TURRET RACE ASSEMBLY

6348 TURMLAGER (PANZER)

TURRET RACE RING

0605 TURMLAGERRING (PANZER)

TURRET RING

0606 TURMDREHKRANZ (PANZER)

TURRET SLIP RING

8529 SCHLEIFRINGUEBERTRAGER (PANZER)

TURRET STOWAGE

5856 TURMSTAUARAUM (PANZER)

TURRET STRUCTURE

5857 TURMGEGAEUSE (PANZER)

TURRET TRAVERSE MECHANISM

6530 SCHWENKGETRIEBE (PANZER)

TURRET TRAVERSING LOCK

6350 TURMZURRUNG (PANZER)

TWIN IGNITION

* 5388 DOPPELZUENDUNG

TWIN TIRES

7787 ZWILLINGSBEREIFUNG

TWIN-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

4831 LENKGETRIEBE MIT ZWEI STARREN
LENKFINGERN
4832 ZWEIFINGERLENKUNG MIT STARREN
LENKFINGERN

TWIN-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

4833 LENKGETRIEBE MIT ZWEI ROLLENGELAGERTEN
LENKFINGERN
4834 ZWEIFINGERLENKUNG MIT
ROLLENGELAGERTEN LENKFINGERN

TWIN-LEVER STEERING GEAR

4835 ZWEIFINGERLENKGETRIEBE

TWO-CYCLE ENGINE

+ --> 610 ZWEITAKTMOTOR

TWO-FILAMENT BULB

* 6840 ZWEIFADENLAMPE

TWO-LINE BRAKING SYSTEM

* 7973 * ZWEIFILEITUNGSBREMSANLAGE (DIN ISO 811)

TWO-SPEED AXLE

* 5657 ZWEIFANG-ANTRIEBSACHSE

TWO-SPEED REAR-AXLE

* 6941 ZWEIFANG-HINTERACHSE

TWO-STROKE CYCLE

* 8942 ZWEITAKT

TWO-STROKE CYCLE ENGINE

0195 ZWEITAKTMOTOR

TYRE (UK)

6351 --> TIRE

U-BOLT

4504 FEDERBUEGEL
4505 HALTEBUEGEL
4506 SPANNBUEGEL

U-JOINT

* 4508 KREUZGELENK

ULTRASONIC FREQUENCY DETECTOR

6531 ULTRASCHALL-LECKSUCHGERAET

ULTRASONIC LEAK DETECTOR

6458 ULTRASCHALL-LECKSUCHGERAET

UNDERBODY PROTECTION

7259 UNTERBODENSCHUTZ

UNDERBODY SEALING

7260 UNTERBODENSCHUTZ

UNDERCUT, TO

5858 AUSSAEGEN (ISOLIERUNG)

UNDERGEAR

3723 GELAENDEGANG

UNDERSEALING

7261 UNTERBODENSCHUTZ

UNDERSEALING COMPOUND

7262 UNTERBODENSCHUTZ

UNDERTREAD

4836 UNTERBAU (REIFEN)

UNDERWATER FORDING

8042 UNTERWASSERFAHREN /DAS ==

UNIBALL SPHERICAL ROD END

3021 STANGENKOPF MIT LAGER

UNIDIRECTIONAL SELENIUM RECTIFIER

1380 SELEN-EINWEGGLEICHRICHTER

UNIFIED COARSE THREAD SERIES (UNC)

2342 UNC (EINHEITSGEWINDENORM US, UK, KANADA)

UNIFIED FINE THREAD SERIES (UNF)

2343 UNF (EINHEITSGEWINDENORM US, UK, KANADA)

UNION+ ==>900 ROHRVERSCHRAUBUNG
7263 VERSCHRAUBUNG**UNIT INJECTOR**

* 5087 EINSPRITZGERAET

UNIT POWER PLANT

* 6943 TRIEBWERKBLOCK

UNIVERSAL ASSEMBLY

6352 KREUZGELENK

UNIVERSAL CHUCK

* 6944 SELBSTZENTRIERENDES DREIBACKENFUTTER

UNIVERSAL CROSS

* 6945 KREUZSTUECK (KREUZGELENK)

UNIVERSAL JOINT

6353 KREUZGELENK

UNIVERSAL JOINT ASSEMBLY

6354 KREUZGELENK

UNIVERSAL JOINT FLANGE

* 6946 KREUZGELENKFLANSCH

UNIVERSAL JOINT JOURNAL ADAPTER FLANGE

4509 KREUZGELENKFLANSCH

UNIVERSAL JOINT KNUCKLE

* 5658 ANTRIEBSWELLENSTUMPF

UNIVERSAL JOINT YOKE

4510 KREUZGELENKGABEL

UNLEADED FUEL

5899 BLEIFREIER KRAFTSTOFF

UNLOADER VALVE

4511 ENTLASTUNGSVENTIL (KOMPRESSOR)

UNLOADING LEVER

4512 ENTLASTUNGSVENTILHEBEL (KOMPRESSOR)

UNLOADING MECHANISM

4513 ENTLASTUNGSEINRICHTUNG (KOMPRESSOR)

UNSPRUNG WEIGHT

5899 UNGEFEDERTE MASSE

UPDRAFT CARBURETOR

* 5088 STEIGSTROMVERGASER

UPPER DEAD CENTER

7689 OBERER TOTPUNKT (KOLBEN)

UPSHIFT, TO

5396 HOCHSCHALTEN

USER TRIAL (UK)

7284 TRUPPENVERSUCH

UTILITY POWER RECEPTACLE

7550 STECKDOSE FÜR ZUSATZGERÄTE

UTILITY TRUCK

5661 NUTZFAHRZEUG

V-BAND COUPLING

2599 V-BAND-KUPPLUNG

V-BELT

+ ==>910 KEILRIEMEN

V-ENGINE

7690 V-MOTOR

V-TYPE ENGINE

0193 V-MOTOR

VACUUM ADVANCE

3730 UNTERDRUCKVERSTELLER (ZUENDZEITPUNKT)

VACUUM ADVANCE MECHANISM

3731 UNTERDRUCKVERSTELLER (ZUENDZEITPUNKT)

VACUUM BRAKE

* 6947 SAUGLUFTBREMSSE

* 6948 VAKUUMBREMSE (#)

VACUUM CONTROL

6356 UNTERDRUCKREGLER

VACUUM CONTROL UNIT

7687 UNTERDRUCKDOSE (MOTOR)

VACUUM CYLINDER

* 5390 UNTERDRUCKZYLINDER

VACUUM FUEL FEED

1531 UNTERDRUCK-KRAFTSTOFFFÖRDERUNG

VACUUM GAGE

* 6727 UNTERDRUCKMESSER

+ ==>904 VAKUUMMETER

VACUUM GOVERNOR

6357 UNTERDRUCKREGLER

VACUUM HOUSING

7688 UNTERDRUCKGEHÄUSE (MOTOR)

VACUUM PUMP

7674 VAKUUMPUMPE

VACUUM RETARD UNIT

7689 SPAETDOSE (MOTOR)

VACUUM SPARK ADVANCE

* 6949 UNTERDRUCKZUENDVERSTELLUNG

VACUUM VALVE

* 5393 UNTERDRUCKVENTIL

VACUUM VESSEL

7975 VAKUUMBEHÄLTER

VACUUM-ASSISTED GEARSHIFT

* 6950 SAUGLUFTUNTERSTÜTZTE SCHALTUNG

VACUUM-POWER CYLINDER

* 5391 UNTERDRUCKZYLINDER

VACUUM-POWER SHIFTER DEVICE

* 5392 UNTERDRUCKSCHALTHILFE

VALVE

+ ==>903 VENTIL

VALVE ACTUATOR

* 5850 VENTILDREHFEDERTEILER

VALVE BALL

3732 VENTILKUGEL

VALVE BALL SPRING

3733 VENTILFEDER

VALVE BASE

3023 VENTILUNTERTEIL

VALVE CAP

* 5394 VENTILKAPPE

* 5395 VENTILVERSCHLUSSSCHRAUBE

VALVE COLLET
6358 VENTILKEGELSTUECK

VALVE CORE
4515 VENTILEINSATZ

VALVE COVER
* 5396 VENTILDECKEL
7551 VENTILSCHUTZKAPPE
2588 ZYLINDERKOPFHAUBE

VALVE FACE
2589 VENTILSITZ

VALVE HEAD
8043 VENTILKOPF

VALVE HOLE
4837 VENTILLOCH

VALVE HOUSING
0296 VENTILGEHAUSE

VALVE KEEPER
* 6951 VENTILFEDERKEIL

VALVE LIFTER
* 5397 VENTILSTOESSEL

VALVE LIFTER GUIDE
* 6952 VENTILSTOESSELFUEHRUNG

VALVE LOCK
* 6359 VENTILKEGELSTUECK

VALVE MARGIN
2590 VENTILTELLERRAND

VALVE OPERATING MECHANISM
* 5092 VENTILTRIEB

VALVE PLATE
* 5093 VENTILPLATTE

VALVE PORT
* 6728 VENTILLOEFFNUNG

VALVE PUSH ROD
4838 VENTILSTOESSELSTANGE

VALVE ROCKER
0559 KIPPEBEL

VALVE ROCKER ARM
4840 KIPPEBEL

VALVE ROCKER ARM COVER
4516 ZYLINDERKOPFHAUBE

VALVE ROCKER ARM SHAFT
4841 KIPPEBELACHSE

VALVE ROCKER ARM SHAFT SUPPORT
4842 KIPPEBELBOCK

VALVE ROCKER COVER
0560 ZYLINDERKOPFHAUBE

VALVE ROCKER ROLLER
0561 KIPPEBELROLLE

VALVE ROCKER SHAFT BRACKET
0562 KIPPEBELBOCK

VALVE ROTATOR
5094 VENTILDREHVORRICHTUNG

VALVE SEAT
+ == 2900 VENTILSITZ

VALVE SEAT INSERT
4179 VENTILSITZRING

VALVE SEAT RING
7581 VENTILSITZRING

VALVE SLEEVE
4843 SCHIEBERBUCHSE

VALVE SLIDING PIECE
2345 VENTILFUEHRUNG

VALVE SPOOL
4844 STEUERSCHIEBER

VALVE SPRING
* 6729 VENTILFEDER

VALVE SPRING CAP
4180 OBERER VENTILFEDERTEILER

VALVE SPRING COMPRESSOR
* 5861 VENTILFEDERSPANNVORRICHTUNG

VALVE SPRING LOCK
* 6360 VENTILKEGELSTUECK

VALVE SPRING RETAINER
2591 VENTILFEDERTEILER

VALVE SPRING RETAINER LOCK
* 6361 VENTILKEGELSTUECK

VALVE SPRING SEAT
4182 UNTERER VENTILFEDERTEILER

VALVE SPRING WASHER LOCK
* 6362 VENTILKEGELSTUECK

VALVE STEM
* 5398 VENTILSCHAFT

VALVE SUBPLATE
3682 VERTEILERBLOCK

VALVE TAPPET
2593 VENTILSTOESSEL

VALVE TAPPET BODY
2594 VENTILSTOESSELZYLINDER

VALVE TAPPET PLUNGER
2595 VENTILSTOESSELKOLBEN

VALVE TIMING
0563 VENTILSTEUERUNG

VALVE TIMING DIAGRAM
* 5095 VENTILSTEUERDIAGRAMM

VALVE-IN-HEAD ENGINE
6953 * OBENGESTEUERTER MOTOR

VALVE-TYPE REVERSIBLE MOTOR
3024 UMSTEUERBARER
FLUEGELZELLENHYDRAULIKMOTOR

VAPOR LOCK
0565 DAMPFBLASENBILDUNG (KRAFTSTOFFLEITUNG)

VARIABLE RESISTOR
7692 REGELWIDERSTAND

VARIABLE SPEED GOVERNOR
* 5097 VERSTELLREGLER

VARIABLE SPEED MECHANICAL GOVERNOR
4183 VERSTELLREGLER

VARIODE REGULATOR
7890 VARIODENREGLER

VEHICLE
6730 FAHRZEUG

VEHICLE FRONT
0084 FAHRZEUGBUG

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)
7719 FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER

VEHICLE JACK
7552 WAGENHEBER

VEHICLE LIGHT SWITCH

7553 * LICHTHAUPTSCHALTER (DIN 70024, 1997)

VEHICLE REAR

0085 FAHRZEUGHECK

VEHICULAR LIGHT SWITCH

7554 * LICHTHAUPTSCHALTER (DIN 70024, 1997)

VENT COVER

4517 LUEFTUNGSDECKEL

VENT HOSE

2189 BELUEFTUNGSSCHLAUCH
3410 ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH

VENT LINE

6385 BE- UND ENTLUEFTUNGSLEITUNG
3737 BELUEFTUNGSLEITUNG
0666 ENTLUEFTUNGSLEITUNG

VENT PLUG

* 5098 ENTLUEFTUNGSSTOPFEN
* 5099 VERSCHLUSSSTOPFEN (BATTERIE)

VENT VALVE

6485 ENTLUEFTUNGSVENTIL

VENTILATING AIR BLOWER

6363 UMLUFTGEBLAESE (HEIZGERAET)

VENTILATING BLOWER

7595 LUEFTER

VENTILATING BLOWER SWITCH

7650 LUEFTERSCHALTER

VENTILATING LINE ATTACHING CAP

* 5862 LUEFTUNGSKAPPE

VENTILATOR VALVE

* 5399 ENTLUEFTUNGSVENTIL

VENTURI

* 5100 LUFTTRICHTER

VERTICAL ADJUSTMENT

3025 HOEHNVERSTELLUNG (SITZ)

VERTICAL CONTROL LEVER

* 5400 KNUEPPELSCHALTHEBEL

VERTICAL SEAT ADJUSTER

7265 SITZHOEHNVERSTELLER

VERTICAL SPRING RATE

4846 FEDERKONSTANTE (VERTIKAL)
4847 FEDERSTEIFE (VERTIKAL)

VIBRATION DAMPER

4848 SCHWINGUNGSDAEMPFER

VISCOMETER

* 6731 VISKOSIMETER

VISE

+ -->906 SCHRAUBSTOCK

VISION BLOCK

0607 SICHTBLOCK (PANZER)
+ -->904 WINKELSPIEGEL

VOLTAGE ADJUSTMENT RESISTOR

3945 EINSTELLBARER WIDERSTAND

VOLTAGE AT COMMENCEMENT OF GASSING

7891 GASUNGSSPANNUNG (BATTERIE) (DIN 40729, 1985)

VOLTAGE REGULATOR

3948 REGLERSCHALTER

VOLTAGE RISE TIME

7882 SPANNUNGSANSTIEGSZEIT

VOLT METER

+ -->900 VOLT METER

VOLUME OF DISPLACEMENT

8044 VERDRAENGUNGSVOLUMEN

VOLUMETRIC EFFICIENCY

* 5101 VOLUMETRISCHER WIRKUNGSGRAD

VOLUTE SPRING

0386 KEGELFEDER

VOLUTE SUSPENSION SPRING

* 5663 KEGELSTUMPFEDER

VORTEX FLOW

1169 QUERSTROMUNG (WANDLER)

WADE TO

7266 WATEN

WADING ABILITY

7267 WATFAEHIGKEIT

WADING PIT

7268 WATBECKEN

WADING POOL

7269 WATBECKEN

WANDERING

4850 UNRUHIGE LENKUNG

WARNING FLASHLIGHT

7270 WARNBLINKLEUCHTE

WARNING LIGHT

+ -->900 WARNLEUCHTE

WARNING LIGHT PANEL

6388 ANZEIGELEUCHTENTAFEL
6387 KONTROLLEUCHTENTAFEL
7693 WARNLEUCHTENTAFEL

WARNING SYSTEM

8045 WARNANLAGE

WASHBOARD TRACK

7271 WASCHBRETTBAHN (KFZ-PRUEFSTRECKE)
7272 WASCHBRETTSTRECKE (KFZ-PRUEFSTRECKE)

WASTE FUEL

4851 LECKKRAFTSTOFF

WASTE OIL

4852 LECKOEL

WATER BYPASS TUBE

4521 KUEHLFLUESSIGKEITSKURZSCHLUSSLEITUNG

WATER CAN

+ -->904 WASSERKANISTER

WATER CAN BRACKETS

3027 WASSERKANISTERHALTERUNG

WATER DISTRIBUTION TUBE

5402 KUEHLFLUESSIGKEITSVERTEILERROHR

WATER DRAIN COCK

8046 ENTWASSERUNGSHAHN

WATER FORDING

8047 GEWAESSERDURCHFART

WATER INLET HEADER

4523 KUEHLFLUESSIGKEITSEINLAUFKUEMMER

WATER INLET HOSE

4524 KUEHLFLUESSIGKEITSEINLAUSCHLAUCH

WATER JACKET

* 5102 KUEHLFLUESSIGKEITSMANTEL

WATER LEVEL PROBE

7557 WASSERSTANDSFUEHLER

WATER MANIFOLD

0567 KUEHLFLUESSIGKEITSKRUEMMER

WATER OUTLET HEADER

4853 KUEHLFLUESSIGKEITSRUECKLAUFKRUEMMER

WATER OUTLET MANIFOLD

4854 KUEHLFLUESSIGKEITSRUECKLAUFKRUEMMER

WATER PUMP

4856 KUEHLFLUESSIGKEITSPUMPE

WATER TANK PRESSURE CONTROL CAP

4186 KUEHLERVERSCHLUSSDECKEL (MIT
DRUCKAUSGLEICH)

WATER TEMPERATURE GAGE

2602 KUEHLFLUESSIGKEITSPERNTHERMOMETER

WATER TEMPERATURE GAGE SENDING UNIT

4858 KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURGEBER

WATER TEMPERATURE SENDING UNIT

4860 KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURGEBER

WATER TRANSFER PORT

5408 KUEHLFLUESSIGKEITSDURCHGANGSOEFF-
NUNG

WATERPROOFING

5406 VORBEREITEN TIEFWATEN/
UNTERWASSERFAHRT /DAS ==

WEAK MIXTURE

4187 MAGERES GEMISCH

WEAPON MOUNT

5863 BORDLAFETTE

WEAR CHARACTERISTICS

7309 VERSCHLEISSVERHALTEN

WEAR COMPENSATION DEVICE

* 7976 * NACHSTELLEINRICHTUNG (AN BREMSSEN (DIN
ISO 617)

WEAR FLANGE

7310 VERSCHLEISSRING (LAUFWERK)

WEAR GAGE

+ == 7906 VERSCHLEISSLEHRE

WEAR INDICATOR ASSEMBLY

7977 VERSCHLEISSANZEIGEEINRICHTUNG (AN
BREMSSEN)

WEAR LIMIT

2603 VERSCHLEISSGRENZE

WEAR TRIAL

7273 VERSCHLEISSVERSUCH

WEATHER CHECK

4861 ALTERUNGSRIS

WEATHER CHECKING

4862 ALTERUNGSRISBILDUNG

WEATHERING

4863 ALTERUNG

WEIGHT BASE

* 5410 FLUEHGEWICHTTAEGER (ZUENDVERTEILER)

WEIGHT SHAFT

4188 REGLERWELLE (DREHZAHREGLER)

WELDER'S HAMMER

7614 SCHWEISSERHAMMER

WELDING EQUIPMENT

7615 SCHWEISSEINRICHTUNG

WELSH PLUG

* 6954 BLINDSTOPFEN

* 6955 DEHNSTOPFEN

WET ABSOLUTE MANIFOLD PRESSURE

2819 ABSOLUTER DRUCK IM ANSAUGKRUEMMER

WET CLUTCH

* 5411 KUPPLUNG /IN OEL LAUFENDE ==
* 5412 OELBADKUPPLUNG

WET-SUMP SYSTEM (*)

* 5413 DRUCKUMLAUFSCHMIERUNG

WET-TYPE AIR CLEANER

* 5104 NASSLUFTFILTER (MOTOR)
* 5105 OELBADLUFTFILTER (*)

WET-TYPE CLUTCH

* 5414 KUPPLUNG /IN OEL LAUFENDE ==
* 5415 OELBADKUPPLUNG

WET-TYPE LINER

* 5106 NASSE ZYLINDERBUCHSE

WHEEL ARM

6368 SCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

WHEEL ARM RETAINER

6369 SCHWINGARMHALTER

WHEEL ARM SPINDLE

6370 SCHWINGARMACHSE

WHEEL ARM SUPPORT

6371 SCHWINGARMLAGERBOCK

WHEEL BASE

7788 RADSTAND

WHEEL BEARING SPINDLE

* 5664 ACHSSCHENKEL

WHEEL CYLINDER

4528 RADZYLINDER (BREMSE)

WHEEL DISK

7721 RADSCHIEBE

WHEEL HUB

+ == 7903 RADNABE

WHEEL MOUNTING STUD

* 5665 RADBEFESTIGUNGSBOLZEN

WHEEL OFFSET

7789 * EINPRESSTIEFE (RAEDER) (DIN 70020 T1 1976)

WHEEL SPINDLE

2191 ACHSSCHENKEL

0371 RADACHSE

3412 ROLLENACHSE

WHEEL STUD NUT

2346 RADBEFESTIGUNGSMUTTER

WHEEL TRAMP

4867 SCHLAGEN DER RAEDER /DAS ==

WHEEL WEAR FLANGE

4868 FUEHRUNGSRAND DER RADSCHIEBE

WHEELED VEHICLE

* 5416 RADFAHRZEUG

WHIP ANTENNA

0435 PEITSCHENANTENNE

WIDE-BASE TIRE

4869 BREITREIFEN

WINCH

+ == 7610 WINDE

WINCH BRAKE

7558 WINDENBREMSE

WINCH BRAKE CYLINDER


2182 WINDENBREMSLOESEZYLINDER

WINCH BRAKE OPERATING LEVER

2184 WINDENBREMSLOESEHEBEL


WINCH COMPARTMENT LIGHT
 3025 WINDENRAUMLEUCHTE
WINCH COMPARTMENT LIGHT SWITCH
 7559 WINDENRAUMLICHTSCHALTER
WINCH HYDRAULIC PUMP
 3413 WINDENHYDRAULIKPUMPE
WINCH HYDRAULIC SYSTEM
 6372 WINDENHYDRAULIK
WINCH LIGHT
 7560 WINDENRAUMLEUCHTE
WINCH LIGHT SWITCH
 7561 WINDENRAUMLICHTSCHALTER
WINCH MOTOR OPERATING LEVER
 2195 WINDENSCHALTHEBEL
WINCH OPERATING LEVER
 2196 WINDENSCHALTHEBEL
WINCH PUMP
 3415 WINDENHYDRAULIKPUMPE
WINCH SHIFT LEVER
 2197 WINDENUMSCHALTHEBEL
WINDING CORE
 * 5864 WICKLUNGSKERN
WINDOW
 6373 FENSTER
WINDOW REGULATOR
 * 5868 FENSTERAUSSTELLER
WINDSCREEN WASHER
 7329 SCHEIBENWASCHANLAGE
WINDSHIELD
 4530 WINDSCHUTZSCHEIBE
WINDSHIELD HOLDDOWN CATCH
 4533 WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNG
WINDSHIELD LOCKING HANDLE
 4534 VERRIEGELUNGSGRIFF FUER WINDSCHUTZSCHEIBE
WINDSHIELD WIPER
 4535 SCHEIBENWISCHER
WINDSHIELD WIPER ARM
 4536 SCHEIBENWISCHERARM
WINDSHIELD WIPER BLADE
 4538 SCHEIBENWISCHERBLATT
WINDSHIELD WIPER MOTOR
 4540 SCHEIBENWISCHERMOTOR
WINDSHIELD WIPER MOTOR SHAFT
 4542 SCHEIBENWISCHERANTRIEBSWELLE
WINTERIZATION KIT
 5865 WINTERRUESTSATZ
WIPER
 3847 ABSTREIFER
WIRE ROPE
 6376 SEILZUG
WIRE WHEEL
 * 5867 DRAHTSPEICHENRAD
WIRE-LOADED LAYER
 4870 DRAHTVERSTAERKTE SCHICHT (REIFEND)
WIRING
 5866 VERKABELUNG
WIRING DIAGRAM
 1382 SCHALTPLAN

WIRING HARNESS
 + -->902 KABELBAUM
WISHBONE
 * 5868 DREIECKLENKER
WOBBLE PLATE
 0569 TAUMELSCHEIBE
WOBBLING
 5869 FLATTERN / DAS = (RAEDER)
WOOD SEPARATOR
 * 6376 HOLZSEPARATOR (BATTERIE)
WOODRUFF KEY
 1533 * SCHEIBENFEDER (DIN 6868, 1956)
WORKING STROKE
 7884 ARBEITSTAKT
WORM GEAR
 + -->903 SCHNECKENRAD
WORM GEAR REAR AXLE
 * 5870 HINTERACHSE MIT SCHNECKENANTRIEB
WORM-AND-NUT STEERING
 7978 SCHRAUBENLENKUNG
WORM-AND-NUT STEERING GEAR
 4871 SCHRAUBENLENKGETRIEBE
WORM-AND-ROLLER STEERING GEAR
 4875 SCHNECKENLENKGETRIEBE MIT LENKROLLE
 4874 SCHNECKENROLLEN-LENKGETRIEBE
WORM-AND-SECTOR STEERING GEAR
 4877 SCHNECKENLENKGETRIEBE MIT LENKSEGMENT
 4876 SCHNECKENSEGMENT-LENKGETRIEBE
YAW, TO
 + -->903 GIEREN (DREHUNG UM HOCHACHSE)
YOKE
 0571 GABELKOPF
Z-SHAFT
 0572 REGELHUELSE



Kapitel 3
Wörterbuch
Teil 2
Deutsch – Englisch

Seite 1–77



ABBLENDLICHT (VERALTETE BENENNUNG)

5175 = DEPRESSED BEAM

ABBLENDSCHALTER (VERALTETE BENENNUNG)

7048 = DIMMER SWITCH

7050 = DIPSWITCH

ABBRAND

1475 PIT

ABBREMSPRUEFUNG

4102 LOCK TORQUE TEST

ABBREMSUNG (DIN ISO 611)

* 7807 * BRAKING FACTOR

ABC-FILTER

8016 NBC FILTER

ABC-FILTERTEIL (*)

8017 NBC FILTER

ABC-SCHALTER

8016 NBC-SWITCH

ABC-SCHUTZAUSRUESTUNG

==>904 + NBC PROTECTIVE EQUIPMENT

ABC-SCHUTZBELUEFTUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

6033 GAS PARTICULATE FILTER UNIT

ABDECKBLECH DER LENKBREMSNABE (CD-GETRIEBE)

5841 CLUTCH BEARING HUB BAFFLE

6282 STEERING CLUTCH BEARING HUB BAFFLE

ABDECKKLEBERAND

4111 MASKING TAPE

ABDECKPLATTE

5869 ACCESS COVER

5871 ACCESS DOOR COVER

4406 PATCH PLATE

ABDECKPLATTE (GANGWAHLSCHALTER)

2211 BOTTOM COVER PLATE

6302 SWITCH COVER PLATE

ABDECKRING

2210 BEZEL (*)

6583 * BEZEL RING

ABDECKROST

5790 GRILLE

2683 GRILLE DOOR

ABDECKSCHEIBE

1849 LENS

ABDECKUNG

2542 SHIELDING COVER

ABDECKUNG FUER DREHZAHNMESSEERANTRIEB

4798 TACHOMETER DRIVE COVER

ABDICHTKLAPPE

7081 FORDING FLAP

7202 SEALING FLAP

ABDRUECKSCHRAUBE

4056 JACKING SCREW

ABFEUERSCHALTER

==>910 + FIRING SWITCH

ABFLUSSOEFFNUNG

3150 DRAIN PORT

ABFLUSSSCHLAUCH

2826 BLEED HOSE

ABGAS

==>900 + EXHAUST GAS

ABGASABLEITER

0400 EXHAUST DEFLECTOR

ABGASABWEISER

==>910 + EXHAUST DEFLECTOR

ABGASANLAGE

5742 EXHAUST SYSTEM

ABGASFUEHRUNGSSSTUECK

5579 RECIRCULATING AIR INTAKE ADAPTER

5580 * RECIRCULATING COMBUSTION AIR INTAKE ADAPTER

ABGASKANAL

5739 * EXHAUST PORT

ABGASKRUEMMER

6736 EXHAUST MANIFOLD

ABGASNEBELGENERATOR

7387 EXHAUST SMOKE GENERATING SYSTEM

ABGASOEFFNUNG

5740 * EXHAUST PORT

ABGASRAUM

5788 MUFFLER AND EXHAUST COMPARTMENT

ABGASROHR

5734 EXHAUST GAS ASPIRATOR

ABGASROHRABDECKUNG

5737 EXHAUST PIPE HOUSING

ABGASROHRLAENGERUNG

5733 EXHAUST EXTENSION TUBE

6303 * TAILPIPE EXTENSION

ABGASROHRWINKELSTUECK

5732 EXHAUST ELBOW

ABGASROST

5735 EXHAUST GRILLE

ABGASSAMMELROHR

5731 EXHAUST CROSSOVER PIPE

ABGASSCHLAUCH (HEIZGERAET)

5825 * HEATER EXHAUST TUBE

ABGASSTAUDRUCK

5730 EXHAUST BACK PRESSURE

ABGASSTUTZEN

5496 * EXHAUST OUTLET

ABGASTHERMOSTAT

8785 * EXHAUST THERMOSTAT

ABGASTOPF (*)

5797 MUFFLER

ABGASTURBOAUFLADUNG

7256 * TURBOCHARGING

ABGASTURBOLADER

3940 TURBOCHARGER

7549 TURBOSUPERCHARGER

ABGEDICHTETES KUGELLAGER

5051 * SEALED BALL BEARING

ABLAGEFACH

4380 MAP COMPARTMENT

2928 ODDMENT TRAY

ABLAGERUNG IM VERBRENNUNGSRAUM

6599 * DEPOSIT

ABLAGERUNGSRAUM (BATTERIE)

5337 * SEDIMENT SPACE

ABLASSTAHN

0027 DRAIN COCK

ABLASOEFFNUNG

3151 DRAIN PORT

ABLASROHR

6413 DRAIN TUBE

ABLASSSCHRAUBE

5974 DRAIN PLUG

**ABLAUSSCHRAUBE (HYDRAULISCHE
GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG)**
2577 TRACK ADJUSTER BLEEDER VALVE

ABLAUSSVENTIL
6390 BLEED VALVE
-->900 + DRAIN VALVE

ABLAUFSEITE
4170 TRAILING SIDE

ABLEGEN (GLEISKETTE)
7287 REMOVE, TO

ABLEGEN DER GLEISKETTE /DAS --
7244 TRACK REMOVAL

ABLENKUNG
5961 DEFLECTION

ABLESEMARKE
3244 * INDEX
3247 INDEX LINE

ABLOESUNG (VON DER REIFENUNTERLAGE)
4553 BASE SEPARATION

ABNEHMBARE FELGE
6786 * DEMOUNTABLE RIM
6787 DETACHABLE RIM

ABRICHTWERKZEUG
2059 TRUING TOOL

ABROLLUMFANG (REIFEN)
7756 CIRCUMFERENCE

ABSAUGLEITUNG DER SCHMIERÖLPUMPE (CD-GETRIEBE)
0635 ACCESSORY OIL PUMP SCAVENGE INTAKE LINE

ABSAUGPUMPE
7637 EXHAUST PUMP
7679 SCAVENGER PUMP

ABSAUGPUMPENDRUCKLEITUNG
5330 * SCAVENGER OUTLET TUBE

ABSAUGPUMPENGEHÄUSE
5329 * SCAVENGER BODY

ABSCHIRMHAUBE FUER UNTERBRECHER
2622 BREAKER CAP ACCESS COVER
2623 BREAKER CAP COVER
2638 CONTACT BREAKER CAP ACCESS COVER
2639 CONTACT BREAKER CAP COVER

ABSCHLEPPEN /DAS --
7238 TOWING

ABSCHLEPPGABEL (FEST)
3692 TOW BAR

ABSCHLEPPHAKEN
7530 TOW CABLE HOOK
7531 TOW HOOK

ABSCHLEPPKUPPLUNG
7317 DRAWBAR COUPLING

ABSCHLEPPPOESE
7328 TOW LUG

ABSCHLEPPSCHERE (BEWEGLICH)
0426 TOW BAR

ABSCHLEPPSEIL
7529 TOW CABLE

ABSCHLEPPSTANGE
3683 TOW BAR

ABSCHLUSSDECKEL
-->900 + END COVER

ABSCHLUSSSCHEIBE
8431 FINISHING WASHER

ABSCHNAPPKUPPLUNG (KFZ)
1313 IMPULSE COUPLING

ABSOLUTER DRUCK IM ANSAUGKRUEMMER
2819 WET ABSOLUTE MANIFOLD PRESSURE

ABSPERRVENTIL
3660 SHUTOFF VALVE

ABSPERRVENTIL-MAGNETSPULE
3659 SHUTOFF SOLENOID

ABSTAND
6825 * GAP

ABSTANDBUCHSE
5911 BEARING SPACER
2283 LOCATION BUSH

ABSTANDHUELSE
5912 BEARING SPACER
5989 DISTANCE TUBE
6201 RETAINING SLEEVE
6248 SPACER

ABSTANDRING
5913 BEARING SPACER
5967 DISTANCE PIECE
5986 DISTANCE RING
6249 SPACER

ABSTANDSPANZERUNG
4775 * SPACED ARMOR

ABSTANDSTUECK
2206 BANJO UNION (U/O)
1503 SPACER

ABSTREIFER
3947 WIPER

ABTASTHEBEL
2112 CAM FOLLOWER

ABTASTROLLE
1932 * CAM FOLLOWER

ABTRIEBSFLANSCH
1018 OUTPUT SHAFT FLANGE

ABTRIEBSHÖHLRAD
1131 OUTPUT RING GEAR

ABTRIEBSKEGELRAD (AUSGLEICHENKGETRIEBE)
2359 BEVEL GEAR

**ABTRIEBSKEGELRADWELLE MIT FLANSCH
(AUSGLEICHENKGETRIEBE)**
2360 BEVEL GEAR SHOULDERED SHAFT

ABTRIEBSSEITIGE DRUCKÖLPUMPE
2637 OUTPUT PRESSURE OIL PUMP ASSEMBLY

ABTRIEBSSEITIGES LAGER
2297 OUTPUT BEARING

ABTRIEBSWELLE
-->900 + DRIVEN SHAFT
0462 OUTPUT SHAFT

ABTRIEBSWELLENLAGERDECKEL
2484 OUTPUT SHAFT RETAINING CAP

ABTRIEBSWELLENSTIRNRAD
2580 STEERING SPUR GEAR

ABWEICHUNG
5982 DEFLECTION
2651 * DEVIATION

ABWERFEN (GLEISKETTE)
7299 THROW, TO

ABWERFEN DER GLEISKETTE /DAS --
7245 TRACK THROWING

ABZIEHER

6675 * PULLER

ABZIEHER FUER ENDVERBINDER (GLEISKETTE)

7383 END CONNECTOR PULLER

ABZWEIGDOSE

6096 JUNCTION BOX

ACETYLEN-FLASCHE (FUER SCHWEISSARBEITEN)

7582 ACETYLENE CYLINDER

ACETYLEN-FLASCHENKASTEN (BPZ M88 A1)

7331 ACETYLENE COMPARTMENT

ACHSANTRIEB

5499 * FINAL DRIVE

ACHSAUFHAENGEBLOCK

4472 SUSPENSION BRACKET

ACHSE

6558 * AXLE

ACHSE MIT DREI-QUIERTEL-FREITRAGENDER ACHSWELLE

6929 * THREE-QUARTER FLOATING AXLE SHAFT

ACHSE MIT VORGELEGE

5477 DOUBLE-REDUCTION AXLE

ACHSGEHAEUSE

6559 * AXLE HOUSING

ACHSKOERPER

6743 * AXLE BEAM

ACHSROHR

5424 AXLE TUBE

ACHSSCHENKEL

5664 * WHEEL BEARING SPINDLE

2191 WHEEL SPINDLE

ACHSSCHENKELBOLZEN

5546 * KINGPIN

5834 * STEERING KNUCKLE PIVOT

ACHSSCHENKELLEITUNG

* 4878 * ACKERMAN STEERING

ACHSSTREBE

5307 * RADIUS ROD

ACHSWELLE

6744 * AXLE SHAFT

ADAPTER

5861 ADAPTER

AUSSERES LEITBLECH

5981 END DEFLECTOR

AKKUMULATORBATTERIE

5364 * STORAGE BATTERY

ALARMSART

7068 EMERGENCY START

ALKALISCHE BATTERIE

7782 ALKALINE BATTERY

ALKOHOLVERDAMPFER

5420 * ALCOHOL EVAPORATOR

ALLRADANTRIEB

5118 ALL-WHEEL DRIVE

ALTERUNG

4863 WEATHERING

ALTERUNGSRISS

4861 WEATHER CHECK

ALTERUNGSRISSBILDUNG

4862 WEATHER CHECKING

AMBOSS ZUENDVERTEILER

5360 * STATIONARY CONTACT BRACKET

AMPEREMETER

==7900 + AMMETER

AMPERESTUNDE

6555 * AMPERE-HOUR

AMPEREZAHL

6554 * AMPERAGE

AMPHIBIENFAHRZEUG

4890 * AMPHIBIOUS VEHICLE

ANBAUGERAET

6548 * ACCESSORY

ANBAUKONSOLE

6859 * MOUNTING BRACKET

ANFAHRDREHMOMENT (KFZ)

5359 * STARTING TORQUE

ANFAHREN

7149 MOVE OFF, TO

ANFAHREN / DAS -

7150 MOVING-OFF

7218 STARTING

ANFANGSBELASTUNG

4667 INITIAL LOAD

ANGETRIEBENE ACHSE

5251 * LIVE AXLE

ANHAENGELAST

5853 TRAILER LOAD

ANHAENGER

==7903 + TRAILER

ANHAENGERDREHGESTELL FUER SATTELANHAENGER

4854 * DOLLY

ANHAENGERSTECKDOSE

3848 INTERVEHICULAR SERVICE RECEPTACLE

2578 TRAILER LIGHTING RECEPTACLE

3930 TRAILER RECEPTACLE

ANKERPRUEFGERAET

5676 ARMATURE GROWLER

ANKERSCHRAUBE FUER KURBELGEHAEUSE

4939 * CRANKCASE CROSS BOLT

ANKERWICKLUNG

1235 ARMATURE COIL

1236 ARMATURE WINDING

ANKOERNEN

1407 CENTERPUNCH, TO

ANLAUFMOMENT (ELEKTROMOTOR)

7740 STARTING TORQUE

ANLENKBOLZEN

5001 * KNUCKLE PIN

ANPRESSROLLE

7599 PRESSURE ROLLER

ANREICHERN (KRAFTSTOFF-LUFTGEMISCH)

6508 * ENRICH, TO

ANREICHERUNGSDUESE (VERGASER)

5033 * POWER JET

ANREICHERUNGSVENTIL (VERGASER)

5034 * POWER JET VALVE

ANSAUGANLAGE

5784 INDUCTION SYSTEM

ANSAUGFLANSCH

6037 SUCTION-PIPE FLANGE

ANSAUGGERAEUSCHDAEMPFER

3958 AIR SILENCER

6759 * CARBURETION-INTAKE SILENCER

6836 * INTAKE-ROAR SILENCER

ANSAUGHUB4988 * INTAKE STROKE
6920 * SUCTION STROKE**ANSAUGKRUEMMER**

0270 INTAKE MANIFOLD

ANSAUGLEITUNG (HANDFOERDERPUMPE)0483 FUEL INLET LINE
0286 INLET LINE**ANSAUGLUFTGESCHWINDIGKEIT**

6760 * CARBURETOR AIR-INLET VELOCITY

ANSAUGLUFTVORWAERMER3804 ENGINE AIR BOX HEATER
4379 MANIFOLD HEATER**ANSAUGROHR**4987 * INDUCTION TUBE
2689 INTAKE MANIFOLD CONNECTOR TUBE**ANSAUGSIEB**

8451 INTAKE SCREEN

ANSAUGSTUTZEN

4988 * AIR HORN

ANSAUGSTUTZEN FUER VERBRENNUNGSLUFT

2633 COMBUSTION AIR INTAKE ADAPTER

ANSAUGTAKT4989 * INTAKE STROKE
6921 * SUCTION STROKE**ANSAUGUNTERDRUCK**7124 INLET DEPRESSION
7127 INTAKE VACUUM PRESSURE**ANSCHLAG**

== 7903 + STOP BLOCK

ANSCHLAGKETTE

7609 SLINGING CHAIN

ANSCHLAGSCHRAUBE

3981 BUFFER SCREW

ANSCHLAGSTUECK

3008 STRIKER PLATE

ANSCHLEPPEN / DAS -

7218 STARTING BY TOWING

ANSCHLUSSBOLZEN (ZUENDKERZE)

7743 TERMINAL STUD

ANSCHLUSSFLANSCH4734 ADAPTER
3746 ADAPTER FLANGE**ANSCHLUSSKASTEN**6095 JUNCTION BOX
1375 TERMINAL BOX**ANSCHLUSSKLEMME**5916 * BINDING POST
6717 * TERMINAL**ANSCHLUSSLEISTE**

1374 TERMINAL BLOCK

ANSCHLUSSMUTTER (ZUENDKERZE)

5373 * TERMINAL NUT

ANSCHLUSSPLATTE (VENTIL)

8036 SUBPLATE

ANSCHLUSSSTECKDOSE

5597 * SERVICE RECEPTACLE

ANSCHLUSSSTUECK

5882 ADAPTER

ANSCHLUSSSTUECK FUER DREHZAHLREGLER

5756 * GOVERNOR BASE

ANSCHLUSSSTUECK FUER FAHRZEUGSTUETZE

5545 * JACK POCKET

ANTENNENSCHELLE

6981 AERIAL CLAMP (U/K)

ANTENNENZULEITUNG

0372 ANTENNA LEAD-IN CABLE

ANTI KLOPFMITTEL

== 7900 + ANTIKNOCK

ANTRIEB

7584 DRIVE ASSEMBLY

ANTRIEBSACHSE

5252 * LIVE AXLE

ANTRIEBSACHSE MIT NICHTFLIEGEND GELAGERTER ACHSNABE

5568 PLAIN LIVE AXLE

ANTRIEBSBATTERIE

7881 TRACTION BATTERY

ANTRIEBSDOPPELSTIRNRAD DES AUSGLEICHGETRIEBES (PANZER)

1742 DIFFERENTIAL DOUBLE OUTPUT GEAR

ANTRIEBSGELENKGEHAEUSE

4466 STEERING KNUCKLE

ANTRIEBSHEBEL (KRAFTSTOFFPUMPE)

5046 * ROCKER ARM

ANTRIEBSKAEFIG

5485 * DRIVING CAGE

ANTRIEBSKEGELRAD

5430 BEVEL DRIVE PINION

ANTRIEBSKEGELRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)

5458 * DIFFERENTIAL DRIVE PINION

ANTRIEBSKEGELRAD (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

2540 SHAFT GEAR

ANTRIEBSKEGELRAD DER RUTSCHKUPPLUNG

1738 CLUTCH BEVEL GEAR

ANTRIEBSKRAFT

5200 * DRIVING THRUST

ANTRIEBSNOECKEN

4013 DRIVE COUPLING CAM

ANTRIEBSRAD

5570 POWERED WHEEL

ANTRIEBSRAD ZUR ZWILLINGSPUMPE (CD-GETRIEBE)

0983 LEFT OUTPUT PRIMARY OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR

ANTRIEBSRITZEL

0920 DRIVE PINION GEAR

ANTRIEBSSTIRNRAD DES AUSGLEICHGETRIEBES

1741 DIFFERENTIAL CAGE GEAR

ANTRIEBSSTEIL

4631 DRIVE UNIT

ANTRIEBSWELLE5975 DRIVE PINION SHAFT
5976 DRIVE SHAFT
5977 DRIVE SHAFT ASSEMBLY
6083 INPUT SHAFT**ANTRIEBSWELLE FUER NEBENANTRIEB**

2606 ACCESSORY CASE POWER TAKEOFF SHAFT

ANTRIEBSWELLEN-SPERRVORRICHTUNG

5484 * DRIVE SHAFT LOCKING MECHANISM

ANTRIEBSWELLENGEHAEUSE3800 DRIVE SHAFT GEAR BEARING HOUSING
3801 DRIVE SHAFT HOUSING

ANTRIEBSWELLENSTIRNRAD
0975 INPUT TRANSFER DRIVING GEAR

ANTRIEBSWELLENSTUMPF
5658 * UNIVERSAL JOINT KNUCKLE

ANZEIGELEUCHTE
6078 INDICATOR LIGHT
1842 INDICATOR PILOT LIGHT
6081 INDICATOR SIGNAL LIGHT
==>900 + PILOT LIGHT
6304 TELLTALE LIGHT

ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELD RUCK
5992 ENGINE LOW OIL PRESSURE LIGHT
5995 ENGINE LOW OIL PRESSURE SIGNAL LIGHT

ANZEIGELEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR
5995 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE LIGHT
5998 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE SIGNAL LIGHT

ANZEIGELEUCHTENTAFEL
6366 WARNING LIGHT PANEL

ANZIEHDREHMOMENT
7880 TIGHTENING TORQUE

ANZIEHMOMENT
==>900 + TORQUE

ARBEITSHUB
5035 * POWER STROKE

ARBEITSSCHEINWERFER
4315 FLOODLIGHT

ARBEITSSCHEINWERFER (BPZ M68 A1)
7507 RIGGER'S SPOTLIGHT
7518 SPOTLIGHT

ARBEITSSCHEINWERFER (FUER KRANFUHRER)
4393 OPERATOR'S FLOODLIGHT

ARBEITSSCHEINWERFER AM AUSLEGER
4217 BOOM FLOODLIGHT

ARBEITSSPIEL
* 4942 * CYCLE

ARBEITSTAKT
7838 EXPANSION STROKE
5036 * POWER STROKE
7694 WORKING STROKE

ARBEITZYLINDER
4733 POWER CYLINDER

ARRETIERUNG
2872 DETENT ASSEMBLY

ATEMGERAET
7887 BREATHING EQUIPMENT

ATEMSCHLAUCH
7888 BREATHING TUBE

AUFBAU
7370 CAB

AUFBEWAHRUNGSBEHAELTER FUER BEGLEITPAPIERE
4126 PAMPHLET BAG

AUFFANGBEHAELTER
4011 DRAIN RESERVOIR

AUFGEPRESSTER REIFEN
4738 PRESS-ON-TYPE TIRE

AUFGESCHRUMPT
1498 SHRUNK-FITTED

AUFHAENGUNG
5638 * SUSPENSION
5637 * SUSPENSION SYSTEM
6922 * SUSPENSION UNIT

AUFHAENGUNGSSYSTEM
5638 * SUSPENSION SYSTEM

AUFKLAPPBARE SEILFLASCHE
3665 SNATCH BLOCK

AUFLADEZEIT (BATTERIE)
7803 CHARGE TIME

AUFLAGE FUER ABDECKROST
2684 GRILLE DOOR SUPPORT

AUFLAGE FUER TRIEBWERKRAUMABDECKUNG
4026 ENGINE COVER SUPPORT

AUFLAGEDRUCK
6780 * CONTACT POINT PRESSURE

AUFLAUFBREMSANLAGE (DIN ISO 611)
* 7925 * INERTIA BRAKING SYSTEM

AUFLAUFSCHIENE
4210 APPROACH PLATE

AUFLAUFSCHNUR
4098 LEADING SIDE

AUFLEGEN (GLEISKETTE)
7286 INSTALL TO

AUFNAHMEHUELSE (AUSLOESELADUNG) (FEUERLOESCHANLAGE)
6386 CARTRIDGE

AUFNAHMENUT FUER SICHERUNG (ENDVERBINDER)
7301 TRACK CONNECTOR WEDGE GROOVE

AUFPLATZEN / DAS == (VOLLGUMMI REIFEN)
4556 BLOWOUT

AUFPRESEN (REIFEN)
4737 PRESS ON, TO

AUFSATTELKUPPLUNG
4302 FIFTH WHEEL
4303 FIFTH-WHEEL ASSEMBLY

AUFSATTELPLATTE
4305 FIFTH-WHEEL BASE
4308 FIFTH-WHEEL PLATE

AUFSATTELVORRICHTUNG
4304 FIFTH-WHEEL ASSEMBLY

AUFSPULVORRICHTUNG (WINDE)
7371 CABLE LEVEL WINDER ASSEMBLY
4368 LEVEL WIND
2711 LEVEL WINDER

AUFSTANDSFLAECHE (REIFEN)
7757 CONTACT PATCH
7763 FOOTING CONTACT AREA
7764 FOOTPRINT

AUFSTECKSCHLUESSEL
==>906 + SOCKET WRENCH

AUFVULKANISIEREN
4610 CURE ON, TO

AUFVULKANISIERTE GUMMIBANDAGE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
7277 CURED-ON-TYPE TIRE

AUFVULKANISierter REIFEN
4608 CURED-ON-TYPE TIRE

AUGENSCHRAUBE (DIN 444, 1983)
==>900 + EYEBOLT

AUSBEULHAMMER
4721 PEENING HAMMER

AUSBRECHEN / DAS == (VON GUMMI BROCKEN)
4591 CHUNKING

AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
5151 * COEFFICIENT OF EXPANSION

AUSFAHREN (SEILE)

0414 PAY OUT, TO

AUSFUEHRUNG

== > 902 + CONFIGURATION

AUSGESCHLAGEN (ZAHNRAD)

6919 * STRIPPED

AUSGLEICHBEHALTER

5945 COMPENSATING RESERVOIR

6004 EXPANSION TANK

5023 * OVERFLOW TANK

6158 PRESSURE TANK

5370 * SURGE TANK

AUSGLEICHBEHALTER (BREMSANLAGE)

7920 FLUID EXPANSION RESERVOIR

AUSGLEICHBOHRUNG (SCHWIMMERKAMMER)

2620 BOWL VENT

AUSGLEICHDOPPELSTIRNRAD

1743 DIFFERENTIAL DOUBLE PLANET GEAR

AUSGLEICHDUSE (VERGASER)

6775 * COMPENSATING NOZZLE

AUSGLEICHFEDER

5445 * COMPENSATING SPRING

AUSGLEICHGEHAEUSE

5179 * DIFFERENTIAL CASE

6606 * DIFFERENTIAL HOUSING

AUSGLEICHGETRIEBE

3497 COMPENSATING DIFFERENTIAL

3509 DIFFERENTIAL

5460 * DIFFERENTIAL GEAR

AUSGLEICHGETRIEBE (*)

7704 * FINAL DRIVE

AUSGLEICHGETRIEBE MIT DREHMOMENTANPASSUNG

5530 * HIGH-TRACTION DIFFERENTIAL

AUSGLEICHGETRIEBEABTRIEBSRAD

3784 DIFFERENTIAL SPUR GEAR

AUSGLEICHGETRIEBEANTRIEBSWELLE

3793 DIFFERENTIAL SHAFT

AUSGLEICHGETRIEBETRAEGER

5456 * DIFFERENTIAL CARRIER

AUSGLEICHGEWICHT

3963 BALANCE WEIGHT

6580 * COUNTERBALANCE

AUSGLEICHHEBEL (DREHZAHLEGLIEDER)

4007 DIFFERENTIAL LEVER

AUSGLEICHKEGELRAD

5465 * DIFFERENTIAL SPIDER PINION GEAR

AUSGLEICHKETTEGLIED

6827 * HUNTING LINK

AUSGLEICHLENKGETRIEBE

2385 CONTROLLED DIFFERENTIAL

2561 STEERING CONTROL DIFFERENTIAL

AUSGLEICHÖFFNUNG (BREMSZYLINDER)

6776 * COMPENSATING PORT

AUSGLEICHRAD

5462 * DIFFERENTIAL PINION

5612 * SPIDER GEAR

AUSGLEICHRÖLLE

6325 TRACK TENSION WHEEL

AUSGLEICHRÖLLE (*)

3038 ADJUSTING IDLER WHEEL

3112 COMPENSATING IDLER WHEEL

3242 IDLER WHEEL

AUSGLEICHROLLENSCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)

5644 COMPENSATING IDLER ARM

AUSGLEICHSPERRE

5461 * DIFFERENTIAL LOCK

AUSGLEICHSTERN

5465 DIFFERENTIAL SPIDER

2550 SPIDER

AUSGLEICHSTERNZAPFEN

5613 * SPIDER TRUNNION

AUSGLEICHSTIRNRAD

0817 DIFFERENTIAL PINION

AUSGLEICHSTIRNRAD (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

2435 GEAR-SHAFT

2537 SPUR GEAR-SHAFT

AUSGLEICHSTIRNRADTRAEGER (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)

2386 CONTROLLED FLANGE

2399 DRIVE FLANGE

AUSGLEICHTROMMKREIS

1285 EQUALIZING CIRCUIT

AUSGLEICHVENTIL

7375 COUNTERBALANCE VALVE

AUSGLEICHWICKLUNG

1265 COMPENSATING WINDING

AUSKUPPELN

5174 DECLUTCH, TO

7703 DISENGAGE, TO

AUSLADUNG (KRAN)

7603 REACH

AUSLASSGITTER

7181 OUTLET LOUVER

AUSLASSKANAL

5741 EXHAUST PORT

5743 EXHAUST VALVE PORT

AUSLASSNOCKENWELLE

0219 EXHAUST CAM-SHAFT

AUSLASSVENTIL

0221 EXHAUST VALVE

AUSLEGER (KRAN)

0377 BOOM

AUSLEGERFUSS

0363 BOOM FOOT

AUSLEGERHYDRAULIK

7797 BOOM HYDRAULIC SYSTEM

AUSLEGERKOPF

0382 BOOM END

4219 BOOM HEAD

AUSLEGERSCHALTHEBEL

1173 BOOM CONTROL HANDLE

2827 BOOM CONTROL LEVER

2825 BOOM CONTROL VALVE LEVER

AUSLEGER SICHERHEITSVENTIL

2830 BOOM SAFETY CONTROL VALVE

AUSLEGERZURRUNG

2615 BOOM RELEASE LATCH

AUSLEGERZYLINDER

0853 BOOM HYDRAULIC CYLINDER

AUSLÖSEGRIF (FEUERLÖSCHANLAGE)

7497 PULL HANDLE

AUSLÖSEHEBEL

8028 RELEASE LEVER

AUSLÖSEKNOFF

1486 RELEASE BUTTON

AUSLOESEKNOFF FÜR FEUERLOESCHFLASCHE (PANZER)
6428 EXTINGUISHER BOTTLE TRIGGER MECHANISM

AUSLOESESEIL FÜR DRUCKGASFLASCHE
(FEUERLOESCHANLAGE)
6393 BOTTLE ACTUATION CABLE

AUSLOESEVORRICHTUNG (FEUERLOESCHANLAGE)
6436 FIRING SQUIB GROUP

AUSRICHTDORN
6973 ALIGNING MANDREL
-->906 + ALIGNING PUNCH

AUSRICHTEN
-->900 + ALIGN, TO

AUSRICHTUNGSFEHLER
6057 * MISALIGNMENT

AUSRICHTVORRICHTUNG
6916 * STRAIGHTENING JACK

AUSRICHTWERKZEUG
6807 * FORCING JACK
6917 * STRAIGHTENING JACK

AUSRUECKBARE KUPPLUNG
5607 SLIDING CLUTCH

AUSRUECKGABEL
6768 * CLUTCH FORK
6771 * CLUTCH YOKE
5317 * RELEASE YOKE
6931 * THROWOUT YOKE

AUSRUECKLAGER
5316 * RELEASE BEARING

AUSRUECKMUFFE (KUPPLUNG)
5147 CLUTCH RELEASE BEARING SLEEVE

AUSRUECKRING DER TRENNKUPPLUNG
2408 ENGINE DISCONNECT COLLAR

AUSRUECKVORRICHTUNG
3398 THROWOUT DEVICE

AUSSAEGEN (ISOLIERUNG)
5858 UNDERCUT, TO

AUSSCHLACHTEN / DAS - (VON GERAET) (ZDV 36/41)
* 1401 * CANNIBALIZATION

AUSSCHLACHTUNG
1402 CANNIBALIZATION

AUSSENBOARDSCHLUSS (FERNSPRECHER)
5643 * TELEPHONE JACK POST

AUSSENBOARDSPRECHANSCHLUSS
2571 TELEPOST

AUSSENKEILNUT
6553 * MALE SPLINE

AUSSENROTOR (PUMPE)
5277 * OUTER ROTOR

AUSSENSICHERUNGSRING
2877 EXTERNAL SNAP RING

AUSSENZUGGRIFF FÜR FEUERLOESCHANLAGE
6428 EXTERIOR MANUAL CONTROL
6427 EXTERIOR MANUAL OVERRIDE CONTROL
6503 T HANDLE

AUSSTELLSCHIENE
5581 * RETRACTABLE BEAM

AUSSTELLSCHIENENWELLE
5582 RETRACTABLE BEAM SHAFT

AUSSTOSSHUB
4905 * EXHAUST STROKE

AUSSTOSSSTAKT
4986 * EXHAUST STROKE

AUSWUCHTEN (RAEDER)
5896 BALANCE WHEELS, TO

AUSZIEHER
6676 * PULLER

AUTOMATISCHE BREMSANLAGE (DIN ISO 611)
* 7899 * AUTOMATIC BRAKING SYSTEM

AUTOMATISCHE LADEVORRICHTUNG
6381 AUTOMATIC LOADER

AUTOMATISCHER ZUENDZEITPUNKTVERSTELLER
3048 AUTOMATIC SPARK ADVANCE GOVERNOR
6557 * AUTOMATIC SPARK CONTROL
6108 MAGNETO GOVERNOR

AUTOMATISCHES GETRIEBE
4699 * AUTOMATIC TRANSMISSION

AXIALNADELLAGER
6126 * NEEDLE THRUST BEARING

AXIALPUMPE
7994 AXIAL-FLOW PUMP

B- UND C-WARNANLAGE
5694 CHEMICAL AND BIOLOGICAL WARNING
EQUIPMENT

BA (BRITISCHE GEWINDENORM)
2215 BRITISH ASSOCIATION STANDARD THREAD
(BA)

BACKENBREMSE
7948 SHOE-TYPE BRAKE

BAJONETTISOCKEL
-->902 + BAYONET BASE

BAJONETTVERSCHLUSS
3969 BAYONET RING

BAJONETTVERSCHLUSSSTIFT
1238 BAYONET PIN

BALLONREIFEN
7750 BALLOON TIRE

BANDBREMSE
7900 BAND BRAKE

BANDSCHLUESSEL
4161 STRAP WRENCH

BANJO-ACHSE
7751 BANJO AXLE

BASIS MOTOR
7623 BASIC ENGINE

BATTERIE
-->902 + BATTERY

BATTERIEBEFESTIGUNGSRAHMEN
4213 BATTERY HOLDDOWN FRAME

BATTERIEHALTERUNG
0121 BATTERY CLAMP ASSEMBLY

BATTERIEHALTESCHIENE
3967 BATTERY TIEDOWN CHANNEL

BATTERIEHAUPTSCHALTER
1243 BATTERY MASTER SWITCH

BATTERIEKLEMME
5905 BATTERY TERMINAL
5906 BATTERY TERMINAL CLIP

BATTERIEPOL
5074 * TERMINAL POST

BATTERIERAUM
-->903 + BATTERY COMPARTMENT

BATTERIERAUMKLAPPE

3763 BATTERY COMPARTMENT DOOR

BATTERIERAUMTÜR

4212 BATTERY COMPARTMENT DOOR

BATTERIESPANNUNG

==>902 + BATTERY VOLTAGE

BATTERIETRAEGER

3764 BATTERY TRAY

BATTERIEZUENDSYSTEM

6746 * BATTERY IGNITION SYSTEM

BATTERIEZUENDUNG

3437 BATTERY IGNITION

BAUTEIL

==>900 + COMPONENT

BE- UND ENTLUEFTUNGSLEITUNG

6305 VENT LINE

BE- UND ENTANKUNGSANLAGE

2756 REFUEL AND DEFUEL SYSTEM

BE- UND ENTANKUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

2675 FUEL TRANSFER SYSTEM

BE- UND ENTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)

7417 FUEL TRANSFER PUMP

2966 REFUEL PUMP

BEDIEN- UND ANZEIGERGEAETE

5710 CONTROLS AND DISPLAYS

BEDIEN- UND ANZEIGETEILE

7891 CONTROLS AND INDICATORS

BEDIENELEMENT

==>900 + CONTROL

BEDIENERRAUM (BPZ M88 A1)

7377 CREW COMPARTMENT

BEDIENGRIF FÜR ARBEITSSCHWEINWERFER (BPZ M88 A1)

7483 OUTSIDE SPOTLIGHT CONTROL

BEDIENHEBEL

3126 CONTROL LEVER

BEDIENHEBEL FÜR HEBEBAUMSICHERHEITSVENTIL (BPZ M88 A1)

2616 BOOM SAFETY CONTROL LEVER

BEDIENPULT

==>900 + CONTROL PANEL

BEFESTIGUNGSPLATTE

0293 MOUNTING PLATE

BEFESTIGUNGSSCHELLE

8002 FASTENING CLAMP

BEFESTIGUNGSSIEL

4384 LASHING ROPE

BEGRENZUNGSLEUCHTE (KFZ)

7835 MARKER LIGHT

7857 SIDE LAMP

7858 SIDE LIGHT

7859 SIDE-MARKER LAMP

BEHAELTERBLASE

8481 RESERVOIR BLADDER

BEIDSEITIGE KOLBENSTANGE

7378 DOUBLE-END PISTON ROD

BEIFAHRERSITZ

4254 COMPANION SEAT

BEILAGE

0880 * SHIM

BEILAGESCHIBE

6891 * SHIM

BELEGEN (BREMSBACKEN)

6879 * RELINE, TO

BELEUCHTUNGSANLAGE

==>910 + LIGHTING SYSTEM

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

1323 LIGHTING DEVICE

BELUEFTER

2213 BREATHER

BELUEFTUNGSLEITUNG

3737 VENT LINE

BELUEFTUNGSSCHLAUCH

2105 BREATHER HOSE

2189 VENT HOSE

BELUEFTUNGSVENTIL

6551 * AIR VALVE

BENDIXSTARTER

4905 BENDIX DRIVE STARTER

BENDIXTRIEB

4904 * BENDIX DRIVE

BEREITSCHAFTSMUNITIONSHALTER

5889 AMMUNITION READY RACK

BERGEEINRICHTUNG (BERGEPANZER)

7604 RECOVERY EQUIPMENT

BERGEPANZER (BPZ)

==>907 + TANK RECOVERY VEHICLE (TRV)

BERGETRUPPFUEHRER (BPZ M88 A1)

2864 COMMANDER

BERGEWART I (BPZ M88 A1)

7470 MECHANIC

BERGEWART II (BPZ M88 A1)

2970 RIGGER

BERSTSCHEIBE (PANZER)

0484 PIERCEABLE DISK

BERUEHRUNGSFREIE SONDE

8482 NONCONTACT PROBE

BESATZUNGSRAUM

7315 CREW COMPARTMENT

BESCHLEUNIGUNGSDUESE

6733 * ACCELERATING JET

BESCHLEUNIGUNGSKOLBEN

2605 ACCELERATOR PLUG

BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

4878 * ACCELERATING PUMP

2347 ACCELERATING-PUMP SYSTEM

3218 FUEL INJECTOR BOOSTER PUMP

BESCHLEUNIGUNGSPUMPENGESTÄNGE

6734 * ACCELERATING-PUMP LEVER LINKAGE

BESCHLEUNIGUNGSPUMPENKOLBEN

6735 * ACCELERATING-PUMP PISTON

BETAETIGUNGSEBEL

2283 OPERATING LEVER

BETAETIGUNGSSCHALTER

7568 ACTUATING SWITCH

BETAETIGUNGSWELLE

7879 ACTUATING SHAFT

BETRIEBSBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

* 0510 * SERVICE BRAKE

* 7947 * SERVICE BRAKING SYSTEM

BETRIEBSDRUCK

5463 OPERATING PRESSURE

BETRIEBSDRUCKREGLER

3235 HIGH-PRESSURE REGULATOR

BETRIEBSSTUNDENZAHLER

7526 TIME TOTALIZING METER

BETRIEBSTEMPERATUR

5274 OPERATING TEMPERATURE

BEWEGLICHE ARBEITSSTELLUNG (BPZ M88 A1)

1446 LIVE POSITION

BEWEGLICHE UNTERBRECHERPLATTE

7737 MOVABLE BREAKER PLATE

BIEGSAME WELLE

1433 FLEXIBLE SHAFT

BILDSCHAEFERFEINEINSTELLUNG

3212 FOCUS CONTROL

BIMETALLSTREIFEN

6748 * BIMETAL ARM

BLASENFREIES OEL

1500 SOLID OIL

BLATTFEDER

5548 * LAMINATED LEAF SPRING

6839 * LEAF SPRING

BLATTFEDERGLEITPLATTE

4365 LEAF SPRING GUIDE BRACKET

BLEIBATTERIE

7832 LEAD BATTERY

BLEIFREIER KRAFTSTOFF

5859 UNLEADED FUEL

BLENDFREI

7153 NONREFLECTIVE

BLENDSCHUTZVORRICHTUNG

8009 GLARE PROTECTIVE DEVICE

BLINDSTOFFEN

8954 * WELSH PLUG

BLINKGEBER

==>800 + FLASHER

BLINKLEUCHTE

7401 FLASHER LIGHT

BLINKLICHTKONTROLLEUCHTE

7400 FLASHER LIGHT INDICATOR LAMP

BLINKLICHTSCHALTER

7402 FLASHER LIGHT SWITCH

BLINKMOTOR

7818 FLASHER MOTOR

BLINKWARNLEUCHTE

2587 FLASHER WARNING LIGHT

BLOCKIERTE LENKUNG (DIN 70000, 1983)

* 7919 FIXED CONTROL STEERING

BLOCKIERUNGSPRUEFUNG (KURZSCHLUSSSTROMAUFNABME)

4103 LOCK TORQUE TEST (STARTER)

BODENAUFSTANDSFLAECHEN

7101 GROUND CONTACT AREA

BODENAUFSTANDSFLAECHEN AUF EBENER STANDFLAECHEN (REIFEN)

4642 FLAT-PLATE FOOTPRINT

BODENDRUCK (GLEISKETTE)

7253 ENGRAVING PRESSURE

BODENFREIHEIT (DIN 70020 T1 1978)

* 7100 * GROUND CLEARANCE

BODENPLATTE FUER FAHRZEUGSTUETZE

5544 * JACK PLATE

BODENVENTIL

0028 DRAIN VALVE

BODENVENTIL (WANNE)

7442 HULL DRAIN VALVE

BODENVENTILHEBEL

0029 DRAIN VALVE HANDLE

7380 DRAIN VALVE LEVER

BOGENSTUECK

5366 * STREET ELBOW

BOHRGESTÄNGE

==>905 + DRILL RODS

BOHRUNG

4987 BORE

2656 DRILLED PASSAGE

BOHRUNG FUER HOHE DRUECKE

3152 DRILLED HIGH-PRESSURE PASSAGE

BOLZENSCHNEIDER

7357 BOLT CUTTER

BORDAUSRUESTUNG

6155 * ON-EQUIPMENT MATERIEL (OEM)

BORDLAFETTE

5863 WEAPON MOUNT

BORDSPRECHANLAGE

6066 HULL INTERPHONE

6087 INTERCOMMUNICATION SYSTEM

BORDSPRECHBEDIENGERAET

7452 INTERPHONE CONTROL BOX

BORDVERSTAENDIGUNGSANLAGE

7706 * INTERPHONE SYSTEM

BORDWERKZEUG

6132 OEM TOOL (ON-EQUIPMENT MATERIEL)

BOWDENZUG

5998 BOWDEN CABLE

BOXERMOTOR

7640 FLAT ENGINE

6083 HORIZONTAL-OPPOSED ENGINE

6062 HORIZONTALLY OPPOSED ENGINE

5275 * OPPOSED CYLINDER ENGINE

6163 PANCAKE ENGINE

BRANDMELDELEUCHTE

6435 FIRE INDICATOR LIGHT

BRANDMELDER

6437 FLAME DETECTOR

BRANDSCHOTT

5501 * FIRE WALL

BRANDUNTERDRUECKUNGSANLAGE

8005 FIRE SUPPRESSION SYSTEM

BRANDWARNLEUCHTE

8003 FIRE ALARM LIGHT

8006 FIRE WARNING LIGHT

BRECHSTANGE

7563 CROWBAR

==>904 + PINCH BAR

BREITREIFEN

4886 WIDE-BASE TIRE

BREITSCHLITZSCHEIBE

6496 SLOTTED WASHER

BREMSANLAGE (DIN ISO 611)

==>903 + BRAKING SYSTEM

BREMSAUSRUESTUNG (DIN ISO 611)

* 7906 * BRAKING EQUIPMENT

BREMSSACKE
4224 BRAKE SHOE

BREMSSACKENABSTAND
6753 * BRAKE SHOE CLEARANCE

BREMSSACKENEINSTELLNOCKEN
4225 BRAKE SHOE ADJUSTING CAM

BREMSSACKENEINSTELLUNG
6752 * BRAKE SHOE ADJUSTMENT

BREMSSACKENLAGER
== 7904 + BRAKE SHOE BEARING

BREMSSACKENLAGERBOLZEN
4226 BRAKE SHOE ANCHOR BOLT
5441 * BRAKE SHOE ANCHOR PIN

BREMSSACKENSTEG
6754 * BRAKE SHOE WEB

BREMSBAND
4908 * BRAKE BAND

BREMSBAND (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)
2364 BRAKE SHOE ASSEMBLY

BREMSBAND (KLEINER GANG)
3592 LOW-GEAR BAND

BREMSBELAG
4912 * BRAKE LINING

BREMSEBETÄTIGUNGSEINRICHTUNG
5987 BRAKE APPLY SYSTEM

BREMSEBETÄTIGUNGSTEILE
3772 BRAKE CONTROLS

BREMSEDAUER (DIN ISO 611)
* 7872 * TOTAL BRAKING TIME

BREMSEDECKBLECH
0140 BRAKE SHIELD

BREMSEDRUCKBOLZEN (CD-GETRIEBE)
0872 BRAKE APPLY STRUT

BREMSEDRUCKKOLBEN (CD-GETRIEBE)
0968 BRAKE APPLY PISTON

BREMSEDRUCKSPEICHER
6959 BRAKE ACCUMULATOR
7001 BRAKE PRESSURE ACCUMULATOR

BREMSE (DIN ISO 611)
* 8565 * BRAKE

BREMSEINSTELLBOLZEN (CD-GETRIEBE)
0855 BRAKE ADJUSTING BOLT ASSEMBLY

BREMSEINSTELLEHE
7369 BRAKE ADJUSTMENT GAGE

BREMSEINSTELLHALTERUNG (CD-GETRIEBE)
0856 BRAKE ADJUSTING BRACKET

BREMSEINSTELLHEBEL
3076 BRAKE ROD ADJUSTING LEVER
3077 BRAKE SHOE LEVER

BREMSEINSTELLSCHRAUBE (CD-GETRIEBE)
0857 BRAKE ADJUSTING WORM

BREMSEFESTSTELLGRIF
3871 PARKING BRAKE HANDLE

BREMSEFESTSTELLHEBEL
6164 PARKING BRAKE
4127 PARKING BRAKE PLATE

BREMSEFESTSTELLHEBEL (PANZER)
1188 HAND BRAKE LOCK HANDLE

BREMSEFESTSTELLPEDAL (PANZER)
1205 PARKING BRAKE PEDAL

BREMSFLUESSIGKEIT
4909 * BRAKE FLUID

BREMSFLUESSIGKEITSBEHAELTER
== 7800 + BRAKE FLUID RESERVOIR

BREMSFLUESSIGKEITSPUMPE
7804 BRAKE FLUID PUMP

BREMSEGEHÄUSE
2850 BRAKE HOUSING

BREMSEGRUNDEINSTELLUNG
4221 BRAKE MAJOR ADJUSTMENT

BREMSEHEBEL (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)
2393 DIFFERENTIAL BRAKE LEVER
2563 STEERING LEVER

BREMSEHEBEL (CD-GETRIEBE)
0866 BRAKE APPLY LEVER

BREMSEHEBELWELLE (AUSGLEICHLENKGETRIEBE)
2560 STEERING BRAKE SHAFT

BREMSEHYDRAULIK
5923 BRAKE HYDRAULIC SYSTEM

BREMSEKRAFTREGLER
5452 CONTROLLER ASSEMBLY

BREMSEKRAFTVERSTÄRKER
4732 POWER BRAKE UNIT

BREMSEKÜHLOEL
3450 BRAKE COOLING OIL

BREMSEKÜHLOELPUMPE
2845 BRAKE COOLANT PUMP
2846 BRAKE COOLING OIL PUMP

BREMSEKÜHLOELSTEUERVENTIL (CD-GETRIEBE)
0880 BRAKE OIL METERING JET

BREMSEKÜHLOELVENTIL
2846 BRAKE COOLANT VALVE
3451 BRAKE COOLING OIL VALVE

BREMSEKÜHLOELVENTILGESTÄNGE
3452 BRAKE COOLING OIL VALVE LINKAGE

BREMSELEISTUNG
5922 * BRAKE HORSEPOWER (BHP)

BREMSELEISTUNGSPRÜFUNG (MOTOR)
6751 * BRAKE HORSEPOWER TEST

BREMSELEITUNG (DIN ISO 611)
* 7803 * BRAKE CONTROL LINE

BREMSELEUCHTE
2168 SERVICE STOPLIGHT
3679 STOPLIGHT

BREMSELICHTSCHALTER
4471 STOPLIGHT SWITCH

BREMSELOSEPUMPE (PANZER)
5928 BRAKE RELEASE PUMP

BREMSELOSEZYLINDER (WINDE)
0133 BRAKE CYLINDER

BREMSELUFTVENTIL
2832 BRAKE AIR VALVE

BREMSELUFTVENTILGESTÄNGE
2821 BRAKE AIR-VALVE LINKAGE

BREMSELUFTVENTILWELLE
2834 BRAKE AIR-VALVE SHAFT

BREMSESMOMENT (DIN ISO 611)
* 7908 * BRAKING TORQUE

BREMSESNABE
0877 BRAKE HUB

BREMSNAHE UND ABTRIEBSPLANETENRADTRAEGER

(CD-GETRIEBE)

0878 BRAKE HUB AND OUTPUT PLANET CARRIER ASSEMBLY

BREMSNACHSTELLUNG

4222 BRAKE MINOR ADJUSTMENT

BREMSNOCKEN

7902 BRAKE CAM

BREMSNOCKENRING

0862 BRAKE APPLY CAM ROTATING RING

BREMSNOCKENWELLE

==>904 + BRAKE CAMSHAFT

BREMSPEDAL0014 BRAKE PEDAL
1211 SERVICE BRAKE PEDAL**BREMSPEDALRUECKHOLFEDER**

4223 BRAKE PEDAL RETURN SPRING

BREMSPRUEFSTAND6755 * BRAKE TESTING MACHINE
6756 * BRAKE TESTING STAND**BREMSTRAD**

7573 BRAKE WHEEL

BREMSRUECKSTELLFEDER (CD-GETRIEBE)

0861 BRAKE PLATE RELEASE SPRING

BREMSSCHEIBE==>900 + BRAKE DISK
0882 BRAKE PLATE**BREMSSCHLAUCH**

6566 * BRAKE HOSE

BREMSSCHLIESSER (WINDE)

0867 BRAKE APPLY MECHANISM

BREMSSCHUBSTANGE (LENKBREMSE)

5919 BRAKE CONTROL ROD

BREMSSCHWINGUNGSDAEMPFER

2849 BRAKE DAMPER ASSEMBLY

BREMSSTELLRING (CD-GETRIEBE)

0863 BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING

BREMSSTUETZPLATTE

2852 BRAKE REACTION PLATE

BREMSTRAEGER0005 ANCHOR PLATE
0011 BRAKE ANCHOR PLATE**BREMSTRAEGER (*)**

2104 BRAKE SHIELD

BREMSTROMMEL

3074 BRAKE DRUM

BREMSTROMMEL (KLEINER GANG)

3583 LOW-RANGE DRUM ASSEMBLY

BREMSTROMMELRING

3075 BRAKE DRUM LINER

BREMSENTIL

7905 BRAKE VALVE

BREMSVERZOEGERUNG (DIN ISO 811)

* 7002 * BRAKING DECELERATION

BREMSWEG (DIN ISO 811)

==>900 + BRAKING DISTANCE

BREMSWELLE

0870 BRAKE APPLY SHAFT

BREMSWELLENHALTERUNG (CD-GETRIEBE)

0871 BRAKE APPLY SHAFT BRACKET

BREMSWIRKUNG

7003 BRAKING EFFECT

BREMSWIRKUNGSDAUER (DIN ISO 611)

* 7893 * ACTIVE BRAKING TIME

BREMSZEIT

* 6915 * STOPPING TIME

BREMSZUGSTANGE

5924 BRAKE PULL ROD

BREMSZUGSTANGE (LENKBREMSE)

5920 BRAKE CONTROL ROD

BREMSZYLINDER

7000 BRAKE OPERATING CYLINDER

BRENNBARES GEMISCH

6584 * COMBUSTIBLE MIXTURE

BRENNER (TRIEBERWERK)

==>903 + BURNER

BRENNKAMMER

==>903 + COMBUSTION CHAMBER

BRENNRAUMMULDE

3982 COMBUSTION CHAMBER BOWL

BRUECHIGKEITSPUNKT (REIFEN)

4567 BRITTLE POINT

BRUTTOLEISTUNG4887 * GROSS HORSEPOWER
4989 GROSS OUTPUT**BSF (BRITISCHE GEWINDENORM)**

2216 BRITISH STANDARD FINE THREAD SERIES (BSF)

BSP (BRITISCHE GEWINDENORM)

2217 BRITISH STANDARD PIPE THREAD (BSP)

BSPP (BRITISCHE GEWINDENORM)

2218 BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL THREAD (BSPP)

BSPT (BRITISCHE GEWINDENORM)

2219 BRITISH STANDARD TAPER PIPE THREAD (BSPT)

BUCHSE

==>900 + BUSHING

BUERSTENFEDER

7799 BRUSH SPRING

BUERSTENHALTER (ELEKTRISCHE MASCHINEN)

1259 BRUSH HOLDER

CD-GETRIEBE

7790 CROSS-DRIVE TRANSMISSION

COMBAT-REIFEN (GEFECHTSREIFEN)

2242 COMBAT TIRE

DACHTEIL (KFZ)

5583 * ROOF PANEL

DAEMPFER

4944 * DAMPER

DAEMPFUNGSKOLBEN

2871 DASHPOT PLUNGER

DAEMPFUNGSLAGER0291 MOUNTING CUSHION
4138 RESILIENT MOUNT
1052 SHOCK MOUNT**DAEMPFUNGSSCHEIBE**4277 CUSHION
4153 SNUBBING WASHER

DAEMPFUNGSVORRICHTUNG (DROSSELKLAPPE)

5173 * DASHPOT

DAMPFBLESEN-BILDUNG (KRAFTSTOFFLEITUNG)

6818 * FUEL LOCK
0565 VAPOR LOCK

DAUERBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

* 7894 * ADDITIONAL RETARDING BRAKING SYSTEM

DE-DION-ACHSE

7758 DE DION AXLE

DECKEL

5672 ACCESS DOOR

DECKEL (GANGWAHLSCHALTER)

6034 GATE PLATE

DECKELRING (SCHEINWERFER UND LEUCHTEN)

2553 DOOR

DECKELRING MIT STREUSCHEIBE (SCHEINWERFER UND LEUCHTEN)

3581 LENS AND DOOR UNIT

DECKENLEUCHTE

0918 DOME LIGHT

DECKPLATTE ZUM TRIEBWERKRAUM

2406 ENGINE COMPARTMENT DOOR

DEHNSTOPFEN

6955 * WELSH PLUG

DEKOMPRESSIONSEINRICHTUNG

6778 * COMPRESSION-CHAMBER RELIEF

DELLE

6073 INDENT
9076 INDENTATION

DIAGONALREIFEN

4555 BIAS TIRE

DIAGRAMMSCHEIBE (GESCHWINDIGKEITSSCHREIBER)

7850 RECORDING DISK

DICHTBUCHSE

2198 ACCOMMODATION BUSHING

DICHTMESSGERÄT (GEFRIERSCHUTZ)

6909 * FREEZE METER

DICHTKEGEL

2261 FERRULE (R/O)

DICHTMANSCHETTE

2383 COMPRESSION CUP

DICHTMASSE

5806 GASKET CEMENT

DICHTMITTEL

1493 SEALING COMPOUND

DICHRING

3301 OIL SEAL

DICHRINGHALTER

6684 * RING RETAINER

DICHTSCHEIBE

5333 SEAL WASHER

DICHTUNG

9440 GASKET
2281 JOINT (R/O)

DICHTUNGSTRAEGER

6685 * RING RETAINER

DIESELMOTOR

-->900 + COMPRESSION-IGNITION ENGINE
0198 DIESEL ENGINE

DIESELMOTOR MIT ABGASTURBOLADER

7253 TURBOCHARGED DIESEL ENGINE

DIREKTER GANG

5488 DIRECT DRIVE

DOPPELACHSE (1,2 M MITTENABSTAND)

5436 BOGIE
5438 BOGIE AXLE

DOPPELFREILAUF

5481 * DOUBLE-SPRAG UNIT

DOPPELGELENK

* 6779 * CONSTANT-SPEED UNIVERSAL JOINT
5449 CONSTANT-VELOCITY UNIVERSAL JOINT

DOPPELHINTERACHSE

5487 DUAL REAR AXLE

DOPPELKEGELRAD

5476 * DOUBLE-BEVEL GEAR

DOPPELMAULSCHLUESSEL

7379 DOUBLE OPEN-END WRENCH

DOPPELSTUETZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

5872 DOUBLE-TRACK SUPPORT ROLLER

DOPPELT UEBERSETZTE ZWEIFANG-HINTERACHSE

5478 * DOUBLE-REDUCTION DUAL RATIO REAR AXLE

DOPPELTWIRKENDER SCHWINGUNGSDAEMPFER

4285 DOUBLE-ACTING SHOCK ABSORBER

DOPPELUEBERHOLKUPPLUNG

5482 * DOUBLE-SPRAG UNIT

DOPPELVERGASER

4959 * DUAL CARBURETOR

DOPPELZUENDUNG

4960 * DUAL IGNITION
5388 * TWIN IGNITION

DORN

==>900 + ARBOR
==>900 + MANDREL

DOSIERTE BREMSUNG

7025 CONTROLLED BRAKING

DRAHTSPEICHENRAD

5667 * WIRE WHEEL

DRAHTVERSTAERKTE SCHICHT (REIFEN)

4870 WIRE-LOADED LAYER

DREHACHSE (DOPPELACHSAUFHAENGUNG)

5654 TRUNNION AXLE

DREHBARER FAHRERSTAND

5718 DRIVERS ROTATABLE CAPSULE

DREHBUEHNE (PANZER)

6524 TURRET BASKET

DREHBUEHNEBODEN (PANZER)

6387 BASKET FLOOR

DREHKRANZ

3834 HULL SUPPORT RING

DREHMOMENT

==>900 + TORQUE

DREHMOMENTSCHLUESSEL

==>900 + TORQUE WRENCH

DREHMOMENTVERSTAERKUNG

5376 TORQUE MULTIPLICATION

DREHMOMENTWANDLER

0547 TORQUE CONVERTER

DREHMOMENTWANDLERGEHAEUSE

3690 TORQUE CONVERTER HOUSING

DREHPUNKT

==>900 + PIVOT POINT

- DREHSCHEMELLENKUNG**
4672 * FIFTH-WHEEL STEERING
- DREHSCWINGUNG**
5082 * TORSIONAL VIBRATION
- DREHSCWINGUNGSDAEMPFER**
5081 * TORSIONAL BALANCER
- DREHSTAB**
7528 TORSION BAR
- DREHSTABANKER**
0349 TORSION BAR ANCHOR
- DREHSTABLAGER**
3928 TORSION BAR SOCKET
- DREHSTROMGENERATOR**
7879 THREE-PHASE GENERATOR
- DREHVERTEILER (HYDRAULIK)**
6214 * ROTATING MANIFOLD
- DREHZAHLABFALL**
7212 SPEED DROP
- DREHZAHLBEGRENZER**
2371 CARBURETOR GOVERNOR
- DREHZAHLBEGRENZERVENTIL**
2409 ENGINE GOVERNOR VALVE
- DREHZAHLGEBER**
1371 TACHOMETER SENDING UNIT
- DREHZAHLINDUKTIVGEBER**
7120 INDUCTIVE TACHOMETER SENDING UNIT
- DREHZAHLMESSER**
1214 * TACHOMETER
- DREHZAHLREGLER**
0251 * GOVERNOR
- DREHZAHLREGLERFLIEHGEWICHT**
6043 * GOVERNOR VALVE WEIGHT
- DREHZAHLREGLERSCHALTER**
6039 * GOVERNOR CONTROL SWITCH
- DREHZAHLREGLERVENTIL**
4330 GOVERNOR VALVE
- DREHZAHLREGLERWELLE**
6040 * GOVERNOR SHAFT
6041 * GOVERNOR SPINNER SHAFT
6271 * SPINNER SHAFT
- DREHZAHLREGULIERGESTÄNGE**
6956 ACCELERATOR CONTROL LINKAGE
- DREHZAHLREGULIERZUG**
6957 ACCELERATOR CONTROL LINKAGE
- DREHZAFFEN**
6067 * PIVOT PIN
5655 * TRUNNION PIN
- DREIECKLENKER**
5658 * WISHBONE
- DREISTOFFLAGER**
2584 TRIMETAL BEARING
- DROSSELEINSATZ**
2829 ORIFICE
- DROSSELKLAPPE**
6569 * BUTTERFLY VALVE
6308 THROTTLE CONTROL VALVE
6307 THROTTLE PLATE
6309 THROTTLE VALVE
- DROSSELKLAPPENGESTÄNGE**
3420 ACCELERATOR LINKAGE
3384 THROTTLE CONTROL LINKAGE
- DROSSELKLAPPENHEBEL**
3386 THROTTLE LINKAGE
5845 * THROTTLE SWIVEL LEVER
4484 THROTTLE VALVE PLATE LEVER
- DROSSELKLAPPENSTANGE**
2372 CARBURETOR THROTTLE ROD
- DROSSELKLAPPENVENTIL**
==>903 + BUTTERFLY VALVE
- DROSSELKLAPPENWELLE**
5842 THROTTLE SHAFT
- DROSSELPLATTE (HEIZGERÄT)**
6124 METERING PLATE
6157 ORIFICE PLATE
- DROSSELSCHIEBER**
2312 RESTRICTOR VALVE PISTON
- DROSSELSCHIEBERBUCHSE**
2311 RESTRICTOR VALVE LINER
- DROSSELVENTIL**
0580 RESTRICTION VALVE
- DROSSELVENTIL (*)**
6570 * BUTTERFLY VALVE
- DRUCKABLASSVENTIL**
5879 DUMP VALVE
3876 PRESSURE DUMPING VALVE
- DRUCKÄNDERUNG**
==>900 + PRESSURE CHANGE
- DRUCKANSCHLUSS**
6467 PRESSURE CONNECTION
- DRUCKAUSGLEICHVENTIL**
0932 EQUALIZING VALVE
- DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL**
==>900 + PRESSURE RELIEF VALVE
- DRUCKBEHALTER**
7940 PRESSURE TANK
- DRUCKBOLZENGEGENLAGER (CD-GETRIEBE)**
0851 BRAKE APPLY CAM BRACKET
- DRUCKDICHTUNG**
6407 CRUSH GASKET
- DRUCKDOSE**
0476 PNEUMATIC CAPSULE
- DRUCKEINSTELLSCHEIBE**
2950 PRESSURE ADJUSTING SPACER
- DRUCKERZEUGER (HYDRAULIK)**
3320 POWER PACK
- DRUCKFEDER**
==>904 + PRESSURE SPRING
- DRUCKGAS (FEUERLOSCHANLAGE)**
8399 CHARGING GAS
- DRUCKKNOPFSTARTER**
6869 * PUSH-BUTTON STARTER
- DRUCKLAGER**
==>900 + THRUST BEARING
- DRUCKLUFT**
==>910 + COMPRESSED AIR
- DRUCKLUFTBEHALTER**
4885 AIRDOME
- DRUCKLUFTBETAETIGTER BREMSKRAFTVERSTÄRKER**
4547 AIR-HYDRAULIC CYLINDER
4560 BRAKE AIR-HYDRAULIC CYLINDER
- DRUCKLUFTBREMSANLAGE**
7695 * AIR BRAKE

7696 * AIR-ACTUATED BRAKE

DRUCKLUFTBREMSE

4880 * AIR BRAKE

6971 * AIR-ACTUATED BRAKE

DRUCKLUFTBREMSKRAFTVERSTÄRKER

4546 AIR-HYDRAULIC CYLINDER

4559 BRAKE AIR-HYDRAULIC CYLINDER

DRUCKLUFTLEITUNG

6550 * AIR LINE

DRUCKLUFTSCHALTLEITUNG

4206 AIR SHIFT LINE

DRUCKLUFTSCHALTZYLINDER

4205 AIR SHIFT CYLINDER

5598 * SHIFT AIR CYLINDER

DRUCKLUFTWARNSUMMER

7658 LOW-AIR-PRESSURE WARNING BUZZER

DRUCKMESSER

6184 PRESSURE GAGE

DRUCKMESSGERÄT

6185 PRESSURE GAGE

DRUCKMINDERVENTIL

3274 LOW-PRESSURE REDUCER VALVE

3327 PRESSURE REDUCER VALVE

6469 PRESSURE-REDUCING VALVE

DRUCKMINDERVENTIL (FUER SAUERSTOFF- ODER ACETYLEN-FLASCHE)

7565 FLOW REGULATOR VALVE

DRUCKÖLPUMPE

0438 MAIN OIL PUMP

2951 PRESSURE OIL PUMP

DRUCKPUMPENWELLE

5294 * PRESSURE ROTOR SHAFT

DRUCKRAUM

2930 OUTLET CHAMBER

DRUCKREGEL- UND VERTEILVENTIL

2305 POSITIVE PILOT PRESSURE RELIEF VALVE

DRUCKREGLER

3328 PRESSURE REGULATOR

DRUCKREGLER (DRUCKLUFTANLAGE)

4197 AIR COMPRESSOR GOVERNOR

4198 AIR GOVERNOR

DRUCKRING

6408 CRUSH WASHER

DRUCKRING (CD-GETRIEBE)

0869 BRAKE APPLY PRESSURE PLATE

DRUCKSCHALTER

1042 PRESSURE SWITCH

3838 TRIGGER SWITCH

DRUCKSCHALTER FUER GETRIEBEÖLWARNLEUCHTE

1731 TRANSMISSION LOW OIL PRESSURE WARNING

LIGHT SENDING UNIT

1732 TRANSMISSION OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH

DRUCKSCHEIBE

* 5243 * INTERMEDIATE GEAR

7707 INTERMEDIATE PLATE

4801 THRUST PLATE

2336 THRUST WASHER

DRUCKSCHEIBE (GRÖßER GANZ)

3556 HIGH-RANGE CLUTCH DRIVE PLATE

DRUCKSCHEIBE (SCHEIBENKUPPLUNG)

5188 * DRIVING DISK

DRUCKSCHMIERKOPF

6104 LUBRICATION FITTING

6187 PRESSURE GREASE FITTING

DRUCKSPEICHER

0838 ACCUMULATOR

DRUCKSPEICHERABLAßVENTIL

0837 ACCUMULATOR DRAIN VALVE

DRUCKSPEICHERHANDPUMPE

0838 ACCUMULATOR HAND PUMP

6053 * HAND-OPERATED SUPERCHARGE PUMP

DRUCKSPEICHERMANOMETER

0839 ACCUMULATOR PRESSURE INDICATING GAGE

DRUCKSTANGE

8025 PUSHROD

DRUCKSTUECK (STARTSPERRSCHALTER)

3032 ACTUATING ROD

DRUCKUMLAUFSCHMIERUNG

4878 * FORCE-FEED LUBRICATION

5413 * WET-SUMP SYSTEM (*)

DRUCKUMSCHALTVENTIL

7173 PRESSURE SYSTEM CHANGE-OVER VALVE

DRUCKVENTIL (EINSPRITZPUMPE)

7174 PRESSURE VALVE

DUESE

-- 903 + NOZZLE

DUESE MIT UNVERÄNDERLICHEM QUERSCHNITT

5747 FIXED JET

DUO-DUPLEXBREMSE

7814 DUO-DUPLEX BRAKE

DUPLEXBREMSE

7815 DUPLEX BRAKE

DURCHBLASEN / DAS - (ZYLINDER)

5435 * BLOW-BY

DURCHDREHEN DER RAEDER / DAS -

6272 SPINNING OF WHEELS

DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK

4047 FLOW CHARACTERISTICS

DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR

4300 FEED-THROUGH CAPACITOR

DURCHGEHENDE ACHE

6930 * THROUGH-TYPE AXLE

DURCHSCHLAGFESTIGKEIT (REIFEN)

4741 PUNCTURE RESISTANCE

DYNAMISCHE AUSWUCHTUNG

6781 * DYNAMIC BALANCE

DYNAMISCHE UNWUCHT

4981 DYNAMIC UNBALANCE

DYNAMISCHER HALBMESSE (REIFEN) (DIN 70020 T1 1976)

* 7760 DYNAMIC LOADED RADIUS

EIGENZUENDUNG

6588 * COMPRESSION IGNITION

EINACHSFAHRGESTELL

7209 SINGLE-AXLE CARRIAGE

EINADRIß (KABEL)

7660 SINGLE WIRE

EINBAUMARKE

4123 ORIENTATION MARK

4755 SCRIBE ALIGNING MARK

EINBEULEN
6075 INDENT. TO

EINBEULUNG
6074 INDENT
6077 INDENTATION

EINBRINGTIEFE (GLEISKETTE)
7282 ENGRAVING DEPTH

EINELEMENTREGLER
7882 SINGLE-ELEMENT REGULATOR

EINFACH UEBERSETZTE HINTERACHSE
5603 SINGLE-REDUCTION REAR AXLE

EINFACH WIRKENDER SCHWINGUNGSDAEMPFER
5800 * SINGLE-ACTING SHOCK ABSORBER

EINFACHFREILAUF
5605 * SINGLE-SPRAG UNIT

EINFACHGEKROEPFT
6399 * SINGLE THROW

EINFACHSTUETZROLLE
6236 SINGLE-TRACK SUPPORT ROLLER

EINFACHUEBERHOLKUPPLUNG
5806 * SINGLE-SPRAG UNIT

EINFACHVERGASER
5822 SINGLE-BARREL CARBURETOR

EINFADENLAMPE
4444 SINGLE-FILAMENT LAMP

EINFAHREN (SEILE)
0413 PAY IN, TO

EINFAHREN (WINDE)
7590 INHAUL, TO

EINFAHRFRIST (*)
7198 RUNNING-IN PERIOD

EINFahrZEIT
7199 RUNNING-IN PERIOD

EINFASSUNG (FUER SICHTBLOCK)
5915 BEZEL

EINFEDERUNG (REIFEN)
4618 DEFLECTION

EINFINGERLENKGETRIEBE
4784 SINGLE-LEVER STEERING GEAR

EINFINGERLENKUNG MIT ROLLENGELAGERTEM LENKFINGER
4763 SINGLE-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

EINFINGERLENKUNG MIT STARREM LENKFINGER
4761 SINGLE-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

EINFUELLSCHRAUBE
6811 * FILLER PLUG

EINFUELLSTUTZEN
0836 FILLER NECK
7861 NECK TUBE

EINGANGSWELLE
6084 INPUT SHAFT

EINGELENK-PENDELACHSE
7775 SINGLE-JOINT SWING AXLE

ENGREIFEN (ZAHNRAEDER)
7144 * MESH, TO

ENGRIFF (ZAHNRAEDER)
6828 * GEAR MESH

EINKNICKEN (ANHAENGER)
1442 JACKKNIFE, TO

EINKONTAKTREGLER
7881 SINGLE-CONTACT REGULATOR

EINKREIS-BREMSANLAGE (DIN ISO 611)
* 7950 * SINGLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

EINLASSDRUCK
2143 INLET PRESSURE

EINLASSGITTER (KUEHLUFT)
7125 INLET LOUVER

EINLASSKANAL
5788 INTAKE PORT
5789 INTAKE VALVE PORT

EINLASSNOCKENWELLE
0269 INTAKE CAMSHAFT

EINLASSVENTIL
~→900 + INLET VALVE
0271 INTAKE VALVE

EINLASSVENTILKIPPHBEL
3574 INTAKE VALVE ROCKER

EINLEITUNGSBREMSANLAGE (DIN ISO 611)
* 7951 * SINGLE-LINE BRAKING SYSTEM

EINLOCHDUESE
4152 SINGLE-JET NOZZLE

EINPOLIGE BUCHSE
1357 SINGLE SOCKET

EINPRESSTIEFE (RAEDER) (DIN 70020 T1 1976)
* 7769 WHEEL OFFSET

EINREIHIGES KUGELLAGER
5347 * SINGLE-ROW BALL BEARING

EINRUECKHEBEL
5055 * SHIFT LEVER

EINRUECKMAGNET
7684 STARTER SOLENOID

EINSATZ (*)
~→900 + INSERT

EINSCHALTKNOPF FUER SICHERHEITSVENTIL
6216 SAFETY VALVE RESET

EINSCHIEBENKUPPLUNG
5346 * SINGLE-PLATE CLUTCH

EINSCHLAGWINKEL (LENKUNG)
7221 STEERING ANGLE

EINSCHLAGWINKEL (RAEDER)
6974 ANGLE OF ARTICULATION

EINSCHLEIFEN
6874 * REFACE, TO
6877 * REGRIND, TO

EINSEITIGE KOLBENSTANGE
7510 SINGLE-END PISTON ROD

EINSPRITZBEGINN
7217 START OF INJECTION

EINSPRITZDRUCK
2150 NOZZLE PRESSURE

EINSPRITZDUESE
~→900 + INJECTOR
4157 SPRAY TIP

EINSPRITZGERAET
5087 * UNIT INJECTOR

EINSPRITZLEITUNG
7630 DISCHARGE TUBING
7648 FUEL-INJECTION TUBING

EINSPRITZLEITUNG (HANDFOERDERPUMPE)
6158 OUTLET LINE
6159 OUTLET TUBE

EINSPRITZLEITUNG DER HANDFOERDERPUMPE

- 6189 PRIMER FUEL LINE
6190 PRIMER LINE
6181 PRIMER PUMP FUEL LINE
0464 PRIMER PUMP FUEL OUTLET LINE

EINSPRITZPUMPENANTRIEBSWELLE

- 2146 MAIN INJECTION SPLINED SHAFT

EINSPRITZPUMPENGEHAUESE

- 0283 INJECTION PUMP MAIN BODY

EINSPRITZROHR

- 2409 PUMP DISCHARGE NOZZLE

EINSPRITZUNG

- 7121 INJECTION

EINSTELLBARER WIDERSTAND

- 3945 VOLTAGE ADJUSTMENT RESISTOR

EINSTELLBARES UEBERDRUCKVENTIL

- 0842 ADJUSTABLE RELIEF VALVE

EINSTELLEHRE

- 2433 GAGE PIN

EINSTELLEN (GLEISKETTENSANNUNG)

- 6959 ADJUST. TO

EINSTELLEN DES LAGERSPIELS

- 1384 ADJUSTMENT OF BEARING

EINSTELLHEBEL

- 8027 REGULATING LEVER

EINSTELLMARKE

- 3243 * INDEX
3246 INDEX LINE
1913 SCRIBE MARK
2186 TIMING DOT
5080 * TIMING INDICATOR
1525 TIMING MARK

EINSTELLMUTTER

- 0104 ADJUSTING NUT

EINSTELLMUTTER DER RUTSCHKUPPLUNG

- 1738 ADJUSTABLE CLUTCH NUT

EINSTELLPEIL

- 2185 TIMING ARROW

EINSTELLSCHRAUBE

- 0106 ADJUSTING SCREW

EINSTELLTAPEL MIT PRUEFFLAECHE (SCHEINWERFER)

- 1234 AIMING CHART

EINSTIEGSTUER

- 7487 PERSONNEL DOOR

EINWEG-SCHWINGUNGSDAEMPFER

- 5601 * SINGLE-ACTING SHOCK ABSORBER

EINZELN AUFGEHAENGTE AXHSE

- 5538 INDEPENDENT AXLE

EINZELN AUFGEHAENGTES RAD

- 5540 INDEPENDENT WHEEL

EINZELRADAUFHAENGUNG

- 5539 * INDEPENDENT SUSPENSION
6835 * INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION

EINZUGWICKLUNG

- 5039 * PULL-IN COIL

EINZYLINDERMOTOR

- 5061 * SINGLE-CYLINDER ENGINE

ELASTISCHE KUPPLUNG

- >910 + FLEXIBLE COUPLING

ELASTISCHER STAHLGEWEBEZWISCHENBAU

(REIFENZWISCHENBAU)

- 4564 BREAKER OF FLEXIBLE STEEL CABLE

ELASTISCHER STAHLQUERTEL (REIFENZWISCHENBAU)

- 4565 BREAKER OF FLEXIBLE STEEL CABLE
4646 FLEXIBLE STEEL CABLE

ELASTISCHES STAHLGEWEBE (REIFENZWISCHENBAU)

- 4647 FLEXIBLE STEEL CABLE

ELASTIZITAETSGRENZE

- 5490 ELASTIC LIMIT

ELEKTRISCHE ANLAGE

- >903 + ELECTRICAL SYSTEM

ELEKTRISCHE BREMSE

- 6606 * ELECTRIC BRAKE

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPE

- 3803 ELECTRIC MOTOR-DRIVEN HYDRAULIC PUMP

ELEKTRISCHE NULLSTELLUNG

- 3159 ELECTRICAL CENTER

ELEKTRISCHE STEUEREINRICHTUNG (DES FAHRERS)

- 5723 ELECTRIC DRIVING CONTROLS

ELEKTRODE (ZUENDKERZE)

- * 6606 SPARK PLUG ELECTRODE

ELEKTRODENABSTAND (ZUENDKERZE)

- 5352 * SPARK GAP

ELEKTROHYDRAULISCHER SCHLEIFRINGUEBERTRAGER

- 5725 ELECTROHYDRAULIC SLIP RING

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAEGLICHKEIT (EMV)

- >900 + ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

ELEKTROMOTOR

- 3162 ELECTRIC MOTOR

ELEKTRONIKRAUM

- >900 + ELECTRONICS COMPARTMENT

ELEKTRONISCHE ZUENDUNG

- 7813 ELECTRONIC IGNITION

ENDANSCHLAG (SCHWINGARM)

- 5690 BUMP STOP

ENDANTRIEB (ALLGEMEIN)

- 5500 FINAL DRIVE

ENDLAGENSCHALTER

- 7583 LIMIT SWITCH

ENDLOSE GUMMIGLEISKEITE

- 4636 ENDLESS-BAND RUBBER TRACK

ENDPOL (BATTERIE)

- 5687 BATTERY TERMINAL POST

ENDPOLABDECKKAPPE (BATTERIE) (DIN 72311, 1976)

- 7877 TERMINAL-POST COVER

ENDREGELFEDER (DREHZAHLEGLER)

- 4066 HIGH-SPEED SPRING

ENDREGELFEDERHUELSE (DREHZAHLEGLER)

- 4070 HIGH-SPEED SPRING RETAINER

ENDSCHALTER

- >900 + LIMIT SWITCH

ENDSTUECK DER GLEISKETTENABDECKUNG

(SCHMUTZFAENGER)

- 3816 FENDER EXTENSION

ENDVERBINDER (GLEISKETTE)

- 7382 END CONNECTOR

ENDVERBINDERSCHEIBE (GLEISKETTE)

- 7260 END CONNECTOR BOLT
7261 END CONNECTOR SCREW

ENTFEUCHTER

- 3139 DESICCATOR

ENTFEUCHTERMATERIAL

3138 DESICCANT MATERIAL

ENTFEUCHTERPATRONE

3140 DESICCATOR CARTRIDGE

ENTFROSTER

6410 DEFROSTER

ENTFROSTERSCHLAUCH

5455 * DEFROSTER DUCT

ENTLADESTROM

7810 DISCHARGE CURRENT

ENTLADUNG

-->903 + DISCHARGE

ENTLASTUNGSEINRICHTUNG (KOMPRESSOR)

4513 UNLOADING MECHANISM

ENTLASTUNGSVENTIL (KOMPRESSOR)

4511 UNLOADER VALVE

ENTLASTUNGSVENTILHEBEL (KOMPRESSOR)

4512 UNLOADING LEVER

ENTLUEFTEN

6749 * BLEED, TO

ENTLUEFTER

2214 BREATHER

ENTLUEFTUNGSBOHRUNG

0843 AIR VENT

0850 BLEEDER PORT

ENTLUEFTUNGSLEITUNG

0586 VENT LINE

ENTLUEFTUNGSPEDAL

7498 PURGE PEDAL

ENTLUEFTUNGSPUMPE

7567 PURGE PUMP

ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH

3410 VENT HOSE

ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE

6460 BLEED PLUG

ENTLUEFTUNGSSTELLE

6389 BLEED POINT

ENTLUEFTUNGSSTOPFEN

5998 * VENT PLUG

ENTLUEFTUNGSVENTIL

4195 AIR BREATHER VALVE

6952 * AIR VALVE

6391 BLEED VALVE

0851 BLEEDER VALVE

4226 BREATHER VALVE

5485 VENT VALVE

5399 * VENTILATOR VALVE

ENTRIEGELUNGSBOLZEN DER RAEMSCHAUFEL

6266 SPADE RELEASE PIN

ENTRIEGELUNGSGRIFF

7591 LATCH RELEASE HANDLE

ENTRIEGELUNGSVENTIL

7595 LOCK CONTROL VALVE

ENTSTOERDROSSEL (KFZ-ELEKTRIK)

1288 FILTER

5837 SUPPRESSION FILTER

ENTSTOERN (GERAET)

1383 SUPPRESS, TO

ENTSTOERER (KFZ-ELEKTRIK)

6013 FILTER

1289 FILTER AND CAPACITOR

ENTSTOERFILTER

==>902 + ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE FILTER

ENTSTOERKAPPE

1364 SHIELD CAP

ENTSTOERKASTEN (KFZ-ELEKTRIK)

1290 FILTER BOX

ENTSTOERKONDENSATOR

==>900 + SUPPRESSION CAPACITOR

ENTSTOERMITTEL

1332 MEANS OF SUPPRESSION

ENTSTOERUNG

1352 SUPPRESSION

ENTSTOERWIDERSTAND

4421 RESISTOR-SUPPRESSOR

ENTWASSERUNGSHAHN

8046 WATER DRAIN COCK

ERDBOHRER

==>904 + AUGER

ERDSPOHN

6250 SPADE

ERDSPOHNHYDRAULIKZYLINDER

6261 * SPADE LIFTING CYLINDER

ERDSPOHNSTEUERHEBEL

6256 * SPADE CONTROL LEVER

ERDSPOHNZURRUNG

6258 * SPADE CYLINDER DETENT LOCK

8259 * SPADE CYLINDER LOCK

ERHALTUNGSSTUFENKATALOG

7184 REPAIR ECHELON CATALOGUE (UK)

ERMUEDUNG (WERKSTOFF)

6008 FATIGUE

ERNEuern (BREMSBELAG)

6880 * RELINE, TO

ERPROBUNGSMUSTER (ZDV 30/41)

* 7175 PROTOTYPE

ERPROBUNGSPROGRAMM

7200 SCHEDULE OF TRIALS

ERPROBUNGSSTELLE

7233 * TEST AGENCY

7234 TEST CENTER

7252 TRIALS AGENCY (UK)

ERREGERSPULE (*)

4869 * FIELD COIL

ERREGERSTROMKREIS

1287 FIELD CIRCUIT

ERSATZRADHALTERUNG

4448 SPARE WHEEL CARRIER

ERSTE HINTERACHSE

* 5506 * FORWARD REAR AXLE

* 5219 * FRONT REAR AXLE

* 5575 * REAR AXLE FRONT UNIT

ERSTES LEITRAD (DREHMOMENTWANDLER)

3208 FIRST STATOR

EXPANSIONSVENTIL

7899 EXPANSION VALVE

EXZENTERHUELSE

6605 * ECCENTRIC SLEEVE

EXZENTERWELLE

2125 ECCENTRIC CONTROL SHAFT

EXZENTRISCH GELAGERTE LEITRADACHSE

3931 TRAILING IDLER ECCENTRIC SPINDLE

FAHRBAHNSTOSS

5591 ROAD SHOCK

FAHRBEREICH (AUF STRASSEN)

7191 ROAD RANGE

FAHRBEREICH (IM GELANDE)

7035 CROSS-COUNTRY RANGE

FAHRBEREICH (KFZ)

1421 CRUISING RANGE

7178 RANGE

FAHRBEREIT

7180 READY TO MOVE

FAHRBEREITSCHAFT

7148 MOTOR POOL

FAHREIGENSCHAFT

5589 RIDING QUALITY

FAHREN IN MITTELSCHWEREM GELAENDE /DAS -

6986 AVERAGE GOING (L/K)

FAHREN MIT GESCHLOSSENEN LUKEN /DAS -

7016 CLOSED-DOWN DRIVING

FAHRER (BPZ M88 A1)

7480 OPERATOR

FAHRERHAUS

4913 * CAB

FAHRERHAUSBODEN

4234 CAB FLOOR

FAHRERLUKE

7318 DRIVER'S HATCH

FAHRERLUKE (BPZ M88 A1)

7481 OPERATOR'S HATCH

FAHRERLUKENDECKEL

4017 DRIVER'S CUPOLA COVER

4019 DRIVER'S HATCH COVER

FAHRERRAUM

3796 DRIVER'S COMPARTMENT

5197 DRIVING COMPARTMENT

FAHRERSITZ

7055 DRIVER'S SEAT

FAHRERSTAND

5719 DRIVER'S STATION

FAHRGESCHWINDIGKEIT

-->807 + DRIVING SPEED

FAHRGESCHWINDIGKEITSBEREICH

7067 DRIVING SPEED RANGE

FAHRGESTELL

4922 * CHASSIS

FAHRGESTELLNUMMER

7011 CHASSIS NUMBER

7012 CHASSIS SERIAL NUMBER

FAHRLICHT

5828 DEPRESSED BEAM

FAHRLICHTSCHALTER

7049 DIMMER SWITCH

1605 DIPSWITCH

7632 DRIVING LIGHTS SWITCH

FAHRPEDAL

8547 * ACCELERATOR

0090 ACCELERATOR PEDAL

4167 THROTTLE FOOT PEDAL

FAHRPEDAL-KOMBINATIONSSTARTER

6772 * COINCIDENTAL STARTER

FAHRSCHNITTWERFER

5722 DRIVING LIGHT

FAHRSTUFE

2401 DRIVE RANGE

FAHRTRICHTUNGSANZEIGE

7886 TURN SIGNAL

FAHRTSCHREIBER

7876 TACHOGRAPH RECORDER

7884 TRIP RECORDER

FAHRVERSUCH

7147 MOBILITY TRIAL

7247 TRAVELLING TRIAL (L/K)

FAHRZEUG

6730 VEHICLE

FAHRZEUGAUSFALLZEIT

4848 DEAD VEHICLE TIME

FAHRZEUGBUG

0084 VEHICLE FRONT

FAHRZEUGHECK

0085 VEHICLE REAR

FAHRZEUGHEIZGERAET

5584 PERSONNEL HEATER

FAHRZEUGHEIZGERAET (OTTOKRAFTSTOFF)

5514 * GASOLINE BURNING HEATER

5515 GASOLINE HEATER KIT

5593 PERSONNEL GASOLINE HEATER

FAHRZEUGHEIZGERAET (WARMWASSER)

5585 PERSONNEL HOT-WATER HEATER

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER

7719 VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)

FAHRZEUGMOTOR (BPZ M88 A1)

7480 MAIN ENGINE

FAHRZEUGSTUETZE

5543 * JACK

FALLSTROMVERGASER

4956 * DOWNDRAFT CARBURETOR

FALTENBALG

5682 BELLOWS

3688 BOOT

FANFARE

7814 FANFARE HORN

FASSUNGSVERMOEGEN (BEHAELTER)

1403 CAPACITY

FEDERAUFHAENGUNG

5828 SPRING SUSPENSION

FEDERAUFLAGE

4456 SPRING SEAT

FEDERBELASTETER KOLBEN

5824 * SPRING-BALANCED PISTON

FEDERBELASTETES VENTIL

5356 * SPRING-LOADED VALVE

FEDERBOCK

5625 * SPRING BEARING PLATE

4454 SPRING HANGER

FEDERBOLZEN

3368 SPRING-LOADED STUD (L/K)

FEDERBUEGEL

4504 U-BOLT

FEDERDRUCK /UNTER - STEHEND

1506 SPRING BALANCED

1507 SPRING-LOADED

FEDERKENNLINIE

7215 SPRING CHARACTERISTIC

FEDERKLAMMER

4453 SPRING CLIP

FEDERKONSTANTE

4780 SPRING RATE

FEDERKONSTANTE (VERTIKAL)

4846 VERTICAL SPRING RATE

FEDERLASCHE

4458 SPRING SHACKLE

FEDERMANSCHETTE

6908 * SPRING COVER

FEDERDE VERSCHLUSSSCHEIBE

5713 * CUP PLUG

FEDERNUT

== >908 + KEYWAY

FEDERRING (DIN 127, 1987)* 1450 LOCK WASHER
* 6277 SPRING WASHER**FEDERSOHRDRUCKDOSE**

0129 BELLOWS

FEDERROHRTHERMOSTAT

1394 BELLOWS-TYPE THERMOSTAT

FEDERSCHLEIBE (DIN 137, 1987)* 6278 SPRING WASHER
* 8507 TENSION WASHER**FEDERSCHRAUBE**

4451 SPRING CENTER BOLT

FEDERSPANNPLATTE

4452 SPRING CLAMP PLATE

FEDERSPANNVORRICHTUNG

5826 SPRING COMPRESSOR

FEDERSPEICHERZYLINDER7214 SPRING ACCUMULATOR
7216 SPRING-LOADED ACCUMULATOR**FEDERSPEICHERZYLINDER (DIN ISO 611)**

* 7953 * SPRING BRAKE ACTUATOR

FEDERSTECKER

8035 SPRING PIN

FEDERSTEIFE

4781 SPRING RATE

FEDERSTEIFE (VERTIKAL)

4847 VERTICAL SPRING RATE

FEDERTELLER

7682 SPRING PLATE

FEDERTELLER (VENTILSTOESSEL)

7738 RETAINER

FEDERUNG

5938 SUSPENSION SYSTEM

FEDERUNGSSPERRE7742 SUSPENSION LOCKOUT
3918 SUSPENSION LOCKOUT CONTROL**FEDERUNGSSPERRSYSTEM**

3922 SUSPENSION LOCKOUT SYSTEM

FEDERUNGSSPERRZYLINDER

3919 SUSPENSION LOCKOUT CYLINDER

FEDERVERSTAERKTER KOLBENRING

2943 PISTON RAIL-TYPE SEAL RING ASSEMBLY

FEHLZUFÜHRUNG

5785 MISFIRING

FEINSIEB

5209 * FINE STRAINER

FEINSIEBFILTER (*)

5210 * FINE STRAINER

FELDHAUBITZE

== >904 + TOWED HOWITZER

FELDREGELKNOPF

4301 FIELD CONTROL KNOB

FELDSPANNUNGSREGLER

6900 * FIELD-VOLTAGE CONTROL

FELDSPULE

4968 * FIELD COIL

FELDSPULEANSCHLUSSKLEMME

4970 * FIELD TERMINAL

FELDWICKLUNG

4971 FIELD WINDING

FELGE4638 FELLOE (*)
4639 FELY (*)
4748 RIM**FELGE MIT QUERRILLEN**

4684 LUG-BASE RIM

FELGENBAND (TIEFBETTFELGE)

4489 TIRE FLAP

FELGENDURCHMESSER

7772 RIM DIAMETER

FELGENHORN

6614 * FLANGE

FENSTER

6373 WINDOW

FENSTERAUSSTELLER

5668 * WINDOW REGULATOR

FENSTERKOLBEN

6900 * SKELETON-TYPE PISTON

FERNLICHT6059 HIGH BEAM
7138 MAIN BEAM (UKO)**FERNLICHTANZEIGELEUCHTE**

4334 HEADLIGHT HIGH-BEAM INDICATOR LIGHT

FERNLICHTKONTROLLEUCHTE4335 HEADLIGHT HIGH-BEAM INDICATOR LIGHT
7430 HIGH-BEAM INDICATOR
7431 HIGH-BEAM INDICATOR LIGHT
7110 HIGH-BEAM WARNING LIGHT
7139 MAIN BEAM WARNING LIGHT (UKO)**FERTIGUNGSTOLERANZ**

4110 MANUFACTURING TOLERANCE

FESTSTEHENDE AXCHSE

4947 * DEAD AXLE

FESTSTEHENDER UNTERBRECHERKONTAKT

4461 STATIONARY CONTACT BRACKET

FESTSTELLBREMSANLAGE (DIN ISO 611)

* 7933 * PARKING BRAKING SYSTEM

FESTSTELLBREMSE

6165 PARKING BRAKE

FESTSTELLBREMSE (HANDBREMS)

6050 HAND BRAKE

FESTSTELLER2446 HOLD-OPEN ARM
2447 HOLD-OPEN HOOK**FESTSTELHAKEN FUER LUKENDECKEL**

3789 CUPOLA HOOK

3780 CUPOLA OPEN-POSITION HOOK

FESTSTELLSCHARNIER
4373 LOCK HINGE

FETTABDICHTBLECH
5517 * GREASE COVER

FETTES GEMISCH
0489 RICH MIXTURE

FETTPRESSE
7097 GREASE GUN
7099 GREASE PUMP

FEUERLOESCHANLAGE
5748 FIRE EXTINGUISHER

FEUERLOESCHANLAGE (EINGEBAUT)
7388 FIXED FIRE EXTINGUISHER
0401 FIXED FIRE EXTINGUISHER SYSTEM

FEUERLOESCHER
==>803 + FIRE EXTINGUISHER

FEUERWARN- UND LOESCHANLAGE
8004 FIRE PROTECTION SYSTEM

FEUERWARNANLAGE
==>900 + FIRE DETECTION SYSTEM

FEUERWARNDRAHT
==>900 + FIRE WIRE

FILTER /DAS ==
6014 * FILTER

FILTERBEFESTIGUNGSRHHR
4311 FILTER BOWL MOUNTING TUBE

FILTERDECKEL
0229 FILTER HEAD

FILTERDICHTRAHMEN
3820 FILTER RUBBER CAP

FILTEREINSATZ
0226 FILTER ELEMENT
3818 FILTER PAC
3917 STRAINER ELEMENT

FILTEREINSATZBEILAGE
3819 FILTER PAC SPACER

FILTEREINSATZVERRIEGELUNGSGRIFF
4041 FILTER LOCKING HANDLE

FILTERGEHAEUSE
6015 FILTER BOWL
6430 FILTER HOUSING
6016 FILTER SHELL

FILTERREINIGUNGSMOTOR (SPALTFILTER)
4973 * FILTER MOTOR

FILTERSCHEIBE
0174 FILTER DISK

FILTERSOCKEL
4309 FILTER BASE

FILTERSOCKELPLATE
4310 FILTER BASE PLATE

FILTERSPANNBUEGEL
0117 FILTER BAIL

FILTERTOPF
6429 FILTER CASE
4433 SEDIMENT BOWL

FILTERTOPF MIT EINSATZ
6397 CASE AND ELEMENT GROUP

FINGERLENKUNG
4573 CAM-AND-LEVER STEERING GEAR

FLACHBETTFELGE
4643 FLAT RIM

FLACHDICHTUNG
2281 FLAT-TYPE GASKET

FLACHSICHERUNG
7795 BLADE-TYPE FUSE

FLACHSICHERUNGSEINSATZ
7794 BLADE-TYPE ELECTRIC FUSE UNIT

FLACHSICHERUNGSHALTER
7796 BLADE-TYPE FUSE HOLDER

FLACHSTECKKONTAKT
7793 BLADE CONTACT

FLACHSTROMVERGASER
4941 CROSSCRAFT CARBURETOR
5776 HORIZONTAL DRAFT CARBURETOR
6823 * HORIZONTAL MOUNTING-TYPE CARBURETOR

FLAMMENRUECKSCHLAG (VERGASER)
==>900 + BACKFIRE
4901 * BACKFIRING
==>900 + BACKFLASH

FLAMMENRUECKSCHLAGSICHERUNG
5739 * ANTIBACKFIRE (*)
6745 * BACKFIRE FLAME ARRESTER
4974 * FLAME ARRESTER
6802 * FLASHBACK SCREEN

FLÄNKENSPIEL (ZAHNRAD)
3959 * BACKLASH

FLANSCH
6815 * FLANGE

FLASCHENZUG
==>910 + LIFTING TACKLE

FLATTERN /DAS = (RAEDER)
4758 SHIMMY
5659 WOBBLING

FLEXIBLE KUPPLUNG
5504 FLEXIBLE COUPLING

FLEXIBLER KRAFTSTOFFZELLE
6028 * FUEL CELL

FLIEHGEWICHT
0236 FLYWEIGHT

FLIEHGEWICHT (ZUENDEVERTEILER)
5111 * ADVANCE WEIGHT

FLIEHGEWICHTSITZ (DREHZAHLREGLER)
6044 * GOVERNOR VALVE WEIGHT SEAT

FLIEHGEWICHTSTRÄGER (ZUENDEVERTEILER)
5410 * WEIGHT BASE

FLIEHKRAFTKUPPLUNG
5135 * CENTRIFUGAL CLUTCH

FLIEHKRAFTREGLER
3480 CENTRIFUGAL FLYBALL-TYPE GOVERNOR
7731 CENTRIFUGAL GOVERNOR
3531 FLYBALL-AND-RACE-TYPE GOVERNOR
7734 FLYWEIGHT GOVERNOR

FLIEHKRAFTVERSTELLEINRICHTUNG
* 5133 * CENTRIFUGAL ADVANCE MECHANISM

FLIEHKRAFTVERSTELLER (ZUENDEVERTEILER)
3478 CENTRIFUGAL ADVANCE
5134 * CENTRIFUGAL ADVANCE MECHANISM
6765 * CENTRIFUGAL SPARK ADVANCE

FLUCHTEN
==>800 + ALIGN TO

FLUCHTUNGSFEHLER
==>906 + MISALIGNMENT

FLUEGELRAD

6646 * IMPELLER

FLUEGELZELLENPUMPE3624 POSITIVE-DISPLACEMENT SLIDING VANE PUMP
1058 SLIDING VANE PUMP**FLUESSIGKEITSDRUCKFILTER**

3823 FLUID PRESSURE FILTER

FLUESSIGKEITSGEKUEHLT

6650 LIQUID-COOLED

FLUESSIGKEITSGEKUEHLTER MOTOR

5250 * LIQUID-COOLED ENGINE

FLUESSIGKEITSGETRIEBE

6805 * FLUID DRIVE

FLUESSIGKEITSKUEHLUNG

4687 LIQUID COOLING

FLUESSIGKEITSKUPPLUNG

5212 * FLUID COUPLING

FLUESSIGKEITSSCHLAG

0261 HYDROSTATIC LOCK

FLUTLICHTSCHEINWERFER

4314 FLOODLIGHT

FORMSCHLUESSIGE BREMSE (DIN ISO 611)

* 7936 * POSITIVE-ENGAGEMENT BRAKE

FREIKOLBEN

0681 FLOATING PISTON

FREILAUF6618 FREEWHEEL
7842 OVERRUNNING SPRAG UNIT**FREILAUF AUSSEN RING**2264 FREEWHEEL OUTER RACE
5561 * OVERRUNNING OUTER RACE
5823 * SPRAG UNIT OUTER RACE**FREILAUF BREMSE**

2884 FREEWHEELING BRAKE

FREILAUFEN / DAS =

6618 * FREEWHEELING

FREILAUF INNEN RING5560 * OVERRUNNING INNER RACE
5822 * SPRAG UNIT INNER RACE**FREILAUF KUPPLUNG**5215 * FREEWHEELING CLUTCH
4399 OVERRUNNING CLUTCH**FREILAUF ROLLE**

5216 * FREEWHEELING ROLLER

FREILIEGENDE ANTRIEBSWELLE

8786 * EXPOSED DRIVE SHAFT

FREILIEGENDE GELENKWELLE6797 * EXPOSED PROPELLER SHAFT
6851 * OPEN PROPELLER SHAFT**FREITRAGENDE ACHSWELLE**

6804 * FLOATING AXLE SHAFT

FREMDKRAFT-BREMSEANLAGE (DIN ISO 611)

* 7931 * NONMUSCULAR ENERGY BRAKING SYSTEM

FREMDSTROMANSCHLUSS

6237 SLAVE BATTERY RECEPTACLE

FREMDSTROMANSCHLUSSKASTEN7128 INTERVEHICLE STARTING SOCKET BOX
7210 SLAVE START BOX**FREMDSTROMANSCHLUSSSTECKDOSE**3761 AUXILIARY OUTLET RECEPTACLE
2386 AUXILIARY POWER RECEPTACLE**FREMDSTROMSTECKDOSE**7346 AUXILIARY POWER SLAVE RECEPTACLE
6238 SLAVE BATTERY RECEPTACLE
7511 SLAVE RECEPTACLE**FRISTENHEFT**

7206 SERVICING SCHEDULE (UK)

FRISTENPLAN FUER ABSCHMIERARBEITEN

1455 LUBRICATION ORDER

FROSTSCHUTZMITTEL* 4893 * ANTIFREEZE
5120 * ANTIFREEZE COMPOUND
5121 * ANTIFREEZE SOLUTION**FROSTSCHUTZMITTELBEHAELTER**

7888 ANTIFREEZE RESERVOIR

FROSTSCHUTZPUMPE

7911 DEICING PUMP

FRUENZUENDUNG

6671 * PREIGNITION

FUEHLERLEHRE== 7900 + FEELER GAGE
6798 * FEELER STOCK
2057 THICKNESS GAGE**FUEHLERLEHRENBLATT**

6799 * FEELER STRIP

FUEHRUNGSBOLZEN (KUPPLUNGSFEDER)

2324 SPIGOT PIN

FUEHRUNGSLAGER

5284 * PILOT BEARING

FUEHRUNGSSNAE (STECKVERBINDER)

6177 POSITIONING TONGUE

FUEHRUNGSRAND DER RADSCHLEIBE

4868 WHEEL WEAR FLANGE

FUEHRUNGSRIPPE (STECKVERBINDER)

6178 POSITIONING TONGUE

FUEHRUNGSROLLE== 7903 + GUIDE ROLLER
== 7906 + IDLER ROLLER**FUEHRUNGSSAHN (GLEISKETTE)**

4582 CENTER GUIDE

FUEHRUNGSSAHNUNTERTEIL (GLEISKETTE)

6320 TRACK GUIDE CAP

FUELLDRUCKABSPERRVENTIL3378 SUPERCHARGE LINE SHUTOFF VALVE
3380 SUPERCHARGE SHUTOFF VALVE**FUELLMENGE**

1404 CAPACITY

FUELLMENGE DER BESCHLEUNIGUNGSPUMPE

6732 * ACCELERATING-PUMP CHARGE

FUELLVENTIL6400 CHARGING VALVE
6478 REPLENISHING VALVE**FUNK- UND BORDVERSTAEKENDIGUNGSANLAGE**

6476 RADIO AND INTERPHONE SYSTEM

FUNKDAUER (ZUENDKERZE)

7868 SPARK DURATION

FUNKENTSTOERUNG1345 RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION
6870 RADIO SUPPRESSION**FUNKGERAET**

0417 RADIO SET

FUNKGERAETESATZ

3637 RADIO SET

FUNKTION / AUF == PRUEFEN

1518 TEST FOR OPERATION, TO

FUNKTIONSMINDERUNG

7809 DEGRADATION IN FUNCTION

FUNKTIONSTOERUNG

1457 MALFUNCTION

FUSSBREMSSE

7598 PEDAL BRAKE

GABELACHSE

6792 * ELLIOT-TYPE AXLE

GABELBOELZEN

1413 CLEVIS PIN

GABELNEBEL (STUETZSCHILD)

2912 LINK ARM

GABELKOPF

1412 CLEVIS
0571 YOKE

GABELSTUETZE

3039 A-FRAME

GANG

6827 * GEAR

GANGANZEIGER

2979 SHIFT-POSITION INDICATOR

GANGWAHLSCHALTER

6036 GEAR SELECTOR SWITCH

GASDRUCKVERLAUFSSKURVE

==>904 + PRESSURE-TIME CURVE

GASFILTER

8006 GAS FILTER

GASUNGSSPANNUNG (BATTERIE) (DIN 40729, 1985)

7881 VOLTAGE AT COMMENCEMENT OF GASSING

GEBER

1354 SENDING UNIT

GEBER FUER WARNDRUCKSUMMER

4376 LOW-AIR-PRESSURE SENDING UNIT

GEBERANSCHLUSSSTUECK

3936 TRANSMITTER ADAPTER

GEBLAESE

==>900 + BLOWER

GEFECHTSVERRIEGELUNG

2381 COMBAT LOCK

GEFEDERTE ACHSE

5627 SPRING-SUSPENDED AXLE

GEGENDRUCK

==>810 + BACK PRESSURE

GEGENDRUCKRING (BREMSSE (CD-GETRIEBE))

0883 BRAKE STATIONARY PRESSURE PLATE

GEGENDRUCKVENTIL (HYDRAULIK)

1078 TRAVERSE RELIEF VALVE

GEGENFLANSCH

4253 COMPANION FLANGE

GEGENGEWICHT

==>806 + COUNTERBALANCE

GEGENHALTER (AUSBEULWERKZEUG)

6788 * DOLLY BLOCK

GEGENLAGER FUER KUPPLUNGSLOESEFEDERN

2883 CLUTCH PISTON RELEASE SPRING RETAINER

GEGENMOMENT (MOTOR)

5379 TORQUE REACTION

GEGENRAD

5155 COMPANION GEAR

GEHAEUSE DES UMSTEUERVENTILS

0881 CHECK VALVE SEAT BODY

GEHAEUSEDECKEL

==>900 + COVER PLATE

GEKAPSELTE ANTRIEBSWELLE

6793 * ENCLOSED DRIVE SHAFT

GELAENDEFAHRT

7036 CROSS-COUNTRY TRAVEL
7038 CROSS-COUNTRY TRAVELING

GELAENDEFAHRZEUG

6783 CROSS-COUNTRY VEHICLE

GELAENDEGAENGIGKEIT

7032 CROSS-COUNTRY CAPABILITY
7033 CROSS-COUNTRY MOBILITY
7034 CROSS-COUNTRY PERFORMANCE

GELAENDEGANG

1730 TRACTION GEAR
3275 UNDERGEAR

GELAENDEGANG (*)

5551 LOW DRIVE
3271 LOW GEAR
3276 LOW RANGE

GELAENDESTRECKE

7037 CROSS-COUNTRY TRACK

GELAENDEVERGASER

0120 BALANCED CARBURETOR

GELENKFLANSCH

5502 * FLANGE YOKE

GELENKSTUECK

3046 ARTICULATING LINK

GELENKWELLE

0488 PROPELLER SHAFT

GELENKWELLENABDECKUNG

0487 PROPELLER SHAFT GUARD

GEMISCHDROSSEL

0593 DECASSER

GENERATOR

6804 * DYNAMO
3224 GENERATOR

GENERATORANTRIEBSWELLE

3827 GENERATOR-DRIVEN GEAR SHAFT

GENERATOREINSTELLSCHIENE

4650 GENERATOR ADJUSTING STRAP

GENERATORKONTROLLEUCHTE (KFZ)

6002 EXCESSIVE REVERSE CURRENT WARNING LIGHT

GENERATORLUEFTER

7421 GENERATOR BLOWER

GENERATORREGLER

3134 CURRENT-AND-VOLTAGE REGULATOR
3227 GENERATOR REGULATOR

GENERATORSCHALTER

==>900 + GENERATOR SWITCH

GENERATORTRAEGER

4147 GENERATOR SCROLL HOUSING

GEPANZERTES FAHRZEUG

5421 ARMORED CAR

GEPANZERTES VENTIL

2568 STELLITE-FACED VALVE

GERADVERZAHNTES KEGELRAD
5630 * SPUR BEVEL GEAR

GERAETBEGLEITKARTE
6962 ASSEMBLY LIFE CARD

GERAEUSCHARME KETTE
6695 * SILENT CHAIN

GERAEUSCHARMER MOTOR
7208 SILENT ENGINE

GEREGELTE HOECHSTDREHZAHL
2137 MAXIMUM GOVERNED SPEED

GESAMTINNENLEISTUNG
1527 TOTAL RATED OUTPUT

GESCHLIZTE BUCHSE
16706 * SPLIT BUSHING

GESCHLOSSENE KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNG
2376 CLOSED CRANKCASE VENTILATION SYSTEM

GESCHLOSSENES KUEHLSYSTEM
7698 CLOSED-LOOP COOLING SYSTEM
6218 * SEALED COOLING SYSTEM

GESCHWINDIGKEITSMESSE
-->910 + SPEEDOMETER

GESENKSCHMIEDEN
6603 * DROP FORGING

GESPEICHERTE ENERGIE
==>910 + STORED ENERGY

GESPERRERING
2653 RATCHET RING

GESTAENGE
-->900 + LINKAGE

GESTAENGE ZUM MOTORABSTELLHEBEL (DREHZAHLREGLER)
4066 GOVERNOR SHUTDOWN CONTROL LINKAGE

GETEILTE SPURSTANGE
5488 * DUAL TIE ROD

GETEILTER KRAFTFLUSS
2786 SPLIT TORQUE

GETEILTES GEHAEUSE
5620 SPLIT-TYPE HOUSING

GETRIEBE
-->900 + GEARBOX
5849 TRANSMISSION
6724 * TRANSMISSION GEARS

GETRIEBE MIT DAUERENGRIFF
5156 * CONSTANT-MESH TRANSMISSION

GETRIEBEANTRIEBSFLANSCH
2809 TRANSMISSION ADAPTER

GETRIEBEANTRIEBSWELLE MIT ZAHNRAD
5383 * TRANSMISSION MAIN DRIVE PINION

GETRIEBEBELUEFTUNGSKAPPE
3698 TRANSMISSION VENT CAP

GETRIEBEBREMSE
6723 * TRANSMISSION BRAKE

GETRIEBEGEHAEUSE
3019 TRANSMISSION MAIN HOUSING

GETRIEBEHAUPTWELLE
2835 OUTPUT DRIVE SHAFT
5384 TRANSMISSION MAIN SHAFT

GETRIEBELAGERBOCK
2811 TRANSMISSION MOUNTING SADDLE
2812 GEARING SADDLE

GETRIEBENES KEGELZAHNRAD (HAUPTANTRIEB)
2932 OUTPUT BEVEL DRIVEN GEAR

GETRIEBEOELDRUCKANZEIGER
7543 TRANSMISSION OIL PRESSURE INDICATOR

GETRIEBEOELDRUCKGEBER
7544 TRANSMISSION OIL PRESSURE SENDING UNIT

GETRIEBEOELDRUCKMESSER
7542 TRANSMISSION OIL PRESSURE GAGE

GETRIEBEOELFERNTHERMOMETER
7545 TRANSMISSION OIL TEMPERATURE GAGE

GETRIEBEOELFILTER
2583 TRANSMISSION DIFFERENTIAL OIL FILTER
0552 TRANSMISSION OIL FILTER
3935 TRANSMISSION OIL SCREEN

GETRIEBEOELKUEHLER
3400 TRANSMISSION DIFFERENTIAL OIL COOLER
7541 TRANSMISSION OIL COOLER

GETRIEBEOELTEMPERATURANZEIGER
7546 TRANSMISSION OIL TEMPERATURE INDICATOR

GETRIEBEOELTEMPERATURSCHALTER
3934 TRANSMISSION OIL HIGH-TEMPERATURE
WARNING-LIGHT TRANSMITTER SWITCH

GETRIEBERAUMABDECKPLATTE
4173 TRANSMISSION COMPARTMENT DECK
4174 TRANSMISSION COVER
4175 TRANSMISSION DECK

GETRIEBERUECKSEITE
0553 TRANSMISSION REAR

GETRIEBESCHALTDECKEL
4325 GEAR SHIFTER HOUSING COVER

GETRIEBESCHALTGEHAEUSE
5159 * GEAR CONTROL HOUSING

GETRIEBESCHALTHEBEL
4326 GEARSHIFT LEVER
7547 TRANSMISSION SHIFT LEVER
7548 TRANSMISSION SHIFT SELECTOR

GETRIEBESCHALTTHILFE
5223 GEARSHIFT ASSISTER

GETRIEBESTEUERBLOCK
3895 TRANSMISSION VALVE BODY

GETRIEBESTEUERBLOCK (CD-GETRIEBE)
0555 BRAIN BOX

GETRIEBETUNNEL
4235 CAB FLOOR TUNNEL
4489 TRANSMISSION TUNNEL

GETRIEBEUEBERSETZUNGSVERHAELTNIS
5382 TRANSMISSION GEAR RATIO

GETRIEBEUNTERSETZUNG
5222 GEAR REDUCTION

GETRIEBEWELLE
6725 * TRANSMISSION SHAFT

GEWAESSERDURCHFAHRT
8047 WATER FORDING

GEWICHTSAUSGLEICH
-->906 + COUNTERBALANCE

GEWICHTSAUSGLEICHVORRICHTUNG
5453 * COUNTERBALANCE MECHANISM

GEWINDEBOHRUNG
5071 * TAPPED HOLE

GEWINDEEINSATZ
-->900 + INSERT

GEWINDELOCH
5072 * TAPPED HOLE

GEWINDESCHUTZKAPPE

1521 THREAD PROTECTOR

GEWINDESTIFT (DIN 918, 1979)* 2271 GRUB SCREW *(L/K)***GIEREN (DREHUNG UM HOCHACHSE)**

==> 903 + YAW, TO

GLATTE LAUFFLAECHSE

4771 SMOOTH TREAD

GLEICHGANGGELENK

5450 CONSTANT-VELOCITY UNIVERSAL JOINT

GLEICHRICHTER

==> 903 + DETECTOR

==> 910 + RECTIFIER

GLEICHSTROMGENERATOR

7808 DC GENERATOR

GLEISKETTE

6317 TRACK

GLEISKETTE MIT PROFILLOSER AUSSENLAUFFLAECHSE

4645 FLAT-TREAD RUBBER TRACK

GLEISKETTENABDECKUNG

8011 FENDER

7302 TRACK COVER

7304 TRACK GUARD

GLEISKETTENBLLENDE (SEITLICH)

0030 DUST SHIELD

7284 FENDER SKIRT

7293 SKIRT PLATE

7286 STEEL ARMOR APRON

2578 TRACK SHROUD

GLEISKETTENBOLZEN

7305 TRACK LINK PIN

4816 TRACK SHOE PIN

GLEISKETTENENDVERBINDER

3395 TRACK END CONNECTOR

3397 TRACK LINK END CONNECTOR

7538 TRACK SHOE END CONNECTOR

GLEISKETTENFUEHRUNGSFLANSCH

6321 TRACK GUIDE FLANGE

GLEISKETTENFUEHRUNGSZAHH

7535 TRACK CENTER GUIDE

6319 TRACK GUIDE

GLEISKETTENGLIED

4812 TRACK LINK

4814 TRACK SHOE

GLEISKETTENGLIED MIT V-PROFIL

4588 CHEVRON-GROUSER SHOE

GLEISKETTENGLIEDKOEPPER

4815 TRACK SHOE BODY

GLEISKETTENLAENGUNG

7303 TRACK EXPANSION

GLEISKETTENMONTAGE (AUFLEGEN DER GLEISKETTE)

7240 TRACK FITTING

GLEISKETTENMONTAGESPINDEL

6318 TRACK CONNECTING FIXTURE

7241 TRACK FITTING SPINDLE

7536 TRACK JACK

GLEISKETTENSPANNSCHLUESSEL

7534 TRACK ADJUSTING WRENCH

7537 TRACK LINK ADJUSTING WRENCH

7540 TRACK WRENCH

GLEISKETTENSPANNUNG

0385 TRACK TENSION

GLEISKETTENSPANNVORRICHTUNG

5846 TRACK ADJUSTER

7533 TRACK ADJUSTING LINK

7539 TRACK TENSION ADJUSTING LINK

GLEISKETTENTEILUNG

4813 TRACK PITCH

GLEISKETTENWERKZEUG

7246 TRACK TOOL

GLEITBACKE (BREMSB)

7952 SLIDING SHOE

GLEITBLOCK

2777 SLIDE BLOCK

GLEITKUPPLUNG

* 5608 * SLIP JOINT

GLEITLAGER

7211 SLIDING BEARING

GLEITRING

7680 SLIDE RING

GLEITROLLENBOLZEN

3507 CROSSHEAD PIVOT

GLEITSCHUTZEINRICHTUNG

7765 TRACTION AID

GLEITSCHUTZKETTE

7749 ANTISKID CHAIN

7770 NONSKID CHAIN

GLEITSITZ

6651 LOOSE FIT

GLEITSTEIN

6239 * SLIDE BLOCK

6240 SLIDE RING

GLUEHFADEN

6610 * FILAMENT

GLUEHKERZE

7093 GLOW PLUG

7107 HEATER PLUG *(L/K)***GLUEHLAMPE**

==> 910 + INCANDESCENT LAMP

GLUEHSCHALTER (HILFSMOTOR BPZ M88 A1)

7496 PREHEAT SWITCH

GLUEHSTARTSCHALTER

7094 GLOW PLUG STARTING SWITCH

7109 HEATER PLUG AND STARTER SWITCH

7170 PREHEATER AND STARTER SWITCH

GLUEHSTIFTKERZE

7669 PENCIL-TYPE GLOW PLUG

GLUEHUEBERWACHER

7651 GLOW INDICATOR

GRABENUEBERSCHREITFAEHIGKEIT

7004 BRIDGING ABILITY

7051 DITCH CROSSING ABILITY

7248 TRENCH CROSSING ABILITY

7249 TRENCH CROSSING CAPACITY

7250 TRENCHING ABILITY

GRAPHITLAGER

6820 * GRAPHITE COMPOSITION BEARING

GROBSIEB

5149 * COARSE STRAINER

GROBSIEBFILTER (*)

5150 * COARSE STRAINER

GROSSER GANG

3233 HIGH GEAR

3236 HIGH RANGE

GRUNDAUSGERUESTETER MOTOR

3965 BASIC ENGINE

GRUNDEINSTELLUNG

5785 INITIAL SETTING

GRUNDEINSTELLUNG (MITTELS AUSGLEICHSCHEIBEN)

2927 NOMINAL SHIMMING

GRUNDMOTOR

7624 BASIC ENGINE

GUERTELREIFEN

4742 RADIAL PLY TIRE

4743 RADIAL TIRE

GUERTELREIFEN MIT AUSWECHSELBAREM LAUFSTREIFEN

4621 DETACHABLE-TREAD BELTED RADIAL TIRE

4622 DETACHABLE-TREAD RADIAL PLY TIRE

GUMMIBANDAGE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

7289 RUBBER TIRE

GUMMIBANDAGE DER LAUFROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

7193 ROAD WHEEL TIRE

GUMMIBUCHSE

8030 RUBBER BUSHING

GUMMIDICHTUNG

==>903 + RUBBER SEAL

GUMMIERTE INNENLAUFFLAECHE (GLEISKETTE)

4752 RUBBER-BACKED SHOE ASSEMBLY

GUMMIGLEISKETTE

7726 RUBBER TRACK

GUMMIUMMANTELTE GLEISKETTE

4754 RUBBER TRACK

GUMMIUMMANTELTE VERBINDERKETTE

4777 SPLIT RUBBER TRACK

HAARRISSBILDUNG

==>900 + CRAZING

==>904 + FISSURING

HAENGENDES VENTIL

6863 * OVERHEAD VALVE

HAFTREIBUNG

==>903 + STATIC FRICTION

HAKENKUPPLUNG

0082 TOWING PINTLE

HAKENKUPPLUNGSSPERRHEBEL

0064 PINTLE LOCK LATCH

HAKENSCHLUESSEL

1437 HOOK SPANNER

==>906 + SPANNER WRENCH

HALBFEDER

4434 SEMIELLIPITIC-TYPE SPRING

HALBFREITRAGENDE ACHSE

6893 * SEMIFLOATING AXLE

HALBFREITRAGENDE ACHSWELLE

6894 * SEMIFLOATING AXLE SHAFT

HALBSCHWIMMENDER KOLBENBOLZEN

5053 * SEMIFLOATING PISTON PIN

HALOGENGLUEHLAMPE

7823 HALOGEN LAMP

HALTEBUEGEL

4505 U-BOLT

HALTEGRIFF

4331 GRAB HANDLE

HALTEMUFFE FUER GETRIEBESCHALTHEBEL

4327 GEARSHIFT LEVER RETAINER SLEEVE

HALTER FUER TROCKENPATRONE

6411 DESICCANT CAP

HALTERUNG

==>900 + BRACKET

==>903 + MOUNTING BRACKET

HALTERUNG FUER BREMSFESTSTELLVORRICHTUNG

3774 BRAKE SUPPORT

HALTERUNG FUER SCHANZZEUG

6168 PIONEER TOOL RACK

HALTERUNG FUER WANNE

5777 HULL BRACKET

HALTESCHELLE

4690 MOUNTING CLAMP

HALTESEIL

0427 STAYLINE

HALTESEILDOPPELSCHAEKEL (BPZ M88 A1)

2792 STAY LINE TREE

HALTESEILHEBEL (BPZ M88 A1)

2791 STAY LINE CRANK ARM

HALTESEILROLLENACHSE (BPZ M88 A1)

3370 STAY LINE SHEAVE PIN

HALTESEILSCHAEKEL (BPZ M88 A1)

2793 STAY LINE TREE SHOE

HALTESEILWINKELHEBEL (BPZ M88 A1)

7816 BOOM CRANK ARM

HALTESEILZYLINDER (BPZ M88 A1)

7520 STAYLINE CYLINDER

HALTESPANNUNG

6817 SEALING VOLTAGE

HALTESTIFT

2284 LOCATION PEG (L/K)

==>903 + RETAINING PIN

HALTEWICKLUNG

4992 * HOLDING COIL

HANDBSPERRVENTIL

3531 HAND SHUTOFF VALVE

3602 MANUAL SHUTOFF VALVE

HANDAUSLOESUNG

8014 MANUAL RELEASE

HANDBETAETIGTE AUSGLEICHSPERRE

5519 * HAND-CONTROLLED DIFFERENTIAL LOCK

HANDBETAETIGTE BREMSE

7705 HAND BRAKE

HANDBETAETIGTER FREILAUF

6042 * MANUAL CONTROL FREEWHEELING

HANDBREMSE

6051 HAND BRAKE

6166 PARKING BRAKE

HANDBREMSHEBEL (DIN 70024, 1967)

* 6049 HAND BRAKE LEVER

HANDBREMSHEBEL MIT SPERRKLINKE

2273 CLASP-TYPE HAND BRAKE LEVER

HANDBREMSHEBEL MIT SPERRSTANGE

2274 PLUNGER-TYPE HAND BRAKE LEVER

HANDBREMSVENTIL (FUER ANHAENGER)

4333 HAND CONTROL VALVE

HANDEINSPRITZDUESE

5039 * PRIMER NOZZLE

HANDEFUERLOESCHER

0418 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

HANDFOERDERPUMPE

7725 PRIMER PUMP

HANDGASEINSTELCKNOFF

5077 * THROTTLE CONTROL BUTTON

HANDGASHEBEL

1191 HAND THROTTLE LEVER

HANDGASZUG7387 ENGINE HAND THROTTLE
6833 * HAND THROTTLE**HANDHILFSPUMPE**

3760 AUXILIARY HAND PUMP

HANDKURBEL

7588 HANDCRANK

HANDLEUCHTE6024 FLASHLIGHT
6085 INSPECTION LAMP
6340 TROUBLE LIGHT**HANDLOCH**

5873 ACCESS HOLE

HANDLOCH (#1)

5868 ACCESS

HANDLOCHDECKEL5870 ACCESS COVER
5872 ACCESS DOOR COVER**HANDPUMPE (DIN 5437, 1986)**

--- 2910 + HAND PUMP

HANDSCHEINWERFER

7491 PORTABLE SPOTLIGHT

HANDSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)7480 PISTOL GRIP SPOTLIGHT
7508 RIGGERS PORTABLE SPOTLIGHT**HANDSTARTER**

5788 * HAND STARTER

HANDSTARTGRIF

1202 MANUAL STARTING HANDLE

HANFSEELE

4341 HEMP CORE

HARDTOP-RUESTSATZ

5520 * HARDTOP CLOSURE KIT

HAUBE

6635 * HOOD

HAUBENHALTERUNG4342 HOOD HOLDDOWN CATCH
4347 HOOD TOP PANEL HOLDDOWN CATCH**HAUPTABSPERRVENTIL**

6506 SYSTEM SHUTOFF VALVE

HAUPTABTRIEBSWELLE

1760 MAIN DRIVE SHAFT

HAUPTBREMSZYLINDER

4561 BRAKE MASTER CYLINDER

HAUPTDRUCKREGELVENTIL

1105 MAIN PRESSURE REGULATOR VALVE

HAUPTDRUCKSPEICHER (HYDRAULIK)1004 MAIN ACCUMULATOR
6470 PRIMARY ACCUMULATOR**HAUPTDUESE**

5005 MAIN NOZZLE

HAUPTDUESE (VERGASER)6840 * MAIN DISCHARGE JET
2465 MAIN JET
5794 * MAIN METERING JET**HAUPTDUESENBOHRUNG (VERGASER)**

6801 * FIXED AIR OPENING

HAUPTDUESENSYSTEM

2394 DISCHARGE NOZZLE ASSEMBLY

HAUPTGEBLAESE

8013 MAIN FAN

HAUPTGENERATOR7459 MAIN ENGINE GENERATOR
7461 MAIN GENERATOR**HAUPTHYDRAULIKPUMPE**

7462 MAIN HYDRAULIC PUMP

HAUPTKRAFTSTOFFKANAL

2466 MAIN WELL

HAUPTOELFILTER

1103 MAIN OIL FILTER ASSEMBLY

HAUPTOELKANAL

4378 MAIN OIL GALLERY

HAUPTOELLEITUNG

1104 MAIN OIL SUPPLY LINE

HAUPTOELPUMPENANTRIEBSRAD (CD-GETRIEBE)

0971 INPUT OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR

HAUPTPLANETENGETRIEBE (ALLISON-GETRIEBE)

2555 SPLITTER PLANETARY

HAUPTPLEUELSTANGE

5008 * MASTER ROD

HAUPTRELAIS

3285 MASTER RELAY

HAUPTSCHALTER6120 MASTER RELAY SWITCH
6121 MASTER SWITCH**HAUPTSCHALTERKONTROLLEUCHTE**

7468 MASTER SWITCH INDICATOR LIGHT

HAUPTSCHALTkasten3226 GENERATOR CONTROL BOX
3284 MASTER JUNCTION BOX**HAUPTSTEUERBLOCK (ALLISON-GETRIEBE)**

2643 CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY

HAUPTSTROMFILTER

4051 FULL-FLOW FILTER

HAUPTUEBERDRUCKVENTIL

6503 SYSTEM RELIEF VALVE

HAUPTUEBERDRUCKVENTIL (BPZ M88 A1)

7499 RELIEF AND UNLOADING VALVE

HAUPTWARNLEUCHTE DER FEUERLOSCHANLEGE

6398 CENTRAL WARNING LAMP

HAUPTWINDE

7596 MAIN WINCH

HEBEBAUM (BPZ M88 A1)7358 BOOM
7440 HOISTING BOOM**HEBEBAUM-HALTESEILZYLINDER (BPZ M88 A1)**

7365 BOOM STAYLINE ACTUATING CYLINDER

HEBEBAUMAUFLAGE (BPZ M88 A1)

7366 BOOM SUPPORT

HEBEBAUMBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

2614 BOOM OPERATING LEVER

HEBEBAUMBEGRENZUNGSVENTIL (BPZ M88 A1)7383 BOOM LIMIT PILOT VALVE
7364 BOOM LIMIT VALVE**HEBEBAUMKORB (BPZ M88 A1)**

7368 BOOM TRAY

HEBEBAUMMARSSCHZURUNG (BPZ M88 A1)

7367 BOOM TRAVEL LOCK

HEBEBAUMQUERROHR (BPZ M88 A1)

7361 BOOM CROSS MEMBER

HEBEBAUMSICHERHEITSVENTIL (BPZ M88 A1)

2617 BOOM SAFETY VALVE

HEBEBAUMVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

7360 BOOM COMBINATION CONTROL VALVE

HEBEBAUMVERRIEGELUNG (BPZ M88 A1)

7572 BOOM LOCK

HEBEBAUMZYLINDER (BPZ M88 A1)

7359 BOOM ACTUATING CYLINDER

7362 BOOM CYLINDER

HEBEGESCHIRR

1224 LIFTING SLING

4802 TILTING SLING

HEBEOSE

0055 LIFTING EYE

3585 LIFTING LOOP

HEBER MIT HORIZONTIERVORRICHTUNG

4671 LEVELING JACK

HECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

7505 RIGGERS LIGHT

HECKTUER (MTW M 113)

2511 RAMP DOOR

HECKTUERVERRIEGLUNGSGRIFF (MTW M 113)

2512 RAMP DOOR HANDLE

HEIZFLANSCH (ANSAUGLUFTVORWARMER)

7827 HEATING FLANGE

HEIZGERAET

7427 HEATER

HEIZGERAETHAUPTSCHALTER

2472 HEATER MASTER SWITCH

HEIZGERAETSCHALKASTEN

2688 HEATER CONTROL BOX

7488 PERSONNEL HEATER CONTROL BOX

HEIZSTAB

5775 * HEATER ELEMENT CARTRIDGE

HEIZUNGSABGASROHR

5524 * HEATER EXHAUST STACK

HEIZUNGSANLAGE

8010 HEATING SYSTEM

HEIZUNGSSCHALTER

2689 HEATER CONTROL SWITCH

0409 HEATER SWITCH

HILFSANTRIEB

0097 ACCESSORY GEAR

3756 AUXILIARY DRIVE

HILFSANTRIEBSGEHAEUSE

5874 ACCESSORY CASE

5878 ACCESSORY GEAR CASE

3759 AUXILIARY DRIVE GEAR HOUSING

HILFSANTRIEBSGEHAEUSEDECKEL

5879 ACCESSORY GEAR CASE COVER

HILFSANTRIEBSHAUPTRAD

0092 ACCESSORY DRIVE GEAR

HILFSANTRIEBSKUPPLUNG

3757 AUXILIARY DRIVE CLUTCH

HILFSANTRIEBSWELLE

0093 ACCESSORY DRIVE SHAFT

6736 * ACCESSORY SHAFT

HILFSANTRIEBSZWISCHENRAD

2620 ACCESSORY IDLER GEAR

HILFSBREMSEANLAGE (DIN ISO 611)

* 7945 * SECONDARY BRAKING SYSTEM

HILFSDRUCKREGLER

1794 AUXILIARY PRESSURE REGULATOR

HILFSGENERATOR

3049 AUXILIARY GENERATOR

HILFSHYDRAULIK

7569 AUXILIARY HYDRAULIC SYSTEM

HILFSHYDRAULIKANLAGE

7345 AUXILIARY HYDRAULIC SYSTEM

HILFSHYDRAULIKPUMPE

7344 AUXILIARY HYDRAULIC PUMP

HILFSKRAFT-BREMSEANLAGE (DIN ISO 611)

* 7817 * ENERGY-ASSISTED BRAKING SYSTEM

HILFSKRAFTSTOFFPUMPE

7621 AUXILIARY FUEL PUMP

2158 PRIMER PUMP

HILFSMOTOR

0573 AUXILIARY ENGINE

7347 AUXILIARY POWER UNIT (APU)

HILFSMOTORRAUM

7338 APU COMPARTMENT

7348 AUXILIARY POWER UNIT COMPARTMENT

HILFSWINDE

0373 AUXILIARY WINCH

HINTERACHSANTRIEB

6683 REAR AXLE DRIVE

HINTERACHSE

6682 * REAR AXLE

HINTERACHSE (OHNE VORGELEGE)

5804 SINGLE-REDUCTION REAR AXLE

HINTERACHSE MIT DREIVIERTELFLIEGEND GELAGERTER**ACHSNABE**

5645 * THREE-QUARTER FLOATING REAR AXLE

HINTERACHSE MIT FESTEM UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

5602 SINGLE-RATIO REAR AXLE

HINTERACHSE MIT HALBFLIEGEND GELAGERTER ACHSNABE

5598 * SEMIFLOATING REAR AXLE

HINTERACHSE MIT HYPOIDANTRIEB

5537 * HYPOID REAR AXLE

HINTERACHSE MIT SCHNECKENANTRIEB

5870 * WORM GEAR REAR AXLE

HINTERACHSE MIT VORGELEGE

5480 * DOUBLE-REDUCTION REAR AXLE

HINTERACHSRIEDEL

6871 * REAR AXLE PINION

HINTERACHSWELLENRAD

5464 * DIFFERENTIAL SIDE GEAR

HINTERE GETRIEBEGEHAEUSEHAELFTE

6331 TRANSMISSION REAR HOUSING

HINTERER LENKER

7181 REAR PARALLELOGRAM LINKAGE

HINTERER UEBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1 1976)

* 4882 * ANGLE OF DEPARTURE

* 5043 REAR OVERHANG ANGLE

HINTERES ABGASROHR

0537 TAILPIPE

HINTERFEDER

5577 REAR SPRING

HOCHELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN

- 4811 CUSHION-RUBBER TIRE
4812 CUSHION-TYPE SOLID-RUBBER TIRE
4813 CUSHION-TYPE TIRE

HOCHLEISTUNGS...

- 6034 * HEAVY DUTY (HD)

HOCHLEISTUNGSPUMPE

- 5231 * HIGH-CAPACITY PUMP

HOCHSCHALTEN

- 7009 CHANGE UP, TO (U/O)
5389 UPSHIFT, TO

HOCHSPANNUNGSGERZUEGER

- 7433 HIGH VOLTAGE POWER PACK
3321 POWER PACK

HOCHSPANNUNGSPULS

- = >902 + HIGH-VOLTAGE PULSE

HOCHSPANNUNGSKONDENSATORZUENDUNG

- 7801 CAPACITOR DISCHARGE IGNITION SYSTEM

HOCHSPANNUNGSSTOSS

- = >902 + HIGH-VOLTAGE PULSE
5232 HIGH-VOLTAGE SURGE

HOCHSPANNUNGSTEIL

- 3322 POWER PACK

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT VORWAERTS

- 7140 MAXIMUM FORWARD SPEED

HOEHNRICHTZYLINDER

- 6418 ELEVATION ACTUATOR

HOEHNVERSTELLHEBEL

- 2442 HEIGHT RELEASE CONTROL LEVER

HOEHNVERSTELLUNG (SITZ)

- 2889 HEIGHT ADJUSTMENT
3025 VERTICAL ADJUSTMENT

HOHES PROFIL (REIFEN)

- 4660 HIGH TREAD

HOHLNIET

- 2317 SEMITUBULAR RIVET

HOHLRAD

- 2199 ANNULUS (A/O)
6837 INTERNAL-GEARED WHEEL

HOHLRAD (EINES LENKPLANETENGETRIEBES)

- 2936 OUTPUT PLANETARY RING GEAR

HOHLRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)

- 3622 PLANET INTERNAL GEAR
0473 PLANET RING
3620 PLANETARY RING GEAR

HOHLRAD (EINES UNTERSATZPLANETENGETRIEBES)

- 2938 OUTPUT REDUCTION PLANETARY RING GEAR

HOHLRAD (INNENVERZAHNT)

- 5321 * RING GEAR

HOHLRAUMREIFEN

- 4759 SEMIPNEUMATIC TIRE

HOHLSCHRAUBE (DIN 7823, 1970)

- * 2205 BANJO BOLT

HOLZSEPARATOR (BATTERIE)

- 6376 * WOOD SEPARATOR

HONEN / DAS =

- = >900 + HONING

HUB

- 5067 * STROKE

HUBKOLBENMOTOR

- 8197 RECIPROCATING ENGINE

HUBMAGNET

- 7592 LIFTING MAGNET

HUBRAUM

- 7627 CUBIC CAPACITY
7629 CYLINDER CAPACITY
7631 DISPLACEMENT
1474 PISTON DISPLACEMENT

HUBSEIL

- 7434 HOIST CABLE

HUBWINDE (BPZ M88 A1)

- 2692 HOIST WINCH

HUBWINDENAUSGLEICHVENTIL (BPZ M88 A1)

- 7435 HOIST WINCH BALANCE VALVE

HUBWINDENBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

- 7438 HOIST WINCH OPERATING LEVER
2695 HOIST WINCH VALVE LEVER

HUBWINDENSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

- 7439 HOIST WINCH SHIFT LEVER

HUBWINDENSEIL (BPZ M88 A1)

- 0378 BOOM CABLE
7436 HOIST WINCH CABLE

HUBWINDENSEILROLLE (BPZ M88 A1)

- 0384 BOOM SHEAVE

HUBWINDENVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

- 7437 HOIST WINCH COMBINATION CONTROL VALVE

HUELSE

- 1914 SLEEVE

HUELSENMUTTER

- 4445 SLEEVE NUT

HUMPFELGE

- 7765 HUMP RIM

HYDRAULIKANLAGE

- 6070 HYDRAULIC SYSTEM

HYDRAULIKBEDIENTAFEL

- 7444 HYDRAULIC CONTROL PANEL

HYDRAULIKBEDIENTAFEL MIT HAUPTVERTEILERBLOCK (BPZ M88 A1)

- 2899 HYDRAULIC SUBPLATE ASSEMBLY

HYDRAULIKBEHAELTER

- = >903 + HYDRAULIC OIL RESERVOIR
= >900 + HYDRAULIC RESERVOIR

HYDRAULIKDRUCKSCHALTER

- 7448 HYDRAULIC PRESSURE SWITCH

HYDRAULIKDRUCKVERSORGUNG

- 5781 HYDRAULIC POWER SUPPLY (HPS)

HYDRAULIKHANDPUMPE

- 6052 * HAND-DRIVEN HYDRAULIC PUMP

HYDRAULIKLEITUNGSVERBINDER

- 6446 HYDRAULIC DISCONNECT CLAMP

HYDRAULIKMOTOR

- 0942 FLUID MOTOR
6068 HYDRAULIC MOTOR

HYDRAULIKMOTOR FUER BE- UND ENTANKUNGSANLAGE (BPZ M88 A1)

- 7343 AUXILIARY HYDRAULIC MOTOR

HYDRAULIKMOTOR FUER BE- UND ENTANKUNGSPUMPE (BPZ M88 A1)

- 6198 * REFUEL MOTOR
6199 * REFUEL PUMP MOTOR

HYDRAULIKMOTORRADIALKOLBEN

- 3840 HYDRAULIC MOTOR ROTOR PISTON

HYDRAULIKMOTORSTEUERSCHEIBE

3839 HYDRAULIC MOTOR FLAT VALVE

HYDRAULIKMOTORSTUETZKOLBEN

3836 HYDRAULIC MOTOR BACKUP PISTON

HYDRAULIKOELBEHAELTER

7446 HYDRAULIC OIL RESERVOIR

7447 HYDRAULIC OIL TANK

6449 HYDRAULIC RESERVOIR

HYDRAULIKOELBEHAELTER (MTW M 113)

2517 RAMP SUMP

HYDRAULIKOELUEBERHITZUNGSSCHALTER

7445 HYDRAULIC OIL HIGH TEMPERATURE SWITCH

HYDRAULIKPUMPE

0365 HYDRAULIC PUMP

HYDRAULIKSCHALTPLAN

1440 HYDRAULIC SYSTEM SCHEMATIC VIEW

HYDRAULIKSCHNELLVERBINDUNG

8448 HYDRAULIC QUICK DISCONNECT

HYDRAULIKUMSCHALTBEHEL

7449 HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR CONTROL LEVER

2802 HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR VALVE LEVER

HYDRAULIKUMSCHALTVENTIL

2800 HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR CONTROL VALVE

2801 HYDRAULIC SYSTEM SELECTOR VALVE

HYDRAULIKVERBINDUNG

8445 HYDRAULIC DISCONNECT

HYDRAULIKZYLINDER

7589 HYDRAULIC CYLINDER

HYDRAULISCHE ABDICHTEINRICHTUNG

7083 FORDING HYDRAULICS

HYDRAULISCHE BREMSANLAGE

6640 * HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

HYDRAULISCHE BREMSE

6639 * HYDRAULIC BRAKE

HYDRAULISCHE GLEISKETTENSANNOHRICHTUNG

2449 HYDRAULIC TRACK ADJUSTER

HYDRAULISCHE SERVOLENKUNG

4682 HYDRAULICALLY POWERED STEERING GEAR

HYDRAULISCHER ANTRIEB

6641 * HYDRAULIC DRIVE

HYDRAULISCHER HEBER

6642 * HYDRAULIC LIFT

HYDRAULISCHES GETRIEBE

6808 * FLUID DRIVE

HYDRODYNAMISCHER RETARDER

7114 HYDRODYNAMIC RETARDER

HYDRODYNAMISCHER VERLANGSAMER (DIN ISO 611)

* 7705 * HYDRODYNAMIC RETARDER

HYDROMETER

6810 * FREEZE METER

6828 * HYDROMETER

HYDROMOTOR

7821 FLUID MOTOR

==>900 + HYDRAULIC MOTOR

HYDROPNEUMATISCHES FEDERUNGSSYSTEM

5782 HYDROPNEUMATIC SUSPENSION SYSTEM

HYDROPUMPE

7924 HYDRAULIC PUMP

HYDROSPEICHER

==>904 + HYDRAULIC ACCUMULATOR

HYPOIDACHSE

5533 HYPOID AXLE

HYPOIDKEGELRAD

5535 * HYPOID GEAR

HYPOIDVERZAHNTES KEGELRAD

5536 * HYPOID GEAR

INDIZIERTE LEISTUNG

4995 * INDICATED HORSEPOWER

4996 INDICATED OUTPUT

INDUKTIONSHAERTUNG

1717 INDUCTION HARDENING

INDUKTIONSSPULE

==>902 + INDUCTION COIL

INEINANDERGREIFEN (ZAHNRAEDER)

==>906 + MESH, TO

INFRAROT (IR)

==>906 + INFRARED (IR)

INFRAROT/TARNLICHT-SCHALTER

7349 BLACKOUT DRIVE INFRARED SELECTOR SWITCH

2613 BLACKOUT SELECTOR SWITCH

2619 BO SELECTOR SWITCH

2806 INFRARED BLACKOUT SELECTOR SWITCH

2706 IR BLACKOUT DRIVE SELECTOR SWITCH

2707 IR BO SELECT SWITCH

INFRAROTARBEITSSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

2764 RIGGERS BLACKOUT LIGHT

INFRAROTFAHRGERAET

1441 INFRARED DRIVING SYSTEM

7451 INFRARED PERISCOPE

INFRAROTFAHRSCHEINWERFER

==>906 + INFRARED HEADLIGHT

INFRAROTGERAETSCHALTER

3848 INFRARED RECEIVER SWITCH

INFRAROTHAUPTSCHALTER

2612 BLACKOUT RECEIVER SWITCH

2706 IR POWER PACK SWITCH

INFRAROTHECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

7502 RIGGERS BO LIGHT

7504 RIGGERS INFRARED LIGHT

INFRAROTSCHNITTLICHT

2093 BLACKOUT SERVICE HEADLIGHT

7355 BO SERVICE LIGHT

INHIBITOR

5235 INHIBITOR

INNENDRUCKDIFFERENZ

8453 INTERNAL SYSTEM PRESSURE DIFFERENTIAL

INNENKEINLUT

5497 * FEMALE SPLINE

INNENLEUCHE

3147 DOME LIGHT

INNENNUT

5245 INTERNAL SPLINE

INNENROTOR (PUMPE)

5238 * INNER ROTOR

INNENSICHERUNGSRING

2910 INTERNAL SNAP RING

INNENVERZAHNTES RAD

6838 INTERNAL-GEARED WHEEL

INNENWELLE (SCHALTLEINRICHTUNG)

1185 TRIGGER CONTROL CROSS SHAFT

INNENZAHNRAD

3884 RING GEAR

INNERE HANDAUSLOESEVORRICHTUNG (FEUERLOESCHANLAGE)

6452 INTERIOR MANUAL OVERRIDE

INNERER ABSCHLUSSRING DER LENKBREMSE

1149 STEERING CLUTCH BACKING PLATE

INNERES LEITBLECH

6086 INTERCYLINDER DEFLECTOR

INSTRUMENTENBELEUCHTUNG

6086 INSTRUMENT LIGHT

7126 INSTRUMENT PANEL LIGHTING

INSTRUMENTENLEUCHTE

1314 INSTRUMENT LIGHT

INSTRUMENTENTAFEL

4945 DASH PANEL

7419 GAGE PANEL

3647 INSTRUMENT AND SWITCH PANEL

5787 INSTRUMENT PANEL

INSTRUMENTENTAFEL FUER HILFSMOTOR (PANZER)

7697 AUXILIARY INSTRUMENT PANEL

INSTRUMENTENTAFELLEUCHTE

7420 GAGE PANEL LIGHT

5240 * INSTRUMENT PANEL LIGHT

7485 PANEL LAMP ASSEMBLY

INSTRUMENTENTRAEGER

4358 INSTRUMENT CLUSTER

INSTRUMENTENZUSATZTAFEL (PANZER)

6383 AUXILIARY INSTRUMENT PANEL

IR-HAUPTSCHALTER

7354 BO RECEIVER SWITCH

ISOLIERBUCHSE

3251 INSULATING SLEEVE

ISOLIERKOEPPER (ZUEENDKERZE)

7829 INSULATION SLEEVE

ISOLIERSCHEIBE

3252 INSULATING WASHER

KABELBAUM

2685 * HARNESS

==>802 + WIRING HARNESS

KABELBINDER

==>802 + CABLE TIE

KABELSCHUH

7800 CABLE LUG

KAELETEKAMMER

7132 LOW-TEMPERATURE CHAMBER

KAELEPRUEFSTROM (BATTERIE) (DIN 40720, 1879)

7878 TEST CURRENT FOR LOW TEMPERATURE

KAEEMMEN (ZAHNRAEDER)

==>808 + MESH, TO

KAEEMMEN / DAS = (ZAHNRAEDER)

8029 * GEAR MESH

KALIBRIERTE BOHRUNG

2741 ORIFICE

KALTSTART

7826 COLD-WEATHER STARTING

KALTSTARTEN / DAS = (MOTOR)

1514 STARTING A COLD ENGINE

KALTSTARTHILFSGERAET

5444 * COLD-STARTING AID KIT

KAMPFFAHRZEUG

5153 * COMBAT VEHICLE

KAMPFPANZER

==>807 + MAIN BATTLE TANK (MBT)

KAMPFRAUM (PANZER)

7316 CREW COMPARTMENT

7319 FIGHTING COMPARTMENT

KAMPFRAUMHEIZGERAET (PANZER)

0398 CREW COMPARTMENT HEATER

KAPAZITAET

1405 CAPACITY

KAPILLARROHR

0145 CAPILLARY TUBE

KARKASSENKREIS (REIFENHERSTELLUNG)

4580 CARCASS RING

KASTENRAHMEN

6750 * BOX-TYPE FRAME

KAUSCHE

0389 CABLE LINK

KEGELBUCHSE

4163 TAPERED BUSHING

KEGELFEDER

0386 VOLUTE SPRING

KEGELKUPPLUNG

6589 * CONE CLUTCH

KEGELRAD (DIN 3971, 1980)

==>803 + BEVEL GEAR

KEGELRADACHSANTRIEB

5431 BEVEL GEAR FINAL DRIVE

KEGELRADAUSGLEICHGETRIEBE

5429 BEVEL DRIVE GEAR

KEGELRADGEHAUESE (OD-GETRIEBE)

0870 INPUT DRIVING BEVEL GEAR CARRIER

KEGELROLLE

5372 * TAPERED ROLLER

KEGELROLLENLAGER

1517 TAPERED ROLLER BEARING

KEGELROLLENLAGER-AUSSENKREIS

2184 TAPERED ROLLER BEARING CUP

KEGELROLLENLAGER-INNENKREIS

2183 TAPERED ROLLER BEARING CONE

KEGELSTUEMPFFEDER

5683 * VOLUTE SUSPENSION SPRING

KEGELVENTIL

5689 POPPET VALVE

KEGELZAHNRADSATZ (HAUPTANTRIEB)

2933 OUTPUT BEVEL GEAR MATCHED ASSEMBLY

KEIL (DIN 6885, 1987)

==>800 + KEY

KEILNUT

==>808 + KEYWAY

8703 * SPLINE

KEILRIEMEN

==>810 + DRIVE BELT

==>810 + V-BELT

KEILRIEMENSCHNITTEN

2386 DRIVE BELT ADJUSTING ARM

KEILSCHEIBE

6388 BEVEL WASHER

KEILSCHRAUBE (GLEISKETTE)
3398 TRACK WEDGE

KEILSCHRAUBENMUTTER (GLEISKETTE)
3399 TRACK WEDGE NUT

KEILWELLENPROFIL
5554 * MALE SPLINE

KENNZEICHENLEUCHTE
7833 LICENSE PLATE LIGHT

KERAMIKSITZ
3688 CERAMIC SEAT

KERBSTIFT
5224 GROOVE PIN
4657 HEADLESS GROOVE PIN
4656 HEADLESS GROOVED PIN

KERSVERZÄHNUNG
0333 SERRATION

KERNLOCHSTOPFEN
4937 * CORE HOLE PLUG

KESSELSTEINBILDUNG
5213 FORMATION OF SCALE

KETTENANTRIEB
6576 * CHAIN DRIVE

KEITENHALTEKLAMMER
4583 CHAIN RETAINING CLIP

KETTENRAD
1509 SPROCKET

KETTENSÄGE
7578 CHAIN SAW

KETTENSCHLOSS (ANTRIEBSKETTE)
4382 MASTER LINK

KEITENTRIEB (MOTORSTEUERUNG)
6577 * CHAIN DRIVE

KICKDOWN
5246 KICKDOWN

KICKDOWN-SCHALTER
5248 KICKDOWN SWITCH

KINEMATIK (DIN 70000, 1983)
* 7926 KINEMATICS

KIPPBLOCKLAGER (SCHALTLENKEINRICHTUNG)
1168 TRUNNION SUPPORT BEARING

KIPPERAUFBAU
4633 DUMP BODY
4634 DUMP BODY ASSEMBLY

KIPPEBEL
0502 ROCKER
3341 * ROCKER ARM
0559 VALVE ROCKER
4840 VALVE ROCKER ARM

KIPPEBEL (ZENTRALFEDERKUPPLUNG)
5377 * TOGGLE LEVER

KIPPEBELACHSE
2526 ROCKER ARM SHAFT
6867 * ROCKER PIN
2528 ROCKER SHAFT
4841 VALVE ROCKER ARM SHAFT

KIPPEBELBOCK
4427 ROCKER ARM SHAFT SUPPORT
* 5048 * ROCKER SUPPORT BRACKET
4842 VALVE ROCKER ARM SHAFT SUPPORT
0562 VALVE ROCKER SHAFT BRACKET

KIPPEBELGEHÄUSE
0503 ROCKER BOX

KIPPEBELROLLE
0505 ROCKER ROLLER
0561 VALVE ROCKER ROLLER

KIPPKASTEN
4632 DUMP BODY

KIPPRING (SCHEIBENFEDERKUPPLUNG)
5287 * PIVOT RING

KLAPPE
5673 ACCESS DOOR

KLAPPE FUER STAUFACH DER SCHWEISSAUSSTATTUNG (BPZ M88 A1)
3007 STOVE COMPARTMENT DOOR

KLAUENKUPPLUNG
5186 * DOG CLUTCH

KLEINER GANG
5552 LOW DRIVE
3270 LOW GEAR
3275 LOW RANGE

KLEMME
6718 * TERMINAL

KLEMMENSCHRAUBE
5840 * TERMINAL STUD

KLEMMENSCHNITTUNG
4391 OPEN VOLTAGE
4389 OPEN-CIRCUIT VOLTAGE

KLEMMROLLE (BREMSSE)
2842 BRAKE APPLY ROLLER

KLEMMSCHELLE
== 7803 + CLAMP

KLEMMSCHRAUBE
0746 CLAMPING KNOB
3015 TAPERED PLUG

KLIMAKAMMER
7015 CLIMATIC CHAMBER

KLOPFEN / DAS - (MOTOR)
6817 * FUEL KNOCK

KLOPFESTER KRAFTSTOFF
6847 * NONDETONATING FUEL

KLOPFESTIGKEIT
4895 * ANTIKNOCK QUALITY

KNICKEN / DAS - (STAB)
4568 BUCKLING

KNICKPUNKT
4571 BUCKLING POINT

KNUEPFELSCHALTHEBEL
5400 * VERTICAL CONTROL LEVER

KOERNERSCHLAG
1512 STAKE MARK

KOERNERSCHLAG / DURCH - SICHERN
1510 STAKE TO

KOHLEBURSTE
7802 CARBON BRUSH

KOLBEN
6665 * PISTON

KOLBEN (VIERWEGVENTIL)
2977 SHEAR SEAL

KOLBENAUFE
5804 PISTON PIN BORE
4724 PISTON PIN BOSS

KOLBENBODEN
5286 PISTONHEAD

KOLBENBODENSTEG

4168 PISTON TOP LAND

KOLBENBOLZEN

0467 PISTON PIN

KOLBENBOLZENBUCHSE

3318 PISTON PIN BUSHING

KOLBENBOLZENSICHERUNG

6858 * PISTON PIN LOCK

KOLBENBOLZENSICHERUNGSRING

6859 * PISTON PIN LOCK RING

KOLBENEINSPANNVORRICHTUNG

6857 * PISTON VISE

KOLBENHUB

5566 PISTON TRAVEL

KOLBENKIPPEN / DAS ~

6855 * PISTON SLACK

6856 * PISTON SLAP

KOLBENMANTEL

5025 * PISTON SKIRT

KOLBENMOTOR

8169 PISTON ENGINE

KOLBENPUMPE

==>910 + PISTON PUMP

KOLBENREIBUNG

6854 * PISTON FRICTION

KOLBENRING

6966 * PISTON RING

KOLBENRING MIT UEBERLAPPEM STOSS

6914 * STEP-CUT PISTON RING

KOLBENRINGHOEHENSPIEL

4128 PISTON RING SIDE CLEARANCE

KOLBENRINGNUT

7670 PISTON GROOVE

5024 * PISTON RING GROOVE

KOLBENRINGSPANNER

4725 PISTON RING COMPRESSOR

KOLBENRINGSPIEL

6883 * RING-GROOVE CLEARANCE

KOLBENRINGSTOSSSPIEL

4726 PISTON RING END GAP

KOLBENRINGWEG

4130 PISTON RING TRAVEL

KOLBENRINGZANGE

6885 * RING REMOVER

6886 * RING TOOL

KOLBENSCHAFT

4131 PISTON SKIRT

KOLBENSTANGE

1027 PISTON ROD

KOLBENSTANGENBOLZEN

2301 PISTON ROD BEARING PIN

KOLBENWEG

5567 PISTON TRAVEL

KOLLEKTORANSATZ

5700 COIL-TO-SEGMENT RISER

5814 RISER BAR

KOLLEKTORLAMELLE

5702 COMMUTATOR BAR

5703 COMMUTATOR SEGMENT

KOLLEKTORSEITIGE SCHUTZKAPPE

4252 COMMUTATOR END COVER

KOLLEKTORSEITIGER LAGERSCHILD

3993 COMMUTATOR END FRAME

4928 * COMMUTATOR END HEAD

KOMMANDANTENKUPPEL (PANZER)

2535 COMMANDER'S CUPOLA

KOMMANDANTENLUKE (PANZER)

7313 COMMANDER'S HATCH

KOMMANDANTENPLATTFORM (PANZER)

2382 COMMANDER'S PLATFORM

KOMMANDANTENRICHTIGRIFF (PANZER)

6402 COMMANDER'S HANDLE

KOMMANDANTENSCHALTAFEL (PANZER)

6403 COMMANDER'S PANEL

KOMMANDANTENSITZ (PANZER)

7314 COMMANDER'S SEAT

KOMPRESSOR

==>903 + COMPRESSOR

KOMPRESSOR-RUECKSCHLAGVENTIL

8378 AIR COMPRESSOR CHECK VALVE

KONDENSATOR

6588 * CONDENSER

KONISCH AUFGEWEITETES ROHR

6021 FLARED TUBE

KONKAVSCHEIBE

6404 CONCAVE WASHER

KONSOLE

0292 MOUNTING PAD

KONSTRUKTIONSAENDERUNG

7046 DESIGN CHANGE

7047 DESIGN MODIFICATION

KONTAKTABBRAND

==>902 + PITTING

KONTAKTABSTAND

5708 * CONTACT POINT OPENING

5808 * POINT OPENING

KONTAKTBUERSTE

6588 * BRUSH

KONTAKTELEMENT (STECKVERBINDER)

7806 CONTACT

KONTAKTFEILE

5807 POINT FILE

KONTAKTSONDE

8405 CONTACT PROBE

KONTAKTSTIFF

3031 ACTUATING PIN

==>900 + CONTACT PIN

KONTAKTTRAEGER

3157 * CONTACT BRACKET

2384 CONTACT PANEL

KONTROLLEUCHTE

5952 CONTROL LAMP

6079 INDICATOR LIGHT

6080 INDICATOR PILOT LIGHT

6082 INDICATOR SIGNAL LIGHT

8305 TELLTALE LIGHT

KONTROLLEUCHTE FUER FEDERUNGSSPERRE

3821 SUSPENSION LOCKOUT INDICATOR LIGHT

KONTROLLEUCHTE FUER MOTOROELDRUCK

5993 ENGINE LOW OIL PRESSURE LIGHT

5996 ENGINE LOW OIL PRESSURE SIGNAL LIGHT

KONTROLLEUCHTE HYDRAULIKANLAGE (BPZ M88 A1)

7495 POWER TAKEOFF ENGAGED LIGHT

KONTROLLEUCHTENTAFEL
6387 WARNING LIGHT PANEL

KONTROLLGERÄT
8015 MONITORING DEVICE

KONTROLLKNOPF
6460 INDICATOR BUTTON

KONTROLLSCHRAUBE
0151 CHECKING PLUG

KONUS DER RUTSCHKUPPLUNG
1761 MALE CLUTCH SHAFT

KONUSKUELSE DER RUTSCHKUPPLUNG
1751 FEMALE CLUTCH HOUSING

KONVEXSCHEIBE
6406 CONVEX WASHER

KOPFHÖRER
8416 EARPHONE HEADSET

KOPFSTÜTZE
3232 HEADREST

KORROSIONSSCHUTZMITTEL
6975 ANTICORROSION AGENT
6976 ANTICORROSIIVE AGENT
6977 ANTICORROSIIVE COMPOUND
7029 CORROSION INHIBITOR
-->900 + CORROSION PREVENTIVE COMPOUND
7155 NONCORROSIIVE AGENT
5327 RUST PREVENTIVE

KOTFLÜGEL
6012 FENDER
6125 MUD GUARD

KRAFTABHÄNGIGE LENKUNG
7922 FORCE CONTROL STEERING

KRAFTFAHRZEUG
6858 * MOTOR VEHICLE

KRAFTFAHRZEUGMOTOR
4900 AUTOMOTIVE ENGINE

KRAFTFLUSS
5571 * POWER FLOW

KRAFTGEWINN
5259 * MECHANICAL ADVANTAGE

KRAFTMESSGERÄT
-->900 + DYNAMOMETER

KRAFTSCHLUSS
5650 TRACTION

KRAFTSCHLUSSBEWERT
7746 ADHESION COEFFICIENT

KRAFTSTOFFABSPERRHAHN
3213 FUEL CONTROL VALVE
2671 FUEL CUTOFF VALVE
2674 FUEL SHUTOFF VALVE
3218 FUEL VALVE

KRAFTSTOFFABSPERRHEBEL
3538 FUEL SHUTOFF VALVE LEVER

KRAFTSTOFFABSPERRMAGNETVENTIL
2431 FUEL SHUTOFF SOLENOID VALVE

KRAFTSTOFFABSPERRSCHALTER
7645 FUEL CUTOFF SWITCH
6439 FUEL SHUTOFF SWITCH

KRAFTSTOFFABSPERRVENTIL
2672 FUEL CUTOFF VALVE
-->900 + FUEL SHUTOFF VALVE

KRAFTSTOFFABSPERRVORRICHTUNG
4321 FUEL SHUTOFF CONTROL

KRAFTSTOFFABSPERRZUGKNOPF
4322 FUEL SHUTOFF CONTROL

KRAFTSTOFFANLAGE
5753 FUEL SYSTEM

KRAFTSTOFFBEHÄLTER
7415 FUEL TANK

KRAFTSTOFFBEHÄLTERDECKEL
7416 FUEL TANK FILL COVER

KRAFTSTOFFDÜSE
6816 * FUEL JET

KRAFTSTOFFEINFILTER
3832 HIGH-PRESSURE FUEL FILTER
4432 SECONDARY FUEL FILTER

KRAFTSTOFFEINFILTER (BPZ M88 A1)
7418 FUEL-WATER SEPARATOR FILTER

KRAFTSTOFFEINFUELLSTUTZENDECKEL
2428 FUEL FILLER COVER

KRAFTSTOFFEINLAß
0246 FUEL INLET

KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
0244 FUEL INJECTOR NOZZLE

KRAFTSTOFFEINSPRITZGERÄT (FÜR EINZELZYLINDER)
4051 FUEL INJECTOR

KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE
6823 * FUEL INJECTION PUMP
0245 FUEL INJECTOR PUMP

KRAFTSTOFFFILTER
-->900 + FUEL FILTER

KRAFTSTOFFLEITUNG
-->903 + FUEL LINE

KRAFTSTOFFLEITUNGSPHILTER
7646 FUEL LINE FILTER

KRAFTSTOFFNOTABSPERRVENTIL
4292 EMERGENCY FUEL SHUTOFF VALVE

KRAFTSTOFFPÖRDERPUMPE
6824 * FUEL PUMP
4982 * FUEL SUPPLY PUMP
0240 FUEL TRANSFER PUMP

KRAFTSTOFFPUMPE
-->903 + FUEL PUMP

KRAFTSTOFFPUMPENMEMBRAN
4981 * FUEL DIAPHRAGM

KRAFTSTOFFPUMPENSCHALTER
7413 FUEL PUMP SWITCH

KRAFTSTOFFREGELSTANGE
4318 FUEL RACK
4058 FUEL ROD

KRAFTSTOFFREGELSTANGENHEBEL
4319 FUEL RACK LEVER

KRAFTSTOFFREGELVENTIL
3214 FUEL CONTROL VALVE
3219 FUEL VALVE

KRAFTSTOFFREGLER
3215 FUEL CONTROL VALVE
3220 FUEL VALVE

KRAFTSTOFFRUECKLAUFKANAL
4139 RETURN FUEL GALLERY

KRAFTSTOFFRUECKLAUFLEITUNG
4320 FUEL RETURN LINE

KRAFTSTOFFSIEBFILTER
-->900 + FUEL STRAINER

KRAFTSTOFFSPERRE (*)

2120 DEGASSER

KRAFTSTOFFSTEIGROHR

5512 * FUEL STANDPIPE

KRAFTSTOFFUELLUNG

6815 * FUEL CHARGE

KRAFTSTOFFVERTEILER

2123 DISTRIBUTOR BLOCK

-->900 + FLOW DIVIDER

-->900 + FUEL FLOW DIVIDER

KRAFTSTOFFVORFILTER

7647 FUEL PREFILTER

3860 LOW-PRESSURE FUEL FILTER

4412 PRIMARY FUEL FILTER

KRAFTSTOFFVORRATGEBER

1293 FUEL TANK SENDING UNIT

6714 * TANK UNIT

KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

3538 FUEL GAGE

7086 FUEL GAGE INDICATOR

7406 FUEL INDICATOR

3537 FUEL LEVEL GAGE

7409 FUEL LEVEL INDICATOR

KRAFTSTOFFVORRATSGEBER

7410 FUEL LEVEL SENDING UNIT

KRAFTSTOFFVORRATSMESSE (GEBER UND ANZEIGER)

7405 FUEL GAGE

7407 FUEL LEVEL GAGE

KRAFTUEBERTRAGUNG

5809 POWER TRAIN

6670 * POWER TRANSMISSION

KRAN (PLURAL: KRANE)

-->910 + CRANE

KRANANLAGE

7582 CRANE SYSTEM

KRANAUSLEGER

-->903 + CRANE BOOM

KRANGRUNDPLATTE

4266 CRANE BASE PLATE

KRATERBILDUNG

7724 PITTING

KREISELPUMPE (DIN 24250, 1984)

* 5136 * CENTRIFUGAL PUMP

* 3570 IMPELLER-TYPE PUMP

KREUZGELENK

4508 * U-JOINT

6352 UNIVERSAL ASSEMBLY

6353 UNIVERSAL JOINT

6354 UNIVERSAL JOINT ASSEMBLY

KREUZGELENKFLANSCH

6946 * UNIVERSAL JOINT FLANGE

4509 UNIVERSAL JOINT JOURNAL ADAPTER FLANGE

KREUZGELENKGABEL

4510 UNIVERSAL JOINT YOKE

KREUZHACKE

1472 PICK MATTOCK

KREUZSTUECK (KREUZGELENK)

6945 * UNIVERSAL CROSS

KRIEGGESCHWINDIGKEIT

7145 MINIMUM SPEED

KRIECHOEL

4404 PENETRATING OIL

KRONENMUTTER

-->900 + CASTELLATED NUT

KRUEMMER

0285 MANIFOLD

KUEHLER

6680 * RADIATOR

KUEHLERAUSLAUFROHR

5306 * RADIATOR OUTLET TUBE

KUEHLERAUSLAUFSCHLAUCH

4417 RADIATOR OUTLET HOSE

KUEHLERAUSLAUFSTUTZEN

0494 RADIATOR OUTLET CONNECTOR

KUEHLERBLOCK

5302 RADIATOR CORE

KUEHLEREINFUELLSTUTZEN

5304 RADIATOR FILLER NECK

KUEHLEREINFUELLSTUTZENDECKEL

2506 RADIATOR FILLER COVER

KUEHLEREINLAUFOEFFNUNG

0493 RADIATOR INLET OPENING

KUEHLEREINLAUFSCHLAUCH

3330 RADIATOR INLET HOSE

KUEHLEREINLAUFSTUTZEN

0491 RADIATOR INLET CONNECTOR

KUEHLERHALTEBLECH

4137 RADIATOR BEAM

KUEHLERHALTESTANGE

4418 RADIATOR STAY ROD

KUEHLERJALOUSIE

5116 * AIR INLET SHUTTER

KUEHLERJALOUSIE (*)

5115 * AIR INLET SCREEN

KUEHLERSCHLAUCH

5305 * RADIATOR HOSE

KUEHLERUEBERLAUFROHR

6185 RADIATOR VENT LINE

KUEHLERVERSCHLUSSDECKEL

7713 RADIATOR FILLER COVER

KUEHLERVERSCHLUSSDECKEL (MIT DRUCKAUSGLEICH)

5293 PRESSURE RADIATOR CAP

4188 WATER TANK PRESSURE CONTROL CAP

KUEHLFLUESSIGKEIT

5164 * COOLING LIQUID

KUEHLFLUESSIGKEITSAUSGLEICHBEHAELTER

7026 COOLANT EXPANSION TANK

KUEHLFLUESSIGKEITSDURCHGANGSOEFFNUNG

5408 WATER TRANSFER PORT

KUEHLFLUESSIGKEITSEINFUELLSTUTZEN

7027 COOLANT FILLER NECK

KUEHLFLUESSIGKEITSEINLAUFKRUEMMER

4523 WATER INLET HEADER

KUEHLFLUESSIGKEITSEINLAUFSCHLAUCH

4524 WATER INLET HOSE

KUEHLFLUESSIGKEITSFERNTHERMOMETER

2602 WATER TEMPERATURE GAGE

KUEHLFLUESSIGKEITSKRUEMMER

0567 WATER MANIFOLD

KUEHLFLUESSIGKEITSKURZSCHLUSSLEITUNG

4521 WATER BYPASS TUBE

KUEHLFLUESSIGKEITSMANTEL

5102 * WATER JACKET

KUEHLFLUESSIGKEITSPUMPE

- 5162 COOLANT PUMP
4856 WATER PUMP

KUEHLFLUESSIGKEITS RUECKLAUFKRUEMMER

- 4853 WATER OUTLET HEADER
4854 WATER OUTLET MANIFOLD

KUEHLFLUESSIGKEITS RUECKLAUFLEITUNG

- 7028 COOLANT RETURN PIPE

KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURGEBER

- 4297 ENGINE WATER TEMPERATURE TRANSMITTER
4858 WATER TEMPERATURE GAGE SENDING UNIT
4860 WATER TEMPERATURE SENDING UNIT

KUEHLFLUESSIGKEITSTEMPERATURSCHALTER

- 6060 HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LIGHT SWITCH
6061 HIGH WATER TEMPERATURE WARNING SWITCH

KUEHLFLUESSIGKEITSVERTEILERROHR

- 5402 WATER DISTRIBUTION TUBE

KUEHLFLUESSIGKEITSVORWAERMANLAGE

- 7982 COOLANT PREHEAT SYSTEM

KUEHLGEBLAESE

- 4934 * COOLING FAN

KUEHLGEBLAESEANTRIEBSWELLE

- 5858 COOLING FAN DRIVE SHAFT

KUEHLGEBLAESELEITSCHAUFELKRANZ

- 5959 COOLING FAN STATIONARY VANE

KUEHLKANAL

- 5166 * COOLING PASSAGE

KUEHLLUFT

- >900 + COOLING AIR

KUEHLMITTEL

- 4933 * COOLANT
5165 * COOLING MEDIUM

KUEHLMITTELPUMPE

- 5161 COOLANT PUMP

KUEHLRIFFE

- 4936 * COOLING FIN
6612 * FIN

KUEHLSYSTEM

- 5711 COOLING SYSTEM

KUGELLENDE

- 5902 BALL MOUNT

KUGELGELENK

- 6884 BALL-AND-SOCKET JOINT
7213 SPHERICAL JOINT

KUGELGESTRAHLT

- 1495 SHOT-PEENED

KUGELHAHN

- 7885 BALL COCK

KUGELLAGER

- >900 + BALL BEARING

KUGELPFANNE

- 4903 * BALL SOCKET

KUGELPFANNENSCHIBE

- 6386 BALL SOCKET WASHER

KUGELRUECKSCHLAGVENTIL

- 0846 BALL CHECK VALVE

KUGELUMLAUFLENKGETRIEBE (SONDERFORM DES SCHRAUBENLENKGETRIEBES)

- 4744 RECIRCULATING BALL-TYPE WORM-AND-NUT STEERING GEAR

KUGELUMLAUFLENKUNG

- 4745 RECIRCULATING BALL-TYPE WORM-AND-NUT STEERING GEAR
6873 RECIRCULATION BALL-TYPE STEERING

KUGELZAPFEN (DIN 71831, 1864)

- * 4551 BALL STUD

KUNSTSTOFFHAMMER

- 1106 PLASTIC Mallet
1140 SOFT HAMMER

KUPPEL

- 7039 CUPOLA

KUPPEL FUER BERGETRUPPFUEHRER

- 7373 COMMANDER'S CUPOLA

KUPPLUNG

- 3487 CLUTCH

KUPPLUNG /IN OEL LAUFENDE --

- 5411 * WET CLUTCH
5414 * WET-TYPE CLUTCH

KUPPLUNG FUER HAUPTPLANETENGETRIEBE (ALLISON-GETRIEBE)

- 2553 SPLITTER CLUTCH

KUPPLUNGS SAUSRUECKHEBEL

- 4594 CLUTCH PRESSURE PLATE RELEASE LEVER
4250 CLUTCH RELEASE LEVER
4251 CLUTCH THROWOUT SHAFT LEVER

KUPPLUNGSBELAG

- 5141 * CLUTCH DISK FACING
6579 * CLUTCH FACING
3104 CLUTCH LINING

KUPPLUNGSBELUEFTUNGSDECKEL

- 0154 CLUTCH AIRVENT COVER

KUPPLUNGSBETAETIGUNGSBOLZEN

- 2231 CLUTCH ACTUATION PIN

KUPPLUNGSBREMSE

- 7699 CLUTCH BRAKE
2238 CLUTCH SHOE ASSEMBLY

KUPPLUNGSDECKEL

- 5140 * CLUTCH COVER
4593 CLUTCH PRESSURE PLATE COVER

KUPPLUNGSDECKEL MIT DRUCKPLATTE

- 0155 CLUTCH MAIN DRIVE PLATE ASSEMBLY

KUPPLUNGS DRUCKFEDER

- 4595 CLUTCH PRESSURE PLATE SPRING

KUPPLUNGS DRUCKLUFTZYLINDER

- 4428 ROTOCAMBER

KUPPLUNGS DRUCKPLATTE

- 3493 CLUTCH PRESSURE PLATE

KUPPLUNGSEINSTELLUNG

- 5767 * CLUTCH ADJUSTMENT

KUPPLUNGSFEDER

- 6581 * CLUTCH SPRING

KUPPLUNGSFEDERGEGENLAGER

- 3784 CLUTCH SPRING SEAT

KUPPLUNGSFUEHRUNGSLAGER

- 4249 CLUTCH PILOT BEARING

KUPPLUNGSGEHAEUSE

- 3781 * CLUTCH CASE
5144 * CLUTCH HOUSING

KUPPLUNGSHAKEN

- 0062 PINLE HOOK

KUPPLUNGSHAKENSPERRE

- 0063 PINLE LOCK

KUPPLUNGSEBEL

2236 CLUTCH OPERATING LEVER

KUPPLUNGSKORB (ALLISON-GETRIEBE)

2379 CLUTCH REACTION HOUSING

KUPPLUNGSMUFFE

6274 SPLINED SLEEVE

KUPPLUNGSSNABE

2232 CLUTCH DRIVEN MEMBER

3782 CLUTCH FLANGE

5145 CLUTCH HUB

2233 CLUTCH INNER MEMBER

KUPPLUNGSPEDAL

6580 * CLUTCH PEDAL

KUPPLUNGSPEDALEINSTELLUNG

6769 * CLUTCH PEDAL ADJUSTMENT

KUPPLUNGSSCHALTVENTIL

4248 CLUTCH CONTROL VALVE

KUPPLUNGSSCHEIBE

-->900 + CLUTCH DISK

5194 DRIVEN CLUTCH DISK

KUPPLUNGSSCHEIBE (*)

4359 INTERMEDIATE PLATE

KUPPLUNGSSCHEIBE (GROSSER GANG)

3554 HIGH-RANGE CLUTCH DRIVEN PLATE

KUPPLUNGSSCHEIBE (INNENVERZAHNT)

2234 CLUTCH INNER PLATE

KUPPLUNGSSCHEIBE (ZWISCHENTRIEB)

2400 DRIVE PLATE

KUPPLUNGSSCHEIBENMITNEHMER (GROSSER GANG)

3555 HIGH-RANGE CLUTCH DRIVEN PLATE KEY

KUPPLUNGSSCHEIBENTRAEGER

2859 CLUTCH ANCHOR

5142 * CLUTCH DRIVEN SPIDER

KUPPLUNGSSCHIEBESTUECK

2934 OUTPUT COUPLING

KUPPLUNGSWELLE

5148 * CLUTCH SHAFT

KUPPLUNGZAPFEN (AUFSATTELVORRICHTUNG)

4380 KINGPIN

KUPPLUNGZUGSTANGE

4247 CLUTCH CONTROL ROD

KURBEL

6592 * CRANK

KURBEL FUER AUSSTELLSCHIENENWELLE

5583 RETRACTABLE BEAM SHAFT WRENCH

KURBELARM

1739 CRANK ARM

KURBELGEHAEUSE

4938 * CRANKCASE

KURBELGEHAEUSEBLOCK

6782 * CRANKCASE CASTING

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTER

4268 CRANKCASE BREATHER

5167 * CRANKCASE VENTILATOR

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTERDECKEL

4269 CRANKCASE BREATHER CAP

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNG

6784 * ENGINE BREATHER

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSABSPERRNAHM

4271 CRANKCASE VENTILATING SHUTOFF VALVE

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSREGELVENTIL

4270 CRANKCASE VENTILATING METERING VALVE

KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNGSVENTIL

4608 CRANKCASE VENTILATION VALVE

KURBELGEHAEUSEVERSTEIFUNG

1420 CRANKCASE WEB

KURBELGRIFF

1740 CRANK HANDLE

KURBELWANGE

3998 CRANK CHEEK

KURBELWELLE

-->900 + CRANKSHAFT

KURBELWELLENDICHTUNG

2391 CRANKSHAFT BEARING SEAL

KURBELWELLENHAUPTLAGER

6196 REAR MAIN BEARING

KURBELWELLENKROEPPFUNG

6593 * CRANK

6545 CRANKSHAFT THROW

KURBELWELLENLAGER

4272 CRANKSHAFT MAIN BEARING

5257 MAIN BEARING

KURBELWELLENLAGERSTEG

4107 MAIN BEARING CAP STABILIZER

KURBELWELLENLAGERZAPFEN

4108 MAIN BEARING JOURNAL

5258 MAIN JOURNAL

KURBELWELLEN SCHWINGUNGSDAEMPFER

4001 CRANKSHAFT VIBRATION DAMPER

KURBELZAPFEN

4597 CONNECTING ROD BEARING JOURNAL

3996 CONNECTING ROD JOURNAL

6168 CRANKPIN

KURVENHAFTFAEHIGKEITSVERSUCH (REIFEN)

4807 CORNERING TEST

KURVENSCHLEIBE

-->900 + CAM

LADEDRUCK

3683 SUPERCHARGE PRESSURE

LADEDRUCKABSPERRVENTIL

3379 SUPERCHARGE LINE SHUTOFF VALVE

3381 SUPERCHARGE SHUTOFF VALVE

LADEGEBLAESE

3867 ENGINE BLOWER

LADEGEBLAESEFLUEGEL

3975 BLOWER ROTOR LOBE

LADEGEBLAESE ROTOR

3974 BLOWER ROTOR

LADEGEBLAESESIEB

3976 BLOWER SCREEN

LADELUFTKAMMER

3950 AIR BOX

LADELUFTKAMMER (MTW M 113)

7681 SLOBBER BOX

LADELUFTKAMMERDECKEL

3951 AIR BOX COVER

LADELUFTKUEHLER

7010 CHARGE AIR COOLER

7225 SUPERCHARGE AIR COOLER

7254 TURBO AIR COOLER

LADELUFTSIEB
3956 AIR INTAKE SCREEN

LADELUKE
2373 CARGO HATCH

LADEN
6711 * SUPERCHARGE, TO

LADER
6712 * SUPERCHARGER

LADER (VERDRAENGERBAUART)
6864 * POSITIVE-TYPE SUPERCHARGER

LADERREGELVENTIL
3813 EXHAUST BYPASS CONTROL VALVE
3814 EXHAUST BYPASS VALVE
3841 TURBOCHARGER BYPASS VALVE

LADESTROMANZEIGELEUCHTE
6037 GENERATOR WARNING LIGHT

LADESTROMANZEIGER
4920 * CHARGE INDICATOR

LADESTROMSTAERKE
4921 * CHARGING RATE

LADESTROMWARNLEUCHTE
5940 CHARGE CONTROL LAMP
6038 GENERATOR WARNING LIGHT

LADUNG
-->902 + CHARGE

LAENGS LAUFENDER ZWISCHENBAU (REIFEN)
4592 CIRCUMFERENTIALLY WOUND BREAKER

LAENGSLENKER
5308 * RADIUS ROD
4810 TORQUE ROD

LAENGS LEBELLE
3266 LONGITUDINAL LEVEL

LAENGSPROFIL (REIFEN)
4825 DIRECTIONAL TREAD

LAENGSPERSTELLHEBEL
2546 SLIDING RELEASE CONTROL LEVER

LAEUFER (ZUENDVERTEILER)
5325 * ROTOR

LAGEKENNZIFFER (REIFEN) (DIN 7798, 1986)
* 4729 PLY RATING (PR)

LAGE
* 6561 * BEARING

LAGE MIT SCHLEUDERSCHMIERUNG
6907 * SPLASH-FED BEARING

LAGEBAUSSEN RING
2088 BEARING CUP
2611 BEARING OUTER RACE

LAGEBOCK
7570 BEARING BRACKET
-->900 + BEARING SUPPORT

LAGEBOCK DER BREMSLUFTVENTILWELLE
2835 BRAKE AIR-VALVE SHAFT BRACKET

LAGEBOCK DES LAUFROLLENSCHWINGARMS (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6208 ROAD WHEEL ARM SUPPORT

LAGEBOCK FUER KIPPHEBELACHSE
2627 ROCKER ARM SHAFT SUPPORT BRACKET
2628 ROCKER SHAFT BRACKET

LAGEBOLZEN
-->900 + BEARING BOLT

LAGEBOLZEN (*)
3408 TRUNNION PIN

LAGEBUCHSE FUER WANDLERABTRIEBSWELLE
2388 CONVERTER GROUND SLEEVE BUSHING

LAGEDECKEL
8582 * BEARING CAP
1390 BEARING RETAINER

LAGEFLANSCH DES ANTRIEBSGELENKGEHAEUSES
4469 STEERING KNUCKLE SLEEVE

LAGEGEHAEUSE
3766 BEARING CARRIER

LAGERINNENRING
2087 BEARING CONE
2610 BEARING INNER RACE

LAGESCHILD
2207 BEARING HOUSING
2208 BEARING RETAINING PLATE

LAGESICHERUNGSMUTTER
5909 BEARING LOCKNUT
5910 BEARING NUT

LAGESTUETZRING
1391 BEARING RETAINER

LAGEUNG AUF ABRUF
3669 STANDBY STORAGE

LAGEVORSpannung
3970 BEARING PRELOAD

LAGEZAPFEN
5683 * BEARING JOURNAL
6341 TRUNNION

LAMPENFASSUNG
7831 LAMP SOCKET

LAMPENSOCKEL (DIN 49801, 1982)
* 7830 LAMP BASE

LANGSAMGANG (WINDE)
2821 LOW SPEED

LASTANZEIGE
7606 SAFE LOAD INDICATOR

LASTBANK
4369 LOAD BANK

LASTKETTE
7454 LIFTING CHAIN

LASTKRAFTWAGENAUFBAU
4241 CARGO BODY

LASTMOMENT
7594 LOAD MOMENT

LASTREGELKNOPF
4370 LOAD BANK KNOB

LASTSCHALTER
4371 LOAD BANK SWITCH
4372 LOAD SWITCH

LASTSCHILD
7605 SAFE LOAD DATA PLATE

LAUFBUCHSE (ZYLINDER)
6649 * LINER

LAUFFLAECHE (REIFEN, GLEISKETTE)
4828 TREAD SURFACE

LAUFFLAECHE OHNE PROFIL
4844 FLAT TREAD
4772 SMOOTH TREAD

LAUFGERAEUSCH
7197 RUNNING NOISE

LAUFFOLSTER (GLEISKETTE)
4753 RUBBER PAD
7195 RUBBER-BONDED TRACK PAD

7242 TRACK PAD

LAUFPOLSTERABLOSUNG (GLEISKETTE)
7308 TRACK PAD SEPARATION

LAUFPOLSTERAUSBAUHEBEL (GLEISKETTE)
7243 TRACK PAD REMOVAL LEVER

LAUFPOLSTERSICHERUNG (GLEISKETTE)
7306 TRACK PAD LOCK

LAUFPOLSTERSITZ (GLEISKETTE)
7307 TRACK PAD SEAT

LAUFRAD
6345 TURBINE WHEEL

LAUFRAD (GEBLAES)
6005 FAN

LAUFRAD DES OELKUEHLERGEBLAESES (*)
6134 OIL COOLER FAN

LAUFRADGEHAEUSE
0225 FAN ROTOR HOUSING

LAUFROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6204 ROAD WHEEL

LAUFROLLE MIT GUMMIBANDAGE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
7196 RUBBER-TIRED ROAD WHEEL

LAUFROLLENACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6212 ROAD WHEEL SPINDLE

LAUFROLLENKOERPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
7288 ROAD WHEEL RIM

LAUFROLLENNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6211 ROAD WHEEL HUB

LAUFROLLENSCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6205 ROAD WHEEL ARM

LAUFROLLENSCHWINGARMACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6210 ROAD WHEEL ARM SPINDLE

LAUFSTREIFEN (REIFEN)
4823 TREAD BAND

LAUFSTREIFENABNUTZUNG (REIFEN)
4827 TREAD WEAR

LAUFWERK (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6322 TRACKS AND SUSPENSION

LECKKRAFTSTOFF
4851 WASTE FUEL

LECKKRAFTSTOFFLEITUNG
7085 FUEL LEAK-OFF LINE
7090 FUEL RETURN LINE

LECKOEL
4852 WASTE OIL

LECKOELSAMMLER
5973 DRAIN HEADER

LECKOELSAMMLER (LENKBREMSE)
5921 BRAKE HEADER

LEERKUPPLUNG
4291 DUMMY COUPLING

LEERLAUF
-->900 + IDLE
-->900 + IDLING

LEERLAUF- UND ENDREHZAHLREGLER
4100 LIMITING SPEED MECHANICAL GOVERNOR

LEERLAUFBEGRENZUNGSSCHRAUBE
5843 * THROTTLE SHAFT IDLE ADJUSTING SCREW

LEERLAUFDREHZAHL
6644 * IDLING SPEED

LEERLAUFDUESE

2453 IDLE PASSAGE
6643 * IDLING JET

LEERLAUFEINRICHTUNG

4983 IDLE RUNNING CIRCUIT
4994 * IDLE SPEED CIRCUIT

LEERLAUFEINSTELLSCHRAUBE

4577 CARBURETOR IDLE SPEED STOP SCREW
0265 IDLE SPEED ADJUSTING SCREW
4483 THROTTLE ADJUSTING SCREW

LEERLAUFFEDER (DREHZAHLREGLER)

4104 LOW-SPEED SPRING

LEERLAUFGEMISCH

8263 IDLE MIXTURE
6831 * IDLING MIXTURE

LEERLAUFGEMISCHBOHRUNG

2452 IDLE DISCHARGE HOLE

LEERLAUFGEMISCHREGULIERSCHRAUBE

2450 IDLE ADJUSTING NEEDLE
4353 IDLE ADJUSTING SCREW
3569 IDLE MIXTURE ADJUSTING SCREW

LEERLAUFGEWICHT (DREHZAHLREGLER)

4105 LOW-SPEED WEIGHT

LEERLAUFKRAFTSTOFFDUESE

5783 * IDLE RETAINER AND TUBE

LEERLAUFLUFTDUESE

2451 IDLE AIR BLEED

LEERLAUFNADELVENTIL

6832 * IDLING-NEEDLE VALVE

LEERLAUFSPANNUNG

4392 OPEN VOLTAGE
4390 OPEN-CIRCUIT VOLTAGE

LEERLAUFSTELLUNG

6127 NEUTRAL POSITION

LEERLAUFSYSTEM

2454 IDLE SYSTEM

LEERLAUFVENTIL

7654 IDLING CONTROL VALVE

LEHRE

-->906 + GAGE

LEISTUNG

-->902 + POWER

LEISTUNG NACH SAE

5050 * SAE HORSEPOWER

LEISTUNGSKURVE

6825 * HORSEPOWER CURVE

LEISTUNGSVERTEILER

5569 * POWER DIVIDER

LEITBLECH

5894 * Baffle
5860 CYLINDER AIR DEFLECTOR
5863 DEFLECTOR GUIDE

LEITRAD (EINSTELLBAR)

0299 ADJUSTING IDLER WHEEL

LEITRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)

3111 COMPENSATING IDLER WHEEL
0324 IDLER WHEEL
3932 TRAILING IDLER WHEEL

LEITRAD (WANDLER)

2310 REACTION MEMBER (I/K)
1120 REACTION PLATE

LEITRADACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

6072 IDLER WHEEL SPINDLE

3933 TRAILING IDLER WHEEL SPINDLE

LEITRADKÖRPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7274 COMPENSATING IDLER WHEEL RIM
 7275 COMPENSATING WHEEL RIM
 7285 IDLER WHEEL RIM

LEITRADNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 5705 COMPENSATING IDLER WHEEL HUB
 7117 IDLER WHEEL HUB

LEITRADSCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7374 COMPENSATING IDLER WHEEL ARM

LEITRADSTELLRING (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 6071 IDLER WHEEL ADJUSTER

LEITRADTRAGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 5704 COMPENSATING IDLER ARM
 7116 IDLER WHEEL ARM
 4169 TRAILING IDLER ARM

LEITRAEDER (DREHMOMENTWANDLER)
 3207 FIRST AND SECOND STATOR ASSEMBLY

LEITUNG
 1261 CABLE

LEITUNGSVERBINDER
 1262 CABLE CONNECTOR

LENKABTRIEBSRAD
 1155 STEERING OUTPUT GEAR

LENKACHSE (DIN 70000, 1983)
 * 7954 STEERING AXIS

LENKANLAGE
 7985 STEERING SYSTEM

LENKANSCHLAG
 5856 * TURNING STOP

LENKANTRIEBSRAD INNEN- UND AUSSENVERZAHNT
 1157 STEERING RING GEAR

LENKBARKHEIT
 7220 STEERABILITY

LENKBREMSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 6280 STEERING CLUTCH

LENKBREMSEGEHÄUSE
 1150 STEERING CLUTCH HOUSING

LENKBREMSHEBEL
 2564 STEERING LEVER

LENKBREMSHEBELWELLE (MTW M 113)
 2582 STEERING CONTROL SHAFT

LENKBREMSSCHEIBE
 1153 STEERING CLUTCH PLATE

LENKBREMSSCHEIBE MIT AUßENSCHULTZEN
 1151 STEERING CLUTCH OUTER KEYED PLATE

LENKBREMSSCHEIBE MIT INNENVERZÄHNUNG
 1152 STEERING CLUTCH INTERNAL DRIVE PLATE

LENKEMPFINDLICHKEIT (DIN 70000, 1983)
 * 7963 STEERING SENSITIVITY

LENKER
 3904 STEERING BAR

LENKERHEBEL
 3908 STEERING BAR CONTROL LEVER
 3905 STEERING BAR LEVER
 3912 STEERING ROD LEVER

LENKERLAGERUNG
 3906 STEERING BAR SLEEVE MOUNT
 4159 STEERING COLUMN ASSEMBLY

LENKFINGER (LENKGETRIEBE)
 4799 TAPERED STUD

LENKFINGERHEBEL

4727 PITMAN ARM SHAFT LEVER

LENKFINGERHEBELGLEITSTEIN

4726 PITMAN ARM SHAFT LEVER BLOCK

LENKGEHÄUSE

4464 STEERING GEAR HOUSING

LENKGEOMETRIE

7958 STEERING GEOMETRY

LENKGESTÄENGE

6284 STEERING CONTROL LINKAGE

6285 STEERING CONTROL ROD

6911 * STEERING GEAR LINKAGE

7521 STEERING LINKAGE

LENKGESTÄENGE MIT LENKER

3907 STEERING CONTROL AND LINKAGE

LENKGETRIEBE

0171 CONTROLLED AND COMPENSATING DIFFERENTIAL

1154 STEERING DIFFERENTIAL ASSEMBLY

4785 STEERING GEAR

2587 STEERING UNIT

LENKGETRIEBE MIT EINEM ROLLENGELAGERTEN LENKFINGER

4762 SINGLE-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

LENKGETRIEBE MIT EINEM STARREN LENKFINGER

4780 SINGLE-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

LENKGETRIEBE MIT HYDRAULISCHER LENKHILFE

4661 HYDRAULICALLY POWERED STEERING GEAR

LENKGETRIEBE MIT LENKFINGER

4572 CAM-AND-LEVER STEERING GEAR

LENKGETRIEBE MIT ZWEI ROLLENGELAGERTEN LENKFINGERN

4833 TWIN-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

LENKGETRIEBE MIT ZWEI STARREN LENKFINGERN

4831 TWIN-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

LENKHEBEL

5633 * STEERING ARM

4467 STEERING KNUCKLE ARM

LENKKINEMATIK

7959 STEERING KINEMATICS

LENKKUPPLUNG

6281 STEERING CLUTCH

LENKMOMENT (DIN 70000, 1983)

* 7960 STEERING KINGPIN TORQUE

LENKRAD

7522 STEERING WHEEL

LENKRADMOMENT (DIN 70000, 1983)

* 7969 STEERING WHEEL TORQUE

LENKRADMOMENT-QUERBESCHLEUNIGUNGSGRADIENT (DIN 70000, 1983)

* 7970 STEERING WHEEL TORQUE GRADIENT

LENKRADSCHALTHEBEL

5361 * STEERING COLUMN CONTROL LEVER

5362 STEERING COLUMN SHIFT LEVER

5363 * STEERING COLUMN TRANSMISSION CONTROL LEVER

LENKRADWINKEL (DIN 70000, 1983)

* 7967 STEERING WHEEL ANGLE

LENKRADWINKEL-QUERBESCHLEUNIGUNGSGRAD (DIN 70000, 1983)

* 7968 STEERING WHEEL ANGLE GRADIENT

LENKRÖLLE

7909 CASTER WHEEL

7962 STEERING PULLEY

LENKROLLHALBMESSE (DIN 70000, 1983)

- * 7927 KINGPIN OFFSET
- * 7773 SCRUB RADIUS

LENKSAEULE

- 7955 STEERING COLUMN
- 7961 STEERING POST

LENKSCHNECKE

- 4786 STEERING GEAR CAM

LENKSCHNECKENDRUCKLAGER (LENKGETRIEBE)

- 4788 STEERING GEAR CAM THRUST BEARING

LENKSCHNECKENZENTRIERFEDER

- 4787 STEERING GEAR CAM SPRING

LENKSCHUBSTANGE

- 7956 STEERING DRAG ROD

LENKSEGMENT

- 7957 STEERING GEAR QUADRANT

LENKSPINDEL

- 7964 STEERING SPINDLE

LENKSPINDELSTOCK

- 4790 STEERING GEAR SHAFT
- 4470 STEERING SHAFT

LENKSPINDELSTOCKLAGER

- 4670 STEERING GEAR JACKET BEARING
- 4791 STEERING GEAR SHAFT BEARING

LENKSTANGE (LENKGETRIEBE)

- 4287 DRAG LINK

LENKSTEUERBLOCK

- 3914 STEERING VALVE BODY

LENKSTEUERSCHIEBER

- 3371 STEERING CONTROL VALVE

LENKSTEUERWELLE

- 6283 STEERING CONTROL LEVER SHAFT
- 6286 STEERING CONTROL SHAFT
- 3372 STEERING VALVE SHAFT

LENKSTOCKHEBEL

- 4408 PITMAN ARM

LENKUNG

- 7966 STEERING SYSTEM

LENKUNGSDAEMPFER

- 6848 * NONREVERSIBLE STEERING GEAR

LENKUNGSSTEIFIGKEIT (DIN 70000, 1983)

- * 7971 STIFFNESS OF THE STEERING SYSTEM

LENKVERHALTEN

- 7222 STEERING PERFORMANCE

LENKWELLE

- 4409 PITMAN ARM SHAFT
- 6994 STEERING DRIVE SHAFT

LENKWELLENRITZEL

- 1156 STEERING OUTPUT PINION GEAR

LENKWELLENZAHNRAD

- 1158 STEERING SHAFT DRIVE GEAR

LENKZWISCHENHEBEL (LENKGESTAENGE)

- 4419 STEERING RELAY LEVER

LENKZWISCHENHEBEL (SCHALTLENKLEINRICHTUNG)

- 2710 LEFT CONTROL ARM

LENZANLAGE

- 7986 BILGE PUMP ASSEMBLY

LENZPUMPE

- 0009 BILGE PUMP

LENZPUMPENABFLUSSSTUTZEN

- 2089 BILGE PUMP OUTLET HOUSING

LENZPUMPENANLAGE

- 5685 BILGE PUMP SYSTEM

LENZWASSERABFLUSS

- 2361 BILGE PUMP OUTLET

LEUCHTENABDECKSCHEIBE

- 1317 JEWEL

LICHTHAUPTSCHALTER (DIN 70024, 1987)

- * 1199 MAIN LIGHT SWITCH
- * 7553 VEHICLE LIGHT SWITCH
- * 7554 VEHICULAR LIGHT SWITCH

LICHTHUPE

- 7824 HEADLIGHT FLASHER

LICHTSCHALTERSPERRE (DECKENLEUCHTE)

- 6215 SAFETY PLUNGER

LICHTSCHALTERSPERRE (LICHTHAUPTSCHALTER)

- 1209 SAFETY BUTTON

LICHTSCHALTERSPERRE (MECHANISCH)

- 6122 LIGHT SWITCH MECHANICAL LOCK LEVER

LIFTACHSE

- 7767 LIFTING AXLE

LINKE ZYLINDERREIHE

- 5591 ENGINE LEFT BANK

LOCHFRASS (DIN 50900, 1982)

- * 1476 FITTING

LOEFFELFOERMIGES REIFENMONTIEREISEN

- 4779 SPOON-TYPE IRON

LOESCHHORN (FEUERLOESCHER)

- 2130 FIRE EXTINGUISHER HORN

LOESCHMITTEL

- 8000 EXTINGUISHING AGENT
- 8001 EXTINGUISHING COMPOUND

LOESCHMITTELBEHAELTER

- 0402 FIRE EXTINGUISHER CYLINDER

LOESEFEDER

- 2868 RELEASE SPRING

LOETVERBINDUNG

- 7865 SOLDER CONNECTION

LOSSELASSENE LENKUNG (DIN 70000, 1983)

- * 7923 FREE CONTROL STEERING

LUEFTER

- 7555 VENTILATING BLOWER

LUEFTER (FLUESSIGKEITSKUEHLUNG)

- 8006 COOLING FAN
- 5957 * COOLING FIN

LUEFTERANTRIEB

- 2419 FAN GEAR ASSEMBLY

LUEFTERHAUBE

- 0226 FAN SHROUD

LUEFTERKAPPE

- 6567 * BREATHING CAP

LUEFTERKEILRIEMENSCHLEIBE

- 6909 * FAN DRIVE PULLEY
- 4967 * FAN PULLEY

LUEFTERKEILRIEMENSCHLEIBE

- 2389 COOLING FAN IDLER PULLEY

LUEFTERROHR

- 5128 BREATHING TUBE

LUEFTERROST

- 2354 AIR INTAKE GRILLE
- 3808 ENGINE COOLING AIR DECK

LUEFTERSCHALTER

7556 VENTILATING BLOWER SWITCH

LUEFTERSCHLAUCH

3078 BREATHER HOSE

LUEFTERSCHLISSVENTIL

5130 * BREATHER SHUTOFF VALVE

LUEFTUNGSGECKEL

4517 VENT COVER

LUEFTUNGSKAPPE

5862 * VENTILATING LINE ATTACHING CAP

LUEFTUNGSNIPPEL

5889 * BREATHER/VENTILATING FITTING

LUFT-WASSER-WAERMETAUSCHER

8972 AIR-WATER HEAT EXCHANGER

LUFTABFUEHRSCHACHT

4886 * AIR EXHAUST STACK

LUFTANSAUGHUTZE

7881 AIR SCOOP

LUFTANSAUGSCHACHT

4889 * AIR INTAKE STACK

LUFTANSAUGSCHLAUCH

7880 AIR INLET HOSE

LUFTAUSGLEICHROHR

5881 * BALANCE TUBE

LUFTAUSLASSKRUEMMER

4548 AIR OUTLET HOUSING

LUFTBEHAELTER (BREMSANLAGE)

7896 AIR BRAKE RESERVOIR

LUFTDRUCK

== >900 + AIR PRESSURE

LUFTDRUCKAUSGLEICHVENTIL

8379 AIR PRESSURE VENT VALVE

LUFTDRUCKGEBER

4203 AIR PRESSURE GAGE SENDING UNIT

LUFTDRUCKMESSER

7820 AIR PRESSURE GAGE

LUFTINLASSHUTZE

5418 * AIR INLET HOOD

LUFTINLASSSCHLITZ

3956 AIR INLET PORT

LUFTINSPRITZUNG

6737 * AIR INJECTION

LUFTENTRITTSCHUTZ

5114 AIR INLET SCREEN

LUFTFILTER

4881 * AIR CLEANER

4887 * AIR FILTER

LUFTFILTER-VERSCHMUTZUNGSANZEIGER

7334 AIR CLEANER RESTRICTION GAGE

LUFTFILTEREINSATZ

2350 AIR CLEANER ELEMENT

7819 AIR FILTER ELEMENT

LUFTFILTERGEHAEUSE

6967 AIR FILTER CASE

6969 AIR FILTER CASING

LUFTFILTERKASTEN (*)

6968 AIR FILTER CASE

6970 AIR FILTER CASING

LUFTFILTERKLAPPE

0111 AIR CLEANER INLET CONTROL

LUFTFILTEROBERTEIL

2353 AIR CLEANER UPPER BODY

LUFTFILTERSTUTZEN

0108 AIR CLEANER INLET DUCT

LUFTFILTERUNTERTEIL

2351 AIR CLEANER LOWER BODY

LUFTFILTERUNTERTEIL (OELBADLUFTFILTER)

5267 * OIL CUP

LUFTFUEHRUNG

6965 * AIR DUCT

6966 AIR DUCTING

LUFTFUEHRUNGSKANAL (KLIMANLAGE)

5418 * AIR CONDITIONING DUCT

LUFTFUEHRUNGSKASTEN

5344 * SHROUD

LUFTFUEHRUNGSKASTENRAHMEN

2680 ENGINE AIR SEAL FRAME

LUFTGEKUEHLT

== >900 + AIR-COOLED

LUFTGEKUEHLTE BREMSE

5675 AIR-COOLED BRAKE

LUFTGEKUEHLTER MOTOR

4882 * AIR-COOLED ENGINE

LUFTKLAPPE (VERGASEN)

0152 CHOKE

5696 * CHOKE VALVE PLATE

LUFTKLAPPENHEBEL

5696 * CHOKE LEVER

LUFTKUEHLUNG

4883 AIR COOLING

LUFTLEITBLECH

0114 AIR DEFLECTOR

5678 * BAFFLE

4264 COWL

LUFTMANOMETER

4202 AIR PRESSURE GAGE

LUFTPRESSER

4186 AIR COMPRESSOR

LUFTPUMPE

7897 AIR PUMP

LUFTREIFEN

4731 PNEUMATIC TIRE

LUFTREINIGER

7338 AIR PURIFIER

LUFTSAUGKRUEMMER

3752 AIR INTAKE DUCT

LUFTSAUGROHR

3753 AIR INTAKE DUCT

0581 AIR INTAKE MANIFOLD

2082 AIR INTAKE TUBE

3427 AIR-CLEANER-TO-CARBURETOR PIPE

3473 CARBURETOR AIR INTAKE

LUFTSAUGSTUTZEN

3754 AIR INTAKE DUCT

4240 CARBURETOR AIR-INLET SLEEVE

3096 CARBURETOR AIR-INTAKE ELBOW

3097 CARBURETOR INTAKE ELBOW

LUFTSCHACHT

7982 AIR SHAFT

LUFTSCHLAUCH

== >903 + AIR HOSE

LUFTSCHLAUCH (REIFEN)

==>904 + PNEUMATIC TIRE TUBE
8020 PNEUMATIC TUBE

LUFTTRICHTER

5100 * VENTURI

LUFTTRICHTER (VERGASER)

6573 * CARBURETOR THROAT

LUFTVORWÄRMERSCHALTER

3805 ENGINE AIR BOX HEATER SWITCH

LUFTWIDERSTAND

6964 AIR DRAG

LUKE

5774 HATCH

LUKE (*)

7040 CUPOLA

LUKE FUER BERGEWART I (BPZ M88 A1)

7471 MECHANIC'S HATCH

LUKE FUER BERGEWART II (BPZ M88 A1)

7503 RIGGERS HATCH

LUKENDECKEL

7041 CUPOLA LID *UKO*

5971 DOOR

6054 HATCH DOOR

7104 HATCH LID *UKO*

LUKENDECKELSPERRE

3148 DOOR LATCH TRIGGER

LUKENDECKELVERSCHLUSSHEBEL

3149 DOOR LOCKING PLUNGER LEVER

MAGERES GEMISCH

6097 LEAN MIXTURE

4167 WEAK MIXTURE

MAGNETBREMSE

1003 MAGNETIC BRAKE

MAGNETBREMSSCHALTER

1001 MAGNETIC BRAKE SWITCH

MAGNETBREMSSCHALTERKUNKE

1002 MAGNETIC BRAKE TRIGGER

MAGNETFELDAUFBAU

5255 MAGNETIC BUILDUP

MAGNETPULVERPRUEFVERFAHREN

4106 MAGNETIC PARTICLE METHOD

MAGNETRELAIS

6696 * SOLENOID RELAY

MAGNETSCHALTER

6854 * MAGNETIC SWITCH

8246 SOLENOID SWITCH

MAGNETSCHRAUBE (OELABLAUS)

3279 MAGNETIC PLUG

MAGNETSPULE

1061 SOLENOID

MAGNETSPULENANKER

6244 SOLENOID PLUNGER

MAGNETTRANSISTORZUENDUNG

7855 SEMICONDUCTOR MAGNETO IGNITION

MAGNETVENTIL

2173 SOLENOID VALVE

MAGNETZUENDER

1325 MAGNETO

MAGNETZUENDEREINSTELLUNG

1329 MAGNETO TIMING

MAGNETZUENDERGENERATOR

7817 FLYWHEEL MAGNETO GENERATOR

MAGNETZUENDERLAEUFER

1349 ROTATING MAGNET

MAGNETZUENDUNG

7834 MAGNETO IGNITION

MAHLEN DER RAEDER / DAS =

6273 SPINNING OF WHEELS

MANNSCHAFTSTRANSPORTRAUM

2486 PERSONNEL COMPARTMENT

MANNSCHAFTSTRANSPORTRAUMENTLUEFTER

2487 PERSONNEL COMPARTMENT VENT

MANNSCHAFTSTRANSPORTWAGEN (MTW)

==>907 + ARMORED PERSONNEL CARRIER (APC)

MANOMETER

6165 * PRESSURE GAGE

MANSCHETTE

3069 BOOT

MANTELROHR

4669 JACKET

MANTELROHR FUER LENKSPINDELSTOCK

4465 STEERING GEAR JACKET

MANUELLE NACHSTELLEINRICHTUNG

7928 MANUAL ADJUSTING DEVICE

MARSCHEBEREITSCHAFT

7179 READINESS TO MOVE

MASCHINENGWEHRHALTERUNG

3598 MACHINE GUN BRACKET

MASSE

6831 * GROUND

MASSEBAND

4216 BOND STRAP

4067 GROUND BRAID

1286 GROUND CABLE

6832 * GROUND STRAP

MASSELEKTRODE

5225 * GROUND ELECTRODE

MASSEKONTAKTFEDER

1287 GROUNDING SPRING

1369 STATIC GROUND SPRING

MASSELEITUNG

2086 GROUND CABLE

MASSEVERBINDER

==>900 + GROUND STRAP

MASSEVERBINDUNG

1254 BONDING

MATERIALERHALTUNGSSTUFENKATALOG

6110 MAINTENANCE ALLOCATION CHART (MAC)

MATERIALERMUEDUNGSRISS

4037 FATIGUE CRACK

MAULSCHLUESSEL

7158 * OPEN-END SPANNER

==>906 + OPEN-END WRENCH

7159 OPEN-JAW SPANNER

7160 OPEN-JAW WRENCH

MAXIMALE GETRIEBEEINGANGSLEISTUNG

7141 MAXIMUM GEARBOX INPUT

MCPHERSON-FEDERBEIN

7768 MCPHERSON STRUT

MECHANISCHE BREMSANLAGE

6843 * MECHANICAL BRAKE

MECHANISCHE NULLSTELLUNG

3285 MECHANICAL CENTER

MECHANISCHE RUECKLAUFSPERRE

6123 MECHANICAL NO-BACK

MECHANISCHER DREHZAHLEGLER

7736 MECHANICAL GOVERNOR

MECHANISCHER WIRKUNGSGRAD

5007 * MECHANICAL EFFICIENCY

MEHRKREIS-BREMSANLAGE (DIN ISO 811)

* 7929 * MULTIPLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

MEHRLEITUNGS-BREMSANLAGE (DIN ISO 811)

* 7930 * MULTIPLE-LINE BRAKING SYSTEM

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG

5262 * MULTIPLE-DISK CLUTCH

MEHRSCICHTDICHTUNG

4097 LAMINATED COMPRESSION GASKET

MEHRSTOFFDICHTUNG

2865 COMPOSITION-TYPE SEAL RING

MEHRZYLINDERMOTOR

5009 * MULTICYLINDER ENGINE

MEISSELHAMMER

7579 CHIPPING HAMMER

MEMBRANFEDER

2392 DIAPHRAGM RETURN SPRING

5176 DIAPHRAGM SPRING

MENGENREGELVENTIL

3822 FLOW CONTROL VALVE

0941 FLOW REGULATOR

MENGENREGELVENTIL-VERTEILERBLOCK

7404 FLOW REGULATOR SUBPLATE

MENGENREGELVENTILHEBEL

7403 FLOW REGULATOR HANDLE

MESSERSCHALTER

1320 KNIFE DISCONNECT-CONNECTOR

MESSGERÄT

-->906 + GAGE

MESSPUNKT

-->900 + TEST POINT

MESSSTAB

2652 * DIPSTICK

MESSUHR

4623 DIAL INDICATOR

METALLISCHE BERUEHRUNG

5261 METAL-TO-METAL CONTACT

MIKROMETER (10 HOCH MINUS 6 MD (DIN 1301 T1 1985))

* 6856 * MICROMETER

MIKROSCHALTER

3292 MICROSWITCH

MILITAERISCHE LASTENKLASSE (HDV 100/900)

1458 MILITARY LOAD CLASS (MLC)

MINDESTGESCHWINDIGKEIT

7146 MINIMUM SPEED

MINUSPLATTE (BATTERIE)

5011 * NEGATIVE PLATE

MINUSPOL (BATTERIE)

7836 NEGATIVE TERMINAL POST

MISCHKAMMER

6761 * CARBURETOR BARREL

5764 * CARBURETOR MIXING CHAMBER

MISCHROHR (VERGASER)

2470 MAIN WELL TUBE

7660 MIXING TUBE

MITNEHMER

-->900 + CAM

2253 DRIVING MEMBER

5199 * DRIVING PIN

MITNEHMER (ZUGWINDE) (BPZ M88 A1)

2886 GEAR CLUTCH

MITNEHMER FUER DREHZAHLEGLERWELLE

6042 * GOVERNOR VALVE DRIVE SPRING

MITNEHMERFEDER FUER REGLERVENTIL

4651 GOVERNOR VALVE DRIVE SPRING

MITNEHMERFEDERPLATTE FUER REGLERVENTIL

4652 GOVERNOR VALVE DRIVE SPRING PLATE

MITNEHMERNAESE

4289 DRIVING KEY

MITNEHMERPLATTE

2257 DRIVEN MEMBER PLATE

MITNEHMERSCHEIBE

* 5242 * INTERMEDIATE DRIVING PLATE

MITNEHMERSCHEIBE FUER BREMSLICHTSCHALTER (MTW M 113)

2589 STOPLIGHT SWITCH ACTUATOR

MITNEHMERSCHLUESSEL

6698 * SPANNER WRENCH

MITNEHMERTRAEGER

5802 PAWL RETAINER

MITNEHMERVERBINDUNG ZWISCHEN GETRIEBE UND**SEITENVORGELEGE**

4498 TRANSMISSION AND FINAL DRIVE COUPLING

MITTELELEKTRODE (KFZ-ELEKTRIK)

3565 CENTRAL ELECTRODE

3559 HIGH-TENSION CENTER ELECTRODE

MONTAGEFOLGEPLAN

6980 ASSEMBLY FLOWCHART

MONTAGEGESTELL

4712 OVERHAUL STAND

MONTAGEPLAN

6981 ASSEMBLY FLOWCHART

MOTOR

0190 ENGINE

MOTOR MIT OBERLIEGENDER NOCKENWELLE

6852 * OVERHEAD-CAMSHAFT ENGINE

MOTORABDECKBLECH

0072 ENGINE REAR SHROUD

MOTORABSTELLGRIF

3812 ENGINE SHUTDOWN CONTROL HANDLE

MOTORABSTELLHEBEL

4058 FUEL SHUTOFF CLAMP LEVER

4059 FUEL SHUTOFF LEVER

4160 STOP CONTROL LINKAGE LEVER

MOTORABSTELLKNOPF

3535 FUEL CUTOFF SWITCH PLUNGER

MOTORABSTELLSCHALTER

2121 DEGASSER SWITCH

3534 FUEL CUTOFF SWITCH

7386 FUEL SHUTOFF SWITCH

MOTORABSTELLSEILZUG

3811 ENGINE SHUTDOWN CABLE

MOTORAUFHANGUNG

3810 ENGINE MOUNT

2129 ENGINE MOUNTING

MOTORAUSRÜSTUNG
5727 ENGINE ACCESSORIES

MOTORBETRIEBSSTUNDENZAHLER
5833 HOUR METER

MOTORBLOCK
7635 ENGINE BLOCK

MOTORBREMSE
7918 ENGINE BRAKE

MOTORBREMSUNG
6777 * COMPRESSION BRAKING

MOTORDAEMPUNGSLAGER
4027 ENGINE MOUNTING CUSHION

MOTOREINSTELLZEIGER
0218 ENGINE TIMING POINTER

MOTORHAUBE
6836 * HOOD
4344 HOOD PANEL

MOTORHAUBENHALTERUNG
4343 HOOD HOLDDOWN CATCH
4348 HOOD TOP PANEL HOLDDOWN CATCH

MOTORHAUBENOBERTEIL
4340 HOOD TOP PANEL

MOTORHAUBENSEITENTEIL
4345 HOOD SIDE PANEL

MOTORHEIZGERÄT
5495 * ENGINE HEATER

MOTORLAGERSOCKEL
0290 ENGINE MOUNTING BODY

MOTORLAGERUNG
7389 ENGINE MOUNT
7390 ENGINE MOUNTING

MOTORNOTABSTELLVORRICHTUNG
4024 EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN DEVICE

MOTORÖLDRUCKANZEIGER
7392 ENGINE OIL PRESSURE INDICATOR

MOTORÖLDRUCKGEBER
0213 ENGINE OIL PRESSURE SENDING UNIT

MOTORÖLDRUCKMESSER
5898 ENGINE OIL PRESSURE GAGE

MOTORÖLDRUCKSCHALTER
5894 ENGINE LOW OIL PRESSURE LIGHT SWITCH
7388 ENGINE LOW OIL PRESSURE SWITCH
7393 ENGINE OIL PRESSURE SWITCH

MOTORÖLEINFÜLLSTUTZEN
7391 ENGINE OIL FILLER TUBE

MOTORÖLFERNTHERMOMETER
7394 ENGINE OIL TEMPERATURE GAGE

MOTORÖLFILTER
0212 ENGINE OIL FILTER

MOTORÖLKONTROLLEUCHTE (DRUCK UND TEMPERATUR)
2411 ENGINE HIGH TEMPERATURE/LOW OIL PRESSURE WARNING LIGHT
2415 ENGINE WARNING LIGHT

MOTORÖLKÜHLER
2412 ENGINE OIL COOLER

MOTORÖLTEMPERATURANZEIGER
7395 ENGINE OIL TEMPERATURE INDICATOR

MOTORÖLTEMPERATURGEBER
7396 ENGINE OIL TEMPERATURE SENDING UNIT
7564 ENGINE OIL TEMPERATURE TRANSMITTER

MOTORÖLTEMPERATURSCHALTER
5887 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE LIGHT SWITCH
5890 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE SIGNAL LIGHT SWITCH

MOTORÖLVERDÜNNUNG
4840 * CRANKCASE DILUTION

MOTORÖLWARNLEUCHTE
2410 ENGINE HIGH TEMPERATURE/LOW OIL PRESSURE WARNING LIGHT
2414 ENGINE WARNING LIGHT

MOTORSCHWUNGRADSEITE
5983 ENGINE FLYWHEEL END
5986 ENGINE REAR
0237 FLYWHEEL END

MOTORSTEUERUNG
7636 ENGINE TIMING

MOTORSTIRNSEITE (GEGENÜBER KRAFTABGABE)
5982 ENGINE ACCESSORY END
5984 ENGINE FRONT

MOTORTRAEGER
4295 ENGINE MOUNTING BRACKET
4298 ENGINE MOUNTING SUPPORT

MUFFE
0885 COLLAR

MUNITIONSGESTELL
7337 AMMUNITION STOWAGE RACK

MUNITIONSHALTER
5888 AMMUNITION RACK
5890 * AMMUNITION STOWAGE RACK

MUNITIONSRAUM
7312 AMMUNITION COMPARTMENT

NABENDECKEL
0321 HUB CAP

NABENDECKELSCHRAUBE
0322 HUB CAP BOLT

NACHDREHEN
6875 * REFACE, TO

NACHLAUF (RAEDER)
1408 CASTER
6574 * CASTER ANGLE

NACHLAUFACHSE
7786 TRAILING AXLE

NACHSCHLEIFEN
6876 * REFACE, TO
6878 * REGRIND, TO

NACHSCHLEIFEN (VENTIL)
6881 * RESEAT, TO

NACHSPUR (RAEDER)
6834 * TOE-OUT

NACHSTELLAUTOMATIK
2201 AUTOADJUSTMENT

NACHSTELLEINRICHTUNG (AN BREMSSEN (DIN ISO 811))
* 7978 * WEAR COMPENSATION DEVICE

NACHSTELLEXZENTER
7895 ADJUSTMENT ECCENTRIC

NADELLAGER
5263 * NEEDLE BEARING

NADELVENTIL
-- 7903 + NEEDLE VALVE

NAHEINSTOERUNG		5014	NET OUTPUT
7856	SHORT-DISTANCE INTERFERENCE SUPPRESSION		
NARBE		NETZTEIL	
1477	PITTING	3323	POWER PACK
NASE DES BREMSNOCKENRINGS (CD-GETRIEBE)		-->903	+ POWER SUPPLY
0888	CAM RING LUG	NEUTRALSTELLUNG	
NASENKLEMM (ATEMGEHAET)		1204	NEUTRAL POSITION
8019	NOSECLIP	NICHT AUFGEWEIFETES ROHR	
NASSE ZYLINDERBUCHSE		6022	FLARELESS TUBE
5106	* WET-TYPE LINER	NICHTANGEKLEBENE ANHAENGERACHSE	
NASSLUFTFILTER (MOTOR)		5052	TRAILER DEAD AXLE
5104	* WET-TYPE AIR CLEANER	NICHTEINSTELLBARER VERGASER	
NEBELSCHEINWERFER		6851	* PLAIN TUBE CARBURETOR
7818	FOG LIGHT	NICHTFLIEGEND GELAGERTE ANTRIEBSACHSE	
NEBELSCHLUSSLEUCHE		7844	PLAIN LIVE AXLE
7849	REAR FOG LAMP	NICHTFLIEGEND GELAGERTE HINTERACHSNAHE	
NEBENANTRIEB		5557	* NONFLOATING REAR AXLE
3627	POWER TAKEOFF (PTO)	NICHTREFLEKTIEREND	
NEBENANTRIEB FUER HYDRAULIKANLAGE		7154	NONREFLECTIVE
3567	HYDRAULIC POWER TAKEOFF	NICKEN (DREHUNG UM QUERACHSE)	
NEBENANTRIEBSSCHALTHEBEL (SPZ M88 A1)		-->903	+ PITCH, TO
7482	POWER CONTROL LEVER	NIEDERQUERSCHNITTREIFEN	
NEBENBEWAFFNUNG		4678	LOW-SECTION TIRE
5820	* SECONDARY ARMAMENT	NOCKEN	
NEBENPLEUELSTANGE		-->900	+ CAM
4886	* ARTICULATED ROD	NOCKENHEBEL	
6740	* ARTICULATED-TYPE CONNECTING ROD	-->900	+ CAM LEVER
NEBENSCHLUSSEERERGERWICKLUNG		NOCKENKUPPE	
5058	* SHUNT FIELD WINDING	5253	LOBE
NEBENSCHLUSSFELDWICKLUNG		NOCKENRING	
5059	* SHUNT FIELD WINDING	4915	* CAM RING
NEBENSCHLUSSGENERATOR		NOCKENWELLE	
5060	* SHUNT-WOUND GENERATOR	0143	* CAMSHAFT
NEBENSCHLUSSWIDERSTAND		NOCKENWELLENKETTENRAD	
8233	SHUNT	8757	* CAM SPROCKET
NEBENSTROMFILTER		4916	* CAMSHAFT SPROCKET
3983	BYPASS FILTER	NORMALAUSSTATTUNG	
NEBENWELLE		5829	STANDARD EQUIPMENT
6848	* JACKSHAFT	NORMALHORN (KFZ)	
NEBENWIDERSTAND		7839	NORMAL HORN
8234	SHUNT	NOTABLASSSCHRAUBE	
NEGATIVER LENKROLLHALBMESSE (RADAUFHAENGUNG)		7585	EMERGENCY DRAIN PLUG
7771	OUTBOARD SHUB RADIUS	NOTAUSSTIEG	
NEGATIVER NACHLAUF (RAEDER)		5729	ESCAPE HATCH
1484	NEGATIVE CASTER	NOTAUSSTIEGSLUKE	
NEGATIVER STURZ (RAEDER)		-->910	+ ESCAPE HATCH
6860	* NEGATIVE CAMBER	NOTAUSSTIEGSLUKENDECKEL	
NEHMERZYLINDER		0032	ESCAPE HATCH DOOR
8034	SLAVE CYLINDER	NOTBETANKEN /DAS =	
NENNKAPAZITAET (BATTERIE)		7067	EMERGENCY REFUELING
7848	RATED CAPACITY	NOTBREMS	
NENNSPANNUNG (BATTERIE)		8607	* EMERGENCY BRAKE
7858	NOMINAL OUTPUT	NOTBREMSEN /DAS =	
NEOPRENBSCHICHTUNG (REIFEN)		7064	EMERGENCY BRAKING
4882	NEOPRENE VENEER	NOTBREMSUNG	
NEOPRENSCHUTZSCHICHT (REIFEN)		4716	PANIC STOP
4693	NEOPRENE VENEER	NOTSTART	
NETTOLEISTUNG		7069	EMERGENCY START
5012	* NET HORSEPOWER	NOTSTARTEINRICHTUNG	
		7279	EMERGENCY STARTING SYSTEM

NULLHUBSPERRE (HYDRAULIK)

- 2148 NEUTRAL LOCK
1075 TRAVERSE NEUTRAL LOCK PISTON HOUSING

NULLHUBSTELLUNG (HYDRAULIK)

- 6128 NEUTRAL POSITION

NUTENKUPPLUNG

- 5618 SPLINE CLUTCH

NUTENSCHLEIBE

- 6455 KEYWAY WASHER

NUTZFAHRZEUG

- 5661 UTILITY TRUCK

O-RING

- 1438 O-RING
3308 O-RING GASKET

O-RING-SATZ

- 1470 O-RING PACKING

OBENGESTEUEFTER MOTOR

- * 6953 VALVE-IN-HEAD ENGINE

OBERER TOTPUNKT (KOLBEN)

- 3689 TOP DEAD CENTER (CDC)
7699 UPPER DEAD CENTER

OBERER VENTILFEDERTEILER

- 4180 VALVE SPRING CAP

OBERER WASSERKASTEN (KUEHLER)

- 5042 * RADIATOR UPPER TANK

OEFENUNGSBEGRENZUNGSSCHRAUBE (DROSSELKLAFFE)

- 0543 THROTTLE STOP ADJUSTING SCREW

OEFENUNGSDRUCK

- 4132 POP PRESSURE

OEFENUNGSWINKEL (ZUENDVERTEILER)

- 2396 CAM ANGLE

OELABFLUSSLEITUNG

- 3298 OIL DRAIN LINE

OELABLASS

- = -> 7903 + OIL DRAIN

OELABLASSLEITUNG

- 3299 OIL DRAIN LINE

OELABLASSSCHRAUBE

- 6138 OIL DRAIN PLUG

OELABLASSVENTIL

- 7474 OIL DRAIN VALVE

OELABLASSVENTILSCHRAUBE

- 7475 OIL DRAIN VALVE PLUG

OELABSAUGPUMPE

- 2907 INPUT SCAVENGE OIL PUMP
0508 SCAVENGE OIL PUMP

OELABSAUGPUMPENGEHAUSE

- 2908 INPUT SCAVENGE OIL PUMP BODY
4703 OIL PUMP SCAVENGE BODY

OELABSTREIFRING

- 6661 * OIL CONTROL RING
5021 * OIL REGULATING RING
0454 OIL SCRAPER RING

OELABSTREIFRING MIT EXPANDERFEDER

- 2482 OIL RING WITH EXPANDER

OELABSTREIFRING-EXPANDERFEDER

- 4118 OIL RING EXPANDER

OELANSAUGLOCKE

- 5018 * OIL INLET SHIELD

OELANSAUGSCHWIMMER

- 4313 FLOATING OIL INTAKE

OELANSCHLUSSSTUTZEN

- 6094 JUMPER TUBE
1112 OIL JUMPER TUBE

OELBADKUPPLUNG

- 5412 * WET CLUTCH
5415 * WET-TYPE CLUTCH

OELBADLUFFFILTER

- 7682 OIL BATH AIR CLEANER
7683 OIL BATH AIR FILTER

OELBADLUFFFILTER (*)

- 5105 * WET-TYPE AIR CLEANER

OELBADSCHALE

- 5286 * OIL CUP

OELBEHAELTER

- 1018 OIL RESERVOIR
5269 OIL STORAGE TANK
7478 OIL TANK

OELDICHUNG

- 4706 OIL SEAL

OELDOPPELFILTER

- 4290 DUAL OIL FILTER

OELDRUCKGEBER

- 7477 OIL PRESSURE GAGE TRANSMITTER
0452 OIL PRESSURE SENDING UNIT

OELDRUCKKONTROLLEUCHE

- 7466 LOW-OIL-PRESSURE LIGHT

OELDRUCKMESSER

- = -> 7900 + OIL PRESSURE GAGE

OELDRUCKMESSSTELLE AM GETRIEBE

- 3402 TRANSMISSION OIL PRESSURE TEST POINT

OELDRUCKREGELVENTIL

- 3597 LUBRICATING PRESSURE REGULATOR VALVE
2922 LUBRICATION OIL PRESSURE REGULATOR
VALVE
0451 OIL PRESSURE CONTROL VALVE

OELDRUCKSCHALTER

- 7457 LOW-OIL-PRESSURE SWITCH
3272 LOW-OIL-PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH
3273 LOW-OIL-PRESSURE WARNING SWITCH
7478 OIL PRESSURE WARNING SWITCH

OELDUESE

- 1113 OIL NOZZLE

OELINFUELL- UND OELABLASSSCHRAUBE

- 0281 LUBRICATING PLUG

OELINFUELLROHR

- 6142 OIL FILLER PIPE

OELINFUELLSCHRAUBE

- 7478 OIL FILL PLUG

OELINFUELLSTUTZEN

- 6144 * OIL FILL EXTENSION
6140 OIL FILLER BODY ASSEMBLY
6141 OIL FILLER NECK
6143 OIL FILLER PIPE

OELFANGBLECH

- 4694 OIL DRIP PAN

OELFANGRING

- 6139 OIL DRAIN PLUG
6152 OIL SEAL
6153 OIL SEAL GUARD

OELFILTER

- 7135 LUBRICANT FILTER
5265 * OIL CLEANER

7134 OIL FILTER
OELFILTERANSCHLUSSBLOCK
 4116 OIL FILTER JUNCTION
OELFILTEREINSATZ
 0187 OIL FILTER ELEMENT
OELFILTERSPANNBOLZEN
 4115 OIL FILTER CENTER STUD
OELFILTERUEBERDRUCKVENTIL
 0447 OIL FILTER BYPASS VALVE
OELFILTERUMGEHUNGSBLOCK
 4695 OIL FILTER BYPASS MANIFOLD
OELFILTERUMGEHUNGSVENTIL
 7664 OIL FILTER BYPASS VALVE
OELGEKUEHLTE BREMSE
 5800 OIL-COOLED BRAKE
OELKANAL
 2738 OIL GALLERY
 2481 OIL PRESSURE GALLERY
OELKANISTER
 -->904 + OIL CAN
OELKOHLEABLAGERUNG
 5691 CARBON DEPOSIT
OELKREISLAUF
 7136 LUBRICATING OIL CIRCUIT
OELKUEHLER
 2477 OIL COOLER
OELKUEHLERGEBLAESE
 6135 OIL COOLER FAN
OELKUEHLERGEBLAESERANTRIEB
 0443 OIL COOLER FAN DRIVE
OELKUEHLERGEBLAESEREGLER
 0442 OIL COOLER FAN CONTROLLER
OELKUEHLERTRAEGER
 0440 OIL COOLER CRADLE
OELKUEHLERUEBERDRUCKVENTIL
 0439 OIL COOLER BYPASS VALVE
OELKUEHLERUMGEHUNGSVENTIL
 -->900 + OIL COOLER BYPASS VALVE
OELLEITUNG
 1161 OIL FEED LINE
OELMANOMETER
 6849 * OIL GAGE
OELMESSSTAB
 6137 OIL DIPSTICK
 6145 * OIL-LEVEL GAGE
 -->900 + OIL-LEVEL INDICATOR
 6147 OIL-LEVEL INDICATOR GAGE
OELMESSSTABFUEHRUNGSRÖHR
 4697 OIL-LEVEL GAGE TUBE
OELPUMPE
 3300 OIL PUMP
OELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSRAD (NOCKENWELLE)
 2458 INTEGRAL DISTRIBUTOR AND OIL PUMP DRIVE GEAR
OELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSRAD (NOCKENWELLE) (M 113)
 2367 CAMSHAFT INTEGRAL GEAR
OELPUMPEN- UND VERTEILERANTRIEBSWELLE
 2395 DISTRIBUTOR DRIVE SHAFT
OELPUMPENDRUCKLEITUNG
 5019 * OIL PUMP OUTLET PIPE

OELPUMPENROTOR
 4702 OIL PUMP PRESSURE ROTOR
OELPUMPENSAUGLEITUNG
 4704 * OIL PUMP SCAVENGE INTAKE LINE
OELPUMPENSAUGROHR
 5020 * OIL PUMP SUCTION PIPE
OELPUMPENSIEBGEHAUSE
 1114 OIL PUMP SCREEN HOUSING
DEL RUECKLAUF (*)
 2153 OIL DRAIN
OELSAUGPUMPENROTOR
 4705 OIL PUMP SCAVENGE ROTOR
OELSAUGROHR
 4699 OIL PICKUP TUBE
OELSCHLEUDERRING
 1116 OIL SLINGER RING
OELSCHOEPFER
 5017 * OIL DIPPER
OELSCHWIMMER
 5801 * OIL FLOAT
OELSIEB
 6133 OIL BAFFLE
 6154 * OIL STRAINER
 6289 * STRAINER
OELSIEBFILTER
 5272 * OIL STRAINER
OELSTANDANZEIGER
 6850 * OIL GAGE
 7665 OIL-LEVEL GAGE
OELSTANDSICHTFENSTER
 2480 OIL-LEVEL SIGHT PLUG
 2545 SIGHT PLUG
OELSTANDSICHTFENSTER (*)
 7666 OIL-LEVEL GAGE
OELSTANDZEIGER
 6146 OIL-LEVEL INDICATOR
 6148 OIL-LEVEL INDICATOR GAGE
OELSUMPF
 6291 OIL SUMP
OELVERLUST
 7129 LOSS OF OIL
 7156 OIL LEAKAGE
 7157 OIL LOSS
OELVORRATSBETAEHLER
 5270 OIL STORAGE TANK
OELWANNE
 6149 * OIL PAN
 -->900 + OIL SUMP
 6862 * OIL TROUGH
 6293 SUMP COVER (LX)
OESSENHAKEN FÜR MOTORHAUBE
 4348 HOOD TOP PANEL HOOK
OKTANZAHL
 5018 * OCTANE RATING
OTTOKRAFTSTOFF
 -->910 + GASOLINE
OTTOMOTOR
 0197 GASOLINE ENGINE
 7867 OTTO ENGINE
OVAL GESCHLIFFENER KOLBEN
 4914 * CAM-GROUND PISTON

OZONBESTÄNDIGKEIT

4715 OZONE RESISTANCE

OZONWIRKUNG

4714 OZONE ATTACK

PACKUNGSRING

3312 PACKING RING

PARABOLREFLEKTOR

5282 * PARABOLIC REFLECTOR

PARABOLSPIEGEL

5283 * PARABOLIC REFLECTOR

PARALLELABGLEICHRELAIS

1337 PARALLELING RELAY

PARALLELPROFIL (GLEISKETTE)

4718 PARALLEL CROUSER

PARALLELSCHRAUBSTOCK

7571 BENCH VISE

PARKLEUCHTE

7845 PARKING LIGHT

PASSBUCHSE

2275 HOLLOW DOWEL (UK)

PASSFEDER (DIN 6885, 1888)

--->900 + KEY

PASSHUELSE

4618 DOWEL SLEEVE

PASSIVPANZERUNG

4720 * PASSIVE ARMOR

PASSRING

2822 ALIGNMENT RING

PASSSTIFT

3755 ALIGNMENT WIRE
1423 DOWEL
2255 DOWEL BOLT
0178 DOWEL PIN

PATENT-SCHNELLTRENNKUPPLUNG

7176 QUICK-RELEASE FITTING

PATSCHEN /DAS = (VERGASER)

4902 * BACKFIRING

PEDALDRUCK

8853 * PEDAL PRESSURE

PEITSCHENANTENNE

0435 WHIP ANTENNA

PENDELACHSE

7779 SWING AXLE

PENDELSTARTER

7851 ROCKER STARTING MOTOR

PENDELVENTIL

1053 SHUTTLE VALVE

PENDELVENTILKAMMER (PANZER)

6495 SHUTTLE VALVE CHAMBER

PILZSTOESSEL

6846 * MUSHROOM VALVE LIFTER

PITOTROHR

2748 PITOT TUBE

PLANDREHSCHIEBER

2948 PORT PLATE

PLANENSEIL

4288 DRAW ROPE

PLANETENGETRIEBE

0469 PLANETARY GEAR

PLANETENGETRIEBEGEHÄUSE

3873 PLANETARY HOUSING

PLANETENRAD

5288 * PLANET GEAR
0471 PLANET PINION

PLANETENRADACHSE

2944 PLANETARY SPINDLE

PLANETENRADSATZ

6173 PLANET-PINION SET
3319 PLANETARY GEAR TRAIN

PLANETENRADTRÄGER

5839 CARRIER PLATE (UK)
6167 * PINION CAGE
8170 PLANET CAGE
6171 PLANET CARRIER
6172 * PLANET-PINION CARRIER
7167 PLANETARY CARRIER
7168 PLANETARY GEAR CARRIER

PLATTENAUFLEGESETEG (BATTERIE)

5208 * ELEMENT REST

PLATTENGITTER (BATTERIE)

6882 * PLATE GRID

PLATTENSATZ (BATTERIE)

7671 PLATE GROUP

PLATTENSTÜTZSTEG (BATTERIE)

4862 * ELEMENT REST

PLATTENVERBINDER (BATTERIE)

5031 * POST STRAP

PLATZ DES BERGEWARTS II (BPZ M88 A1)

7501 RIGGERS AREA

PLATZEN /DAS = (REIFEN)

4557 BLOWOUT

PLEUELBUCHSE

4832 * CONNECTING ROD PISTON PIN BUSHING
0458 PISTON PIN BUSHING
5805 * PISTON PIN BUSHING-TYPE BEARING

PLEUELLAGER

6564 * BIG-END BEARING
0159 CONNECTING ROD BEARING

PLEUELLAGERDECKEL

7020 CONNECTING ROD BEARING CAP
4598 CONNECTING ROD CAP
5002 * LOWER ROD BEARING CAP

PLEUELMUTTER

5707 * CONNECTING ROD BOLT NUT
4600 CONNECTING ROD CAP NUT

PLEUELSCHRAUBE (DIN 8260, 1973)

* 7021 CONNECTING ROD BOLT
4599 * CONNECTING ROD CAP BOLT

PLEUELSTANGE

0158 CONNECTING ROD

PLUSPLATTE (BATTERIE)

5030 * POSITIVE PLATE

PLUSPOL (BATTERIE)

7845 POSITIVE TERMINAL POST

PNEUMATISCHER REGLER

5028 * PNEUMATIC GOVERNOR

POLGEHÄUSE

4040 FIELD FRAME

POLGEHÄUSE (GENERATOR)

4885 * GENERATOR FRAME
5028 POLE BOX

POLIERLEINEN (SCHLEIFGEWEBE)
0653 CROCUS CLOTH

POLKLEMMER
6719 * TERMINAL

POSITIVER LENKROLLHALBMESSE (RADAUFHAENGUNG)
7766 INBOARD SCRUB RADIUS

POSITIVER NACHLAUF (RAEDER)
1480 POSITIVE CASTER

POSITIVER STURZ (RAEDER)
6863 * POSITIVE CAMBER

PRALLBLECH
5895 BAFFLE
6893 * BAFFLE PLATE

PRESSPASSUNG
6673 * PRESS FIT

PRESSSITZ
6672 * PRESS FIT

PRIMAERBACKE (BREMSSE)
7841 PRIMARY SHOE

PRIMAERELEMENT
6867 * PRIMARY CELL

PRIMAERLEITRAD (WANDLER)
5296 * PRIMARY STATOR

PRIMAERPUMPENRAD (WANDLER)
5295 * PRIMARY PUMP

PRIMAERSTROMKREIS
6874 * PRIMARY CIRCUIT

PRIMAERWICKLUNG (TRANSFORMATOR)
5297 PRIMARY WINDING

PRITSCHENWAGEN
4312 FLAT-BED CARGO TRUCK

PROBEEINBAU
7251 TRIAL FIT *(U/I)*

PROBEFAHRT (KFZ)
-->906 + ROAD TEST

PROBEMONTAGE
7013 CHECK ASSEMBLY

PROBEWEISER EINBAU
6885 ASSEMBLY TRIAL *(U/I)*
7014 CHECK ASSEMBLY

PROFIL (GLEISKETTENGLIED)
6045 GROUSER

PROFILABNUTZUNG (REIFEN)
4828 TREAD WEAR

PROFILART (REIFEN)
4824 TREAD PATTERN

PROFILTIEFE (REIFEN)
4689 MOLD SKID DEPTH
4765 SKID DEPTH

PROTOTYP
-->900 + PROTOTYPE

PRUEFANSCHLUSS
8039 TEST CONNECTION
-->900 + TEST POINT

PRUEFGERAET FUER FEUERLOESCHANLAGE (PANZER)
6434 FIRE DETECTION SYSTEM TESTER

PRUEFGERAET FUER SCHWEBSTOFFFILTER (GPZ M88 A1)
7335 AIRFLOW TESTER

PRUEFKLEMMER
1376 TEST CLIP

PRUEFLAMPE (ZUENDZEITPUNKTEINSTELLUNG)
1524 TIMING LIGHT

PRUEFLAUFWIEDERHOLUNG
5803 PENALTY RUN

PRUEFLEHRE
-->903 + ALIGNMENT GAGE

PRUEFLEITUNG
6091 JUMPER CABLE

PRUEFMANOMETER
6483 TEST GAGE

PRUEFPUNKT
6721 * TEST POINT

PRUEFSTAND
6720 * TEST BENCH

PUFFERFEDER
0304 BUMPER SPRING

PUFFERFEDERBOCK
0305 BUMPER SPRING BRACKET

PUFFERRING
2076 SHOCK WASHER

PULSATIONSPUMPE
6177 DITHER PUMP

PUMPENAGGREGAT
6024 PUMP UNIT

PUMPENANTRIEB
7602 PUMP DRIVE

PUMPENANTRIEBSRAD (ALLISON-GETRIEBE)
2307 PRIMARY GEAR WHEEL

PUMPENAUSLASS
6473 PUMP OUTLET

PUMPENAUSLAUFSTUTZEN
0480 PUMP OUTLET CONNECTION

PUMPENDECKEL
2308 PUMP COVER PLATE
2972 PUMP SEAL NUT

PUMPENEINLASS
6472 PUMP INLET

PUMPENEINLAUFSTUTZEN
0488 PUMP INLET CONNECTION

PUMPENFUELLRAUM
5300 PUMP CAVITY

PUMPENGERAEUSE
3634 PUMP BODY
-->900 + PUMP HOUSING

PUMPENGESTAENGE
2501 PUMP LINK

PUMPENKOLBEN
7675 PUMP PISTON
3836 PUMP PLUNGER

PUMPENMOTOR
8023 PUMP MOTOR

PUMPENRAD (WANDLER)
3502 CONVERTER PUMP

PUMPENRADNABE
2276 IMPELLER SUPPORT

PUMPENSOCKEL
0489 PUMP MOUNT
4414 PUMP SUPPORT

PUMPENWELLE
3635 PUMP HANDLE SHAFT
7676 PUMP SPINDLE

PUMPENWELLENBUCHSE

6868 * PUMP-SHAFT BUSHING

PUMPENZAHNRAD (AUSSSENVERZAHNT)

2309 PUMP SPUR GEAR

PUMPENZAHNRAD (INNENVERZAHNT)

2280 INTERNAL PUMP GEAR

PUMPENZYLINDER

7674 PUMP CYLINDER

PUNKTLICHTSCHEINWERFER

5354 SPOTLIGHT

QUERFEDER

8936 * TRANSVERSE SPRING

QUERRILLE / MIT ==

4879 LUG-BASE

QUERRILLEN...

4680 LUG-BASE

QUERRILLENFELGE

4685 LUG-BASE RIM

QUERSTEG / MIT ==

4681 LUG-BASE

QUERSTEG...

4682 LUG-BASE

QUERSTROMUNG (WANDLER)

1169 VORTEX FLOW

QUERTRAEGER

3130 CROSSBEAM

QUERVERKANTUNG

7031 CROSS TILT

QUERVORSCHUBZYLINDER (AUFSPULVORRICHTUNG) (WINDE)

3020 TRAVERSING CYLINDER

RAD MIT GETEILTER QUERRILLENFELGE

4683 LUG-BASE DIVIDED WHEEL

RADACHSE

0371 WHEEL SPINDLE

RADAUFHAENGUNG (*)

5629 SPRING SUSPENSION

RADBEFESTIGUNGSBOLZEN

0319 HUB BOLT

2278 HUB STUD

5665 * WHEEL MOUNTING STUD

RADBEFESTIGUNGSMUTTER

0320 HUB NUT

2277 HUB STUD NUT

2346 WHEEL STUD NUT

RADEINSCHLAG

4503 TURNING ANGLE

RADFAHRZEUG

5418 * WHEELED VEHICLE

RADIALDICHTUNG

1393 BEARING SEAL

3302 OIL SEAL

RADIALLAGER

6678 * RADIAL BEARING

RADIALPUMPE

8026 RADIAL-FLOW PUMP

RADIALREIFEN

7711 RADIAL PLY TIRE

7712 RADIAL TIRE

RADIALSCHLAG

6579 * RADIAL RUNOUT

RADIALVERDICHTER

==>900 + CENTRIFUGAL-TYPE SUPERCHARGER

RADNABE

==>903 + WHEEL HUB

RADSCHIEBE

7721 WHEEL DISK

RADSTAND

7788 WHEEL BASE

RADZYLINDER (BREMSE)

4528 WHEEL CYLINDER

RAEUMSCHAUFEL

7733 DOZER BLADE

6251 SPADE (PIVOT MOUNTED)

RAEUMSCHAUFELARM

7583 DOZER BLADE ARM

RAEUMSCHAUFELHALTERUNG

6264 SPADE MOUNT

RAEUMSCHILDRUESTSATZ

5714 DOZER KIT

RAHMEN

==>910 + FRAME

RAHMEN DER SCHWENKBAREN SEILROLLE

4474 SWIVEL SHEAVE FRAME

RAHMENAUFLEGE

5509 * FRAME MOUNTING PAD

RAMPE

2508 RAMP

RAMPENHEBEL

2509 RAMP ACTUATING LEVER

RAMPENSTEUERVENTIL

2510 RAMP CONTROL VALVE

RAMPENVERRIEGELUNG

2515 RAMP LOCK LATCH

RAMPENVERRIEGELUNGSHEBEL

2516 RAMP LOCK LEVER

2514 RAMP LOCKING LEVER

RAMPENWINKEL (DIN 70820 T1 1976)

* 6996 BELLY CLEARANCE

RASTBOGEN (BREMSHEBEL)

1483 TOOTHED QUADRANT

RASTHEBEL

2874 DETENT LEVER

RASTVORRICHTUNG

2873 DETENT ASSEMBLY

RAUTENPROFIL

4624 DIAMOND TREAD

REAKTIONZEIT

6681 * REACTION TIME

RECHTE ZYLINDERREIHE

6000 ENGINE RIGHT BANK

REDUZIERSTUECK (FUER GLEISKETTENMONTAGESPINDEL)

7399 FIXTURE ADAPTER

REFLEKTOR

1346 REFLECTOR

REGELABSTAND

4065 GOVERNOR GAP

REGELGERAET

== >903 + CONTROL UNIT

REGELHUELSE

0572 Z-SHAFT

REGELHUELSE (PANZER)

0514 SKEW SHAFT

REGELKLAPPENGESTAENGE (EINSPRITZMOTOR)

2604 ACCELERATOR AND THROTTLE CONTROL LINKAGE

3421 ACCELERATOR LINKAGE

3385 THROTTLE CONTROL LINKAGE

REGELKLAPPENSTUTZEN (EINSPRITZMOTOR)

2608 AIR INLET HOUSING

2800 THROTTLE CONTROL VALVE ELBOW

2801 THROTTLE CONTROL VALVE HOUSING

REGELSTANGENWEG

7024 * CONTROL ROD TRAVEL

REGELVENTIL

== >900 + GOVERNOR VALVE

== >900 + REGULATOR VALVE

REGELWIDERSTAND

6202 RHEOSTAT

7882 VARIABLE RESISTOR

REGLERGESTAENGE

0252 GOVERNOR CONTROL LINKAGE

REGLERHEBEL

4084 GOVERNOR CONTROL LEVER

3828 GOVERNOR THROTTLE CONTROL LEVER

REGLERSCHALTER

3846 VOLTAGE REGULATOR

REGLERSCHALTERGRUNDPLATTE

2620 REGULATOR PANEL

REGLERUEBERSTEUERUNGSMAGNETSPULE

4326 GOVERNOR OVERRIDE SOLENOID

REGLERUEBERSTEUERUNGSSOLENOID

4329 GOVERNOR OVERRIDE SOLENOID

REGLERVENTIL

== >900 + REGULATOR VALVE

REGLERWELLE (DREHZAHLREGLER)

4188 WEIGHT SHAFT

REGULIERGESTAENGE (*)

3927 THROTTLE LINKAGE

REGULIERGESTAENGE UND SEILZUEGE

3923 THROTTLE AND ACCELERATOR CONTROLS AND LINKAGE

REIBFLAECHE

5218 FRICTION SURFACE

REIBKEGELKUPPLUNG

5217 * FRICTION CONE CLUTCH

REIBUNG

== >905 + FRICTION

REIBUNGSBEIWEIT

6582 * COEFFICIENT OF FRICTION

REIBUNGSBREMSE

2387 DRAG BRAKE

REIBUNGSBREMSE (DIN ISO 611)

* 7085 * FRICTION BRAKE

REIBUNGSKOEFFIZIENT

6583 * COEFFICIENT OF FRICTION

REIBUNGSKUPPLUNG

6620 * FRICTION CLUTCH

REIBUNGSLEISTUNG

6621 * FRICTION HORSEPOWER (FHP)

REIBUNGSVERLUST

4979 * FRICTION LOSS

REIFEN

6313 TIRE

REIFENAUFBAU

7783 TIRE STRUCTURE

REIFENDRUCK

4886 INFLATION PRESSURE

4885 TIRE-INFLATION PRESSURE

REIFENFESTIGKEIT (*)

4730 PLY RATING (PR)

REIFENFUELLANSCHLUSS

4207 AIR SUPPLY VALVE

REIFENFUELLEN / DAS ==

4664 INFLATION

REIFENGROESSE

7782 TIRE SIZE

REIFENHEIZFORM

4806 TIRE MOLD

REIFENKARKASSE

4804 TIRE CARCASS

REIFENKOERPER

4803 TIRE BODY

REIFENLAUFFLAECHE

4807 TIRE TREAD

REIFENLAUFSTREIFEN

4805 TIRE TREAD

REIFENLUFDRUCK

7781 TIRE PRESSURE

REIFENMONTIEREISEN

4491 TIRE IRON

REIFENPROFIL

4809 TIRE TREAD

4825 TREAD PATTERN

REIFENPRUEFSTANDVERSUCH

4663 INDOOR WHEEL TEST

REIFENSCHULTER

== >900 + TIRE SHOULDER

REIFENUNTERBAU

4805 TIRE CARCASS

REIFENWULST

4488 TIRE BEAD

REIFENWULSTKERN

4658 TIRE BOTTOM-TOE RING

REIHENMOTOR

7656

0191 IN-LINE CYLINDER ENGINE

IN-LINE ENGINE

REISSZAHN

7574 BREAKING TOOTH

RELAIS

== >802 + RELAY

RESONANZKAMMER

5044 * RESONANCE CHAMBER

RETARDER

7185 RETARDER

RHEOSTAT

6203 RHEOSTAT

RICHPRESSE

6918 * STRAIGHTENING PRESS

RICHTSCHUTZENSTAND

5765 GUNNER'S STATION

RIEMENSPANNSCHIENE

4214 BELT TENSION ADJUSTING ARM

4215 BELT TENSION BRACKET

RIEMENSPANNVORRICHTUNG

3767 BELT TENSIONER

RILLENKUGELLAGER (ZWEIREIHIG)

2259 DUPLEX BEARING

RILLENPROFIL

4653 GROOVED TREAD

RINGNUT

5119 ANNULAR GROOVE

RINGSPIEL (KOLBEN)

6826 * GAP

RINGSTROMUNG (WANDLER)

1132 ROTARY FLOW

RINGVERKLEIDUNG

5322 * RING-TYPE COWLING

RINGZUGFEDER

5494 * ENERGIZING SPRING

4324 GARTER SPRING

RIFPE

6613 * FIN

RIPPENPROFIL

4747 RIB TREAD

RISS

4585 CHECK

RISSBILDUNG

-->800 + CRACKING

RISSFESTIGKEIT (REIFEN)

4848 FLUX-CRACKING PROPERTY

RITZEL

-->800 + PINION

ROEHRENKUEHLERBLOCK

* 5385 * TUBULAR RADIATOR CORE

ROHRACHSE

6838 * TUBULAR AXLE

ROHRBOGEN

5367 * STREET ELBOW

ROHRFOERMIGE AXHSE

6939 * TUBULAR AXLE

ROHRVERSCHRAUBUNG

-->900 + UNION

ROHRWENDEL

-->900 + COIL TUBE

ROHRZURRUNG

0047 GUN TRAVELING LOCK

ROLLE (WAEELZLAGER)

-->900 + ROLLER

ROLLENACHSE

3412 WHEEL SPINDLE

ROLLENFUEHRUNG

8029 ROLLER GUIDE

ROLLENGELAGERTER LENKFINGER (LENKGETRIEBE)

4750 ROLLER STUD

4749 ROLLER-MOUNTED STUD

ROLLENNABE

0506 ROLLER HUB

ROLLENNABENBOLZEN

0507 ROLLER HUB PIN

ROLLENNABENSPIERRSTIFT

0290 HUB LOCK PIN

ROLLENSIEB

4281 CYLINDER STRAINER

ROLLENSTOESSEL

7739 ROLLER TAPPET

ROLLENSTOESSEL (*)

3984 CAM FOLLOWER

ROLLWIDERSTAND

5592 ROLLING RESISTANCE

ROOTS-GEBLAESSE

6888 * ROOTS BLOWER-TYPE SUPERCHARGER

ROSTSCHUTZMITTEL

1488 RUST INHIBITOR

1489 RUST PREVENTIVE AGENT

ROTATIONSKOLBENMOTOR

6213 ROTARY PISTON ENGINE

ROTOR

2786 * ROTOR

ROTOROELPUMPE

5326 * ROTOR OIL PUMP

RUCKEN DER KUPPLUNG /DAS =

0253 GRAB OF CLUTCH

RUECKENLEHNE (KFZ)

6991 BACK REST

RUECKENLEHNENVERSTELLUNG

6992 BACK REST ADJUSTMENT

RUECKENPOLSTER

4211 BACK CUSHION

RUECKFAHRSCHEINWERFER

5123 * BACKING LIGHT

RUECKFEDERN /DAS = (SCHWINGUNGSDAEMPFER)

6872 * REBOUND STROKE

RUECKFEDERN /DAS = (ZAHNRAD)

3960 BACKLASH

RUECKFEDERUNG

5925 SPRING REBOUND

RUECKHOLFEDER

5318 * RETRACTING SPRING

-->800 + RETURN SPRING

RUECKHOLFEDER (BREMSNOCKENRING)

0887 BRAKE CAM RETURN SPRING

RUECKLAUF (HEIZUNG)

7500 RETURN

RUECKLAUFANSCHLUSS

6488 RETURN CONNECTION

RUECKLAUFBEHAELTER

1047 RETURN TANK

RUECKLAUFLEITUNG

7186 RETURN PIPE

RUECKLAUFRAD (ZWISCHENRAD)

5320 * REVERSE IDLER GEAR

RUECKLAUFSPERRE

6360 ANTI-BACKDRIVE CLUTCH

8129 NO-BACK

RUECKOELLEITUNG

2736 OIL DRAIN LINE

RUECKOELSAMMLER

2737 OIL DRAIN MANIFOLD

RUECKSCHALTSPERRE7053 DOWNCHANGE INHIBITOR (U/K)
7054 DOWNSHIFT INHIBITOR**RUECKSCHLAGKLAPPE**

4046 FLAPPER VALVE

RUECKSCHLAGVENTIL-->903 + CHECK VALVE
2288 NONRETURN VALVE**RUECKSCHLAGVENTIL (D-GETRIEBE)**

1684 RIGHT OUTPUT OIL PUMP CHECK VALVE

RUECKSCHLAGVENTILBLOCK

3780 CHECK VALVE MANIFOLD

RUECKSPIEGEL

7324 REAR VIEW MIRROR

RUECKSTANDARMER ABRAND

-->904 + CLEAN BURNING

RUECKSTELLFEDER

7715 RETURN SPRING

RUECKSTRAHLER (KFZ) (DIN 72616, 1975)* 7182 * REFLECTOR
* 7183 REFLEX REFLECTOR**RUECKSTROMFILTER**

6504 SYSTEM RETURN FILTER

RUECKSTROMFILTERAUSGANG

6505 SYSTEM RETURN FILTER OUTLET

RUECKSTROMRELAIS

1347 REVERSE CURRENT RELAY

RUECKSTROMSCHALTER4278 CUTOFF LINE SWITCH
5045 * REVERSE CURRENT BREAKER**RUECKWAERTSFREILAUF**

5587 REVERSE SPRAG UNIT

RUECKWAERTSGANGBREMSBAND

3847 REVERSE-GEAR BAND

RUECKWAERTSGANGKUPPLUNG (GLEISKETTENFAHRZEUG)

2523 REVERSE-RANGE CLUTCH

RUECKWAERTSGANGSCHALTSCHIENE

5586 * REVERSE-SHIFT RAIL

RUECKWAERTSGANGSCHALTSTANGE

5584 REVERSE-SHIFTER SHAFT

RUECKWAERTSGANGSCHIEBEHUELSE

5585 * REVERSE-SHIFT COLLAR

RUECKWAERTSGANGSERVOKOLBENHEBEL

3648 REVERSE-RANGE SERVO LEVER

RUECKWAERTSGANGSERVOZYLINDERDECKEL

3650 REVERSE-RANGE SERVO PISTON COVER

RUECKWAERTSGANGSPERRE

2315 REVERSE STOP

RUECKWAERTSPLANETENGETRIEBE

2524 REVERSE-RANGE PLANETARY

RUECKWAERTSUEBERHOLKUPPLUNG

5588 REVERSE SPRAG UNIT

RUECKWAND5425 * BACK PANEL
4475 TAIL GATE**RUECKWANDKLAPPE**

4476 TAIL GATE

RUECKZUGFEDER

5288 * PULLBACK SPRING

RUHESpannung (BATTERIE)

7837 NO-LOAD VOLTAGE

RUMPFMOTOR

4796 STRIPPED ENGINE

RUNDERNEUERUNG (REIFEN)

4746 RETREAD PROCESS

RUTSCHEN DER KUPPLUNG / DAS --

0516 SLIP OF CLUTCH

RUTSCHKUPPLUNG1059 SLIP CLUTCH
7718 SLIPPER CLUTCH**SAEUREMESSGERAET**

6829 * HYDROMETER

SAEUREPRUEFGERAET

6905 * SOLUTION TESTER

SAMMELBEHAELTER3990 COLLECTOR RESERVOIR
3991 COLLECTOR TANK**SAMMELSCHIENE**

1260 * BUSBAR

SANITAERE EINRICHTUNG

5780 HUMAN NEEDS EQUIPMENT

SATTELHAENGER

4757 SEMITRAILER

SAUERSTOFFFLASCHE

7484 OXYGEN CYLINDER

SAUGDUESE (VERGASER)

6741 * ASPIRATING NOZZLE

SAUGKANAL

6762 * CARBURETOR BARREL

SAUGLUFTBREMSE

6947 * VACUUM BRAKE

SAUGLUFTUNTERSTUETZTE SCHALTUNG

6980 * VACUUM-ASSISTED GEARSHIFT

SAUGRAUM3571 INLET CAVITY
2904 INLET CHAMBER**SCHAEKEL**4367 LIFTING SHACKLE
-->903 + SHACKLE**SCHALENSTIEB**

4273 CUP STRAINER

SCHALLDAEMPFER

7710 MUFFLER

SCHALLDAEMPFERABDECKUNG

5788 MUFFLER SHIELD

SCHALLTRICHTER (SIGNALHORN)

4413 PROJECTOR

SCHALTARM

0521 SHIFT ARM

SCHALTDECKEL (GETRIEBE)

5158 CONTROL COVER

SCHALDRUCKREGELKOLBEN

2814 TRIMMER PLUG

SCHALDRUCKREGELKREIS

2813 TRIMMER CIRCUIT

SCHALDRUCKREGELVENTIL

2815 TRIMMER VALVE

SCHALTEINHEIT

-->2902 + SWITCHING UNIT

SCHALTEN BEI VOLLAST /DAS =

2432 FULL-THROTTLE SHIFT

SCHALTER (HANDBETÄTIGT)

8855 * MANUAL SWITCH

SCHALTER FUER KRAFTSTOFFMANGELLEUCHTE

2135 FUEL LEVEL INDICATOR GAGE SWITCH

SCHALTEN ZUM HECKABWEISER (AM SCHLEIFRING)

6241 SLIP RING INTERFERENCE SWITCH

6347 TURRET INTERFERENCE SWITCH

SCHALTER ZUM HECKABWEISER (AM**UEBERTRAGUNGSGESTAENGE)**

5899 BALLISTIC DRIVE INTERFERENCE SWITCH

SCHALTERSTELLUNG "NORMALBELEUCHTUNG"

3344 SERVICE DRIVE LIGHT POSITION

3345 SERVICE DRIVE POSITION

SCHALTERSTELLUNG "TARNBEGRENZUNGSLEUCHTEN"

2098 BO MARKER POSITION

SCHALTERSTELLUNG "TARNBELEUCHTUNG"

2091 BLACKOUT DRIVE POSITION

2097 BO DRIVE POSITION

SCHALTFINGER

3658 SHIFT FINGER

SCHALTGABEL

5340 * SHIFT FORK

6689 * SHIFTING FORK

SCHALTGABELACHSE (SCHALTLENKEinRICHTUNG)

1187 TRUNNION BEARING SHAFT

SCHALTGESTAENGE

6229 SHIFTING CONTROL LINKAGE

5341 * SHIFTING LINKAGE

SCHALTGETRIEBE

5338 * SELECTIVE TRANSMISSION

SCHALTHEBEL

7587 GEARSHIFT LEVER

7608 SHIFT LEVER

7686 TRANSMISSION SHIFT SELECTOR

SCHALTHEBEL FUER AUSLEGERSICHERHEITSVENTIL

2831 BOOM SAFETY VALVE LEVER

SCHALTHEBEL FUER NEBENANTRIEB

3325 POWER TAKEOFF CLUTCH LEVER

3326 POWER TAKEOFF CLUTCH SHIFT LEVER

SCHALKASTEN

5950 CONTROL BOX

SCHALKASTEN FUER HILFSMOTOR

7339 APU CONTROL BOX

SCHALKLAUE

6885 * SHIFTING DOG

SCHALKOLBENGHAUESE (ALLISON-GETRIEBE)

2378 CLUTCH PISTON HOUSING

SCHALKULISSE

3878 RANGE INDICATOR PLATE

SCHALKUPPLUNG

2518 RANGE CLUTCH

SCHALTLEITUNG

6092 JUMPER CABLE

SCHALTLENKHEBEL (GLEISKETTENFAHRZEUG)

2730 MANUAL CONTROL LEVER

SCHALTMUFFE

5443 * CLUTCH COLLAR

SCHALTNÖCKEN

7022 CONTROL CAM

7231 SWITCH CAM

SCHALTPLAN

4245 CIRCUIT DIAGRAM

1382 WIRING DIAGRAM

SCHALTRAD (GETRIEBE)

5143 * CLUTCH GEAR

SCHALTSCHHEMA

1352 SCHEMATIC DIAGRAM

SCHALTSCHIENE

5342 * SHIFT RAIL

SCHALTSCHIENENVERRIEGELUNG

5343 * SHIFT RAIL INTERLOCK

SCHALTSEGMENT

0915 DETENT GEAR

SCHALTSPERRE

4148 SHIFT-INHIBITOR

SCHALTSPERRKOLBEN

2978 SHIFT INHIBITOR VALVE

SCHALTSTANGE

5339 * SHIFTER SHAFT

6230 SHIFTING CONTROL ROD

SCHALTSTUEBERBLOCK

3886 SHIFT VALVE BODY

SCHALTSTUEBERBEL

3891 SHIFT CONTROL LEVER

6227 SHIFTING CONTROL LEVER

SCHALTSTUEBERSCHIEBER

2952 RANGE SELECTOR VALVE

1142 SHIFTING CONTROL VALVE

SCHALTSTUEBERWELLE

6228 SHIFTING CONTROL LEVER SHAFT

6231 SHIFTING CONTROL SHAFT

3351 SHIFTING VALVE SHAFT

SCHALTSTUFE

3352 SHIFT RANGE

SCHALTAFEL

2084 AUXILIARY CONTROL PANEL

2078 CONTROL PANEL

7875 SWITCH PANEL

SCHALTAFEL FUER FEUERLOESCHANLAGE (PANZER)

6414 DRIVER'S AUXILIARY PANEL

SCHALTAFEL FUER ZUSATZGERAETE (BPZ M88 A1)

7330 ACCESSORY PANEL

SCHALTVERSTAERKER

-->2902 + SWITCHING AMPLIFIER

SCHARNIERGLEISKETTE

7291 SINGLE-PIN TRACK

SCHAULOCH

7723 INSPECTION HOLE

SCHAULOCHVERSCHLUSSSCHRAUBE

2145 INSPECTION HOLE PLUG

SCHIEBENBREMSE (DIN ISO 611)

* 4951 * DISK BRAKE

SCHIEBENFEDER (DIN 6828, 1856)

* 1533 WOODRUFF KEY

SCHIEBENFEDER (KUPPLUNG)

5177 DIAPHRAGM SPRING

SCHEIBENFEDERKUPPLUNG
5178 * DIAPHRAGM SPRING CLUTCH

SCHEIBENKUPPLUNG
6601 * DISK CLUTCH
5290 * PLATE CLUTCH

SCHEIBENRAD
5470 * DISK WHEEL

SCHEIBENRAD (FÜR GEFECHTSREIFEN)
2243 COMBAT WHEEL

SCHEIBENRAD MIT EINPRESSTIEFE
4387 OFFSET-DISK-TYPE WHEEL

SCHEIBENWASCHANLAGE
7325 SCREEN WASHER
7329 WINDSCREEN WASHER

SCHEIBENWASCHER
4535 WINDSHIELD WIPER

SCHEIBENWISCHERANTRIEBSWELLE
4542 WINDSHIELD WIPER MOTOR SHAFT

SCHEIBENWISCHERARM
4536 WINDSHIELD WIPER ARM

SCHEIBENWISCHERBLATT
4538 WINDSHIELD WIPER BLADE

SCHEIBENWISCHERMOTOR
4540 WINDSHIELD WIPER MOTOR

SCHEINWERFER (KFZ)
7424 HEADLAMP
2687 HEADLIGHT
2773 SERVICE HEADLIGHT

SCHEINWERFERDECKELRING
4337 HEADLIGHT RIM

SCHEINWERFEREINSTELLUNG
6980 ADJUSTMENT OF BEAM SETTING R/O

SCHEINWERFERGRUPPE
7425 HEADLIGHT ASSEMBLY
7426 HEADLIGHT CLUSTER
7568 LIGHT CLUSTER

SCHEINWERFERGRUPPE MIT SIGNALHORN
7455 LIGHT AND HORN CLUSTER

SCHEINWERFERSCHUTZBUEGEL
0057 LIGHT GUARD

SCHIEBEHUELSE
5350 * SLIDING SLEEVE

SCHIEBEKEIL
6704 * SPLINE

SCHIEBEMUFFE (ZUGWINDE) (BPZ M88 A1)
2887 GEAR COUPLING

SCHIEBERAD
5348 * SLIDING GEAR

SCHIEBERADGETRIEBE
5349 * SLIDING GEAR TRANSMISSION

SCHIEBERBUCHSE
4843 VALVE SLEEVE

SCHIEBERVENTIL
==>900 + SPOOL VALVE

SCHIEBERVERGASER
6860 * PLAIN TUBE CARBURETOR

SCHIEBESTUECK
7717 SLIDING YOKE
4447 SLIP YOKE
6275 SPLINED SLEEVE

SCHIEBESTUECK MIT KEILNABENPROFIL
5619 * SPLINED SLIDING YOKE

SCHLIDZAPFEN
5851 TRUNNION

SCHIRMEN (ELEKTRIK)
7852 SCREEN, TO

SCHLAGEN DER RAEDER / DAS -
4867 WHEEL TRAMP

SCHLAGSCHRAUBENDREHER (DIN 898, 1987)
* 7103 HAND IMPACT SCREWDRIVER
* 7119 IMPACT SCREWDRIVER

SCHLAGSCHRAUBER
7450 IMPACT WRENCH

SCHLAMMSIEB
==>903 + SEDIMENT STRAINER

SCHLAUCH (REIFEN)
6726 * TUBE

SCHLAUCHBINDER
6064 HOSE CLAMP

SCHLAUCHKLEMME
7828 HOSE CLAMP

SCHLAUCHLEITUNG
8007 FLEXIBLE HOSE

SCHLAUCHLOSER REIFEN
4829 TUBELESS TIRE

SCHLAUCHREIFEN
4830 TUBE TIRE

SCHLAUCHSCHELLE
6065 HOSE CLAMP

SCHLAUCHVENTIL
7784 TIRE VALVE

SCHLEIFRING
1060 SLIP RING

SCHLEIFRINGUEBERTRAGER (PANZER)
0502 SLIP RING BOX
6529 TURRET SLIP RING

SCHLEUDERGUSS
1408 CENTRIFUGAL CASTING
1409 CENTRIFUSE

SCHLEUDERSCHMIERUNG
5083 * SPLASH LUBRICATION
5816 * SPLASH-FEED LUBRICATION

SCHLIESSEN (GLEISKETTE)
7276 CONNECT, TO

SCHLIESSWINKEL
5791 LAG ANGLE

SCHLITZMANTELKOLBEN
6901 * SKELETON-TYPE PISTON
6707 * SPLIT-SKIRT PISTON

SCHLUSSLEUCHTE (KFZ)
2169 SERVICE TAILLIGHT
1372 TAILLIGHT

SCHLUSSLEUCHTENGEHAUSE
1373 TAILLIGHT BODY

SCHMALSCHLITZSCHEIBE
6497 SPLIT WASHER

SCHMELZEINSATZ
1294 FUSE

SCHMELZLEITER
7822 FUSIBLE ELEMENT

SCHMELZSICHERUNG
==>900 + FUSE

SCHMIEREN

6653 * LUBRICATE, TO

SCHMIERKOPF

6105 LUBRICATION FITTING

SCHMIERMITTELPRESSE

3861 LUBRICATING GUN

SCHMIERNIPPEL
 -->810 + GREASE FITTING
 3277 LUBRICATION FITTING
SCHMIEROEL

-->810 + LUBRICATING OIL

SCHMIEROELKREISLAUF

7137 LUBRICATING OIL CIRCUIT

SCHMIEROELPUMPE (CD-GETRIEBE)

0833 ACCESSORY OIL PUMP ASSEMBLY

SCHMIEROELPUMPENANTRIEBSRAD (CD-GETRIEBE)

0834 ACCESSORY OIL PUMP EXTERNAL DRIVE GEAR

SCHMIEROELSPRITZKANNE

4176 TRIGGER-TYPE OILER

SCHMIERPLAN

1453 LUBRICATION CHART

SCHMIERPRESSE

7098 GREASE GUN

SCHMIERSTELLE

0282 LUBRICATING POINT

SCHMIERSTOPFEN

4986 * GREASE PLUG

SCHMUTZABSCHEIDER

6892 * SEDIMENT CHAMBER

SCHMUTZFAENGER
 6845 * MUD APRON
 -->903 + MUD FLAP
 3667 MUD GUARD
 4891 MUD SHIELD
SCHMUTZFANGBLECH

5555 MUD-SHIELD PLATE

SCHNECKENLENKGETRIEBE MIT LENKROLLE

4675 WORM-AND-ROLLER STEERING GEAR

SCHNECKENLENKGETRIEBE MIT LENKSEGMENT

4677 WORM-AND-SECTOR STEERING GEAR

SCHNECKENRAD

-->903 + WORM GEAR

SCHNECKENROLLEN-LENKGETRIEBE

4674 WORM-AND-ROLLER STEERING GEAR

SCHNECKENSEGMENT-LENKGETRIEBE

4676 WORM-AND-SECTOR STEERING GEAR

SCHNEEKETTE

7778 SNOW CHAIN

SCHNEIDKOLBEN (FEUERLOESCHANLAGE)

6409 CUTTER PISTON

SCHNEIDKOLBENFUHRUNGSHULSE (FEUERLOESCHANLAGE)

6486 RETAINER

SCHNEIDRING

2200 ANTI-FRICTION COLLAR (L/K)

SCHNELLGANG (KFZ)

6160 OVERDRIVE

SCHNELLGANG (WINDE)

2892 HIGH SPEED

SCHNELLTRENNBOLZEN

6475 QUICK-RELEASE PIN

SCHNELLTRENNKUPPLUNG

6193 * QUICK-DISCONNECT COUPLING

SCHNELLTRENNSTECKER

6417 ELECTRICAL QUICK-RELEASE CONNECTOR

SCHNELLTRENNVORRICHTUNG

6474 QUICK-RELEASE MECHANISM

SCHNELLVERSCHLUSS

2502 QUICK RELEASE

SCHRAEGHANGFAHRT

7030 CROSS SLOPE DRIVING

SCHRAEGKUGELLAGER

2824 ANGULAR CONTACT BALL BEARING

SCHRAEGSCHULTERFELGE

7747 ADVANCED RIM

7780 TAPER-BASE RIM

SCHRAEGVERZAHNTES KEGELRAD

7652 HELICAL BEVEL GEAR

SCHRAEGVERZAHNTES RAD

* 5230 HELICAL GEAR

SCHRAUBENLENKGETRIEBE

4571 WORM-AND-NUT STEERING GEAR

SCHRAUBENLENKUNG

7976 WORM-AND-NUT STEERING

SCHRAUBSOCKEL

7653 SCREW BASE

SCHRAUBSTOCK

-->908 + VISE

SCHRAUBTRIEBSTARTER

4906 BENDIX DRIVE STARTER

SCHRUMPFSTZ

1497 SHRINK FIT

SCHUBANKERSTARTER

7863 SLIDING ARMATURE STARTING MOTOR

SCHUBKRAFT

5201 * DRIVING THRUST

SCHUBKUGELGELENK

5426 * BALL-AND-TRUNION-TYPE UNIVERSAL JOINT

SCHUBROHR

5380 * TORQUE TUBE

SCHUBROHRKRAFTUEBERTRAGUNG

5381 * TORQUE TUBE DRIVE

SCHUBSCHRAUBTRIEBSTARTER

7846 PRE-ENGAGED DRIVE STARTING MOTOR

SCHUBSTANGE

5309 * RADIUS ROD

4811 TORQUE ROD

SCHUBTRIEBSTARTER

7864 SLIDING GEAR STARTING MOTOR

SCHULTERSCHIBE (AUSSEN ABGESETZT)

6484 SHOULDERED WASHER

SCHULTERSCHIBE (INNEN ABGESETZT)

6477 RECESSED WASHER

SCHULTERSCHIBE (INNEN UND AUSSEN ABGESETZT)

6483 SHOULDERED AND RECESSED WASHER

SCHUTZBRILLE

7800 PROTECTIVE GOGGLES

7607 SAFETY GOGGLES

SCHUTZBRILLE (FÜR SCHWEISSARBEITEN)

7588 FLASH GOGGLES

SCHUTZBUEGEL
3549 GUARD BRACE

SCHUTZDECKEL
7847 PROTECTIVE COVER

SCHUTZGITTER (KUEHLER)
4229 BRUSH GUARD

SCHUTZHAUBE
5518 * GUARD

SCHUTZKAPPE
-->903 + PROTECTIVE CAP

SCHUTZKAPPE FUER BREMSEINSTELLSCHRAUBE (CD-GETRIEBE)
0858 BRAKE ADJUSTING WORM CAP

SCHUTZPOLSTER
5440 CRASH PAD

SCHUTZROHR FUER KRAFTSTOFFREGELSTANGE
4057 FUEL ROD COVER

SCHUTZSCHALTER
-->802 + CIRCUIT BREAKER (CB)

SCHUTZSCHALTER MIT EINSCHALTKNOPF
0893 CIRCUIT BREAKER WITH RESET BUTTON

SCHUTZSCHILD
7601 PROTECTIVE SHIELD

SCHWALLBLECH
7622 BAFFLE PLATE

SCHWEBEACHSE
7762 FLOATING AXLE

SCHWEBSTOFFFILTER
6962 AEROSOL FILTER
7486 PARTICULATE FILTER

SCHWEISSEINRICHTUNG
7615 WELDING EQUIPMENT

SCHWEISSERHAMMER
7580 CHIPPING HAMMER
7614 WELDER'S HAMMER

SCHWENKANSCHLUSS
2181 SWIVEL JOINT

SCHWENKARM
1099 SWIVEL ARM

SCHWENKBARE SEILROLLE
4473 SWIVEL SHEAVE

SCHWENKBEREICH
7581 CLEARANCE AREA

SCHWENKEN (GESCHUETZ)
6328 TRAIN, TO

SCHWENKGETRIEBE (PANZER)
6518 TRAVERSE GEAR BOX
8530 TURRET TRAVERSE MECHANISM

SCHWENKLAGER
7613 SWIVEL BEARING

SCHWENKZYLINDER
8041 TRAVERSING CYLINDER

SCHWERGAENGIGE LENKUNG
4655 HARD STEERING
4751 ROUGH STEERING

SCHWERLASTKRAFTWAGEN
5529 HEAVY TRUCK
5528 HEAVY-DUTY TRUCK

SCHWIERIGES GELAEENDE
5584 ROUGH GROUND

SCHWIMMENDER KOLBENBOLZEN
4983 * FULL-FLOATING PISTON PIN

SCHWIMMER (VERGASER)
5693 CARBURETOR FLOAT
2424 FLOAT

SCHWIMMERAUSGLEICHFEDER
5748 * FLOAT BALANCE SPRING

SCHWIMMERGEHAUESE (VERGASER)
5692 * CARBURETOR BOWL
4976 * FLOAT BOWL
0233 FLOAT CHAMBER

SCHWIMMERGELENKBOLZEN
7641 FLOAT FULCRUM PIN
5749 * FLOAT HINGE PIN

SCHWIMMERGRUPPE (VERGASER)
0234 FLOAT ASSEMBLY

SCHWIMMERKAMMER (*) (VERGASER)
2868 FLOAT CHAMBER

SCHWIMMERNADEL
7642 FLOAT NEEDLE
5750 FLOAT VALVE NEEDLE
5786 * INLET NEEDLE

SCHWIMMERNADELSITZ
5751 * FLOAT VALVE NEEDLE SEAT
2698 INLET VALVE SEAT

SCHWIMMERSTAND (VERGASER)
6803 * FLOAT LEVEL

SCHWIMMWESTE
-->900 + LIFE JACKET

SCHWINGARM (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6987 AXLE ARM
6298 SUSPENSION ARM
6368 WHEEL ARM

SCHWINGARMACHSE
6370 WHEEL ARM SPINDLE

SCHWINGARMHALTER
6301 SUSPENSION RETAINER
6369 WHEEL ARM RETAINER

SCHWINGARMLAGER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
6989 AXLE ARM BEARING
6298 SUSPENSION ARM SUPPORT

SCHWINGARMLAGERBOCK
6300 SUSPENSION MOUNTING BRACKET
6371 WHEEL ARM SUPPORT

SCHWINGHEBEL
5047 * ROCKER ARM

SCHWINGUNGSDAEMPFER
7716 * SHOCK ABSORBER
4848 VIBRATION DAMPER

SCHWINGUNGSDAEMPFERFLUESSIGKEIT
6896 * SHOCK ABSORBER FLUID

SCHWINGUNGSDAEMPFERGESTAENGE
6693 * SHOCK ABSORBER LINK

SCHWINGUNGSDAEMPFERLAGERBUCHSE
0334 SHOCK ABSORBER BEARING

SCHWUNGRAD
6616 * FLYWHEEL

SCHWUNGRADGEHAUESE
3824 FLYWHEEL BELL HOUSING
0943 FLYWHEEL COMPARTMENT

SCHWUNGRADMAGNETZUENDER
6817 * FLYWHEEL MAGNETO

SCHWUNGRADMARKE
0238 FLYWHEEL MARKING

SCHWUNGRADMARKIERUNG

7043 FLYWHEEL MARKING

SCHWUNGRADSTARTZAHNKRAENZ

4977 * FLYWHEEL STARTER RING GEAR

SEALED-BEAM-LAMPENEINHEIT

4431 SEALED-BEAM LAMP UNIT

SEALED-BEAM-SCHENWERFER

8687 * SEALED-BEAM HEADLIGHT

SEIL

--->900 + CABLE

SEILABWEISER

7575 CABLE DEFLECTOR

SEILBEFESTIGUNGSBOLZEN

4238 CABLE ANCHOR PIN

SEILENHUELSE

2879 FERRULE

SEILFLASCHE

4267 CRANE BLOCK

SEILFUEHRUNG (WINDE)

2971 ROLLER ASSEMBLY

SEILFUEHRUNGSPFENSTER (WINDE)

2712 LEVEL WINDER OPENING FRAME

SEILFUEHRUNGSGABEL (WINDE)

2011 LEVEL GUIDE ARM

SEILFUEHRUNGSPLETTE

2854 CABLE GUIDE PLATE

SEILFUEHRUNGSRILLE

7576 CABLE GROOVE

SEILFUEHRUNGSROLLE (BPZ M88 A1)

2855 CABLE ROLLER ASSEMBLY

SEILFUEHRUNGSSCHACHT

2625 CABLE CHUTE

SEILKLAPPE

0388 CABLE DOOR

SEILKLEMMER

0390 CABLE LOCK

SEILROLLE

--->900 + PULLEY

SEILROLLENSCHUTZ

4435 SHEAVE GUARD

SEILSCHUTZBUEGEL

4237 CABLE GUARD

SEILSPANNROLLE

4479 TENSION SHEAVE

4478 TENSIONER SHEAVE

SEILSPANNROLLENEINSTELLHEBEL

4480 TENSION SHEAVE ADJUSTING FRAME LEVER

SEILSPANNVORRICHTUNG

--->800 + CABLE ADJUSTER

7577 CABLE TENSIONER

SEILTROMMEL

--->803 + CABLE DRUM

SEILVERANKERUNGSKIEL

4238 CABLE WEDGE

SEILZUG

5951 CONTROL CABLE

6192 PULL CABLE

6375 WIRE ROPE

SEILZUGSCHLAUCH

2387 CONTROL WIRE HOUSING

SEITENDECKEL MIT BETRIEBSBREMSE (CD-GETRIEBE)

0859 BRAKE-AND-END COVER ASSEMBLY

SEITENGUMMI (REIFEN)

7774 SIDEWALL

SEITENPROFIL (REIFEN)

4759 SIDEWALL TREAD

SEITENRING

6894 SIDE RING

SEITENTEIL

5599 * SIDE PANEL

SEITENVENTIL

6897 * SIDE VALVE

SEITENVORGELEGE

6017 * FINAL DRIVE

SEITENVORGELEGEABTRIEBSWELLE

2680 FINAL DRIVE OUTPUT SHAFT

SEITENVORGELEGEKUPPLUNG

2742 OUTPUT REDUCTION DRIVE COUPLING

2743 OUTPUT REDUCTION GEAR COUPLING

SEITLICHES GETRIEBEOELSIEB (CD-GETRIEBE)

6513 SIDE OIL STRAINER

SEKUNDAERBACKE (BREMSE)

7845 SECONDARY SHOE

SEKUNDAERLEITRAD (WANDLER)

5335 * SECONDARY STATOR

SEKUNDAERPUMPE (CD-GETRIEBE)

0685 LEFT OUTPUT SECONDARY OIL PUMP ASSEMBLY

SEKUNDAERPUMPENRAD (WANDLER)

5334 * SECONDARY PUMP

SEKUNDAERSTROM

6891 * SECONDARY CURRENT

SEKUNDAERWICKLUNG

5336 * SECONDARY WINDING

SELBSTANSAUSEND

6492 SELF-PRIMING

SELBSTANSAUSENDE TAUCHPUMPE

6500 SUBMERSIBLE SELF-PRIMING PUMP

SELBSTAUSSCHALTER

4924 * CIRCUIT BREAKER (CB)

SELBSTENTLADUNG (BATTERIE)

1353 SELF-DISCHARGE

SELBSTSCHALTER

4925 * CIRCUIT BREAKER (CB)

SELBSTSCHMIERENDE BUCHSE

2290 OILITE BUSH

SELBSTSPERRENDE UEBERHOLKUPPLUNG

5559 * NO-SPIN OVERRUNNING CLUTCH

SELBSTSPERRENDES AUSGLEICHGEFRIEBE

5558 * NO-SPIN DIFFERENTIAL

SELBSTVERSTELLENDER SCHWINGUNGSDAEMPFER

6742 * AUTOMATIC CONTROL SHOCK ABSORBER

SELBSTZENTRIERENDES DREIBACKENFUETTER

6944 * UNIVERSAL CHUCK

SELBSTZUENDUNG

6587 * COMPRESSION IGNITION

SELEN-EINWEGGLEICHRICHTER

1380 UNIDIRECTIONAL SELENIUM RECTIFIER

SEPARATOR (BATTERIE)

5054 * SEPARATOR

SERIENNUMMER

5821 * SERIAL NUMBER

SERVOBREMSE

7937 POWER BRAKE

SERVODRUCK

2171 SERVO PRESSURE

SERVOEINRICHTUNG DER EINSPIRITZPUMPE

2687 INJECTOR PUMP SERVO SYSTEM

SERVOKOLBEN

2170 SERVO PISTON

SERVOKOLBEN (KLEINER GANG)

3595 LOW-RANGE SERVO PISTON

SERVOKOLBENHEBEL

3347 SERVO LEVER

SERVOLENKUNG

7938 POWER STEERING

7939 POWER-ASSISTED STEERING

SERVOMOTOR

1688 SERVO MOTOR

SERVOVENTIL

3657 SERVO VALVE

SERVOZYLINDERDECKEL

3348 SERVO COVER

SHUNT / DER =

6235 SHUNT

SICHERHEITSGURT

6889 SAFETY BELT

7326 SEAT BELT

SICHERHEITSSCHALTER (GEGEN UNTERDRUCK IM KAMPFRAUM)

7044 DEEP FORDING SWITCH

SICHERHEITSSPERRSCHALTER FUER KRAFTSTOFFZUFUSS

2430 FUEL INTERLOCK SWITCH

SICHERHEITSVENTIL

6489 SAFETY RELIEF VALVE

SICHERN (FEUERLOSCHNANLAGE)

6412 DISARM, TO

SICHERUNG

== >903 + FUSE

SICHERUNG (ENDVERBINDER)

7300 TRACK CONNECTOR WEDGE

SICHERUNGSAUTOMAT

== >902 + CIRCUIT BREAKER (CB)

SICHERUNGSBLECH

8327 JAM NUT LOCK

1443 KIDNEY WASHER

4675 LOCK PLATE

1449 LOCK RING LOCK

1485 NUT LOCK

SICHERUNGSBLECH MIT LAPPEN (DIN 432, 1983)

* 5089 * TAB WASHER

SICHERUNGSBLECH MIT NASE (DIN 432, 1983)

* 5070 * TAB WASHER

SICHERUNGSBOLZEN ZUM KUPPLUNGS-DRUCKRING

2237 CLUTCH PIVOT PIN

SICHERUNGSDRAHT

1448 LOCKING WIRE

2572 TENSION RETAINER

SICHERUNGSEINSATZ (DIN 72581, 1978)

* 7821 FUSE UNIT

SICHERUNGSHALTER

== >902 + FUSE HOLDER

SICHERUNGSKAPPE

8022 PROTECTIVE COVER

SICHERUNGSKASTEN

7819 FUSE BOX

SICHERUNGSMUTTER

2229 CLAMP NUT (UK)

0326 JAM NUT

SICHERUNGSPLATTE

2813 LOCK PLATE

SICHERUNGSRING

1411 CIRCLIP

6242 SNAP RING

SICHERUNGSRINGZANGE

1499 SNAP RING PLIERS

SICHERUNGSSCHEIBE

4279 C-WASHER

6454 KEY WASHER

SICHERUNGSSCHWIMMKRAGEN (+)

8012 LIFE JACKET

SICHERUNGSSTIFT

2320 SLUG (UK)

SICHERUNGSSSTREIFEN

7820 FUSE STRIP

SICHTBLOCK (PANZER)

0607 VISION BLOCK

SIEBEINSATZ

7685 STRAINER ELEMENT

SIEBFILTER

4783 STRAINER

SIGNALHORN (KFZ)

7342 AUTOMATIC HORN

1182 HORN

SIGNALHORNGEHAUSE (KFZ)

4350 HORN BASE

SIGNALHORNKNOPF (KFZ)

1194 HORN BUTTON

SIGNALHORNRELAIS (KFZ)

6824 * HORN RELAY

SIGNALHORN-SCHALTER (KFZ)

1193 HORN SWITCH

SIGNALMITTELBEHALTER

2880 SIGNAL FLARE RACK

SIMPLEXBREMSE

7949 SIMPLEX BRAKE

SITZDREHHEBEL

7509 SEAT ROTATING FOOT PEDAL

SITZHOEHNVERSTELLER

7204 SEAT HEIGHT ADJUSTER

7265 VERTICAL SEAT ADJUSTER

SITZHOEHNVERSTELLHEBEL

7508 SEAT HEIGHT CONTROL LEVER

SITZKIPFHEBEL

7525 TILT HANDLE

SITZTRAEGER

3890 SEAT SUPPORT

SITZVENTIL

8021 POPPET VALVE

8031 SEAT VALVE

SITZVERSTELLHEBEL

0071 SEAT CONTROL LEVER

SOLENOIDRELAIS

6697 * SOLENOID RELAY

SOLENOIDSCHALTER

6247 SOLENOID SWITCH

SONDERAUSRÜSTUNG (ZDV 30/41)

* -->900 + SPECIAL EQUIPMENT

SONDERAUSSTATTUNG

5825 SPECIAL EQUIPMENT

SONDERRÜSTSATZ

5610 * SPECIAL PURPOSE KIT

SONNENRAD (EINES PLANETENGETRIEBES)

0509 SUN GEAR

3377 SUN WHEEL (U/O)

SPAETDOSE (MOTOR)

7889 VACUUM RETARD UNIT

SPALTFILTER

4952 * DISK-TYPE OIL FILTER

SPANNBAND

-->900 + MOUNTING STRAP

SPANNBUEGEL

5680 * BAIL

4506 U-BOLT

SPANNKLEMME

5648 * TOGGLE CLAMP

SPANNMUTTER

0118 BAIL NUT

SPANNRING

-->904 + LOCK RING

SPANNROLLE (KEILRIEMEN)

2601 IDLER PULLEY

SPANNSCHRAUBE

0119 BAIL SCREW

SPANNSCHRAUBE (BATTERIEHALTERUNG)

0122 BATTERY CLAMP HOOK

SPANNUNGSANSTIEGSZEIT

7892 VOLTAGE RISE TIME

SPANNUNGSMESSE

2357 BATTERY-GENERATOR INDICATOR

7422 GENERATOR INDICATOR

SPARGANG (KFZ)

6161 OVERDRIVE

SPEICHENRAD

5921 * SPOKE WHEEL

SPEICHERPUMPE

6294 SUPERCHARGE PUMP

SPEISELEITUNG

6009 FEED CABLE

SPERRAD

5573 * RATCHET

SPERRE ZUM HECKTUEVERVERRIEGELUNGSGRIFF (MTW M 113)

2513 RAMP DOOR HANDLE LOCK

SPERRELAIS

5686 * BLOCKING RELAY

SPERRHEBELBOLZEN

0065 PINTLE LATCH PIN

SPERRITZEL

5574 * RATCHET

SPERRKLINKE

0914 DETENT

1724 STOP PAWL

SPERRSTUECK

1447 LOCKING DETENT

SPERRVENTIL

3265 LOCK VALVE

3264 LOCKING VALVE

SPERRVORRICHTUNG

1484 RATCHET ARRANGEMENT

1485 RATCHET ASSEMBLY

SPERRWELLE (CD-GETRIEBE)

0692 LOCK-OUT LEVER

SPEZIFISCHE ANTRIEBSKRAFT

5083 * TRACTIVE FACTOR

5651 * TRACTOR FACTOR

SPEZIFISCHE LEISTUNG

* 6443 HORSEPOWER PER TON (HP/TON)

* 6468 POWER-TO-WEIGHT RATIO

SPEZIFISCHER BODENDRUCK

4976 * FLOTATION UNIT PRESSURE

7102 GROUND PRESSURE

SPIEL

-->900 + CLEARANCE

SPIELAUSGLEICH

1780 ANTI-BACKLASH MECHANISM

SPIELAUSGLEICHFEDER

1737 BACKLASH GEAR SPRING

SPIELAUSGLEICHVORRICHTUNG

3044 ANTI-BACKLASH MECHANISM

SPIELPASSUNG

6652 LOOSE FIT

SPINDEL

6556 * ARBOR

6702 * SPINDLE

SPINDEL (SAE/REMESSGERAET)

6830 * HYDROMETER SYRINGE

SPINDELMUTTER

1718 LEAD NUT

1733 TRAVEL NUT

SPIRALKEGELRAD

5614 * SPIRAL BEVEL GEAR

SPIRALVERZAHNTES KEGELRAD

5615 * SPIRAL BEVEL GEAR

SPLINT

1418 COTTER PIN

SPREIZKUGEL (BREMSE) (CD-GETRIEBE)

0860 BRAKE APPLY BALL

SPREIZUNG (RAEDER)

1444 KINGPIN INCLINATION

1479 PIVOT INCLINATION

SPREIZVORRICHTUNG FUER RADIALDICHTUNG

4119 OIL SEAL EXPANDER

SPRENGRING

6243 SNAP RING

2573 TENSION RETAINER

SPRITZBILD

4156 SPRAY PATTERN

SPRITZBLECH

4450 SPLASH SHIELD

SPRITZDUESE (FEUERLOESCHER)

0399 DISCHARGE NOZZLE

SPRITZOELSCHMIERUNG

5084 * SPLASH LUBRICATION

5617 * SPLASH-FEED LUBRICATION

SPRITZVERSTELLER (EINSPRITZPUMPE)

- * 7122 INJECTION TIMING DEVICE
- 7123 INJECTION TIMING MECHANISM
- 7235 TIMING ADVANCE DEVICE

SPRITZWAND

- 4946 * DASH PANEL

SPROEDBRUCHVERHALTEN

- 7005 BRITTLE BEHAVIOR

SPRUEHDUESE

- 6498 SPRAY HOLE

SPRUEHDUESE (FEUERLOESCHER)

- 3868 NOZZLE

SPRUEHROHR

- = > 900 + SPRAY PIPE

SPULENZUENDUNG

- 7805 COIL IGNITION

SPURSTANGE (KFZ)

- 6909 * STEERING CROSS BAR
- 6910 * STEERING CROSS ROD
- 4486 TIE ROD

SPURSTANGENKEBEL (KFZ)

- 4468 STEERING KNUCKLE ARM

SPURSTANGENKOPF (KFZ)

- 4467 TIE ROD END

SPURSTANGENKUGELZAPPEN (KFZ)

- 6932 * TIE ROD BALL

SPURWEITE

- 6339 * TREAD

SPURWEITE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

- 6326 * TRACK TREAD

STABILISATOR

- 6708 * STABILIZER
- 5631 * STABILIZER SHAFT
- 5639 * SWAYBAR

STABLEUCHTE

- 6023 FLASHLIGHT

STAENDER

- 7871 STATOR

STAENDERWICKLUNG

- 7872 STATOR WINDING

STAHLGLEISKETTE

- 4783 STEEL TRACK

STANGENKOPF MIT LAGER

- 3021 UNIBALL SPHERICAL ROD END

STARKTONHORN

- 7874 SUPERTONE HORN

STARRACHSE

- 5590 RIGID AXLE

STARRE ARBEITSSTELLUNG (BPZ M88 A1)

- 1467 STOW POSITION

STARRER LENKFINGER (LENKGETRIEBE)

- 4640 FIXED STUD

STARTANLAGE

- 3573 STARTING SYSTEM

STARTAUTOMATIK

- 4898 * AUTOMATIC CHOKE

STARTDREHZAHN

- 5712 CRANKING SPEED

STARTEIGENSCHAFT

- 5065 * STARTING ABILITY

STARTEINSPRITZLEITUNG

- 4740 PRIMER LINE

STARTEN BEI KALTEM WETTER /DAS =

- 3496 COLD-WEATHER STARTING

STARTER

- 3670 STARTER

STARTER MIT MAGNETSCHALTER

- 5062 * SOLENOID SHIFT STARTER

STARTEREINRUECKGESTAENGE

- 4460 STARTER LINKAGE

STARTEREINRUECKSTANGE

- 4459 STARTER CONTROL ROD

STARTERKLAPPE

- 6763 * CARBURETOR CHOKE
- 7625 CHOKE VALVE

STARTERKLAPPENGESTAENGE

- 0153 CHOKE LINKAGE

STARTERKLAPPENGRIFF

- 3101 CHOKE CONTROL

STARTERKLAPPENSPERRE

- 4151 SHUTDOWN LATCH

STARTERKLAPPENWELLE

- 5697 * CHOKE SHAFT

STARTERKLAPPENZUG

- 3102 CHOKE CONTROL
- 2626 CHOKE CONTROL CABLE

STARTERKLAPPENZUGKNOFF

- 6766 * CHOKE BUTTON
- 4923 * CHOKE CONTROL BUTTON

STARTERKNOFF

- 3671 STARTER BUTTON

STARTERMAGNET

- 3903 STARTER SOLENOID

STARTERMOTOR

- 7519 STARTER MOTOR

STARTERRITZEL

- 1340 STARTER PINION
- 1341 STARTER PINION GEAR

STARTERSCHALTER

- 3672 STARTER SWITCH

STARTERSEIL

- 5769 HAND STARTER CABLE

STARTERTRIEB

- 4782 STARTER DRIVE

STARTERZUGGRIFF

- 5770 * HAND STARTER CABLE HANDLE

STARTMOTOR

- 6709 * STARTING MOTOR

STARTSCHALTER

- 6710 * STARTING SWITCH

STARTSPERRELAIS

- 4158 STARTING CONTROL RELAY

STARTSPERRSCHALTER

- 1108 NEUTRAL CONTROL SWITCH
- 2474 NEUTRAL LOCK-OUT SWITCH
- 2475 NEUTRAL POSITION SWITCH
- 7472 NEUTRAL SAFETY SWITCH
- 2476 NEUTRAL START SWITCH
- 2744 PARK POSITION SWITCH
- 2558 STARTER CUTOFF SWITCH

STARTVERMOEGEN

- 5066 * STARTING ABILITY

STARTWIEDERHOLRELAIS

7870 START-REPEATING RELAY

STARTWIEDERHOLSPERRE

7678 RESTARTING INHIBITOR

STATISCHER HALBMESSE (REIFEN) (DIN 70020 T1 1976)

* 7777 STATIC LOADED RADIUS

STATOR

2780 * STATOR

STATOR (HYDRAULIKMOTOR)

2856 CAM RING

STAUBABSAUGGEBLÄSE

3749 AIR CLEANER BLOWER

STAUBAUSWURFVENTIL

7997 DUST EJECTION VALVE

STAUBBEHALTER

7473 ODDMENT COMPARTMENT

STAUBSCHUTZMANSCHEITE

7918 DUST BOOT

STAUDRUCK

8560 * BACK PRESSURE

STAUDRUCKGEBER (ALLISON-GETRIEBE)

2689 FLUID VELOCITY-TYPE GOVERNOR

STAUFACH SCHWEISSAUSSTATTUNG (BPZ M88 A1)

3008 STOVE COMPARTMENT

STAUKASTEN (PANZER)

7327 STOWAGE BOX

STAUORB (PANZER)

1228 STOWAGE BASKET

STAUHAUM (KFZ)

7741 STOWAGE

STAUROHR

2749 PITOT TUBE

STECKDOSE

3120 CONNECTOR RECEPTACLE
7482 OUTLET
7493 POWER OUTLET

STECKDOSE FUER ZUSATZGERÄTE

2348 ACCESSORY OUTLET RECEPTACLE
7550 UTILITY POWER RECEPTACLE

STECKER

3118 CONNECTOR PLUG

STECKERHALTERUNG

1436 HARNESS CONNECTOR BRACKET

STECKERBINDER (DIN 41630, 1860)

==>902 + CONNECTOR

STECKVORRICHTUNG

3113 CONNECTOR

STEBOLZEN

==>903 + MOUNTING STUD

STEHENDES VENTIL

8898 * SIDE VALVE

STEIGFÄHIGKEIT

6978 ASCENDING ABILITY
7085 GRADE ASCENDING ABILITY
7096 GRADE CLIMBING ABILITY
5518 * GRADEABILITY
7142 MAXIMUM GRADEABILITY
7143 MAXIMUM GRADIENT

STEIGROHR

5832 STANDPIPE

STEIGSTROMVERGASER

5885 * UPDRAFT CARBURETOR

STELLKLOTZ ZUM BREMSSTELLRING (CD-GETRIEBE)

0864 BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING BLOCK

STELLKLOTZPLATTE (CD-GETRIEBE)

0885 BRAKE APPLY CAM STATIONARY RING LOCATOR
0873 BRAKE CAM RING LOCATOR

STELLMOTOR

3348 SERVOMOTOR

STELLRING

1941 COLLAR

STELLSCHRAUBE

==>900 + ADJUSTING SCREW

STELLSPERRING (LEITRAD)

0306 COLLAR

STEMPEL DER SPINDELPRESSE

3429 ARBOR PRESS RAM

STERNMOTOR

0194 RADIAL ENGINE

STUEBERBLOCK

==>904 + CONTROL BLOCK

STUEBERDRUCK

7489 PILOT PRESSURE

STUEBEREINRICHTUNG DES FAHRERS

5721 DRIVING CONTROLS

STUEBERFEDER (EINSPRITZPUMPE)

0288 METERING CALIBRATION SPRING

STUEBERFEDER (KAMPFPANZER M48)

0556 TUNING SPRING

STUEBERGEMÄUSE

5875 ACCESSORY CASE
7818 ACCESSORY GEAR CASE
4801 CONTROL HOUSING

STUEBERGEMÄUSEDECKEL

5880 ACCESSORY GEAR CASE COVER
6311 TIMING CASE COVER
6312 * TIMING GEAR COVER

STUEBERHEBEL

5953 CONTROL LEVER

STUEBERKAMMER (PANZER)

0182 CONTROL SIDE OF SERVO PISTON

STUEBERKETTE

* 5078 * TIMING CHAIN

STUEBERKOLBEN

2119 CONTROL PISTON

STUEBERMOTOR

3358 SIGNAL MOTOR
3386 TRACKING MOTOR

STUEBERNOCKEN

7023 CONTROL CAM

STUEBEROELBOHRUNG (CD-GETRIEBE)

3153 DRILLED HIGH-PRESSURE PASSAGE

STUEBERRAD

5079 * TIMING GEAR
8933 * TIMING SPROCKET

STUEBERRELAIS

1338 PILOT RELAY
2160 PULSING RELAY

STUEBERSCHIEBE (EINSPRITZPUMPE)

2124 DISTRIBUTOR VALVE

STUEBERSCHIEBER

0415 PILOT VALVE
4844 VALVE SPOOL

STEUERSCHIEBER FUER AUFSPULVORRICHTUNG

7372 CABLE LEVEL WINDER VALVE
7453 LEVEL WINDER CONTROL VALVE
2713 LEVEL WINDER VALVE

STEUERSCHIEBERBLOCK

2042 CONTROL VALVE BODY

STEUERSCHIEBERDRUCKLAGER (LENKGETRIEBE)

4789 STEERING GEAR CAM THRUST BEARING

STEUERVENTIL

=>903 + CONTROL VALVE
2155 PILOT VALVE

STEUERVENTIL FUER WINDENNOTBETRIEB (BPZ M88 A1)

7340 APU EMERGENCY WINCH CONTROL VALVE

STEUERVENTILBLOCK

3786 CONTROL VALVE MANIFOLD

STEUERVENTILGEHAUSE

4604 CONTROL VALVE BODY

STEUERVENTILGEHAUSEDECKEL

4605 CONTROL VALVE CAP

STEUERVENTILZWISCHENSTUECK

4603 CONTROL VALVE ADAPTER

STICKSTOFFUELLGERAET

6461 NITROGEN CHARGING KIT

STICKSTOFFUELLVENTIL (E-MESSGERAET)

1948 NITROGEN CYCLE VALVE

STIFTSCHRAUBE

1461 MOUNTING STUD

STIFTSCHRAUBE MIT RILLE (DIN 917, 1977)

* 2241 COLLAR STUD

STIRNPOLSTER

6055 HEADREST

STIRNRAD

5357 * SPUR GEAR

STOERANFAELIGKEIT

7230 SUSCEPTIBILITY TO BREAKDOWNS

STOERUNGSSUCHE UND -BESEITIGUNG

1529 TROUBLESHOOTING

STOESSEL

6715 * TAPPET

STOESSEL (*)

2111 * CAM FOLLOWER

STOESSELEINSTELLSCHRAUBE

6927 * TAPPET SCREW

STOESSELFUEHRUNG

3985 CAM FOLLOWER GUIDE

STOESSELROLLE

1797 * CAM FOLLOWER
5073 * TAPPET ROLLER

STOESSELSTANGE

6877 * PUSHROD

STOLLEN

4654 GROUSER

STOLLENHOEHE

7423 GROUSER HEIGHT

STOPFBUCHSE

6664 * PACKING GLAND
5635 STUFFING BOX

STOSSENDE (KOLBENRING)

6804 * RING JOINT

STOSSFAENGER

4230 BUMPER

STOSSFUGE DER BUCHSE

3882 BUSHING JOINT

STOSSSTANGE

=>900 + PUSHROD

STOSSSTANGENSCHUTZROHR

5812 * PUSHROD COVER TUBE

STOSSSTANGENVERKLEIDUNG

5041 * PUSHROD COVER

STRAHLENABSCHIRMUNG

5813 RADIOLOGICAL SHIELDING

STRASSENGANG (GRUPPEN-VERTEILER-GETRIEBE)

5469 DIRECT DRIVE

STREBE

2328 STRUT

STREUSCHIEBE (SCHEINWERFER)

1321 LENS

STRICHMARKENFELD AM MAGNETZUENDERGEHAUSE

1328 MAGNETO HOUSING TIMING PAD

STROMABGEBENDES FAHRZEUG

2776 SLAVING VEHICLE

STROMABNEHMENDES FAHRZEUG

2775 SLAVE VEHICLE

STROMERZEUGERANLAGE

5755 GENERATING SYSTEM

STROMKREIS (ZDV 50/100)

=>900 + CIRCUIT

STROMKREISUNTERBRECHER

4826 * CIRCUIT BREAKER (CB)

STROMREGLER

7628 CURRENT REGULATOR

STROMRICHTER

1714 CONVERTER

STROMVERBRAUCHER

1281 ELECTRICAL UNIT

STROMVERSORGUNGSKASTEN

6465 POWER SUPPLY BOX

STROMVERSORGUNGSTEIL

3324 POWER PACK

STUETZBLECH (LUEFTER)

2548 SPIDER

STUETZE (ROHRZURRUNG)

3506 CRADLE ASSEMBLY

STUETZE FUER LUFTLEITBLECH

5678 * BAFFLE SUPPORT

STUETZLAGER

4406 PILLOW BLOCK

STUETZRAHMEN (A-FORMIG)

3040 A-FRAME

STUETZRASTE

7612 SUPPORT STRUT

STUETZRING

6385 BACKUP RING

STUETZRING DER LENKBREMSE (CD-GETRIEBE)

1065 STEERING CLUTCH REACTION PLATE

STUETZROLLE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

6297 SUPPORT ROLLER
7237 TOP ROLLER
6323 TRACK SUPPORT ROLLER

STUETZROLLENACHSE (GLEISKETTENFAHRZEUG)

7226 SUPPORT ROLLER AXLE

7298 SUPPORT ROLLER STUB AXLE
STUETZROLLENKOERPER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7229 SUPPORT ROLLER RIM
STUETZROLLENLAGER (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7227 SUPPORT ROLLER BEARING
STUETZROLLENLAGERBOCK (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7228 SUPPORT ROLLER BRACKET
 6324 TRACK SUPPORT ROLLER BRACKET
STUETZROLLENNABE (GLEISKETTENFAHRZEUG)
 7297 SUPPORT ROLLER HUB
STUETZSCHILD (BPZ M88 A1)
 6252 SPADE (PIVOT MOUNTED)
STUETZSCHILDANSCHLAG (BPZ M88 A1)
 6288 * SPADE STOP BLOCK
STUETZSCHILDBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)
 6255 * SPADE CONTROL HANDLE
 7516 SPADE OPERATING LEVER
STUETZSCHILDENTRIEGELUNG (BPZ M88 A1)
 6262 SPADE LOCK CONTROL
STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSSBOLZEN (BPZ M88 A1)
 6267 SPADE RELEASE PIN
STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSGRIFF (BPZ M88 A1)
 6263 SPADE LOCK CONTROL HANDLE
 7514 SPADE LOCKING HANDLE
 7515 SPADE LOCKING RELEASE HANDLE
STUETZSCHILDENTRIEGELUNGSVENTIL (BPZ M88 A1)
 7610 SPADE LOCK CONTROL VALVE
STUETZSCHILDSHEBEL (BPZ M88 A1)
 6254 * SPADE ARM
STUETZSCHILDLAGERUNG (BPZ M88 A1)
 6265 SPADE MOUNT
STUETZSCHILDSEITENSTUECK (BPZ M88 A1)
 6266 * SPADE EXTENSION
STUETZSCHILDVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)
 7512 SPADE COMBINATION CONTROL VALVE
 6257 * SPADE CONTROL VALVE
STUETZSCHILDZYLINDER (BPZ M88 A1)
 6253 * SPADE ACTUATING CYLINDER
 7513 SPADE CYLINDER
STUETZTEIL (PLANETENGETRIEBE)
 2864 REACTION MEMBER
STUETZTEILER
 7611 SUPPORT PAD
STUETZWELLE
 5311 * REACTION SHAFT
STUMPFVERZAHNTES RAD
 5368 * STUB-TOOTH GEAR
STURZ (RAEDER)
 1400 CAMBER
 6572 * CAMBER ANGLE
SUCHSCHEINWERFER
 2768 SEARCHLIGHT
 5355 SPOTLIGHT
SULFATIERUNG (BATTERIE)
 7673 SULPHATION
SUPERBALLONREIFEN
 7778 SUPER BALLOON TIRE
SUPERELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN
 7700 CUSHION-RUBBER TIRE
 7701 CUSHION-TYPE SOLID-RUBBER TIRE
 7702 CUSHION-TYPE TIRE

SYNCHRONGETRIEBE

5371 * SYNCHROMESH TRANSMISSION

SYNCHRONISIEREINRICHTUNG (GETRIEBE)

6928 SYNCHRONIZING MECHANISM

SYNCHRONKEGEL (GETRIEBE)

6713 * SYNCHRONIZING CONE

SYNCHRONKOERPER (GETRIEBE)

6924 * SYNCHRONIZER DRUM

SYNTHETISCHES MATERIAL

4797 SYNTHETIC STOCK

TACHOMETER

==>906 + SPEEDOMETER

TACHOMETERANTRIEB

5611 SPEEDOMETER DRIVE

TACHOMETERANTRIEBSRAD

6701 * SPEEDOMETER DRIVE GEAR

TACHOMETERGEBER

4449 SPEEDOMETER SENDING UNIT

TAGESKILOMETERZAehler

7665 TRIP-DISTANCE RECORDER

TAKT

==>902 + CYCLE

TAKT (*)

5058 * STROKE

TANDEMACHSE

5437 BOGIE

5439 BOGIE AXLE

TANDEMANTRIEB

5642 * TANDEM DRIVE

TARNBEGRENZUNGSLEUCHTE

2092 BLACKOUT MARKER LIGHT

7353 BO MARKER LIGHT

TARNBREMSLEUCHTE

2094 BLACKOUT STOPLIGHT

7356 BO STOPLIGHT

TARNLICHTSCHALTER

5433 BLACKOUT SWITCH

TARNSCHEINWERFER

2090 BLACKOUT DRIVE LIGHT

1249 BLACKOUT DRIVING LIGHT

7352 BO DRIVING LIGHT

TARNSCHLUSSLEUCHTE

3768 BLACKOUT CLEARANCE LIGHT

2095 BLACKOUT TAILLIGHT

TASTER

6571 * CALIPERS

TASTSTIFT (LOESCHMITTELBEHAELTER)

8011 INDICATOR NEEDLE

TAUCHHYDRAULIK (VERALTETE BENENNUNG)

7084 == FORDING HYDRAULICS

TAUCHKLAPPE (VERALTETE BENENNUNG)

7082 == FORDING FLAP

7203 == SEALING FLAP

TAUCHKOLBENPUMPE

6668 * PLUNGER PUMP

TAUCHPUMPE

6499 SUBMERSIBLE PUMP

TAUCHROHR (FEUERLOESCHANLAGE)

6502 SYPHON ASSEMBLY

TAUCHROHRGEBER

7067 FUEL GAGE SENDING UNIT

TAUCHROHRSCHALTER7069 FUEL LOW-LEVEL WARNING SWITCH
7130 LOW-LEVEL WARNING SWITCH**TAUCHSCHALTER**

7045 DEEP FORDING SWITCH

TAUMELSCHIBE

0569 WOBBLE PLATE

TEILLASTBEREICH (MOTOR)4092 INTERMEDIATE-SPEED RANGE
7668 PARTIAL LOAD RANGE**TEILLASTNADEL (VERGASER)**

5008 * METERING ROD

TEILLASTSYSTEM

2486 MAIN METERING SYSTEM

TELESKOPARM

8038 TELESCOPIC ARM

TELESKOPSCHWINGUNGSDAEMPFER

5467 * DIRECT-ACTING SHOCK ABSORBER

TELLERFEDER0849 BELLEVILLE SPRING
5965 * DIAPHRAGM SPRING**TELLERFEDERKUPPLUNG**

5966 * DIAPHRAGM SPRING CLUTCH

TELLERRAD (AUSGLEICHGETRIEBE)5426 * BEVEL DRIVE GEAR
5459 * DIFFERENTIAL DRIVE RING GEAR
5463 * DIFFERENTIAL RING GEAR**TELLERRADGEHAEUSE (CD-GETRIEBE)**

0869 INPUT DRIVEN BEVEL GEAR CARRIER

TELLERVENTIL5010 * MUSHROOM VALVE
5029 * POPPET VALVE
5085 * TULIP VALVE**TEMPERATUR- UND OELDRUCKWARNLEUCHE FUER MOTOR UND GETRIEBE**3808 ENGINE AND TRANSMISSION
HIGH-TEMPERATURE LOW-PRESSURE
INDICATOR**TEMPERATURFUEHLER**

von ab >900 + TEMPERATURE SENSOR

TEMPERATURSCHALTER

8040 THERMOSTAT

TESTPUPPE (AUFRALLVERSUCH)

6780 DUMMY

THERMISCHER WIRKUNGSGRAD

5075 * THERMAL EFFICIENCY

THERMOELEMENT

5841 THERMOCOUPLE

THERMOSCHALTER

5376 * THERMOSWITCH

THERMOSCHALTER (HEIZUNG)

6020 FLAME DETECTOR SWITCH

THERMOSTAT

6722 * THERMOSTAT

THERMOSTATUMGEHUNGSLINIE

4800 THERMOSTAT BYPASS LINE

TIEFBETTFELGE4584 CHANNEL RIM
6789 * DROP-CENTER RIM**TIEFWATAUSSTATTUNG**7993 DEEP-FORDING EQUIPMENT
7894 DEEP-FORDING KIT**TIEFWATEN / DAS = QDV 100/900**7043 DEEP FORDING
4066 DEEP-WATER FORDING**TIEFWATRUESTSATZ**

5454 * DEEP-WATER FORDING KIT

TOLERANZ

6553 * ALLOWANCE

TORSIONSDAEMPFER

6770 * CLUTCH VIBRATION DAMPER

TOTGANG

3961 BACKLASH

TOTPUNKT

6596 * DEAD CENTER

TRAGARM

6968 AXLE ARM

TRAGARMLAGER

6960 AXLE ARM BEARING

TRAGEGRIFF

= >904 + CARRYING HANDLE

TRAGEGURT

6395 CARRYING STRAP

TRAGFAEHIGKEIT4581 CARRYING CAPACITY
4872 LOAD CAPACITY
4574 LOAD RATING**TRAGROHR FUER FEDERAUFLEGE**

4457 SPRING SEAT CROSS TUBE

TRANSIENTSCHUTZ

7882 TRANSIENT PROTECTION

TRANSISTORZUENDUNG

7883 TRANSISTORIZED IGNITION

TRANSPORTBEHAELTER

6394 CARRYING CASE

TREIBENDES KEGELZAHNRAD (HAUPTANTRIEB)

2831 OUTPUT BEVEL DRIVE GEAR

TREIBENDES ZAHNRAD DER HAUPTOELPUMPE (CD-GETRIEBE)

0972 INPUT OIL PUMP INTERNAL DRIVE GEAR

TREIBSCHEIBE (KUPPLUNG)

5244 * INTERMEDIATE GEAR

TRENNEN (GLEISKETTE)

7278 DISCONNECT, TO

TRENNKUPPLUNG (MOTOR)

2407 ENGINE DISCONNECT

TRENNSTELLE

0173 DISCONNECT POINT

TRENNWAND

2108 BULKHEAD

TRENNWAND ZUM FAHRERHAUS

4233 CAB COWL

TRIEBRAD (GLEISKETTENFAHRZEUG)

3393 TRACK DRIVE SPROCKET

TRIEBRADKOERPER MIT ZAHNRAD

7441 HUB-AND-SPROCKET ASSEMBLY

TRIEBRADNABE

5827 SPROCKET HUB

TRIEBRADTROMMEL

7294 SPROCKET CARRIER

TRIEBRADZAHNKRANZ

- 7381 DRIVE SPROCKET
7295 SPROCKET WHEEL

TRIEBERWERK

- 7672 POWER PACK
6179 POWER PLANT
5810 POWER TRAIN

TRIEBERWERKBLOCK

- 7673 POWER PACK
6180 POWER PLANT
6943 * UNIT POWER PLANT

TRIEBERWERKHALTERUNG

- 3875 POWER TRAIN SUPPORT

TRIEBERWERKLEISTUNGSPRUEFUNG

- 7683 STALL CHECK
2789 STALL TEST

TRIEBERWERKRAUM

- >800 + ENGINE COMPARTMENT
7322 POWER PACK COMPARTMENT

TRIEBERWERKRAUMABDECKROST

- 7385 ENGINE DECK GRILLE
2493 POWER PLANT GRILLE

TRIEBERWERKRAUMABDECKUNG

- 3809 ENGINE DECK
7323 POWER PACK COMPARTMENT COVER

TRIEBERWERKRAUMHEIZGERAET

- 5572 * POWER PLANT HEATER

TRIEBERWERKRAUMKLAPPE

- 2492 POWER PLANT DOOR

TRIEBERWERKRAUMZUGANGSKLAPPE

- 7384 ENGINE DECK DOOR

TRIEBERWERKWARNHORN

- 7494 POWER PACK WARNING HORN

TRIMMPLATTE

- 2585 TRIM VANE

TRIMMPLATTENHEBEL

- 2586 TRIM VANE HANDLE

TRITTBRETT

- 4430 RUNNING BOARD

TRITTBUEGEL AN GLEISKETTENABDECKUNG

- 4039 FENDER EXTENSION STEP

TROCKENE ZYLINDERBUCHSE

- 4958 DRY-TYPE LINER

TROCKENKUPPLUNG

- 5204 * DRY CLUTCH
5205 * DRY-TYPE CLUTCH

TROCKENLUFTFILTER

- 7633 DRY FILTER
4020 DRY-TYPE AIR CLEANER

TROCKENMASSE

- >900 + DRY WEIGHT

TROCKENPATRONE

- 3141 DESICCATOR CARTRIDGE

TROCKENSUMPF-DRUCKUMLAUFSCHEMIERUNG

- 7059 DRY-SUMP FORCE-FEED LUBRICATION SYSTEM

TROCKENSUMPFSCHMIERUNG

- 7081 DRY-SUMP LUBRICATION SYSTEM

TROMMELBREMSE (DIN ISO 811)

- * 7913 * DRUM BRAKE

TROMMELDREHZAHL

- >902 + DRUM SPEED

TROPENRUESTSATZ

- 7744 TROPICAL KIT

TRUPPENVERSUCH

- 7264 USER TRIAL (U/O)

TRUPPENVERSUCHSMUSTER

- >904 + PROTOTYPE FOR USER TRIALS

TRUPPENVERWENDBARKEIT

- 7223 SUITABILITY FOR MILITARY USE
7224 SUITABILITY FOR SERVICE USE

TUER (KFZ)

- 7732 DOOR

TUERSCHLOSSSAEULE

- 4239 CAB LOCK PILLAR

TURBINENLEITSCHAUFELKRANZ

- 4178 TURBINE NOZZLE

TURBINENMOTOR

- 6344 TURBINE ENGINE

TURBINENRAD

- 7688 TURBINE WHEEL

TURBINENRAD (DREHMOMENTWANDLER)

- 3503 CONVERTER TURBINE

TURBINENRADFLANSCH

- 2339 TURBINE HUB PLATE

TURBINENRADSCHAUFEL

- 5387 TURBINE VANE

TURBOAUFLADUNG

- 7256 * TURBOCHARGING

TURBOLADER

- >910 + TURBOCHARGER

TURBOLADUNG (*)

- 7257 * TURBOCHARGING

TURMANTRIEBSRITZEL (PANZER)

- 6338 TRAVERSING PINION GEAR

TURMBUEHNE (PANZER)

- 5852 TURRET BASKET

TURMDREHKRANZ (PANZER)

- 0806 TURRET RING

TURMELEKTRIK (PANZER)

- 5867 TURRET ELECTRICAL SYSTEM

TURMGEGAEUSE (PANZER)

- 5857 TURRET STRUCTURE

TURMHECK (PANZER)

- 0599 BULGE

TURMHYDRAULIKANLAGE (PANZER)

- 6527 * TURRET HYDRAULIC POWER SUPPLY

TURMLAGER (PANZER)

- 5853 TURRET BEARING
6349 TURRET RACE ASSEMBLY

TURMLAGERRING (PANZER)

- 0805 TURRET RACE RING

TURMSTAUARAUM (PANZER)

- 5856 TURRET STOWAGE

TURMVERTEILERKASTEN (PANZER)

- 6525 TURRET DISTRIBUTION BOX

TURMZUERRUNG (PANZER)

- 5855 TURRET LOCK
6350 TURRET TRAVERSING LOCK

TYPSCILD

- 1835 * IDENTIFICATION PLATE
1463 NAMEPLATE

UEBERBRUECKUNG (WANDLER)

2914 LOCKUP

UEBERBRUECKUNGSKUPPLUNG (WANDLER)

2915 LOCKUP CLUTCH

UEBERBRUECKUNGSEITUNG

6093 JUMPER CABLE

UEBERDREHEN /DAS -- (MOTOR)

4125 OVERSPEEDING

UEBERDRUCKVENTIL

4713 OVERLOAD VALVE
2306 PRESSURE RELIEF VALVE
1046 RELIEF VALVE
1046 SAFETY RELIEF VALVE

UEBERGANGSBOHRUNG

2455 IDLE TRANSFER HOLE
2581 TRANSFER HOLE

UEBERGANGSEINRICHTUNG (VERGASER)

5003 LOW-RUNNING CIRCUIT
5004 * LOW-SPEED CIRCUIT

UEBERHITZUNGSSCHALTER (HEIZGERÄT)

0412 OVERHEAT SWITCH

UEBERHITZUNGSWARNLEUCHE

7428 HIGH AIR TEMPERATURE LIGHT

UEBERHITZUNGSWARNSCHALTER

7429 HIGH AIR TEMPERATURE SWITCH

UEBERHOLKUPPLUNG (FREILAUF)

0464 OVERRUNNING CLUTCH
5562 * OVERRUNNING SPRAG UNIT
2788 SPRAG UNIT

UEBERLAGERUNGSELENKUNG

7910 CROSS-CONNECTED STEERING DIFFERENTIAL

UEBERLASTSICHERUNG

7597 OVERLOAD PROTECTION

UEBERLAUFROHR

* 5280 OVERFLOW PIPE
4396 OVERFLOW TUBE

UEBERLAUFSCHAUCH

4124 OVERFLOW HOSE

UEBERMAESSIGES LENKUNGSSPIEL

4676 LOOSE STEERING

UEBERMASS

-->906 + OVERSIZE

UEBERSETZUNG (HEBEL)

5260 * MECHANICAL ADVANTAGE

UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS

--->900 + GEAR RATIO
6700 * SPEED RATIO

UEBERSETZUNGSVERHAELTNIS IM LENKGETRIEBE

6912 * STEERING GEAR RATIO

UEBERSpannungsschutz

--->900 + OVERVOLTAGE PROTECTION

UEBERSTEUERUNG

1019 OVERRIDE CONTROL

UEBERSTEUERUNGSKLINKE (KOMMANDANTENRICHTGRIF)

1020 OVERRIDE LEVER

UEBERSTEUERUNGSKOLBEN (HYDRAULIK)

1021 OVERRIDE PISTON

UEBERSTROMBOHRUNG

2780 SPILL VENT

UEBERSTROMVENTIL

7832 OVERFLOW VALVE

UEBERTRAGUNGSEBEL

4545 ACTUATING LEVER

UEBERTRAGUNGSEBEL (GETRIEBESCHALTHEBEL)

3894 SHIFT ROD LEVER
3893 SHIFTING ROD LEVER

UEBERTRAGUNGSSPINDEL DER TRIEBWERKLAGERUNG

2661 ENGINE MOUNT RELEASE ROD

UEBERTRAGUNGSWELLE

5954 CONTROL LEVER SHAFT
5955 CONTROL SHAFT

UEBERWURFMUTTER

4446 SLEEVE NUT

ULTRASCHALL-LECKSUCHGERÄT

6531 ULTRASONIC FREQUENCY DETECTOR
6456 ULTRASONIC LEAK DETECTOR

UMFORMER (ELEKTROTECHNIK)

1715 CONVERTER
-->910 + MOTOR GENERATOR

UMGEHUNGSBOHRUNG

3469 BYPASS HOLE

UMGEHUNGSVENTIL

5935 BYPASS SAFETY VALVE
5936 BYPASS VALVE

UMLAUFVERDICHTER

6865 * POSITIVE-TYPE SUPERCHARGER

UMLUFTGEBLÄSE (HEIZGERÄT)

6383 VENTILATING AIR BLOWER

UMSCHALTENRICHTUNG

1051 SHIFTER MECHANISM

UMSCHALTER

-->902 + CHANGE-OVER SWITCH (COS)

UMSCHALTER KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER

7408 FUEL LEVEL GAGE SELECTOR SWITCH
7414 FUEL SELECTOR SWITCH

UMSCHALTMAHN

7980 CHANGE-OVER COCK
8032 SELECTOR COCK

UMSCHALTHEBEL

7989 CHANGE LEVER
8033 SHIFT LEVER

UMSCHALTKOLBEN

1784 SHIFTING PISTON

UMSCHALTSCHIEBER

6222 SELECTOR VALVE

UMSCHALTVENTIL

6223 SELECTOR VALVE

UMSTEUERBARER FLÜGELZELLEHYDRAULIKMOTOR

3024 VANE-TYPE REVERSIBLE MOTOR

UMSTEUERVENTIL (CD-GETRIEBE)

1885 RIGHT OUTPUT OIL PUMP CHECK VALVE

UMWÄELZPUMPE

5137 CIRCULATING PUMP

UMWÄELZUNG

6578 * CIRCULATION

UNC (EINHEITSGEWINDENORM US, UK, KANADA)

2342 UNIFIED COARSE THREAD SERIES (UNC)

UNEBENER BODEN

5595 ROUGH GROUND

UNF (EINHEITSGEWINDENORM US, UK, KANADA)

2343 UNIFIED FINE THREAD SERIES (UNF)

UNGEFEDERTE MASSE

5659 UNSPRUNG WEIGHT

UNRUHIGE LENKUNG

4950 WANDERING

UNTERBAU (REIFEN)

7755 CARCASS
4936 UNDERTEAD

UNTERBODENSCHUTZ

7259 UNDERBODY PROTECTION
7260 UNDERBODY SEALING
7261 UNDERSEALING
7262 UNDERSEALING COMPOUND

UNTERBRECHER

1268 CONTACT BREAKER

UNTERBRECHERDECKEL

1271 CONTACT BREAKER CAP

UNTERBRECHERHEBEL (KFZ)

5127 * BREAKER ARM
7728 BREAKER LEVER
4385 MOVABLE POINT BREAKER LEVER

UNTERBRECHERKONTAKT

7729 BREAKER POINT
1273 CONTACT BREAKER POINT
2396 DISTRIBUTOR POINT
6833 * IGNITION BREAKER

UNTERBRECHERNOCKEN

1270 CONTACT BREAKER CAM
4282 DISTRIBUTOR BREAKER CAM
4283 DISTRIBUTOR CAM

UNTERBRECHERPLATTE

7796 BREAKER PLATE

UNTERBRECHERSATZ

1269 CONTACT BREAKER ASSEMBLY

UNTERBRECHERVERSTELLPLATTE

5688 * BREAKER ADJUSTING PLATE

UNTERBRECHUNGSSTROM

7807 CURRENT INDUCED AT BREAK

UNTERDRUCK IM ANSAUGKRUENNER

0594 INTAKE MANIFOLD VACUUM
6841 * MANIFOLD VACUUM

UNTERDRUCK-KRAFTSTOFFOERDERUNG

1531 VACUUM FUEL FEED

UNTERDRUCKDOSE (MOTOR)

7887 VACUUM CONTROL UNIT

UNTERDRUCKGEHAEUSE (MOTOR)

7868 VACUUM HOUSING

UNTERDRUCKKANAL

2471 MANIFOLD VACUUM PASSAGE

UNTERDRUCKMESSER

6727 * VACUUM GAGE

UNTERDRUCKREGLER

6356 VACUUM CONTROL
6357 VACUUM GOVERNOR

UNTERDRUCKREGLER (*)

6175 * PNEUMATIC GOVERNOR

UNTERDRUCKSCHALTILFPE

5382 * VACUUM-POWER SHIFTER DEVICE

UNTERDRUCKVENTIL

5393 * VACUUM VALVE

UNTERDRUCKVERSTELLER (ZUENDZEITPUNKT)

3730 VACUUM ADVANCE
3731 VACUUM ADVANCE MECHANISM

UNTERDRUCKZUENDVERSTELLUNG

5849 * VACUUM SPARK ADVANCE

UNTERDRUCKZYLINDER

5390 * VACUUM CYLINDER
5391 * VACUUM-POWER CYLINDER

UNTERER TOTPUNKT (KOLBEN)

3443 BOTTOM DEAD CENTER (BDC)
7659 LOWER DEAD CENTER

UNTERER VENTILFEDERTELLER

4182 VALVE SPRING SEAT

UNTERKUEHLUNG

5279 OVERCOOLING

UNTERLEGSCHEIBE (DIN 7989, 1974)

* 6436 FLAT WASHER

UNTERSETZFAHRGESTELL FUER SATTELANHAENGER

4955 * DOLLY

UNTERSETZUNGSGETRIEBE

- - - >910 + REDUCTION GEAR

UNTERWASSERFAHRAUSSTATTUNG

5835 SUBMERGENCE KIT

UNTERWASSERFAHREN / DAS -

8042 UNDERWATER FORDING

UNWUCHT

6686 RUNOUT

V-BAND-KUPPLUNG

2589 V-BAND COUPLING

V-MOTOR

7890 V-ENGINE
0183 V-TYPE ENGINE

V-PROFIL (GLEISKETTENGLIED)

4587 CHEVRON GROUTER

VAKUUMBEGAEHLER

7975 VACUUM VESSEL

VAKUUMBREMSE (*)

5848 * VACUUM BRAKE

VAKUUMMETER

- - - >904 + VACUUM GAGE

VAKUUMPUMPE

7974 VACUUM PUMP

VARIODENREGLER

7890 VARIODE REGULATOR

VENTIL

- - - >903 + VALVE

VENTIL MIT DURCHFLUSSNULLSTELLUNG

2858 CENTER-OPEN VALVE

VENTIL MIT MITTENZENTRIERUNG

2825 BALANCED-CENTER VALVE

VENTIL MIT SPERRNULLSTELLUNG

7730 CENTER-CLOSED VALVE

VENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

2632 COMBINATION VALVE

VENTILDECKEL

5396 * VALVE COVER

VENTILDREHFEDERTELLER

5860 * VALVE ACTUATOR

VENTILDREHVOORRICHTUNG

3825 POSITIVE ROTATION RETAINER
5049 * ROTATOR CAP
5084 VALVE ROTATOR

VENTILEINSATZ

4515 VALVE CORE

VENTILFEDER

3733 VALVE BALL SPRING

6729 * VALVE SPRING

VENTILFEDERKEIL

6951 * VALVE KEEPER

VENTILFEDERSPANNVORRICHTUNG

5861 * VALVE SPRING COMPRESSOR

VENTILFEDERTELLER

2591 VALVE SPRING RETAINER

VENTILFUEHRUNG

2345 VALVE SLIDING PIECE

VENTILGEHAEUSE

0286 VALVE HOUSING

VENTILGRUNDEINSTELLUNG

4355 INITIAL VALVE ADJUSTING

VENTILKAPPE

5394 * VALVE CAP

VENTILKEGELSTUECK

6358 VALVE COLLET

6359 * VALVE LOCK

6360 * VALVE SPRING LOCK

6361 * VALVE SPRING RETAINER LOCK

6362 * VALVE SPRING WASHER LOCK

VENTILKOPF

8043 VALVE HEAD

VENTILKOPF LOESCHMITTELBEHALTER

7986 DISCHARGE HEAD

VENTILKUGEL

3732 VALVE BALL

VENTILLOCH

4837 VALVE HOLE

VENTILOEFFNUNG

6729 * VALVE PORT

VENTILPLATTE

5093 * VALVE PLATE

VENTILSCHAFT

5398 * VALVE STEM

VENTILSCHUTZKAPPE

7551 VALVE COVER

VENTILSITZ

2589 VALVE FACE

-- >900 + VALVE SEAT

VENTILSITZRING

4178 VALVE SEAT INSERT

7691 VALVE SEAT RING

VENTILSTEUERDIAGRAMM

5086 * VALVE TIMING DIAGRAM

VENTILSTEUERUNG

0563 VALVE TIMING

VENTILSTOESSEL

6716 * TAPPET

5397 * VALVE LIFTER

2593 VALVE TAPPET

VENTILSTOESSELFUEHRUNG

6952 * VALVE LIFTER GUIDE

VENTILSTOESSELKOLBEN

2595 VALVE TAPPET PLUNGER

VENTILSTOESSELSTANGE

4838 VALVE PUSH ROD

VENTILSTOESSELZYLINDER

2594 VALVE TAPPET BODY

VENTILTELLERRAND

2590 VALVE MARGIN

VENTILTRIEB

5092 * VALVE OPERATING MECHANISM

VENTILUNTERTEIL

3023 VALVE BASE

VENTILVERSCHLUSSSCHRAUBE

5395 * VALVE CAP

VENTURIRING

6738 * ANNULAR VENTURI

VERBINDER

1902 CONNECTOR

VERBINDERGLEISKETTE

4628 DOUBLE PIN TRACK

VERBINDUNG

6591 * COUPLING

VERBINDUNGSSTANGE (LENKGESTAENGE)

3910 STEERING CONTROL ROD

3911 STEERING ROD

VERBINDUNGSSTANGE (SCHALTGESTAENGE)

3895 SHIFT ROD STUD

VERBINDUNGSSTANGE (UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG)

1901 CONNECTING ROD

VERBINDUNGSWELLE (SCHALTGESTAENGE)

3892 SHIFTING BELL CRANK

VERBLEITER KRAFTSTOFF

5782 LEADED FUEL

VERBRAUCHER

7657 LOAD

VERBRENNUNG

-- >903 + COMBUSTION

VERBRENNUNGSHETZGERAET

5701 COMBUSTION HEATER

VERBRENNUNGSPULS

6868 * POWER IMPULSE

VERBRENNUNGSLUFT

-- >900 + COMBUSTION AIR

7070 ENGINE AIR

VERBRENNUNGSLUFTANSAUGOEFFNUNG

7073 ENGINE AIR INTAKE

VERBRENNUNGSLUFTANSUGUNG

7074 ENGINE AIR INTAKE

VERBRENNUNGSLUFTENTRITT

7018 COMBUSTION AIR INTAKE

VERBRENNUNGSLUFTFILTER

5131 * CARBURETOR AIR CLEANER

7072 ENGINE AIR FILTER

VERBRENNUNGSLUFTFUEHRUNG

7017 COMBUSTION AIR DUCT

VERBRENNUNGSLUFTGEBLAES (HEIZGERAET)

5942 COMBUSTION AIR BLOWER

5943 COMBUSTION BLOWER

VERBRENNUNGSLUFTUMSCHALTUNG

7071 ENGINE AIR CHANGE-OVER

VERBRENNUNGSLUFTVORWAERMER

7834 ENGINE AIR BOX HEATER

VERBRENNUNGSMOTOR

5000 * INTERNAL COMBUSTION ENGINE

VERBRENNUNGSRAUM

- 8774 * COMBUSTION AREA
 * 4927 * COMBUSTION CHAMBER

VERDAMPFER

- 7988 EVAPORATOR

VERDECKPLANE

- 4401 PAULIN (SHORT FOR TARPULIN)
 7524 TARPULIN

VERDICHTER

- 3984 COMPRESSOR

VERDICTERRAD

- 3888 CENTRIFUGAL IMPELLER
 3995 COMPRESSOR IMPELLER
 -->900 + COMPRESSOR WHEEL

VERDICTERRADSCHAUFEL (TURBOLADER)

- 4077 IMPELLER VANE

VERDICHUNGSDRUCK

- 5706 COMPRESSION PRESSURE

VERDICHUNGSDRUCKPRUEFGERAET

- 4255 COMPRESSION GAGE

VERDICHUNGSHUB

- 4930 * COMPRESSION STROKE

VERDICHUNGSRAUM

- 6585 * COMPRESSION CHAMBER

VERDICHUNGSRING

- 4929 * COMPRESSION RING

VERDICHUNGSTAKT

- 4831 * COMPRESSION STROKE

VERDICHUNGSVERHAELTNIS

- 1416 COMPRESSION RATIO

VERDRAENGERPUMPE

- 1028 POSITIVE-DISPLACEMENT PUMP

VERDRAENGUNGSVOLUMEN

- 8044 VOLUME OF DISPLACEMENT

VERDUNKELUNGSSCHALTER

- 5434 * BLACKOUT SWITCH

VERDUNKLUNGSSLENDE

- 5432 * BLACKOUT PANEL

VERFORMEN /DAS =

- 4599 BUCKLING

VERFORMUNG (REIFEN)

- 4620 DEFLECTION

VERGASER

- >900 + CARBURETOR

VERGASERGESTAENGE (VERGASERMOTOR)

- 3418 ACCELERATOR LINKAGE
 3383 THROTTLE CONTROL LINKAGE

VERGLEICHREIFEN

- 4802 CONTROL TIRE

VERGUSSMASSE (BATTERIE)

- 5052 * SEALING COMPOUND

VERHAELTNIS

- >905 + RATIO

VERKABELUNG

- 5808 WIRING

VERKEHRSSICHER

- 7194 ROADWORTHY

VERKOERNEN

- 1511 STAKE, TO

VERLANGSAMER (DIN ISO 611)

- * 7714 * RETARDER

VERLANGSAMUNG

- 4949 * DECELERATION

VEROELT (ZUENDKERZE)

- 7840 OIL-FOULED
 7841 OILED-UP

VERRIEGELUNG

- 8100 LOCKING MECHANISM

VERRIEGELUNGSBOLZEN

- >904 + LOCKING PIN

VERRIEGELUNGSGRIFF FUER WINDSCHUTZSCHEIBE

- 4534 WINDSHIELD LOCKING HANDLE

VERRUSSEN (ZUENDKERZE)

- 7868 SOOT, TO

VERRUSST (ZUENDKERZE)

- 7867 SOOTED

VERSCHLEISS /AUF = PRUEFEN

- 1410 CHECK FOR WEAR, TO

VERSCHLEISSANZEIGEINRICHTUNG (AN BREMSEN)

- 7877 WEAR INDICATOR ASSEMBLY

VERSCHLEISSGRENZE

- 2803 WEAR LIMIT

VERSCHLEISSLEHRE

- >906 + WEAR GAGE

VERSCHLEISSRING (LAUFWERK)

- 7310 WEAR FLANGE

VERSCHLEISSVERHALTEN

- 7309 WEAR CHARACTERISTICS

VERSCHLEISSVERSUCH

- 7273 WEAR TRIAL

VERSCHLUSSDECKEL

- 7838 FILLER CAP

VERSCHLUSSRING (FELGE)

- 6747 * BEAD LOCK RING

VERSCHLUSSSCHEIBE

- 5547 * KNOCKOUT PLUG

VERSCHLUSSSCHRAUBE

- 0466 PIPE PLUG

VERSCHLUSSSTOPFEN (BATTERIE)

- 1242 BATTERY CELL VENT CAP
 5089 * VENT PLUG

VERSCHRAUBUNG

- 6997 BOLTED JOINT
 7201 SCREW JOINT
 7283 UNION

VERSIEGELTES KUEHLSYSTEM

- 6219 * SEALED COOLING SYSTEM

VERSPANNUNG

- 1522 TIE-DOWN

VERSTAERKERFEDER

- 3977 BOOSTER SPRING

VERSTAERKERMEMBRAN

- 5040 * PULSATOR DIAPHRAGM

VERSTAERKUNGSSCHEIBE

- 2327 STIFFENING PLATE

VERSTELLBARE FAHRZEUGSTUETZE

- 5549 * LEVELING JACK

VERSTELLGABEL (DREHZAHLREGLER)

- 4120 OPERATING FORK

VERSTELLHEBEL (DREHZAHLREGLER)

- 4122 OPERATING SHAFT LEVER

VERSTELLPUMPE

7812 DISPLACEMENT PISTON PUMP

VERSTELLREGLER5097 * VARIABLE SPEED GOVERNOR
4183 VARIABLE SPEED MECHANICAL GOVERNOR**VERSTELLWELLE (DREHZAHLREGLER)**

4121 OPERATING SHAFT

VERSUCH UNTER UMWELTBEDINGUNGEN

7075 ENVIRONMENTAL TRIAL

VERTEILER (BPZ M88 A1)

7333 ADAPTER

VERTEILERBLOCK0175 DISTRIBUTOR BLOCK
3581 HYDRAULIC SUBPLATE
4109 MANIFOLD
7523 SUBPLATE
3682 VALVE SUBPLATE**VERTEILERBLOCK FUER STUETZSCHILDVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)**

7517 SPADE SUBPLATE

VERTEILEREINSPRITZPUMPE

4953 DISTRIBUTOR-TYPE INJECTION PUMP

VERTEILERELEKTRODE (KFZ-ELEKTRIK)

1279 DISTRIBUTOR ELECTRODE

VERTEILERFINGER

-->803 + DISTRIBUTOR FINGER

VERTEILERGETRIEBE

0548 TRANSFER CASE

VERTEILERKAPPE (*)

5181 * DISTRIBUTOR CAP

VERTEILERLAUFER

5182 * DISTRIBUTOR ROTOR

VERTEILERSCHEIBE1277 DISTRIBUTOR BLOCK
5180 * DISTRIBUTOR CAP**VERTIEFUNG**

1478 PITTING

VERWENDUNG BEI DER TRUPPE

7205 SERVICE USE

VERZAHNUNG (WELKEI)

6705 SPLINES

VERZIEHEN / DAS =

4570 BUCKLING

VERZOEGERUNG

4850 * DECELERATION

VERZOEGERUNGSMESSGERAET

6598 * DECELEROMETER

VERZURRUNG

1523 TIE-DOWN

VIELSTOFFMOTOR0587 MULTIFUEL ENGINE
8176 POLYFUEL ENGINE**VIERKANTSTIFTSCHLUESSEL**

3043 ALLEN WRENCH

VIERRADANTRIEB

6808 * FOUR-WHEEL CAR DRIVE

VIERTAKTMOTOR7644 FOUR-CYCLE ENGINE
0196 FOUR-STROKE CYCLE ENGINE
0239 FOUR-STROKE ENGINE**VIERWEGEVENTIL (BPZ M88 A1)**

2883 FOUR-WAY SELECTOR VALVE

7412 FUEL PUMP MOTOR CONTROL VALVE
2885 FUEL SELECTOR VALVE**VISKOSIMETER**

6731 * VISCOMETER

VOLLSTDUJSE (VERGASER)4891 * HIGH-SPEED JET
7853 HIGH-SPEED NOZZLE**VOLLBREMSUNG**7065 EMERGENCY BRAKING
4717 PANIC STOP**VOLLELEKTRONISCHE ZUENDUNG**

7811 DISTRIBUTORLESS SEMICONDUCTOR IGNITION

VOLLFLIEGEND GELAGERTE HINTERACHSNABE

5513 * FULL-FLOATING REAR AXLE

VOLLFORDERSTELLUNG

3949 ADVANCED FUEL POSITION

VOLLFREITRAGENDE ACHSWELLE

5819 * FULL-FLOATING AXLE SHAFT

VOLLGUMMIREIFEN

4774 SOLID-RUBBER TIRE

VOLLGUMMIREIFEN MIT QUERSTEGEN AUF DER FELGENSETTSEITE

4773 SOLID LUG-BASE TIRE

VOLLSCHAFTKOLBEN4884 * FULL-TRUNK-TYPE SKIRT
6804 * SOLID-SKIRT PISTON**VOLTMETER**

-->900 + VOLTMETER

VOLUMETRISCHER WIRKUNGSGRAD

5101 * VOLUMETRIC EFFICIENCY

VORBEREITEN TIEFWATEN/UNTERWASSERFAHRT / DAS =

5405 WATERPROOFING

VORBEUGENDE MATERIALERHALTUNG

-->900 + PREVENTIVE MAINTENANCE

VORDERACHSAUFHAENGUNG6813 * FRONT SUSPENSION (*)
6811 FRONT-AXLE SUSPENSION**VORDERACHSE MIT HYPOIDANTRIEB**

5534 HYPOID FRONT AXLE

VORDERACHSE MIT VORGELEGE

5479 DOUBLE-REDUCTION FRONT AXLE

VORDERACHSGEOMETRIE

6812 * FRONT-END GEOMETRY

VORDERACHSSCHENKEL

6913 * STEERING KNUCKLE SPINDLE

VORDERER UEBERHANGWINKEL (DIN 70020 T1 1978)* 4891 * ANGLE OF APPROACH
* 4880 FRONT OVERHANG ANGLE**VORDERFEDER**

5510 * FRONT SPRING

VORDERRADANTRIEB

5511 * FRONT-WHEEL DRIVE

VORDERRADAUFHAENGUNG

6814 * FRONT-WHEEL SUSPENSION

VORDERRADBREMSE

6522 * FRONT-WHEEL BRAKE

VORGELEGE

5781 * COUNTERSHAFT GEAR

VORGELEGEWELLE0166 COUNTERSHAFT
5315 * REDUCTION SHAFT

VORGESpanNT

- 1508 SPRING BALANCED
1508 SPRING-LOADED.

VORGESTEUERTES VENTIL

- 2842 PILOT-OPERATED VALVE

VORGLUEH- UND STARTSCHALTER (VERALTETE BENENNUNG)

- 7172 = PREHEATER AND STARTER SWITCH

VORHANGPLANE (KFZ)

- 4274 CURTAIN

VORKAMMER (DIESELMOTOR)

- 5037 * PRECOMBUSTION CHAMBER

VORLAUF (RAEDER)

- 7789 NEGATIVE CASTER

VORRATSBEHAEALTER

- 5369 * SUPPLY TANK

VORSCHLAGHAMMER

- 7350 BLACKSMITH HAMMER
7351 BLACKSMITH SLEDGE

VORSPUR (RAEDER)

- 1526 TOE-IN

VORVERSTELLEN (ZUENDZEITPUNKT)

- 6549 * ADVANCE TO

VORWAELHLEBEL

- 7677 RANGE SELECTOR

VORWAELHLEBEL (GETRIEBE)

- 7550 GEARSHIFT SELECTOR

VORWAERMER

- 3562 HOT-SPOT MANIFOLD

VORWAERMERKLAPPE (UNTERDRUCKGESTEUERT)

- 3238 HOT-SPOT VACUUM CONTROL VALVE

VORWAERMERKLAPPENGEGAEUSE

- 6111 MANIFOLD HEAT CONTROL VALVE ADAPTER

VORWAERMERUNTERDRUCKREGLER

- 3564 HOT-SPOT VACUUM CONTROL

VORWAERMKLAPPE

- 6056 * HEAT CONTROL VALVE
4950 * HEAT VALVE

VORWAERMRÖHR

- 5856 ADAPTER HEATER PIPE
5938 CARBURATOR PIPE

VORWAERTSFREILAUF

- 5507 FORWARD SPRAG UNIT

VORWAERTSGANG

- 5214 FORWARD SPEED

VORWAERTSPLANETENGETRIEBE (CD-GETRIEBE)

- 3552 HIGH-AND-LOW-RANGE PLANETARY GEARING

VORWAERTSUEBERHOLKUPPLUNG

- 5508 FORWARD SPRAG UNIT

WAAGERECHE VERSTELLUNG (SITZ)

- 2897 HORIZONTAL ADJUSTMENT

WAELHLEBEL (AUTOMATIKGETRIEBE)

- 7887 TRANSMISSION SHIFT SELECTOR

WAELHLEBEL FUER BE- UND ENTANKUNG

- 7411 FUEL PUMP CONTROL HANDLE

WAEZBERUEHRUNG

- 5323 * ROLLING CONTACT

WAEZKOERPER

- 5324 * ROLLING MEMBER

WAEZLAGER

- 4894 * ANTI-FRICTION BEARING (AFB)

WAERMEAUSTAUSCHER

- = 7900 + HEAT EXCHANGER

WAERMEBEREICH (ZUENDKERZE)

- 5227 HEAT RANGE

WAERMEENTWICKLUNG

- 4658 HEAT BUILDUP

WAERMEFUEHLER

- 0539 TEMPERATURE BULB

WAERMEISOLIERUESTSATZ

- 5844 * THERMAL BARRIER KIT

WAERMELEITBLECH

- 8822 * HEAT BAFFLE

WAERMELEITFAEHIGKEIT

- 5226 HEAT CONDUCTIVITY

WAERMEREGLER

- 4481 THERMOSTAT CONTROL

WAERMEREGLERKNOPF

- 4482 THERMOSTAT CONTROL

WAERMESCHUTZSCHILD

- 4338 HEAT SHIELD

WAERMETAUSCHER

- 6057 HEAT EXCHANGER

WAERMEUMLAUF

- 5374 THERMOSIPHON ACTION

WAERMEUMLAUFKUEHLUNG

- 8828 * THERMOSYPHON CIRCULATION COOLING

WAERMEUMLAUFWIRKUNG

- 5375 THERMOSIPHON ACTION

WAERMEWERT (ZUENDKERZE)

- 5228 HEAT RANGE
7825 HEAT RATING
7828 HEAT VALUE

WAGENHEBER

- 7709 JACK
7552 VEHICLE JACK

WALKZONE (REIFEN)

- 7761 FLEXING AREA

WANDLER (HYDRAULIK)

- 1716 CONVERTER

WANDLERABTRIEBSWELLE (ALLISON-GETRIEBE)

- 2448 HYDRAULIC RETARDER SHAFT

WANDLERABTRIEBSWELLE (CD-GETRIEBE)

- 0807 CONVERTER OUTPUT SHAFT

WANDLERANTRIEBSWELLE (CD-GETRIEBE)

- 0906 CONVERTER INPUT SHAFT

WANDLERGEHAEUSE

- 2245 CONVERTER HOUSING

WANDLERGOLDRUCKREGELVENTIL

- 3501 CONVERTER PRESSURE REGULATOR VALVE

WANDLERPUMPENRAD

- 2240 CONVERTER IMPELLER

WANDLERUEBERBRUECKUNGSKUPPLUNG

- 2247 CONVERTER LOCK-UP CLUTCH

WANKEN (DREHUNG UM LAENGSSACHSE)

- 7943 ROLL TO

WANNE

- 3239 HULL

WANNENBODEN

0810 BOTTOM OF HULL
7112 HULL FLOOR

WANNENDECK

7111 HULL DECK

WANNENGEHAEUSE

7113 HULL SHELL
5778 HULL STRUCTURE

WANNENUMMER

7320 HULL SERIAL NUMBER

WANNENSTAUHAUM

5778 HULL STOWAGE

WARMLUFTKANAL

5526 * HEATING DUCT

WARMLUFTSCHLAUCH

5522 * HEAT DUCT

WARMLUFTVERTEILER

5521 * HEAT DIVERTER

WARMWASSERHEIZGERAET

4352 HOT-WATER PERSONNEL HEATER

WARNANLAGE

8045 WARNING SYSTEM

WARNANLAGE FUER BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE KAMPFSTOFFE

5895 CHEMICAL AND BIOLOGICAL WARNING EQUIPMENT

WARNSBLINKANLAGE

7106 HAZARD WARNING SYSTEM

WARNSBLINKLEUCHTE

7105 HAZARD WARNING LIGHT
7270 WARNING FLASHLIGHT

WARNDRUCKANZEIGER

7131 * LOW PRESSURE INDICATOR

WARNDRUCKSUMMER

4204 AIR PRESSURE WARNING BUZZER
4377 LOW-AIR-PRESSURE WARNING BUZZER

WARNELEUCHTE

-->900 + WARNING LIGHT

WARNELEUCHTE FUER MOTOROELTEMPERATUR

5885 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE LIGHT
5889 ENGINE HIGH OIL TEMPERATURE SIGNAL LIGHT

WARNELEUCHTENTAFEL

7863 WARNING LIGHT PANEL

WARTUNGSARBEITEN

7207 SERVICINGS

WARTUNGSDECKEL

3034 INSPECTION PLATE
7230 SERVICING COWL

WARTUNGSFREIES LAGER

6890 * SEALED-FOR-LIFE BEARING

WARTUNGSOEFFNUNG

7311 ACCESS HOLE

WASCHBREITBAHN (KFZ-PRUEFSTRECKE)

7271 WASHBOARD TRACK

WASCHBREITSTRECKE (KFZ-PRUEFSTRECKE)

7272 WASHBOARD TRACK

WASSERABSCHIEDER (BPZ M88 A1)

7648 FUEL-WATER SEPARATOR FILTER

WASSERABWEISENDEN KLEBEBAND

5264 * NONHYGROSCOPIC TAPE

WASSERKANISTER

-->904 + WATER CAN

WASSERKANISTERHALTERUNG

3027 WATER CAN BRACKETS

WASSERSTANDSFUEHLER

7557 WATER LEVEL PROBE

WAYBECKEN

7268 WADING PIT
7269 WADING POOL

WATEN

7266 WADE, TO

WATEN /DAS --

7078 FORDING

WATFAEHIGKEIT

7078 FORDABILITY
7077 FORDING ABILITY
7079 FORDING CAPABILITY
7267 WADING ABILITY

WATTIEFE

7080 FORDING DEPTH

WECHSELGETRIEBE-DRUCKLUFTSCHALTLEITUNG

4497 TRANSMISSION AIR LINE

WECHSELVENTIL

-->900 + SHUTTLE VALVE

WEGABHAENGIGE LENKUNG

7935 POSITION CONTROL STEERING

WEGEVENTIL

7995 DIRECTIONAL VALVE

WEICHMETALLDORN

1139 SOFT DRIFT

WEISSLICHT-HECKSCHEINWERFER (BPZ M88 A1)

2765 RIGGERS SERVICE LIGHT

WELLE

-->900 + SHAFT

WELLENDICHTRING

3303 OIL SEAL

WELLENZAPFEN

6888 * SHAFT JOURNAL

WELLROHR

5684 * BELLOWS

WELLROHR (THERMOSTAT)

5211 * FLEXIBLE METAL BELLOWS

WENDEBREMSE

2488 PIVOT BRAKE

WENDEBREMSHEBEL

7934 PIVOT BRAKE LEVER

WENDEBREMSTRAEGER

2489 PIVOT BRAKE SUPPORT

WENDEGETRIEBE

7187 REVERSE GEAR
7188 REVERSE TRANSMISSION
7188 REVERSING GEAR
7190 REVERSING TRANSMISSION

WENDEL (GLUEHDRAHT)

7804 COIL

WENDEN AUF DER STELLE /DAS -- (*)

7151 NEUTRAL TURN
7163 PIVOT STEERING
7165 PIVOT TURN

WENDEN UM DIE HOCHACHSE /DAS --

7152 NEUTRAL TURN
7164 PIVOT STEERING
7166 PIVOT TURN

WENDEPOLWICKLUNG

1318 INTERPOLE WINDING

WERKZEUGKASTEN

7527 TOOL BOX

WICKELTROMMEL (REIFENHERSTELLUNG)

4606 CORE-BUILDING DRUM

WICKLUNGSKERN

5864 * WINDING CORE

WIDERSTANDSBREMUNG

8882 RHEOSTATIC BRAKING

WIDERSTANDSLAMPE

1241 BALLAST LAMP

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

5365 * STORAGE BATTERY

WINDE

-->910 + WINCH

WINDENBREMSE

7558 WINCH BRAKE

WINDENBREMSLOESHEBEL

2194 WINCH BRAKE OPERATING LEVER

WINDENBREMSLOESEZYLINDER

2192 WINCH BRAKE CYLINDER

WINDENHYDRAULIK

8372 WINCH HYDRAULIC SYSTEM

WINDENHYDRAULIKPUMPE

3413 WINCH HYDRAULIC PUMP

3415 WINCH PUMP

WINDENNOTBETRIEBSHEBEL (BPZ M88 A1)

7341 APU EMERGENCY WINCH CONTROL LEVER

WINDENRAUM (BPZ M88 A1)

7443 HYDRAULIC COMPARTMENT

WINDENRAUMLEUCHTE

2894 HOIST WINCH LIGHT

3028 WINCH COMPARTMENT LIGHT

7590 WINCH LIGHT

WINDENRAUMLICHTSCHALTER

7559 WINCH COMPARTMENT LIGHT SWITCH

7561 WINCH LIGHT SWITCH

WINDENSCHALTHEBEL

2195 WINCH MOTOR OPERATING LEVER

2198 WINCH OPERATING LEVER

WINDENUMSCHALTHEBEL

2197 WINCH SHIFT LEVER

WINDSCHUTZSCHEIBE

4530 WINDSHIELD

WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNG

4533 WINDSHIELD HOLDDOWN CATCH

WINKELBEWEGLICHE KUPPLUNG

5505 FLEXIBLE COUPLING

WINKELHEBEL

0737 BELL CRANK

WINKELHEBELBOLZEN

7376 CRANK ARM PIN

WINKELHEBELROLLE

0848 BELL CRANK ROLLER

WINKELSCHLEIFER

7983 ANGULAR GRINDER

WINKELSPIEGEL

-->908 + PERISCOPE

-->904 + VISION BLOCK

WINKELSPIEGELSCHACHT

7321 PERISCOPE HOUSING

WINKELSTUECK

4794 STREET ELBOW

WINKELTRIEB

3851 RIGHT-ANGLE GEARBOX

WINKELVENTIL

7748 ANGLE VALVE

WINTERRUESTSATZ

5885 WINTERIZATION KIT

WIRBELBREMSE (ALLISON-GETRIEBE)

2884 HYDRAULIC RETARDER

WIRBELKAMMER (DIESELMOTOR)

5086 * TURBULENCE CHAMBER

WIRKSAMER HALBMESSE (REIFEN)

4873 LOADED RADIUS

WIRKSAMER REIFENHALBMESSE

5846 TIRE-LOADED RADIUS (CLR)

WULST (REIFEN)

4554 BEAD

WULSTBAND (FLACHBETTFELGE)

4490 TIRE FLAP

WULSTFERSE (REIFEN)

7753 BEAD HEEL

WULSTKERN (REIFEN)

7752 BEAD CORE

WULSTZEHE (REIFEN)

7754 BEAD TOE

ZAHNBogen fuer LENKBREMSHEBEL

2585 STEERING LEVER QUADRANT

ZAHNFLANKENKONTAKT

6835 * TOOTHED CONTACT

ZAHNFLANKENSPIEL

3982 BACKLASH

ZAHNKRANZ (GLEISKETTENFAHRZEUG)

3384 TRACK DRIVE SPROCKET

ZAHNKRANZSCHRAUBE

0348 SPROCKET MOUNTING BOLT

ZAHNRAD

-->910 + GEAR

ZAHNRAD fuer LANGSAMGANG (WINDE)

7458 LOW-SPEED GEAR

ZAHNRAD fuer SCHNELLGANG (WINDE)

7432 HIGH-SPEED GEAR

ZAHNRAD MIT STAENDIGEM EINGRIFF

5448 * CONSTANT-MESH GEAR

ZAHNRADOELPUMPE

5221 GEAR OIL PUMP

ZAHNRADPUMPE

0948 GEAR PUMP

ZAHNRADSATZ

6830 * GEAR SET

ZAHNRADVORGELEGE

0250 GEAR TRAIN

ZAHNRADWELLE

2434 GEARSHAFT

2541 SHAFT GEAR

2556 SPUR GEARSHAFT

ZAHNSCHEIBE

- 1451 LOCK WASHER
2318 SHAKEPROOF WASHER (L/K)

ZAHNSTANGE

- 7091 GEAR RACK
7177 * RACK
7236 TOOTHED RACK

ZAHNSTANGENLENKUNG

- 7942 RACK-AND-PINION STEERING

ZAPPENKREUZ (KREUZGELENK)

- 0274 JOURNAL

ZAPPENSCHLUESSEL

- 1473 PIN SPANNER
-->906 + SPANNER WRENCH

ZAPPENSTECKSCHLUESSEL

- 3633 PRONGED TUBULAR WRENCH

ZAPFWELLENANTRIEB (*)

- 3628 POWER TAKEOFF (PTO)

ZEIGER FUER ZUENDZEITPUNKTEINSTELLUNG

- 4354 IGNITION TIMING POINTER

ZEITSTEUERELAIS

- 1378 TIMING RELAY

ZELLEDECKEL

- 4919 * CELL COVER

ZELLENVERBINDER

- 4918 * CELL CONNECTOR
5032 * POST STRAP

ZENTRALFEDERKUPPLUNG

- 5345 * SINGLE-COIL PRESSURE SPRING CLUTCH

ZENTRALWARNLEUCHTE

- 1200 MAIN WARNING LIGHT
7489 MASTER WARNING LIGHT

ZENTRIERARM

- 0889 CENTERING ARM

ZENTRIERDORN

- 4549 ALIGNING ARBOR

ZENTRIERSTUECK

- 5442 * CENTERING BUTTON

ZERLEGEN

- 6802 * DISMANTLE TO

ZERREISSWERT (REIFEN)

- 4566 BREAKING-ENERGY VALUE

ZERSTAEUBUNG

- 4897 * ATOMIZATION

ZIELSCHEINWERFER

- 5818 SEARCHLIGHT

ZIELSCHEINWERFERREGLER

- 6480 SEARCHLIGHT REGULATOR

ZUBEHOER

- >900 + ACCESSORIES

ZUBEHOERTEIL

- >909 + ACCESSORY

ZUENDANKER (KFZ-ELEKTRIK)

- 1328 MAGNETO COIL
1350 ROTOR

ZUENDANKERHALTER

- 1414 COIL CLAMPING WEDGE

ZUENDANLAGE

- >900 + IGNITION SYSTEM

ZUENDEINSTELLUNG (BEI ZWEIFUNKENZUENDUNG)

- 6923 * SYNCHRONIZED SPARK TIMING

ZUENDFOLGE (MOTOR)

- 0232 FIRING ORDER
7655 IGNITION ORDER

ZUENDKAMMER (HEIZUNG)

- 0408 IGNITER POCKET

ZUENDKERZE

- 6698 * SPARK PLUG

ZUENDKERZE MIT HOHEM WAERMEWERT

- 6773 * COLD PLUG

ZUENDKERZE MIT METRISCHEM GEWINDE

- 6844 * METRIC PLUG

ZUENDKERZE MIT NIEDRIGEM WAERMEWERT

- 6826 * HOT PLUG

ZUENDKERZENBOHRUNG

- 5824 SPARK PLUG HOLE

ZUENDKERZENGESICHT

- 7669 SPARK PLUG FACE

ZUENDLEITUNG (KFZ-ELEKTRIK)

- 1306 IGNITION CABLE
6269 SPARK PLUG CABLE
6353 SPARK PLUG HIGH-TENSION CABLE

ZUENDLEITUNGSROHR (KFZ-ELEKTRIK)

- 1309 IGNITION HARNESS MAIN CONDUIT

ZUENDLEITUNGSSETZ (KFZ-ELEKTRIK)

- 1307 IGNITION HARNESS

ZUENDLEITUNGSSTECKER (KFZ-ELEKTRIK)

- 1308 IGNITION HARNESS ADAPTER

ZUENDLICHTPISTOLE (KFZ)

- 3608 NEON-TYPE SPARK TESTER
7727 TIMING LIGHT

ZUENDNOCKEN

- 5110 * ADVANCE CAM

ZUENDSCHALTER

- 1195 IGNITION SWITCH
1197 MAGNETO SWITCH

ZUENDSPANNUNGSANGEBOT

- 7854 SECONDARY AVAILABLE VOLTAGE

ZUENDSPANNUNGSBEDARF (ZUENDKERZE)

- 7815 FIRING VOLTAGE

ZUENDSPULE

- 5233 * IGNITION COIL
6847 * INDUCTION COIL

ZUENDUNG

- 6645 * IGNITION

ZUENDVERSTAERKERLEITUNG (KFZ-ELEKTRIK)

- 1255 BOOSTER CABLE

ZUENDVERSTAERKERSCHALTER (KFZ-ELEKTRIK)

- 2818 BOOSTER SWITCH

ZUENDVERSTAERKERSPULE (KFZ-ELEKTRIK)

- 1257 BOOSTER COIL

ZUENDVERSTAERKERSPULE UND ENTSTOERER (KFZ-ELEKTRIK)

- 1258 BOOSTER AND FILTER COIL ASSEMBLY

ZUENDVERSTELLER

- 8834 * IGNITION-TIMER DISTRIBUTOR

ZUENDVERTEILER

- 1278 DISTRIBUTOR
5234 * IGNITION DISTRIBUTOR

ZUENDVERTEILERELEKTRODE

- 1278 DISTRIBUTOR CAM ELECTRODE

ZUENDVERTEILERFINGER

- 5183 * DISTRIBUTOR ROTOR

ZUENDVERTEILERWELLE

7735 IGNITION DISTRIBUTOR SHAFT

ZUENDVORRICHTUNG (FAHRZEUGHEIZUNG)

0407 IGNITER

ZUENZEITPUNKT

7118 * IGNITION POINT

ZUENZEITPUNKTEINSTELLUNG

1311 IGNITION TIMING

ZUENZEITPUNKTVORVERSTELLUNG

5351 * SPARK ADVANCE

ZUFLUSSOEFFNUNG

3572 INLET PORT

ZUGANG

3029 ACCESS

ZUGANGSDECKEL

--7900 + ACCESS COVER

ZUGENTLASTUNG (KABEL)

--7902 + TRACTION RELIEF

ZUGFEDER

5299 * PULLBACK SPRING

ZUGHAKEN

0083 TOWING SHACKLE

ZUGHAKENKRAFT

5483 * DRAWBAR PULL

ZUGKRAFT

4857 * DRAWBAR PULL

5084 TRACTIVE PULL

ZUGOESE

7532 TOWING EYE

3929 TOWING LUG

ZUGSEIL (BPZ M88 A1)

7463 MAIN WINCH CABLE

ZUGWINDE (BPZ M88 A1)

2727 MAIN WINCH

8314 TOW WINCH

ZUGWINDENBEDIENHEBEL (BPZ M88 A1)

7465 MAIN WINCH OPERATING LEVER

ZUGWINDENMOTOR (BPZ M88 A1)

7465 MAIN WINCH MOTOR

8316 TOW WINCH MOTOR

ZUGWINDENSCHALTHEBEL (BPZ M88 A1)

7467 MAIN WINCH SHIFT LEVER

2924 MAIN WINCH VALVE LEVER

ZUGWINDENSTEUERVENTIL (BPZ M88 A1)

2923 MAIN WINCH CONTROL VALVE

ZUGWINDENVENTILBLOCK (BPZ M88 A1)

7464 MAIN WINCH COMBINATION VALVE

ZULAESSIGE BELASTUNG (SEIL)

1491 SAFE LOAD

ZULEITUNG

6010 FEED CABLE

ZUMESSDUESE

2828 METERING ORIFICE

ZURRGRIFF

0058 LOCK HANDLE

ZURROESE

2574 TIEDOWN EYE

ZURUECKSCHALTEN

7007 CHANGE DOWN, TO (U/K)

5193 DOWNSHIFT, TO

ZUSAMMENBAU DES TRIEBWERKS

6984 ASSEMBLY OF POWER PACK

ZUSAMMENBAUVORRICHTUNG

6979 ASSEMBLY FIXTURE

ZUSAMMENFUEGEN DER GLEISKETTE / DAS =

7239 TRACK ASSEMBLY

ZUSATZAUSRUESTUNG

5877 ACCESSORY EQUIPMENT

ZUSATZAUSSTATTUNG (ZDV 30/41)

--7909 + AUXILIARY EQUIPMENT

ZUSATZGERAET

5108 ACCESSORY EQUIPMENT

ZUSATZGETRIEBE

5423 AUXILIARY TRANSMISSION

ZUSATZPANZERUNG

4550 * APPLIQUE ARMOR

ZUSATZPUMPE (CD-GETRIEBE)

1487 RIGHT OUTPUT OIL-PUMP ASSEMBLY

ZUSCHALTVENTIL

--7900 + SEQUENCE VALVE

ZUSTANDSKODE

4586 * CONDITION RESERVATION CODE

ZWANGSLUEFTUNG

5752 FORCED VENTILATION

5222 POSITIVE VENTILATION

ZWANGSSCHMIERUNG

5291 POSITIVE LUBRICATION

ZWEIFADENLAMPE

5189 DOUBLE-FILAMENT HEADLIGHT LAMP

4288 DOUBLE-FILAMENT LAMP

6940 * TWO-FILAMENT BULB

ZWEIFINGERLENKGETRIEBE

4835 TWIN-LEVER STEERING GEAR

ZWEIFINGERLENKUNG MIT ROLLENGELAGERTEN LENKFINGERN

4834 TWIN-LEVER ROLLER-STUD STEERING GEAR

ZWEIFINGERLENKUNG MIT STARREN LENKFINGERN

4832 TWIN-LEVER FIXED-STUD STEERING GEAR

ZWEIGANG-ANTRIEBSACHSE

5486 * DUAL-RATIO AXLE

5657 * TWO-SPEED AXLE

ZWEIGANG-HINTERACHSE

6941 * TWO-SPEED REAR AXLE

ZWEIGETEILTE GELENKWELLE

6937 * TRIPLE-JOINTED PROPELLER SHAFT

ZWEIKONTAKTREGLER

7812 DOUBLE-CONTACT REGULATOR

ZWEIKREISBREMSANLAGE

7062 DOUBLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

7062 DUAL-CIRCUIT BRAKE SYSTEM

7063 DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM

ZWEILEITUNGSBREMSANLAGE (DIN ISO 811)

* 7873 * TWO-LINE BRAKING SYSTEM

ZWEILOCHDUESE

4010 DOUBLE-JET NOZZLE

ZWEIREIHIGES KUGELLAGER

5191 * DOUBLE-ROW BALL BEARING

ZWEISCHIEBENKUPPLUNG

5190 * DOUBLE-PLATE CLUTCH

ZWEISTUFENREGLER

4021 DUAL-RANGE GOVERNOR

ZWEITAKT...

6942 * TWO-STROKE CYCLE

ZWEITAKTMOTOR

==>910 + TWO-CYCLE ENGINE

0195 TWO-STROKE CYCLE ENGINE

ZWEITE HINTERACHSE

5578 * REAR AXLE REAR UNIT

5313 * REAR REAR AXLE

ZWILLINGSBEREIFUNG

7759 DUAL TIRES

7787 TWIN TIRES

ZWILLINGSRAD

5489 DUAL WHEEL

ZWILLINGSRAD-AUSGLEICHGETRIEBE

6542 * INTERWHEEL DIFFERENTIAL

ZWISCHENACHS-AUSGLEICHGETRIEBE

5541 INTERAXLE DIFFERENTIAL

ZWISCHENBAU (REIFEN)

4563 BREAKER

ZWISCHENBAU MIT KLEINEM FADENWINKEL (REIFEN)

4677 LOW-ANGLE BREAKER

ZWISCHENFLANSCH

3745 ADAPTER

ZWISCHENRAD

2142 IDLER GEAR

ZWISCHENRING

2825 ADAPTER RING

ZWISCHENSTECKER

5884 ADAPTER

ZWISCHENSTUECK

5885 ADAPTER

ZWISCHENTRIEB

4090 INPUT TRANSFER ASSEMBLY

ZWISCHENTRIEB (*)

2580 TRANSFER CASE

ZYKLONLUFTFILTER

3987 CENTRIFUGAL AIR CLEANER

ZYLINDER

6594 * CYLINDER

ZYLINDERANORDNUNG

0169 CYLINDER ARRANGEMENT

ZYLINDERANSCHLUSSFLANSCH

4614 CYLINDER ADAPTER

ZYLINDERBLOCK

6595 * CYLINDER BLOCK

ZYLINDERBLOCKOBERFLAECHE

4617 CYLINDER DECK

ZYLINDERBUCHSE

3135 CYLINDER LINER

ZYLINDERKOPF

==>900 + CYLINDER HEAD

ZYLINDERKOPFDICHTUNG

4943 * CYLINDER-HEAD GASKET

ZYLINDERKOPFHAUBE

2113 CAMSHAFT HOUSING

4142 ROCKER ARM ASSEMBLY COVER

0604 ROCKER BOX COVER

2588 VALVE COVER

4516 VALVE ROCKER ARM COVER

0580 VALVE ROCKER COVER

ZYLINDERKOPFLEITBLECH

5970 DOME FIN DEFLECTOR

ZYLINDERKOPFSCHRAUBE

6785 * CYLINDER SCREW

ZYLINDERKOPFSCHRAUBE (STEBOLZEN)

6784 * CYLINDER BOLT

ZYLINDERKOPFSTIFTSCHRAUBE

4005 CYLINDER-HEAD STUD

ZYLINDERKUEHLFLUESSIGKEITSMANTEL

4280 CYLINDER COOLANT CHAMBER

ZYLINDERKURBELGEHAEUSE

4615 CYLINDER BLOCK AND CRANKCASE ASSEMBLY

0167 INTEGRAL CRANKCASE AND CYLINDER BLOCK

ZYLINDERREIHE (MOTOR)

5903 BANK


7042 CYLINDER BANK

ZYLINDERROLLENLAGER

5634 * STRAIGHT ROLLER BEARING


ZYLINDERSCHRAUBE

3100 CHEESE-HEAD BOLT (LW)



Kapitel 3
Wörterbuch
Teil 3
Abkürzungen

Seite 1



AFB
+ ==>800 . ANTI-FRICTION BEARING

APC
+ ==>907 . ARMORED PERSONNEL CARRIER

APU
+ ==>904 . AUXILIARY POWER UNIT

BA
2202 . BRITISH ASSOCIATION STANDARD THREAD

BDC
3438 . BOTTOM DEAD CENTER

BO
7801 . BLACKOUT

BPZ
7617 . BERGEPANZER

BSF
2220 . BRITISH STANDARD FINE THREAD SERIES

BSP
2221 . BRITISH STANDARD PIPE THREAD

BSPP
5934 . BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL THREAD

BSPT
2223 . BRITISH STANDARD TAPER PIPE THREAD

CB
+ ==>902 . CIRCUIT BREAKER

CD
7791 . CROSS DRIVE

COS
+ ==>900 . CHANGE-OVER SWITCH

EMC
+ ==>900 . ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EMV
+ ==>902 . ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAEGLICHKEIT

HD
+ ==>909 . HEAVY DUTY

HP
6638 . HORSEPOWER

HP/TON
6444 . HORSEPOWER PER TON

HPS
+ ==>903 . HYDRAULIC POWER SUPPLY

IR
3849 . INFRARED

MAC
+ ==>903 . MAINTENANCE ALLOCATION CHART

MBT
==>907 . MAIN BATTLE TANK

MLC
1489 . MILITARY LOAD CLASS

MTW
+ ==>907 . MANNESMANNTRANSPORTWAGEN

OEM
6131 . ON-EQUIPMENT MATERIEL

OVM
6162 . ON-VEHICLE MATERIEL (OBSOLETE)

PR
4736 . PLY RATING

PTO
+ ==>900 . POWER TAKEOFF

SAE
7944 . SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS

TDC
3686 . TOP DEAD CENTER


TLR
5847 . TIRE-LOADED RADIUS

TRV
+ ==>907 . TANK RECOVERY VEHICLE


UNC
2340 . UNIFIED COARSE THREAD SERIES

UNF
2341 . UNIFIED FINE THREAD SERIES

VIN
7720 . VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER



Anhang



Quellenverzeichnis

Bei der Erarbeitung des Wörterbuchs der Bundeswehr „Kraftfahrwesen“ wurden im wesentlichen folgende Quellen benutzt:

Automotive Encyclopedia, South-Holland, Illinois: Goodheart-Willcox, 1977

DIN 127: Federringe, Berlin: Beuth, 1987

DIN 137: Federscheiben, Berlin: Beuth, 1987

DIN 432: Scheiben mit Außennase, Berlin: Beuth, 1983

DIN 444: Augenschrauben, Berlin: Beuth, 1983

DIN ISO 611: Begriffe der Bremsung und der Bremsausrüstung, Berlin: Beuth, 1985

DIN 898: Schraubwerkzeuge, Berlin: Beuth, 1987

DIN 917: Sechskant-Hutmuttern, Berlin: Beuth, 1977

DIN 918: Mechanische Verbindungselemente, Berlin: Beuth, 1979

DIN 1301 Teil 1: Einheiten; Einheitenamen, Einheitenzeichen, Berlin: Beuth, 1985

DIN 3971: Begriffe und Bestimmungsgrößen für Kegelräder und Kegelradpaare, Berlin: Beuth, 1980

DIN E 5437: Handpumpen, Berlin: Beuth, 1986

DIN 6260 Teil 1 und 2: Verbrennungsmotoren; Teile für Hubkolbenmotoren, Berlin: Beuth, 1973

DIN 6885: Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, Berlin: Beuth, 1968

DIN 6886: Spannungsverbindungen mit Anzug; Keile, Nuten, Berlin: Beuth, 1967

DIN 6888: Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Scheibenfedern, Nuten, Berlin: Beuth, 1956

DIN 7623: Kraftfahrzeugbau; leichte Rohrverschraubungen: Hohlschrauben, Berlin: Beuth, 1970

DIN 7798: Reifen, Berlin: Beuth, 1986

DIN 7989: Scheiben für Stahlkonstruktionen, Berlin: Beuth, 1974

DIN 24250: Kreiselpumpen, Berlin: Beuth, 1984

DIN 40720: Kennfarben für Drähte, Berlin: Beuth, 1979

DIN 40729: Akkumulatoren; galvanische Sekundärelemente – Grundbegriffe, Berlin: Beuth, 1985

Anlage 1/2

- DIN 41630: Elektrische Steckverbinder für die Nachrichtentechnik – Begriffe, Berlin: Beuth, 1966
- DIN 49601: Lampensockel, Berlin: Beuth, 1982
- DIN 50900 Teil 1: Korrosion der Metalle – Begriffe, Berlin: Beuth, 1982
- DIN 70000: Straßenfahrzeuge; Begriffe der Fahrdynamik, Berlin: Beuth, 1983
- DIN 70020 Teil 1: Kraftfahrzeugbau, Berlin: Beuth, 1976
- DIN 70024: Begriffe für Einzelteile von Kraftfahrzeugen und deren Anhängerfahrzeugen, Berlin: Beuth, 1987
- DIN 71831: Kugelnägel, Berlin: Beuth, 1964
- DIN 72311: Blei-Akkumulatoren, Starterbatterien, Berlin: Beuth, 1976
- DIN 72581: Sicherung für Kleinspannungsanlagen, Berlin: Beuth, 1978
- DIN 72616: Runde Rückstrahler, Berlin: Beuth, 1975
- Fachkunde Kraftfahrtechnik (Allgemeiner Umdruck 195) 3. Auflage, Stuttgart: Holland + Josenhans Verlag, 1985
- Fachwörterbuch Kraftfahrtechnik, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, 1. Auflage, Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 1982
- HDv 100/900 VS-NfD: Führungsbegriffe (TF/B), Bonn: Der Bundesminister der Verteidigung, August 1977
- Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 20. Auflage, Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 1987
- TDv 2350/024-10: Vorläufiger Bergepanzer M 88 A1, Bad Neuenahr: Materialamt des Heeres, 1986
- TDv 2350/025-12: Bergepanzer Standard, Bad Neuenahr: Materialamt des Heeres, 1977
- TDv 2350/029-34: Kampfpanzer Leopard, Bad Neuenahr: Materialamt des Heeres, 1982
- TM 9-2350-256-10: Recovery Vehicle, Washington, D.C.: Department of the Army, 1977
- Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie, Leitlinie 105, Blatt 1 (Reifen) und Blatt 2 (Räder), Frankfurt: 1982
- ZDv 43/5: Kraftfahrdienst-Fahrzeugkunde, Bonn: Der Bundesminister der Verteidigung, August 1986

Gerätaufgliederungsplan

Stand: April 1994

Antrieb

01 Motor	01-1 bis 01-7
03 Kraftstoffversorgungsanlage	03-1 bis 03-2
05 Kühlanlage	05-1
06 Elektrische Anlage	06-1 bis 06-5
07 Kupplung und Getriebe	07-1 bis 07-2
08 Antriebsachse/Verteilergetriebe	08-1
09 Fahrwerk, Laufwerk	09-1 bis 09-4

Fahrgestell und Aufbauten

10 Federung und Dämpfung	10-1 bis 10-2
12 Bremsausrüstung	12-1 bis 12-5
14 Lenkanlage	14-1 bis 14-2
16 Einbauten	16-1
18 Rahmen, Wanne	18-1 bis 18-3
19 Aufbau	19-1 bis 19-3

Ausrüstung

20 Hebe-, Ausfahr-, Räum- und Fördereinrichtung	20-1 bis 20-3
24 Feuerwärm- und -löschschrüstung	24-1
25 Klima-, Vorwärm- und Heizungsanlage	25-1
26 Belüftungs- und ABC-Schutzanlage	26-1
28 Einrichtungen für die Gewässerüberwindung	28-1 bis 28-2

Führung (ohne Kommunikation)

78 Interne Prüfausrüstung	78-1
79 Externe Prüfmittel	79-1

Energieversorgung

82 Zentrale hydraulische Anlage	82-1
83 Zentrale pneumatische Anlage	83-1

Sonderaufbauten/Sonstiges

95 Ausbildungsmittel	95-1
97 Zubehör und Vorrat, Werk- und Verbrauchsmaterial	97-1 bis 97-2
98 Einbausatz	98-1
99 Werkstattausrüstung, Sonderwerkzeug, Meß- und Prüfgerät	99-1 bis 99-3

01 Motor**Triebwerkblock**

Motor
Getriebe

Motor

Verbrennungsmotor
Elektromotor

Verbrennungsmotor

Hubkolbenmotor
Kreiskolbenmotor
Gasturbine

Hubkolbenmotor

mit äußerer Verbrennung
Stirlingmotor

mit innerer Verbrennung
Ottomotor

Vergaser-Ottomotor
Einspritz-Ottomotor
Gas-Ottomotor

Dieselmotor

mit direkter Einspritzung
Vorkammer-Dieselmotor
Wirbelkammer-Dieselmotor
Luftspeicher-Dieselmotor

Vielstoffmotor
Zündstrahl-Gasmotor

Grundbegriffe**Arbeitsspiel**

Viertaktspiel
Viertaktmotor
Zweitaktspiel
Zweitaktmotor

Gemischbildung

Luftverhältnis
Verbrennungsluftverhältnis

Ladungswechsel

Frischladung
Ladungseinsatz
theoretische Ladung
Ladungsdurchsatz
theoretischer
leistungsbezogener

Restgas**Liefergrad****Luftdurchsatzgrad****Spülgrad****Fanggrad****relative Gesamtladung****Selbstansaugen****Aufladung**

Fremdaufladung
Resonanzaufladung
Druckwellenaufladung

mechanische Aufladung**Abgasturboaufladung****Ladeluftkühlung****Spülen****Bauformen**

nach Kurbeltriebausführung

Tauchkolbenmotor**Kreuzkopfmotor**

nach Wirkungsweise

einfachwirkender Motor**doppeltwirkender Motor****Doppelkolbenmotor****Gegenkolbenmotor****U-Kolbenmotor****Verbundmotor**

nach Lage der Zylinderachse(n)

stehender Motor**liegender Motor****hängender Motor**

nach Zylinderanordnung

Reihenmotor**V-Motor****Boxermotor****Sternmotor**

nach Lage der Steuerungseinrichtung

obengesteuerter Motor**untengesteuerter Motor****Kenngrößen****Zylinderbohrung****Kolbenfläche****Totpunkt****oberer/äußerer****unterer/innerer****Kolbenhub****Hub-Bohrungsverhältnis****Hubraum eines Zylinders****Gesamthubraum****Verbrennungsraum****Verdichtungsraum****Verdichtungsverhältnis****Zylinderzahl****Mittlere Kolbengeschwindigkeit****Steuerzeiten** **Pleuelstangenverhältnis****Verdichtungsdruck****Verbrennungshöchsttdruck****Ladedruck****Ungleichförmigkeitsgrad des Motors****Sonstige Größen****Leistung****effektiv (Nutzleistung)****indiziert (Innenleistung)****des "vollkommenen Motors"****Laderleistung****Spülgebläseleistung**

Anlage 2

Reibungsleistung

Motordrehzahl

Mittlerer Kolbendruck

Wirkungsgrad

effektiv (Nutzwirkungsgrad)

indiziert (Innenwirkungsgrad)

des "vollkommenen Motors"

Gütegrad

thermischer Wirkungsgrad

mechanischer Wirkungsgrad

mechanischer Gesamtwirkungsgrad

Gesamtwirkungsgrad

Kraftstoffverbrauch

Spezifischer Kraftstoffverbrauch

Einspritzmenge je Arbeitsspiel

Wärmemengenverbrauch

Spezifischer Wärmemengenverbrauch

Schmierölverbrauch

Spezifischer Schmierölverbrauch

Kühlfüssigkeitsdurchsatz

Kühlfüssigkeitsverbrauch

Kühlluftdurchsatz

Äußerer Aufbau

Kurbelraum (bei Tauchkolbenmotoren)

Triebraum (bei Kreuzkopfmotoren)

Kurbelgehäuse

Zylinderkurbelgehäuse

Grundplatte

Kurbelwanne

Ölwanne

Ständer

Gestell

Zylindergestell

Zylinder

Zylindermantel

Zylinderbuchse

naß

trocken

Zylinderblock

Zylinderzwischenstück

Zylinderendstück

Zwischenboden

Zuganker

Zylinderkopf

Zylinderkopfunterteil

Zylinderkopfberteil

Zylinderkopfhaube

Zylinderkopfdichtring

Zylinderkopfdichtung

Triebraumverschalung

Triebraumdeckel

Stößelraumdeckel

Kurbelraumdeckel

Schaulochdeckel

Stirnwanddeckel

Innerer Aufbau

Kurbeltrieb

Kolben

einteilig

mehnteilig

gegossen

geschmiedet

Regelkolben

Kolbenboden

Ringpartie

Feuersteg

Kolbenschaft

Kompressionshöhe

Kolbenringträger

Muldenrandschutz

Kolbenbodeneinsatz

Kolbenbuchse

Kolbenoberteil

Kolbenunterteil

Kolbenhemd

Führungsring

Kolbenmantel

Kolbenbolzenstuhl

Kolbenring

Verdichtungsring

Ölabstreifring

Kolbenbolzen

Sicherungsring

Pleuelstange

Pleuelschaft

geteilt

ungeteilt

Pleuellauge

oben

unten

Pleuelkopf

Pleuellfuß

Kolbenbolzenbuchse

Pleuelstangenschaft

Pleuellager

Pleuellagerdeckel

Pleuellagerkörper

Pleuellagerschale

oben

unten

Pleuelschraube

Pleuelmutter

Artenpleuelstange

Bolzen

Gabelpleuelstange

Kolbenstange

Stopfbuchse

Kreuzkopf

Kreuzkopfzapfen

Gleitschuh

Gleitbahn

Gleitschiene

Führungskolben

Treibstange

Treibstangenkopf
 Treibstangenfuß
 kreuzkopfseitig
 kurbelseitig
 Treibstangenlager
 Kreuzkopflager
 Kurbellager
 Lagerkörper
 Lagerdeckel
 Lagerschale
 oben
 unten
 Treibstangenschaft
 Kurbelwelle
 einteilig
 mehrtteilig
 Kurbelwellenteilstück
 Verbindungsflansch
 halbgebaut
 Hubstück
 ganzgebaut
 Kurbelzapfen
 Kurbelwange
 Wellenzapfen
 Gegengewicht
 Kupplungsflansch
 Gegenkupplungsflansch
 Andrehklaue
 Kurbelwellenlager
 Lagerstuhl
 Lagerschale
 oben
 unten
 Lagerdeckel
 Kurbelwellenpaßlager
 Schwungrad
 Schwungradnabe
 Schwungradflansch
 Schwungradsteg
 Schwungradkranz
 Zahnkranz
 Drehschwingungsdämpfer
 Flüssigkeitsdämpfer
 Dämpfergehäuse
 Dämpfermasse
 Dämpfungslüssigkeit
 Reibungsdämpfer
 Dämpferträger
 Reibbelag
 Gummi-Drehschwingungsdämpfer
 Gummifederelement
 Feder-Drehschwingungsdämpfer
 Hülsefederdämpfer
 Hülsefeder
 Hubbegrenzungsbolzen
 Schwingungstilger
 Pendelmasse

Motorsteuerung

Nockenwelle
 Nockenwellenteilstück
 gebaut
 Welle zur Nockenwelle
 Wellenteilstück zur Nockenwelle
 Steuernocken
 einfach
 Einlaßnocken
 Auslaßnocken
 Anlaßnocken
 Einspritznocken
 doppelt
 Doppelsteuernocken
 Doppelseinlaßnocken
 Doppelauslaßnocken
 Doppelanlaßnocken
 Doppelseinspritznocken
 Steuernockenbündel
 Lager für Nockenwelle
 Steuerungsantrieb
 Zahnradtrieb
 Zahnrad für Kurbelwelle
 Zwischenrad
 Zahnrad für Nockenwelle
 Kettentrieb
 Kettenrad
 Steuerkette
 Kettenspanner
 Spannrad
 Spannschiene
 Gleitschiene
 Umlenkrad
 Zahnriementrieb
 Zahnriemenrad
 Steuerzahnriemen
 Riemenspanner
 Spannrolle
 Antrieb mit Zwischenwelle
 Zwischenwelle
 Verkleidung für Steuerungsantriebe und Nockenwelle
 Rädergehäuse
 Deckel
 Nockenwellengehäuse
 Nockenwellentrog
 Deckel
 Ventil
 nach Bauart
 Vollschaftventil
 gekühltes Ventil
 Panzerventil
 Korbventil
 nach Verwendung
 Einlaßventil
 Auslaßventil
 Ventilkegel
 Befestigungskegel
 Klemmkegel
 Klemmstück

Anlage 2

Befestigungsmutter
 Federteller
 Ventildruckscheibe
 Ventildrehvorrichtung
 Ventilkappe
 Druckstück für Ventil
 Ventillfeder
 Ventillführung
 Ventilsitzring
 Ventilschaftabdichtung
 Führungsteil
 Ventilbetätigung
 Stößel
 Gleitstößel
 Rollenstößel
 Stößelrolle
 Tassenstößel
 Stößelführung
 Schwinghebel
 Schwinghebelachse
 Schwinghebelbock
 Druckpfanne
 Stoßstange
 Stoßstangenhülse
 Kipphebel
 Druckstück
 Rolle
 Gleitstück
 Ventilspiel
 Ventileinstellschraube
 Beilagscheibe
 hydraulisches Spielausgleichselement
 Kipphebelbock
 Kipphebelachse
 Ventilbrücke
 Doppelkipphebel
 Doppelschwinghebel

Ölfilter

nach Funktion
 Einstufenfilter
 Zweistufenfilter
 Zentrifuge
 nach Art des Filtermaterials
 Faserfilter
 Filzfilter
 Filzplattenfilter
 Filzrohrfilter
 Filzsternfilter
 Magnetfilter
 Papierfilter
 Siebfilter
 Siebmantelfilter
 Siebsternfilter
 Siebscheibenfilter
 Siebtaschenfilter
 Siebkerzenfilter
 Sinterfilter
 Spaltfilter

Plattenspalfilter
 Lamellenspalfilter
 Drahtspaltfilter
 nach Anordnung im Ölstrom
 Hauptstromfilter
 Nebenstromfilter
 nach Art der Wartung
 Wechselfilter
 Umschaltfilter
 Rückspülfilter
 Automatikfilter
 nach verschiedenen Merkmalen
 Kombinationsfilter
 Sieb-/Papierfilter
 Hauptstrom-/Nebenstromfilter
 Filterteile
 Filtergehäuse
 Filterdeckel
 Filterelement
 Filtereinsatz

Ölkühler

flüssigkeitsgekühlt
 Rohrkühler
 Kühlergehäuse
 Mantel
 Flansch
 Eintrittsstutzen
 Austrittsstutzen
 Rohrbündel
 Rohrboden
 Kühlrohr
 Leitblech
 Rohrbündeldeckel
 Anschlussgehäuse
 Plattenkühler
 Druckplatte
 Spannbolzen
 Kühlplatte
 Gestell
 Stativ
 Stützsäule
 Tragstange
 obere
 untere
 luftgekühlt
 Blockkühler
 Kasten
 Kühlnetz
 Rohrboden
 Kühlrohr
 Lamelle
 Teilblockkühler
 Kasten
 Kühlterteilblock
 Teilblockkasten
 Kühlnetz
 Kühlrippen
 Rohrschlangenkühler

Rohrschlange
einfach gewunden
mehrfach gewunden
Kühnrippen

Schmierölpumpe**Motorschmierung**

Motorenöl
Einbereichsöl
Mehrbereichsöl
Gemischtschmierung
Frischölschmierung

Ölpumpe
Ölbehälter

Druckumlaufschmierung

Ölwanne
Ölablaßschraube
Ölmeßstab
Ölpumpe
Überdruckventil
Öldruckmesser
Öldruckkontrollleuchte
Ölfilter
Hauptstromölfilter
Nebenstromölfilter
Sicherheitsventil
Ölkühler

Trockensumpfschmierung

Saugpumpe
Druckpumpe

Kreiskolbenmotor**Äußerer Aufbau**

Mantel
Seitenteil
Antriebsseite
Endseite

Zwischenteil

Zuganker
Aggregatedeckel
Mantellaufbahn
Kalter Bogen
Heißer Bogen
Umfangseinfußkanal
Seiteneinfußkanal
Überströmkanal
Auslaßkanal
Zündkanal
Einspritzkanal
Lagerflansch
Stirnradlagerkörper
Manteldichtung

Innerer Aufbau**Kreiskolbentrieb**

Kreiskolben
einteilig
mehnteilig

gegossen
geschmiedet
Kolbenflanke
Kolbenmulde
Kolbenecke
Dichtleistennut
Kolbenkante
Kolbenstirnfläche
Dichtstreifennut
Dichtbolzenbohrung
Kolbenfenster
Innenverzahnung
Kolbenanlauffläche

Kolbenrinne

Dichtleiste
einteilig
mehnteilig
Mittelteil
Eckteil

Dichtleistenfeder

Dichtbolzen
Dichtbolzenfeder
Dichtstreifen
Dichtstreifenfeder
Axialdichtring
Dichtringfeder
Radialdichtring

Hohlrad**Kolbenlager**

Exzenterweile
Wellenzapfen
Exzenterzapfen
Abtriebsflansch
Abtriebsseite
Endseite
Gegengewicht
Exzenterwellenlager
Ritzel

Aufladung**Fremdaufladung****Selbstaumladung****ohne Verdichter**

ohne Abgasnutzung
Resonanzaumladung
Schwingsaugrohrumladung
Differenzsaugrohrumladung
mit Abgasnutzung

Druckwellenaufladung**mit Verdichter**

ohne Abgasnutzung
mechanische Aufladung
einstufig
mehrstufig
mit Abgasnutzung
Abgasturboaufladung
einstufig
mehrstufig
Stauaufladung

Anlage 2

- Stoßaufladung
- Pulseconverteraufladung
- kombinierte mechanische und Abgasturboauf-
- ladung
- Serienaufladung
- Parallelaufladung
- Verbundaufladung
- Kombinierte Fremd- und Abgasturboaufladung
- einstufig
- mehrstufig
- Lader**
- Mechanischer Lader
- Roots-Lader
- Gehäuse
- Drehkolben
- Stirndeckel
- Stirnrad
- Flügelzellenlader
- Gehäuse
- Rotor
- Flügel
- Spirallader
- Gehäuse
- Ansaugöffnung
- Auslaßöffnung
- Verdränger
- Antriebswelle
- Hilfswelle
- Zahnriemen
- Kreisallader
- Gehäuse
- Antriebsrad
- Antriebswelle
- Verdichterrad
- Rotationskolbenlader
- Gehäuse
- Läufer
- außen
- innen
- Welle
- Abgasturbolader
- Turbine
- Turbinengehäuse
- Läufer
- Welle
- Wellengehäuse
- Wellenlager
- Verdichter
- Verdichtergehäuse
- Verdichterrad
- Ladeluftkühler
- Druckwellenlader
- Gehäuse
- Rotor
- Riemenantrieb

Verbrennungsluftfilter

- Trockenluftfilter
- Filtereinsatz
- Verschmutzungsanzeiger
- Schleuderluftfilter
- Leitschaukeln
- Staubsammelbehälter
- Staubabsauggebläse
- Naßluftfilter
- Ölbadluftfilter
- Filtertopf
- Stahlgewebe
- Öfüllung
- Kombinationsluftfilter

Abgasanlage

- Abgaskrümmen
- Schalldämpfer
- Vorschalldämpfer
- Hauptschalldämpfer
- mittlerer Schalldämpfer
- Nachschalldämpfer
- Reflexionsschalldämpfer
- Absorptionsschalldämpfer
- Abgaskatalysator
- Endrohr
- Abgasrückschlagklappe

Abgasaufbereitung

- Ottomotor
- Motorische Maßnahmen
- Gemischeinstellung
- Gemischtaufbereitung
- Gleichverteilung
- Abgasrückführung
- innere
- äußere
- Ventilsteuerzeiten
- Verdichtungsverhältnis
- Brennraumgestaltung
- Zündsystem
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Kraftstoffverdunstung
- Abgasnachbehandlung
- Nachverbrennung
- thermisch
- katalytisch

- Dieselmotor
- Brennraum
- Kraftstoffeinspritzung
- Temperatur der Ansaugluft
- Abgasrückführung
- Abgasnachbehandlung

Katalysator

ungeregelt

geregelt

Oxidationskatalysator

Reduktionskatalysator

Zweibettkatalysator

Dreibegekatalysator

Lambda-Regelung

Lambda-Sonde

Lagerung

Triebwerksblocklagerung

Lagerbock

Zentriervorrichtung

Zentrierzapfen

Gewindebuchse

Einstellring

Lagerplatte

Metallplatte

Gummielment

Schutzhülse

Auflageplatte

Stahlbuchse

innere

äußere

Dämpfungslager

Schwingmetallschiene

Motorlagerung

Motorlager

Motorlagerträger

Motorträger

Schwingmetallschiene

Gummipuffer

Dämpfungslager

Spannhülse

Lagerbock

Führungsbock

—

—

03 Kraftstoffversorgungsanlage

Behälter

Vorratsbehälter
Entnahmebehälter
Schlingervand
Einfüllstutzen
Verschlußdeckel
Be- und Entlüftung
Ablaßschraube

Kraftstoffverdunstungsanlage

Aktivkohlebehälter
Kohlefilter
Absaugventil

Leitungen

Rohr
Schlauch
Einspritzleitung
Überströmleitung

Ventile, Hähne

Rückschlagventil
Absperrventil
Absperrhahn
Umschaltkahn
Schnelltrennkupplung
Überströmventil

Förderpumpe

Membranpumpe
mechanisch
pneumatisch
elektromagnetisch
Flügelzellenpumpe
elektrisch
Rollenzellenpumpe
elektrisch
Kolbenpumpe
elektromagnetisch

Filter

Papierfilter
Papierwickelfilter
Wickelfiltereinsatz
Papiersternfilter
Sternfiltereinsatz
Filzplattenfilter
Filzplatte
Filzrohrfilter
Filzrohr
Siebfilter
Siebrohrfilter
Siebscheibenfilter
Spaltfilter
Einfachfilter
Boxfilter
Stufenfilter

beheizbar

Grobfilter
Feinfilter
Parallelfilter
Wasserabscheider
Schlammisieb

Kraftstoffkühler

Vorratsanzeiger mit Geber

Schwimmer
Geber
Hebelgeber
Tauchrohrgeber
Tauchrohrschalter
Anzeigeeinstrument
elektrisch

Bedien- und Übertragungssteile

Fahrpedal
Fahrpedalsperre
Übertragungssteile
mechanisch
Gestänge
Seilzug
hydraulisch
Stellzylinder
Leitungen
pneumatisch
Stellzylinder
Leitungen
elektrisch
Geber
Nehmer
Stellglied
Leitungen

Einspritzanlage

Ottomotor

Benzineinspritzung
intermittierend
mechanisch
elektronisch
druckfühlergesteuert
luftmengengesteuert
luftmassengesteuert
kontinuierlich
mechanisch
pneumatisch-mechanisch
Einspritzpumpe
Regler
Einspritzdüse
Ansaugsystem
Steuersystem
Geber
Steuerggerät

Anlage 2

Korrektursystem

- Kaltstartanreicherung
- Warmlaufenreicherung
- Beschleunigungsanreicherung
- Vollastanreicherung
- Schubabschaltung
- Drehzahlbegrenzung
- Lambda-Regelung

Dieselmotor

- Einspritzpumpe
 - Reiheneinspritzpumpe
 - Verteilereinspritzpumpe
- Einspritzdüse
- Regler
- Spritzversteller
- Steuergerät

Vergaser

Vergaserbauarten

nach der Strömungsrichtung

- Steigstromvergaser
- Fallstromvergaser
- Flachstromvergaser
- Schrägstromvergaser

nach sonstigen Merkmalen

- Einfachvergaser
- Doppelvergaser
- Stufenvergaser
 - unterdruckgesteuert
 - mechanisch gesteuert
- Überlaufvergaser
- Schwimmerloser Vergaser
- Krafttradvergaser
- Gleichdruckvergaser
- Abgasvergaser
- Elektronisch geregelter Vergaser

Vergasereinrichtungen

- Schwimmereinrichtung
- Startvorrichtung
- Leerlaufsystem
- Hauptdüsensystem
- Beschleunigungseinrichtung
- Anreicherungseinrichtung
- Sondereinrichtungen
- Schubabschaltung

Anlage für Vielstoff-Dieselmotoren

Flammstartanlage

- Magnetventil
- Flammkühkerze

05 Kühlanlage

Kühlung

Flüssigkeitskühlung
Luftkühlung

Flüssigkeitskühlung

Umlaufkühlung

Thermoumlaufkühlung

Zwangsumlaufkühlung

Flüssigkeitskühler

Kurzschlußkreislauf

großer Kreislauf

wassergekühlt

luftgekühlt

Bauteile

Kühlerblock

Wellrippenrohrkühler

Flachrippenrohrkühler

Rundrohrkühler

oberer Wasserkasten

unterer Wasserkasten

Ablafschraube

Ablafshahn

Verschlußdeckel

Kühlerverschlußkappe

Unterdruckventil

Überdruckventil

Einfüllstutzen

Abdampfrohr

Wasserpumpe

Leitungen

Vorlaufleitung

Rücklaufleitung

Entlüftungsleitung

Ablableitung

Kurzschlußleitung

Vorwärmleitung

Sammelleitung

Ausgleichbehälter

Schauglas

Kühlflüssigkeitssonden

Kühlflüssigkeit

Kühlluft

Regelung wasserseitig

Thermostat

Faltenbalg

Dehnstoff

Regelung luftseitig

Luftkühlung

Fahrtwindkühlung

Gebälseluftkühlung

Axialgebläse

Lüfterflügel

feste Leitschaufeln

Radialgebläse

Gehäuse

Leitschaufeln

Gebälserad

Kühlluftführung

Haube

Leitblech

Diffusor

Kühlrippen

Sonstige Betriffe

Kühlerjalousie

Lüfterantrieb

Keilriemen

elektrisch

hydrodynamisch

hydrostatisch

Lüfterkupplung

elektromagnetisch

mechanisch

hydrodynamisch

thermostatische Verstellung der Lüfterblätter

Temperatugeber

Fernthermometer

Temperaturschalter

Warnleuchte

Lüfterregelventil

Luftführungskasten

Luftschacht

Lufteinlaßrost

Luft Eintrittsgrätings

Luftaustrittsgrätings

Belüftungsklappen

Vorleitapparat

Vorwärmelement

Injektor

06 Elektrische Anlage

Stromerzeugung und -speicherung

Generator

Generatorarten

Gleichstromgenerator
Nebenschlußgenerator
Drehstromgenerator
Klauenpolgenerator
Einzelpolgenerator
Leitstückläufergenerator

Generatorbauteile

Ständer
Ständerwicklung
Ständerpaket

Läufer

Einzelpol
Klauenpol
Leitstück
Erregerwicklung
Stromwandler
Schleifring
Schleifkontakt
Kohlebürste
Bürstenhalter
Bürstenfeder

Gleichrichter

Erregerdiode
Leistungsdioden

Generatormregler

Spannungsregler
Stromregler
elektromagnetisch
Einkontaktregler
Zweikontaktregler
Enelementregler
Zweielementregler
Dreielementregler

Variorenregler
elektronisch

Transistorregler

Überspannungsschutz

Z-Diode
Überspannungsschutzgerät

Generatorschalter

Rückstromschalter (für Gleichstromgeneratoren)
Schaltdiode (für Drehstromgeneratoren)

Batterie

Starterbatterie
Antriebsbatterie
Bleibatterie
alkalische Batterie
Kennzeichnung der Starterbatterien
Typnummer (fünftellig)

Nennspannung

Nennkapazität

Kälteprüfstrom

Ausführung

Standardbatterie
zyklenfeste Batterie
rüttelfeste Batterie
HD-Batterie
S-Batterie
neue Batterie
trockene und geladene Batterie

Aufbau

Gehäuse
Endpol
positiv (Pluspol)
negativ (Minuspol)
Endpolabdeckkappe
Verschlußstopfen
mit Katalysator
Entlüftungsbohrung
Zellenverbinder
Plattenverbinder
Plattensatz
Separator
Zellentrennwand
Elektrolyt
Schwefelsäure (verdünnt)
Batteriesäure
Säurestand
Säurestandmarke
Kalilauge (verdünnt)
Elektrolytstand
Elektrolytstandmarke

Ladung

Normalladung
Erhaltungsladung
Schnellladung
Volladung
Hauptladung
Nachladung

Entladung

Teilentladung
Tiefentladung
Selbstentladung

Ladespannung

Ladestrom

Nennladestrom

Entladestrom

Entladezeit

Ladekennlinie

IU-Kennlinie

W-Kennlinie

Anlage 2

Ladefaktor

Allgemeine Batteriebegrie

- Kapazität
- Startfähigkeit
- Kaltstartleistung
- Kälteprüfstrom
- Ruhespannung
- Zellenspannung
- Gasungsspannung
- Säuredichte
- innerer Widerstand
- Zellenschluß
- Sulfatierung
- Wartungszyklus

Batterieklemme

- Schraubklemme
- Löt-klemme
- Bandklemme
- Masseband
- Masseverbinder
- Endschelle
- Kabelschuh

Leitungsnetz

Leitungen

- Leitung
 - geschirmt
 - ungeschirmt
 - einadrig
 - mehradrig
- Kabelbaum
- Kabelbinder
- Schrumpfschlauch
- Kabelhülle
- Aderendhülse

Sicherungen

- Sicherungskasten
- Sicherungsdose
 - Sicherung
 - Schmelzsicherung
 - Sicherungshalter
 - Sicherungseinsatz
 - Schmelzeinsatz
 - Schmelzleiter
 - Kappe
- Flachsicherung
 - Flachsicherungseinsatz
 - Flachsteckkontakt
 - Flachsicherungshalter
- Sicherungsstreifen
- Sicherungsautomat

Schalter

- Schutzschalter
- Batterie Hauptschalter
 - Not-Aus-Schalter
 - Schutzabdeckung
- Fahrtschalter

Startschalter

- Zündschalter
- Vorglühschalter
- Glühstartschalter

Lichtschalter

- Licht Hauptschalter
- Zweikreislichtschalter
- STVO-Kreis
- Tarn-Kreis
- Fahrlichtschalter
- Abblendlicht
- Fernlicht

Schalter

- Scheibenwischer
- Scheibenwascher
- Warnblinkanlage
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlußleuchte
- Leuchtenkontrolle Bremsflüssigkeit
- Lichthupe
- Signalhorn
- Kennleuchte

Verbindungen

- Verbindung
 - lösbar
 - Schraubverbindung
 - Kabelschuh
 - Anschlußbolzen
 - Steckverbindung
 - nicht lösbar
 - Lötverbindung
 - Crimpverbindung
- Steckvorrichtung
 - einpolig
 - mehrpoleig
- Stecker
 - Kontaktstift
 - Kontakthülse
 - Zugentlastung
 - Einsteckkraft
 - Abzugskraft
- Steckdose
 - Kontakthülse
 - Kontaktstift
 - Schutzdeckel
 - Gummidichtung
- Fremdstromsteckdose
- Rundsteckverbindung
 - Rundstecker
 - Rastzunge
 - Rundsteckhülse
 - Rastzunge
- Flachsteckverbindung
 - Flachstecker
 - am Gerät
 - gerade
 - abgewinkelt
 - ohne Ansatz

mit Ansatz
 Rastzunge
 Steckhülse
 ohne Isolierhülse
 mit Isolierhülse
 Rastwarze
 Rastzunge
 aufstecken
 abziehen
 Aufsteckkraft
 Abziehkraft
 Schleifringübertrager (Panzer)
 Schleifring

Startanlage

Starter

Arten

Schraubtrieb-Starter
 Schubtrieb-Starter
 Schubschraubtrieb-Starter
 Schubanker-Starter
 Pendel-Starter
 Schwunglicht-Starter

Aufbau

Elektromotor
 Gleichstrom-Reihenschlußmotor
 Permanentmagnetanregung

Einspurssystem

Freilauf

Freilaufsysteme

Rollenfreilauf
 Lamellenkupplung
 Zahnkupplungsfreilauf

Starterschutz

Startsperrfais
 Startwiederholrelais

Zündanlage

Zündsysteme

Batteriezündung

Spulenzündung

Transistorzündung

kontaktgesteuert
 kontaktlos gesteuert

Kondensatorzündung

Hochspannungs-Kondensator-
 zündung

elektronische Zündung

vollelektronische Zündung

Magnetzündung

kontaktgesteuert

kontaktlos gesteuert

Magnet-Hochspannungs-
 kondensatorzündung

Magnet-Transistorzündung

Magnetzündung-Generator

vierpolig

vielpolig

Charakteristische Größen

Zündspannungsbedarf
 abgegebene Sekundärspannung

Funkenspannung

Funkenstrom

Funkendauer

Primärspannung

Zündverzögerung

Mindestdrehzahl

Zündspule

Primärwicklung

Sekundärwicklung

Zündverteiler

Verteilerkappe

Verteilerfinger

Zündverteilerwelle

Zündkondensator

Unterbrecher

Unterbrecherhebel

Unterbrechermocken

Amboß

Unterbrecherplatte

Zündversteller

Fliehkraftversteller

Fliehk Gewicht

Mitnehmer

Unterdruckversteller

Unterdruckdose

Frühdose

Spätdose

Antiklopfregelung

Klopfsensor

Zündkerze

Bauart

normal

kurz

mit Hakenelektrode

mit Stirnelektrode

mit vorgezogener Hakenelektrode

mit Ringelektrode

Aufbau der Zündkerze

Anschlußmutter

Anschlußstift

Anschlußgewinde

Einschraubbolzen

Einschraubgewinde

Gehäuse

Isolierkörper

Kriechstrombarriere

Dichtring

innen

außen

Mittелеlektrode

Masseelektrode

Zündkerzengesicht

normal

verrußt

verölt

überhitzt

Anlage 2

Wärmewert	Einstellsockel
Wärmewertkennzahl	Soßfittensockel
Elektrodenabstand	Kontaktetelement
Dichtsitz	Kontaktstift
flach	Kontakte
Kegel	Lampenfassung
Starthilfsanlage	Fassungsteiler
Vorglühanlage	Führungsnocken
Glühkerze	Führungsnut
Drahtglühkerze	Streuscheibe
Glühstiftkerze	Fahrlicht
Glühkerzenwiderstand	Fernlicht
Heizfiansch	Abblendlicht
Anheizkerze	symmetrisch
Flammkerze	asymmetrisch
Beleuchtungsanlage	Mehrkammerleuchte
Leuchtenarten	Lichttechnische Begriffe
Scheinwerfer	Reichweite (Scheinwerfer)
Nebelscheinwerfer	Sichtweite
Zusatzfarnscheinwerfer	Leuchtweiteeinstellung
Begrenzungsleuchte	Leuchtweiteregelung
Schlußleuchte	Niveaugeber
Umrissleuchte	Tragweite
Nebelschlußleuchte	Blendung
Parkleuchte	physiologisch
Kennzeichenleuchte	psychologisch
Rückfahrcheinwerfer	Brennweite (Reflektor)
Arbeitscheinwerfer	leuchtende Fläche (Reflektor)
Suchscheinwerfer	Signalanlage
Tarnbeleuchtung	Signaleinrichtungen
Tarnscheinwerfer	optisch
Tarnschlußleuchte	akustisch
Tarnbremsleuchte	Optische Signaleinrichtungen
Abstandsleuchte	Bremsleuchte
Leitkreuzleuchte	Bremslichtschalter
Leuchte	mechanisch
mit Reflektorohtik	hydraulisch
mit Fresneloptik	Fahrtrichtungsanzeiger
Gehäuse	Blinkgeber
Reflektor	Hitzdraht-Blinkgeber
aus Stahlblech	Transistor-Blinkgeber
aus Kunststoff	Blinkmotor
Parabolischer Reflektor	Wamblinkanlage
Stufenreflektor	Lichthupe
Homofocal-Reflektor	Kennleuchte
Bifocal-Reflektor	mit Magnettuß
Polyellipsoidreflektor	zum Aufschrauben
Glühlampe	zum Aufstecken
Zweifadenlampe	Aufsteckrohr
Halogenlampe	Steckdose
Lampenkolben	Gummistopfen
Leuchtkörper	Rohr
Wendel	Haube
Lampensockel	Akustische Signaleinrichtungen
Schraubsockel	Signalgeräte
Bajonettsockel	Signalhorn
Hülensockel	Aufschlaghorn
	Fanfare

Normalhorn
Starktonhorn
Akustische Warneinrichtungen
mit Gleichstrom
mit Druckluft

Instrumente, Warn- und Kontrolleuchten

Instrumente
Geschwindigkeitsmesser
Wegstreckenzähler
Kilometerzähler
Tageskilometerzähler
Drehzahlmesser
Öldruckmesser
Spannungsmesser
Öltemperaturmesser
Kraftstoffvorratsmesser
Kraftstoffvorratsgeber
Kraftstoffvorratsanzeiger
Fahrschreiber
Kontrollgerät (EWG 3821/85)
Diagrammscheibe
Funktionskontrolleuchte
Geschwindigkeitswarbleuchte

Warnleuchten

Zentralwarbleuchte
Keilriemen Kühlgebläse
Bremskreis I und II
Motoröldruck
Öltemperatur
Kühlmitteltemperatur
Ladestrom
Verriegelung Fahrerhaus
Bremsflüssigkeitsvorrat
Druckluftvorrat
Kraftstoffmangel

Kontrolleuchten

Ausgleichsperre
Glühkontrolle
Feststellbremse
Nebelschlußleuchte
Fahrtrichtungsanzeiger
Fernlicht
Wamblinanlage

Elektromagnetische Verträglichkeit

Allgemeine Begriffe

Störgröße
Störspannung
Störstrom
Störsignal
Störenergie
Störquelle
Störsenke
Funktionsstörung
Funktionsminderung
Fehlfunktion
Funktionsausfall
Störaussendung

Störfestigkeit
Funkentstörung
Entstörklassen
Fernentstörung
Nahentstörung
Vollentstörung
Entstörmittel
Entstörwiderstand
Entstörkondensator
Parallelkondensator
Durchführungskondensator
koaxial
nicht-koaxial
Entstörfilter
Schirmung
Transientschutz

07 Kupplung und Getriebe

Kupplung

Mechanische Kupplung
Flüssigkeitskupplung
Magnetpulverkupplung

Mechanische Kupplung

trocken

naß

halbnaß

Reibungskupplung

Einscheibenkupplung
mit Schraubenfedern
mit Membranfeder
Zweischeibenkupplung
Mehrscheibenkupplung
Fliehkraftkupplung
Konuskupplung

Flüssigkeitskupplung

Hydrodynamische Kupplung
Wandlerschaltkupplung
Hydrodynamischer Drehmomentwandler

Kupplungsteile

Mechanische Kupplung

Kupplungsscheibe
starr
elastisch
mit Torsionsfeder

Kupplungsbelag

Druckplatte

Membranfeder

Schraubenfeder

Zwischenscheibe

Kupplungsdeckel

mit Schraubenfedern

mit Membranfeder

Ausrücker

mit Graphitring

mit Kugellager

Flüssigkeitskupplung

Turbine

Turbinenrad

Schaufel

Pumpe

Pumpenrad

Leitrad

Freilauf

Schwungrad

Kupplungsbetätigung

Mechanisch

mit Gestänge

mit Seilzug

Hydraulisch

mit Geber- und Nehmerzylinder

Pneumatisch
mit Druckluft
mit Saugluft
Elektrisch
Automatisch

Getriebe

Schaltgetriebe
Automatisches Getriebe
Stufengetriebe
Stufenloses Getriebe

Schaltgetriebe

Handschaltgetriebe
Zahnradgetriebe
Schieberadgetriebe
Antriebswelle
Hauptwelle
Vorgelegewelle
Rücklaufwelle
Antriebsrad
Vorgelegerad
Schieberad
Rücklaufad
Schaltmuffengetriebe
Schaltklauengetriebe
Synchrongetriebe
Sperrsynchonisierung
Schaltmuffe
Schaltkörper
Synchronring
Schaltverzahnung
Schaltad
Sperrstück
Sperrriegel
Gleitstein
Zwangssynchronisierung
Stein
Sperrband
Automatisiertes Handschaltgetriebe
Fernschaltung

Automatisches Getriebe

Halbautomatisch
Vollautomatisch
Hydrodynamischer Drehmomentwandler
Wandlerüberbrückungskupplung
Planetengetriebe
Planetenradsatz
Planetenrad
Sonnenrad
Hohlrad
Planetenradträger
Antriebswelle
Hohlwelle
für Planetenradträger

Anlage 2

- für Hohlrad
- Zwischenwelle
- Abtriebswelle
- Schaltkupplung
 - Kupplungs-lamelle
 - innenverzahnt
 - außenverzahnt
- Druckkolben
- Lamellenträger
- Kupplungsscheibe
- Bremstrommel
- Bremsband
- Bremsbacke
- Getriebesteuerung
 - hydraulische Steuerung
 - kombinierte Elektronik-/Hydrauliksteuerung
 - mechanische Steuerung
 - Getriebe-notschaltung
- Teile der Getriebesteuerung
 - Wählhebel
 - Gangwählschalter
 - Gangwählhebel
 - Fahrtrichtungshebel
 - Verriegelungsknopf
- Steuerblock
 - Drosselventil
 - Steuerschieber
 - Schaltventil
 - ohne Magnetventil
 - mit Magnetventil
- Ölpumpe
 - Primärpumpe
 - Sekundärpumpe

- Getriebe-lagerung
- Lagerbock
- Zentrier-vorrichtung
 - Zentrierzapfen
 - Gewindebuchse
- Einstellring
- Lagerplatte
 - Metallplatte
 - Gummielement
 - Schutzhülse
- Auflageplatte
- Stahlbuchse
 - innere
 - äußere
- Dämpfungs-lager
- Schwingmetall-schiene

08 Antriebsachse/Verteilergetriebe**Antriebsart**

Hinterradantrieb
Vorderradantrieb
Allradantrieb

Bauart

mit Durchtrieb
ohne Durchtrieb
Kegelradantrieb
Schneckenradantrieb
Stirnradantrieb

Achsgehäuse

Achsentlüftung

Kegelradantrieb

Antriebskegelrad
Tellerad
mit versetzten Achsen
ohne Achsversetzung

Schneckenantrieb

Schneckenrad
Schnecke

Stirnradantrieb

Stirnrad
Ritzel

Ausgleichgetriebe

Kegelradausgleichgetriebe
Stirnradausgleichgetriebe

Ausgleichsperre

Differentialsperre
Klauenkupplung
mechanisch
elektro-pneumatisch
elektro-hydraulisch

Selbstsperrendes Differential

mit Lamellen
mit Gleitsteinen

Seltenvorgelege

mit Stirnrädern
mit Planetenradsatz
mit Stirnrädern und Planetenradsatz

Verteilergetriebe

schaltbar
nicht schaltbar
mit Ausgleichgetriebe
ohne Ausgleichgetriebe
mit Ausgleichsperre
ohne Ausgleichsperre

Wellen

Achswelle
starr
mit Gelenken
Gelenkwelle
einteilig
zweiteilig
Zwischenlager
Schiebestück

Gelenke

Kreuzgelenk
Gelenkgabel
Zapfenkreuz
Nadellager
Doppelgelenk
Kugelgelenk
Trockengelenk
Gabelstück
Gummigewebescheibe

09 Fahrwerk, Laufwerk

Allgemeines

Verschleiß
 Verschleißgrenze
 Verschleißzone
 aufvulkanisieren
 Alterung
 Alterungsriß
 Ozoneinwirkung
 Beständigkeit
 Kraftstoff
 Säure
 Ozon
 Nabendeckel
 Schwingarm
 Schwingarmachse
 Schwingarmlager
 Axialdichtung
 Lagerbock
 Lagergehäuse
 Lagerflansch
 Druckspeicher

Radfahrzeuge

Räder

Allgemeine Räderbegriffe
 Radanschlußmaße
 Mittenloch
 Lochkreisdurchmesser
 Einpreßtiefe
 positiv
 negativ
 Mittenabstand (bei Zwillingsbereifung)
 Planfläche
 Rundlauf toleranz
 Planlauf toleranz
 Radbefestigung
 Bolzen
 Bolzenloch
 Mutter
 Schraube
 Zentralverschluß
 Radzentrierung
 Bolzenzentrierung
 Mittenzentrierung
 Lüftungsloch
 Rad
 wechseln
 abnehmen
 montieren
 Räderarten
 Scheibenrad
 Stahl(blech)scheibenrad
 Leichtmetall-Scheibenrad
 Gußrad
 Leichtmetallrad
 Stahlgußrad

Speichenrad
 Guß-Speichenrad
 Radstern
 Draht-Speichenrad
 Drahtspeiche
 Radschüssel
 Schüsselflansch
 Radnabe
 Radlagerung
 halbfliegend
 fliegend
 Radstellung
 Radstand
 Spurweite
 Vorspur/Nachspur
 Sturz
 positiv
 negativ
 Spreizung
 Vorlauf/Nachlauf
 Lenkrollhalbmesser
 positiv
 negativ
 Spurdifferenzwinkel

Achsen

Starrachse
 Faustachse
 Gabelachse
 Banjoachse
 Zentralgelenkachse
 Flanschachse
 De-Dion-Achse
 Schwebeachse
 Koppelenkerachse
 Doppelachse
 Achsbrücke
 selbstlenkende Nachlaufachse
 Liftachse
 Schräglenkertreibachse
 Pendelachse
 Eingelenk-Pendelachse
 Zweigenk-Pendelachse
 Schrägpindelachse
 Querlenkerachse
 Doppelquerlenkerachse
 Längslenkerachse
 Längslenker
 Dreiecklenker
 Schräglenkerachse
 Schräglenker
 Diagonal-Pendelachse
 Querfederachse
 Kurbelscheitlenkachse

Anlage 2

Verbundenkerachse
Raumlenkerachse
Federbainachse (McPherson)

Reifen

wechseln
abziehen
aufziehen
rundemeuern
Vollreifen
Luftreifen
mit Schlauch
schlauchlos
Reifenaufbau
Unterbau
Zwischenbau
Gürtel (Zwischenbau bei Reifen in Gürtelbauart)
Wulst
Wulstkern
Wulstumlage
Wulstzehe
Wulstferse
Lauffläche
Reifenschulter
Seitengummi
Scheuerleiste
Montagekennlinie
Innendichtschicht
Reifenzubehör
Schlauch
Ventil
gerades Ventil
Winkelventil
mit Gummifuß
mit Metallfuß
Ventileinsatz
Ventilkappe
mit Schutzrohr
ohne Schutzrohr
ohne Schlüsselansatz
Rückschlagventilkappe
Verlängerungsstück
Reduzierkappe
Ventilgewinde
Ventilbohrung
Felgenband
Wulstband
Notlauftring
Reifenbezeichnung
Reifengröße
Nennbreite
Querschnittsverhältnis
Kennbuchstabe für die Reifenbauart
Felgendurchmesser
Reifengattung
Ballonreifen
Superballonreifen
Niederquerschnittreifen
Superquerschnittreifen

Breitfelgenreifen
Radialreifen
Reifenbauart
Diagonalreifen
Gürtelreifen
Radialgürtelreifen
Diagonalgürtelreifen
Serrigürtelreifen
Reifentragfähigkeitsausführung
Tragfähigkeitsklasse
PR-Zahl
Reinforced
Tragfähigkeitskennzahl (nach ISO)
Last-Index (LI)
Reifengeschwindigkeitskategorie
Geschwindigkeitskennbuchstabe
Geschwindigkeitssymbol (nach ISO)
Betriebskennung
Tragfähigkeitskennzahl (LI)
Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Reifenverwendungszweck
Reifenprofiltyp
Reifenschäden, -verschleiß
Abrieb
Flächenabrieb
Seitenabrieb
Mittenabrieb
Auswaschung
Ausbruch
Durchschlag
Stoßbruch
Kreuzbruch
T-Bruch
L-Bruch
Höhenschlag
Seitenschlag
Ablösen (Lauffläche)
Alterungsriß
Ausbeulung
Sonstige Reifenbegriffe
Nennmaße
Reifennennbreite
Felgennenn Durchmesser
Neureifenmaße
Außendurchmesser
Querschnittsbreite
Querschnittshöhe
Betriebsmaße
Außendurchmesser im Betrieb
Betriebsbreite
Sonstige Maße
statischer Halbmesser
Abrollumfang
Fliehkrafthalbmesser
Reifenluftdruck
Reifenprofil
Federkennlinie
Wulstzone
Rollwulst

Reifenunwucht
 statisch
 dynamisch
 Rollwiderstand
 wirksamer Halbmesser
 statisch
 dynamisch
 Kraftschlußbeiwert
 Aufstandsfläche
 Schräglaufwinkel

Feigen

Tiefbettfelge
 symmetrisch
 unsymmetrisch
 Sicherheitsschulter
 Hump
 einseitig
 Doppelhump
 Flat Hump
 einseitig
 doppelseitig
 Kombinationshump
 Halbtiefbettfelge
 Schrägschulterfelge
 quergeteilt
 längsgeteilt
 zweiteilig
 dreiteilig
 vierteilig
 Steilschulterfelge
 Flachbettfelge
 Felgenhorn
 Hornbreite
 Hornhöhe
 Hornradius
 Hornfußradius
 Felgenschulter
 Schulterradius
 Felgenbett
 Maulweite

Gleit- und Reifenschutzeinrichtungen

Kette
 auflegen
 abnehmen
 öffnen
 schließen
 spannen
 lockern
 Stahlgliederkette
 Kunststoffkette
 Spikes-Kette
 Schleuderkette
 Kettentypen
 Schneekette
 Reifenschutzkette
 Gleitschutzkette
 Kettenbauart

Einzel
 Doppel
 Einspur
 Zweispur
 Kettenbauteile
 Laufnetz
 Bauformen
 Leiter
 Zick-Zack
 Quadrant
 Schrägspur
 Spurkreuz

Greifsteg
 Seitenkette
 innere
 äußere
 Verspannungskette
 Führungskette
 Aufziehkette
 Kettenstrang
 Kettenglied
 Verschluß
 Spannverschluß
 Verschlußhaken
 Mittelverschluß
 Durchziehglied
 Verschlußaufhängung
 Montagehaken
 Seitenhaken
 Verwahrungshaken
 Anschlußring

Gleiskettenfahrzeuge

Allgemeines
 Gummibandage
 Verschleißring
 wechselbar
 nicht wechselbar

Laufrollen mit Laufrollenarm (ohne Federung)

Laufrolle
 Laufrollenachse
 Laufrollenkörper
 Laufrollenlager
 Laufrollennabe

Stützrollen mit Stützrollenarm (ohne Federung)

Stützrolle
 einfach
 doppelt
 mit Gummibandage
 ohne Gummibandage
 Stützrollenachse
 Stützrollenkörper
 Stützrollenlager

Anlage 2

Leiträder mit Leitraddarm (ohne Federung)

Leitrad

- mit Gummibandage
- ohne Gummibandage
- mit Verschleißring
- mit Verschleißzone

Leitradachse

Leitradkörper

Leitradlager

Leitradnabe

Leitradtragarm

Triebräder

Triebrad

Triebradnabe

Triebradtrommel

Zahnkranz

Zahnfuß

Zahndicke

Zahnflanke

Verschleißkontrollbohrung

Fußkreisdurchmesser

Gleisketten/Gleiskettenglieder

Gleiskette

- auflegen
- ablegen
- trennen
- schließen
- wechseln
- abwerfen
- aufklettern

Verbindergleiskette

- gummiummantelt

Schmiergleiskette

Gleiskettenstück (Liefereinheit)

Gleiskettenglied

- ausbauen
- einbauen
- wechseln

Gleiskettengliedkörper (ein- bzw. zweiteilig)

Laufpolstersicherung

Zunge

Raste

Ausbaurippen

Aufnahme für Laufpolster und Greifer

Aufnahmenut

Aufnahmesteg

- Aussparung (Verschleißgrenze)

Entriegelungsschutz

Innenlauffläche

gummiert

teilkummiert

nicht gummiert

Außenlauffläche

mit Profil

ohne Profil

Gleiskettenbolzen

gummigelagert

buchsen gelagert

Kontaktdrähte (gegen statische Aufladung)

Aufnahmenut für Sicherung

Endverbinder

Sicherung

Schraube

Auflagefläche (für Endverbinderschraube)

Schaukel (M113)

Gleiskettenführungszahn

wechselbar

nicht wechselbar

Oberteil

Unterteil

Mittenverbinder

Oberteil

Unterteil

Laufpolster

schiebbar

schraubbar

Gummi

Grundblech

Zwischenblech

Vorspannung

Greifer (Erhöhung der Griffbarkeit)

Gleiskettenteilung

Gleiskettenlänge

Gleiskettenspannvorrichtungen

Gleiskettenspannvorrichtung

hydraulisch

mechanisch

mit Nachstellautomatik

ohne Nachstellautomatik

Gleiskettenspannzylinder

10 Federung und Dämpfung

Allgemeines

Einfederung

Federweg

Federkennlinie

linear

progressiv

Federate

Bauhöhe

Federkraft

Schwingungsarten

Zucken

Schieben

Hubschwingen

Wanken

Nicken

Gieren

Schleudern

Trampeln

Flattern

Federung

Federungselemente

Stahlfeder

Blattfeder

Schraubenfeder

Zylinderfeder

Tormentfeder

Drehstabfeder

Luftfeder

Rollbalgfeder

Torusbalgfeder

Hydropneumatische Feder

Membran-Hydrospeicher

Kolbenspeicher

Gummifeder

Blattfedern

Blattfeder

einstufig

zweistufig

Hauptfeder

Zusatzfeder

Stützbock

mehrschichtig

Federpaket

Federklammer

Federschraube

Herzbolzen

Trapezfeder

Parallelfeder

Federblatt

Federauge

Federbügel

Federlager

fest

beweglich

Schraubenfeder

Druckfeder

Zugfeder

Drehstabfedern

Drehstab

Drehstablager

Drehstabgegenlager

Federungssysteme

ungeregelt

Stahlfeder

Gummifeder

Luftfeder

geregelt

Niveauregelung

teiltragendes System

volltragendes System

offen

geschlossen

Luftfederung

Luftfeder

ohne Schwingungsdämpfer

Libbalg

Tragbalg

mit Schwingungsdämpfer

Verbundfederung

Gummifeder

Dämpfungsventil

Rollbalg

Niveauregelung

Niveauregler

Luft-Niveauregelung

Luftanschluß

Zusatzluftfeder

Stahlfeder

Schwingungsdämpfer

Hydropneumatische Niveauregelung

Hydropumpe

Hydrospeicher

Regelventil

Verteilerstück

Höhenkorrektor

Federspeicher

Schwingungsdämpfer

Stahlfeder

Aktive Federung

mit Hydraulikzylinder

Radlastsensor

Wegsensor

Hydropumpe

Hydrospeicher

Servoventil

Anlage 2

Schwingungsdämpfer
Stellzylinder
Beschleunigungssensor
Stahlfeder
mit hydropneumatischer Federung
Hydropumpe
Federspeicher
Schwingungsdämpfer
Stellzylinder
mit Luftfederung
Kompressor
Druckbehälter
Magnetventil
Wegsensor
Luftfeder

Dämpfung

Schwingungsdämpfer
Reibungsdämpfer
Hydraulischer Schwingungsdämpfer
mit Gasdruck
ohne Gasdruck
Einrohrdämpfer
Schutzrohr
Arbeitszylinder
Kolben
Druckventil
Zugventil
Kolbenstange
Trennkolben
Befestigungsauge
Zweirohrdämpfer
Schutzrohr
Außenrohr
Innenrohr
Arbeitszylinder
Kolben
Zugventil
Kolbenstange
Ventilboden
Druckventil
Federbein

Schwingungstilger

Sonstiges

Anschlagpuffer
Kegelstumpffeder
Gummifeder
Federungssperre
Schwingarmsperre
Stützzyylinder
Steuerflansch
Betätigungseinrichtung
Verriegelungseinrichtung

12 Bremsausrüstung

Bremsausrüstung

Bremsanlagen

- Betriebsbremsanlage
- Hilfsbremsanlage
- Feststellbremsanlage
- Dauerbremsanlage
- Automatische Bremsanlage

Bestandteile

Energieversorgungseinrichtung

Energiequelle

Betätigungseinrichtung

direkt

Fuß

Hand

indirekt

Übertragungseinrichtung

mechanisch

hydraulisch

pneumatisch

Überdruck

Unterdruck

elektrisch

kombiniert

hydromechanisch

hydropneumatisch

Bremse

Reibungsbremse

Trommelbremse

Scheibenbremse

formschlüssige Bremse

Verlangsamer

durch Verbrennungsmotor

Motorbremse

durch elektrischen Antriebsmotor

hydrodynamisch

aerodynamisch

elektromagnetisch

Art der Bremsanlagen

bezüglich der Energieversorgungseinrichtung

Muskelkraft-Bremsanlage

Hilfskraft-Bremsanlage

Fremdkraft-Bremsanlage

Druckluftbremsanlage

hydraulische Bremsanlage

Pumpenspeicherbremsanlage

Auflauf-Bremsanlage

Fall-Bremsanlage

bezüglich des Aufbaus der Übertragungseinrichtung

Einkreis-Bremsanlage

Mehrkreis-Bremsanlage

Zweikreis-Bremsanlage

bezüglich der Fahrzeugkombinationen

Mehroleitungs-Bremsanlage

Zweileitungs-Bremsanlage

durchgehende Bremsanlage

teilweise durchgehende Bremsanlage

nicht durchgehende Bremsanlage

Pumpenspeicherbremsanlage

Hydrospeicher

Bremsventilblock

Steuerkolben

Überdruckventil

Hydropumpe

Hydraulikbehälter

Meßstab

Filter

Reibungsbremse

Trommelbremse

Bandbremse

Bremsband

Backenbremse

Simplexbremse

Duplexbremse

Duo-Duplexbremse

Servobremse

Duo-Servobremse

Bremsbacke

Primärbacke

Sekundärbacke

Gleitbacke

mit Doppeldrehpunkt

Bremsbackenlager

Bremsbelag

Bremsträger

Bremstrommel

Spanneinrichtung

Bremsnocken

Bremsnockenwelle

Spritzkeil

Rückholfeder

Scheibenbremse

Festsattelbremse

Festsattel

Schwimmsattelbremse

Schwimmsattel

Pendelsattelbremse

Pendelsattel

Bremsscheibe

Topfscheibe

innenbelüftet

Bremsbelag

Kolben

Entlüfterschraube

Rückenplatte

Nachsteleinrichtung

manuell

Anlage 2

Nachstellflexzenter automatisch Nachstellzange	mit begrenzter Rückströmung Überströmventil mit Rückströmung mit begrenzter Rückströmung ohne Rückströmung
Ventile, Hähne	Wechselventil mit Rückströmung ohne Rückströmung mit Druckminderung Sperrventil Absperrventil mit Entlüftung ohne Entlüftung Absperrhahn mit Entlüftung ohne Entlüftung Entwässerungsventil automatisch handbetätigt Löseventil Schnellentlüftungsventil Sicherheitsventil Magnetventil Drosselventil
Bremsventile hydraulisch pneumatisch abstufbar nicht abstufbar Betätigung Hand Fuß elektromagnetisch	Zylinder Druckluftzylinder Kolbenzylinder Membranzylinder Vorspannzylinder Teleskopzylinder einkreisig mehrkreisig Federspeicherzylinder Kolbenausführung Membranausführung Hydraulikzylinder Geberzylinder Hauptzylinder Einfachzylinder Tandemzylinder Stufenzylinder Stufen-Tandemzylinder Bodenventil Nehmerzylinder Radzylinder Stufenradzylinder einseitig wirkend beidseitig wirkend Kombizylinder Bremszylinder Kolbenbremszylinder Gabelkopf Faltenbalg Kolben Kolbenstange Rückstellfeder Führungsrohr
Bremsventilarten Betriebsbremsventil Feststellbremsventil Anhängerbremsventil Hilfsbremsventil Betriebsbremsventil Bremspedal Anschlagschraube Steuerkolben Hauptfeder Ventil Entlüfteröffnung Feststellbremsventil Handbremshebel Anretierstift Druckstück Abstufungskolben Abstufungsfeder Stößelstange Ventil Anhängerbremsventil Steuerkolben Feder Ventil Entlüfteröffnung Anhängersteuerventil Steuerkolben Ventil Betätigungsventil einstufig mehrstufig abstufbar Druckminderventil Druckbegrenzungsventil Bremskraftbegrenzer Druckverhältnisventil Relaisventil Überlastschutzventil Schutzventil Zweikreis Dreikreis Vierkreis Rückschlagventil mit gedrosselter Rückströmung	

Ausstoßweg
 Membranbremszylinder
 Kolben
 Kolbenstange
 Rückstellfeder
 Gummimembrane
 Ausstoßweg
 Federspeicher-Bremszylinder
 Gabelkopf
 Faltenbalg
 Schraubenfeder
 Kolben
 Kolbenstange
 Kolbenmanschette

Regel Einrichtungen

Bremskraftregleinrichtung
 handverstellbar
 Druckbegrenzungsventil
 Einlaßventil
 Kolben
 Regelfeder
 Verstellhebel
 Exzenter
 Stellschraube
 Entlüftungsventil
 automatisch lastabhängig (ALB)
 Bremskraftregler
 Rückschlagventil
 Steuerkolben
 Druckfeder
 Stellnocken
 Stellhebel
 Automatischer Blockiervorhinderer (ABV)
 Sensor
 Drehzahlfühler
 Impulsring
 Auswertglied
 Stellglied
 Radregelung
 Einzelradregelung
 Mehradregelung
 Achsregelung
 Seitenregelung
 Diagonallregelung
 Achsaggregatregelung
 Sensorsignalauswahl
 veränderliche Auswahl
 Select-low-Regelung
 Select-high-Regelung
 vorgegebene Auswahl
 Auswahl durch ein Rad
 Auswahl durch Mittelung
 Regelvorgang
 regelfähige Mindestgeschwindigkeit
 Sensorsignal
 Sensorgrundfrequenz
 Regelzyklus

Regelfrequenz
 ABV-Warneinrichtung
 ABV-Informationseinrichtung
 Druckregler
 Einstellschraube
 Regelfeder
 Stößel
 Mitnehmer
 Schaltkolben
 Luftfilter
 Überströmventil
 Rückschlagventil
 Ablassstutzen

Verstärker und Bremsgerät

Bremskraftverstärker
 Unterdruck-Bremskraftverstärker
 Unterdruckraum
 Druckraum
 Druckstange
 Rückstellfeder
 Gummimembrane
 Luftfilter
 Staubschutzmanschette
 Ventil
 Druckluft-Bremskraftverstärker
 Hydraulischer Bremskraftverstärker
 Bremsgerät
 Einkreis
 Mehrkreis
 Zweikreis
 Bremsventil
 Druckluftzylinder
 hydraulischer Geberzylinder

Leitungen

Leitungen zur Energieübertragung
 Kabel (elektrisch)
 Leiter (elektrisch)
 Rohrleitung
 starr
 halbstarr
 flexibel
 Rohrverschraubung
 Rohrwendel
 Schlauch
 Schlauchanschluß
 Schlauchstutzen
 gerader Stutzen
 Winkelstutzen
 T-Stutzen
 Kreuzstutzen
 Schlauchschelle
 Schlauchhalter
 Stützölse
 Leitungen entsprechend ihrer Funktion
 innerhalb eines Fahrzeugs

Anlage 2

Versorgungsleitung
Arbeitsleitung
Steuerteilung
zwischen zwei Fahrzeugen
Vorratsleitung
Bremsleitung
gemeinsame Brems- und Vorratsleitung
Hilfsbremsleitung

Druckerzeuger

Kompressor
Einzyylinder-Kolbenverdichter
Zweiylinder-Kolbenverdichter
Pumpe
Hydropumpe
Luftpumpe
Vakuumpumpe

Bremsvorgang

Hysteresse der Bremsanlage
Hysteresse der Bremse
Kräfte und Momente
Betätigungskraft
Spannkraft
Bremsmoment
gesamte Bremskraft
Zeiten
Bewegungsdauer der Betätigungseinrichtung
Ansprechdauer
Schweißdauer
Bremswirkungsdauer
Lösedauer
Bremsdauer
Bremsweg
Bremsarbeit
Augenblickliche Bremsleistung
Bremsverzögerung
augenblickliche Verzögerung
mittlere Verzögerung
Abbremsung

Warneinrichtungen

Druckanzeigeeinrichtung
Geber
Druckschalter
Übertragungseinrichtung
Anzeigegerät
Wamdruckanzeiger
Einkreis
Zweikreis
Druckmeßeinrichtung
Fühler
Druckmeßdose
Übertragungseinrichtung

Meßgerät
Einfachdruckmesser
Doppeldruckmesser
Vorratsdruck
Bremsdruck
Verschleißanzeigeeinrichtung

Behälter

Sammelbehälter (drucklos)
Flüssigkeitsbehälter
Ausgleichbehälter
Frostschutzmittelbehälter
Hydraulikbehälter
Druckbehälter
Luftbehälter
Druckluftbehälter
Vakuumbehälter
Hydrospeicher

Sonstige Begriffe

Luftfilter mit Reifenfüllanschluß
Filtergehäuse
Filtereinsatz
Führungsrohr
Druckstange
Normalstellung
Reifenfüllstellung
Druckfeder
Verschlußkappe
Fremdbefüllungseinrichtung
Kupplungskopf für Fremdbefüllung
Bremsstellungen
Lösestellung
Vollbremsstellung
Teilbremsstellung
Bremsgestängesteller
Bremshebel
Nachstelleinrichtung
Filter
Ansaugfilter
Leitungsfilter
Gefrierschutzeinrichtung
Frostschutzpumpe
automatisch
handbetätigt
Frostschützer
Lufttrockner
Löseinrichtung
Hilfslöseinrichtung
Löseventil
Kupplungskopf
mit Absperrglied
ohne Absperrglied
Bremsausgleichseinrichtung
Bremsflüssigkeit
Bremsgestänge
Bremshebel

Bremswelle
Leerkupplung
Blindkupplung
Füllanschluß
Prüfanschluß

14 Lenkanlage

Radfahrzeuge

Lenkungsarten
 Achsschenkelenkung
 Einachslenkung
 Mehrachslenkung
 Allradlenkung
 Drehschemellenkung

Lenkgetriebe

Zahnstangenlenkung
 Ritzel
 Zahnstange
 Schneckenlenkung mit
 Lenksegment
 Lenkrolle
 Lenkfinger
 Schraubenlenkung
 Lenkspindel
 Lenkschraube
 Lenkmutter
 Kugelumlauf lenkung
 Lenkschnecke
 Kugelumlauf
 Lenkmutter
 Lenkwelle mit
 Verzahnungssegment

Bedien- und Übertragungsstelle

Lenkrad
 Lenkradverstellung
 axial
 radial
 Pralltopf
 Lenksäule
 Wellrohr
 Gelenkwelle
 Zwischenlager
 Kreuzgelenk
 Lenkspindel
 Lenkachsschaltung
 Lenkachsschalthebel
 Steuerblock
 Steuerlineal
 Steuerschieber

Lenkgestänge und Lenkungs- dämpfer

Lenkstockhebel
 Spurstange
 einteilig
 zweiteilig
 dreiteilig
 Zwischenhebel
 Lenkschubstange

Lenkhebel
 Lenkungs dämpfer
 mechanisch
 hydraulisch

Hilfskraftlenkung

Hydraulikzylinder
 Hydropumpe
 Ventilbetätigungsblock
 Zulaufventil
 Rücklaufventil
 Überdruckventil
 Hydraulikbehälter
 Druckleitung
 Rücklaufleitung

Sonstige Begriffe

Lenkachse
 Blockierte Lenkung
 Kräfteabhängiges Lenken
 Wegabhängiges Lenken
 Losgelassene Lenkung
 Lenkempfindlichkeit
 Lenkinematik
 Lenkmoment
 Lenkradmoment
 Lenkradwinkel
 Lenkradspiel
 Lenkungssteifigkeit
 Lenkwinkel
 Lenkwinkelsprung
 Lenkwinkelbegrenzung
 Lenkansschlag
 fest
 verstellbar
 Radstellungsanzeiger

Gleiskettenfahrzeuge

Lenkungsarten
 Bremslenkung
 Lenkung mit Lenkbremse
 Lenkung mit Wendebremse
 Überlagerungslenkung

Lenkgetriebe

Ausgleichlenkgetriebe
 Doppelausgleichlenkgetriebe
 Überlagerungslenkgetriebe
 Radienüberlagerungslenkgetriebe
 Zweiraden-Überlagerungslenkgetriebe
 Stufenloses Überlagerungslenkgetriebe
 hydrostatisch
 Hydromotor
 Verstellpumpe

Anlage 2

- Lenkantriebswelle
- hydrostatisch-hydrodynamisch
- hydrodynamische Lenkunterstützung

Sonstige Begriffe

- Kurvenradius

- Lenkgriffeinschlag

- Mittelstellung

- Nullstellung

- stufenloser Lenkbereich

- fester großer Radius

- fester kleiner Radius

- Volleinschlag

- Drehen um die Hochachse

- Drehen über eine Kette

16 Einbauten

Stühle

klappbar

Sitze

Sitzbank

Sitzfläche

klappbar

Rückenlehne

klappbar

Kopfschutz

Seitenstütze

klappbar

Armlehne

Sicherheitsgurt

Festhalteeinrichtungen

Haltestange

Haltegriff

Halteschlaufe

Tische

Arbeitstisch

Arbeitsfläche

klappbar

Bodenplatte

Zwischenplatte

Werkbank

Trennwand

Schiebefenster

Verdunkelungsrollo

Trennscheibe

Schränke

Lagerungsschrank

Schublade

Schubkasten

Ablage

Medizinschrank

Gestelle

Tragengestell

Kanistergestell

Kästen

Aufbewahrungskasten

Staukasten

Werkzeugkasten

Behälter

Abfallbehälter

Ablagen

Ablageblech

Verstaumetz

Halterungen

Tragenhalterung

Gewehrhalterung

Flaschenhalterung

18 Rahmen, Wanne

Allgemeines

Fahrerraum
Vorwärtsfahrer
Rückwärtsfahrer
Kampfraum
Bedienerraum (z.B. Bergepanzer)
Arbeitsraum (z.B. Führungsfahrzeug M 577)
Hydraulikraum
Elektronikraum
Batterieraum
Triebwerkraum
Munitionsraum
Winderraum
Stauraum
Fahrzeugidentifizierungsnummer
Wannennummer
Seriennummer
Typschild
amtliches Kennzeichen

Rahmen

Rahmenbauarten

Kastenrahmen
Leiterrahmen
X-Rahmen
Y-Rahmen
Gitterrahmen
Rahmenbodenanlage
Rechteckrahmen
Trapezrahmen
Zentralrohrrahmen
Flachrahmen
Hilfsrahmen
Montagerahmen

Rahmenbauteile

L-Profilträger
U-Profilträger
O-Profilträger
Röhre
Querträger
Längsträger
Mittelträger
Steg
Obergurt
Untergurt
Bodenblech
Außenversteifung
Randversteifung
Querversteifung
Gabel
Verstärkungsplatte

Rahmenmerkmale

Rahmengrundriß
Fußbodenhöhe
Schwerpunkthöhe
Schwerpunktlage
Formbeständigkeit
Tieflage
Rahmenbreite
Rahmenhöhe
Tragkraft
Rahmensteifigkeitsverhalten
Rahmensteifigkeit

Wanne (nackt)

Wannengehäuse

Bug
Heck
Boden
Deck
Seite
Zarge
Einbauöffnung
Seilenvorgelege
Schwingarm
Drehstab
Kraftstoffbehälter
Bodenventil
Bedienhebel
Rastblech
Ventilteller
Ventilsitz (im Wannengboden)
Schnappvorrichtung
Wartungsöffnung
Batterien
Kraftstoffanlage
Kühlfüssigkeit
Motor- und Getriebeöl
Bremsanlage
ABC-Schutzbelüftungsanlage
Ölablaß
Verbrennungsluftfilter
Verbrennungsluftansaugöffnung
Kraftstoffzufüllöffnung
Fremdbetankungsöffnung
Bugplatte
untere
obere
Panzerung
Einschicht
Mehrschicht
Zusatz (ergänzend)

Verstreben, Stützen, Trennwände

Trennwand
Zwischenblech

Anlage 2

Behälter, Regale, Schutzkästen

Staukasten
Aufbewahrungskasten (zweckbestimmt)
Schutzkasten Außenbordsprechstelle
Ablagefach

Luken, Deckel, Türen

Fahrerluke
Deckel
klappbar
schwenkbar
Feststellhebel
Stützrad
Verriegelungshebel
Lukensicherung
Schiebemuffe
Gestänge
Verriegelungsbolzen
Aufnahmehaken der Verriegelung
Klinke
Hub- und Schwenkgetriebe
Handkurbel
Kommandantenluke
Deckel
Riegel
Verriegelungssteller
Klinke
Hub- und Schwenkvorrichtung
Verriegelungshebel
Schwenkhebel
Notausstiegsluke
Deckel
Haltegriff
Verriegelungsgestänge
Riegel

Ladeluke
Klappe
ABC-Schutzbelüftungsanlage
Batterieraum
Triebwerkraum
Triebwerkraumventilation
Motorraum
Heck

Schutzklappe der Entlüftung Getriebe
Deckel Werkzeugkasten
Montagedeckel
Kraftstoffzwischenbehälter
Wartungsdeckel
verschraubt
mit Spannpratzen
mit Spannbügel
Heizgerät
Feststellbremse
Befestigungsseil

Zugangsdeckel
Betankung
Fremdbetankung
Kraftstoffablaß
Motor- und Getriebeöl

Kühlmittel

Tür
Seitentür
Hecktür
Rückwandtür
Schloß
Innengriff
Außengriff
Scharnier
Bolzen
Führung
Schließanlage
Verriegelung

Sitze

klappbar
schwenkbar
Polster
Schale
Rückenlehne
Einstellung
Polster
Kopfstütze
Hubvorrichtung
Säule
Gestell
Feder
Bezug
Armlehne
Sitzeneinstellung
Höheneinstellung
Längseinstellung
Einstellung der Rückenlehne
Gewichteinstellung

Sicherheitsgurt
Schultergurt
Beckengurt
Dreipunktgurt
Aufrollautomatik
Gurtschloß
Gurtverriegelung

Abdeckungen, Trittleche, Roste

Abdeckung
Motorraum
Getrieberaum
Triebwerkraum
vorderer
hinterer
Bedienerraum
Gelenkwelle
Abdeckplatte
Abdeckrost
Lüfterrost
Grätting
Kühlluftansaugung
Kühlluftauslaß
Abgas
Ansaughülse

ABC-Schutzbelüftungsanlage
 Verbrennungsluft
 Hubgerät
 vordere Stütze (mit Spindel)
 Mittelstütze
 hintere Stütze

Spiegel, Winkelspiegel, Reflektoren
 Winkelspiegel
 Einblick
 Ausblick
 Gummischutzhülle
 Blendschutzhülle
 Rückspiegel
 Innenspiegel
 Außenspiegel
 Spiegelkopf
 Spiegelglas
 Schwenkhalterung
 Stangenoberteil
 Stangenunterteil

 Sichtblock
 Einfassung
 Sicherheitsglas
 Einscheiben
 Mehrscheiben
 Verbund

Halterungen
 Halterung
 innen
 außen
 Winkelspiegelhalterung
 Andrückfeder
 Andrückrolle
 Betätigungsbügel
 Haltewinkel
 Klemmgriff
 Klemmbügel
 Stirnpolster
 Batteriehalterung
 Befestigungsrahmen
 Träger
 Halteschiene
 Munitionshalter
 Patronenaufnahme
 Sperrklinke
 Auswerfer
 Spannband
 Rohrzumung
 Spindel
 Handgriff
 Rohrstütze
 Führung
 Halter
 Spannbügel
 Zurröse
 Kegelstumpffederbock
 Halterung für Greifer

Abschleppeinrichtungen
 Abschlepphaken
 Abschleppöse
 Abschleppkupplung

Scheibenwaschanlage
 Winkelspiegelreinigungsanlage
 Wischanlage
 Wischermotor
 Fußschalter
 Wischerblatt
 Waschanlage
 Behälter für Scheibenwaschmittel
 Einfülltrichter
 Umschaltventil
 Waschdüse

Gleiskettenabdeckungen
 Gleiskettenabdeckung (nach oben)
 wechselbar (Blechteile)
 nicht wechselbar (Wannenteile)
 Leitradabdeckung
 Tragrohr
 Schamierbolzen
 Gleiskettenblende (seitlich)
 schwer
 Abweiser
 vorn
 hinten
 leicht
 Gleiskettenschutz (Waffenwirkung)
 Trittbügel an Gleiskettenabdeckung
 Schmutzfänger (Gummiteile)
 vorn
 hinten

—

—

19 Aufbau

Fahrzeugaufbau

Personenkraftwagen

Nutzkraftwagen

Lastkraftwagen

Speziallastkraftwagen

Kraftomnibus

Zugmaschine

Fahrzeugaufbau Personenkraftwagen

Karosserie, selbsttragend

Dach

Dachsäule

vordere (A-Säule)

mittlere (B-Säule)

hintere (C-Säule)

Dachrahmen

vorn

seitlich

hinten

Bodengruppe

Bodenblech

Gelenkwellentunnel

Seitenteil

hinteres

vorderes

Fahrerhaus

Frontlenkerfahrerhaus

kippter

Haubenfahrerhaus

Fahrerkabine

getrennt

integriert

Ausstattung

Türen

Drehtür

Fangband

Türfeststeller

Klapptür

Zugfeder

Gasfeder

Schiebetür

Außerschwungtür

Falztür

Türgriff

Türgriffbügel

Griffschale

Türdrücker

Türschloß

Zapfenschloß

Gabelfallenschloß

Zentralriegelschloß

Spenklinkenschloß

Zentralverriegelung

unterdruckbetätigt

elektrisch betätigt

Türschließenanlage

Fenster

Scheibe

klappbar

steckbar

schiebbar

Windschutzscheibe

Seitenscheibe

Heckscheibe

Fensterheber

handbetätigt

elektrisch betätigt

Sicherheitsglas

Einschicht

Mehrschicht

Verbundglas

Sicherheitsausstattung

Sicherheitsgurt

Zweipunkt

Beckengurt

Dreipunkt

Brustgurt

Beckengurt

Gurtrolle

Rollensperre

Gurtschloß

Hosenträgergurt

Airbag

Überrollbügel

Sicherheitslenksäule

Scheibenwischer

Arm

Andrückleder

Gestänge

Blatt

Gummi

Wischkante

Federschiene

Motor

Tankaufbau

Fahrzeugsystematik

Tankfahrzeug (Straßenfahrzeug mit fest verbundener Tank)

Tankkraftwagen

Tankzug

Tankkraftwagenzug

Tankkraftwagen

Tankanhängen

Tankzugmaschinenzug

Zugmaschine

Tankanhängen

Tanksattelkraftfahrzeug

Sattelzugmaschine

Tanksattelanhänger

Anlage 2

Trägerfahrzeug
Aufsetztank
Tankcontainer
Tankbatterie

Verwendung
Straßentankfahrzeug
Flugfeldtankfahrzeug

Bauform

Einkammer
Mehrkammer
Zylindrisch
Rundtank
Elliptisch
Ovaltank
Koffertförmig
Koffertank
Keiltförmig
Doppelkeiltank

Betriebsart

Befüllen
Dombefüllung
Unterbefüllung
Fremdbefüllung
Selbstbefüllung

Abgabe (Straßentankfahrzeug)
mit Pumpe
über Schwerkraft
gemessen
über Zähler
ungemessen
ohne Zähler

Abgabe (Flugfeldtankfahrzeug)
Druckbetankung
Unterflügelbetankung
Fallbetankung
Oberflügelbetankung
mit Zapfpistole

Enttanken (Flugfeldtankfahrzeug)

Aufbau

Tankmantel
Tankboden
Kammertrennwand
Schwailwand

Bauliche Ausrüstung

Dom
Domwanne
Domdeckel
Domklappe
Gaspendeleinrichtung
Armaturenschrank
Überrollbügel
Anfahrerschutz
Laufsteg
Handlauf
Aufstiegsleiter

Tanklagerung
Tanktraverse
Hilfsrahmen
Tankschild

Armaturen

Ventile
Überströmventil
Bodenventil
Eckventil
Wegeventil
Durchgangsventil
Rückschlagventil
Druckminderventil
Zapfventil
Betankungsventil
Schieber
Einwegschieber
Mehrwegschieber
Absperrschieber
Hähne
Kugelhahn
Steuergerät
Mengenregler
Druckregler
Unterdruck
Überdruck
Schlauchenddruck
Befüllbegrenzung
Entleerungsbegrenzung
Füllstandsanzeiger
Tankuhr
Schwimmer mit Gestänge
Schauglas
Peilvorrichtung
Peilstab
Kraftstoffmengenzähler
Abgabezähler
Rückstandszähler
Durchflußmengenzähler
Gasabscheider
Gasanzeiger
Filterwasserabscheider
Trennelement
Abscheideelement
Wassersumpf
Wasserablaßeinrichtung
Wassersumpfeheizung
Wasserstandsanzeiger
Manometer
Einstelldruck
Abgabedruck
Fülldruck
Entleerungsdruck
Betriebsdruck
Differenzdruck

Leitungen

Rohrleitung
 Rohrverbinder
 Schlauchleitung
 Saugleitung
 Druckleitung
 Damentleerungsleitung
 Rücktankleitung
 Zapfschlauchleitung
 Schlauchtrommel
 Antrieb
 Druckbetankungskupplung
 Probeentnahmeanschluß
 Schnelltrennkupplung
 Vollschauchkupplung

Pumpen mit Antrieb

Kraftstoffförderpumpe
 mechanischer Antrieb
 hydraulischer Antrieb
 Kreislumppe
 Flügelzellenpumpe
 Pumpenantriebsmotor
 Pumpenschutzfilter

Sicherheitseinrichtungen

Feuerwar- und -löschausrüstung
 Feuerwar- und -löschanlage
 Handfeuerlöscher
 Lüftungseinrichtung
 Lüftungsventil
 Flammendurchschlagsicherung
 explosionssicher
 detonationssicher
 dauerbrandsicher
 Erdungseinrichtung
 Kabeltrommel
 Erdungskabel
 Erdungsklemme
 Erdungsflasche
 Flugwarmluchte
 Interlockeinrichtung
 Übersteuerungsschalter
 Abfüllsicherung
 Grenzwertgeber
 Überfüllsicherung
 Warneinrichtung
 akustisch
 Totmannsteuerung
 Totmannschalter
 elektrisch
 pneumatisch
 Batterietrennschalter
 Notausschalter
 innen
 außen
 elektrisch
 pneumatisch
 funkenfreie Abgasanlage

Zubehör

Schutzausrüstung
 Warmluchte
 Warntafel
 Kennzeichnungsnummer
 Unfallmerkblatt
 Behälter
 Gefahrschild

—

—

20 Hebe-, Ausfahr-, Räum- und Fördereinrichtung**Berge- und Förderausrüstung**

Krananlage
 Baggeranlage
 Räumeinrichtung
 Zugwinde
 Hydraulikantrieb
 Steuer- und Regeleinrichtungen
 Zubehör und Sonderausrüstung

Krananlage

Kransausleger
 Krankonsole
 Hebebaum
 Hubwinde
 Stützeinrichtung

Kranausleger

Lastanzeige
 Skala
 Standardbereich
 leistungsgesteigerter Bereich
 Pendelzeiger

Hubzylinder

Begrenzung
 Lastmomentbegrenzung (LMB)
 Neigungswinkelgeber
 Längsneigungswinkel
 Querneigungswinkel
 Drehwinkelgeber
 Lastmeßbolzen
 Meßbolzengeber
 Konturenabsicherung
 Endlagenbegrenzung

Bedienhebel

Kransausleger
 Schwenktriebwerk
 Ausladung
 Schwenkbereich
 Lasten
 maximal zulässige Last
 tatsächliche Last
 Lastreserve

Krankonsole

Schwenklager
 Schwenktriebwerk
 Motor
 Getriebe

Hebebaum

Arbeitsstellung
 aufrichten
 Marschstellung
 ablegen
 Bedienhebel
 Vorwärts

Halte
 Zurück
 Stützrahmen
 Hebebaumkorb
 Verriegelung
 Sicherheitsventil
 Bedienhebel
 Arbeitsstellung
 starr
 beweglich
 Halteseil
 Halteseilzylinder
 Halteseilhebel
 Halteseilrolle
 Halteseilrollenachse

Hubwinde

Motor
 Getriebe
 Seiltrommel
 Seilführungsrolle
 Endabschalter
 Bremse
 Bremslösezyylinder
 Bremsstrommel
 Bremsband
 Sperrad
 Bedienhebel
 Senken
 Halte
 Heben
 Schalthebel
 Langsam
 Schnell
 Seil
 Seilzug
 einsträngig
 mehrsträngig

Stützeinrichtung

Abstützung
 vorn
 hinten
 Stützschild
 Bedienhebel
 Heben
 Senken
 Zylinder
 Entriegelung
 mechanisch
 Entriegelungsgriff
 Entriegelungskolben
 hydraulisch
 Entriegelungsventil
 Entriegelungszyylinder
 Seitenteil

Anlage 2

Stützschildarm
Heckstütze
Hydraulikzylinder
Kolbenstange
Stützteil
Stützstrebe
Schalter
Lagerbock
Halterung

Baggeranlage

Baggerkonsole
Schwenklager
Teleskoparm
äußerer
innerer
Rollenführung
vorn
hinten
Löffel
Zahn
Zylinder
Schwenkzylinder
Endlagendämpfung
Hubzylinder
Teleskopzylinder
Endlagendämpfung
Löffelzylinder

Räumeinrichtung

Räumschaufel
Reißzahn
klein
groß
Seitenteil
Schaufelzylinder
Notablaßschraube
Schaufelarm
Schaufellager
Endlagenschalter
Schaltring
Verriegelung
Sperrklinke
Bedienhebel
Verriegelungsbolzen
Entriegelungshebel
Sperrklinke

Zugwinde

Trommelwinde
Seiltrommel
Seilführungsrolle
Seilabweiser
Spillwinde
Vorratsstrommel
Rollenbock
Schwenkrollenbock
Umlenkrolle

Hilfswinde
Motor
Bedienhebel
Ausfahren
Halte
Einfahren
Schalthebel
Langsam
Schnell
Antriebsrad
Antriebszwischenrad
Antriebswelle
Getriebe
niedrige Trommeldrehzahl
hohe Trommeldrehzahl
Lasthaltebremse
Bremsstrommel
Bremslösekolben
Näherungsschalter
Zugkraftbegrenzung
Seil
einfahren
ausfahren
Seillänge
Gesamtseillänge
nutzbare Seillänge
Seildurchmesser
Seilgeschwindigkeit
Seilzug
einsträngig
mehrstängig
Seilspannvorrichtung
Führungsrolle
Anpreßrolle
Federspeicher

Hydraulikantrieb

Haupthydraulik
Hilfshydraulik
Pumpenantrieb
Schaltkupplung
Hydromotor
Hydropumpe
Hydrospeicher
Hydraulikbehälter
Hydraulikumschalthebel
Haupthydraulik
Hilfshydraulik

Steuer- und Regeleinrichtungen

Betriebsarten
Räumen
Bergen
Kranen
Steuerschieberblock
Steuerschieber
Hubmagnet
Mikroschalter

Schaltkulisie
 Ventilblock
 Hebebaum
 Zugwinde
 Hubwinde
 Stützschild
 Verteilerblock
 Ausgleichventil
 Steuerventil
 Zugwinde
 Hubwinde
 Aufspulvorrichtung
 Hebebaumsicherheitsventil
 Hebebaumbegrenzungsventil
 Stützschildenriegelungsventil
 Mengenregelventil
 fest
 verstellbar

Haken
 Schäkel
 Kettengehänge
 dreisträngig
 Anschlagkette
 Winkelschleifer
 Flaschenzug
 Bolzenschneider

Zubehör und Sonderausrüstung

Schnellbergeinrichtung
 Abschleppgabel
 Betätigungseinrichtung
 Selbstbergeinrichtung
 Arbeitsscheinwerfer
 Rundumkennleuchte
 Schlagschrauber
 Kettensäge
 Abschleppgabel (starr)
 Abschleppschere (beweglich)
 Abschleppstange
 Seilschutzbügel
 Handkurbel
 Stützteiler
 Stützstrebe
 Schäkel
 Schneid- und Schweißeinrichtung
 Schneideinrichtung
 Schneidbetrieb
 Schweißeinrichtung
 Schweißregler
 Schutzbrille
 hochklappbar
 Schutzhandschuhe
 Schutzschild
 Sichtscheibe
 Schweißhammer
 Schweißbetrieb
 Schraubstock
 Parallelschraubstock
 Rohrschraubstock
 Halterung
 Erdbohrgerät
 Bedienhebel
 Erdbohrer
 Bohrschnecke
 Bohrgestänge
 Schneidleiste
 Seilflasche

24 Feuerwarn- und -löschanlage

Feuerwarn- und -löschanlage

Feuerwarn- und -löschanlage

Brandunterdrückungsanlage

Handfeuerlöscher

Feuerwarn- und -löschanlage

Löschmittelbehälter

Ventilkopf

Taststift

Schutzkappe

Kapselkörper

Kartusche

Löschmittel

Behälterbefestigung

Auflageplatte

Spannband

Verschluß

Schaltkasten

Gehäuse

Gehäusedeckel

Steckdosenplatte

Geräteeinschub

Bedien- und Anzeigeteile

Schalter Handauslösung

Sicherungskappe

Brandwarnleuchte

Kontrollleuchte

Umschalter

Prüfschalter

Feuerwarnanlage

Feuerwarndraht

Halterung

Befestigungsschelle

Schnellverschluß

Gummibuchse

Löschmittelleitung

Sprührohr

Brandunterdrückungsanlage

Löschmittelbehälter

Meldeanlage

Melder, optisch

Prallschutz

Kontrollgerät

Handfeuerlöscher

Behälter

Löschmittel

Treibmittel

Tragegriff

Sicherungsbügel

Auslösehebel

Halterung

Füllstandsanzeiger

Manometer

25 Klima-, Vorwärm- und Heizungsanlage**Klimaanlage**

Kompressor
 Kondensator
 Verdampfer
 Gebläse
 Flüssigkeitsbehälter
 Trocknereinsatz
 Expansionsventil
 Temperaturfühler
 Temperaturschalter
 Hochdruckschalter
 Niederdruckschalter
 Filter

Bedienkasten

Bedienelemente
 Leuchtmelder

Vorwärmanlage

Motorvorwärmung
 Batterievorwärmung
 Vorwärmung
 Motoröl
 Kühllflüssigkeit
 Hydraulikflüssigkeit
 Kraftstoff
 Getriebeöl

Heizungsanlage

motorabhängig
 motorunabhängig
 Heizgerät
 Kraftstoffpumpe
 Brennkammer
 Brenner
 Brennwächter
 Wärmetauscher
 Gebläse
 Heizluft
 Frischluft
 Umluft
 Brennluft
 Ausgleichbehälter
 Umwälzpumpe
 Heizungsdüse
 fest
 verstellbar
 Entfroster
 Scheibe
 Winkelspiegel

Steuerung und Regelung

wasserseitig
 luftseitig
 Temperaturfühler
 Regelventil
 Einstellhebel
 Umschaltfahnen
 Umschalthebel
 Regelgerät
 Sollwertsteller

26 Belüftungs- und ABC-Schutzanlage

ABC-Schutzanlage

ABC-Schutzbelüftungsanlage

- Normalbelüftung
- Schutzbelüftung
- Blendschutzvorrichtung

ABC-Schutzbelüftungsanlage

- Belüftungs- und Entstaubungsteil
- Filteranlage
- Raumüberdruckmesser

Filteranlage

- ABC-Filterteil
- Filtergehäuse
- Schwebstofffilter
- Gasfilter
- Grobstaubfilter

Leitungen und Ventile

- Luftansaughütze
- Luftansaugkrümmer
- Luftansaugleitung
- Luftführungsleitung
- Frischluftleitung
- Staubauswurfleitung
- Staubauswurfventil
- Überdruckventil

Gebläse

- Hauptgebläse
- Staubabsauggebläse

Bedienteile

- Schalter
- Entwässerungshahn

Blendschutzvorrichtung

- Blendschutzklappe

28 Einrichtungen für die Gewässerüberwindung

Gewässerüberwindung

Waten
Tiefwaten
Unterwasserfahren
Schwimmen

Einrichtungen für die Gewässerüberwindung

Schwimmeinrichtung
Abdichteinrichtung
 hydraulisch
 pneumatisch
Lenzanlage
Tiefwatausstattung
Zusatzausstattung Unterwasserfahren
Zusatzausstattung Schwimmen

Schwimmeinrichtung

Schwimmantrieb
Schwimmsteuerung
Schwimmhydraulik
Schwallschild
Auftriebskörper
Luftschacht

Schwimmantrieb

Nebenabtrieb
Gelenkwelle
Antriebsverteiler
Antriebsausleger
 rechts
 links
Propeller
 rechts
 links

Schwimmsteuerung

Antriebsmotor
 Ölmotor
 Hydromotor
Schwimmsteuergriff
Schwimmsteuergeber
Druckschalter
 Rechtsschwenkung Propeller
 Linksschwenkung Propeller
Wippschalter
 Schwimmgeschwindigkeit
 langsam
 schnell
Schwimmrichtungsanzeiger
Schwimmsteuergetriebe
Gelenkwelle
Schwimmsteuerblock
 Magnetventil Propellerschwenkung
 langsam
 schnell
 rechts
 links

Schwimmhydraulik

Ölpumpe
Steuerblock
Schwimmhydraulik
Schwallschild
Luftschacht
Drehkolbenzylinder
Schwallschildverriegelungszyliner

Zusatzausstattung Schwimmen

Auftriebskörper

Hydraulische Abdichteinrichtung

Steuerblock
Umschalthebel
Betätigungszug
Zugmantel
Zugseile
Geber
Nehmer
Druckleitung
Manometer
Abdichtklappe
Nehmerzylinder

Pneumatische Abdichteinrichtung

Handpumpe
Hebel
Handrad
Hydrospeicher
Stickstofffüllventil
Motorabstelleinrichtung Kommandantenluke
Motorabstellschalter
 Mikroschalter
 Auflaufnocken
Schlauchleitung
Schlauchdichtung
Schalteinheit
 Kugelhahn
 Druckschalter
 Manometer
 Entlüftungsventil
 Absperrventil
Lüftungsventil Hydraulikraum
Belüftungsventil
Entlüftungsventil

Sonstige Abdichtmittel

Abdichtkappe
Abdichtstopfen
Dichtring

Anlage 2

Lenzanlage

Lenzpumpe

- Pumpengehäuse

- Pumpenkappe

- Pumpenmotor

- Polgehäuse

- Feldwicklung

- Anker

- Lager

- Lagerbügel

- Flügelrad

- Ansaugflansch

- Schlammsieb

Wasserstandscharter

- Tauchrohrschalter

Lenzwasserleitung

- Rückschlagventil

Tiefwatausstattung

Luftschacht Tiefwaten

- Verstärkungsring

Wurfleine

- Seil

- Haken

- Federstecker

- Wurdknoten

- Klemmschelle

Schwimmkragen

Atemgerät

Zusatzausstattung Unterwasserfahren

Luftschacht Unterwasserfahren

- Schachtring

- Leiter

- Transport- und Steigbügel

- Dichtband

Verbindungskabel

78 Interne Prüfausrüstung**Prüfsystem**

Prüfling

Prüfmittel

Prüfmittel

extern

intern

Interne Prüfmittel (IPM)**Interne Prüfanlage (IPA)**

Prüfung

Überwachung

Motorkontrollanlage (MKA)

Bordfeste Prüfanlage (BPA)

Motorkontrollanlage (MKA)**Betriebsart**

Überwachung

Steuerung

Bordfeste Prüfanlage (BPA)**Betriebsart**

Prüfung

Überwachung

Aufbau

Anzeige- und Bediengerät

Anzeigefeld

Bedienfeld

Rechner

Steuereinheit

Peripheriegerät

79 Externe Prüfmittel

Prüfsystem

Prüfling

Prüfmittel

Prüfmittel

extern

intern

Externe Prüfmittel (EPM)

Externes Prüfgerät (EPG)

Externe Prüfausstattung

Externe Prüfanlage (EPA)

Prüfmittel für

Fahrzeuge

Baugruppen

mechanisch

elektrisch

elektronisch

pneumatisch

hydraulisch

optisch

Leitungen

Externes Prüfgerät (EPG)

Batterieprüfgerät

Schließwinkelprüfgerät

Prüfgerät für

Getriebebeschaltung

Stromkreis Getriebebeschaltung

Einspritzgerät

Verdichtungsdruckprüfgerät

Abgasprüfgerät

Rahmenprüfgerät

Schwingungsdämpferprüfgerät

Rißprüfgerät

Drehmomentprüfgerät

Externe Prüfausstattung

Prüfausstattung Hydraulik

Achsmessgerät

Externe Prüfanlage (EPA)

mobil

stationär

Generatorprüfstand

Starterprüfstand

Zündverteilerprüfstand

Einspritzpumpenprüfstand

Einspritzdüsenprüfstand

Leistungsprüfstand

Wasserbremse

Wirbelstrombremse

Bremsenprüfstand

82 Zentrale hydraulische Anlage**Hydroaggregat**

Hydraulikbehälter

Hydraulikfilter

Warnschalter Hydraulikflüssigkeitsstand

Pumpenaggregat

Hydropumpe

Antriebsmotor

Rückschlagventil

Hydroblock

Hydrospeicher

Ventilblock

Warnschalter Druckmangel

Druckschalter

Druckbegrenzungsventil

Abläßventil

Entlüftungsventil

Prüfanschluß

Anschlußplatte

Rückschlagventil

Hydropumpe

Zahnradpumpe

Kolbenpumpe

Radialpumpe

Axialpumpe

mit konstantem Verdrängungsvolumen

mit veränderbarem Verdrängungsvolumen

Ventile

Wegeventil

Stromventil

Drosselventil

Stromregelventil

Druckventil

Druckbegrenzungsventil

Druckminderventil

Zuschaltventil

Abschaltventil

Absperrentil

Wechselventil

Rückschlagventil

Proportionalventil

—

—

83 Zentrale pneumatische Anlage

Druckerzeuger

Kompressor

Pumpe

Luftpumpe

Behälter

Druckbehälter

Druckluftbehälter

Steuer- und Regeleinrichtungen

Druckregler

Druckschalter

1.

2.

95 Ausbildungsmittel

Ausbildungsmittel
Ausbildungsanlage
Ausbildungsgerät
Ausbildungshilfsmittel

Ausbildungsanlage

Simulator
 Fahrsimulator
 Fahrerkabine
 Ausbilderpult
 Monitor
 Bedienteil
Bewegungsanlage
Sichtanlage
 Bilderzeugungsanlage
 Bildarstellungsanlage
Geräuschanlage
Klimaanlage
Stromversorgungsanlage
Hydraulikanlage
Fehlersimulator
Schadenssimulator

Ausbildungsgerät

Trainer
Fahrschulfahrzeug
 Rad
 Kraftfahrzeug mit Fahrschuleinrichtung
 Anhängefahrzeug
Kette
 Fahrschulpanzer
 Panzer mit Fahrschuleinrichtung

Ausbildungshilfsmittel

Modelle
Tafeln
Vorschriften
Folien
Wandtafel
Projektoren
Videoanlage
Unterrichtsmappen

97 Zubehör und Vorrat, Werk- und Verbrauchsmaterial**Verzurrung****Allgemeines**

Vorspannung
Bruchkraft
Mindestbruchkraft
Zugkraft
Festigkeit
Stoßbelastung
Diagonalverwindung
Gewicht

Verzurrerausstattung Ladegut**Zurrgut**

Wirbelhakenanschluß
Wirbelhaken
Sicherungsklappe
Niet
Spannhülse
Verbindungsbolzen
Feder
Federöse

Kantenschutz**Zugratsche**

Verriegelungsschieber
Rollanschluß
Sperrklinke
Ratschenhebel
Vorspannanzeige
Anzeigestift
Spannwelle

Gurtband

Gurtdicke
Gurtbreite
Losende
Festende
Kantenschutz
Etikett

Begrenzungsgestell

Querbalken
Rastbogen
Haltekette
Kettenspererschloß
Rastnocken

Führungskette

Überlastglied
Kennzeichenanhänger
Spindelspanner
Befestigungsbolzen

Seilnetz**Netzteile****Verzurrkette**

Einsträngig
Mehrsträngig
Einsatzlänge
Ösenhaken

Schäkel

Schäkelbügel
Zwischenglied
Anschlußglied
Übergangsglied
Verkürzungsklaue
mit Gummimocken
ohne Gummimocken
Aufhängeglied
Verwahrungsring
Rundstahlkette
Nennstärke
Scheuerschutz
Kennzeichnungsanhänger
mit Meßsteg
Verformungsbolzen
Verbindungsbolzen

Kettenspanner

Spannerlänge
Spannergriff
Sicherungskette
Sicherungsbügel
Schmierbohrung
Wasserablaufbohrung

Kettenkürzer

Überlastanzeige
Überlastglied
Verformungsbolzen

Kettenschloß

Übergangsschloß
Steckschloß
Spannschloß

Gummiring**Federpuffer****Werk- und Verbrauchsmaterial****Schmiermittel**

Motoröl
Getriebeöl
Schmierfett
Festfestschmiermittel
Kriechöl
Siliconfett
Vaseline
Graphit

Hydraulikflüssigkeit**Dichtungs- und Sicherungsmittel**

Sicherungslack
Rohrdichtung
Flüssige Dichtung
Dichtungspapier

Reinigungsmittel

Kaltreiniger
Aceton
Spezialbenzin
Methanol

Korrosionsschutzmittel

Anlage 2

Korrosionsschutzöl
Klebstoffe
Kleber
Sonstiges
Alkohol
Entrostungsmittel
Kunstharzlack
Weichlot
Hartlot
Schweißelektroden
Schweißdraht
Flußmittel
Stickstoff
Sauerstoff
Acetylen
Batteriesäure
Gefrierschutzmittel
Waschanlage
Kühlanlage
Talkum
Destilliertes Wasser
Schwefelsäure
Kalilauge
Isolierband
Klebeband
Ölbindemittel
Polierkalk
Radiergummi
Farbstift, Temperatur

98 Einbausatz

Rüstsatz
Gerätesatz
Einbausatz
Ergänzungssatz

Befestigungselemente

Spannkette
Bodenplatte
 Einsteckschlitz
Hakenöse
Schraubeinsatz
Halteschiene
 Laufschiene
 C-Schiene

Rahmen

99 Werkstattausstattung, Sonderwerkzeug, Meß- und Prüfgerät**Werkstattausstattung**

Schrank
Regal
Werkzeugkasten
Werkbank
Werktisch
Schraubstock
Schweißausrüstung
 Schutzschild
Batterieladegerät
Schleifmaschine
Ständerbohrmaschine
Bohrständer
Presse
 Kniehebelpresse
 hydraulisch
Ölaufangwanne
Waschwanne
Handfeuerlöschgerät
Kabeltrommel
Verlängerungskabel
Handlampe
LötKolben
Lötpistole
Rollbrett
Gehörschutzkappe
Schutzbrille
Atemschutzmaske
Abgasschlauch
Staubsauger
Fettpresse
Schutzhelm
Bremsbacken-Abdrehgerät
Ölschleuder
Einfülltrichter
Mikrofilm-Lesegerät
Entlüftungsgerät
 für Hydraulikbremsen
Wagenheber
 mechanisch
 Rangierwagenheber
 hydraulisch
Farbspritzgerät
Karosserierichtanlage
Richtstand
Richtbank
 mit Richtwinkelsatz
 ohne Richtwinkelsatz
 für Motorradrahmen
Richtthebebühne
Auswuchtmaschine

Werkzeug

Schmierpresse
Zugschraube
Abzieher
Naben

Rad
Handöler
 pumpenbetätigt
Reinigungstuch
Reinigungsspindel
Staubpinsel
Reinigungsbürste
 Kontaktreinigungsbürste
 Flachreinigungsbürste
 Haarborsten
 Drahtborsten
Lampenauszieher
Mittelnemerschlüssel
Knebelmutter Schlüssel
Zange
 Kombinationszange
 Gleitgelenkzange
 Sprengzange
 Innenring
 Außenring
 Nietzange
 Blindnietzange
 Kneifzange
 Abisolierzange
 Bremsfederzange
 Montagezange
 Rundzange
 Revolverlochzange
 Vormschneider
 Seitenschneider
Handhammer
 Schlosserhammer
 Gummihammer
Schraubwerkzeuge
 handbetätigt
 Schraubenschlüssel
 Schraubendreher
 maschinenbetätigt
 Steckschlüsseleinsatz
 Schraubendrehereinsatz
Schraubenschlüssel
 Maulschlüssel
 Einmaulschlüssel
 verstellbar
 Doppelmaulschlüssel
 Schlagmaulschlüssel
Ringschlüssel
 Einringschlüssel
 gerade
 gekröpft
 Doppelringschlüssel
 gerade
 abgewinkelt
 flach gekröpft
 tief gekröpft
 Schlagringschlüssel
 Ring-Maulschlüssel

Anlage 2

abgewinkelt	Bolzenschneider
gekröpft	Rohrschneider
Steckschlüssel	Feile
mit Griff	Schruppfeile
abgewinkelt	Schlichtfeile
Doppelsteckschlüssel	Schlüsselfeile
Kreuzsteckschlüssel	Kontaktfeile
Doppelgelenksteckschlüssel	Gewindefeile
Einsatz	Flachfeile
Rohrsteckschlüssel	Dreikantfeile
Hakenschlüssel	Vierkantfeile
mit Nase	Halbrundfeile
mit Zapfen	Rundfeile
Gelenkschlüssel	Feilenheft
Zündkerzenschlüssel	Meißel
Schraubendreher	Flachmeißel
Griff	Kreuzmeißel
Steckgriff	Körner
Gelenkgriff	Metallsäge
Quergriff	Schaber
Winkelgriff	Flachscher
Klinge	Löffelscher
Schneide	Reißblei
Längsschlitzschraubendreher	Montierhebel
Kreuzschlitzschraubendreher	Reifenmontierhebel
Winkelschraubendreher	Durchreiber
mit Zapfen	Lochseisen
Schraubendrehereinsatz	Kabelmesser
Außensechskant	Reißnadel
für Innensechskantschrauben	
für Innenvielzahnschrauben	Sonderwerkzeug
Innenvierkant	Ausbauhebel für Laufpolster
für Innensechskantschrauben	Zungenheber für Laufpolster
für Innenvielzahnschrauben	Spreizwerkzeug zum Laufpolsterausbau
für Innensechskantschrauben	Abschlagwerkzeug für Endverbinder
für Innenvierkantschrauben	Gleiskettenmontagespindel
für Innendreikantschrauben	Haftbügel (Gleiskettenmontage)
für Innenvielzahnschrauben	Gleiskettenspannschlüssel
Drehmomentschraubendreher	mit Verlängerung
Verbindungssteile	Aufsteckrohr (Gleiskettenmontage)
Verbindungsvierkant	Verschleißlehre
abgesetzt	Hebegeschirr
Verlängerung	Hebevorrichtung
Kardangelenk	Hebebügel
Knarre	Triebwerkblockkonsole
Umschaltknarre	Montagebock
Schlagschraubendreher	Unterstellbock
Drehmomentschlüssel	Ausbauwerkzeug
Gewindeschneidbohrer	Einbauwerkzeug
Windeisen	Abdrückschraube
Gewindeschneideisen	Abziehvorrichtung
Gewindeschneiderhalter	Einpreßvorrichtung
Schraubenausdreher	Aus- und Einbauvorrichtung
Bleischere	Einziehvorrichtung
Handbleischere	Ventilprüfer
Bohrmaschine	Schwingarmheber
Handbohrmaschine	Ölauffangtrichter
Schraubzwinge	Adapter
Drahtschneider	Aufhängevorrichtung

Absaug- und Füllereinrichtung

Absaug- und Füllpumpe
Absaug- und Füllschlauch
Rohrverlängerung
Auslauf- und Füllrohr

Drehstab-Einstellvorrichtung**Kühlertrittschutz****Standlaufsatz**

Standlaufkabelsatz
Standlaufleitungssatz
Schutzvorrichtung

Standlaufpult**Betätigungsvorrichtung für Triebwerkblock-Standlauf****Abschlagwerkzeug****Ventileinstellschlüssel****Schlagabzieher****Federspannvorrichtung**

mechanisch
hydraulisch
pneumatisch

Kochplatte**Augenkopfschraube****Montagestab****Gleithammer****Meß- und Prüfgerät****Ventileinstellehre****Manometer****Thermometer****Temperaturmeßgerät****Prüfgerät**

für Getriebebeschaltung
für Stromkreis Getriebebeschaltung
für Einspritzgerät

Prüfausstattung Hydraulik**Prüfshablone****Einstellehre****Zündkerzenlehre****Außentaster****Innentaster****Schieblehre****Mikrometer****Meßuhr****Reifenprofillehre****Reifendruckmeßgerät****Elektrische Meßgeräte**

Voltmeter
Amperemeter
Ohmmeter
Wattmeter
Vielfachmeßgerät

Batterieprüfgerät**Schließwinkelprüfgerät****Zündlichtpistole****Drehzahlmesser**

mechanisch
elektrisch
elektronisch
optronisch

Oszilloskop**Generatorprüfstand****Starterprüfstand****Zündverteilerprüfstand****Scheinwerfereinstellgerät****Verdichtungsdruckprüfgerät****Einspritzpumpenprüfstand****Einspritzdüsenprüfstand****Abgasprüfgerät****Leistungsprüfstand****Wasserbremse****Wirbelstrombremse****Bremsenprüfstand****Bremsverzögerungsmeßgerät****Rahmenprüfgerät****Karosserie-meßschieber****selbstzentrierende Meßlehre****Rahmenlehre****Achsmeßgerät****mechanisch****optisch-mechanisch****optisch****optronisch****elektronisch-mechanisch****Laserstrahl****Schwingungsdämpferprüfgerät****Rißprüfgerät****Drehmomentprüfgerät**

Änderungsnachweis

[illegible]

Bundesministerium der Verteidigung
Sozialabteilung III 4

Bonn, 15. August 1995

Änderung 1
zur ZDv 65/101
Wörterbuch der Bundeswehr
Krafftfahrwesen
(mit Gerätaufgliederungsplan)

November 1990

DSK AS340100129

Änderungsanweisung

Änderung durch Austausch von Blättern
(Die entnommenen Blätter sind zu vernichten.)

– Anlage 2 (33 alte gegen 39 neue Blätter)

– Neubearbeitung –

Handschriftliche Änderung

– Vorbemerkung Nr 4

streiche: 5030 Hürth

setze: 50354 Hürth

(vermerke unten links auf der Seite: "Änderung 1")

Die Ausführung der Änderung ist im Änderungsnachweis zu bestätigen; die Änderungsanweisung ist dem Änderungsnachweis vorzuheften.
